



FB-4400 可视对讲门铃系统

室内机

用户使用说明书

（使用本产品前请仔细阅读本说明书）

广东泛达·中山市浩天电子科技有限公司

公司简介

广东泛达电子科技有限公司（以下简称泛达）创立于 1992 年，注册资金为 663 万美元，公司一直致力于安防系列产品的研发、制造和销售，现为中国安防协会会员，已通过 ISO9001:2000 质量管理体系和 ISO14001:2004 环境管理体系等认证。

多年来，公司一直追求卓越的产品和服务品质，秉承“以诚为本，共同发展”的经营理念与国内外广大客商真诚合作，亦得到业界的一定认可。

浩天电子科技有限公司（以下简称浩天）是泛达的继承和延伸，属于科技创新型企业，专注于安防系列产品的研发和销售。

浩天研发中心拥有一批专业的工程师，实力雄厚，可根据客户不同的需求研发产品。我们成立浩天的目的在于适应市场需求、提倡科技创新和专研安防系列产品，在泛达发展的基础上追求更完整的产品系列、更优良的产品品质和更周到的售前、售中、售后服务，为客户提供更有力的质量保障。今后我们将一如既往地努力做得更好，持续改进我们的不足，不断去研制，推出更好的产品，为社会营造一个“平安、美好”的环境而贡献自己的力量。

1. 室内机呼叫使用说明

(1) 室内机被外部呼叫：

- a. 门口机呼叫：振铃声响，45 秒内拿起听筒应答或按下“”（通话、对讲）键应答，开门请按“”（开锁）键。接通后，通话限时 45 秒，45 秒后自动挂断。接通后，可挂上听筒或按“”（通话、对讲）键强行终止通话。若不应答 45 秒后会自动挂断。
- b. 管理中心、小区门口机呼叫：振铃声响，45 秒内拿起听筒应答或按下“”（通话、对讲）键应答。接通后，通话限时 45 秒，45 秒后自动挂断。接通后，可挂上听筒或按“”（通话、对讲）键强行终止通话。若不应答 45 秒后会自动挂断。

(2) 室内机呼叫外部：

呼叫管理中心：拿起听筒，按下“”（呼叫、报警）键，免提型室内机则直接按“”（呼叫、报警）键，呼叫管理中心。当管理员接听后即可通话，通话限时 45 秒，45 秒后自动挂断。接通后，可挂上听筒或按“”（通话、对讲）键强行终止通话。若管理中心无人接听，45 秒后会自动挂断。

2. 室内机监视使用说明

室内机监视门口机：按下“”（监视）键，即可观察楼栋门口情况，同时能听到门口传上来的声音，再按“”（通话、对讲）键或拿起听筒即可与门口机双向通话，通话限时 45 秒，开门请按“”（开锁）键。若子系统上有多个门口机则可重复按“”（监视）键，轮流监视各门口机。

3. 室内机查阅小区信息发布、查阅图片

- (1) 查阅信息：按“查阅”键查阅小区发布信息，继续按“查阅”键查阅下一条信息，退出请按“停止”键。
- (2) 查阅图像：按“”（监视）键放手后再按“查阅”键查阅门口机曾经所抓拍的来访者图像，继续按“查阅”键可查阅下一幅图像，退出请按“通话、对讲、挂机”键。

4. 室内机门铃功能

按下住户门前铃按键则室内机铃声响起，响 5 声后自动挂断。

5. 室内机设/撤防

- (1) 设防：设防仅针对三、四防区而言，一、二防区长期有效。
 - a. 按键设防：按下设防按键，听到“嘟”响声，

此时三、四防区指示灯点亮 30 秒后熄灭，表示设防成功，用户须在此时间内离开室内以免自己触发警报。

- b. 钥匙设防：把设防钥匙插入室内机下方的锁头，顺时针方向旋转一次，此时三、四防区指示灯点亮 30 秒后熄灭，表示设防成功，用户须在此时间内离开室内以免自己触发警报。
- c. 遥控设防：按下所配遥控器的“闭锁”键，此时三、四防区指示灯点亮 30 秒后熄灭，表示设防成功，用户须在此时间内离开室内以免自己触发警报。

(2) 撤防：

- a. 按键撤防：按住“设防”键长达 3 秒，直到听到“嘟嘟”响声，此时设防指示灯熄灭，表示设防解除。
- b. 钥匙撤防：把设防钥匙插入室内机下方的锁头，逆时针方向旋转一次，此时听到“嘟嘟”响声，防区指示灯熄灭，表示设防解除。
- c. 遥控撤防：按下所配遥控器的“开锁”键，此时听到“嘟嘟”响声，防区指示灯熄灭，表示设防解除。

6. 室内机防区触发报警

- (1) 一、二防区报警：室内机警报声响，相应的防区指示灯闪烁，向管理中心发送报警信号。摘机后再挂机可挂断报警铃声和熄灭指示灯，也可以采取按键撤防、钥匙撤防、遥控撤防等三种操作挂断报警铃声和熄灭指示灯。
- (2) 三、四防区报警：相应防区指示灯闪烁，30 秒内用户可以主动撤防，解除防区报警，室内机将不向管理中心发报警信号。从警区触发起 30 秒后，室内机警报声响，向管理中心发送报警信号。用户可采取按键撤防、钥匙撤防、遥控撤防等三种撤防操作挂断报警铃声和熄灭指示灯。

7. 室内机音量、图像亮度、对比度调节

调节室内机音量、图像亮度、对比度调整钮，可以调节室内机扬声器音量大小、图像亮度、对比度，使得音量大小更加合适、图像更加清晰、更有层次感。

8. 音乐铃声选择

住户可按“查阅”键，再按“开锁”键进入到音乐铃声选择状态，此时音乐铃声响起，反复按“开锁”键至喜爱的音乐铃声响起，按“查阅”键确认选择。

注：(1) 因操作不当引起的生命财产损失，本公司概不负责。

(2) 本说明书最终解释权归本公司所有。



广东泛达电子科技有限公司

地址：广东省中山市南朗镇横门第二工业区

电话：86-760-3891188 邮编：528449

传真：86-760-3891102

网址：[Http://www.farbell.com.cn](http://www.farbell.com.cn)

中山市浩天电子科技有限公司

地址：广东省中山市孙文东路 607 号

电话：86-760-3689666 邮编：528403

传真：86-760-3689600

销售热线：86-760-3689619

售后服务热线：800-830-6801