

您好:

感谢您选择本公司生产的数字移动电话。

天语,您无线通信的最佳伙伴,无论您身处何时何地,都可以和您的亲朋挚友“keep in touch”。清晰保真的通话音质、方便快捷的短信让您的通信随心所欲。与您携手探索生活的无限可能与重重惊喜。

拥有天语,让您的沟通永不止步!

通过阅读本手册,您可以全面地了解本手机的使用。注:如果本用户指南中所述的功能与产品的实际功能有所不符,请以产品的实际功能为准。本公司保留在不作任何预先通知的情况下对本手册中内容作修改的权利,恕不另行通知。

目录

| | | |
|-----|-------------|----|
| 1. | 安全预防措施..... | 1 |
| 2. | 首次使用..... | 2 |
| 3. | 通话功能..... | 3 |
| 3.1 | 按键的使用..... | 3 |
| 3.2 | 打电话..... | 3 |
| 3.3 | 接听来电..... | 4 |
| 3.4 | 通话选项..... | 4 |
| 4. | 输入法..... | 5 |
| 5. | 功能列表..... | 7 |
| 5.1 | 【通话记录】..... | 7 |
| 5.2 | 【通讯录】..... | 8 |
| 5.3 | 【互联网】..... | 8 |
| 5.4 | 【多媒体】..... | 9 |
| 5.5 | 【信息服务】..... | 11 |
| 5.6 | 【工具】..... | 13 |
| 5.7 | 【娱乐】..... | 15 |
| 5.8 | 【文件管理】..... | 16 |
| 5.9 | 【设置】..... | 16 |
| 6 | 安全信息 | |

1.安全预防措施



在医院中应关机,因为手机可能会影响某些医疗设备的功能,如起搏器等。

注意事项

请将手机放在儿童难以触及的地方,以免儿童将其当成玩具,造成人身伤害。

非专业人员请勿擅自拆卸手机。

注意!

只能使用本公司认可的配件,使用其它电源配件,会违反对本手机的认可和保修条款,并可能造成危险。



在加油站、化工厂附近或执行易爆作业时必须关机，因为手机会影响技术性安装操作。



SIM卡和存储卡都可以卸下，请注意避免儿童吞入此类小部件。



不可超出电源供电系统指定电压，并请使用规定的外部设备。



请不要将电池短路，以免损坏电池，产生热量并可能引起火灾；
禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸；
请勿试图拆开电池；
当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用；
请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中；



手机可能干扰电视机、收音机、个人电脑等电器设备。



在乘坐飞机的任何时刻都必须关机，以免手机干扰电子系统，造成飞机事故。



在驾驶车辆时，请务必使用耳机，避免因单手驾车引起的交通事故。

警告：使用不当会导致保修失效！

2. 首次使用

安装/调换电池

调换电池之前，请确认您已关闭了手机。

插入/调换 SIM 卡

1. 调换 SIM 卡之前，请确认您已关闭了手机，并取出了电池。
2. 将 SIM 卡金属磁条与卡槽中的金属条接触，放置在卡槽中。

手机充电

1. 在充电前，请确认电池已正确装入手机。
2. 将充电器端口插入手机插孔，再将充电器接上交流电源。
3. 如果充电时是关机状态，屏幕显示充电动画。在开机状态下，用户可以在充电时使用手机。充电完成时，手机屏幕显示的充电动画将会停止在电池满格状态。请在第一次彻底用完后完全充满后使用；第二次也要彻底用完后完全充满电，这样需要连续三次循环后，电池易达到最佳使用状态。
4. 长期未用等其他原因导致电池电压过低，充电时为黑屏，要过几分钟才有充电画面。

警告：在充电时，为避免手机电路严重烧损，请勿移动或卸下电池。

用户不要在封闭环境下或易燃易爆环境下充电。

3. 通话功能

按键的使用

键盘锁

待机状态下，如需加锁，先按挂机键再按拨号键。

解锁时，键盘解锁：在待机界面下，按<解锁>再按拨号键。

*键 # 键 1 键

在不同的状态或主菜单中有不同功能：

- ▶ 输入法状态下，“1”键调符号输入。
- ▶ 输入法状态下，“#”键切换输入法。
- ▶ 待机状态和数字拨号状态下，按“*”键，可切换出+、P 和 W 三个字符。其中待机界面时，输入“+”以拨打国外长途电话；数字拨号界面时，输入“P”以方便呼叫分机。

打电话

使用数字键打电话

1. 在待机状态下，按**数字键**输入电话号码。要修改显示屏上的数字，移动光标，然后短按〈删除〉可删除光标前一个字符；长按〈删除〉则删除所有字符。

输入拨打的电话号码，按〈选项〉，可进行 IP 呼叫、加入通讯录、发送短信等操作。

使用通讯录打电话

1. 进入通讯录列表，选择或输入所需记录的首字母（拼音）查找。选择号码，按**拨号键**拨号。
2. 还可以进入主菜单中的通讯录进行拨号。

使用通话记录打电话，包括未接、已拨、已接或拒接电话

● 快捷方式

在待机界面，按**拨号键**进入通话记录。

1. 选择需要的号码后，按**拨号键**拨打该号码。

● 菜单方式

1. 进入主菜单，选择通话记录。
2. 选择未接电话、已拨电话、已接电话和拒接电话。
3. 选择需要的号码后，按**拨号键**拨打该号码。

接听来电

按**拨号键**接听来电。

通话选项

提供多种通话中使用的功能（部分功能需要向网络运营商申请），通过〈选项〉选择需要的功能。

- 免提通话：设置此项通话声音外放。
- 切换：单路通话时可暂停通话，多路通话时可切换通话。
- 通讯录：同从主菜单中进入的通讯录功能。
- 信息：同从主菜单中进入的信息功能。
- 通话记录：电话保留未接来电、已接来电已拨电话等记录。
- 开始录音：进入录音功能。
- 静音：关闭话筒，让对方听不到自己的声音。

4. 输入法

(下面提到的智能英文输入法和笔画输入法在某些机型上不支持, 请以实际购买机型为准)

概述

此款手机支持中英文输入, 为您提供的输入法有: 智能拼音输入法、笔画输入法、智能英文输入法、英文输入法、和数字输入法。

键盘定义

通用键盘定义如下:

左软键:一般表示确认。

右软键:一般表示返回。

导航键(上下左右键):一般用于光标的移动或待选字的选择。

#键:按#键可在不同输入法之间切换, 并在图标区的左侧有相应的输入法图标提示:(某些机型需点击屏幕上的输入法图标切换输入法)

| | |
|------------|---------|
| 拼 | 智能拼音输入法 |
| 笔 | 笔画输入法 |
| Abc | 英文输入法 |
| En | 智能英文输入法 |
| 123 | 数字输入法 |

数字键(2-9)在智能拼音和智能英文输入状态下, 表示每个键上的字母;**数字键(1-5)**在笔画输入法状态下表示每个键上的笔画;

输入法说明

智能拼音输入法

智能拼音输入法状态下, 键盘的具体定义:

| 键名 | 对应字符或功能 | 说明 |
|--------|-----------|------|
| 数字 2 键 | ABC | 拼音符号 |
| 数字 3 键 | DEF | |
| 数字 4 键 | GHI | |
| 数字 5 键 | JKL | |
| 数字 6 键 | MNO | |
| 数字 7 键 | PQRS | |
| 数字 8 键 | TUV | |
| 数字 9 键 | WXYZ | |
| 1 键 | 按该键调出符号输入 | |
| # 键 | 切换输入法 | |
| 上导航键 | 向上翻页 | |
| 下导航键 | 向下翻页 | |
| 左导航键 | 向左滚动 | |

| | | |
|------|------------|--|
| 右导航键 | 向右滚动 | |
| OK 键 | 选择输入选定的候选字 | |
| 右软键 | 返回 | |

智能拼音输入法的一般操作顺序：

- **键入拼音字母：**2 - 9 数字键输入拼音，手机会根据输入的字母选择所有可能的拼音组合供选择，如按两次 2 键，则会给出“ba”、“ca”等多种选择，您当然也可以继续按键输入拼音，以减少可选的拼音音节。
- **选择：***键进行选择拼音，按右软键撤消拼音的选择。
- **选择和选定并输入字：**上下导航键上下翻页，左右导航键查找待选汉字，OK 键选定汉字。
- **选定联想字：**联想输入会给出上一个字的词组联想，可以用上下导航键上下翻页，左右导航键查找待选汉字，OK 键选定汉字。
- **编辑已输入字：**左右导航键左右移动光标，上下导航键上下移动光标，按〈删除〉删除汉字。
- **切换输入法：**在文本编辑状态下，按#键切换输入法，可以在智能拼音、智能英文数字输入、笔画等输入法之间切换，屏幕左上角有图标提示。

笔画输入法

“笔画输入法”用 1、2、3、4、5 分别代表“横、竖、撇、点、折”五个笔形，6 代表通用

笔画键。

如表：

笔形代码表

| 笔形代码 | 笔形 | 笔形名称 | 实例 | 注释 |
|------|----|--------|---------|------------------------|
| 1 | 一 | 横（提） | 二，要，厂，政 | “提”也算作横 |
| 2 | 丨 | 竖 | 同，帅，少，党 | |
| 3 | 丿 | 撇 | 但，箱，斤，月 | |
| 4 | 丶 | 点（捺） | 写，忙，定，间 | “捺”也算作点 |
| 5 | ㇇ | 折（竖弯钩） | 对，队，刀，弹 | 顺时针方向弯曲，多折笔画以尾折为准，如“了” |

笔画输入法一般操作顺序：

- **完全笔画单字：**输入“丨一一”〔211〕，按 ok 键，选择候选项“上”；
- **输入预测字：**在输入一个汉字后，会有相应的预测字和常用字出现在候选窗中；
- **简笔画输入：**输入“丨”〔2〕，按右键，选择候选项“中”，体验只输入一个汉字前几个笔画的简笔功能；
- **模糊笔画：**输入“?丨一”〔621〕，用户如果对某个笔画有疑问或不确定，可用“?”代替；

智能英文输入法

智能英文输入法(En)，体验上下文相关消除歧义特性。空格在 0 键上。

英文输入法

英文输入法（包括英文大写输入和英文小写输入）。

英文输入的一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。
- 当您需要输入英文标点符号和某些特殊符号时，在英文输入状态下（包括英文大小写）按 **1** 键调出特殊符号输入框。
- 用 **#** 键切换输入方法。
- 当您需要一个空格键时在大写字母或小写字母状态下，按一次 **0** 键。
- 按〈删除〉删除输入错误，长按〈删除〉删除当前所有输入。

数字输入法

数字输入法的一般操作方法：

- 按 **数字键 0-9** 以输入对应的数字。
- 按 **#** 键切换输入法。
- 按〈删除〉删除输入错误，长按〈删除〉删除所有输入内容。

5 功能列表

5.1 【通话记录】

- ◇ 已拨电话：查看最近的已拨电话记录。
- ◇ 已接电话：查看最近的已接电话记录。
- ◇ 未接来电：查看最近的未接电话记录。
- ◇ 拒接来电：查看最近的拒接电话记录。

注：此项为拒接来电的记录，如果设为可接电话，可进行如下操作：

只有存在手机上的电话本才能被加入到拒接电话中，如要移出拒接电话，可在编辑电话本记录中的分组改为选择除黑名单中的其他分类。

- ◇ 全部删除：全部删除未接电话、已拨电话、已接电话、拒接电话
- ◇ 通话计时：可做如下操作：
 - 上次通话：可以查阅最后一次通话的持续时间。
 - 已接来电：可以查阅已接电话的时间总计。
 - 已拨电话：可以查阅已经拨打电话的时间总计。
 - 所有通话：可以查阅所有通话时间总计。

- ◇ 通话计费：

该项可查阅与费用有关的信息：

- 总通话费用：查看所有通话费用。
- 通话上限：查看通话上限。
- 通话费率：查看通话费率。
- 计费器清零：需要输入 PIN2 码。

- ◇ GPRS 流量：查看上次发送、上次接收、所有发送、所有接收。

5.2 【通讯录】

◇ 新建

- 添加新记录到 SIM 卡 1/SIM 卡 2 或本机中。
- 当手机显示输入姓名的编辑界面时，关于输入法的有关信息请参照输入法。请在输入任何固定号码时，建议加上区号。在相应的图标后输入相应的内容：姓名；电话号码等。

◇ 通讯录查找

- 在电话簿的菜单界面下，按导航键选择通讯录查找，按〈确认〉进入输入姓名编辑界面。
- 在编辑界面中，按#键切换输入法。输入姓名后，按〈确认〉选择查找，即可找到最佳匹配记录。

◇ 写信息：在电话簿的菜单界面下，编辑短信或者彩信进行发送。

◇ 拨号：选择直接拨号或者 IP 拨号。

◇ 发送 Vcard：选择短信或者蓝牙发送。

◇ 删除：对电话簿中的联系人信息进行删除。

◇ 标记：对电话簿中的联系人信息进行标记或者全部标记。

◇ 复制：可将电话簿中的联系人信息复制到手机、SIM 卡、存储卡等。

◇ 其他：包括快捷拨号设置、容量查询、单\双行显示等信息设置。

5.3 【互联网】

互联网是无线通信与 Internet 相结合的应用平台，可以使您通过手机获得丰富的 Internet 信息资源和电子商务等应用。

◇ 输入网址：输入需要浏览的网页地址。

◇ 主页：选择该项将直接连接到预先设置或者默认的主页。

◇ 书签：可选择已存在的书签，也可自行设置。

◇ 历史记录：记录您以前访问过的网页地址。

◇ 离线浏览：保存网页后您可以在离线状态进行浏览。

◇ WAP 设置

- 浏览器设置：

- 清空缓存：为了避免发生阻塞并提高网页的浏览速度，请定期清空缓存。
- SIM1 互联网帐户：可以进行 SIM1 浏览器帐户设置。
- SIM2 互联网帐户：可以进行 SIM2 浏览器帐户设置。
- 图像下载：启动该功能后，该下载页面的图像才能显示。
- 播放背景音：启动后，可以播放背景音乐。
- 接收 Push 消息：启动该功能后，您可以接收 Push 消息。

提示：请不要随便更改设置，否则可能不能正常浏览网页。

- 优先存储设置：可将浏览器中的图片、音乐、影像存储到存储卡。
- GPRS 设置：可以选择将 GPRS 始终开启或需要时开启。
- 恢复默认值：可将 WAP 的设置恢复到初始状态。

5.4 【多媒体】

◇ 照相机

在拍照预览界面下按〈选项〉：

- 查看图片管理：按〈确认〉，进入图片列表，选择图片进行查看。
- 设置：在此界面中，可对相机图像质量、避免闪烁、快门声、自动保存等进行相应设置。
- 存储位置：可设置拍摄照片的保存位置。（某些机型不支持，请以实际购买机型为准）
- 帮助：显示帮助信息。

以上设置完毕后，在预览界面中，按**导航键**可以设置以下选项：可以对尺寸、亮度、白平衡等进行设置。

按**OK 键**进行拍照。

◇ 摄像机

在拍摄预览界面下按〈选项〉：

- 查看录像管理：按〈确认〉，进入录像列表，选择录像进行观看。
- 设置：在此界面中，可对相机避免闪烁，音频，图像格式，显示参数等进行设置。
- 存储位置：可设置拍摄照片的保存位置。（某些机型不支持，请以实际购买机型为准）
- 帮助：显示帮助信息。

以上设置完毕后，在预览界面中，按**导航键**可以设置以下选项：可以对尺寸、亮度、对比度等

进行设置。

按 **OK 键** 进行拍摄。

◇ 音频播放器

在播放界面按选项进入如下菜单：

- 打开：打开存储卡文件中的歌曲
- 正在播放列表

进入后显示当前播放列表中的所有音乐，选择某一歌曲后，可进行播放、添加曲目、保存列表等设置。

- 播放列表：显示全部歌曲文件。
- 设为铃音：将当前歌曲可设定来电或者闹钟铃声。
- 添加到播放列表：可把歌曲添加到已有列表。
- 添加到书签：将选中的音频文件设置为音乐书签，自动存储到[音乐书签]目录下。
- 音乐书签：可以查看所有设置为书签的音频文件。
- 均衡器：可以设置常规、古典、音乐厅等播放模式。

注：1、播放时，按上下左右导航键是选择不同设置图标，按 **OK 键** 执行操作；选择左右导航键，短按 **OK 键** 切换歌曲；选择左右导航键，长按 **OK 键** 切换歌曲快进/快退歌曲；

◇ 视频播放器

在视频文件列表中选择视频文件，按<选项>可进行如下操作：

- 播放：进入视频播放界面，播放当前视频文件。
 - 添加视频：在当前列表新增视频文件。
 - 更新列表：更新当前列表。
 - 从列表中删除：将选中视频文件从列表中删除。
 - 详情：选中视频文件的相关信息。
 - 设为屏保：可将选中的视频文件设置为屏保。
 - 设为开机动画：可将选中的视频文件设置为开机动画。
 - 设为关机动画：可将选中的视频文件设置为关机动画。
- 标记：对视频文件设置标记\取消标记、标记全部\取消全部标记等。

◇ 收音机

- 自动搜索并保存：可自动搜索频道并保存。
- 电台列表：显示当前搜索到的频道。
- 保存：可保存已搜索到的频道。
- 手动搜索：输入频段号后可自动返回播放界面进行播放。
- 关闭扬声器：可选择关闭扬声器，使用耳机收听广播。
- 后台播放：退出收音机播放界面后仍可以收听节目。

5.5 【信息服务】

◇ **写信息**：选择短信和彩信，分别进行信息编辑：

● 新建短信：

光标在编辑区时，短按〈删除〉，删除光标前的一个字符；长按〈删除〉，删除编辑区内的所有字符。

信息编辑完成后，按〈选项〉进入以下菜单界面：

- 发送：选择收信人确定后即可发送。
- 插入常用语：在短信光标位置插入常用语。
- 加入联系人信息：从通讯录中提取姓名及电话号码，插入到短信内容中。
- 加入表情符：在短信光标位置插入表情符号。
- 保存：将编辑好的短信保存至草稿箱。

● 新建彩信

彩信是一种多媒体信息。

- 发送：将编辑好的彩信发送到对方的电话号码。选择该菜单前需要预先设置好收件人的号码。
- 收件人：通过 [添加收件人]、[添加群组]，添加收件人号码，并可进行删除、修改操作。
- 抄送人：您可将该彩信抄送给指定收件人号码。
- 密送人：所有收件人、抄送人在接收到此彩信后都看不到密送人号码
- 编辑标题：编辑彩信标题内容
- 编辑内容：编辑彩信内容，选择〈选项〉，提供以下操作：

◇ 编辑文字：编辑彩信文本。

- ◇ 插入：可以选择插入新页、图片、声音等文件。
- ◇ 删除：可进行删除本页操作。
- ◇ 本页播放时间：可设置本页播放的时间。
- 预览：依次预览每个页面。
- 保存：将该彩信保存至 [草稿箱]，供重新编辑或发送。
- 设置定时发送：设置时间，可定时自动发送信息。

◇ 收件箱

该项中列出了已收到的短信息或彩信。

- 选择一条短信息或彩信，可阅读它的内容，发送人的电话号码（或人名）和发送日期、时间。
- 按〈选项〉，可进行回复，转发，删除等操作。

◇ 发件箱

该项中列出 SIM 卡 1 和 SIM 卡 2 未发送出的短消息或彩信

- 选择一条短信息或彩信，按〈OK〉，可阅读它的内容。
- 按〈选项〉，可进行删除、锁定、标记、排序等操作。

◇ 草稿箱

可将已编辑但未发送保存的信息存入草稿箱。

◇ 已发信箱

该项中列出了已发送短信息或彩信。

- 选择一条短信息或彩信，按〈OK〉，可阅读它的内容。
- 按〈选项〉，可进行删除、转发、锁定、标记、排序等操作

信息服务选项

◇ 常用短信：

写短信时可以直接引用手机为您预设的常用语。可以通过[编辑]，自行设置常用语。

◇ 语音信箱：

语音信箱是网络服务，如果想申请这项业务，请与相关的网络运营商联系。在主菜单界面下选择信息，按〈确定〉可以看到语音信箱菜单，按界面提示进行相关操作。

◇ 小区广播

网络服务允许您接收各种内容的文本信息，如新闻、天气状况、交通信息等。有关详情请向您的网络运营商咨询。

◇ 短信设置

- 卡一/卡二信息中心号码：您在发短信时，必须设置用户网络运营商的服务中心号码，也可以从网络运营商处获得该号码。大部分 SIM 卡已经包含了服务中心号码。
- 信息有效期：您可以设置短信在信息中心存储的有效期。注：该时间与网络运营商的服务有关。
- 状态报告：选择 [开启]，则当您成功发送短信后，信息中心会提示您该条短信已成功送达。
- 存储已发信息：您可以选择是否将已发信息进行存储。
- 优先存储位置：您可以选择将短信优先存储在 SIM 卡或手机。

◇ 彩信设置

- SIM1/SIM2 彩信账户：提供中国移动 GPRS、中国移动彩信、中国联通 WAP 三个选项。
- 申请送达报告：选择 [开启]，则当接收方已接收到您发送的彩信并下载后，网络会发送一条消息通知您。您也可以选择 [关闭]。
- 发送阅读报告：选择 [开启]，则当接收方阅读彩信后，可以选择发送阅读报告给您。您也可以选择 [关闭]。
- 匿名发送：选择 [开启]，可将该彩信以不显示发件人号码的形式传送给指定收件人。（本服务需要运营商的支持。）
- 优先级：设置彩信的优先等级。
- 彩信接收：为您提供 [手动接收] 和 [自动接收]。开启手动接收，则需要用户到收件箱中手动下载彩信；开启自动接受，则每次收到彩信通知后，一返回待机界面，手机便会自动下载彩信。
- 播放声音：启用后，在查看彩信时可以播放声音。
- 允许广告：启用后，手机在接收彩信的同时，也能接收广告。
- 有效期：您可以设置彩信的有效期。注：该时间与网络运营商的服务有关。
- 存储位置：可选择彩信中的图片、音乐、影像文件的存储位置。
- 恢复默认值：恢复彩信默认设置

◇ 信息容量

通过该功能即可查询短信容量的使用情况及彩信各信箱的使用情况。

5.6 【工具】

◇ 闹钟

本手机提供闹钟功能，具体操作按菜单提示完成。

◇ 日历日程

进入日历界面后，选择不同的年、月、日。按〈选项〉，可对选择的日期做如下操作：

- 新建日程：新建一个日程提醒，默认时间为日历焦点所在的日期
- 查看日程：查看当天日程提醒记录
- 所有日程：查看所有的日程提醒记录
- 清空当日：清空当天日程提醒
- 清空所有：清空所有日程提醒
- 转到日期：根据输入的日期查询日历信息
- 按周/按月显示：设置日历显示模式

◇ 计算器

按 **0-9** 键输入要计算的数字，***** 键输入小数点；

按**导航键**可以输入+、-、×、÷等多个运算符；

按〈回退〉可按位清除最近的输入或结果，长按〈回退〉可全部清除输入或结果；

按 **OK** 键得出计算结果。

此计算器精确度有限，会产生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。

◇ 录音器

录音列表里选择某一文件，可进行如下操作：

- 试听：收听所选录音文件
- 重录：重新录制文件
- 删除：删除所选录音文件
- 发送：通过彩信或者蓝牙发送录音文件
- 录音列表：查看所有录制的录音文件

◇ 世界时间

查看世界部分地区标准时间

◇ 倒计时

设定倒计时的时间

◇ 归属地

查询全国各大城市的区号

◇ STK（具体名称与 SIM 卡类型有关）

本项功能由网络供应商提供。如果 SIM 卡和网络供应商不支持该种服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络供应商联系。

5.7 【娱乐】

◇ 图片浏览器

浏览手机存储卡中存储的照片和图片。

在[图片浏览器]界面下，按[选项]可以进行以下功能操作：

- 更改文件夹：设置“图片浏览器”默认图片浏览路径。
- 发送：可将选中的图片通过“彩信”或“蓝牙”进行发送。
- 幻灯片播放：以幻灯片方式进行全屏图片浏览。
- 删除：删除所选的图片。
- 设为墙纸：将选中的图片设置为手机主界面背景图。
- 重命名：更改选中图片的名称。
- 编辑图片：可将选中图片进行保存、旋转、添加等设置。
- 标记：标记、取消标记、标记全部、取消全部标记。
- 详情：查看图片详情。
- 幻灯片设置：可以通过设置“选择效果”与“幻灯片延时”更改幻灯片播放效果。

◇ 电子书

在电子书阅读界面，可以进行添加书签、查看书签、跳转首页等操作。

在电子书文件夹内，选中一篇文档，按 [选项] 可进入相应的选项：

- 详情：查看所选电子书的日期、时间、大小、位置等信息详情。
- 最近阅读的书籍：查看最近阅读过的电子书文档。
- 蓝牙发送：将选中的电子文档通过蓝牙发送给他人。
- 删除：将选中的电子文档做删除处理。
- 标记：可以将选中的电子文档进行“标记”、“取消标记”、“标记全部”、“取消全部标记”。
- 设置：可以针对“翻页方式”及“颜色”进行设置。

◇ 连连看

在众多的图片中寻找图案相同的图片进行配对，只要它们的连接线少于或等于 2 个转折点即可消去。（某些机型不支持，请以实际购买机型为准）

◇ 推箱子

把所有箱子推到指定的目的地。

◇ QQ2008

选择后进入以下菜单：

- 启动：可进行在线 QQ 聊天及相关页面的浏览（具体资费请咨询当地网络运营商）。
- 设置：可选择更新设置为每周一次、每月一次或暂不更新，还可进行网络设置、SIM 卡选择。

- 版本升级：可进行版本升级。
(某些机型不支持，请以实际购买机型为准)

5.8【文件管理】

在文件管理中，按[选项]，可以进行以下操作：

- 新文件夹：在所选文件夹目录下新建文件夹。
- 删除：删除所选文件或文件夹。
- 详情：查看文件夹或文件的详情。
- 编辑：可进行“重命名”或“复制”设置。
- 查找：可自定义查找存储卡中所有文件。
- 排序：可以根据“名称”、“日期”、“大小”或“类型”进行排序。
- 标记：对所选文件或文件夹进行“标记”、“取消标记”、“全部标记”或“取消全部标记”处理。
- 容量查询：可进行“存储卡使用情况”查询，并可进行“格式化”操作。

5.9【设置】

✧ 通话设置

➤ 双卡设置

- 设置双卡互相呼叫转移：可以设置双卡之间互相呼叫转移。（本服务需要运营商的支持）
- 待机模式：可以选择待机的 SIM 卡模式。
- 主副卡设置：可对拨打电话、快捷拨号、本卡回复设置。
- 设置卡槽名称：您可以自定义卡槽的名称。
- 双卡设置向导：按照界面的提示步骤，可以进行双卡双待的设置。
- 帮助：提供相关的帮助信息。

➤ 网络选择

可对 SIM 卡 1/SIM 卡 2 选择自动选择和手动进行设置。

➤ 呼叫转移

可对 SIM 卡 1/SIM 卡 2 作以下操作：

- 无条件转移：开启后可将所有来电转接至语音信箱或预先设置的电话号码
- 遇忙时转移：开启后，如正在通话中，来电将被转移到语音信箱或预先设置的电话号码

- 无应答转移：开启后，如在设定时间后无应答，来电将被转移到语音信箱或预先设置的电话号码
- 无法到达转移：开启后，当因无信号或关机而联系不到时，来电将被转移到语音信箱或预先设置的电话号码
- 取消全部转移：取消所有呼叫转移

➤ 通话限制

含禁拨所有来电、国际呼出、国际漫游呼出。在对这些选项进行操作时，需要输入正确的禁止密码；变更禁拨密码需输入旧密码。

- 呼叫等待：含开启、关闭、查询状态三个选项设置。
- 隐藏本机号码：不显示本机号码、显示本机号码和由网络决定三个选项进行设置
- 线路选择：在线路 1 和线路 2 之间切换。（本服务需要运营商的支持）
- 飞行模式：启动和开机选择两个选项进行设置
- 其他：对 IP 一键通、通话 50 秒提示音、自动重拨等进行设置。

◇ 话机设置

- 时间日期：可对时间显示格式和日期显示格式等进行设置。
- 语言选择：有两种语言进行选择。
- 输入法设置：可对模糊音等进行设置。
- 快捷键设置：通过此设置可更改待机状态下主界面上的快捷图标设置。
- 校准触摸屏：按屏幕提示可校准触摸屏。（某些机型不支持，请以实际购买机型为准）
- 自动开关机：可设置手机的自动开关机功能
- 电源管理：显示电池电量
- 恢复出厂设置：充值手机各项参数，恢复出厂缺省设置。（初始密码为 1122）

◇ 显示设置

可对墙纸、主题、主菜单显示等进行设置。

◇ 安全设置

- PIN 码：选择要设置的 SIM 卡 1/SIM 卡 2，进行操作。
- PIN2 码：选更改 SIM 卡 1/SIM 卡 2PIN2 码需要 PIN2 密码。
- 隐私保护：需要输入正确密码（隐私保护初始密码“1122”）输入完毕后，进入菜单进行设置。
- 自动锁键盘：待机界面下，在此设置的时间内按键无反应，将自动锁键盘。
- 挂机键灭屏：此功能可设置开启或关闭。

➤ 开机密码：启动该功能时，每次开机时都需要输入密码。

➤ 防盗功能：

- 开启：启用此功能之前，必须先设置密码，设置完毕，防盗功能启动。
- 关闭：关闭防盗功能。关闭防盗功能必须先输入防盗密码。
- 修改密码：修改防盗密码。

◇ 情景模式

情景模式支持常规、静音、振动、低音、高音振动，这几种模式出厂时已经做了设置，您可以通过选项菜单更改设置。

进入选项，选择自定义更改情景模式的具体设置如下包括：

- 铃声设置：含有对 SIM 卡 1/SIM 卡 2 来电、信息铃声的设置。
 - 音量调节：对来电铃声、信息铃声、按键音等音量进行调节大小
 - 来电提示：分别可以设置卡 1 与卡 2 的来电提示方式
 - 信息提示：分别可以设置卡 1 与卡 2 的信息提示方式
 - 闹钟提示：设置闹钟提示方式
 - 按键音：设置按键音效果
 - 低电压警告音：可设置是否开启低电压时的警告音
 - 开关机声音：可以设置是否开启开关机时的铃声
- 设置完毕后，选择启动该模式设置。

◇ 连接管理：

➤ 蓝牙：

- 开启/关闭蓝牙：您可以设置是否开启蓝牙设备。
- 本机可见性：可设置显示或隐藏手机蓝牙。当设置为隐藏手机时，本手机蓝牙功能打开后，外部手机无法搜索到本手机蓝牙设备。
- 配对设备：搜索附近开启蓝牙功能的设备。
- 文件共享设定：设置共享目录权限和共享目录。
- 我的手机名：当本机蓝牙开启时，他人进行蓝牙搜索时，本手机的显示名称。
- 蓝牙文件存储位置：可设置蓝牙接收文件的存储位置。
- 帮助：提供蓝牙相关帮助信息。

➤ 互联网帐户

在互联网界面下，按[选项]，可进行以下操作：

- 新建连接：对新建互联网帐户进行保密功能、用户名、密码等描述设置。
- 从清单中添加：可以选择添加多个默认互联网帐户。
- 搜索：搜索附近区域注册上的网络配置，搜索后可以直接使用
- 删除：删除所选互联网帐户
- 编辑：编辑所选互联网帐户



| 部件名称(Parts) | 有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance) | | | | | |
|---|---------------------------------|-------|-------|------------------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr ⁶⁺) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 主机 (Phone) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池 (Battery) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 附件 (Accessories) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1、“○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 2、“×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 | | | | | | |

■ 射频能量的泄露

您的手机是一种低功率无线电发射机和接收机。开机后会间歇性地接收和发送无线电信号。网络系统会控制手机的发射功率。本机符合您所在国家的有关射频能量泄露的规定。

■ 随身携带时的注意事项

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或可能引起干扰或危险时，一定要关闭手机。无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距2.5厘米的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹等随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保持本手机与身体的距离至少为2.5厘米。

■ 射频干扰兼容性

您的手机可能会对没有妥善的屏蔽设计或未进行射频兼容性配置的电子设备进行射频干扰。

■ 公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院和休养院等医疗场所，因为这些场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

■ 飞机安全守则

在飞机上或在飞机附近时，请关闭手机并取出电池或关闭手机的电话功能。在飞机上使用移动电话属于违法行为。它可能给飞机操作带来危险，也可能会破坏移动电话网络。违例者可能会被起诉，甚至受到双重处罚。

■ 起搏器

如果您使用心脏起搏器，那么请勿将开启的手机放在上衣口袋内，手机与起搏器之间的距离应保持在15厘米以上。请在起搏器所在位置的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机或者关闭手机的电话功能。

■ 助听器

手机可能会对某些助听器产生干扰，如果出现了干扰，请与助听器制造商联系寻求解决方法。

■ 其他医用设备

如果您还使用其他个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确认它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

■ 驾驶时手机使用注意事项

当您驾车使用手机时，请遵守交通法规的相关规定，如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。如果您的车辆装有安全气囊，那么请不要在安全气囊展开后能够触及的区域放置手机，否则一旦安全气囊膨胀，将会造成严重伤害。

■ 可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地方之前，请关闭手机。可能会引起爆炸的区域包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都设有这类标志。

■ 电磁辐射

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为1.6 W/kg，完全符合由国家标准GB 21288-2007 的要求。

■ 电池

如果珠宝、钥匙之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和人身伤害。

■ 儿童使用注意事项

请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。而且可能会无意识损坏手机或其附件。手机或其附件里的一些小部件可能会被拆卸，会有被吞进嘴里的危险。

■ 其他注意事项

非专业人员请勿擅自拆卸手机。

只能使用本公司认可的配件，使用其它电源配件，会违反对本手机的认可和保修条款，并可能造成危险。