USB2.0 StoreJet[™] 2.5

中文使用手冊

(版本1.1.8)



目錄

產品介紹	1
包裝內容	1
產品特色	2
系統需求	2
安全使用說明	3
一般使用	3
備份檔案	3
運輸時的注意事項	3
電源供給	4
提醒您	4
產品外觀	5
硬碟安裝	6
· ····· · · · · · · · · · · · · · · ·	6
安裝驅動程式	8
在 Windowsâ 2000, XP 以及 Vista 之下安裝驅動程式	8
在 Mac [™] OS 9.0,或以上的版本安裝驅動程式	8
在 Linux [™] Kernel 2.4,或以上的版本安裝驅動程式	8
連結至電腦	9
從電腦移除	11
在 Windows ^â 2000, XP 以及 Vista 之下移除 StoreJet [™] 2.5	
在 Mac [™] OS 9.0,或以上的版本下移除 StoreJet [™] 2.5	11
在 Linux [™] Kernel 2.4,或以上的版本下移除 StoreJet [™] 2.5	11
格式化硬碟	12
問題排除	17
StoreJet [™] 2.5 IDE 系列產品	19
StoreJet [™] 2.5 SATA 系列產品	
保固條款	Z T

產品介紹

感謝您購買創見所生產之 StoreJet[™] 2.5. 本產品擁有極佳的可攜性及高速 USB 的儲存裝置,將會是您絕佳的資料管理裝置,用來上傳,下載,儲存,傳輸並且備份您寶貴的檔案與資料. 創見 StoreJet[™] 2.5 的超大儲存容量,與支援 USB 2.0 的高速傳輸速度,讓您可以進行與桌上型或筆記型電腦間的檔案,資料夾,電子文件,數位相片,音樂檔案...等數位資料的傳輸.此外,StoreJet[™] 2.5 隨機附贈的軟體套件(適用於 Windows[®] 作業系統)將可大大的提昇您的工作效率(詳細操作方法請參閱軟體使用手冊). 本使用手冊及軟體使用手冊所提供的資訊,將可協助您熟悉本產品,提醒您在使用 StoreJet[™] 2.5 之前,請詳細閱讀本使用手冊與軟體使用手冊的內容.

包裝內容

StoreJet[™] 2.5 包裝盒內應含有下列物品:

I StoreJet[™] 2.5



I Mini USB 轉 USB A 型連接線 (USB Y 型連接線)



■ 快速安裝說明



產品特色

- Ⅰ 符合高速 USB 2.0 傳輸規以及向下相容於 USB 1.1 傳輸規格
- Ⅰ 安裝簡易,隨插即用
- Ⅰ 可選購 2.5 吋硬碟
- 體積輕巧,容易攜帶
- I One Touch 自動備份功能
- 利用 USB 埠供應電源. 無須額外電源或電池
- I 高速資料傳輸速度最高可達每秒 480Mbits
- I 提供額外的軟體套件 StoreJet[™] elite (協助您管理資料)
- 指示燈顯示電源供應與資料傳輸狀態

系統需求

具備正常功能之 USB 連接埠且已安裝於下列任一作業系統的桌上型或筆記型電腦:

- I Windows® 2000
- I Windows® XP
- I Windows® Vista
- I Mac[™] OS 9.0, 或以上版本
- I Linux[™] Kernel 2.4, 或以上版本

安全使用說明

此安全使用說明十分重要!請依照下述說明操作您的 StoreJet™ 2.5.



StoreJet[™] 2.5 可以透過 Mini USB (於 StoreJet[™]端)轉 USB A-型 (於桌上或筆記型電腦端)連接線連接到電腦. 請再次確認您所連接的接頭端是正確的

一般使用

- I 請小心拆開 StoreJet[™] 2.5 包裝內容.
- I 請避免將您的 **StoreJet 2.5** 暴露在超過 55℃, 或低於 5℃**的温度之中**
- I 請勿摔落 StoreJet[™] 2.5.
- I 請避免 StoreJet[™] 2.5 被水或其他液體沾濕.
- I 請避免使用濕布擦拭或清潔 StoreJet[™] 2.5 外殼.
- I 請避免在下列的環境中使用或存放您的 StoreJet™ 2.5:
 - o 陽光直射
 - o 空調,電暖氣或任何電源附近
 - o 陽光直射的密閉車內

備份檔案

- I <u>創見不負任何在使用中導致資料遺失或損壞之責任</u>. 強烈建議您定期備份 StoreJet[™] 2.5 中的資料至電 腦或其他儲存裝置.
- I 當 StoreJet[™] 2.5 連接至電腦使用時,爲了確保高速 USB 2.0 的高速傳輸速率,請先確任您電腦的 USB 埠已驅動. 如果您無法確定,請參照您電腦或主機板的使用手冊中的 USB 驅動資訊.

運輸時的注意事項

- I 請勿將您的 StoreJet[™] 2.5 在沒有適當的保護下放置在行李箱中,行李箱中的其他物品可能會損害到 StoreJet[™] 2.5.
- I 請勿擠壓 StoreJet[™] 2.5 以免損壞內部硬碟.
- I 請勿將任何物品放置在 StoreJet™ 2.5 上以免造成損壞.

電源供給

I StoreJet[™] 2.5 主要透過電腦的 USB 埠來提供電源. 然而,有些舊型電腦上 USB 埠無提供足夠電源. 在此情況下,請使用 USB 電源連接線來提供 StoreJet[™] 2.5 額外的電源,以確保裝置正常運作.



- I 請使用 StoreJet[™] 2.5 所附贈的 Mini USB 轉 USB A型 連接線來連接到電腦並確定您所使用的連接線功能正常,,請勿使用已磨損或損壞的連接線.
- I 請勿將任何物品放置在 USB 電源連接線上方或是將 USB 電源連接線放置於容易將人絆倒之位置.

提醒您

欲將 StoreJet[™]2.5 從電腦上移除,請遵照 "從電腦移除" 的章節程序.

產品外觀



圖 1. StoreJet 2.5

- ____ 螺絲 x 2
- 🚺 Mini USB 埠
- Cone Touch 自動備份鍵

硬碟安裝

硬碟安裝

如果您是購買無內建 IDE/SATA 硬碟的 StoreJet[™] 2.5, 請詳細閱讀此章節, 否則您可以直接跳到"安裝驅動程式" 的章節.

1. 依照下面的圖示,將兩顆螺絲自創見 StoreJet[™] 2.5 的上蓋板移除.



圖 2. 移除上蓋板的螺絲

2. 將創見 StoreJet[™] 2.5 附有控制卡的上蓋板抽出, 此控制卡可將硬碟的 IDE/SATA 介面轉換爲 mini USB 2.0 介面.




圖 3. 移除附有控制卡的蓋板

3. 插入硬碟時,硬碟機的 IDE/SATA 針腳請務必對準控制板的連接器插槽,若強行將硬碟機針腳插入或以 非水平的角度插入,可能會導致 IDE/SATA 針腳的損壞.



圖 4. 連接硬碟至 IDE/SATA 連接器

4. 將接有 2.5 吋硬碟的 IDE/SATA 控制板插回創見 **StoreJet™ 2.5** 本體並重新將螺絲鎖回蓋板.



圖 5. 插入接有硬碟的控制板並重新鎖上螺絲

安裝驅動程式

在 Windows â 2000, XP 以及 Vista 之下安裝驅動程式

作業系統內建之驅動程式即可支援 StoreJet[™] 2.5. 不需另外安裝任何驅動程式. 只需將 StoreJet[™] 連接至電腦之 USB 埠, Windows 將會自動安裝所需要的檔案資料. 我的電腦 視窗中將會顯示代表StoreJet[™] 2.5 的本機磁碟及其代號

在 Mac™ OS 9.0, 或以上的版本安裝驅動程式

作業系統內建之驅動程式即可支援 StoreJet[™] 2.5. 不需另外安裝任何驅動程式. 只需將 StoreJet[™] 連接至電腦之 USB 埠, 電腦將會自動偵測到 StoreJet[™] 2.5.




圖 6. Mac 驅動程式安裝

在 Linux™ Kernel 2.4, 或以上的版本安裝驅動程式

作業系統內建之驅動程式即可支援 StoreJet[™] 2.5. 不需另外安裝任何驅動程式. 只需將 StoreJet[™] 連接至電腦之 USB 埠並在系統中掛上此裝置.

1. 首先, 爲 StoreJet[™] 2.5 建立一個資料夾.

例如: mkdir /mnt/Storejet

2. 然後掛上 StoreJet[™] 2.5 裝置.

例如: mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt/Storejet

連結至電腦

如果您想使用 StoreJet[™] 2.5 作爲外接式硬碟從您的電腦傳輸資料時,您需要利用所提供的 Mini USB 轉 USB A 型連接線來與電腦的 USB 埠做連線.




圖 7. Mini USB 轉 USB A-型連接線 (USB Y 型連接線)

- 1. 將 Mini USB 轉 USB A-型連接線的 Mini USB 端連接到 StoreJet™ 2.5 的 Mini USB 埠 .
- 2. 請將 USB A-型連接線的較大端插入桌上型電腦或筆記型電腦上任一可用的 USB 連接埠.
- * 某些舊型電腦的 USB 埠無法提供足夠的電源(5V DC), 在這種情況下, 請將額外之 USB 連接端插入令一個可用的 USB 埠, 以獲得足夠的電源




圖 8. 連結至電腦

3. 當 StoreJet[™] 2.5 成功連結至電腦並啟動開關,StoreJet[™] 2.5 的電源指示燈會亮起,一個代表 StoreJet[™] 2.5 附有指定代號的本機磁碟會顯示在 我的電腦 視窗中,並會在 Windows 的系統列上顯示一個硬體裝置圖示 . StoreJet[™] 2.5 內附的硬碟出廠時預設的格式爲 FAT32 系統.




圖 9. *F:槽爲範例的磁碟機代號, 磁碟機代號在每台電腦中會有所不同

- **4.** 此時 StoreJet[™] **2.5** 成爲週邊裝置可作爲外接式硬碟用來傳輸資料. 您可以輕鬆使用拖曳的方式將資料 傳輸至代表 StoreJet[™] **2.5** 的本機磁碟.
- 5. 若您已安裝隨產品所附贈的 Transcend StoreJet[™] elite 軟體,您則可以按下位於 StoreJet[™] 2.5 上之One Touch 備份鍵(如下圖),輕鬆備份您的資料.



圖 10. One Touch 備份鍵

6. 建議您,如果您連結 StoreJet[™] 2.5 至筆記型電腦,請將筆記型電腦連接上 AC 電源. 因爲 StoreJet[™] 2.5 需要使用 USB 埠所提供的電源而將消耗較多筆記型電腦的電池電力.

從電腦移除



當指示燈在閃爍時,此時請勿將 StoreJet[™] 2.5 從電腦移除.

在 Windows^a 2000, XP 以及 Vista 之下移除 StoreJet[™] 2.5

- 1. 以滑鼠左鍵點選系統列上的硬體裝置圖示
- 2. 當 停止 USB 大量存放裝置 訊息跳出後, 以滑鼠左鍵點選.



3. 當 現在可以放心地從系統中移除'USB 大量存放裝置'裝置 訊息出現後,可將 StoreJet™ 自電腦上移除.



圖 16. 放心地從系統中移除

注意! 爲避免資料流失,在 Windows® 2000, XP 及 Vista 下,請務必使用安全移除程序來移除 StoreJet[™]2.5.

在 Mac[™] OS 9.0, 或以上的版本下移除 StoreJet[™] 2.5.

將 StoreJet[™] 2.5 的圖示拖曳至垃圾桶,即可將 StoreJet[™] 2.5 從電腦上拔除...

在 Linux™ Kernel 2.4, 或以上的版本下移除 StoreJet™ 2.5

執行 umount /mnt/Storejet 移除裝置. 即可將 StoreJet™ 2.5 從電腦上拔除...

格式化硬碟



注意! 格式化硬碟會刪除StoreJet 25中的所有資料。

您必須擁有管理員權限才可在Windows 2000、XP或Vista中進行格式化。


■ Windows® 2000/XP

- 1. 請至創見線上下載中心 http://www.transcend.com.tw/Support/DLCenter/index.asp 下載 StoreJet Format Utility (請任選一種外接式硬碟產品)。
- 2. 下載完成後,請將檔案解壓縮至您的電腦硬碟 (而非 StoreJet 25),接著執行 StoreJetFormatter.exe 應用程式。
- 3. 在已安裝 Windows® 2000/XP 的電腦上,將 StoreJet 25 插入可用的 USB 埠。
- 4. 爲預防不小心格式化其他 USB 裝置,請卸除其他與電腦連接的 USB 裝置。
- 5. 在 StoreJet Format Utility 視窗中,按下 "Refresh" 按鈕。
- 6. 程式將會自動偵測到 StoreJet 25。



圖8: 選取檔案系統


7. 按一下 Start 開始格式化。



8. 隨即出現確認視窗。請按下 OK 鍵開始格式化。



9. 格式化程序可能費時數分鐘。完成後,視窗右下方會出現 **O.K.** 訊息。




10. 按一下 Close, 結束格式化並離開。

Windows Vista®


- 1. 請至創見線上下載中心 http://www.transcend.com.tw/Support/DLCenter/index.asp 下載 StoreJet Format Utility (請任選一種外接式硬碟產品)。
- 2. 下載完成後,請將檔案解壓縮至您的電腦硬碟 (而非 StoreJet 25)。
- 3. 在已安裝 Windows Vista® 的電腦上,將 StoreJet 25 插入可用的 USB 埠。
- 4. 為預防不小心格式化其他 USB 裝置,請卸除其他與電腦連接的 USB 裝置。
- 5. 按右鍵點選"StoreJetFormatter.exe",並選取"以系統管理員身分執行"。



6. 隨即顯示"使用者帳戶控制"畫面。請選取 "允許" 繼續。



- 7. 在 StoreJet Format Utility 視窗中,按下 "Refresh" 按鈕。
- 8. 該程式會自動偵測StoreJet 25所在的磁碟位置。



9. 按一下Start開始格式化。



10. 隨即出現確認視窗。請按下 OK 鍵開始格式化。



11. 格式化程序可能費時數分鐘。完成後,視窗右下方會出現"O.K."訊息。



12. 按一下 Close,結束格式化並離開。

問題排除

如果您的 StoreJet[™] 2.5 發生問題,在將產品送修前,請先參照以下的文章來排除問題. 如果仍無法解決您的問題,請與您的經銷商、服務中心,或當地的 Transcend 分公司聯絡。我們在 Transcend 公司網站上也放有常見問題 FAQ 與技術服務訊息。

軟體光碟無法在 Windows® 上自動執行

請將光碟機選項中的自動撥放選項功能啓動。或者,您也可以手動執行光碟中的"StoreJet.EXE"檔案

作業系統無法偵測到 StoreJet[™] 2.5

請依下列檢查:

- 1. StoreJet[™] 2.5 是否正確連接到 USB 埠?如果不是,請重新插拔;如果已正確連接仍無法使用,請換接另一個可用的 USB 埠。.
- 2. 是否使用 StoreJet[™] 2.5 隨機配備的 USB 連接線, 如果不是,請使用隨機配備的 USB 連接線來連接 StoreJet[™] 2.5 與電腦.
- 3. StoreJet™ 2.5 主要是透過電腦的 USB埠來提供電源. 然而, 有些舊型電腦上USB埠無法提供足夠的電源. 在此情況下, 請使用額外的USB A 型電源連接線來提供StoreJet™ 2.5 額外的電源, 以確保裝置正常運作.



- **4.** 是否將 StoreJet[™] **2.5** 接至 Mac[™] 鍵盤?如果是,請將 StoreJet[™] **2.5** 連接至 Mac[™] 主機後方的 USB埠.
- 5. USB埠功能是否啓動?如果不是,請參閱主機板的使用手冊將USB的功能開啓。.

爲什麼將StoreJet™ 2.5連結至電腦時,系統偵測不到

- 1. 單個 USB 埠可能無法提供足夠的電力供 StoreJet[™] 2.5 使用。請確定您已將 USB傳輸線的二個接頭都插入電腦 USB 埠中。
- 2. 請勿使用 USB 集線器 (USB HUB) 連接 StoreJet[™] 2.5。.





無法開啓電源

請檢查下列事項:

1. 請確認 **StoreJet 2.5** 已正確連接至電腦 USB 埠.

2. 請檢查該 USB 埠是否可以正常運作,如果無法正常運作,請連接至其他 USB 埠。

無法備份 Mac[™]上的資料

StoreJet[™] 2.5 內附的硬碟出廠時預設的格式為 FAT32 系統。如果您想要在 MAC 電腦上作備份,請將硬碟格式化成 HFS+ 系統。

<u>在 Linux 下無法偵測到 StoreJet[™] 2.5</u>

StoreJet[™] 2.5 內附的硬碟出廠時預設的格式為 FAT32 系統。Linux <u>無法</u>支援 NTFS 檔案系統,請將 StoreJet[™] 2.5 格式化為 FAT 檔案系統。

StoreJet[™] 2.5 IDE 系列產品 產品規格

ī	產品尺寸(長 × 寬 × 高):	129 mm × 79.9 mm × 13 mm
ı	產品重量:	88g (不含硬碟)
ı	儲存媒體:	2.5 吋 IDE 硬碟
ı	電源供給:	USB 埠所提供之直流 5V 電源
ı	最大傳輸速率:	每秒最高可達 480Mbits
ı	作業溫度:	5°C (41°F) to 55°C (131°F)
ı	安規認證:	CE, FCC, BSMI
ı	保固年限:	2年

採購資訊

產品名稱	硬碟容量	創見料號
StoreJet [™] 2.5 Silver	0GB	TS0GSJ25S
StoreJet [™] 2.5 Red	0GB	TS0GSJ25R

StoreJet[™] 2.5 SATA 系列產品 產品規格

## = *\.	100

1	產品尺寸(長 x 寬 x 高):	129 mm × 79.9 mm × 13 mm
ı	產品重量:	186g (含硬碟)
ı	儲存媒體:	2.5 吋 SATA 硬碟
ı	電源供給:	USB 埠所提供之直流 5V 電源
ı	最大傳輸速率:	每秒最高可達 480Mbits
ı	作業溫度:	5°C (41°F) to 55°C (131°F)
ı	安規認證:	CE, FCC, BSMI
	_	

採購資訊

2年

I 保固年限:

產品名稱	硬碟容量	創見料號
StoreJet [™] 2.5 SATA Silver	0GB	TS0GSJ25S-S
StoreJet [™] 2.5 SATA Blue	0GB	TS0GSJ25B-S
StoreJet [™] 2.5 SATA Red	0GB	TS0GSJ25R-S
StoreJet [™] 2.5 SATA 160GB Blue	160GB	TS160GSJ25B-S
StoreJet [™] 2.5 SATA 250GB Silver	250GB	TS250GSJ25S-S

保固條款

「更優越、更深遠」是創見資訊對於顧客服務的自我期許,創見資訊一向要求自己必須超越產業一般標準以取得領先地位,這不僅是我們對於顧客滿意至上的堅持,更是始終如一的承諾。

請勿自行撕毀產品上的保固貼紙,一經撕毀則保固無效。

創見資訊保證所有產品皆經過完整測試,以避免原物料及加工過程中之一切缺失,並符合所公佈的規格。若您的 StoreJet™ 2.5 在保固期間內,於正常環境使用之下,因不良的加工或原物料而導致故障,創見資訊將負起維修或更換同級產品之責,而本保固條款將受以下條件及限制之約束。

保固期間:創見資訊 StoreJet[™] 2.5 產品保固期限,自購買之日起算,爲期二年。創見資訊將檢視產品並有權決定予以維修或更換新品,此一更換或維修之決定將是最終且具約束力的。此外,創見資訊並保留可提供功能近似之翻修品之權利。

限制條款:本保固將不適用因意外、人爲破壞、不當之使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞。StoreJet™ 2.5 必須搭配符合工業標準之其他設備來使用。創見資訊對於因其他廠商之設備所引起的損壞將不負保固之義務。對於任何伴隨之間接、附帶的損壞,利潤、商業投資及商譽之損失,或因資料遺失所造成之損害,以及搭配 StoreJet™ 2.5 之其他公司設備之損壞或故障,創見資訊亦不負賠償之義務。受相關法律之約束,本限制條款不適用非法的或無法執行的情形。

聲明:上述保固條款爲獨立的,未伴隨其他暗示的或特殊的保固條件,本保固條款不受創見資訊 所提供技術支援與通報之影響。

線上產品保固註冊:您可於購買創見產品**30**天內,於線上註冊所購買之產品,以獲得更完善的產品 服務。

產品保固註冊網站為 http://www.transcend.com.tw/TsClub/index.asp

▼ 以上所有規格與資訊若有變更恕不另行通知.

Transcend Information, Inc.



www.transcendusa.com

- *Transcend 標誌是創見資訊股份有限公司的註冊商標.
- *所有的標誌及記號是註冊給其合作廠商的註冊商標.