




行车记录仪



快速使用指南


C9732 / 第一版 / 2014 年 10 月

包装清单

- | | |
|---|--|
| ☒ 行车记录仪主机 | ☒ 保修卡（请参考第十二页） |
| ☒ 车载充电器 | ☒ 快速使用指南 |
| ☒ 安装支架 | ☒ 束线扣 |

注意：本手册中的图片仅供参考。

产品概述



- | | | |
|----------------|-------------------|----------|
| 1. 支架插槽 | 6. LED 指示灯 | 11. 扬声器 |
| 2. Mini USB 接口 | 7. 麦克风 | 12. 向上按钮 |
| 3. HDMI 接口 | 8. Micro SD 存储卡插槽 | 13. 向下按钮 |
| 4. GPS 接口 | 9. 紧急 / 退出按钮 | 14. 电源按钮 |
| 5. 摄像头镜头 | 10. 确认按钮 (OK) | |


安装 / 移除 micro SD 存储卡

安装 micro SD 存储卡：

1. 将 micro SD 存储卡插入卡槽中，插入时请将镀金面朝向车载数码行车记录仪的前侧。
2. 将 micro SD 存储卡推送入卡槽，直至其卡紧到位。

移除 micro SD 存储卡：

按下 micro SD 存储卡退出，然后将其拉出。




重要！ 建议使用 Class 10、容量为 8GB ~ 64GB 的 micro SD 存储卡。使用 64G micro SD 卡时，建议在初次使用前，先到“设定”页面进行格式化，以确保存储品质。


Micro SD 存储卡容量	录像时长			
	1080P/30FPS (分钟)	1080P HDR/30FPS (分钟)	720P/60FPS (分钟)	720P/30FPS (分钟)
8GB	105 - 158	94 - 142	126 - 189	189 - 284
16GB	210 - 316	188 - 284	252 - 378	378 - 568
32GB	420 - 632	376 - 568	504 - 756	756 - 1136
64GB	840 - 1264	752 - 1136	1008 - 1512	1512 - 2272

安装车载数码行车记录仪

1. 将安装支架滑入插槽中，直至听见卡紧的声音。
2. 将贴纸牢牢地按压在汽车的挡风玻璃上，固定车载数码行车记录仪。




3. 调整车载数码行车记录仪的角度（可360°旋转），然后拧紧旋钮，让您的车载数码行车记录仪能够以您偏爱的角度安全锁紧。



安装束线扣


1. 将行车记录仪固定在挡风玻璃前方。
2. 将电源线沿着车顶板缝隙塞入。
3. 以束线扣固定电源线。
4. 沿 A 柱布线一直走到车底位置。
5. 沿着中控台下方缝隙走线，一直到点烟器，并将电源插头插入点烟器。

* 建议粘贴束线扣位置 ●



连接您的车载数码行车记录仪

1. 将车载充电器的 mini USB 接头连接至车载数码行车记录仪的 mini USB 接口。
2. 将车载充电器的另一端连接至汽车 12V 辅助电源插座（点烟器插座）。汽车启动后，车载数码行车记录仪将会自动开启。



注意：

- 建议引擎关闭后，断开您的车载充电器。
- 请使用原装车载充电器，使用非原装车载充电器可能对您的行车记录仪造成损坏。

开启 / 关闭您的车载数码行车记录仪

- 车载数码行车记录仪会在汽车启动后自动开启，并在汽车熄火后自动关闭。
- 手动开启车载数码行车记录仪，按下  按钮。
- 手动关闭车载数码行车记录仪，按下  按钮约两秒钟。

设置日期和时间

1. 按下 ▼ 按钮开启“设定”菜单。
2. 按下 ▼ / ▲ 选择“时间设定”并按下
3. 若调整栏位，按下“OK”按钮选择栏位。
4. 按下 ▼ / ▲ 按钮调整数值。
5. 重复步骤 3-4 调整栏位。
6. 按下 ▲ 按钮保存更改。



注意: 若屏幕右上角的 GPS 信号状态按钮从  变为 ，表明可以获取卫星位置定位。外接 G-mouse 为选配。

记录录像

一般记录

当您发动汽车时，车载数码行车记录仪将会自动开启并开始录像。若自动录制功能关闭，按下“OK”按钮手动开始录像。

当汽车熄火时，录像自动停止。您也可以按下“OK”按钮手动停止录制。



紧急记录

紧急情况时，按下  按钮立即（记录当时的情况。图标  会在屏幕右上角出现。若停止记录，按下“OK”按钮，系统将会自动保存事件数据。



注意：

- 在紧急记录中，卡片图标  将会出现约一分钟左右，并自动保存文件。此时不支持其他功能。
- 在开启监视器模式或动作检测功能时，紧急记录功能和重力传感器将会自动关闭。

功能设置

功能	说明
分辨率	1080P_HDR / 30FPS , 1080P / 30FPS , 720P / 60FPS, 720P / 30FPS
自动录制	发动汽车时将会开始自动录制。
录音	开启 / 关闭麦克风
碰撞自动记录	高敏感度 / 中敏感度 / 低敏感度 / 关闭：该功能允许您设置启动紧急记录的碰撞敏感度等级。一旦达到特定的敏感度等级，您的车载数码行车记录仪将自动记录紧急事件并将其保存至紧急记录文件夹中。您可以保存多达 10 个紧急事件记录文件，一般记录文件无法将其覆盖。
卫星状态	显示卫星信号状态。外接 G-mouse 为选配。
时间设定	设置日期与时间。
日期打印	设置视频录制的日期与时间。
循环播放	开启 / 关闭循环播放。
监视器模式	开启 / 关闭监视模式。
动作检测	开启 / 关闭动作检测功能。
EV 值	调整曝光值。
语言	设置显示语言。

(下页继续)

功能	说明
格式化	允许您格式化车载数码行车记录仪的 micro SD 存储卡。
格式化提醒	提醒您定期格式化您的 micro SD 存储卡。
屏幕自动关闭	设置屏幕自动关闭的时间或永远开启。
交流电源频率	设置灯光闪烁频率。
出厂设置	重置车载数码行车记录仪为其出厂默认设置。
软件版本	显示该产品的软件版本。

播放录像


播放录像

1. 按下 ▲ 按钮进入播放模式。
2. 按下 ▼ / ▲ 按钮以选择“紧急记录”或“一般记录”，按下“OK”按钮。
3. 按下 ▼ / ▲ 按钮选择录像文件。
4. 按下“OK”按钮播放选中录像文件。




删除录像

1. 按下“OK”按钮暂停录像播放。
2. 按下 ▲ 按钮进入删除界面。
3. 按下 ▲ 按钮并选择  删除所选文件。
按下 ▼ 按钮并选择  删除所有文件。
4. 按下 ▼ / ▲ 按钮选择确认信息中的“Yes”。
5. 按下“OK”按钮确认删除。



保护录像

1. 按下“OK”按钮暂停录像播放。
2. 按下 ▼ 按钮进入保护界面。
3. 按下 ▲ 按钮选择  锁定文件。
锁定图标  会在屏幕上出现，表明文件已被保护。解锁受保护文件，按下 .



ASUS

一年质保
全国联保

华硕产品质量保证卡

尊敬的用户：

首先感谢您选用华硕公司产品，为了使我们的服务让您更满意，在购买后请您认真阅读此说明并妥善保管该产品质量保证卡。

保修说明注意事项：

- 一、请将此质量保证卡上资料填写完整，并有最终直接经销商的加印章，如果没有加印章，请找原购买处补盖以保障您的权益。请务必保留发票或复印件，否则华硕公司将以出厂日期为参照进行保修。
- 二、华硕公司对中国大陆地区发售的（不包括港澳台地区）、经合法渠道销售给个人消费者的华硕主板及显卡产品实行三年的免费保修服务。
- 三、若经本公司判断属下列因素，不属于免费保修服务的范围，本公司将有权收取维修费用：
 - A. 超过华硕提供质保有效的主板、显卡产品；
 - B. 因遭不可抗力(如：水灾、火灾、地震、雷击、台风等)或人为之操作使用不慎造成之损害；
 - C. 未按产品说明书条例的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
 - D. 用户擅自或请第三人自行检修、改装、变更组件、修改线路等；
 - E. 因用户自行安装软件及设定不当所造成之使用问题及故障；
 - G. 本公司产品序列号标贴撕毁或无法辨认，涂改保修服务卡或与产品不符；
 - H. 其它不正常使用所造成之问题及故障。
- 四、技术支持及维修服务：
 1. 首先我们建议您先登录我们的官方网站，对您购买的产品进行在线注册，注册后您将会定期得到我们发送的产品信息以及技术信息；
 2. 如果您在使用华硕产品的过程中遇到问题，您可以首先查阅用户手册，寻找答案；
 3. 您亦可访问华硕中文网站(<http://www.asus.com.cn>) 技术支持中查询到相应的技术支持与常见问题排除；
 4. 登录我们的线上技术支持服务专区提出咨询 (<http://www.asus.com.cn/email>)；
 5. 也欢迎您拨打华硕 7x24 小时海量服务免费技术支持专线(800-820-6655)，由我们的线上工程师为您提供服务；
 6. 如果您使用的华硕产品由于硬件故障，需要维修。您可以联系您的经销商，通过经销商及遍布全国的主任经销商进行后续相应的检修服务。

无论通过何种方式来寻求技术服务，请您务必明确告知您使用之产品型号、BIOS 版本、搭配的硬件、详细的故障现象等，以便于华硕工程师能帮助您更加准确快速地判断出故障的原因。

用户填写资料

用户名称	购买日期
联络人	联络电话
联络地址	
经销商名称	产品种类
产品型号	产品序号



经销商印章



电子产品有害物质管制说明：图中之数字为产品之环保使用期限。依据电子产品有害物质管制说明，图中之数字为产品之环保使用期限。依据电子产品有害物质管制说明，图中之数字为产品之环保使用期限。依据电子产品有害物质管制说明，图中之数字为产品之环保使用期限。

有毒有害物质含量及重量限制说明：

部件名称	有毒有害物质含量					
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
印刷电路板及其电子组件	X	O	O	O	O	O
外部存储设备	X	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 $\leq 1/1000$ 2006 年颁布的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在部件中的某一均质材料中的含量超出 $\leq 1/1000$ 2006 年颁布的限量要求，但部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的要求。

备注：此产品所标示之环保使用期限，係指在一般正常使用状况下。