ColorOS 6 / Reno 2

Benutzerhandbuch

Hier finden Sie alles, was Sie über ColorOS 6 wissen müssen.

ColorOS 6 steht für ein rahmenloses Designkonzept, das Ihnen ein hochintelligentes Benutzererlebnis bietet – mit einer brandneuen Benutzeroberfläche, angefangen bei der Startseite über App-Symbole und Schriftgrößen bis hin zu den Hintergrundfarben.

ColorOS 6 verfügt außerdem über ein leistungsstarkes und intelligentes Kamerasystem mit einer Vielzahl von Aufnahmeoptionen und einer professionellen Ausführung, mit der Sie unglaubliche Fotos aufnehmen können. Darüber hinaus können Sie Inhalte einfach und bequem bearbeiten und freigeben.


Weniger für grenzenloses Vergnügen. Lernen Sie mit uns die rahmenlose Welt von ColorOS 6 kennen.

Erste Schritte

Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einrichten oder zurücksetzen, folgen Sie den Einrichtungsschritten. Der Vorgang ist je nach Gerät unterschiedlich.


Systemsprache

Folgen Sie den Anweisungen zur Auswahl einer Systemsprache.



Nutzungsbedingungen und Beschreibung des Anbieterservice


Sie müssen der Benutzervereinbarung und Datenschutzrichtlinie zustimmen, um Ihr OPPO-Telefon weiterhin nutzen zu können.



Wi-Fi-Verbindung

Wählen Sie ein Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und geben Sie dann auf Aufforderung das Passwort ein. Wenn Sie vorerst


keine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen möchten, können Sie oben rechts auf „Überspringen “ tippen.



Wi-Fi-Assistent


Wenn Sie „Bestes Wi-Fi-Netz intelligent auswählen “ aktivieren, wählt Ihr Telefon automatisch das beste Wi-Fi-Netzwerk aus und stellt eine Verbindung mit diesem her, indem es die Qualität aller verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke in Ihrer Nähe erkennt.


Wenn Sie „Automatisches Umschalten auf Mobilfunknetzwerk “ aktivieren, schaltet Ihr Telefon automatisch auf mobile Daten um, wenn alle Wi-Fi-Netzwerke von schlechter Qualität sind und die Option für mobile Daten eingeschaltet ist.



Anmelden mit Google-Konto

Sie können sich auch mit Ihrem Google-Konto anmelden, um das Benutzererlebnis zu verbessern.


08:21
Google
Anmeldung
Melde dich mit deinem Google-Konto an.
Weitere Informationen
E-Mail oder Telefonnummer
E-Mail-Adresse vergessen?
Konto erstellen
Überspringen
Weiter


08:27
Google-Dienste
Tippe unten auf die einzelnen Dienste, um mehr darüber zu erfahren, z. B. wie du sie aktivierst und wieder deaktivierst. Die Nutzung der Daten erfolgt entsprechend der Datenschutzerklärung von Google.
Standort
Standort verwenden
Apps und Dienste mit Berechtigung zur Standortermittlung dürfen den Standort deines Geräts nutzen. Google kann in regelmäßigen Abständen anonymisierte Standortdaten erfassen und diese zur Verbesserung der Standortgenauigkeit und standortbasierter Dienste verwenden.
WLAN-Suche zulassen
Apps und Dienste dürfen
MEHR

Fingerabdruck, Gesicht und Passwort

Sie können Ihr OPPO-Telefon per Passwort, Fingerabdruck und Gesichtserkennung entsperren.

Hinweis: Nach einem Neustart des Telefons können Sie den Bildschirm nur mit dem Passwort entsperren. Sie können das Passwort unter „Einstellungen “ zurücksetzen.


Alle Passwörter werden nur im lokalen Sicherheitsmodul gespeichert, nicht aber im System oder in Apps.


08:28
Überspringen
Sperrbildschirm-Passwort und Fingerabdruck
Das Sperrbildschirm-Passwort wird bei jedem Starten des Mobiltelefons benötigt.
Wenn Sie das Passwort vergessen, können Sie Ihr Telefon nicht mehr entsperren. Das Telefon kann mittels Fingerabdruck entsperrt werden.
Einstellungen


08:28
Abbrechen
Fingerabdruck hinzufügen
Legen Sie Ihren Finger auf die Schaltfläche für den Fingerabdruck und drücken Sie leicht auf den Bildschirm.
Bei einer Anmeldung per Fingerabdruck dürfen nicht verschiedene Finger verwendet werden.

Automatisches Aktualisieren über Nacht


Aktualisieren Sie die Apps umgehend, um die neuesten Versionen und Sicherheits-Patches zu erhalten. Aktualisierungen werden automatisch zwischen 2:00 Uhr und 5:00 Uhr morgens durchgeführt, wenn Sie das Telefon nicht benutzen.



Importieren von Daten

Sie können Ihr Telefon als neues OPPO-Telefon verwenden oder frühere Sicherungen vom alten Telefon auf ein neues Telefon importieren.





Abschließen der Einrichtung

Wenn Sie mit der Einrichtung fertig sind, tippen Sie auf „Erste Schritte “, um sich auf eine neue Reise zu begeben.




Kommunikation und Netzwerk

SIM-Karten-Einstellungen

Wenn Ihr OPPO-Smartphone Doppel-SIM-Unterstützung bietet, ist Kartenfach 1 für eine Nano-SIM vorgesehen. Kartenfach 2 unterstützt sowohl Nano-SIM- als auch microSD-Karten.

Im Doppel-SIM-Modus können Sie eine Standard-SIM-Karte zum Telefonieren einstellen oder beim Wählen eine Karte manuell auswählen. Sie können auch eine SIM-Karte für Mobilfunknetze festlegen.



Sie können zwei SIM-Karten umbenennen und die Netzwerkeinstellungen ändern.


17:51
Doppel-SIM & Mobilfunknetz
Zweikanal-Netzwerkbeschleunigung
Die Geschwindigkeit kann intelligent erhöht werden, wenn Wi-Fi und mobile Daten gleichzeitig verwendet werden.
Deaktiviert
NETZWERKSTEUERUNG UND DATENSPEICHERUNG
Wi-Fi und Mobilfunknetz verwenden
Datenvolumen sparen
Aus


19:30
SIM Info & Settings
Enable
SIM CARD INFO
SIM Card Name
SIM1
NETWORK SETTINGS
Data Roaming
Preferred Network Type
4G/3G/2G (Auto)
Access Point Name
Carrier
CTC

Wi-Fi

Wi-Fi-Verbindung

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Wi-Fi “ und aktivieren Sie „Wi-Fi “.

Erkannte Wi-Fi-Netzwerke werden angezeigt.



- Wi-Fi ohne Passwort

Wenn Sie ohne Passwort eine Wi-Fi-Verbindung herstellen möchten, tippen Sie direkt auf das Netzwerk.

- Wi-Fi mit Passwortschutz

Tippen Sie auf das Netzwerk und geben Sie bei Bedarf das Passwort ein.

- Manuelles Hinzufügen von Netzwerken

Wenn Sie das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, nicht finden können, geben Sie sowohl den Netzwerknamen als auch das Passwort ein, nachdem Sie die Option „Ein Netzwerk manuell hinzufügen “ aktiviert haben.

Sobald das Gerät erfolgreich mit einem Netzwerk verbunden ist, stellt das Gerät bei verfügbarem Netzwerk eine Verbindung dazu her, ohne dass das Passwort erneut eingegeben werden muss.


Wenn Sie sich nicht automatisch mit einem Netzwerk verbinden möchten, tippen Sie auf ⓘ, um das verbundene Netzwerk zu entfernen.

Die gespeicherten Netzwerke werden unter „Erweiterte Einstellungen “ angezeigt.

Optimieren des Interneterlebnisses

Was ist, wenn das Wi-Fi-Signal instabil ist?

- Wi-Fi-Assistent




Aktivieren Sie „Bestes Wi-Fi-Netz intelligent auswählen “. Das Telefon stellt dann eine Verbindung zum besten Wi-Fi-Netzwerk her, indem es die Qualität aller Wi-Fi-Signale erkennt und analysiert.

Sie können auch „Automatisches Umschalten auf Mobilfunknetzwerk “ aktivieren. Wenn alle Wi-Fi-Netzwerke von

schlechter Qualität sind, während „Mobile Daten “ eingeschaltet ist, schaltet das Telefon automatisch auf das Mobilfunknetz um.

Apps mit Nutzung von Wi-Fi und mobilen Daten

Sie können die Netzwerkberechtigungseinstellungen für jede App unter „Wi-Fi und mobile Daten “, „Wi-Fi “ oder „Schließen “ anpassen. Sie können auch den gesamten Datenverkehr anzeigen, der von den einzelnen Apps verwendet wird.




Andere Drahtlosverbindungen

VPN

VPN ist eine professionelle Netzwerkkommunikationsvorrichtung, durch die ein privates Netzwerk über ein öffentliches Netzwerk ausgedehnt wird. Mit VPN können Benutzer Daten über freigegebene oder öffentliche Netzwerke senden und empfangen, so als wären ihre Computer direkt mit dem privaten Netzwerk verbunden.

Hinzufügen von VPN

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Andere Drahtlosverbindungen “ > „VPN “ > „Hinzufügen “. Geben Sie den Namen, den VNP-Typ, die Serveradresse und weitere Informationen ein, um ein VPN hinzuzufügen.



Tethering

Sie können Ihr Netzwerk auf die folgenden vier Arten freigeben.

- **Persönlicher Hotspot**

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Andere Drahtlosverbindungen “ > „Persönlicher Hotspot “.

Wenn „Persönlicher Hotspot “ eingeschaltet ist, kann Ihre Internetverbindung von umliegenden Geräten erkannt und gemeinsam genutzt werden. Dabei ist zu beachten, dass ggf. mehr Daten und Strom verbraucht werden.

„Persönlicher Hotspot “ schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus, wenn kein Gerät angeschlossen ist.

Rufen Sie die Einstellungen für den persönlichen Hotspot auf, um den Namen und das Passwort für Ihren persönlichen Hotspot festzulegen.

Sie können auch eine Blacklist, die maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte und Datenbeschränkungen unter „Verbindungsverwaltung “ einstellen.

- **Wi-Fi-Tethering**

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Andere drahtlose Verbindungen “ > „Wi-Fi-Tethering “.

Wenn „Wi-Fi-Tethering “ eingeschaltet ist, wird Ihr Wi-Fi-Netzwerk freigegeben. Ggf. werden mehr Daten und Strom verbraucht. „Persönlicher Hotspot “ schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus, wenn kein Gerät angeschlossen ist.

Rufen Sie die Wi-Fi-Tethering-Einstellungen auf, um den Namen und das Passwort für Ihren Hotspot festzulegen. Wenn „Für andere Geräte sichtbar “ deaktiviert ist, können Sie Netzwerke für die Verbindung mit dem Hotspot manuell hinzufügen.

Andere Geräte verbinden sich mit Ihrem Hotspot

- Suchen Sie nach dem Namen Ihres Hotspots.
- Geben Sie auf Aufforderung das Passwort ein, um eine Verbindung herzustellen.

Hinweis: Bis zu 10 Geräte können sich gleichzeitig mit Ihrem Hotspot verbinden. Wi-Fi-Tethering kann nicht gleichzeitig mit OPPO Share, Wi-Fi Direct, Screencast und anderen Funktionen verwendet werden.

- **USB-Tethering**

Verbinden Sie das Telefon über ein Datenkabel mit dem Computer. Navigieren Sie zu „Einstellungen " > „Andere Drahtlosverbindungen ".


Aktivieren Sie „USB-Tethering ". Ihre Internetverbindung wird daraufhin vom Computer automatisch erkannt und freigegeben.

- **Bluetooth-Tethering**

Sie können Ihre Internetverbindung über Bluetooth für andere Geräte freigeben.

Ein anderes Gerät sollte mit Ihrem Bluetooth gekoppelt werden, bevor Sie Ihre Internetverbindung freigeben.

Öffnen Sie „Einstellungen " > „Bluetooth " > „Suchen ". Wählen Sie das Gerät aus, das gekoppelt werden soll.




Bei abgeschlossener Kopplung: Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Andere Drahtlosverbindungen “ > „Bluetooth-Tethering “.

Auf einem anderen Gerät sollte Bluetooth aktiviert und auf Ihren Bluetooth-Namen getippt werden, um Ihre Internetverbindung gemeinsam zu nutzen.

So schalten Sie Bluetooth-Tethering aus: Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Andere Drahtlosverbindungen “ > „Bluetooth-Tethering “.

Sie können auch auf „Kopplung aufheben “ tippen, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen und die Freigabe der Internetverbindung zu beenden.



NFC

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Andere Drahtlosverbindungen “ > „NFC “.

Wenn „NFC “ eingeschaltet ist, kann das Telefon Daten mit jedem Gerät in unmittelbarer Nähe austauschen.

Sie können auch „Tippen und bezahlen “ und „Android Beam “ verwenden.

Mit Ihrem Telefon können per NFC Zahlungen vorgenommen oder Daten übertragen werden.

Drahtlose Übertragung

- **Wi-Fi Direct**

Über „Wi-Fi Direct “ können Sie Daten schnell an Peer-Geräte übertragen, wenn Sie sich mit demselben drahtlosen Netzwerk verbinden.

- **Screencast**

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Andere Drahtlosverbindungen “ > „Screencast “.

Der Bildschirm des Telefons kann über dieselbe Wireless-Display-Technologie auf Fernsehgeräte, TV-Boxen und andere Geräte projiziert werden.

- **DLNA**

Wenn „DLNA “ aktiviert ist, sucht das Telefon automatisch nach dem DLNA-Gerät im selben drahtlosen Wi-Fi-Netzwerk und projiziert dann den Bildschirm des Telefons auf das Zielgerät.

Flugmodus

Sie können den Flugmodus manuell ein- und ausschalten. Wenn der Flugmodus eingeschaltet ist, werden Bluetooth, Wi-Fi und mobile Daten getrennt.

- Schalten Sie unter „Einstellungen “ den Flugmodus ein/aus.
- Streichen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, um das Kontrollzentrum aufzurufen. Tippen Sie auf , um den Flugmodus ein-/auszuschalten.

Datenmanager

Mobile Datennutzung


Sehen Sie sich die mobile Datennutzung unter „Einstellungen “ > „Doppel-SIM & Mobilfunknetz “ an.


Sie können das Startdatum für die Datennutzung festlegen.

Stellen Sie „Tägliche Erinnerung für Datennutzung “ ein, wenn Sie über die tägliche Datennutzung informiert sein möchten. Sie erhalten Benachrichtigungen, wenn die Datennutzung eine bestimmte Grenze erreicht.

Einsparen von Datenvolumen

Wenn „Datenvolumen sparen “ eingeschaltet ist, können Apps im Hintergrund keine mobilen Daten nutzen. Die App im Vordergrund entscheidet, ob Maßnahmen zum Sparen von Datenvolumen, z. B. Reduzierung der Bildauflösung, durchgeführt werden sollen. Außerdem können Sie die Netzwerk-Tethering-Funktion nicht nutzen und in der Statusleiste wird das Symbol „Datenvolumen sparen “ angezeigt.
Sie können auch uneingeschränkte Apps einstellen. Wenn „Datenvolumen sparen “ eingeschaltet ist, können diese uneingeschränkten Apps neue Nachrichten über „Mobile Daten “ empfangen.
„Einstellungen “ > „Doppel-SIM & Mobilfunknetz “ > „Datenvolumen sparen “



08:35
Datenvolumen sparen
Datenvolumen sparen
Die im Hintergrund ausgeführten Apps werden keine Mobildaten nutzen können, wohingegen die Apps im Vordergrund entscheiden, welche Datensicherungsmaßnahmen zu ergreifen sind. Zudem wird das Netzwerk-Tethering nicht verfügbar sein und die Statusleiste wird das Datensicherungs-Symbol anzeigen:
Hinweis
Wenn aktiviert, werden im Hintergrund laufende Apps, einschließlich E-Mail-, IM- und Social Networking-Apps, keine neuen Nachrichten über Ihr Mobilfunknetz empfangen können, sofern sie nicht spezifisch uneingeschränkt sind.
Abbrechen
Ein



08:35
Datenvolumen sparen
Datenvolumen sparen
Die im Hintergrund ausgeführten Apps werden keine Mobildaten nutzen können, wohingegen die Apps im Vordergrund entscheiden, welche Datensicherungsmaßnahmen zu ergreifen sind. Zudem wird das Netzwerk-Tethering nicht verfügbar sein und die Statusleiste wird das Datensicherungs-Symbol anzeigen:
Uneingeschränkte Apps
19 Apps

Kontakte

Manuelles Erstellen neuer Kontakte


- Tippen Sie oben rechts auf +.
- Sie können für jeden Kontakt weitere Zusatzinformationen hinzufügen, wie z. B. Avatar, Name, Arbeitsplatz, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum.
- Unter „Weitere Infos hinzufügen “ können Sie den phonetischen Namen, IM, Adresse, Alias, Website und vieles mehr einstellen.
- Unter „Notizen “ können Sie Klingeltöne anpassen und Kontakte auf eine bestimmte Gruppe ausrichten.


08:37
Abbrechen
Neuer Kontakt
Speichern
OPPO
Nachname
Arbeitsplatz
Telefonnummer
E-Mail
Geburtstag
Datum
Personen
Notizen


08:37
Weitere Infos hinzufügen
Abbrechen
Titel
Zweiter Vorname
Namenszusatz
Phonetischer Name
Chat
Adresse
Alias
Website

Importieren von Kontakten

- **Kontakte vom Speichergerät importieren**. Sie können Kontakte von Ihrer SIM-Karte importieren. Wenn Sie Kontakte auf der microSD-Karte Ihres alten Telefons gespeichert haben, können Sie die Kontakte als VCF-Datei exportieren und diese Datei öffnen, um Kontakte auf Ihr neues Telefon zu importieren.
- **Kontakte von einem anderen Telefon importieren**. Importieren Sie die auf anderen Telefonen gespeicherten Kontakte über Bluetooth auf das neue Telefon. Sie können auch „Clone Phone “ verwenden, um Kontakte zu importieren.




Verwalten von Kontakten

Tippen Sie auf , um die Einstellungen aufzurufen.

Kontakte zum Anzeigen. Sie können Kontakte auswählen, die angezeigt werden sollen, oder festlegen, dass Kontakte mit Nummern angezeigt werden.


Doppelte Kontakte zusammenführen. Tippen Sie auf „Doppelte Kontakte zusammenführen “. Das Telefon führt daraufhin automatisch Kontakte mit demselben Namen zusammen.


Kontakte verwalten. Sie können Kontakte ohne Namen oder Nummer verwalten oder ungültige Nummern schnell entfernen.



VIP-Kontakte

Wenn Sie das Telefon in den Modus „Stumm “ schalten oder das Telefon über Spielbeschleunigung oder Belästigungsschutz so einstellen, dass Anrufe und Benachrichtigungen blockiert werden, können Sie bestimmte Kontakte trotzdem zu Ihrer VIP-Kontaktliste hinzufügen. Telefoneinstellungen werden so außer Kraft gesetzt und Anrufe eines solchen Kontakts werden durchgestellt und es klingelt.


08:39
Bearbeiten
OPPO
Kontakte freigeben
Zu VIP-Kontakten hinzufügen
Zu Blacklist hinzufügen
Kontakt löschen


08:39
Bearbeiten
OPPO
Kontakte freigeben
Zu VIP-Kontakten hinzufügen
Zu Blacklist hinzufügen
Kontakt löschen
Nach dem Hinzufügen des Kontakts wirken sich die Einstellungen für „Lautlos“, „Nicht stören“, „Nicht stören/ Spiele“, „Nicht stören/Fahren“ und „Unterdrücken und filtern“ nicht mehr auf Anrufe des Kontakts aus. Das Telefon klingelt und vibriert normal.
Zu VIP-Kontakten hinzufügen
Abbrechen

Gesamte Anrufliste

Unter „Kontakte “ können Sie die gesamte Anrufliste eines bestimmten Kontakts einsehen.

Anzeigen von Anruflisten

Navigieren Sie zu „Kontakte “, wählen Sie einen Kontakt aus und tippen Sie auf „Gesamte Anrufliste “.

Exportieren von Kontakten

Wenn Sie Ihre Kontakte auf ein anderes Telefon exportieren möchten, tippen Sie auf „Auf Speichergerät exportieren “ und wählen Sie das entsprechende Speichergerät aus. Sie können Kontakte auch über Bluetooth teilen, indem Sie auf „Kontakte freigeben “ tippen.

Meine Gruppen

Über „Meine Gruppen “ können Sie Personen unter „Kontakte “ stapelweise kontaktieren.

Neue Gruppe

Navigieren Sie zu „Anruf “ > „Kontakte “ > „Meine Gruppen “. Tippen Sie auf „Neue Gruppe “ und geben Sie einen Gruppennamen ein, um eine neue Gruppe zu erstellen.

- Navigieren Sie zu „Anruf “ > „Kontakte “ > „Meine Gruppen “. Wählen Sie eine Gruppe aus und tippen Sie oben rechts auf +, um neue Mitglieder hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf „Auswählen “, wählen Sie die zu entfernenden Mitglieder aus und tippen Sie dann auf „Entfernen “.
- Sie können Nachrichten oder E-Mails an ein oder mehrere Mitglieder einer Gruppe senden. Sie können Klingeltöne für VIP-Kontakte und selbst erstellte Gruppen anpassen.

VIP-Kontakte

Anrufe von VIP-Kontakten werden durch die Einstellungen unter „Stumm “, „Ruhezeit “, „Game Space “ oder „Fahrmodus “ nicht blockiert. Das Telefon klingelt und vibriert normal.

Smart-Gruppen

In ColorOS 6 gibt es die Smart-Gruppe „Unternehmen “. Das System erkennt automatisch die Firmeninformationen von Kontakten. Sie können Nachrichten und E-Mails an Kontakte in Smart-Gruppen senden.

Modus „Nicht stören “

Wenn Sie an einer Besprechung teilnehmen oder schlafen, schalten Sie „Ruhezeit “ ein, um nicht vom Telefon gestört zu werden. In diesem Modus werden Anrufe, Nachrichten und Benachrichtigungen stummgeschaltet.


Aktivieren des Modus „Nicht stören “

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Ruhezeit “.

Wenn „Nicht stören “ eingeschaltet ist, werden Anrufe, Nachrichten und Benachrichtigungen stummgeschaltet (außer dem Wecker, Countdown-Timer und zuvor zugelassenen Mitteilungen). In der Statusleiste wird ein mondförmiges Warnsymbol angezeigt.

Sie können wählen, ob „Nicht stören “ manuell oder automatisch eingeschaltet werden soll.

Im Auto-Ein-Modus können Sie den Zeitraum festlegen, in dem Sie nicht gestört werden sollen, oder Inhalte, die angezeigt werden dürfen, einstellen.




Anpassen des Modus „Nicht stören "


Wenn Sie den Modus „Nicht stören " an Wochentagen oder nachts automatisch aktivieren möchten, können Sie den Modus an bestimmten Daten starten und auch die Start- und Endzeit einstellen.

Zulässige Inhalte

Sie können festlegen, ob Benachrichtigungen, Nachrichten oder Anrufe von bestimmten Kontakten erlaubt sind.

Wenn „Wiederholte Anrufe “ aktiviert ist, wird ein weiterer Anruf desselben Kontakts innerhalb von 3 Minuten nicht stummgeschaltet.






Grundlagen

Aktivieren des Telefons

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihr Telefon zu aktivieren.

Drücken der Ein-/Aus-Taste

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der rechten Seite, um das Telefon zu aktivieren.



Einschalten des Bildschirms durch Anheben

Wählen Sie „Bildschirm durch Anheben einschalten “ aus. Wenn Sie das Telefon anheben, um darauf zu sehen, wird der gesperrte Bildschirm automatisch aktiviert.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Convenience-Tools “ > „Gesten & Bewegungen “ und aktivieren Sie „Bildschirm durch Anheben einschalten “.

Entsperren des Telefons

Aus Sicherheitsgründen können Sie verschiedene Möglichkeiten zum Entsperren Ihres Telefons einstellen, einschließlich Passwort, Fingerabdruck und Gesichtserkennung. Sie können mehr als eine Methode zum Entsperren Ihres Telefons verwenden.

Passwort

Sie können einen 6-stelligen Zahlencode einstellen, um Ihr Telefon zu entsperren. Streichen Sie nach dem Aktivieren des Telefons auf dem Bildschirm und geben Sie das Passwort ein.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Fingerabdruck, Gesicht und Passwort “ > „Sperrbildschirm-Passwort “.

Sollten Sie das Passwort vergessen haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:


- Zurücksetzen per Sicherheits-E-Mail

Sie können das Passwort zurücksetzen, sofern Sie zu Beginn der Passworterstellung eine Sicherheits-E-Mail-Adresse verknüpft haben.

Tippen Sie auf „Passwort vergessen “. Geben Sie die mit dem Telefon verknüpfte E-Mail-Adresse ein. Geben Sie den Bestätigungscode ein, der an Ihre E-Mail-Adresse gesendet wurde. Tippen Sie auf „Fertig “, um das Zurücksetzen abzuschließen.

- Zurücksetzen per Fingerabdruck

Tippen Sie auf „Passwort vergessen “ und legen Sie den entsprechenden Finger auf die Fingerabdruck-Taste.


08:42
Bitte Fingerabdruck oder Passwort eingeben
Passwort vergessen
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
Notruf
Zurück


08:43
Passwort mit Fingerabdru...
Abbrechen
Setzen Sie bitte den richtigen Finger auf den Fingerabdruck-Button und halten Sie den Finger still

Fingerabdruck

Sie können das Telefon auch per Fingerabdruck entsperren. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, wenn Sie das Entsperren per Fingerabdruck erstmalig einrichten. Sie können bis zu fünf verschiedene Fingerabdrücke hinzufügen.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Fingerabdruck, Gesicht und Passwort “ > „Fingerabdruck “ > „Fingerabdruck hinzufügen “.




Gesichtsregistrierung

Sie können Ihr Telefon auch innerhalb von nur 0,08 Sekunden mit einem einfachen Blick auf das Telefon entsperren.

Um die Gesichtsregistrierung zu verwenden, müssen Sie die Gesichtserkennung auf Ihrem Telefon einrichten.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Fingerabdruck, Gesicht und Passwort “ > „Gesicht “ > „Gesicht registrieren “.



Denken Sie daran, den Bildschirmanweisungen zu folgen, wenn Sie Ihr Gesicht registrieren, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Schauen Sie direkt auf den Bildschirm. Halten Sie das Telefon 20–50 cm von Ihrem Gesicht entfernt und positionieren Sie Ihr gesamtes Gesicht im Kreis, bis die Registrierung abgeschlossen ist. Vermeiden Sie helle oder dunkle Umgebungen bei der Gesichtserkennung.

Sie sollten die Option „Bildschirm durch Anheben einschalten " aktivieren, damit Ihr Gesicht besser erkannt wird.


Es gibt zwei Möglichkeiten zum Entsperren während der Gesichtsregistrierung:

- Zum Entsperren nach oben streichen
- Auf die automatische Entsperrung warten, wenn die Bildschirmbeleuchtung eingeschaltet ist

Tipp: Sie können Ihre persönliche Sicherheit erhöhen, indem Sie Ihr Telefon so einstellen, dass es bei geschlossenen Augen nicht entsperrt werden kann.

Suchen nach Einstellungen

Tippen Sie unter „Einstellungen “ oben rechts auf und geben Sie ein Schlüsselwort ein, um nach gewünschten Funktionen zu suchen. Tippen Sie auf ein Ergebnis, um schnell zur entsprechenden Einstellungsseite zu springen. Wenn Sie z. B. nach „Bluetooth “ suchen, werden alle Einstellungen angezeigt, die mit Bluetooth zusammenhängen.



Einstellen und Regeln der Lautstärke

ColorOS ermöglicht die individuelle Einstellung und Regelung der Lautstärke. Sie können eine unterschiedliche Lautstärke für verschiedene Anwendungsbereiche festlegen.


Tasten zur Lautstärkeregelung

Verwenden Sie die Tasten auf der linken Seite des Telefons, um die Audiolautstärke für Musik, Filme oder andere Medien einzustellen.

Wenn Sie die Lautstärke für Klingeltöne, Mitteilungen und andere Toneffekte anpassen möchten, tippen Sie auf die Sidebar und streichen Sie, um die Lautstärke anzupassen.



Tippen Sie unten auf •••, um die Lautstärke für Medien, Rufton und Wecker zu personalisieren. Sie können z. B. die Lautstärke für Medien und den Rufton ausschalten und den Wecker vor dem Schlafengehen einschalten, um für optimale Ruhe zu sorgen.



Einstellen von Klingeltönen

ColorOS ermöglicht es dem Benutzer, Klingeltöne anzupassen. Sie können verschiedene Klingeltöne einstellen, um eingehende Anrufe, Nachrichten und Kalenderbenachrichtigungen zu identifizieren. Sie können die Klingeltöne auch durch Importieren von Benachrichtigungsdateien auf Ihrem Telefon oder von Online-Quellen anpassen.


Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Ton und Vibration “.

Modus „Stumm “

Sie können den Modus „Stumm “ deaktivieren, wenn Sie eingehende Anrufe und Mitteilungen nicht wie erwartet sehen oder hören.

So schalten Sie den Modus „Stumm “ ein:

- Streichen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, navigieren Sie zum Kontrollzentrum und tippen Sie auf „Stumm “.
- Tippen Sie auf die Lautstärketaste an der Seite des Telefons und dann auf unten links an der Lautstärketaste.





Weitere Optionen zum Anpassen von Klingeltönen

Für eine bessere Rückmeldung bei der Bedienung bietet ColorOS 6 vier personalisierte Klingeltoneinstellungen.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Ton und Vibration “ > „Systemrückmeldung “.


- Tastentöne
- Ton für Sperrbildschirm

- Bei Berührung vibrieren
- Animationston für Fingerabdruck

Dolby Atmos

Dolby Atmos ist standardmäßig aktiviert. Sie können diese Einstellung deaktivieren, wenn Sie Ihr Gerät an einen Kopfhörer angeschlossen haben. Abgesehen vom Modus „Intelligent “ können Sie je nach Nutzungsszenario zwischen den Modi „Kino “, „Spiel “ und „Musik “ wählen.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Ton und Vibration “ > „Dolby Atmos “.



Anzeige und Helligkeit

Sie können die Bildschirmhelligkeit unter verschiedenen Lichtverhältnissen anpassen, um eine bessere visuelle Darstellung zu erreichen.

Einstellen der Bildschirmhelligkeit

Manuelles Einstellen der Bildschirmhelligkeit

- Streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, rufen Sie das Kontrollzentrum auf und ziehen Sie den Schieberegler.
- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Display und Helligkeit “ und ziehen Sie den Schieberegler.



Automatisches Einstellen der Bildschirmhelligkeit


Nach Aktivieren der Einstellung „Auto-Helligkeit “ passt ColorOS 6 die Bildschirmhelligkeit mithilfe des eingebauten Umgebungslichtsensors an die aktuellen Lichtverhältnisse an, um eine Ermüdung der Augen und einen erhöhten Stromverbrauch zu vermeiden.

- Streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, rufen Sie das Kontrollzentrum auf und tippen Sie rechts neben dem Helligkeitsschieberegler auf die Schaltfläche .
- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Display und Helligkeit “ > „Auto-Helligkeit “.

Einstellen der Farbtemperatur des Bildschirms

Sie können den Bildschirmfarbton entweder als warm oder kalt einstellen.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Display und Helligkeit “ und stellen Sie den Bildschirmton durch Ziehen des Schiebereglers ein.



Einschalten des Augenschutzmodus

Dank ColorOS 6 können Sie das Telefon nachts oder bei gedimmtem Licht einfacher verwenden. Schalten Sie den Augenschutzmodus ein, um Augenbelastung und -ermüdung bei längerer Nutzung des digitalen Displays zu verringern.

Der Augenschutzmodus verfügt über zwei Optionen.


Nachtschutz

Der Modus „Nachtschutz “ trägt dazu bei, das vom Bildschirm abgegebene blaue Licht zu reduzieren, um eine Ermüdung der Augen zu verhindern.

Flimmerfreie Darstellung bei geringer Helligkeit

Die Aktivierung von „Flimmerfreie Darstellung bei geringer Helligkeit “ wirkt der Augenermüdung entgegen, da die Helligkeit in schwach beleuchteten Umgebungen auf das Minimum eingestellt wird. Das Bildschirmrauschen kann jedoch leicht verstärkt werden, wenn Sie den Modus mit nicht-stroboskopischer gedämpfter Beleuchtung einschalten.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Display und Helligkeit “ und aktivieren Sie „Flimmerfreie Darstellung bei geringer Helligkeit “.





Schrift

Ändern der Schriftgröße

Sie können auch die Schriftgröße ändern, wenn Sie eine Anzeige mit größerer oder kleinerer Schrift wünschen.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Display und Helligkeit “ > „Schriftgröße “.


08:49
Schriftgröße
Beispieltext
Der Zauberer von Oz
Kapitel 11: Die wundervolle Smaragdstadt von Oz
Obwohl Dorothy und ihre Freunde zum Schutz die grünen Brillen trugen, waren sie anfangs geblendet von der strahlenden Helligkeit der wundervollen Stadt. An den Straßen entlang standen schöne Häuser aus grünem Marmor, die mit funkelnden Smaragden übersät waren. Dorothy und ihre Freunde liefen über ein Pflaster aus dem gleichen grünen Marmor, und zwischen den Steinen funkelten dicht besetzte Reihen aus Smaragden in der hellen Sonne. Die Fensterscheiben der Häuser waren aus grünem Glas. Sogar der Himmel über der Stadt hatte einen grünen Schimmer, und auch die Sonnenstrahlen waren grün.
Überall liefen Leute umher. Männer, Frauen und
Klein
Standard
Normal
Groß
Extra-groß
Text auf dem Bildschirm verkleinern oder vergrößern.


08:49
Schriftgröße
Beispieltext
Der Zauberer von Oz
Kapitel 11: Die wundervolle Smaragdstadt von Oz
Obwohl Dorothy und ihre Freunde zum Schutz die grünen Brillen trugen, waren sie anfangs geblendet von der strahlenden Helligkeit der wundervollen Stadt. An den Straßen entlang standen schöne Häuser aus grünem Marmor, die mit funkelnden Smaragden übersät waren. Dorothy
Klein
Stan-dard
Normal
Groß
Extra-groß
Text auf dem Bildschirm verkleinern oder vergrößern.

Bildschirm-Aus-Uhr

Sie müssen das Telefon nicht entsperren, um die Uhrzeit zu erfahren.

Aktivieren Sie „Bildschirm-Aus-Uhr “, um die genaue Uhrzeit und das Datum anzuzeigen.


- Je länger „Bildschirm-Aus-Uhr “ eingeschaltet bleibt, desto höher ist der Stromverbrauch.
- „Bildschirm-Aus-Uhr “ steht nicht mehr zur Verfügung, wenn weniger als 10 % Akkuleistung vorhanden sind.

Automatisches Ausschalten des Bildschirms

Standardmäßig wird Ihr Gerät automatisch gesperrt, wenn Sie das Telefon länger als 30 Sekunden nicht bedienen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Sie können dies ändern, indem Sie den Zeitpunkt festlegen, zu dem eine automatische Sperre erfolgt.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Display und Helligkeit “ > „Bildschirm autom. Aus “.

Die Optionen reichen von 15 Sekunden bis 30 Minuten.



Automatisches Drehen

Wenn Sie Ihr Telefon beim Eingeben von Text oder Ansehen von Filmen drehen, ändert sich die Ansicht. Sie können „Autom. drehen “ einschalten, um automatisch zwischen Quer- und Hochformat zu wechseln.

- Streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, rufen Sie das Kontrollzentrum auf und tippen Sie auf .

- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Display und Helligkeit “ > „Autom. drehen “.

Convenience-Tools

Einfache Gesten führen Sie zu einer präziseren und komfortableren Bedienung bei ColorOS.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Convenience-Tools “. Hier können Sie Gesten wie Tippen, Streichen, Ziehen und Zusammen- oder Auseinanderziehen anzeigen und anpassen.

Aktivieren von Google Assistant

Sie können „Ein-/Aus-Taste 0,5 Sek. gedrückt halten, um Google Assistant zu aktivieren “ aktivieren. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um auf den Ausschalten-Bildschirm zuzugreifen. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt, um einen Neustart zu erzwingen.

Navigationsschaltflächen

Es gibt drei Arten von Navigationsgesten, darunter Wischgesten von beiden Seiten, virtuelle Schaltflächen und Nach-oben-wischen-Gesten.

Wischgesten von beiden Seiten

- Zurück

Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten links oder unten rechts nach innen.

- Zurück zum Startbildschirm

Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben.


- Letzte Aufgaben anzeigen

Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben und halten Sie dann die Position.

- Zur vorherigen App wechseln

Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten links oder unten rechts nach innen und halten Sie dann die Position.

Sie können auch „Verhinderung von Fehlberührungen bei Wischgesten von beiden Seiten " aktivieren. Bei Verwendung des Vollbildschirms im Querformat sind zwei Wischbewegungen erforderlich, damit Gesten wirksam werden.



Nach-oben-wischen-Gesten

Mit Nach-oben-wischen-Gesten wird die Bedienung des Telefons durch eine größere Anzeige und ein intensiveres Benutzererlebnis vereinfacht.

Durch Streichen nach oben können Sie:

- Zur vorherigen Seite zurückkehren
- Zum Startbildschirm navigieren
- Letzte Aufgaben anzeigen

Sie können auch verschiedene Gesten anpassen, z. B.:

- Einfache Gesten. Streichen Sie unten von der Mitte nach oben, um zum Startbildschirm zu gelangen. Streichen Sie unten von der Mitte nach oben und halten Sie 1 Sekunde an, um die letzten Aufgaben anzuzeigen.
- Zurück auf der rechten Seite. Streichen Sie von links unten nach oben, um die letzten Aufgaben anzuzeigen. Streichen Sie unten von der Mitte nach oben, um zum Startbildschirm zu gelangen. Streichen Sie von rechts unten nach oben, um zurückzugehen.
- Zurück auf der linken Seite. Streichen Sie von links unten nach oben, um zurückzugehen. Streichen Sie unten von der Mitte nach oben, um zum Startbildschirm zu gelangen. Streichen Sie von rechts unten nach oben, um die letzten Aufgaben anzuzeigen.




Virtuelle Schaltflächen

Virtuelle Schaltflächen werden unten auf dem Bildschirm angezeigt, sobald sie aktiviert sind. Sie können auch das Layout anpassen oder die virtuellen Schaltflächen abhängig von Ihren täglichen Nutzungsgewohnheiten ausblenden.

Die Android P-Navigationsschaltflächen bestehen aus Navigationsverknüpfungen. Sie können zwischen verschiedenen Seiten durch einfaches Streichen, Ziehen oder Tippen wechseln.

- Multitasking: Streichen Sie die mittlere Schaltfläche nach oben.
- Zwischen Apps wechseln: Streichen Sie die mittlere Schaltfläche nach links oder rechts.
- Zum Startbildschirm navigieren: Tippen Sie auf die mittlere Schaltfläche.
- Google Assistant aktivieren: Halten Sie die mittlere Schaltfläche gedrückt.
- Zurück zur vorherigen Seite: Tippen Sie auf die Schaltfläche „Zurück “.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Convenience-Tools “ > „Virtuelle Schaltflächen “.




Hilfskugel

Sobald die Hilfskugel aktiviert ist, können Sie verschiedene Gesten mit der Hilfskugel ausprobieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Hilfskugel zu verwenden.

Gestenbedienung

- „Antippen " zum Zurückkehren zur vorherigen Seite
- „Doppeltippen " zum Aufrufen des Multitasking-Modus
- „Berühren und halten " zum Zurückkehren zum Startbildschirm


Sie können die Gesten für die Hilfskugel auch Ihren Vorlieben und Nutzungsgewohnheiten entsprechend anpassen.



Modus „Menü antippen “

Tippen Sie nach dem Öffnen von „Menü antippen “ auf die Hilfskugel. Es werden fünf Schaltflächen mit unterschiedlichen Funktionen angezeigt. Tippen Sie auf die jeweilige Schaltfläche, um den Vorgang abzuschließen.

- Zurück
- Screenshot
- Multitasking
- Sperrbildschirm
- Start



Nach Aktivierung der Hilfskugel können Sie auch die Anzeige anpassen.

- Ziehen Sie die Hilfskugel, um ihre Position zu ändern.
- Passen Sie die Transparenz der Hilfskugel an.
- Lassen Sie die Hilfskugel im Vollbildmodus automatisch ausblenden.

Bildschirm-Aus-Gesten

Wissenswertes über Bildschirm-Aus-Gesten

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, können Sie Vorgänge durch benutzerdefinierte Gesten auf dem Bildschirm beschleunigen.


Navigieren Sie zu „Einstellungen“ > „Convenience-Tools“ > „Gesten & Bewegungen“ > „Bildschirm-Aus-Gesten“.


Nach dem Aktivieren von „Bildschirm-Aus-Gesten“ können Sie die folgenden Gesten hinzufügen:

- Doppeltippen, um den Bildschirm einzuschalten
- Ein O zeichnen, um die Kamera einzuschalten
- Ein V zeichnen, um die Taschenlampe zu starten
- Musiksteuerung: Streichen Sie mit zwei Fingern nach unten, um einen Titel anzuhalten/wiederzugeben, oder ein < bzw. > zeichnen, um Titel bei ausgeschaltetem Bildschirm zu wechseln

Hinzufügen von Bildschirm-Aus-Gesten

Sie können auch persönliche Bildschirm-Aus-Gesten hinzufügen, z. B. nach oben streichen, um den Rechner zu öffnen.


08:54
Bildschirm-Aus-Gesten
Schritt 1/2
Zeichnen Sie einen ^
Nach oben bewegen
Nach unten bewegen
Nach links bewegen
Nach rechts bewegen
Zeichnen Sie ein M
Zeichnen Sie ein W


08:55
Gesten-Funktion auswählen
SCHRITT 2/2
Entsperren
Anruf
Eine App starten

Intelligenter Anruf

Unter „Intelligenter Anruf “ können Sie je nach Bedarf „Automatisch beantworten, wenn Telefon nahe am Ohr ist “, „Für Anrufe zu Lautsprecher wechseln “ oder „Eingehende Anrufe durch Umdrehen stummschalten “ aktivieren.


Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Convenience-Tools “ > „Gesten & Bewegungen “ > „Intelligenter Anruf “.

Smart Sidebar

Mit der Smart Sidebar können Sie während eines Spiels oder der Videowiedergabe zwischen Apps wechseln, Dateien übertragen, Nachrichten beantworten oder Screenshots erstellen.


Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Convenience-Tools “ > „Smart Sidebar “.

Nach Aktivieren der Option „Smart Sidebar “ wird rechts ein weißer vertikaler Balken angezeigt. Streichen Sie nach links. Daraufhin wird die Smart Sidebar eingeblendet.



File Console

Durch Tippen auf „File Console “ können Sie die neuesten Fotos ansehen und einige davon mit Ihren Freunden teilen.



Quick Tools


- Screenshot: Sie können Screenshots aufnehmen.
- Bildschirmaufnahme: Sie können Bildschirmbewegungen aufzeichnen.
- Nicht anzeigen: Alle Benachrichtigungen sind stummgeschaltet.

Quick Apps

Sie können zwischen verschiedenen häufig genutzten Apps wechseln.

Beispielsweise können Sie während der Wiedergabe eines Videos auch

Textnachrichten über die unverankerte Sidebar senden.



Screenshot

Sie können während der Verwendung des Telefons Screenshots erstellen. Die Screenshots werden unter „Fotos “ gespeichert.

Es gibt folgende Möglichkeiten, um Screenshots zu erstellen.

Erstellen von Screenshots mit Tasten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste gedrückt.

Erstellen von Screenshots mit 3 Fingern

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Convenience-Tools “ > „Gesten & Bewegungen “ > „3-Finger-Screenshot “.

Streichen Sie mit drei Fingern nach unten, um schnell einen Screenshot zu erstellen.

Erstellen von Screenshots mit der Hilfskugel

1. Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Convenience-Tools “ > „Hilfskugel “.
2. Tippen Sie bei aktivierter Hilfskugel auf „Menü antippen “, um Verknüpfungssymbole anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf die Hilfskugel und dann auf „Screenshot “, um einen Screenshot zu erstellen.

Erstellen von Screenshot mit der Smart Sidebar

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Convenience-Tools “ > „Smart Sidebar “.

Öffnen Sie die Sidebar und tippen Sie auf „Screenshot “, um einen Screenshot zu erstellen.

Langer Screenshot

Tippen Sie nach dem Erstellen des Screenshots auf „Langer Screenshot “ und folgen Sie den Anweisungen, um durch Streichen nach oben einen langen Screenshot zu erstellen.

Tippen Sie nach dem Erstellen des Screenshots auf „Bearbeiten “, um den Screenshot zu ändern. Sie können den Markierungsstift verwenden, den Screenshot zuschneiden und drehen, Filter hinzufügen, Text hinzufügen und vieles mehr. Tippen Sie auf „Senden “, um den Screenshot für Freunde freizugeben.


Geteilter App-Bildschirm

Der geteilte App-Bildschirm bietet Ihnen einen geteilten Bildschirm mit zwei Bereichen. Jeder Bereich zeigt dabei gleichzeitig eine andere Szene. Sie können sich einen Film ansehen, während Sie mit Freunden auf dem geteilten Bildschirm chatten.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Geteilter App-Bildschirm “.


Es gibt die drei folgenden Möglichkeiten, um die Option „Geteilter App-Bildschirm “ zu aktivieren.

- Streichen Sie mit 3 Fingern nach oben, um den geteilten Bildschirmmodus zu aktivieren.
- Halten Sie die Multitasking-Taste gedrückt, um den geteilten Bildschirmmodus zu aktivieren.
- Sie können auch auf „Geteilter App-Bildschirm “ zugreifen, indem Sie die zuletzt verwendeten Apps aufrufen, das Einstellungssymbol oben rechts auswählen und auf „Geteilter Bildschirm “ tippen.



Anpassen des geteilten Bildschirms

Nachdem Sie den geteilten Bildschirm aufgerufen haben, können Sie durch Ziehen der Grenzlinie zwischen zwei Apps die Größe des jeweiligen Bildschirms anpassen.



Anpassen der Position des geteilten Bildschirms

Sie können die Position der Apps mit geteiltem Bildschirm entweder nach oben oder nach unten verschieben.

Tippen Sie auf die Grenzlinie in der Mitte und dann auf .

Ändern von Apps mit geteiltem Bildschirm

Wenn Sie Apps mit geteiltem Bildschirm im oberen oder unteren Bereich ändern möchten, tippen Sie auf die Grenzlinie in der Mitte und dann auf .

Beenden des geteilten Bildschirmmodus

Es gibt die drei folgenden Möglichkeiten, um den geteilten Bildschirmmodus zu beenden:

- Kehren Sie zum Startbildschirm zurück und tippen Sie im oberen Bildschirmbereich auf „Geteilten Bildschirm verlassen “.
- Ziehen Sie die Grenzlinie, um den geteilten Bildschirm zu verlassen. Sie können die Linie nach oben ziehen, um den oberen geteilten Bildschirm zu verlassen. Andernfalls können Sie die Linie nach unten ziehen, um den unteren geteilten Bildschirm zu verlassen.
- Tippen Sie auf die Grenzlinie und wählen Sie .

App Cloner

Nach dem Aktivieren von App Cloner wird eine Kopie einer bestimmten App auf dem Startbildschirm erstellt. Die Original-App und ihre Kopie können gleichzeitig ausgeführt werden, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen.


App Cloner funktioniert nur dann, wenn diese Funktion sowohl von der App selbst als auch vom Telefon unterstützt wird. Wenn eine geklonte App nicht ordnungsgemäß funktioniert, bedeutet dies, dass die Funktion oder der Betrieb von der App oder dem Telefon nicht unterstützt wird.


App Cloner unterstützt derzeit keine Datenübertragungen zwischen einer geklonten App und einem Computer. Es können maximal zwei App-Klone gleichzeitig betrieben werden.

Klonbare Apps:

- BBM
- WhatsApp Messenger
- Messenger
- Hike News & Content
- Facebook
- Imo
- Instagram
- Skype
- Telegram
- Viber Messenger
- Zalo
- WeChat

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „App Cloner “ > „Klonbare Apps “.





Stromverbrauchsschutz

ColorOS 6 erkennt Benutzerszenarien. Sie können dabei zwischen verschiedenen Energiesparstrategien wählen.

Stromsparen

ColorOS 6 erkennt Probleme mit dem Stromverbrauch automatisch. Sie können auf „Strom sparen “ tippen, um die Akkulaufzeit zu optimieren und zu verlängern.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Akku “ > „Strom sparen “ > „Akkulaufzeit verlängern “.

Intelligenter Stromverbrauchsschutz

Wenn „Intelligenter Stromverbrauchsschutz “ eingeschaltet ist, erkennt das System den Laufstatus von Apps und setzt auf einen gezielt angewendeten Stromsparmodus, um einen reibungslosen Betrieb der Hintergrund-Apps zu ermöglichen.

Sie sollten „Intelligenter Stromverbrauchsschutz “ verwenden, um den Stromverbrauch des Telefons zu reduzieren und die Akkulaufzeit zu verlängern.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Akku “ > „Intelligenter Stromverbrauchsschutz empfohlen “.

Stromverbrauch

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Akku “ > „Stromverbrauch “.

Sie können sich den Stromverbrauch von heute, gestern und von vor 2 Tagen anzeigen lassen. Sie können auch die Aktivitätszeit von Apps im Vordergrund und im Hintergrund sowie deren Stromverbrauch anzeigen.

Stromsparoptionen


Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Akku “ > „Stromsparoptionen “ > „Standby-Optimierung während des Schlafens “.

Diese Funktion erkennt Situationen, in denen Sie möglicherweise schlafen, und wechselt dann in den Stromsparmodus, damit Ihr Telefon energieeffizienter wird.

Hochleistungsmodus

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Akku “ > „Hochleistungsmodus “.

Das System wird im Hochleistungsmodus betrieben. Dadurch steigt allerdings der Stromverbrauch zusätzlich.



Kontrollzentrum

Das Kontrollzentrum bietet Ihnen sofortigen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Funktionen wie Rechner, Kamera und Taschenlampe, sodass Sie aktuelle und frühere Benachrichtigungen durch einfache Wischbewegungen anzeigen können.

Sie können das Kontrollzentrum aufrufen, indem Sie auf einem beliebigen Bildschirm von oben (ausgenommen: Notch oben auf der Anzeige) nach unten streichen.

Halten Sie ein bestimmtes Symbol gedrückt, um die Anpassung zu starten. Sie können beispielsweise manuell einstellen, wie warm oder kalt der Farbton der Anzeige ist, indem Sie das Symbol für den Nachtschutzmodus gedrückt halten.

Ändern oder Neuanordnen von Symbolen

Häufig verwendete Symbole oder Funktionen können der Benachrichtigungsleiste manuell hinzugefügt werden. Blättern Sie nach unten, um das Kontrollzentrum aufzurufen, tippen Sie oben rechts auf  und halten Sie dann die Symbole gedrückt, um sie in die Benachrichtigungsleiste zu verschieben.



Schnellaktionen

Zu den Schnellaktionen im Kontrollzentrum gehören:

Netzwerkaktivierung

- Flugmodus: Deaktivieren Sie sofort mobile Daten.
- Mobile Daten: Aktivieren oder deaktivieren Sie mobile Daten, um eine Netzwerkverbindung herzustellen.
- Wi-Fi: Navigieren Sie durch Websites oder laden Sie Filme herunter.

- Bluetooth: Stellen Sie eine Verbindung zu Ohrhörern, Freisprecheinrichtungen oder anderen Geräten her, die Bluetooth-Verbindungen unterstützen.
- Persönlicher Hotspot: Stellen Sie eine Verbindung zu Computern oder anderen Geräten in Ihrem Netzwerk her.
- OPPO Share: Geben Sie Fotos, Videos oder Standorte für anderen OPPO-Geräte in Ihrer Nähe frei.
- NFC: Aktivieren Sie NFC, um Zahlungen durchzuführen oder Daten zu übertragen.
- Ortungsdienst: Aktivieren Sie Ortungsdienste, um Apps und Systemdiensten den Zugriff auf Ihren Standort zu ermöglichen.

Lautstärkeregelung

- Stumm: Schalten Sie Benachrichtigungen stumm.
- Ruhezeit: Schalten Sie eingehende Anrufe und Benachrichtigungen stumm. Legen Sie fest, wann Sie nicht gestört werden möchten.

Bedienungshilfen

- Hilfskugel: Aktivieren Sie die Hilfskugel, um Vorgänge zu unterstützen.
- Einhändiger Modus: Verkleinern Sie die Bildschirmgröße, wenn Sie nur eine Hand verwenden möchten.

- Autom. drehen: Bringen Sie den Bildschirm beim Drehen des Telefons automatisch entweder in das Quer- oder Hochformat.
- Sperrbildschirm mit einem Fingertipp: Aktivieren Sie die schnelle Bildschirmsperre.

Weitere Schnellaktionen

- Taschenlampe: Schalten Sie die LED-Taschenlampe ein, wenn eine Beleuchtung erforderlich ist.
- Rechner: Führen Sie schnelle Berechnungen und Online-Währungsumrechnungen durch.
- Schnellsuche: Rufen Sie den OPPO-Browser für Suchvorgänge auf.
- Speicherbereinigung: Rufen Sie den Modus „Speicher bereinigen " auf und starten Sie die Bereinigung.
- Stromsparmodus: Schalten Sie den Stromsparmodus ein.
- Kamera: Nehmen Sie Fotos, Selfies und Videos auf.
- Uhr: Rufen Sie die Uhr auf, um auf Wecker, Stoppuhr und Timer zuzugreifen.
- Bildschirmaufnahme: Starten Sie die Bildschirmaufnahme.
- Nachtmodus: Wählen Sie nachts oder bei schwach beleuchteter Umgebung einen wärmeren Bildschirmton, um die Augen zu schützen.
- Screencast: Projizieren Sie den Bildschirm per Wi-Fi-Display auf ein Fernsehgerät oder andere Ausgabesysteme.

Benachrichtigungsleiste

Sie können Ihre Benachrichtigungen so anpassen, dass Sie nur das sehen, was für Sie wichtig ist. Bei gesperrtem Bildschirm sehen Sie jedoch nicht, was in der Benachrichtigungsleiste angezeigt wird. Streichen Sie von oben nach unten, um aktuelle Benachrichtigungen zu sehen. Blättern Sie dann nach oben, um ältere Benachrichtigungen anzuzeigen.


Anzeigen von aktuellen und früheren Benachrichtigungen

Tippen Sie, um die Benachrichtigungen anzuzeigen.

Option „Später erinnern “

Streichen Sie nach links und tippen Sie auf . Die Benachrichtigung wird später per Push übertragen.

Legen Sie fest, wann Sie die Benachrichtigung erhalten möchten.




Entfernen von Benachrichtigungen

Streichen Sie nach rechts. Oder streichen Sie nach links und tippen Sie dann auf , um die Benachrichtigung zu entfernen.

Sie können auch oben rechts auf tippen, um alle Benachrichtigungen zu löschen.

Unwichtige Benachrichtigungen

Sobald Sie eine Benachrichtigung als unwichtig festgelegt haben, klassifiziert ColorOS diese in der Benachrichtigungsleiste als unwichtig.



Festlegen von Benachrichtigungseinstellungen

Streichen Sie nach links, um Benachrichtigungen zu verwalten. Tippen Sie auf , um Einstellungen für eine bestimmte Benachrichtigung festzulegen oder mehrere Benachrichtigungen wie folgt zu verwalten:


Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Benachrichtigungs- und Statusleiste “ > „Benachrichtigungen verwalten “.

Passen Sie die Benachrichtigungen Ihren Vorlieben und täglichen Nutzungsgewohnheiten entsprechend an. Diese Anpassung umfasst den Stil der Vorschau und die Art der Benachrichtigungen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Symbole auf dem Startbildschirm anzeigen
- Symbole auf dem Sperrbildschirm anzeigen
- Banner oben auf dem Bildschirm anzeigen, wenn das Telefon gesperrt ist
- Klingelton und Vibration einschalten

Sie können auch festlegen, dass einige App-Benachrichtigungen selbst dann angezeigt werden, wenn sich Ihr Telefon im Modus „Stumm " befindet.




Statusleiste

In der Statusleiste werden Statussymbole angezeigt, um Zeit, Anbieter, Drahtlosverbindung und Akkustatus anzuzeigen.

Der prozentuale Akkustand und die Netzwerkgeschwindigkeit werden bei entsprechender Auswahl visuell dargestellt.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “> „Benachrichtigungs- und Statusleiste “ und stellen Sie die Schieberegler auf Grün.



App-Verknüpfungen

ColorOS bietet überaus praktische Anwendungsmöglichkeiten. So wird die Bedienung durch Erstellen entsprechender Symbole vereinfacht.

Erstellen von App-Verknüpfungen

Halten Sie das App-Symbol gedrückt, um ein Symbol zu erstellen. Tippen Sie auf das Symbol, das verwendet werden soll. Daraufhin wird die App direkt mit dieser Funktion geöffnet. Navigieren Sie z. B. zum Startbildschirm und halten Sie das Kamerasymbol gedrückt, über das Sie direkt zu Portraitaufnahmen, Beauty-Selfies, Videos oder zur Seite „App-Info “ wechseln können.



Tastaturen und Eingabemethoden

Texte sind wichtige Bestandteile beim Erfassen und Austauschen von Informationen. Mit einer nützlichen Tastatur wird die Arbeitseffizienz bei der Kommunikation mit anderen erhöht.

Tastaturen und Eingabemethoden

Standardmäßige Eingabemethoden

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Tastatur und Eingabemethode “ > „Standardtastatur “.

Sichere Tastaturen

Nachdem Sie „Bei der Passworteingabe sichere Tastatur verwenden “ aktiviert haben, wird bei der Passworteingabe die sichere Tastastatur automatisch eingeschaltet, um Datenschutz und Datensicherheit zu verbessern.

Tastatureingabe

Tippen Sie auf einen beliebigen Textbereich, um Text per Tastatur einzugeben.

- **Eingeben von Zahlen**


Tippen Sie auf die Schaltfläche unten links auf der Tastatur ?123 und geben Sie Zahlen ein.


Anpassen von Tastatureinstellungen

Um die Einstellungen der Standardtastatur zu ändern, navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Tastatur und Eingabemethode “ und tippen Sie unter „Verfügbare Tastaturen “ auf die Tastaturbezeichnung.

Eingeben von Emojis und Stickern


Es könnte ein wenig langweilig sein, sich ausschließlich auf Text zu beschränken. Tippen Sie auf den Emoji-Schaltfläche unten auf der Tastatur und fügen Sie beim Tippen interessante Elemente wie Emojis und Sticker (müssen zusätzlich heruntergeladen werden) hinzu.





Spracheingabe

Sollte die manuelle Texteingabe einmal für Sie zu umständlich sein, können Sie das integrierte Mikrofon verwenden, um audiogenerierte Texte einzugeben.



Dienst zum automatischen Ausfüllen

Sie können AutoAusfüllen-Apps von Google Play herunterladen und installieren, damit Sie sich an bereits ausgefüllte Informationen erinnern und diese bei Bedarf automatisch ausfüllen können.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Tastatur und Eingabemethode “ > „Dienst zum automatischen Ausfüllen “.

OPPO Share


Mit OPPO Share können Sie Dateien drahtlos und mühelos zwischen OPPO-Geräten versenden. Mobile Daten werden nicht mehr benötigt.

So schalten Sie OPPO Share ein:

- Der Empfänger sollte das Kontrollzentrum öffnen und dann OPPO Share einschalten. 
- Wählen Sie die freizugebenden Dateien aus und tippen Sie auf „Senden “. Sie können auf das erkannte Telefon mit aktivierter OPPO Share-Funktion tippen, um Dateien freizugeben.
- Die Datei wird gesendet, wenn auf dem anderen Gerät auf „Annehmen “ getippt wird.

Tipps:

- OPPO Share setzt OPPO-Telefone als Sender und Empfänger voraus.
- Stellen Sie sicher, dass Sender und Empfänger sich mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbinden.
- OPPO Share schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 5 Minuten keine Vorgänge durchgeführt werden.




Suchen nach Einstellungen, Daten und Dateien

Sie müssen nicht jede einzelne App Ihres Telefons durchsuchen, um eine Einstellung oder Datei zu finden. OPPO ermöglicht es Benutzern, die leistungsstarke integrierte Suchmaschine durch einfaches Tippen auf ein Schlüsselwort zu optimieren.

Sie können nach relevanten Schlüsselwörtern suchen, um nach Folgendem zu suchen:

- Systemeinstellungen
- Apps
- Enzyklopädie
- Wörterbuch
- Bücher
- Tickets
- Sequenznummer für Service

Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, tippen Sie auf „Die Webseite suchen “, um eine detailliertere Suche durchzuführen.



Sie haben zwei Möglichkeiten, um die Suche zu konfigurieren:

- Streichen Sie auf einer beliebigen Seite auf dem Bildschirm nach unten, um die Suche zu starten.
- Streichen Sie von der Mitte eines beliebigen Startbildschirms nach unten.

Screencast

Wenn Sie Dateien auf einem größeren Bildschirm anzeigen müssen, während Sie zu Hause fernsehen, Folien präsentieren oder im Büro arbeiten, lässt sich dieser Vorgang mit der Funktion „Screencast " einfach und präzise durchführen.

Wichtig:

- Stellen Sie sicher, dass sich das OPPO-Telefon mit anderen Projektoren in einem Wi-Fi Netzwerk befindet.
- Öffnen Sie Microcast zum Projizieren.
- Navigieren Sie zu „Einstellungen " > „Andere Drahtlosverbindungen ", „Screencast " und wählen Sie einen beliebigen Eintrag unter „Verfügbare Geräte " oder tippen Sie auf „Suchen ", um Geräte zu erkennen.

Barrierefreiheit

Barrierefreiheit dient dazu, das Benutzererlebnis für sehbehinderte Benutzer zu optimieren.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Barrierefreiheit “.

TalkBack

Wenn TalkBack eingeschaltet ist, erhalten Sie gesprochenes Feedback, sodass Sie Ihr Gerät verwenden können, ohne auf den Bildschirm sehen zu müssen. Dies kann für blinde oder sehbehinderte Personen hilfreich sein.

Aktivieren von TalkBack

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Barrierefreiheit “ > „TalkBack “.

TalkBack-Einstellungen

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Barrierefreiheit “ > „TalkBack “ > „Einstellungen “.

Sie können Sprache, anderes Feedback, Navigation und Sonstiges nach Ihren Bedürfnissen einstellen.

So navigieren Sie mit TalkBack:

- Streichen Sie nach rechts oder links, um zwischen Elementen zu wechseln.
- Doppeltippen Sie, um ein Element zu aktivieren.
- Ziehen Sie mit zwei Fingern, um zu blättern.

So deaktivieren Sie TalkBack:

- Tippen Sie auf den Schalter. Sie sehen eine grüne Kontur. Doppeltippen Sie auf den Schalter.
- Tippen Sie in der Bestätigungsmeldung auf „OK “. Doppeltippen Sie dann auf „OK “.

Menü für Bedienungshilfen

Das Menü für Bedienungshilfen umfasst ein großes Bildschirmmenü zur Steuerung Ihres Telefons. Sie können Gesten, Hardwaretasten, Navigation und mehr steuern.

Aktivieren des Menüs für Bedienungshilfen

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Barrierefreiheit “ > „Menü für Bedienungshilfen “.

Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche „Barrierefreiheit “, um diese Funktion zu verwenden.

Deaktivieren des Menüs für Bedienungshilfen

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Barrierefreiheit “ > „Menü für Bedienungshilfen “.

Hinweis: Drücken und halten Sie unten auf dem Bildschirm die Schaltfläche „Barrierefreiheit “ gedrückt, um zwischen dem Menü für Bedienungshilfen und der Option „Vorlesen “ zu wechseln.

Vorlesen

Wenn die Funktion „Vorlesen “ aktiviert ist, können Sie auf bestimmte Elemente auf dem Bildschirm tippen, um sich diese vorlesen zu lassen.

Aktivieren der Option „Vorlesen “

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Barrierefreiheit “> „Vorlesen “.

Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche „Barrierefreiheit “, um diese Funktion zu verwenden.

Einstellungen für „Vorlesen “

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Barrierefreiheit “> „Vorlesen “ > „Einstellungen “.

Abhängig von Ihren Wünschen können Sie „Im Hintergrund lesen “ oder „Text zu Bildern vorlesen “ einstellen.

Verwenden der Option „Vorlesen “

Tippen Sie zunächst auf das Symbol. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:

- Tippen Sie auf ein bestimmtes Element, z. B. Text oder ein Bild.
- Ziehen Sie mit Ihrem Finger über den Bildschirm, um mehrere Elemente auszuwählen.
- Tippen Sie auf die Wiedergabeschaltfläche, um alles auf dem Bildschirm zu hören.
- Wählen Sie Text aus, der in der Kameraansicht angezeigt wird.

Deaktivieren der Option „Vorlesen “

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Barrierefreiheit “> „Vorlesen “.

Hinweis: Drücken und halten Sie unten auf dem Bildschirm die Schaltfläche „Barrierefreiheit “ gedrückt, um zwischen dem Menü für Bedienungshilfen und der Option „Vorlesen “ zu wechseln.

Schalterzugriff

Die Funktion „Schalterzugriff “ ermöglicht es Benutzern mit motorischen Beeinträchtigungen, Telefone und Tablets über einen oder mehrere Schalter zu steuern. Verwenden Sie Schalter, um Elemente auszuwählen, zu blättern, Text einzugeben und vieles mehr.

Aktivieren des Schalterzugriffs

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Barrierefreiheit “ > „Schalterzugriff “.

Einstellungen für Schalterzugriff

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Barrierefreiheit “ > „Schalterzugriff “ > „Einstellungen “.

Unter „Schalterzugriff “ > „Einstellungen “ können Sie Voreinstellungen für „Schalter zuweisen “, „Scannen anpassen “ usw. ändern.

Deaktivieren des Schalterzugriffs

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Barrierefreiheit “ > „Schalterzugriff “.

Anpassen von Einstellungen

Sie können „Klicken, wenn Zeiger stehen bleibt “, „Ein/Aus beendet Anruf “ und „Reaktionszeit berühren und halten “ wie gewünscht aktivieren oder anpassen.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Barrierefreiheit “.

Text-zu-Sprache-Ausgabe

Sie können die Text-zu-Sprache-Ausgabe anpassen.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Barrierefreiheit “ > „Text-zu-Sprache-Ausgabe “.

Tippen Sie rechts von „Bevorzugtes Modul “ auf , um Sprachdaten auszuwählen und zu installieren.

Sie können auch Sprache, Sprechgeschwindigkeit und Tonlage Ihren Gewohnheiten entsprechend anpassen.

Bedienungshilfen-Kürzel

Wenn „Bedienungshilfen-Kürzel “ eingeschaltet ist, halten Sie beide Lautstärketasten 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bedienungshilfen zu aktivieren. Sie können Kürzel auswählen und „Bei gesperrtem Bildschirm verfügbar “ ein- und ausschalten.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Barrierefreiheit “ > „Bedienungshilfen-Kürzel “.

Untertitel

Sie können die Untertitel auf dem Bildschirm anpassen, um das Seherlebnis zu verbessern.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Barrierefreiheit “ > „Untertitel “.


Bereinigen von Speicher

Bereinigen Sie den Speicher, wenn nicht genügend Platz für den Download von Apps und die Wiederherstellung von Fotos vorhanden ist. Durch eine Speicherbereinigung können Sie nicht benötigte Dateien, Cookies und Cache-Dateien erkennen und entfernen, um zusätzlichen Speicherplatz freizugeben.

Überprüfen des Speichers

Navigieren Sie zu „Einstellungen“ > „Andere“ > „Speicher“. Folgendes wird angezeigt:

- Insgesamt verfügbarer Speicher
- Belegter Speicher
- Verbliebender Speicher



Löschen ist sicher

ColorOS hilft Ihnen, unwichtige Dateien zu identifizieren, die bereinigt werden können, um Speicherplatz freizugeben. Tippen Sie auf „Speicher bereinigen “ und bereinigen Sie Ihre Dateien, um von diesem schnellen und zuverlässigen Vorgang zu profitieren.

Löschen von App-Daten

ColorOS bietet auch einen speziellen Bereinigungsdienst für einige häufig verwendete Apps.

Kategorisiertes Bereinigen

Außerdem können Sie den Speicher bereinigen und das System auf Grundlage verschiedener Kategorien von Dateien und Daten beschleunigen.

- Bereinigen von Fotos

Sie können Fotos, die nicht so gelungen sind oder doppelt vorkommen, einfach löschen. ColorOS unterstützt Sie beim Bereinigen von Fotos, da diese bereits automatisch in Kategorien wie Screenshots, kürzlich gelöschte Fotos, ähnliche Fotos, Serienfotos, unscharfe Fotos und bearbeitete Fotos eingeordnet wurden.


Wenn Sie Fotos unter den oben genannten Kategorien löschen, wird mehr Speicherplatz freigegeben. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

- Bereinigen von Videos

Sie können nicht benötigte Videos oder Videoclips löschen, nachdem Sie sich diese angesehen haben. Wählen Sie die Videodateien aus, die entfernt werden sollen.

- Bereinigen von Audioinhalten und Dokumenten

Nachdem ColorOS Audioinhalte und Dokumente gefiltert hat, können Sie auswählen, welche je nach Größe und Art der Audioinhalte und Dokumente entfernt werden sollen.



Sichern des Telefons

Wenn Sie auf ein neues OPPO-Telefon umgestiegen sind, können Sie Ihre Daten vom alten Telefon auf Ihr neues OPPO-Telefon übertragen. Es wird empfohlen, dass Sie Ihr Telefon regelmäßig sichern.


Manuelles Synchronisieren

Synchronisieren mit dem Telefon

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Sichern und zurücksetzen “, tippen Sie auf „Neue Sicherung starten “ und wählen Sie dann die Daten aus, die synchronisiert werden sollen.

- Kontakte
- Nachrichten
- Anrufdaten
- Systemdaten
- Apps

Nachdem Sie auf „Sicherung starten “ getippt haben, werden die ausgewählten Daten synchronisiert und auf Ihrem Telefon unter einem Dateipfad namens „Backup “ wiederhergestellt. Die Synchronisierung wird einige Zeit dauern. Trennen Sie nicht die Verbindung zu Ihrem Telefon, während die Sicherung kopiert wird, und verzichten Sie darauf, das Telefon neu zu starten oder auszuschalten, um Datenverlust zu vermeiden.




Sämtliche lokalen Sicherungsdaten werden gelöscht, wenn Sie alle Einstellungen löschen oder neu starten. Sie sollten daher Dateien und Daten vor einem Neustart oder einer Aktualisierung des Systems kopieren oder wiederherstellen.

Wiederherstellen von Daten auf Ihrem Computer

Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an einen Computer an. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen und wählen Sie „Dateien übertragen “ aus. Öffnen Sie „Gemeinsamer Speicher “ auf dem Computer, wählen Sie den Ordner „Backup “ aus und kopieren Sie ihn auf den Computer. Dann wird die Sicherung auf Ihren Computer übertragen.

Laden des Akkus

Die verbliebene Akkuleistung (in Prozent) wird in der Statusleiste oben rechts auf dem Telefon angezeigt. Laden Sie den Akku bei niedrigem Akkustand des Telefons mit einem USB-Kabel vom Typ C und dem USB-Netzteil. Laden Sie den Akku. Schließen Sie Ihr Telefon an eine Standardsteckdose oder ein tragbares Ladegerät an.



Wenn der Akkustand zu niedrig ist, können Sie Ihr Telefon wahrscheinlich nicht einschalten. Sie sollten den Akku laden, um Ihr Telefon weiterhin verwenden zu können.


Neustarten oder Ausschalten des Telefons

Wenn etwas nicht richtig funktioniert, starten Sie Ihr Telefon neu.

Um das Telefon neu zu starten, können Sie wie folgt vorgehen:

- Halten Sie die Energiespar-/Aktivierungstaste länger als 3 Sekunden gedrückt und ziehen Sie dann das weiße Betriebssymbol nach oben, um das Telefon neu zu starten, ODER
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig mehr als 10 Sekunden gedrückt.

Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt und ziehen Sie dann die weiße Schaltfläche nach unten.



Datenschutz und Sicherheit

Verwalten von Informationen und Berechtigungen

Schutz persönlicher Informationen

Wenn eine App persönliche Informationen wie den Anrufverlauf und Kontakte liest, schirmt das System echte Informationen ab, um Informationsverlust zu vermeiden.


Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Sicherheit “ > „Schutz persönlicher Informationen “.


Sie können „Intelligenten Schutz einschalten “ aktivieren, damit das System selbst bestimmen kann, ob der Schutz für neue Apps aktiviert werden soll. Sie können „Anrufverlauf schützen “, „Kontakte schützen “, „Nachrichten schützen “ und „Ereignisse schützen “ auch eigenständig aktivieren.

Verwalten von App-Berechtigungen

Aktivieren Sie „App-Berechtigungen “, um die Berechtigungen aller Apps zu verwalten und festzulegen, wie z. B. für Ortungsdienst, Wählen, Erfassen des Anrufverlaufs und mehr.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Sicherheit “ > „App-Berechtigungen “.


10:13
App-Berechtigungen
Erlaubnisse
Apps
Telefon
Anruf tätigen
1Apps
Anrufweiterleitung nutzen
1Apps
Telefonstatus erfassen
6 Apps
Anrufliste
Anrufliste lesen
0Apps
Anrufliste schreiben oder löschen
1Apps
Kontakte
Kontakte lesen
5 Apps
Kontaktinformationen schreiben oder löschen
3 Apps
SMS
SMS lesen
1Apps


10:13
App-Berechtigungen
Erlaubnisse
Apps
Duo
8 Erlaubnisse
Facebook
14 Erlaubnisse
Fotos
6 Erlaubnisse
Google Drive
4 Erlaubnisse
Google News
4 Erlaubnisse
Google Play Filme & Serien
2 Erlaubnisse
Google Play Musik
3 Erlaubnisse
Lens
4 Erlaubnisse
Opera
7 Erlaubnisse
OPPO Wireless
2 Erlaubnisse

Sie können die Berechtigungen anpassen, durch die einige Apps auf bestimmte Funktionen zugreifen können, z. B. Wählen, Erfassen von Kontakten und Nachrichten, Verwenden der Kamera. Sie können auch Berechtigungen für eine einzelne App festlegen.

In ähnlicher Weise können Sie die folgenden Berechtigungen festlegen:

- Anrufe
- Kontakte
- SMS
- Gerät
- Privatsphäre
- System
- Sonstiges

Gewähren von Berechtigungen

Navigieren Sie zu „Einstellungen " > „Sicherheit " > „App-Berechtigungen ". Wählen Sie die Berechtigungen oder Apps aus, die geändert werden müssen. Wechseln Sie zwischen Optionen wie „Zulassen ", „Verbieten " und „Fragen ".

Emergency SOS

ColorOS ist die persönliche Sicherheit der Benutzer wichtig. „Emergency SOS “ ist eine Funktion, die Ihnen helfen soll, Notrufe und SOS-Nachrichten einfacher absetzen zu können.


Aktivieren von „Emergency SOS “:

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Sicherheit “ > „Emergency SOS “. Lesen Sie sich die Bedingungen sorgfältig durch und tippen Sie dann auf „Zustimmen “.

Notfallnummern:

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Sicherheit “ > „Emergency SOS “ > „Notfallnummern “ > „Notfallkontakt hinzufügen “.

Polizei und Feuerwehr sind die vom Telefonsystem eingestellten Standardnotfallkontakte. Sie können bis zu 3 Notfallkontaktnummern hinzufügen und SOS-Nachrichten mit Standorten, Bildern und Audioaufnahmen senden.



Starten von Emergency SOS

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 5-mal hintereinander, um einen SOS-Notruf auszulösen.
- Aktivieren Sie „Standardnummer automatisch wählen “, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken. Ein Notruf wird nach einem 3-Sekunden-Countdown automatisch getätigt.

Senden von SOS-Nachrichten

Wenn Sie „SOS-Nachricht senden “ aktivieren, können Sie eine SOS-Nachricht an den Notfallkontakt senden, die Ihren aktuellen Standort angibt sowie Bilder der Umgebung oder eine 5-sekündige Audioaufnahme enthält.

Datenschutz-Passwort

Zum Schutz Ihrer Privatsphäre wird ein Passwort verwendet. Wenn „Datenschutz-Passwort “ eingeschaltet ist, wird das Passwort zur Bestätigung unter „App-Verschlüsselung “ verwendet.

Festlegen eines Datenschutz-Passworts

- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Fingerabdruck, Gesicht und Passwort “.
- Tippen Sie auf „Datenschutz-Passwort “ und dann auf „Datenschutz-Passwort aktivieren “.
- Sie können ein Musterpasswort, ein 4-Bit-, 6-Bit-, 4-16-Bit-Digitalpasswort oder eine alphanumerische 4-16-Bit-Passwortkombination wählen.

- Nach dem Beantworten der Sicherheitsfragen tippen Sie oben rechts auf „Fertig “.
- Sie können auch eine Sicherheits-E-Mail-Adresse und Ihre OPPO ID verknüpfen.

Ändern des Datenschutz-Passworts

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Fingerabdruck, Gesicht und Passwort “ > „Datenschutz-Passwort “.

Tippen Sie auf „Datenschutz-Passwort ändern “, geben Sie das ursprüngliche Passwort ein und richten Sie dann ein neues Passwort ein.

Zurücksetzen des Datenschutz-Passworts

- Wenn Sie Ihr Datenschutz-Passwort vergessen haben, haben Sie drei Möglichkeiten, um es zurückzusetzen: Beantworten von Sicherheitsfragen, Eingeben des Bestätigungscodes über die gebundene Sicherheits-E-Mail-Adresse und Anmelden bei Ihrem OPPO-Konto.


Tippen Sie auf „Passwort vergessen “, um das Passwort zurückzusetzen:

- Sicherheitsfrage: Beantworten Sie die Sicherheitsfrage.
- Sicherheits-E-Mail-Adresse: Geben Sie die verknüpfte E-Mail-Adresse ein, um den Bestätigungscode zu erhalten.
- OPPO ID: Melden Sie sich mit Ihrer OPPO ID beim zugehörigen OPPO-Konto an.

Deaktivieren des Datenschutz-Passworts

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Fingerabdruck, Gesicht und Passwort “ > „Datenschutz-Passwort “.

Tippen Sie auf „Datenschutz-Passwort deaktivieren “ und dann auf „Deaktivieren “ und geben Sie das ursprüngliche Passwort ein.



App-Verschlüsselung

Sie sollten ein Datenschutz-Passwort festlegen, bevor Sie „App-Sperre “ verwenden.

Aktivieren der App-Verschlüsselung

- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Sicherheit “ > „App-Verschlüsselung “.
- Geben Sie das Datenschutz-Passwort ein.
- Wählen Sie die Apps aus, die verschlüsselt werden sollen, und tippen Sie auf „Verschlüsselung aktivieren “.

Zugreifen auf verschlüsselte Apps

- Zugreifen mit einem privaten Passwort


Wenn eine App verschlüsselt ist, geben Sie das richtige Passwort ein, um auf die App zuzugreifen.

- Fingerabdruck- und Gesichtserkennung

Sie können verschlüsselte Apps auch per Fingerabdruck- und Gesichtserkennung öffnen.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Sicherheit “ > „App-Verschlüsselung “.

Tippen Sie nach Eingabe des Datenschutz-Passworts auf , um „Einstellungen der App-Sperre “ aufzurufen. Aktivieren Sie „Fingerabdruck für App-Sperrung verwenden “ oder „Gesicht für die App-Sperre verwenden “.



Deaktivieren der App-Verschlüsselung

- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Sicherheit “ > „App-Verschlüsselung “.
- Geben Sie das Datenschutz-Passwort ein.
- Tippen Sie auf die App mit und deaktivieren Sie „Passwortbestätigung aktivieren “.

Ausblenden der Symbole auf dem Startbildschirm

- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Sicherheit “ > „App-Verschlüsselung “ und geben Sie Ihr Datenschutz-Passwort ein.
- Wählen Sie die App-Symbole aus, die auf dem Startbildschirm ausgeblendet werden sollen. Schalten Sie „Passwortbestätigung aktivieren “ und dann „Symbole auf Startbildschirm ausblenden “ ein.

Wenn ein App-Symbol ausgeblendet ist, können Sie die App durch Eingabe der Zugriffsnummer auf dem Touchpad anzeigen. Dabei muss der Verschlüsselungscode nicht überprüft werden.

Zugreifen auf ausgeblendete Apps

Geben Sie die Zugriffsnummer auf dem Touchpad ein, um die App zu öffnen. Die Zugriffsnummern beginnen und enden mit „# “ und enthalten zudem 1–16, z. B.: # 0000 #.

Zahlungsschutz

ColorOS 6 bietet eine sichere Zahlungsumgebung für Online-Zahlungen.

Wenn Sie Mobile Payment nutzen, erkennt das System automatisch die aktuelle Zahlungsumgebung.

Die Überprüfung der Zahlungsumgebung umfasst Folgendes:

- Sicherheitsprüfung des Systems
- Sicherheitsprüfung von Bestätigungscodes
- Sicherheitsprüfung von Apps

Navigieren Sie zu „Einstellungen“ > „Sicherheit“ > „Zahlungsschutz“.

Wählen Sie die zu schützenden Apps aus.

Verhinderung von Belästigung und Betrug

ColorOS 6 schützt Benutzer vor Phishing-Anrufen und -Nachrichten, indem automatisch unechte Nachrichten blockiert und verdächtige Anrufe abgefangen werden.

Anrufblockierung

Navigieren Sie zu „Einstellungen“ > „Sicherheit“ > „Verhinderung von Belästigung und Betrug“ > „Anrufblockierung“. Sie können auch zu  navigieren, oben rechts auf „...“ > „Belästigungsschutz“ tippen und dann „Anrufblockierung“ aktivieren.

Sie können selbst Regeln für das Blockieren von Anrufen festlegen:

- Alle eingehenden Anrufe blockieren: Sie erhalten keine Anrufe mehr, es sei denn, es handelt sich um Anrufe von VIP-Kontakten oder Whitelist-Nummern.
- Mit bestimmten Ziffern beginnende Nummer blockieren.
- Unbekannte eingehende Anrufe blockieren: Beim Einschalten dieser Funktion besteht die Möglichkeit, dass Sie einige wichtige Telefonanrufe verpassen.

- Unbekannte Nummern auf Basis ortsbezogener Zuordnung blockieren: Sie können Nummern von bestimmten Standorten blockieren.
- Einmal klingelnde eingehende Anrufe und Anrufe mit unterdrückter Nummer blockieren: Dies bezieht sich ausschließlich auf unbekannte Nummern.

Blockieren von Nachrichten

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Sicherheit “ > „Verhinderung von Belästigung und Betrug “ > „Nachrichten blockieren “.

Sie können die Regeln zum Blockieren von Nachrichten selbst festlegen.

Schlüsselwörter für Spam

Nachrichten von unbekannten Nummern, die bestimmte von Ihnen festgelegte Schlüsselwörter enthalten, werden als Spam erkannt.

Blockieren von Nachrichten von allen unbekannten Nummern

Alle Nachrichten von unbekannten Nummern, die sich nicht in Ihrer Kontaktliste befinden, werden blockiert.

Blacklist

Sie erhalten keine Anrufe oder Nachrichten von Nummern, die auf der Blacklist stehen.

Hinzufügen von Blacklists

Navigieren Sie zu „Einstellungen“ > „Sicherheit“ > „Verhinderung von Belästigung und Betrug“ > „Blacklist“.

Sie können Nummern manuell eingeben oder Nummern von Kontakten auswählen.

Whitelist

Anrufe und Nachrichten von Nummern auf der Whitelist werden nicht blockiert.

Hinzufügen einer Whitelist

Navigieren Sie zu „Einstellungen“ > „Sicherheit“ > „Verhinderung von Belästigung und Betrug“ > „Whitelist“.

Sie können die Nummer manuell eingeben oder eine Nummer aus den Kontakten auswählen.

Kinderbereich

Unter „Kinderbereich “ haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Dauer der jeweiligen Telefonnutzung durch das Kind anpassen
- Apps festlegen, auf die das Kind zugreifen darf
- Mobilfunknetz ausschalten

Aufrufen des Kinderbereichs

Navigieren Sie zu „Einstellung “ > „Sicherheit “ > „Kinderbereich “.

Nachdem Sie die Anpassungen unter „Einstellungen “ abgeschlossen haben, tippen Sie auf „Kinderbereich aufrufen “.

Im Modus „Kinderbereich “ dürfen Benutzer nur die Apps aus der Liste „Apps, auf die zugegriffen werden darf “ verwenden. Ist die voreingestellte Zeit abgelaufen, wird das Mobiltelefon automatisch gesperrt. Zum Entsperren des Telefons wird dann ein Passwort benötigt.

Verlassen des Kinderbereichs

Tippen Sie im Modus „Kinderbereich “ unten auf dem Bildschirm auf „Kinderbereich verlassen “ und bestätigen Sie Ihre Identität, um den Kinderbereich zu schließen.

Privatsafe

Der Privatsafe verbirgt Fotos, Audio, Dokumente und andere Dateien. Sie können die Dateien auswählen, die verborgen werden sollen. Auf die Dateien im Privatsafe müssen Sie per Passwort, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung zugreifen. Sie können keine Screenshots erstellen, nachdem Sie die Funktion „Privatsafe “ aufgerufen haben.

Hinzufügen von Dateien

Es gibt folgende Möglichkeiten, um Dateien hinzuzufügen.

Privatsafe

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Sicherheit “ > „Privatsafe “. Bestätigen Sie das Passwort und wählen Sie die zu verschlüsselnden Dateien aus.

Verschlüsselte Datei

Öffnen Sie „Dateimanager “, halten Sie die zu verschlüsselnden Dateien gedrückt und tippen Sie unten in der Symbolleiste unter „Mehr “ auf „Als Privat festlegen “.



Verschlüsselte Fotos

Öffnen Sie „Fotos “, halten Sie die zu verschlüsselnden Fotos gedrückt und tippen Sie unten in der Symbolleiste unter „Mehr “ auf „Als Privat festlegen “.

Zugreifen auf private Dateien

- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Sicherheit “ > „Privatsafe “ oder greifen Sie über die Desktopverknüpfung auf „Privatsafe “ zu.
- Die verschlüsselten Dateien können nach dem Bestätigen mit dem Sperrpasswort, dem Fingerabdruck oder der Gesichtserkennung angezeigt werden.

Hinzufügen von Privatsafe zum Desktop

- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Sicherheit “ > „Privatsafe “ und bestätigen Sie das Passwort.
- Tippen Sie oben rechts auf , um „Startbildschirm-Verknüpfung “ zu aktivieren. Sie können auf „Privatsafe “ zugreifen, nachdem Sie eine Verknüpfung für den Startbildschirm erstellt haben.


Tools und Apps

App-Grundlagen

Wechseln zwischen verschiedenen Apps

Mithilfe von im Hintergrund laufender Apps können Sie schnell zu verschiedenen Apps wechseln und verschiedene Aufgaben ausführen.

- Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben, um die Multitasking-Oberfläche zu aktivieren.
- Durchsuchen Sie alle Apps in der Oberfläche und streichen Sie nach links oder rechts, um die App zu wechseln.
- Tippen Sie auf „X “, um alle ausgeführten Apps zu schließen.



Verschieben und Organisieren von Apps

Wie mit auf dem Startbildschirm angezeigten Apps umgehen? Sie können sie nach Bedarf organisieren und anordnen.

Verschieben von Apps


Apps auf dem Startbildschirm können nach Belieben verschoben werden.

- Drücken Sie lange auf die App.
- Ziehen Sie die App auf die gewünschte Seite und Position. Streichen Sie entweder nach links oder rechts, um zu einer anderen Seite zu springen.

- Mit dem Dock verschieben: Die Anzahl der Punkte über dem Dock zeigt die Anzahl der Startbildschirme an.
- Mehrere Apps gleichzeitig verschieben: Drücken Sie lange auf den leeren Bereich des Startbildschirms, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Es wird ein Auswahlfeld oben rechts in der App angezeigt. Überprüfen Sie die Apps und verschieben Sie sie gleichzeitig.

Erstellen von Ordnern


Organisieren Sie Ihre Apps, indem Sie sie in Ordnern zusammenfassen, und sorgen Sie so für Ordnung auf dem Startbildschirm. Auch lassen sich so Apps meist einfacher finden.



- Erstellen Sie einen Ordner, indem Sie ein App-Symbol auf ein anderes verschieben.
- Verschieben Sie die Apps, die in Ordner klassifiziert werden sollen. Ein Ordner kann mehr als eine Seite enthalten.
- Zum Benennen eines Ordners tippen Sie auf die Namensleiste und dann auf eine andere Stelle außerhalb der Namensleiste, um den Ordnernamen zu speichern.
- Löschen Sie den Ordner, damit alle Apps aus dem Ordner verschoben werden.

Löschen von Apps

Sie können jederzeit unerwünschte Apps entfernen.



- Halten Sie die App so lange gedrückt, bis ein weißes Feld angezeigt wird, und tippen Sie dann auf „Löschen “.
- Es wird ein Bestätigungsfeld angezeigt, um sicherzustellen, dass Sie die App wirklich deinstallieren möchten. Tippen Sie erneut auf „Löschen “, um die App mit allen zugehörigen Daten zu deinstallieren.

Uhr

Wecker

Wenn das Telefon zu einer bestimmten Zeit klingeln oder vibrieren soll, können Sie in der App „Uhr “ den Wecker stellen.

Einstellen einer Weckzeit

- Öffnen Sie „Uhr “ und tippen Sie oben in der Oberfläche auf „Wecker “.
- Tippen Sie oben rechts auf +, um eine Weckeinstellung hinzuzufügen.
- Stellen Sie eine Uhrzeit für die Weckeinstellung ein und benennen Sie diese.
- Tippen Sie auf „Wiederholen “, um festzulegen, an welchen Tagen in der Woche der Wecker klingeln soll.
- Sie können verschiedene Klingeltöne für den Wecker einstellen.
- Wenn Sie „Snooze “ aktivieren, klingelt der Wecker 5 Minuten nach Drücken der Ein-/Aus-Taste oder Ausschalten der Uhr zum zweiten Mal oder der Wecker klingelt kontinuierlich, ohne ausgeschaltet zu werden.
- Tippen Sie auf „Speichern “, nachdem Sie die Einstellung abgeschlossen haben.

Bearbeiten oder Löschen einer Weckzeit

- Um eine Weckzeit zu bearbeiten, tippen Sie auf die entsprechende Weckeinstellung in der Weckerliste.
- Mit dem Umschalter rechts vom Wecker können Sie eine Weckeinstellung aktivieren/deaktivieren.

- Um eine Weckzeit zu löschen, tippen Sie oben links auf „Bearbeiten “ oder drücken Sie lange auf den entsprechenden Wecker, wählen Sie die Weckzeit aus und bestätigen Sie den Löschvorgang.

Wecker „Werktage “

Wenn der Modus „Werktage “ eingeschaltet ist, überspringt der Wecker automatisch Wochenenden und gesetzliche Feiertage.

Aktivieren des Weckermodus „Werktage “

Navigieren Sie zu „Uhr “ und tippen Sie auf „+ “, um eine neue Weckzeit hinzuzufügen. Legen Sie eine Bezeichnung, Uhrzeit, Klingelton, Vibration und mehr fest. Aktivieren Sie dann „Werktage “.

Oder

Navigieren Sie zu „Uhr “ und tippen Sie auf „+ “, um eine neue Weckzeit hinzuzufügen. Legen Sie eine Bezeichnung, Uhrzeit, Klingelton, Vibration und mehr fest. Tippen Sie auf „Wiederholen “, um „Spezielle

Datumseinstellungen " aufzurufen, und aktivieren Sie „Feiertage überspringen ".

Einstellen eines Vibrationsalarms für bestimmte Weckzeiten

Die Vibrationsfunktion für eine bestimmte Weckzeit wird nicht durch den Vibrationsmodus Ihres Telefons beeinflusst.

Aktivieren der Weckervibration

Navigieren Sie zu „Uhr " und tippen Sie auf „+ ", um eine neue Weckzeit hinzuzufügen. Legen Sie eine Bezeichnung, Uhrzeit, Klingelton, Vibration und mehr fest. Aktivieren Sie dann „Vibrieren ".

Weltuhr

Verwenden Sie „Uhr ", um die lokale Zeit in verschiedenen Zeitzonen anzuzeigen.

Einstellen der Zeitanzeige

- 24-Stunden- und 12-Stunden-Format

1. Öffnen Sie die App „Uhr “.
2. Tippen Sie oben rechts auf , um die Einstellungsseite aufzurufen.
3. Die Telefonuhr wird standardmäßig im 24-Stunden-Format angezeigt.

   Wenn das 24-Stunden-Format deaktiviert ist, wird das 12-Stunden-Format angezeigt.

- Automatisches Einstellen von Datum und Uhrzeit


1. Öffnen Sie „Uhr “.
2. Tippen Sie oben rechts auf , um die Einstellungen aufzurufen.
3. Aktivieren Sie „Datum und Uhrzeit automatisch einstellen “. Das Telefon kalibriert die Uhrzeit daraufhin automatisch, wenn es mit dem Netzwerk verbunden ist.

- Zeit und Zeitzone

1. Öffnen Sie „Uhr “.
2. Tippen Sie oben rechts auf , um die Einstellungen aufzurufen.
3. Nach dem Deaktivieren von „Datum und Zeit automatisch einstellen “ können Sie die Zeitzone und die Uhrzeit selbst ändern.

Hinzufügen einer Zeitzonen-Uhr

1. Öffnen Sie „Uhr “.
2. Tippen Sie oben rechts auf +, um nach verschiedenen Orten, Ländern oder Gemeinden zu suchen.
3. Tippen Sie, um die Ortszeit eines bestimmten Orts zur Uhr hinzuzufügen.
4. Um die Ortszeit zu löschen, tippen Sie oben links auf „Bearbeiten “ oder drücken Sie lange auf die entsprechende Uhr und tippen Sie auf „Löschen “.
5. Um die Weltzeituhr dem Desktop hinzuzufügen, drücken Sie lange auf den Startbildschirm, tippen Sie auf „Widgets hinzufügen “ und ziehen Sie die Weltzeituhr auf den Startbildschirm.



Einstellen von zwei Uhren

- So öffnen Sie „Zwei Uhrzeiten “:

Öffnen Sie „Uhr “ und tippen Sie oben rechts auf  , um die Einstellungen aufzurufen.

1. Tippen Sie, um „Zwei Uhrzeiten “ zu aktivieren.
2. Nach dem Einschalten der Option „Zwei Uhrzeiten “ zeigt der Sperrbildschirm oder das Uhren-Widget die Zeit von zwei verschiedenen Zeitzonen an, wenn Sie sich nicht an Ihrem Wohnort befinden.

- Wohnort

1. Öffnen Sie „Uhr “ und tippen Sie oben rechts auf  , um die Einstellungen aufzurufen.
2. Tippen Sie auf „Wohnort “, um den Wohnort auszuwählen, nachdem Sie der Wetterfunktion den Netzwerkzugriff gestattet haben.


- Wo befindet sich die Option „Zwei Uhrzeiten “?

1. Öffnen Sie „Uhr “ und tippen Sie oben rechts auf  , um die Einstellungen aufzurufen.
2. Tippen Sie auf „Zwei Uhrzeiten an folgenden Orten anzeigen “, um auszuwählen, ob der Sperrbildschirm und das Uhren-Widget zur Anzeige von zwei Uhrzeiten aktiviert werden sollen.

Stoppuhr

Verwenden der Stoppuhr

1. Öffnen Sie „Stoppuhr “. Tippen Sie auf „Starten “, um mit dem Zählen der Sekunden zu beginnen. Auch wenn Sie gleichzeitig andere Apps öffnen, arbeitet die Stoppuhr weiter.
2. Um Runden oder Zwischenzeiten aufzuzeichnen, tippen Sie auf „Runde “.
3. Tippen Sie nach der Aufzeichnung auf „Anhalten “ und dann auf „Zurücksetzen “, um Aufzeichnungen zu löschen.



Timer

Verwenden Sie den Timer in der App „Uhr “, um einen Countdown für mehrere Ereignisse festzulegen, damit Sie Ihre Zeit besser organisieren können.

Einstellen des Timers

1. Nachdem Sie die Countdown-Zeit eingestellt haben, tippen Sie auf „Starten “.
2. Sie können den Countdown durch Tippen auf „Pause “ anhalten und durch Tippen auf „Abbrechen “ beenden.

Voreingestellte allgemeine Elemente


- Systemstandardeinstellung

Es gibt drei voreingestellte Timer-Elemente im System: „Zähne putzen “, „Gesichtsmaske “ und „Eier kochen “. Wählen Sie das Timer-Element aus und tippen Sie darauf, um den Countdown zu starten.

- Personalisierte Voreinstellung

Bei Bedarf können Sie auch ein personalisiertes Countdown-Element einrichten. Um einen Timer hinzuzufügen, tippen Sie auf + darunter. Stellen Sie beispielsweise einen Timer mit der Bezeichnung „Lernen “ mit einem Countdown von „20 Minuten “ ein und tippen Sie auf „Speichern “.

Sie können unerwünschte Timer löschen, indem Sie oben links auf „Bearbeiten “ und oben rechts im personalisierten Timer auf tippen.



Wetter

Sie können sich in Echtzeit über das Wetter an verschiedenen Orten informieren.

Berechtigung zum Erfassen von Standortinformationen

Der Bildschirm zeigt lokale Wetterinformationen an, wenn Standortinformationen erfasst werden.

- Navigieren Sie zu „Einstellungen“ > „Sicherheit“ > „Erlaubnisse“ > „App“.
- Suchen Sie nach „Wetter“ und tippen Sie auf „Zulassen“.

Anzeigen des aktuellen Wetters und der Wettervorhersage

Zeigen Sie das aktuelle Wetter und die Wettervorhersage für Ihren aktuellen Standort oder andere Städte an.

- Aktuelles Wetter: Öffnen Sie „Wetter“. Auf dem Bildschirm wird daraufhin das lokale Wetter angezeigt.
- Stündliche Wetterdaten: Streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten und wischen Sie dann nach links oder rechts, um stündliche Wetterdaten für den Tag anzuzeigen.

- Wetterdetails: Streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um Luftqualität, Sichtweite, UV-Strahlung, Luftfeuchtigkeit und mehr anzuzeigen.
- Wettervorhersage: Tippen Sie auf „15-Tage-Vorhersage “ und navigieren Sie zur Seite „China Weather “, um weitere Wetterinformationen anzuzeigen.





Anzeigen der Wetterinformationen mehrerer Orte

Sehen Sie sich das Wetter an mehreren Orten an, um Ihre Reise besser zu planen.

- Navigieren Sie zur App „Wetter “, tippen Sie oben rechts auf das Gebäude-Symbol und wählen Sie „Orteverwaltung “ aus.
- Tippen Sie oben rechts auf +, geben Sie den Namen eines Orts ein und rufen Sie die Seite mit dem zugehörigen Wetter auf.
- Streichen Sie von links nach rechts, um zwischen Orten zu wechseln und Wetterinformationen für verschiedene Orte anzuzeigen.

- Um einen Ort zu löschen, navigieren Sie zu „Orteverwaltung “ > „Bearbeiten “, wählen Sie einen Ort aus und tippen Sie dann auf „Löschen “.

Rechner

Unter „Rechner “ können Sie addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren. Außerdem können Sie mit Exponentialfunktionen, logarithmischen Funktionen, trigonometrischen Funktionen usw. rechnen, Online-Wechselkurse ermitteln sowie Längen-, Flächen-, Volumen-, Geschwindigkeits-, Gewichts-, Temperatur-, Spannungs-, Druck- und andere Einheitenumrechnungen vornehmen.

Numerische Berechnung

Grundlegende Berechnungen

- Unter „Rechner “ können Sie grundlegende Berechnungen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division vornehmen.
- Tippen Sie auf (C), um die Zahlen in der aktuellen Anzeige zu löschen.

- Schieben Sie die Tastatur nach unten, um die Historie der Berechnung anzuzeigen.

Wissenschaftliche Berechnungen

Drehen Sie das Telefon in die Horizontale, um den wissenschaftlichen Rechnermodus aufzurufen.

Online-Wechselkursumrechnung

Unter „Wechselkurs “ können Sie einfach zwischen verschiedenen Währungen umrechnen. Bei der Online-Wechselkursumrechnung werden die aktuellen Daten von Webull verwendet.

Halten Sie das Berechnungsergebnis gedrückt, um es in die Zwischenablage zu kopieren.

Weitere Einheitenumrechnungen

Tippen Sie auf „Mehr “, um Längen-, Flächen-, Volumen-, Geschwindigkeits-, Gewichts-, Temperatur-, Spannungs- und Druckumrechnungen durchzuführen.



Kompass

Verwenden Sie „Kompass “, um zu navigieren, die Richtung anzuzeigen und den Breiten- und Längengrad zu überprüfen.

Standortzugriff für den Kompass

Erlauben Sie „Kompass “ den Zugriff auf Standortinformationen.

- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Sicherheit “ > „Erlaubnisse “ > „App “.
- Sie können „Zulassen “ oder „Fragen “ auswählen, um Standortinformationen freizugeben.

Kalibrieren des Kompasses

Kalibrieren Sie „Kompass “ vor dem ersten Gebrauch. Schwenken Sie Ihr Telefon, während Sie sich von Interferenzquellen fernhalten, um den Kompass zu kalibrieren.

Anzeigen der Richtung, in die Ihr Telefon zeigt

Verwenden Sie „Kompass “, um die Richtung zu bestimmen.

- Halten Sie das Telefon horizontal, um Längengrad und Richtung zu ermitteln.
- Richtung anzeigen: Der untere Bereich um den Kompass zeigt die Richtung an, in die das Telefon zeigt.
- Breiten- und Längengrad anzeigen: Im unteren Bereich des Bildschirms werden Breiten- und Längengrad Ihrer aktuellen Position angezeigt.


11:31
Kompass kalibrieren
Entfernen Sie sich von Interferenzquellen und führen Sie die im Bild oben dargestellten Operationen aus, um den Kompass neu zu kalibrieren


16:58
Norden
Osten
Süden
Westen
29°
Nord-Ost
N
22°32'14"
E
114°3'1"

Anrufe

Anrufen

Tätigen Sie einen Anruf, indem Sie eine Nummer in Ihren Kontakten auswählen oder auf einen Ihrer Favoriten oder der letzten Anrufe tippen.

Manuelles Wählen

- Geben Sie die Nummer über die Tastatur ein und tippen Sie dann auf .
- Tippen Sie auf das Symbol für die Rücktaste, um eine falsche Nummer zu löschen.
- Tippen Sie auf das Eingabefeld über der Tastatur, tippen Sie auf „Einfügen “, um eine Nummer in der Tastatur einzufügen, und tippen Sie dann auf , um einen Anruf zu tätigen.
- Wenn Ihr Telefon über zwei SIM-Karten verfügt, tippen Sie auf das Wählsymbol, um einen Anruf mit der ausgewählten Nummer zu tätigen.

Anrufen von Kontakten

Nachdem Sie eine Person Ihren Kontakten hinzugefügt haben, können Sie diese anrufen, indem Sie ihren Namen in den Kontakten suchen.

1. Öffnen Sie „Anruf “ und navigieren Sie zu „Kontakte “.

2. Tippen Sie im Kontakt auf „Namenskarte “.
3. Wählen Sie auf der Namenskarte die Nummer aus, die gewählt werden soll, und tippen Sie auf .
4. Wählen Sie im Doppel-SIM-Modus die SIM-Karte aus, über die Sie anrufen möchten, und tippen Sie dann auf .

Zurückrufen

Das Telefon speichert die letzten Anrufe. Tippen Sie auf die Nummer, um direkt zurückzurufen.

1. Öffnen Sie „Anruf “ > „Telefon “, um die letzten Anrufe anzuzeigen, und tippen Sie auf die Nummer, um zurückzurufen.
2. Tippen Sie auf nach einer Nummer, um detaillierte Informationen zum Anruf anzuzeigen.

Favoriten

Sie können Kontakte als Favoriten markieren, sodass Sie mit einem Fingertipp einen Anruf tätigen können.

Hinzufügen von Favoriten

So fügen Sie einen Eintrag zu Ihren Favoriten hinzu: Öffnen Sie „Anruf “ > „Favoriten “ und tippen Sie oben rechts auf + . Anschließend können Sie Namen aus den Kontakten zu den Favoriten hinzufügen.

Entfernen von Favoriten

Öffnen Sie „Anruf “ > „Favoriten “, tippen Sie oben rechts auf „Bearbeiten “ und rufen Sie „Favoriten entfernen “ auf.

Wählen Sie Kontakte aus und tippen Sie auf „Entfernen “.

Tätigen eines Notrufs

Bei einem Notfall können Sie über „Notruf “ oder „Emergency SOS “ sofortige Hilfe anfordern.

Notruf

Sie können einen Notruf tätigen, auch wenn der Bildschirm gesperrt ist.

- Tippen Sie unten links auf „Notruf “, um die Passwort-Oberfläche aufzurufen.
- Geben Sie den Notfallkontakt ein, um einen Sofortruf zu tätigen.

Emergency SOS

„Emergency SOS " ist eine Funktion, die Ihnen helfen soll, Notrufe und SOS-Nachrichten einfacher absetzen zu können.

Aktivieren von „Emergency SOS ":

- Navigieren Sie zu „Einstellungen " > „Sicherheit " > „Emergency SOS ". Lesen Sie sich die Bedingungen sorgfältig durch und tippen Sie dann auf „Zustimmen ".
- Aktivieren Sie „Notruf durch wiederholtes Drücken der Ein-/Aus-Taste ". Wenn Sie dann die Ein-/Aus-Taste 5-mal hintereinander drücken, wird ein SOS-Notruf getätigt.

Notfallnummern:

- Navigieren Sie zu „Einstellungen " > „Sicherheit " > „Emergency SOS " > „Notfallnummern ".
- Tippen Sie auf „Notfallkontakt hinzufügen ", wählen Sie Nummern aus „Anrufe ", „Gruppen " oder „Kontakte " aus und tippen Sie dann auf „Hinzufügen ".

Ändern der Einstellungen für „Emergency SOS “:

- Standardnummer automatisch wählen: Wenn automatisches Wählen aktiviert ist, startet nach Drücken der Ein-/Aus-Taste ein 3-sekündiger Notruf-Countdown.
- SOS-Nachricht senden: Sie können Bilder der Umgebung oder eine 5-sekündige Audioaufnahme an den Notfallkontakt senden.

Verwalten eingehender Anrufe

Sie können eingehende Anrufe annehmen, stummschalten, ablehnen oder einfach mit Textnachrichten beantworten.

Annehmen von Anrufen

Sie können Anrufe manuell oder automatisch annehmen.

- Tippen Sie auf  oder schieben Sie  nach oben, wenn das Telefon gesperrt ist.
- Sie können festlegen, dass Anrufe automatisch angenommen werden, wenn das Telefon mit einem Headset oder mit Bluetooth verbunden ist.

- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „System-Apps “ > „Anruf “ > „Automatische Annahme “. Wählen Sie aus, wie lange der Anruf bei aktivierter automatischer Annahme zurückgestellt werden soll.

Stummschalten von Anrufen

Wenn Sie nicht durch eingehende Anrufe gestört werden möchten, können Sie alle Anrufe stummschalten.

- Tippen Sie auf „Stumm “, wenn das Telefon klingelt.
- Drücken Sie die Leiser-Taste auf der linken Seite des Telefons, um die Anrufe stummzuschalten.
- Im Stummschaltungsmodus können Sie einen Anruf annehmen, solange Sie den Anruf nicht abgelehnt haben.

Ablehnen von Anrufen

Sie können unerwünschte Anrufe ablehnen.

- Wenn das Telefon entsperrt ist, tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen.
- Wenn das Telefon gesperrt ist, schieben Sie  nach oben, um den Anruf abzulehnen.

- Wenn die Mailbox aktiviert ist, kann der Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn der Anruf abgelehnt wird.

Blockieren von Anrufen


Wenn Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern nicht annehmen möchten, können Sie diese Anrufe blockieren.

- Rufen Sie „Anruf " auf, navigieren Sie zu „Telefon " > „Kontakte " > „Favoriten ", tippen Sie auf ⓘ und dann auf „Zu Blacklist hinzufügen ", um die Nummer zu blockieren.
- Sie erhalten keine Anrufe oder Nachrichten von der Nummer, sobald sie auf der Blacklist steht.
- Regeln für das Blockieren von Anrufen: Navigieren Sie zu „Einstellung " > „System-Apps " > „Anruf " > „Blockieren " > „Anrufblockierung ". Sie können Regeln zum Blockieren von Anrufen festlegen. Sie können z. B. alle unbekannten eingehenden Anrufe oder einmal klingelnde eingehende Anrufe usw. blockieren.

Antworten mit SMS

Sie können mit einer SMS antworten, wenn Sie einen Anruf ablehnen.

- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „System-Apps “ > „Anrufen “ > „Mit SMS antworten “.
- Sie können auf eingehende Anrufe schnell mit einer Standard-SMS antworten. Sie können die Texte auch selbstständig anpassen.
- Wenn Ihr Telefon klingelt, tippen Sie auf „Nachricht “ und wählen Sie eine Standardantwort aus. Sie können auch auf „Anpassen “ tippen und selbst eine Textnachricht schreiben.



Rufumleitung

Wenn Sie den Anruf nicht annehmen können, können Sie diesen an eine andere Nummer umleiten.

- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „System-Apps “ > „Anruf “ > „Anbieter-Anrufeinstellungen “ > „Rufumleitung “.
- Wählen Sie eine Rufumleitungsbedingung wie „Bei Besetzt “, „Bei Nichtannahme “ und „Bei Nicht-Erreichbarkeit “ aus und geben Sie eine Nummer ein, um die Umleitung zu aktivieren.
- Der Rufumleitung variiert je nach Anbieter.

Anklopfen

Sie können andere Anrufe nur annehmen, wenn Sie bei laufendem Gespräch auflegen. Aktivieren Sie „Anklopfen “, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn ein Anruf eingeht.

- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „System-Apps “ > „Anruf “ > „Anbieter-Anrufeinstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Anklopfen “.

Mehrere Vorgänge während eines Anrufs

Einstellen des Tons

Sie können den Ton beim Annehmen eines Anrufs auf verschiedene Weise anpassen.

- Einstellen der Lautstärke: Drücken Sie die Lautstärketaste auf der linken Seite des Telefons.
- Stummschalten: Tippen Sie auf .
- Halten: Tippen Sie auf .
- Lautsprecher: Tippen Sie auf .

Starten einer Telefonkonferenz

Je nach Anbieter können Sie eine Telefonkonferenz mit mehreren Kontakten starten.

- Tippen Sie während eines Anrufs auf , um Anrufe hinzuzufügen. Gehen Sie dann zum aktuellen Anruf zurück, wählen Sie eine andere Nummer und tippen Sie auf „Anrufe zusammenführen “.
- Während einer Telefonkonferenz können Sie bestimmen, ob Sie mit einer bestimmten Nummer sprechen oder für eine Nummer auflegen möchten.

Verwenden anderer Apps während eines Anrufs

Sie können auch andere Apps verwenden, wenn Sie einen Anruf annehmen.

- Während eines laufenden Anrufs können Sie zum Startbildschirm navigieren und andere Apps öffnen.
- Tippen Sie auf die grüne Leiste oben auf dem Bildschirm, um zum Anruf zurückzukehren.

Anrufaufzeichnung

Bei Verwendung von ColorOS 6 können Sie Anrufe aufzeichnen, sofern Sie die Audioaufnahmen aufbewahren müssen.

Anrufaufzeichnung

Wenn Sie einen Anruf aufzeichnen müssen, tippen Sie vor oder während eines Anrufs auf .

- Nach Einleiten des Anrufs tippen Sie auf . Die Schaltfläche ändert sich daraufhin zu „Aufnahme-Standby “ in grüner Farbe.
- Nachdem der Anruf verbunden ist, wird der Aufzeichnungsmodus eingeschaltet, bis Sie erneut auf tippen, um die Aufzeichnung zu beenden.

Automatische Aufzeichnung

Sie können auch die automatische Aufzeichnung einstellen, anstatt Anrufe manuell aufzuzeichnen.

- Rufen Sie „Anruf “ auf, tippen Sie oben rechts auf und dann auf „Anrufaufzeichnung “.
- Für Audioaufzeichnungen für bestimmte Nummern tippen Sie auf „Automatische Aufzeichnung “ und dann unten auf „Hinzufügen “.
- Wählen Sie Nummern aus „Anrufe “, „Gruppen “ oder „Kontakte “ aus, die Sie der Liste für die automatische Aufzeichnung hinzufügen möchten.

- Tippen Sie oben rechts auf „Auswählen “, um die Nummern zu löschen, die Sie nicht automatisch aufzeichnen möchten.
- Aktivieren Sie „Alle unbekannten Nummern aufzeichnen “, damit Ihr Telefon automatisch alle unbekannten Telefonanrufe aufzeichnet.
- Aktivieren Sie „Alle Anrufe aufzeichnen “, um alle Telefonanrufe aufzuzeichnen.

Überprüfen von Anrufaufzeichnungen

Nach Aufzeichnung des Anrufs können Sie die Aufzeichnung wiedergeben, freigeben oder löschen oder die Aufzeichnung als Klingelton festlegen.

- Navigieren Sie zu „Dateimanager “ und tippen Sie auf „Audio “, um auf alle gespeicherten Anrufaufzeichnungen zuzugreifen.
- Tippen Sie oben rechts auf „Auswählen “, um Aufzeichnungen auszuwählen, die geschnitten, kopiert, gelöscht oder als privat festgelegt werden sollen usw.
- Rufen Sie „Anruf “ auf, tippen Sie oben rechts auf  und dann auf „Anrufaufzeichnung “. Rufen Sie „Anrufaufzeichnungen prüfen “ auf, um die Anrufaufzeichnungen anzuzeigen und wiederzugeben.
- Tippen Sie oben rechts auf „Auswählen “, um Aufzeichnungen auszuwählen, die gesendet, gelöscht, umbenannt oder als Klingelton festgelegt werden sollen.

Speicherlimit für Aufzeichnungen

Der Speicher für Anrufaufzeichnungen ist in ColorOS 6 nicht begrenzt.

Ansonsten können Sie zur besseren Nutzung des Telefons auch selbst den Speicher für Aufzeichnungen begrenzen.

- Rufen Sie „Anruf “ auf und tippen Sie oben rechts auf .
- Navigieren Sie zu „Anrufaufzeichnung “, tippen Sie auf „Speicherlimit für Aufzeichnungen “ und wählen Sie Elemente zum Speichern der Anrufaufzeichnungen aus.

Ton und Vibration

Sie können die Lautstärke des Klingeltons einstellen, einen Standardklingelton festlegen und Klingeltöne für bestimmte Kontakte anpassen.

Ein-/Ausschalten des Klingeltons

Sie können die Lautstärke anpassen oder den Klingelton nach Bedarf ausschalten.

- Drücken Sie eine der beiden Lautstärketasten auf der linken Seite des Telefons und streichen Sie über die Sidebar, um die Lautstärke einzustellen. Tippen Sie auf , um den Klingelton auszuschalten. Die Vibration wird aktiviert.

- Tippen Sie unten auf •••, um die Lautstärke für Medien, Rufton und Wecker zu personalisieren.

Ändern von Ton und Vibration

Klingelton und Vibration können nach Bedarf geändert werden.

- Navigieren Sie zu „Einstellungen " > „Ton und Vibration ".
- Aktivieren oder deaktivieren Sie „Vibrieren beim Klingeln " oder „Vibrieren bei Stille ".
- Navigieren Sie zu „Klingelton ". Sie können die Klingeltöne auch durch Importieren von Benachrichtigungsdateien auf Ihr Telefon oder von Online-Quellen anpassen.

Anpassen der Klingeltöne für Kontakte

Sie können den Klingelton für jeden Kontakt individuell einstellen.

1. Rufen Sie „Anruf " > „Kontakte " auf.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus, tippen Sie oben rechts auf „Bearbeiten " und wählen Sie unter „Notizen " einen Klingelton aus.

Wechseln des Anruftyps

Rufen Sie „Anruf “ auf und tippen Sie oben links auf „Alle Anrufe “. Daraufhin können Sie alle Anrufe, einschließlich verpasster und blockierter Anrufe, anzeigen.

Weitere Vorgänge

Rufen Sie „Anruf “ auf und halten Sie eine Nummer im Anrufverlauf gedrückt. Daraufhin haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Nummer kopieren
- SMS senden
- Vor Anruf bearbeiten
- Neuen Kontakt erstellen
- In vorhandenen Kontakt speichern
- Zu VIP-Kontakten hinzufügen
- Zu Blacklist hinzufügen
- Markierung hinzufügen
- Anrufliste(n) löschen

Identifizieren unbekannter Nummern

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „System-Apps “ > „Anruf “ > „Identifizierung unbekannter Nummern “ > „Online-Identifizierung unbekannter Nummern “.

Wenn „Identifizierung unbekannter Nummern “ aktiviert ist, können Sie unbekannte Nummern aus eingehenden Anrufen, Anrufverlauf und Nachrichten genau identifizieren und sie dann als Betrugs- oder Belästigungsversuch usw. kennzeichnen. Ist die Option deaktiviert, können unbekannte Nummern nur über die lokale Telefonnummerndatenbank identifiziert werden.

Anrufeinstellungen

Vibrieren beim Annehmen/Auflegen

Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um aufzulegen.

Anbieter-Anrufeinstellungen

Sie können folgende Elemente ändern:

- Mailbox

- Rufnummernbeschränkung
- Rufumleitung
- Anrufsperre
- Zusätzliche Einstellungen

Blitz bei Anruf

Der Kamerablitz blinkt bei eingehenden Anrufen, wenn der Bildschirm gesperrt oder ausgeschaltet ist.

Aktivieren von „Blitz bei Anruf “

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „System-Apps “ > „Anruf “ und aktivieren Sie „Blitz bei Anruf “.

Nachrichten

Senden und Empfangen von SMS

Starten einer Konversation

Unter „Nachrichten “ können Sie sich mit einem oder mehreren Kontakten unterhalten.

- Navigieren Sie zu „Nachrichten “ und tippen Sie oben rechts auf .
- Geben Sie die Empfängernummer direkt ein oder tippen Sie rechts vom Eingabefeld auf , um Kontakte aus „Anrufe “, „Gruppen “ und „Kontakte “ auszuwählen. Sie können mehrere Kontakte auf einmal hinzufügen.
- Geben Sie SMS-Nachrichten unten auf dem Bildschirm ein und tippen Sie dann auf , um die Nachrichten zu senden.
- Tippen Sie oben rechts auf , um die Namenskarte des Kontakts anzeigen und den Kontakt mit „Immer im Vordergrund “, „Benachrichtigungen stummschalten “ und „In Benachrichtigungen verschieben “ zu markieren.

Suchen von Nachrichten

Nachrichten werden automatisch in der Nachrichtenliste gespeichert, sodass Sie jederzeit bequem nach Nachrichten suchen können.

- In der Nachrichtenliste können Sie auf den Namen eines Kontakts tippen, um das Konversationsprotokoll anzuzeigen.
- Wenn sich zu viele Nachrichten in der Liste befinden, können Sie in der Suchleiste Schlüsselwörter eingeben, um nach den entsprechenden Inhalten zu suchen.

Anrufen aus Nachricht

Sie können den Empfänger aus einer SMS-Konversation heraus anrufen, indem Sie oben rechts auf tippen.

Senden von Bildern, Videos und Audioinhalten

Sie können Bilder, Videos und Audionachrichten per SMS und MMS versenden.

Senden von Bildern

1. Tippen Sie unten links auf dem Bildschirm auf und dann auf , um Bilder aus „Fotos “ auszuwählen.
2. Tippen Sie auf , um Fotos zu erstellen.
3. Sie können Bilder im Eingabefeld anzeigen oder löschen, nachdem Sie die zu sendenden Bilder ausgewählt haben.
4. Tippen Sie auf , um Bilder zu senden.

Senden von Videos

1. Tippen Sie unten links auf dem Bildschirm auf und dann auf .
2. Tippen Sie auf „Videos auswählen “, um die auf Ihrem Telefon gespeicherten Videos auszuwählen.

3. Tippen Sie auf „Video aufnehmen “, um Videoclips aufzunehmen.
4. Sie können Videos im Eingabefeld anzeigen oder löschen, nachdem Sie die Videos ausgewählt haben.
5. Tippen Sie auf , um Videos zu senden.

Senden von Audioinhalten

1. Tippen Sie unten links auf und dann auf .
2. Tippen Sie auf „Audio aufnehmen “.
3. Tippen Sie auf die rote Schaltfläche unten auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie nach der Aufnahme auf ✔.
4. Sie können Videos im Eingabefeld wiedergeben oder löschen, nachdem Sie die Audioinhalte ausgewählt haben.
5. Tippen Sie auf , um Videos zu senden.

Anzeigen von Bildern, Videos und Audionachrichten

- Videonachrichten können direkt aus der Nachrichtenliste heraus angezeigt werden. Bilder und Audionachrichten werden als Website-Links angezeigt.
- Tippen Sie auf eine Nachricht und öffnen Sie den Link, um das Bild anzuzeigen oder die Audionachricht anzuhören.
- Tippen Sie auf „Speichern “, um das Bild oder die Audionachricht herunterzuladen.

Senden von Namenskarten

Sie können eine Kontakt-Namenskarte für einen Empfänger unter „Nachrichten“ freigeben.

- Tippen Sie unten links auf ⊕ und dann auf „Kontakte“.
- Wählen Sie „Text“ (Name und Nummer) aus, legen Sie einen Kontakt aus „Anrufe“, „Gruppen“ oder „Kontakte“ fest und tippen Sie dann auf „Hinzufügen“. Tippen Sie auf ➤, um die Text-Namenskarte zu senden.
- Wählen Sie „vCard“ (Vollversion der Namenskarte) aus, legen Sie einen Kontakt fest und tippen Sie dann auf „Hinzufügen“. Tippen Sie auf ➤, um die vCard zu senden.
- Tippen Sie auf „vCard“, die als Website-Link angezeigt wird. Sie können die vCard im Browser anzeigen und herunterladen.

Nachrichten-Benachrichtigung

Sie können Nachrichten-Benachrichtigungen anpassen.

Navigieren Sie zu „Einstellungen“ > „Benachrichtigungs- und Statusleiste“ > „Benachrichtigungen verwalten“ > „Nachrichten“.

- Nachrichten werden auf dem gesperrten Bildschirm angezeigt.
- Nachrichten werden oben auf dem Bildschirm angezeigt.

- Wenn Sie den Modus „Nicht stören “ aktivieren, werden Benachrichtigungen angezeigt.

Löschen und Blockieren von Nachrichten

Löschen von Nachrichten

Sie können Nachrichten entweder einzeln oder stapelweise löschen.

1. Halten Sie eine Nachricht gedrückt, um sie zu kopieren, zu teilen, zu löschen oder als Favorit hinzuzufügen usw.

2. Halten Sie eine Nachricht lange gedrückt, um sie weiter zu posten, zu löschen oder stapelweise als Favorit hinzuzufügen.

Löschen von Konversationen

Sie können Konversationen mit Kontakten löschen.

- Suchen Sie in der Nachrichtenliste die Konversation, die gelöscht werden soll.
- Halten Sie die gewünschten Texte gedrückt und tippen Sie auf „Konversation löschen “.

Blockieren von Nachrichten

- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Sicherheit “ > „Verhinderung von Belästigung und Betrug “ > „Nachrichten blockieren “.

- Tippen Sie auf „Schlüsselwörter für Spam-Nachrichten “, um Schlüsselwörter hinzuzufügen.
- Aktivieren Sie „Nachrichten von unbekannten Nummern blockieren “, um alle Nachrichten von unbekannten Telefonnummern zu blockieren.

Blockieren von Nachrichten bestimmter Rufnummern

Sie können auch Nachrichten von bestimmten Rufnummern blockieren.

- Tippen Sie oben rechts in einer Textnachricht auf , um die Konversationsdetails anzuzeigen.
- Tippen Sie erneut auf und dann auf „Zu Blacklist hinzufügen “, um Nachrichten von der Nummer zu blockieren.

Browser

Navigieren im Web

Anzeigen von Websites

Wenn Sie den OPPO-Browser verwenden, können Sie wie folgt durch den Website-Link zu navigieren.

- Webseite öffnen: Suchen Sie nach einer URL oder geben Sie eine ein, oder zeigen Sie die Lesezeichen/Historie an.

- Web aktualisieren: Tippen Sie auf das Aktualisierungssymbol neben dem Suchfeld.
- Navigieren durch Streichen auf Bildschirm: Navigieren Sie zu „Einstellungen“ > „Navigieren durch Streichen auf Bildschirm“, um durch Streichen nach links zur vorherigen Seite zurückzukehren oder durch Streichen nach rechts zur nächsten Seite zu gelangen.

Wechseln der Browser-ID (UA)

Wenn Sie sich das Web als PC-Version ansehen möchten, können Sie die Browser-ID (UA) ändern.

- Navigieren Sie zu „Einstellungen“ > „Browser-ID (UA)“.
- Webseiten können nach dem Wechsel auf die PC-Version von UA nicht automatisch zur mobilen Anzeige angepasst werden.

Teilen von Webseiten

Tippen Sie auf „Teilen“, um die aktuelle Webseite mit Ihren Freunden zu teilen.

- Tippen Sie unten im Browser auf „Teilen“.
- Kopieren Sie die URL in die Zwischenablage oder teilen Sie den Link direkt über Nachrichten, Gmail, Facebook usw.

Bildloser Modus

Sich Bilder über das Mobilfunknetz anzeigen zu lassen, kann zu Lasten des Datenvolumens gehen. Aktivieren Sie „Bildloser Modus “, um Datenvolumen zu sparen.

- Tippen Sie unten im Browser auf „Bildloser Modus “.
- Im bildlosen Modus werden die Bilder bei eingeschaltetem Wi-Fi angezeigt, bei Mobilfunknetzverbindung aber nicht.

Durchsuchen von Tabs

Sie können Browser-Tabs zum Anzeigen mehrerer Websites verwenden.

Hinzufügen neuer Tabs

Tippen Sie unten auf das Tab-Symbol und dann auf „Neu “, um einen neuen Tab hinzuzufügen.

Anzeigen von Tabs

- Tippen Sie unten auf das Tab-Symbol, um alle angezeigten Tabs in Form von Karten anzuzeigen.
- Um einen einzelnen Tab anzuzeigen, tippen Sie auf die Karte.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche „Zurück “, um die aktuelle Website anzuzeigen.

Schließen von Tabs

- Tippen Sie unten auf das Tab-Symbol, um alle geöffneten Tabs anzuzeigen.
- Um die Tabs zu schließen, tippen Sie oben rechts auf ✕ oder streichen Sie auf dem Tab nach links oder rechts.
- Um alle geöffneten Tabs zu schließen, tippen Sie links im Browser auf „Alle schließen “.

Suchen

Geben Sie im OPPO-Browser eine URL oder Schlüsselwörter ein, um nach Websites oder Informationen zu suchen.

Websuche

- Suchen Sie nach Schlüsselwörtern oder geben Sie eine URL in das Suchfeld ein.
- Die Suchvorschläge werden unterhalb des Suchfelds angezeigt. Wählen Sie einen der relevantesten Vorschläge aus.
- Tippen Sie oben rechts vom Suchfeld auf „Suchen “ oder tippen Sie auf „Start “ auf der Tastatur, um die Suche zu starten.

Schnellzugriff auf kopierte Inhalte

- Navigieren Sie zu „Einstellung “ > „Schnellzugriff auf kopierte Inhalte “.
- Suchen Sie nach Schlüsselwörtern oder kopieren Sie eine URL. Der Browser zeigt den neuesten Inhalt in der Zwischenablage an. Tippen Sie auf „Suchen “ und starten Sie den Vorgang.

Suchen auf der Seite

- Drücken Sie lange auf eine beliebige Stelle im leeren Bereich und tippen Sie dann auf die Option „Auf Seite suchen “.
- Tippen Sie auf „Auf Seite suchen “ und suchen Sie die Schlüsselwörter. Der zugehörige Inhalt wird blau markiert.

Suchmaschine

- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Suchmaschine “, um die gewünschte Suchmaschine auszuwählen.
- Der OPPO-Browser bietet vier Suchmaschinen: Google, DuckDuckGo, Yahoo und Bing.

Hinzufügen und Anordnen von Lesezeichen

Versehen Sie Ihre Lieblings-Webseiten mit einem Lesezeichen, um schnell und einfach darauf zugreifen zu können.

Hinzufügen von Lesezeichen

- Um die aktuelle Seite zu den Lesezeichen hinzuzufügen, tippen Sie auf das Sternsymbol links oben im Suchfeld.
- Oder tippen Sie unten in der Funktionsleiste auf „Lesezeichen “.
- Tippen Sie auf „Bearbeiten “, um die URL zu ändern und das Lesezeichen umzubenennen. Tippen Sie nach der Bearbeitung auf „Speichern “.
- Wählen Sie die Lesezeichenseite aus und fügen Sie sie zu „Lesezeichen “ oder „Startseiten-Lesezeichen “ hinzu.

Anordnen von Lesezeichen

- Tippen Sie unten auf „Lesezeichen/Historie “, um alle gespeicherten Lesezeichen anzuzeigen.
- Tippen Sie auf „Bearbeiten “, wählen Sie das zu entfernende Lesezeichen aus und tippen Sie dann auf „Löschen “.

Werbeblocker

Wenn Sie beim Navigieren auf Webseiten keine Werbung sehen möchten, können Sie „Werbeblocker “ aktivieren.

- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Werbeblocker “ und aktivieren Sie „Werbeblocker “ und „Blockererinnerung “.

- Drücken Sie beim Anzeigen einer Webseite lange auf das Leerzeichen und tippen Sie auf „Werbeblocker “, um die Webseite zur Blockerverwaltung hinzuzufügen.
- Navigieren Sie zu „Blockerverwaltung “ und tippen Sie oben rechts auf „Bearbeiten “, um blockierte Seiten zu löschen.

Privates Browsing

Sie können die Einstellungen des OPPO-Browsers anpassen, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

Löschen von Daten

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Daten löschen “.

Sie können wählen, ob Eingabedaten, Verlauf, zwischengespeicherte Webseiten, Cookies oder andere Daten gelöscht werden.

Privates Browsing

- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Privates Browsing “. Bei der Internetnutzung werden keine Ansichtsdaten erzeugt.
- Wenn „Privates Browsing “ aktiviert ist, wird unten im Browser über ein Wasserzeichen angegeben, dass Sie sich im Modus „Privates Browsing “ befinden.

Dateimanager

Es können viele Dateien auf dem Gerät vorhanden sein. Mit dem Dateimanager können Sie Dateien effizient und bequem finden.

Schnelle Dateisortierung

Der Dateimanager erkennt und sortiert Dateien automatisch. Die Dateien werden als „Audio “, „Video “, „Fotos “, „Dokument “ und „APK “ angezeigt.


Die Funktion zur Schnellsortierung von Dateien kann über die Schnellsortieroption auf der Startseite aufgerufen werden, wobei die Verwaltung der Dateien über eine benutzerfreundliche Oberfläche erfolgt. Beispielsweise werden alle Bilder unter „Fotos “ angezeigt.

Ordnerverwaltung

Öffnen Sie „Dateimanager “ und tippen Sie auf „Telefonspeicher “, um Dateien über eine hierarchische Ansicht im Ordner zu verwalten.

ColorOS erkennt automatisch, ob eine Datei von der App erstellt wurde und um welchen Dateityp es sich handelt. Die Ordnerzuordnung wird rechts neben dem Dateinamen markiert.

Zum Beispiel enthält der Ordner „Recordings “ (Aufnahmen) alle mit der Aufnahme-App aufgezeichneten Audiodateien.



Remote-Verwaltung von Dateien

Mit „Remote-Verwaltung von Dateien “ können Sie Ihre Dateien auf dem Telefon ohne Datenkabel anzeigen und verwalten.

Rufen Sie „Dateimanager “ auf und tippen Sie in der Hauptoberfläche oben rechts auf das Computersymbol.

Zwei Übertragungsgeräte sollten sich mit demselben Drahtlosnetzwerk verbinden. Tippen Sie anschließend auf „Dienst starten “. Geben Sie die FTP-Adresse Ihres Computers und dann den Benutzernamen sowie den Bestätigungscode ein, um das Telefon mit Ihrem Computer zu verbinden.

Festlegen als privat

Sie können eine Datei als privat festlegen; private Dateien werden im Dateimanager nicht angezeigt. Sie müssen zu „Privatsafe “ navigieren, um diesen anzuzeigen.

Drücken Sie lange, um die Datei auszuwählen. Tippen Sie auf „Mehr “ > „Als Privat festlegen “.

Um sicher auf den Privatsafe zuzugreifen, halten Sie oben „Dateimanager “ gedrückt oder fügen Sie auf Ihrem Desktop eine Verknüpfung zum Privatsafe hinzu, um später darauf zuzugreifen.

Bevor Sie den Privatsafe erstmalig verwenden, müssen Sie ein Datenschutz-Passwort festlegen.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Fingerabdruck, Gesicht und Passwort “ > „Datenschutz-Passwort “.


Telefonmanager

Der Telefonmanager ist ein Sicherheits- und Optimierungszentrum. Er liefert nützliche Tools wie z. B. „Speicher bereinigen “ und „Datenschutz-Berechtigungen “.

Überprüfen und Optimieren

Nach Aufruf des Telefonmanagers erkennt und beurteilt das System automatisch den Gesamtbetriebszustand.


Tippen Sie unten in der Beurteilung auf „Optimieren “, um das System zu optimieren.



Bereinigen des Speichers

„Speicher bereinigen “ ist eine effiziente und unmittelbare Methode, um den Speicher Ihres Telefons zu bereinigen.

Ein Zugriff ist auch über „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Speicher “ > „Speicher bereinigen “ möglich.



Das System analysiert automatisch den Dateityp und kategorisiert den App-Cache, den Werbe-Cache sowie redundante Installationspakete und deinstalliert Überreste zur Systemoptimierung.

Datenschutz-Berechtigungen

Tippen Sie auf „Datenschutz-Berechtigungen “, um die Berechtigungen für die einzelnen Apps anzuzeigen und zu verwalten. Beispielsweise müssen einige Apps Zugriff auf „Kamera verwenden “ haben oder den QR-Code scannen können.

Durch entsprechende Kontrolle der App-Berechtigungen lässt sich nicht nur der Stromverbrauch optimieren, es können zudem Datenschutzverletzungen und finanzielle Verluste vermieden werden.

Zahlungsschutz

Prüfen der Zahlungsumgebung

Tippen Sie auf „Zahlungsschutz “, um eine automatische Sicherheitsüberprüfung des Systems auszulösen. Beim Prüfen der Zahlungsumgebung wird beispielsweise festgestellt, ob das System mit den neuesten Sicherheits-Patches aktualisiert wurde, ob die aktuelle Netzwerkverbindung zuverlässig ist, ob bösartige Apps vorhanden sind usw. Stellen Sie sicher, dass Sie nur dann bezahlen oder Ihr persönliches Eigentum verwalten, wenn eine sichere Zahlungsumgebung vorhanden ist.

Apps mit Zahlungsschutz


„Zahlungsschutz " sichert mobile Zahlungen, Internet-Banking, Aktien und andere Apps ab, um zu verhindern, dass Drittanbieter-Apps den Sicherheitsstatus Ihres Telefons erkennen. Auf diese Weise wird die Privatheit von Zahlungsvorgängen sichergestellt und Ihr persönliches Eigentum geschützt.

Komponentenkontrolle

„Komponentenkontrolle " ist gleichbedeutend mit der Sicherheitsprüfstelle eines Mobiltelefons. Es handelt sich um eine Möglichkeit, um potenzielle Sicherheitsrisiken sowie Fehler von Software und Hardware zu erkennen.

Durchführend des Tests

- Tippen Sie auf „Erkennung starten ", um den Test zu starten.
- Während der Erkennung können Sie verschiedene Punkte überspringen.
- Nach der Prüfung wird ein Testbericht erstellt, der anzeigt, ob die aktuelle Hardware und Software des Telefons einwandfrei funktionieren.



Testprotokolle


Tippen Sie auf „Protokolle “, um den vorherigen Testbericht anzuzeigen.

Theme Store

Unter „Theme Store “ können Sie Themes, Hintergründe und Klingeltöne herunterladen, um Ihr Telefon individuell zu gestalten.

Kaufen/Herunterladen von Ressourcen

Im Suchfeld oben können Sie nach Theme-Namen, -Stil, -Farbe und -Designer suchen. Andernfalls können Sie sich die verfügbaren Elemente im Store ansehen.




Festlegen von Themes

Rufen Sie „Theme Store “ > „Ich “ > „Meine Themes “ auf, um Ihre aktuellen Themes anzuzeigen.

Die Themes sind in „System-Themes “ und „Heruntergeladene Themes “ unterteilt.

Ein vollständiger Themes-Satz kann verschiedene Elemente enthalten, vom Sperrbildschirm über die Benutzeroberfläche und den Startbildschirm-Hintergrund bis hin zu Symbolen usw. Wenn Sie lediglich einige der Elemente ändern möchten, rufen Sie ein Theme ein und wählen Sie „Theme anwenden auf “ aus.



Festlegen von Hintergründen

Rufen Sie „Theme Store “ > „Ich “ > „Meine Hintergründe “ auf, um Ihre aktuellen Themes anzuzeigen.
Die Hintergründe sind in „System-Hintergründe “ und „Heruntergeladene Hintergründe “ unterteilt.

Tippen Sie auf „Anwenden “, um den Hintergrund als Sperrbildschirm-Hintergrund, Startbildschirm-Hintergrund oder für beides zu verwenden.

Sie können auch Bilder unter „Fotos “ als Hintergrund festlegen.
Navigieren Sie zu „Fotos “ oder „Dateimanager “, wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie auf „Mehr “, um es als Hintergrund festzulegen.



Music

„Music “ ist eine in ColorOS integrierte App zur Musikwiedergabe, die durch eine künstlerische Oberflächengestaltung und einen sehr niedrigen Akkuverbrauch gekennzeichnet ist. Damit können Sie lokale Musikdateien optimal verwalten – für höchsten Musikgenuss.

Verwalten von Musik

- Hinzufügen von Titeln

„Music “ durchsucht automatisch lokale Titel auf Ihrem Telefon und fügt diese hinzu. Sie können auch oben rechts auf „Lokale Titel durchsuchen “ tippen, um Musik zu durchsuchen oder hinzuzufügen.



- Verwalten der Sortierung

Tippen Sie oben rechts auf ••• und tippen Sie auf „Sortierungsmethode wählen “, um „Alphabetische Anzeige “, „Anzeige nach Hinzufügungszeit “ oder „Anzeige nach Ordner “ zu aktivieren.

- Verwalten von Titeln

Sie können jeden einzelnen Titel verwalten, indem Sie auf ••• tippen, um „Zur Wiedergabeliste hinzufügen “, „Titel senden “, „Als Klingelton festlegen “, „Details anzeigen “ usw. auszuwählen.

- Anzeigen von Titeln

Lokale Titel werden in der Kategorie „Titel “, „Künstler “, „Alben “ oder „Wiedergabelisten “ angezeigt.

- Neue Wiedergabeliste

Sie können die Titel auch unter einem bestimmten Thema in Form von Wiedergabelisten organisieren.

Navigieren Sie zu „Wiedergabeliste “ > „Neue Wiedergabeliste “. Tippen Sie nach dem Erstellen einer neuen Wiedergabeliste auf „Titel hinzufügen “, um Titel stapelweise auszuwählen, oder wählen Sie einen Titel und tippen Sie auf „Zur Wiedergabeliste hinzufügen “.


Wiedergeben von Musik

Die Wiedergabeleiste befindet sich unten auf der Hauptoberfläche der App „Music “.

Auf der rechten Seite gibt es drei Schaltflächen, darunter „Pause “, „Weiter “ und „Wiedergabeliste “. Tippen Sie auf die Wiedergabeleiste, um eine bildschirmfüllende Oberfläche für die Musikwiedergabe aufzurufen.

Streichen Sie in der bildschirmfüllenden Oberfläche nach links oder rechts, um zur Oberfläche für Song-Cover oder -texte zu wechseln. Unterhalb des Titels befinden sich vier Schaltflächen: „Wiedergabeliste “, „Dolby Atmos “, „Wiedergabemodus “ und „Titelverwaltung “.

- Mit Dolby Atmos können Sie in verschiedenen Einstellungen Soundeffekte auswählen, die das Hörerlebnis beim Abspielen von Musik auf Ihrem Telefon verbessern können.
- Wiedergabemodus: Sie können zwischen 3 Wiedergabemodi („Zufall “, „Normal “ und „Einzelschleife “) wechseln.




Recorder

Sie können das integrierte Mikrofon verwenden, um verschiedene Audioinhalte aufzuzeichnen, darunter tägliche Konversationen, Vorträge, Interviews oder Anrufe.

Standardaufzeichnung

Tippen Sie unten in der Recorder-Hauptoberfläche auf den roten Punkt.

Wenn Sie während der Aufzeichnung zu anderen Apps wechseln, wird die Aufzeichnung im Hintergrund fortgesetzt. Um zu „Recorder “ zurückzukehren, tippen Sie auf den roten Balken oben auf dem Bildschirm oder streichen Sie nach unten, um Mitteilungen zu öffnen und auf die laufende Aufzeichnung zu tippen.




Besprechungs-/Interview-Aufzeichnung

Sie können ebenfalls festlegen, ob die Aufzeichnung im Modus „Besprechungsaufzeichnung “ oder „Interview-Aufzeichnung “ erfolgen soll. Diese Modi sind für spezielle Nutzungsszenarien optimiert, um bessere Aufzeichnungsergebnisse zu erzielen.

- Besprechungsaufzeichnung: Diese Option eignet sich für Konferenzen mit mehreren Teilnehmern. Die erweiterten Effekte zur Stimmaufzeichnung können genutzt werden, um die Stimmen von Personen klarer aufzuzeichnen.
- Interview-Aufzeichnung: Diese Option eignet sich für Dialogsituationen. Platzieren Sie die obere Seite des Telefons in Richtung des Fragestellers und die untere Seite in Richtung des Befragten, um die Mikrofone an beiden Enden zur Aufzeichnung des Gesprächs zu verwenden.

Audio-Manager

- Die Audioaufzeichnungen werden unter „Dateimanager “ > „Audio “ gespeichert. Standardmäßig werden Aufzeichnungen mit „REC “ und der Endzeit der Aufzeichnung benannt.
- Drücken Sie lange auf eine Audiodatei, um sie zu teilen, umzubenennen, zu schneiden und vieles mehr.



Anrufaufzeichnung

Sie können Telefongespräche aufzeichnen; die Audiodateien werden auf dem Telefon gespeichert.

- Tippen Sie auf , um die Aufzeichnung während eines Anrufs zu starten.
- Automatische Aufzeichnung: Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „System-Apps “ > „Anruf “ > „Anrufaufzeichnung “. Sie können das Telefon so einstellen, dass Anrufe von bestimmten Nummern, allen unbekannten Nummern oder allen Nummern automatisch aufgezeichnet werden.

- Tippen Sie unter „Recorder “ auf „Anrufe “, um die Liste der Anrufaufzeichnungsdateien anzuzeigen.

Markieren von Aufzeichnungen

- Tippen Sie auf den Namen einer Aufzeichnung, um die detaillierte Wiedergabeoberfläche mit Waveform und Fortschritt aufzurufen.
- Tippen Sie links von der Wiedergabe-/Pause-Schaltfläche auf „Kennzeichnen “, um wichtige Zeitpunkte zu markieren.
- Standardmäßig werden markierte Aufzeichnungen mit dem Wort „markieren “ plus Nummer benannt. Um die Markierung umzubenennen, tippen Sie auf das Symbol auf der rechten Seite.

Bildschirmaufnahme

ColorOS verfügt über ein integriertes Tool zur Bildschirmaufnahme, mit dem Sie Videos, Spielgrafiken und Bedienschritte aufzeichnen können, die Sie über soziale Netzwerke mit Ihren Freunden teilen können.

Starten der Bildschirmaufnahme

Starten der Bildschirmaufnahme über das Kontrollzentrum

- Streichen Sie von der oberen Benachrichtigungsleiste nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- Tippen Sie oben rechts auf .
- Tippen Sie auf . Die Aufnahme wird daraufhin automatisch innerhalb von drei Sekunden gestartet.
- Sie können auf tippen und nach oben in die Benachrichtigungsleiste ziehen, um den Zugriff auf die Bildschirmaufnahme zu vereinfachen.

Starten der Bildschirmaufzeichnung über die Smart Sidebar

1. Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Convenience-Tools “ > „Smart Sidebar “.
2. Streichen Sie auf der Smart Sidebar und tippen Sie auf „Bildschirmaufnahme “, um mit der Bildschirmaufnahme zu beginnen.

Die Bildschirmaufnahme wird automatisch gestoppt und gespeichert, wenn die Videodatei die maximale Größe von 5 GB erreicht hat. Die Bildschirmaufnahme wird ebenfalls beendet, wenn Sie den Bildschirm sperren, einen Anruf tätigen oder das Telefon herunterfahren. Die Aufnahmen werden im MP4-Format unter „Fotos “ gespeichert.

Einstellungen für die Bildschirmaufnahme

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „System-Apps “ > „Bildschirmaufnahme “.

- So lassen Sie eine Tonaufnahme zu: Wenn Sie eine Tonaufnahme zulassen, werden die entsprechenden Geräusche während der Bildschirmaufnahme im Video aufgezeichnet. Bevor Sie die Tonaufnahme verwenden, müssen Sie die Datenschutz- und Nutzungsbedingungen lesen und akzeptieren, um die Tonaufzeichnung zu aktivieren.
- Videoauflösung: Sie können zwischen Videoauflösungen von 480p und 720p wechseln. Wenn Sie die Videoauflösung auf 480p einstellen, ist die Datei zwar kleiner, aber ggf. auch von geringerer Qualität.
- Aufzeichnung von Tipps auf dem Bildschirm: Auf dem Bildschirm werden Tipps aufgezeichnet, um die einzelnen Schritte zu zeigen und die Bedienung des Telefons besser zu veranschaulichen.
- Frontkamera: Ihr Gesicht wird aufgenommen und in Form eines kleinen Kreises auf dem Bildschirm angezeigt. Dies eignet sich hervorragend für Gamer, die das Spielgeschehen live übertragen.

Einhändiger Modus

Sie können den Bildschirm so vergrößern, dass er sich für die Einhandbedienung eignet, wenn Sie den einhändigen Modus aktivieren. Der einhändige Modus ermöglicht es Ihnen, mit einer Hand zu schreiben, etwa wenn Sie etwas Schweres tragen oder öffentliche Verkehrsmittel müssen.

- Streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um „Mitteilungen “ zu öffnen. Tippen Sie dann auf , um alle Symbole einzublenden.
- Tippen Sie auf , um den einhändigen Modus zu aktivieren.

Tippen Sie nach dem Einschalten des einhändigen Modus auf die Schaltflächen auf beiden Seiten, um zwischen dem Bildschirm unten links oder unten rechts zu wechseln. Tippen Sie auf die Schaltfläche oben auf dem Bildschirm, um den einhändigen Modus zu beenden.

Intelligentes Fahren

Fahrmodus

Im Fahrmodus können Sie während der Fahrt eingehende Anrufe und Nachrichten leichter annehmen, sodass Sie ggf. weniger abgelenkt werden.

- Fügen Sie „Fahrmodus “ dem Kontrollzentrum hinzu und aktivieren/deaktivieren Sie den Fahrmodus.
- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Intelligente Dienste “ > „Intelligentes Fahren “ > „Fahrmodus “.
- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Intelligente Dienste “ > „Intelligentes Fahren “ > „Bei Verbindung mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung automatisch einschalten “. Bluetooth-Freisprecheinrichtungen, die zuvor mit Ihrem Telefon verbunden waren, werden automatisch erkannt, wenn Sie „Intelligentes Fahren “ einschalten. Wenn Sie nicht fahren, können Sie die Option in der Benachrichtigungsleiste oder in den Einstellungen manuell ausschalten.

Modus „Nicht stören “

Wenn „Fahrmodus “ eingeschaltet ist, wird standardmäßig alles außer eingehenden Anrufen stummgeschaltet.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Intelligente Dienste “ > „Intelligentes Fahren “ > „Fahrmodus “ > „Nicht stören “.

Erlaubte Anrufe

Sie können anpassen, welche Anrufe Sie zulassen. Sie können für Anrufe unter anderem Folgendes einstellen: „Von allen “, „Nur von Kontakten “, „Nur von Favoriten “ oder „Alle eingehenden Anrufe ablehnen “.

Wiederholte Anrufe

Schalten Sie die Funktion „Wiederholte Anrufe “ ein, um wiederholte Anrufe von derselben Nummer innerhalb von 3 Minuten zuzulassen.

Automatische SMS-Antwort nach Ablehnen eines Anrufs

Wenn „Automatische SMS-Antwort nach Ablehnen eines Anrufs “ eingeschaltet ist, sendet das System nach dem Ablehnen des Anrufs automatisch eine SMS-Antwort an den Anrufer. Sie können auch den Inhalt der Textantworten anpassen.

Blockieren eingehender Sprach- und Videoanrufe

Wenn der Fahrmodus eingeschaltet ist, werden Sprach- und Videoanrufe von WeChat und Messenger blockiert.

Blockieren von Bannerbenachrichtigungen

Wenn „Bannerbenachrichtigungen blockieren “ eingeschaltet ist, werden die Benachrichtigungen deaktiviert und Bannererinnerungen werden nicht mehr auf dem Startbildschirm angezeigt. Erinnerungen für Wecker, Timer und andere Funktionen werden jedoch weiterhin angezeigt.

Fahrradmodus

Im Fahrradmodus können Sie Störungen abblocken und eingehende Anrufe verwalten, sodass Sie weniger abgelenkt werden. Achten Sie zu Ihrer Sicherheit darauf, dass Sie sich beim Radfahren an die einschlägigen Gesetze und Vorschriften sowie Radfahrleitlinien halten.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Intelligente Dienste “ > „Intelligentes Fahren “ > „Fahrradmodus “.

Modus „Nicht stören “

Wenn „Fahrradmodus “ eingeschaltet ist, wird standardmäßig alles außer eingehenden Anrufen stummgeschaltet.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Intelligente Dienste “ > „Intelligentes Fahren “ > „Fahrradmodus “ > „Nicht stören “.

Erlaubte Anrufe


Sie können anpassen, welche Anrufe Sie zulassen. Sie können für Anrufe unter anderem Folgendes einstellen: „Von allen “, „Nur von Kontakten “, „Nur von Favoriten “ oder „Alle eingehenden Anrufe ablehnen “.

Wiederholte Anrufe

Schalten Sie die Funktion „Wiederholte Anrufe “ ein, um wiederholte Anrufe von derselben Nummer innerhalb von 3 Minuten zuzulassen.


Automatische SMS-Antwort nach Ablehnen eines Anrufs

Wenn „Automatische SMS-Antwort nach Ablehnen eines Anrufs “ eingeschaltet ist, sendet das System nach dem Ablehnen des Anrufs automatisch eine SMS-Antwort an den Anrufer. Sie können auch den Inhalt der Textantworten anpassen.




Clone Phone


Clone Phone ermöglicht es, alle auf Ihrem alten Telefon gespeicherten Daten (einschließlich Einstellungen, Fotos, Kontakten, Apps) mit wenigen Tippvorgängen auf Ihr neues Telefon zu übertragen.



Importieren von einem Android-Telefon

Auf dem alten Telefon muss „Clone Phone “ installiert sein. Achten Sie darauf, dass beide Geräte ausreichend geladen sind. Wenn sich Clone Phone-App nicht auf dem alten Telefon installieren lässt, tippen Sie zur Installation auf https://i.clonephone.coloros.com/download.


14:29
Wählen Sie den aktuellen Telefontyp aus
Mit „Telefon klonen“ können Sie sämtliche Daten vom alten Telefon (einschließlich Fotos, Kontakte und Apps) schnell auf das neue Telefon übertragen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Batt...
Neues Telefon
Altes Telefon


14:29
Neues Telefon
Verwenden Sie „Clone Phone“ auf dem alten Telefon, um den QR-Code
Wenn der QR-Code auf dem alten Telefon nicht gescannt werden kann, stellen Sie manuell eine Verbindung zum nachstehenden Hotspot her.
Hotspot: OPPO_CPH1907_co_apiirh
Passwort:iirh2614

- Nachdem Sie auf Aufforderung „Neues Telefon “ oder „Altes Telefon “ ausgewählt haben, verwenden Sie die Clone Phone-App auf dem alten Telefon und scannen Sie den QR-Code auf dem neuen Telefon.
- Nach der Kopplung übertragen die Geräte automatisch die ausgewählten Daten über den persönlichen Hotspot.

Importieren von einem iPhone

Um Daten von einem iPhone zu importieren, müssen Sie zunächst die Daten mit iCloud synchronisieren. Tippen Sie in der Clone Phone-App auf „iPhone “ und melden Sie sich beim iCloud-Konto des iPhones an, um Daten zu importieren.

Intelligenter Assistent

Intelligente Komfortdienste

Der intelligente Assistent wird auf dem am weitesten vom Startbildschirm entfernten Bildschirm angezeigt und bietet intelligente Komfortdienste wie Schnellfunktionen, Reiseplanverwaltung und Wetterinformationen.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Intelligente Dienste “ > „Intelligenter Assistent “.

Suchen

Mit „Suche “ können Sie schnell Apps, Spiele, Quick Apps und mehr auf Ihrem Gerät finden. Streichen Sie den Bildschirm ganz nach rechts bis zu „Intelligente Komfortdienste “. Tippen Sie oben auf „Suchen “, um nach dem Gewünschten zu suchen, und tippen Sie dann oben rechts auf „Beenden “, um die Suche zu beenden.

Permanente Dienste

Permanente Dienste bestehen aus einem permanenten intelligenten Assistenten mit Funktionen, die Sie aufrufen und nutzen können, z. B. Schrittzähler, Fotos, Favoritenkontakte und mehr. Permanente Dienste des intelligenten Assistenten werden nur in bestimmten Szenarien angezeigt.

- Schrittzähler

Der Schrittzähler zeigt die Anzahl der Schritte und die zurückgelegte Strecke für den Tag an.

- Match (nur in Indien verfügbar)

Folgen Sie den Matches und Spielen, die Sie begeistern. Freuen Sie sich auf eine automatische Aktualisierung von Spielständen und Zeitplänen.

- Lieblingskontakte

Mit nur einem Fingertipp können Sie Ihre Lieblingskontakte anrufen.

- Fotos

Rufen Sie sich Ihre jüngsten Erlebnisse in Erinnerung.

Schnellfunktionen

Mit einem Fingertipp können häufig verwendete Apps wie „Scan DOC “, „Photo Translate “, „Scan Card “ usw. geöffnet werden. Tippen Sie oben rechts in den Schnellfunktionen auf +, um die Schnellfunktionen zu aktivieren/zu deaktivieren oder Funktionen abhängig von Ihren Nutzungsgewohnheiten hinzuzufügen/zu entfernen.

Intelligente Szenariodienste

Intelligente Szenariodienste identifizieren das aktuelle Szenario, wie z. B. Zeit und Ort. Nützliche Informationen werden automatisch ein- bzw. ausgeblendet und angeordnet, um Ihnen das Leben zu erleichtern.

- Zeitplan

Wenn Sie Zeitpläne im Kalender erstellt haben, werden zugehörige Informationen wie Zeit und Thema in den intelligenten Szenariodiensten angezeigt, damit Ihnen keine wichtigen Termine entgehen.

- Online-Bestellung (nur in Indien verfügbar)

Der intelligente Assistent ruft Online-Bestellinformationen ab und zeigt diese an.

- Reiseroute (nur in Indien verfügbar)

Der intelligente Assistent ruft aktuelle Reiseinformationen ab und zeigt diese an.

Verwalten von Karten des intelligenten Assistenten

Navigieren Sie zu „Intelligente Komfortdienste “ und tippen Sie oben rechts auf +, um Karten des intelligenten Assistenten zu verwalten.

Tippen Sie auf „Meine “, um intelligente Szenariodienste und permanente Dienste hinzuzufügen.

Sie können auch verschiedene Karten nach den Kategorien „Empfohlen “, „Reise “, „Leben “, „Komfort “ und „Unterhaltung “ hinzufügen.

Spektakuläre Fotos

Erstellen optimaler Fotoaufnahmen

Öffnen Sie „Kamera “ und erstellen Sie erstklassige, professionelle Fotoaufnahmen. Mit Aufnahme-Timer, HDR-, Portrait-, Nacht- sowie Zeitraffermodus von ColorOS 6 können Sie Ihre Fotos nun noch beeindruckender gestalten.

Erstellen von Fotos

Einstellen der Helligkeit

Öffnen Sie die Kamera. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Rahmen, um scharf zu stellen. Sie können den Fokussierbereich so anpassen, dass er sich mit der Stelle, an der Sie auf den Bildschirm tippen, ändert. Nach dem Fokussieren halten Sie den Bildschirm gedrückt und streichen Sie nach oben oder unten, um die Helligkeit anzupassen.

Vergrößern oder Verkleinern

Sie können auf die Schaltfläche 

tippen, um auf ein Objekt zu fokussieren. Das Objekt wird vergrößert, wenn Sie die Schaltfläche betätigen, und verkleinert, wenn Sie erneut umschalten. Sie können den Bildschirm auch durch Zusammen-/Auseinanderziehen der Finger vergrößern oder verkleinern.

Ein-/Ausschalten des Blitzes

Tippen Sie auf die Blitz-Schaltfläche, um den Blitz ein- oder auszuschalten. Sie können die Schaltfläche für verschiedene Verwendungszwecke wie „Aus “, „Ein “, „Auto “ und „Aufhellung “ einstellen. Wenn Sie „Auto “ festlegen, erkennt Ihr Telefon automatisch die Lichtverhältnisse und stellt fest, ob Blitz erforderlich ist. Wenn Sie „Aufhellung “ festlegen, bleibt das Blitzlicht eingeschaltet, um zusätzliches Licht für die Aufnahme bereitzustellen. Sie sollten den Blitz nachts oder in schlecht beleuchteten Umgebungen auf „Ein “ einstellen.

Modus „Beeindruckende Farbe “

Wenn Sie den Modus „Beeindruckende Farbe “ aktivieren, stellt die Kamera die Farboptimierung auf lebhafte und strahlende Farben ein, sodass Ihre Fotos zu echten Hinguckern werden. Der Modus „Beeindruckende Farbe “ bedeutet nicht einfach, dass die Sättigung angepasst oder Filter hinzugefügt werden. Vielmehr wird jedes einzelne Pixel verbessert, um die Farben zu optimieren. Dazu wird zunächst festgestellt, in welchem Fotomodus die Aufnahme entstanden ist. Tippen Sie zum Einschalten oben auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche .




HDR

HDR steht für High Dynamic Range Imaging, Bildgebung mit hohem Dynamikbereich. Wenn HDR eingeschaltet ist, geben Ihre Fotos einen größeren Dynamikbereich der Helligkeit wieder. Die Fotos erhalten so einen höheren Anzeigekontrast und kommen der Wahrnehmung durch das menschliche Auge näher. Tippen Sie auf „HDR “. Sie können die Optionen „Ein “, „Aus “ oder „Auto “ einstellen.

Fotografieren mit Filtern


Sie können während der Aufnahme Filter hinzufügen und verschiedene visuelle Effekte anpassen. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf , um die gewünschten Filter auszuwählen. Streichen Sie nach links oder rechts, um Filter zu ändern. Die Wirkung erfolgt in Echtzeit. Nachdem Sie die gewünschten Filter zur Bearbeitung Ihrer Aufnahmen ausgewählt haben, können Sie sofort fotografieren.



Portraitmodus

Nehmen Sie Fotos im Portraitmodus auf und freuen Sie sich auf natürliche Portraits, die aus Expertenhand stammen könnten. Wechseln Sie in den Portraitmodus. Tippen Sie auf die Schaltfläche oben links und wählen Sie im Portraitmodus aus 5 verschiedenen Stilen aus.

Selfies sind ebenfalls im Portraitmodus möglich. Öffnen Sie „Kamera “, rufen Sie den Portraitmodus auf und tippen Sie auf die Schaltfläche für die Frontkamera. Wenn Sie im Portraitmodus ein Selfie erstellen, können Sie auch festlegen, dass Ihr Gesicht schärfer und der Hintergrund unscharf bleibt.



Fotografieren per Gestensteuerung

Mit der Gestensteuerung können Sie mit einer einfachen Handbewegung Selfies oder Gruppenfotos aus größerer Entfernung erstellen. Eine zusätzliche Berührung des Telefons ist nicht erforderlich. Mit einer bestimmten Handbewegung können Sie die Aufnahme beenden.

Navigieren Sie zu den Kameraeinstellungen und tippen Sie auf „Fotografieren per Gestensteuerung “, um automatische Aufnahmen durch Handbewegung zu aktivieren. Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Gestensteuerung einzurichten. Ihnen bleiben nur 3 Sekunden, nachdem Sie die Hand vor der Kamera gehoben haben. Danach beginnt die Kamera mit der automatischen Aufnahme.

KI-Beautymodus

Im KI-Beautymodus können Sie Ihr Gesicht auf Fotos mithilfe von 8 Kategorien verschönern. Tippen Sie unten rechts auf , um den Beautymodus aufzurufen. Darin können Sie Ihr Gesicht weichzeichnen, Ihre Augen vergrößern, Ihr Gesicht verschlanken und Konturen herausarbeiten sowie

Retuschierungen vornehmen. Ziehen Sie den Schieberegler unten in der Kamera-App, um den Beautymodus einzustellen.

Niedliche Fotos

Im Modus „Niedliche Fotos “ können Sie in Echtzeit animierte Sticker und Filter zu Ihrem Foto hinzufügen und dieses in ein niedliches Omoji verwandeln.

- AR-Sticker

Mithilfe integrierter AR-Sticker und der damit verbundenen visuellen Effekte sehen Ihre Fotos niedlicher und spaßiger aus. Es ist nicht nötig, Drittanbieter-Apps herunterzuladen, da Sie Fotos bereits mit den AR-Stickern auf interessante Weise dekorieren können.

- Omoji

Mit der Omoji-Funktion werden Gesichtsausdrücke eingefangen und in animierte 3D-Emojis verwandelt.

Öffnen Sie „Kamera “ und ziehen Sie den Schieberegler unten in der Kamera-App, um zu „Niedliche Fotos “ zu wechseln. *Hinweis:* Nur bestimmte OPPO-Telefone unterstützen die Funktion „Niedliche Fotos “.

Erstellen von Panoramafotos

Sollten Weitwinkelaufnahmen von Landschaften nicht möglich sein, können Sie mit dem Panoramamodus fotografieren.

Verwenden der Rückkamera für Panoramafotos

- Öffnen Sie „Kamera “ und tippen Sie unten links auf , um „PANO “ auszuwählen.
- Tippen Sie auf den Auslöser, schwenken Sie langsam in Pfeilrichtung und halten Sie dabei den Pfeil auf der Mittellinie. Um den Schwenk zu beenden, tippen Sie erneut auf den Auslöser.
- Um stattdessen in die andere Richtung zu schwenken, tippen Sie zuerst auf den Pfeil.
- Wenn Sie Fotos von Hochhäusern aufnehmen, drehen Sie das Telefon in die Horizontale, indem Sie langsam in Pfeilrichtung schwenken.

Verwenden der Frontkamera für Panoramafotos

Sie können auch die Frontkamera verwenden, um Panoramafotos zu erstellen, indem Sie das Telefon entweder nach rechts oder links schwenken.

Tipps für Panoramafotos

- Sie können Panoramafotos aus extremer Entfernung aufnehmen, solange es das Panorama erlaubt. Sie können die Aufnahme auch beenden, indem Sie auf den Auslöser tippen.
- Achten Sie darauf, das Telefon langsam zu schwenken, um sicherzustellen, dass die Kamera so viele Details wie möglich erfasst und besser fokussiert. Dadurch werden Fotos unter Umständen auch schärfer.
- Vermeiden Sie es, die Kamera während der Aufnahme auf und ab zu bewegen, da die Fotos sonst ungleichmäßig werden können.

Ultra-Nachtmodus

Im Ultra-Nachtmodus erstellt die Kamera 4 bis 5 Serienaufnahmen bei unterschiedlicher Belichtung mit KI-optimierten algorithmischen Operationen, um die Aufnahmen für schärfere und hellere Fotos zu kombinieren.


Die eingebaute AI Ultra Clear Engine ist in der Lage, 21 Kategorien von Szenenelementen mit weiteren 800 Szenenkombinationen zu identifizieren. Beim Fotografieren mit dem Ultra-Nachtmodus erkennt die Kamera die optimale Aufnahmelösung und rekonstruiert Farbstiche basierend auf der allgemeinen Farboptimierung, um die Ausdruckskraft der Farben unter verschiedenen Lichtbedingungen zu verbessern.

Im OPPO Reno-Modus für Aufnahmen mit der Hand wird ein Nachtfoto durch Synthese von 3–8 Fotos mit unterschiedlicher Helligkeit und Dunkelheit erstellt. Im Stativmodus werden bis zu 17 Fotos mit unterschiedlicher Helligkeit und Dunkelheit für die Synthese unterstützt. Die Bildqualität wird deutlich verbessert.

„OPPO Reno 10x Zoom “ verbessert Fotoaufnahmen selbst bei schlechten Lichtverhältnissen in der Nacht. Dieser Modus sorgt für ein stabileres Aufnahmeerlebnis, fängt mehr Licht ein und macht Fotos auch bei Nacht lebendiger und heller. Zusätzlich zur enormen Leistungsfähigkeit beim Fotografieren im dynamischen Nachtmodus liefert der Modus „OPPO Reno 10x Zoom “ auch bessere Portraits bei Nacht und verkürzt die Aufnahmedauer auf 1 bis 2 Sekunden.

Hinweise: Halten Sie das Telefon ruhig, während Sie im Ultra-Nachtmodus fotografieren.

Öffnen Sie „Kamera “, tippen Sie links unten auf ☰ und wählen Sie „NACHT “ aus (der Ultra-Nachtmodus ist nur noch bei einigen OPPO-Telefonen verfügbar).



Expertenmodus

Der Expertenmodus ermöglicht Ihnen, professionellere Fotos mit präziseren Einstellungen zu erstellen.

Öffnen Sie „Kamera “, tippen Sie unten links auf  und wählen Sie dann „EXPERTE “.

Sie können Belichtung, Weißabgleich, Belichtungskorrektur, Fokussierung und vieles mehr anpassen. Tippen Sie auf den anzupassenden Wert und ziehen Sie den Schieberegler, um die Einstellungen für die einzelnen Parameter zu ändern.

Belichtung: Sie können zwei Parameter für ISO und Verschlusszeit anpassen. Je niedriger der ISO-Wert ist, desto „glatter “ wird das Foto. Je höher der ISO-Wert, desto ausgeprägter ist das zufällige Hintergrundrauschen und desto schlechter wird die Qualität. Die Verschlusszeit bestimmt, wie lange der Sensor dem Licht ausgesetzt ist. Wenn Sie ein sich bewegendes Objekt fotografieren, zum Beispiel ein rennendes Kind, müssen Sie eine kürzere Verschlusszeit festlegen.

Weißabgleich: Der Weißabgleich ist eng mit der Farbtemperatur verbunden. Bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen können unterschiedliche Farbstiche entstehen. Zum Beispiel ist ein leichter Blaustich bei Leuchtstofflampen als Lichtquelle oder ein Gelbstich bei Glühlampen als Lichtquelle möglich. Wenn der Weißabgleich für eine realistische Farbstichdarstellung eingestellt wird, kann dies auch dazu führen, dass die Farbtemperatur entweder zu kühleren oder wärmeren Tönen wechselt.


Fokussierung: Passen Sie die Fokussierung an, damit die Fotos schärfer dargestellt werden. Legen Sie fest, ob Sie entweder auf ein Objekt mit einem verschwommenen Hintergrund oder auf einen Hintergrund mit verschwommenen Objekten fokussieren möchten.

Belichtungskorrektur: Sobald die Belichtungskorrektur eingeschaltet ist, stellt die Kamera automatisch einen geeigneten Parameter für die Belichtungskorrektur ein, der die Fotos heller oder dunkler macht.

Wasserzeichen

Sie können Ihren Fotos ein Wasserzeichen hinzufügen. Als Wasserzeichen wird „MIT RENO AUFGENOMMEN “ verwendet. Sie können auch den Ersteller der Fotos hinzufügen. Jedes Foto wird mit dem Wasserzeichen des Erstellers versehen, sobald Sie den Namen des Autors hochladen.

Öffnen Sie „Kamera “, tippen Sie oben rechts auf und fügen Sie dann das Wasserzeichen oder den Erstellernamen für das Foto hinzu.




OPPO Reno · ©ColorOS

Kameraeinstellungen

Öffnen Sie „Kamera “ und tippen Sie oben rechts auf , um die Kameraeinstellungen anzupassen.

- Fotoverhältnis: Stellen Sie die Bildschirmgröße auf „Standard 4:3 “, „Quadratisch 1:1 “, „Vollbild “ und „4:3 Ultra HD “ (mit 48 Milo. Pixeln) ein.
- Timer: Die Kamera beginnt mit der Aufnahme, nachdem Sie den Timer auf 3 oder 10 Sekunden eingestellt haben.
- Fotoaufnahme durch Berührung: Berühren Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um mit der Aufnahme von Fotos zu beginnen.
- Lautstärketaste: Stellen Sie die Lautstärketasten so ein, dass sie als Auslöser oder Zoomregler dienen.
- Raster: Zeigen Sie Rasterlinien an, um sicherzustellen, dass die Kamera lotrecht ausgerichtet ist.
- Auslöserton: Aktivieren oder deaktivieren Sie einen Auslöseton bei der Aufnahme von Fotos.
- Standort: Kennzeichnen Sie Ihre Fotos mit Geolokalisierung.
- Selfie spiegeln: Ihre Selfies sehen vielleicht spiegelverkehrt aus. Aktivieren Sie „Selfie spiegeln “, um ein solches Selfie zu spiegeln.

KI-Szenenerkennung

Die Kamera ist in der Lage, verschiedene Orte mit den intelligenten integrierten Sensoren zu identifizieren.

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Kamera “ > „KI-Szenenerkennung “.

Aufnehmen von Videos

Tippen Sie auf die Aufnahmeschaltfläche, um die Videoaufnahme zu starten. Tippen Sie erneut auf die Schaltfläche, um die Aufnahme zu beenden. Tippen Sie auf „FOTO “, um wieder in den Fotoaufnahmemodus zu wechseln.

Standardmäßig werden Videoaufnahmen mit 30 fps (Frames per Second, Bilder pro Sekunde) erstellt. Je nach Modell können Sie andere Bildraten und Videoauflösungseinstellungen wählen.

Je höher die Bildrate und Auflösung, desto größer ist die resultierende Videodatei.

Die Videoqualität kann zwischen 4K/1080p/720p eingestellt werden.

Hinweis: Die Videoqualität kann nur bei einigen Modellen selbstständig eingestellt werden.

Öffnen Sie „Kamera “, ziehen Sie den Schieberegler im unteren Bereich Telefons nach unten, um zur Videoaufnahme zu wechseln.

Fotografieren während der Videoaufnahme: Sie können auch auf den Auslöser unten links auf dem Bildschirm tippen, um Inhalte während der Videoaufnahme als Fotos zu speichern, ohne dass die Aufnahme unterbrochen wird.

Zeitlupen-Videos

In Zeitlupe werden Szenen oder Objekte mit normaler Aktion oder Bewegung aufgenommen und in ein Video verwandelt, das mit sehr geringer Geschwindigkeit wiedergegeben wird. Sie können das Auflösungsverhältnis des Zeitlupen-Videos auf 720p oder 1080p einstellen. Je höher das Auflösungsverhältnis, desto mehr Platz nimmt die Videodatei ein.

Öffnen Sie „Kamera “, tippen Sie unten links auf die Schaltfläche  und wählen Sie „Zeitlupe “ aus.

Zeitraffer-Videos

In Zeitraffer werden Szenen oder Objekte, bei denen sich im Laufe der Zeit nur wenig verändert, aufgenommen und in ein Video verwandelt, das mit hoher Geschwindigkeit wiedergegeben wird. Im Zeitraffer-Modus werden Videos im Verhältnis 10:1 komprimiert und verkürzt, unabhängig davon, wie lang das Video ist.

Wenn Sie einen Sonnenuntergang, fließenden Verkehr oder andere Erlebnisse über einen bestimmten Zeitraum hinweg aufnehmen möchten, achten Sie darauf, dass Sie Ihr Telefon an einem stabilen und sicheren Ort aufstellen.

Öffnen Sie „Kamera “, tippen Sie unten links auf  und wählen Sie „Zeitraffer “ aus.

Hinweise: Nicht alle OPPO-Telefone unterstützen Zeitraffer-Videos.

Bearbeiten von Videos

Nachdem Sie die Aufnahme eines Videos beendet haben, können Sie die verschiedenen Bearbeitungsmöglichkeiten direkt auf Ihrem Telefon anwenden. Tippen Sie unten im Video auf „Bearbeiten “ und rufen Sie den Bearbeitungsmodus auf.


Zuschneiden von Videos

Ziehen Sie an einem Ende der Bildanzeige, um unnötige Teile auszuschneiden oder die Videodauer zu kürzen.

Ändern der Geschwindigkeit

Wählen Sie die Geschwindigkeit, mit der das Video wiedergegeben werden soll. Es gibt fünf verschiedene Geschwindigkeiten: 0,25x, 0,5x, 1x, 1,5x und 2x. Sie können das Video in Zeitlupe mit einer Geschwindigkeit von 0,25x wiedergeben oder im Zeitraffer-Modus mit einer Geschwindigkeit von 2x.





Hinzufügen von Themes und Filtern

Tippen Sie nach dem Schneiden und Ändern der Geschwindigkeit für das Video auf „Weiter “, um zusätzliche Themes und Filter hinzuzufügen.

Hinzufügen eines Soundtracks

Um ein Video dynamischer zu gestalten, können Sie auch einen Soundtrack mit lokaler Musik oder Systemmusik hinzufügen.

Hinzufügen von Spezialeffekten

ColorOS 6 bietet zwei Arten von Spezialeffekten, um Höhepunkte im Video zu setzen, darunter „Nahaufnahme “ und „Pulsation “.

- Nahaufnahme: Das Videobild wird für detailliertere Aufnahmen vergrößert.
- Pulsation: Der Takt für sich regelmäßig wiederholender Bewegungen wird angegeben.

Hinzufügen von Text

Sie können verschiedenen Bildern im Video Markierungen oder Untertitel hinzufügen.

Hinzufügen von Wasserzeichen

Fügen Sie ein Wasserzeichen mit Standort und Datum des Videos hinzu, das unten links im Video angezeigt wird. Tippen Sie nach der Bearbeitung auf „Fertig “, um das Video zu speichern.

Fotos


Unter „Fotos “ werden alle Fotos und Videos wiederhergestellt. Diese App ist in drei Teile unterteilt: „Fotos “, „Alben “ und „Erinnerungen “.

Fotos

Alle Fotos und Videos werden mit dem Aufnahmedatum angezeigt.

Anzeigen von Fotos

Ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Finger zusammen/auseinander, um die Fotos in der Zeitleiste für das Jahr oder den Monat durchzusehen. Tippen Sie auf die Miniaturansichten, um die Fotos im Vollbildmodus anzuzeigen.



16:01
Zeit, Ort, Personen ...
Ausw.
Fotos
Alben
Erinnerungen
Januar 2020


16:00
Zeit, Ort, Personen ...
Ausw.
Fotos
Alben
Erinnerungen
2019
2020

Sie können die Bildschirmanzeige auch durch Zusammen-/Auseinanderziehen mit zwei Fingern vergrößern oder verkleinern, um weitere Fotodetails zu erkennen. Streichen Sie nach links oder rechts, um die Fotos zu durchsuchen.

Tippen Sie auf die Fotos, um weitere Optionen aufzurufen:

- Freigeben: Senden Sie das Foto an andere Benutzer.
- Favorit: Tippen Sie auf diese Option, um das Foto als Favoriten festzulegen und im Album „Favoriten “ wiederherzustellen.
- Bearbeiten: Tippen Sie auf diese Option, um das Foto zu bearbeiten.
- Löschen: Tippen Sie auf diese Option, um das Foto zu löschen.
- Andere: Sie können ein Foto auch als Hintergrund festlegen, einem Kontakt als Avatar zuweisen, es als privat oder öffentlich festlegen oder weitere Informationen anzeigen.






Freigeben von Fotos


Wenn Sie ein Foto an Ihre Freunde senden möchten, tippen Sie unten links auf .


Wenn Sie mehr als ein Foto oder Video senden möchten, wählen Sie diese in der Miniaturansicht aus und tippen Sie unten links auf .



Nach der Auswahl können Sie neben dem Versand an Ihre Freunde auch die folgenden Schritte ausführen:

- Als privat festlegen
- Zu einem Album hinzufügen
- Collage
- Löschen


16:01
Zeit, Ort, Personen ...
Ausw.
Fotos
Alben
Erinnerungen
Januar 2020


16:01
Elemente aus...
Abbrechen
Fotos
Alben
Erinnerungen
1. Jan. 2019
Auswählen
Gestern
Auswählen
Senden
Als Priva...
Hinzufügen zu
Collage
Löschen

Alben

Mit „Alben “ können Sie all Ihre Fotos und Videos wiederherstellen und organisieren, einschließlich Fotos, Screenshots, intelligenter Alben und mehr.

Anzeigen von Alben

ColorOS 6 organisiert Fotos in viele Alben, um sie besser durchsuchen und anzeigen zu können.

- Kamera: Alle Fotos und Videos, die mit der Telefonkamera aufgenommen wurden.
- Favorit: Alle Fotos und Videos, die Sie als Favoriten festgelegt haben.
- Videos: Alle Videos, die mit einer Telefonkamera aufgenommen wurden.
- Screenshots: Alle Screenshots auf dem Telefon.
- Letzte 30 Tage: Alle Fotos und Videos, die in den letzten 30 Tagen aufgenommen wurden.

Darüber hinaus bietet ColorOS 6 auch ein intelligentes Album, das Fotos und Videos im Hinblick auf Personen und Orte kategorisiert. Sie können Fotos und Videos von bestimmten Personen oder Orten ansehen.

Erstellen neuer Alben

Sie können neben den von ColorOS 6 erstellten Alben auch neue Alben erstellen. Erstellen Sie zum Beispiel ein neues Album mit dem Namen „Persönliches Album “, in dem Ihre Fotos gespeichert werden.


Navigieren Sie zu „Fotos “ > „Alben “, tippen Sie oben rechts auf +, geben Sie einen Namen für das neue Album ein und tippen Sie dann auf „Speichern “.

Nach dem Speichern werden Ihnen Kategorien von Fotos zur Verfügung gestellt, die Sie auf Ihr Album übertragen können. Wählen Sie einfach das Bild aus oder tippen Sie auf „Alle auswählen “ und dann auf „Speichern “.

Erinnerungen

Unter „Erinnerungen “ werden thematische Sammlungen von Fotos und Videos durchsucht und anhand von Aufnahmedaten und -orten automatisch zusammengestellt.

Tippen Sie auf die Miniaturansichten, um „Erinnerungen “ aufzurufen und tippen Sie auf „Wiedergabe “. ColorOS 6 startet automatisch die Wiedergabe eines filmähnlichen Videos, das mit Musik und visuellen Effekten bearbeitet wurde.



Erstellen eines Erinnerungsalbums


Sie könnten Ihr eigenes Erinnerungsalbum erstellen.

Rufen Sie „Fotos “ > „Erinnerungen “ auf und tippen Sie oben rechts auf +, um ein Erinnerungsalbum zu erstellen. Geben Sie dann einen Namen für das Erinnerungsalbum ein und wählen Sie mindestens 20 Fotos aus.

Anpassen des Erinnerungsalbums

Sie können das Erinnerungsvideo auch bearbeiten oder diesem den letzten Schliff geben. Tippen Sie auf „Wiedergabe “ und dann oben rechts auf „Bearbeiten “ und beginnen Sie mit der Bearbeitung.





Thema: Wählen Sie aus den 10 Themen Ihren Favoriten aus, alle mit unterschiedlicher Hintergrundmusik und Anzeige.

Musik: Fügen Sie Musik entweder aus dem integrierten Speicher hinzu oder laden Sie eine lokale Datei hoch.

Titelbild: Wählen Sie eines Ihrer Lieblingstitelbilder aus dem Erinnerungsvideo aus.

Titel: Bearbeiten Sie den Titel des Erinnerungsvideos.

Fotos: Wählen Sie Fotos aus, um die Zeit für die Anzeige festzulegen. Sie können sie auch löschen, wenn Sie der Meinung sind, dass sie nicht wirklich zum Thema des Erinnerungsalbums passen. Tippen Sie dazu unten rechts auf „Löschen ". Tippen Sie auf „X ", um die Fotos stapelweise zu löschen.


Dauer: Passen Sie die Dauer des Videos an. Die maximale Dauer beträgt 48 Sekunden.


Suchen nach Fotos

In ColorOS 6 können Sie mit der intelligenten Suchfunktion nach Fotos suchen.

Rufen Sie „Fotos " auf und tippen Sie oben auf die Suchleiste, um die Fotosuche starten.
Sie können die Fotos klassifiziert nach Aktualität, Daten, Ereignis/Ort und Person anzeigen.

Sie können auch mit Schlüsselwörtern wie Zeit, Ort oder Personen suchen, um schnell Ergebnisse zu finden. Suchen Sie beispielsweise nach „Landschaft " und zeigen Sie die Fotos an, die Sie auf Reisen aufgenommen haben.



17:24
Time, Place, People...
Cancel
Last 30 Days
See All
Time
This Year
Jan 2020
Place
Shenzhen...



17:24

Jan
Cancel


January
88


Jan
Can
January
?123

Spielerlebnis


Hyper Boost

Hyper Boost ist eine von OPPO entwickelte umfassende Lösung zur Optimierung der Ressourcenplanung auf Systemebene. Hyper Boost beschleunigt im Bedarfsfall die Leistung, was eine bidirektionale Kommunikation zwischen Apps und Systemressourcen und somit einen reibungslosen Telefonbetrieb ermöglicht.



Game Space

OPPO-Mobiltelefone bieten eine spezielle App für Spielefans: Game Space. Sie wird auf dem Telefon automatisch mit dem Spiel an einem Ort installiert. So können Sie Spielanwendungen bequem und zentral verwalten. Weiteres Plus: Leistungsmodus, ablenkungsfreier Modus, Spielbeschleunigung und andere Funktionen schaffen ein wirklich hochwertiges Spielerlebnis.




Game Space startet automatisch den Spielmodus, wenn Sie das Spiel aufrufen. Das Telefon passt dabei CPU/GPU/Speicher/Netzwerkfrequenz intelligent an das Spielszenario an, um jederzeit einen reibungslosen Spielverlauf zu gewährleisten und den Stromverbrauch zu reduzieren.

Ausblenden von Spielsymbolen auf dem Startbildschirm

Wenn Spielsymbole überall auf dem Startbildschirm verteilt sind, erschwert dies die Suche. Mit „Spielsymbole auf Startbildschirm ausblenden " sieht Ihr Startbildschirm organisiert und ordentlich aus.
Navigieren Sie zu „Einstellungen " > „Game Space " und aktivieren Sie „Spielsymbole auf Startbildschirm ausblenden ". Daraufhin werden die Spielsymbole für die Spiele nicht mehr auf dem Startbildschirm angezeigt.

Hinweis: Die Spielsymbole kehren nicht zur ursprünglichen Anzeige zurück, sondern werden auf der letzten Seite des Startbildschirms angezeigt.



Einstellungen des Spielmodus

Game Space liefert drei Leistungsmodi und verschiedene ablenkungsfreie Modi. Sie können auf die Symbole auf der linken oder rechten Seite tippen, um das Menü zu öffnen.


Im mittleren Bereich gibt es eine Anzeige, die die verbleibende Akkuleistung und die aktuelle Netzwerklatenz anzeigt. Streichen Sie im Menü von unten nach oben, um weitere neue Funktionen zu laden.


- Musteranpassung

Der Wettbewerbsmodus verbessert die Leistung, die Bildrate und die Reaktion auf Berührungen in der Spiele-App, wodurch das Spielerlebnis noch besser wird. Allerdings gibt es einen Nachteil: Es wird mehr Strom verbraucht. Daher wird eine Musteranpassung für einige große Wettbewerbsspiele empfohlen.

Im ausgewogenen Modus werden Leistung und Stromverbrauch in Balance gebracht, was für die meisten einfacheren Spiele geeignet ist.


Der Energiesparmodus verringert die Spielqualität, verlängert aber die Akkulaufzeit, was bei niedrigem Akkustand des Telefons empfohlen wird.


14:33
Game Space
Archero
Lebensdauer des Akkus
10.9H
Signalstärke
Ausgewogener Modus
Benachrich-tigungen unterdr...
Wettbewerbsmodus
Dies verbessert die Leistungsfähigkeit, Bildwechselfrequenz und Berührungsreaktion, erhöht aber auch den Energieverbrauch.
Ausgewogener Modus
Sorgt für Gleichgewicht zwischen Spiel-Leistung und Stromverbrauch


14:34
Game Space
Archero
Lebensdauer des Akkus
9.8H
Signalstärke
Ausgewogener Modus
Benachrich-tigungen unterdr...
Jetzt in den Wettbewerbsmodus umschalten
Gibt Ressourcen frei und optimiert die Systemleistung

- Netzwerkbeschleunigung

Aktivieren Sie „Zweikanal-Netzwerkbeschleunigung “. Die Netzwerkgeschwindigkeit kann intelligent erhöht werden, wenn Wi-Fi und mobile Daten gleichzeitig genutzt werden. Hinweis: Ggf. wird mehr Datenvolumen verbraucht.




- Helligkeitssperre

Diese Funktion behält die aktuelle Bildschirmhelligkeit des Mobiltelefons bei und passt die Bildschirmhelligkeit nicht gemäß Lichtsensor an – nur für den Fall, dass der Bildschirm während des Spiels entweder zu hell oder zu dunkel sein sollte.


Spieleassistent

Beim Spielen können Sie dank Spieleassistenten seitlich schieben. Der Spieleassistent wird in einem kleinen Fenster angezeigt. Dort kann der Benutzer „Bildschirmaufnahme “, „Aufnahme “, „Auflegen “ und andere verwandte Funktionen direkt aktivieren.




- Aktivieren des Schalters

Navigieren Sie zu „Einstellungen “, tippen Sie auf „Game Space “ und aktivieren Sie „Spieleassistent “. Die Symbolleiste wird dann an der Seite des Bildschirms angezeigt.



- Keine Bannerbenachrichtigungen

Wenn Sie während des Spiels keine Push- oder Benachrichtigungsmeldungen erhalten wollen, können Sie „Nicht stören “ aktivieren.



- Annehmen von Anrufen in der Bannerbenachrichtigung

Wenn Sie spielen, werden eingehende Anrufe als Bannerbenachrichtigung angezeigt. Sie können Anrufe annehmen oder ablehnen; das Spiel wird weder angehalten noch gestoppt.

- Ablehnen eingehender Anrufe

Wenn Sie während des Spiels nicht durch eingehende Anrufe unterbrochen werden möchten, können Sie „Anruf ablehnen “ aktivieren.

- Bildschirm-Auflegefunktion

Wenn Sie das Spiel wegen eines Notfalls verlassen müssen oder ein Spiel automatische Kampffunktionen unterstützt, erweist sich die Auflegefunktion als nützlich.

Streichen Sie nach rechts, um die Auflegefunktion einzuschalten, während das Spiel läuft. Das Telefon wird zwar gesperrt, aber das Spiel wird im Hintergrund angehalten. Sie sollten das Spiel selbst wieder aktivieren, indem Sie über den Bildschirm streichen. Die Bildschirm-Auflegefunktion bewahrt nicht nur den aktuellen Spielverlauf, sondern schont auch den Akku des Telefons.


- Bildschirmaufnahme

Im Menü des Spieleassistenten können Sie Screenshots oder eine Bildschirmaufnahme erstellen.

- Unverankertes Chat-Fenster

Wenn Sie auf wichtige Nachrichten antworten müssen, müssen Sie dank des unverankerten Chat-Fensters das Spiel nicht mehr verlassen. Der Spieleassistent kann Ihnen helfen, Nachrichten zu beantworten, ohne das Spiel zu verlassen.

Nachdem Sie auf die App getippt haben, die in einem unverankerten Fenster angezeigt werden muss, wird die App als kleines Fenster an der Seite des Bildschirms angezeigt, in dem Sie während des Spiels schnell auf WeChat-, QQ- oder SMS-Nachrichten antworten können. Alle Apps, die das unverankerte Chat-Fenster unterstützen, werden im Spieleassistenten angezeigt.



Unterstützte Spiele-Engine

Kernprinzip der OPPO Hyper Boost-Engine ist die Optimierung von Apps und Systemressourcen, um einen zweiseitigen Dialog in Echtzeit zu ermöglichen. Dazu wird auf eine dreistufige Smartphone-Beschleunigung (einschließlich System, Spiel und Apps) gesetzt und eine höhere Effizienz beim Ausführen von Spielen erreicht. Basierend auf Game Boost 1.0 hat die Branche den Weg für Frame Boost bereitet, gefolgt von Touch Boost.


Frame Boost kann das mögliche Geschehen auf Mobiltelefonen vorhersagen und eine gezielte Verarbeitung im Voraus durchführen. Das Spiel kann so um bis zu 73,68 % optimiert werden. Mit Touch Boost kann die Touch-Performance von Mobiltelefonen um bis zu 21,6 % verbessert und die Bildsynthese optimiert werden.


(Die Daten stammen aus dem ColorOS-Labor. Beim Testen können Sie die Game Boost-Daten für verschiedene Spiele vergleichen, indem Sie Game Boost kontrolliert öffnen und schließen. Die spezifischen Daten variieren je nach Testumgebung und Version der Testsoftware geringfügig. Letztendlich gelten die tatsächlichen Optimierungsdaten.)

Deaktivieren von Game Space auf dem Startbildschirm

Gehen Sie wie folgt vor, wenn das „Game Space "-Symbol nicht auf dem Startbildschirm angezeigt werden soll:

Navigieren Sie zu „Einstellungen " > „Game Space " > „Startbildschirm-Shortcut " > „Game Space auf Startbildschirm deaktivieren ".


14:35
Einstellungen
Meine Spiele verwalten
1 App(s) hinzugefügt
Spieleassistent
Rufen Sie die exklusive Werkzeugleiste des Spiels von der Seite auf
Startbildschirm-Shortcut
Aktiviert
Spielsymbole auf Startbildschirm ausblenden
Symbole hinzugefügter Spiele werden nicht mehr auf dem Startbildschirm angezeigt.


17:37
Startbildschirm-Shortcut
Game Space nicht mehr auf dem Startbildschirm anzeigen?
Die Einstellungen für den Leistungsmodus im Game Space sind dann nicht mehr wirksam. Startbildschirmsymbole der Spiele werden wiederhergestellt.
Abbrechen
Nicht anzeigen

Neustarten, Aktualisieren, Sichern, Wiederherstellen

Neustarten

Ein- und Ausschalten

So fahren Sie Ihr Telefon herunter:

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis der Schieberegler angezeigt wird.
- Ziehen Sie den Schieberegler nach unten.

Um Ihr Telefon einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das OPPO-Logo angezeigt wird.

Neustarten des Telefons

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis der Schieberegler angezeigt wird, und ziehen Sie den Schieberegler dann nach oben. Oder halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärketaste für mehr als 10 Sekunden gedrückt, um das Telefon neu zu starten.

Softwareaktualisierung

Während der Aktualisierung wird kein mobiles Datenvolumen verbraucht. Sichern Sie Ihre Daten und vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon vor dem Upgrade vollständig geladen ist.

Sie haben folgende Möglichkeiten, um ColorOS 6 zu aktualisieren.

OTA-Online-Aktualisierung

ColorOS 6 lädt automatisch die verfügbaren Aktualisierungen herunter, während es mit einem Netzwerk verbunden ist, und Sie erhalten eine Systembenachrichtigung, bevor die neue Version installiert wird. Andernfalls können Sie Ihr Telefon unter „Einstellungen “ > „Softwareaktualisierung “ manuell aktualisieren.

Lokale Aktualisierung

- Laden Sie das Firmware-Aktualisierungspaket für das entsprechende Modell von der offiziellen OPPO-Website (https://bbs.coloros.com/forum.php?mod=phones&code=download) herunter.


- Speichern Sie das Firmware-Paket mit der Endung „OZIP “ im Stammverzeichnis des Telefon-Dateispeichers.
- Öffnen Sie „Dateimanager “, tippen Sie auf die Firmware und wählen Sie „Jetzt aktualisieren “ aus.
- Starten Sie Ihr Telefon nach der Aktualisierung neu.

Sichern

Sie können Ihre Daten im Telefonspeicher sichern.

Sichern über den Telefonspeicher

- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Sichern und wiederherstellen “.
- Öffnen Sie „Sichern und wiederherstellen “, tippen Sie auf „Neue Sicherung erstellen “ und wählen Sie die Daten aus, die gesichert werden sollen.



Alle Daten werden im Telefonspeicher gespeichert. Kopieren Sie alle Sicherungsdateien auf ein externes Speichermedium, einen Computer oder andere Geräte, bevor Sie mit dem Bereinigen des Caches oder dem Zurücksetzen der Daten beginnen.

Wiederherstellen

Sie können Daten und Einstellungen aus der Sicherung wiederherstellen oder Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Achten Sie darauf, Ihre Daten vor der Wiederherstellung des Telefons zu sichern.

Wiederherstellen des Telefons

Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Telefons wiederherstellen “.


Bei der Wiederherstellung des Telefons stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Nur Systemeinstellungen zurücksetzen: Gespeicherte Daten, einschließlich Fotos und Musik, bleiben erhalten.
- Heruntergeladene Apps und App-Daten löschen: Daten (wie Fotos, Titel) bleiben erhalten.
- Alle Daten löschen: Alle Daten, einschließlich Fotos und Musik, werden gelöscht.
- Kontakte und Anrufverlauf auf diesem Telefon löschen: Die Kontakte auf der SIM-Karte bleiben erhalten.
- SMS- und MMS-Nachrichten auf diesem Telefon löschen: SIM-Nachrichten auf der SIM-Karte bleiben erhalten.

Wiederherstellen von Daten

Wiederherstellen aus dem Telefonspeicher

- Navigieren Sie zu „Einstellungen “ > „Zusätzliche Einstellungen “ > „Sichern und wiederherstellen “.
- Wählen Sie die wiederherzustellenden Daten aus und tippen Sie auf „Wiederherstellung starten “.



App-Optimierung

App-Bereinigung

Bereinigen Sie die Junk-Cache-Dateien auf Ihrem Telefon.

Öffnen Sie „Telefonmanager “ > „Cache-Junk “. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:

- Löschen ist sicher
- Alle App-Daten bereinigen
- Fotos bereinigen
- Video bereinigen
- Audioinhalte bereinigen
- Dateien bereinigen
- Inaktive Apps bereinigen

Intelligente Systemverwaltung

Dies ist eine neue Funktion von ColorOS 6. Die intelligente Systemverwaltung beendet die Apps auf intelligente Weise, die über längere Zeit kaum genutzt wurden, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Intelligente Speicherkomprimierung

Dies ist eine weitere neue Funktion von ColorOS 6. Damit werden inaktive Anwendungen erkannt und Speicher komprimiert, um Platz für andere Apps zu schaffen.

Support und Service

Kontakt zum OPPO-Support

Kontaktieren Sie das OPPO-Supportteam, um weitere Unterstützung zu erhalten.

E-Mail-Adresse: hello@oppo.com

Selbsthilfe

Finden Sie weitere Informationen über das Benutzerhandbuch, Ersatzteilpreise, den Garantiestatus und mehr heraus.

https://oppo.custhelp.com/

Hilfe und Wissenswertes

Sehen Sie sich die am häufigsten gestellten Fragen zu allen populären OPPO-Themen an.

https://oppo.custhelp.com/app/popular_faq

Weitere Informationen

Weitere relevante Informationen und Services zu OPPO finden Sie auf der offiziellen OPPO-Website https://www.oppo.com/en/.