imaco®
te hace la vida fácil

Batidora manual
Modelo HM505



MANUAL DE INSTRUCCIONES

V.01.05.20

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por escoger uno de nuestros productos y lo felicitamos por su compra. Nuestros electrodomésticos están diseñados para alcanzar los más altos estándares de calidad.
Antes de utilizar este producto por primera vez, lea detenidamente el Manual de Instrucciones, estudie cuidadosamente sus ilustraciones y guárdelo para posteriores consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.
Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar su artefacto.


www.imacosa.com

Precauciones y recomendaciones de seguridad

- Antes de conectar su artefacto IMACO verifique que el voltaje indicado en el equipo sea igual al de su casa.
- Conecte su Batidora a un tomacorriente principal.
- Para desconectar su Batidora hágalo del conector al enchufe y nunca tirando del cable.
- Nunca deje que el cable de electricidad cuelgue de la mesa ni deje que éste toque superficies calientes.
- Nunca utilice su Batidora si el cable de electricidad está dañado o roto. En caso se presente este problema llévelo al Servicio Técnico Autorizado.
- No se recomienda el uso de accesorios de otras marcas o no originales ya que éstos pueden no ser compatibles con el equipo y causar daños tanto al usuario como al equipo.
- No utilice su Batidora al aire libre.
- Cuando inicie a batir, asegúrese que dentro del tazón no haya ningún objeto extraño, espátulas, cucharas, etc.
- Evite lugares expuestos directamente a la luz solar o fuentes de calor intensas, lugares polvorientos y/o húmedos y que no esté expuesto a fuertes vibraciones.
- Un proceso de funcionamiento continuo no debe exceder etapas de 5 minutos por 15 minutos de reposo. Si tiene que batir en más de tres procesos continuos, deje enfrían por una hora. Esto alargará la vida útil de su artefacto.
- Para prevenir riesgos de corto circuito o fuego nunca sumerja su Batidora en agua o cualquier otro líquido.
- No toque el aparato con manos, pies mojados o húmedos.
- Este equipo no ha sido diseñado para ser manipulado por niños. Se recomienda una atención especial cuando su Batidora es utilizado por o cerca de ellos.
- Este equipo ha sido diseñado exclusivamente para **USO DOMÉSTICO** y no deberá ser utilizado por encima de este rango.
- No utilice ningún material abrasivo o diluyente de ningún tipo para limpiar su equipo ya que éstos pueden malograr las piezas internas o externas del equipo. Limpie su equipo empleando solamente un paño suave y húmedo.
- En caso de falla o desperfecto desconecte su equipo y llévelo al Servicio Técnico Autorizado.
- Este aparato no está previsto para ser usado por personas (incluyendo los niños) las cuales presenten capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, a menos que dichas personas reciban una supervisión o instrucción relacionada con el uso del aparato, por parte de una persona responsable de su seguridad

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Partes de la Batidora




N°	NOMBRE	N°	NOMBRE
1	Boton de expulsión	4	Batidores
2	Selector de velocidades (5)	5	Alojamiento de batidores (der.)
3	Cable de enchufe	6	Alojamiento de batidores (izq.)

Funcionamiento

Antes de usar su batidora, lave cuidadosamente los batidores de acero inoxidable con agua tibia y detergente, luego séquelos.
Asegúrese que el cable del enchufe esté desconectado del tomacorriente y el selector esté en posición “0” OFF.

1. Llena el tazón con ingredientes.
2. Inserte y bloquee los Batidores en la batidora manual de acuerdo con el procesamiento de alimentos. (Atención: Ambos batidores son iguales, por lo que pueden insertarse de forma arbitraria. Se pueden usar de a uno, pero no pueden cumplir el efecto esperado y no dañarán el producto).
3. Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de enchufar el cable de alimentación.
4. Cuando mezcle masa, crema u otros alimentos diluidos, ajuste el botón a la posición 1 o 2, en caso de que salpique la harina y el agua; después de que la harina y el agua se hayan mezclado bien, cámbiela a la posición 3 para lograr el mejor efecto. Cuando mezcle otros alimentos, debe comenzar desde el grado bajo y acelerar gradualmente hasta la velocidad adecuada.
5. Después de operar, coloque el interruptor en la posición <0> y desenchufe el aparato.
6. Presione el botón de eyección y retire los Batidores del cuerpo principal.



Limpieza y mantenimiento

1. Antes de limpiarlo, desenchufe el aparato y espere que se enfríe.
2. Limpie toda la superficie exterior del cabezal con un paño suave ligeramente humedecido y seque con un paño seco y suave.
3. Limpie el cable de alimentación de posibles partículas sobrantes de alimentos.
4. Los batidores se pueden lavar en lavavajillas.

PRECAUCIÓN: La batidora no debe ser sumergida en agua o cualquier otro líquido.

Especificaciones

Tensión de línea:
Perú: AC 220-240V ~ 50-60 Hz
Potencia: 150W



Garantía

1. Este equipo está garantizado durante dos años a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de fabricación.
2. La garantía quedará totalmente anulada, si la avería se ha producido por un mal uso o manipulación del mismo por personas ajenas al Servicio Técnico Autorizado, incluyendo al dueño el equipo.
3. Este equipo está diseñado para uso doméstico, cualquier otro tipo de uso conllevará a la anulación de la garantía.
4. Si quiere que se aplique la Garantía, es imprescindible presentar el documento de compra, así como la tarjeta de garantía.
5. La reparación dentro del período de garantía, no conducirá a una extensión de tiempo de la misma, ni servirá para ser el inicio de otro.
6. La garantía está amparada únicamente por el comprobante de compra y la tarjeta de garantía, la reparación no se efectuará libres de cargo sin dichos documentos.
7. Fallas en los accesorios no dan derecho al cambio del artefacto, pero si serán reemplazados libres de cargo, siempre y cuando se encuentren dentro del tiempo de vigencia de la garantía.
8. Las partes plásticas rotas o rajadas, habiendo sido recibidas en buen estado por el cliente, serán reemplazadas por cuenta de él.
9. La garantía no cubre el desgaste natural**,** producto del uso de las partes o piezas, ni la limpieza, mantenimiento o cambio de dichas partes, por lo tanto, no están libres de cargo.
10. En caso de desperfecto lleve su equipo al Servicio Técnico Autorizado o a la tienda donde efectuó la compra.

facebook/imacoytu

DISPOSICIÓN DE DESECHOS ELECTRONICOS



Los artefactos IMACO cumplen con lo dispuesto en el **Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos** del Ministerio del Ambiente del Perú. En concordancia con lo dispuesto en dicho reglamento, al final de la vida útil de los electrodomésticos, éstos deben disponerse mediante los centros de acopio dispuestos para este propósito. Para un adecuado tratamiento deben disponerse separado de los residuos domésticos, de esta manera se podrá reciclar de forma ecológica y minimizando el impacto en la contaminación, permite además recuperar en forma eficiente los materiales que lo componen. La preservación del medio ambiente es tarea de todos.
Mayor información en: http://www.aspager.org/

Red de Centros Autorizados de Servicio Imaco

Arequipa
ELECTRO SERVICIOS GYR E.I.R.L.
Cl. Peral N°606, Cercado.
(054) 223056
serviciotecnicogyr@hotmail.com

Ayacucho
S.T. GASTELO E.I.R.L.
Jr. Libertad N° 817
(066) 316180
servtegastelo@gmail.com

Barranca
E de T y Servicios Ramirez Foji
Calle Los Ángeles Nº 387, Huaral
01-2462025
mery.foji@hotmail.com

Cajamarca
E. CAJAMARCA Serv. Grles. S.R.L.
Jr. Ayacucho Nº 920
(076) 368279
electronicacajamarca@hotmail.com

Chiclayo
INVERSIONES PANALAM S.R.L.
Cl. Lara y Cordero Nº 812
(074) 274827
pananor_sac@hotmail.com

Chimbote
FORCE SERVICE S.R.L.
Av. José Pardo Nº 1028
(043) 327498
forceservice_2004@hotmail.com

Chosica
TECNICENTRO LIMA ESTE E.I.R.L.
C. Jorge Barbieri Nº 111
(01) 3603688
tecnicentrolimaeste@gmail.com

Cusco
VENTA & SOLUCIONES E. E.I.R.L.
1° de mayo Nº A-3 Av. Collasuyo
(084) 246408
sequeiros.roger@gmail.com

Huancayo
UNITEL S.R.L.
Calle Real Nº 1538
(064) 605831
yomitom@hotmail.com

Huancayo
SMART ELECTRONIC E.I.R.L.
Av. Huancavelica Nº 224
(064) 237396
smart.atencion1@gmail.com

Huánuco
ELECTRÓNICA ZIER
Jr. Hermilio Valdizan Nº 500
(062) 518108
eleczier_huanuco@yahoo.es

Huaraz
ELECTROCOMPUTER E.I.R.L.
Jr. José De La Mar Nº 535
(043) 426497
electrocomputer@gmail.com

Huacho
E de T y Servicios Ramirez Foji
Calle Los Ángeles Nº 387, Huaral
01-2462025
mery.foji@hotmail.com

Huaral – Chancay
E de T y Servicios Ramirez Foji
Calle Los Ángeles Nº 387, Huaral
01-2462025
mery.foji@hotmail.com

Ica
MELGISC ELECTRONICS
Calle La Mar N° 355
056-227081
melgisc_electronics@hotmail.com

Iquitos
ST CASRED E.I.R.L.
Calle Ricardo Palma Nº 132
990853169
casrediquitos@hotmail.com

Jaen
DICONOR E.I.R.L.
Jr. Mariscal Ureta Nº 1365
076-431751
diconor@hotmail.com

Juliaca
MASTER DIGITALL E.I.R.L.
Jr. Raúl Porras Barrenechea Nº 272
(051) 329692
masterjuliaca@gmail.com

Lima
SERVICIO TÉCNICO MIRAFLORES
Av. Petit Thouars Nº 5414, Miraflores
(01) 4468338
servicio@imacosa.com

SERVICIO TÉCNICO CENTRO LIMA
Av. Abancay Nº 951 Int. 418, Cercado
(01) 4261198
stlima@imacosa.com

CESSUR S.A.C.
Av. Canto Grande Nº 2520, SJ Lurigancho
(01) 3870120
Ceser.sac@hotmail.com

CESSUR S.A.C.
Av. San Juan Nº 687, SJ de Miraflores
(01) 2761514
ceser.sac@hotmail.com

M. S. G. G&D E.I.R.L.
Av. Contisuyo N° 178 Independencia
(01) 5513168
coordinacion_multiser@hotmail.com

SIDIP S.A.C.
Av. La Marina Nº 2587, San Miguel
(01) 5781605, 5781606
sidipsac@speedy.com.pe

Moquegua
REFRIGERACION CRISTIANS
Calle Omate Nº 124
984451742
refrigeracion_cristians@hotmail.com

Piura
SERVICIOS ELECTRONICOS ROSAS
Calle Ayacucho Nº 617
(073) 322128
lfernandorosas@hotmail.com

Pucallpa
ELECTRONICA AYC E.I.R.L.
Jr. Huascar Nº 639
(061) 578084
yeseniaayc@gmail.com

Puno
MASTER DIGITALL E.I.R.L.
Av. Laykakota Nº 486 - 488
(051) 600507
madigcoordinacion@gmail.com

Tacna
SEPRO S.R.L.
C. Francisco CornejoN°964
(052) 281659
servicios@sepro.com.pe

Tarapoto
ST CARANZA
Jr. Miguel Grau N° 609
(042) 522910
servicarranza@yahoo.com.pe

Tingo Maria
ELECTRÓNICA ZIER
Av. Raimondi Nº 799
(062) 562488
tingozier@hotmail.com

Trujillo
BUENO CASTILLO S.R.L.
Jr. Jaime de Hermosilla Nº 204 - 210
(044) 235803
terebuenocas@hotmail.com

Tumbes
ELECTRONICA VIDAL
Calle Los Andes Nº 356
(072) 504783
electronica.vidal7@gmail.com

Central de Servicio Perú (01) 4468338
Central de Servicio Ecuador (4) 6018292