
Jabra®

DISCOVER FREEDOM

Jabra® CRUISER2



Kullanım kılavuzu

www.jabra.com

İÇİNDEKİLER


TEŞEKKÜR EDERİZ. 2
JABRA CRUISER2 HAKKINDA 2
ARAÇ KİTİNİZ NELER YAPABİLİR 3
BAŞLANGIÇ 4
KONUŞMA KİTİNİN ŞARJ EDİLMESİ 4
KONUŞMA KİTİNİN AÇILIP KAPATILMASI 5
TELEFONLA EŞLEŞTİRME 5
TELEFONA BAĞLANMASI. 6
KONUŞMA KİTİNİN ARACINIZA YERLEŞTİRİLMESİ. 7
NASIL YAPILIR 7
IŞIKLARIN ANLAMI 9
EK ÖZELLİKLER. 9
SORUN GİDERME & SIKÇA SORULAN SORULAR. 13
DAHA FAZLA YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR? 15
KONUŞMA KİTİNİZİN BAKIMI 16
TERİMLER SÖZLÜĞÜ 16


TEŞEKKÜR EDERİZ

Jabra CRUISER2 Bluetooth® konuşma kitini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünümüzü beğeneceğinizi umut ediyoruz! Kullanım kılavuzu, konuşma kitini kullanmaya başlamanızı ve ondan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacaktır.

JABRA CRUISER2 HAKKINDA

- **A Cevaplama/sonlandırma düğmesi**
- **B Ses açma**
- **C Ses kısma**
- **D Sessiz düğmesi**
- **E FM Düğmesi**
- **F Açma/kapatma anahtarı**
- **G Şarj portu**
- **H FM durumu simgesi**
- **I Bağlantı durumu simgesi**
- **J Arama durumu simgesi**
- **K Pil durumu simgesi**
- **L Güneşlik klipsi**





KONUŞMA KİTİNİZ NELER YAPABİLİR

Jabra CRUISER2'ınız aşağıdakileri yapabilmenizi sağlar:

- Aramaları cevaplama
- Arayanın ismini söyleme
- Aramaları sonlandırma
- Aramaları reddetme*
- Sesli arama*
- Son numarayı tekrar arama*
- Sessize alma
- Yönlendirmeli arama*
- Aramaları aktarma
- Gece Sürüş Modu
- Ses seviyesini ayarlama
- Rehber indirme – arayanın adı söylenir
- Cep telefonundan müzik aktarma
- FM verici ile aracınızın müzik çalarına çağrı ya da müzik iletme
- Gelişmiş Multiuse™ – Aynı anda iki Bluetooth® cihazına bağlanın

Teknik Özellikler

- Maksimum 14 saat konuşma süresi/Maksimum 300 saat bekleme süresi
- Çift Mikrofon teknolojisi
- DSP teknolojisiyle dijital ses geliştirme
- Sesli Uyarılar™
- Müzik yayını için A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
- FM verici
- Jabra Durum ekranı – pil durumu, arama durumu, bağlantı durumu, FM durumu
- Boyut: U 65 mm x G 130 mm x Y 19 mm
- Ağırlık 85 gram
- Maksimum 10 metre (yaklaşık 33 fit) çalışma aralığı
- Desteklenen Bluetooth profilleri: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, PBAP
- Bluetooth teknik şartname (bkz. terimler sözlüğü) sürüm 2.1 + EDR
- Geliştirilmiş ses kalitesi için e-SCO
- Araç şarj cihazından ya da USB kablo ile şarj seçenekli şarj edilebilir pil

* Kullanılan telefona bağlıdır

BAŞLANGIÇ

Konuşma kitinizi kullanmadan önce şu üç adımı uygulamanız gerekmektedir:


1. **Konuşma kitinizi şarj edin**
2. **Cep telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin (Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız)**
3. **Konuşma kitinizi cep telefonunuzla eşleştirin**

Jabra CRUISER2'ın kullanımı kolaydır. Konuşma kiti üzerindeki cevaplama/sonlandırma düğmesi, basma süresine bağlı olarak farklı işlevlere sahiptir.

Talimat	Basma süresi
Dokunma	Kısa basın
İki kez dokunma	Art arda 2 hızlı dokunuş
Basma	Yaklaşık 1 saniye
Basın ve basılı tutun	Yaklaşık 5 saniye

KONUŞMA KİTİNİN ŞARJ EDİLMESİ

Kullanmaya başlamadan önce konuşma kitinizin iki saat boyunca tam olarak şarj olduğundan emin olun. Jabra CRUISER2'ı USB kablo ile araç şarj cihazına bağlayın. Araç şarj cihazını araç güç çıkışına takın. Şarj sırasında Pil Durumu Simgesi kırmızı yanacaktır. Tamamen şarj olduğunda Pil Durumu Simgesi yeşile dönecektir. Jabra CRUISER2 USB kablosu ile aracınızın dışında şarj edilebilir.




Sadece ürünle birlikte verilen şarj cihazını kullanın – konuşma kitinize zarar verebileceğinden, diğer aygıtların şarj cihazlarını kullanmayın.

Lütfen unutmayın: Cihazı uzun bir süre şarj edilmemiş halde bırakırsanız, pil ömrü önemli ölçüde azalacaktır. Bu nedenle cihazınızı, en az ayda bir kez şarj etmenizi tavsiye ederiz.

KONUŞMA KİTİNİN AÇILIP KAPATILMASI

- Konuşma kitini açmak veya kapatmak için açma/kapatma düğmesini kaydırın.



UYKU MODU

Konuşma kiti, telefon ile bağlantısı kesildikten 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Konuşma kitini tekrar açmak için cevaplama/sonlandırma düğmesine dokunun.

TELEFONLA EŞLEŞTİRME

Konuşma kiti cep telefonuna 'eşleştirme' adı verilen bir işlemle bağlanır. Aşağıda belirtilen basit birkaç işlemle telefonunuzu birkaç dakika içinde bir konuşma kitiyle eşleştirebilirsiniz.

1 Konuşma kitini eşleştirme moduna getirin


- Jabra CRUISER2'ı ilk açtığınızda, otomatik olarak eşleştirme modunda açılır; yani telefonunuz tarafından algılanabilir. Konuşma kiti eşleştirme modundayken "pairing mode" uyarısı duyulur ve Bağlantı durumu simgesi hızlı bir şekilde yanıp söner.

2 Bluetooth özellikli telefonunuzu Jabra CRUISER2'ı 'arayacak' şekilde ayarlayın

- Telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız. Önce cep telefonunuzda Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun. Sonra telefonunuzu konuşma kitini arayacak şekilde ayarlayın. Bu ayarlar genellikle telefonunuzda 'setup' (ayarlar), 'connect' (bağlan) ya da 'Bluetooth' menüsüne girmeniz ve Bluetooth cihazı aramayı (discover) ya da eklemeyi (add) seçmeniz şeklindedir.*

3 Telefonunuz Jabra CRUISER2'ı bulacaktır

- Telefonunuz "Jabra CRUISER2" adlı bir konuşma kiti bulacaktır.
- Daha sonra telefonunuz konuşma kitiyle eşleştirme yapmak isteyip istemediğinizi soracaktır. Telefondaki 'Yes' ya da 'OK' uşuna basarak kabul edin ve şifre veya PIN = 0000 (4 sıfır) ile onaylayın. Telefonunuz, eşleştirmenin tamamlandığını onaylayacaktır.



Manüel eşleştirme modu

Konuşma kitini başka bir telefonla kullanmak isterseniz ya da eşleştirme işlemi yarıda kesilmişse, konuşma kitini manüel olarak eşleştirme moduna getirebilirsiniz.

Konuşma kitini açın. Cevaplama/sonlandırma düğmesine basın ve "pairing mode" uyarısını duyana kadar yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Daha sonra yukarıdaki eşleştirme işlemlerinin 2. ve 3. adımlarını tekrarlayın.

TELEFONA BAĞLANMASI


Eşleştirme işlemi sadece konuşma kiti ve telefon ilk kez birlikte kullanılacağında gereklidir. Konuşma kiti ve telefon bir kez eşleştirildikten sonra, konuşma kiti açık ve telefonda Bluetooth etkin olduğunda otomatik olarak bağlanırlar. Konuşma kiti telefona "bağlı" olduğunda kullanılabilir. Cihazlar eşleştirilmişse,

* Kullanılan telefona bağlıdır

ancak hemen bağlantı kurulamıyorsa, cevaplama/sonlandırma düğmesine dokunun.

KONUŞMA KİTİNİN ARACINIZA YERLEŞTİRİLMESİ

Jabra CRUISER2, klips ile güneşlik üzerine göze batmayacak ve rahat kullanım olanağı sunacak şekilde yerleştirilebilir. **En iyi ses kalitesi için Jabra CRUISER2'ı önünüze gelecek şekilde yerleştirin ve doğrudan konuşma kitine konuşun.**



NASIL YAPILIR

Aramayı cevaplama

- Bir aramayı cevaplamak için konuşma kitinin cevaplama/sonlandırma düğmesine dokunun.

Aramayı sonlandırma

- Etkin bir aramayı sonlandırmak için konuşma kitinin cevaplama/sonlandırma düğmesine dokunun.

Arama yapma

- Arama otomatik olarak konuşma kitinize aktarılır*. Aktarılmazsa cevaplama/sonlandırma düğmesine dokunun.

Aramayı reddetme*

- Cevaplama/sonlandırma düğmesine basın.

Sesli aramayı etkinleştirme*

- Cevaplama/sonlandırma düğmesine basın. En iyi sonucu almak için, sesli arama etiketini konuşma kitinizi kullanarak kaydedin.

* Kullanılan telefona bağlıdır

Son numarayı tekrar arama*

- Konuşma kiti açık ancak kullanılmıyorken cevaplama/sonlandırma düğmesine iki kez dokunun.

Sessize alma/Sesi açma

- Görüşme sırasında mikrofonu sessize almak için sessiz tuşuna basın ve sesini açmak için tekrar basın.

Sesi ve ses seviyesini ayarlama

- Ses seviyesini ayarlamak için ses açma/kısma düğmesine dokunun. (FM modunda ses seviyesini Jabra CRUISER2 ile ayarlayamazsınız – aracınızın müzik çalarını kullanın).

Yönlendirmeli arama*

- Bu işlev, bir görüşme sırasında çağrıyı beklemeye alıp bekleyen bir çağrıyı cevaplamanızı sağlar.
- Etkin çağrıyı bekleme almak ve bekleyen çağrıyı cevaplamak için cevap/kapatma düğmesine basın.
- İki çağrı arasında geçiş yapmak cevaplama/kapatma düğmesine basın.
- Etkin görüşmeyi kapatmak için cevaplama/kapatma düğmesine dokunun.

Arama aktarma

- Konuşma kitinden cep telefonuna arama aktarmak için bip sesi duyana kadar cevaplama/sonlandırma düğmesine basılı tutun.
- Cep telefonundan konuşma kitine arama aktarmak için bip sesi duyana kadar cevaplama/sonlandırma düğmesine basılı tutun.

Müzik çalma*

- Telefonunuz A2DP ses iletimini destekliyorsa müzik ya da diğer sesleri CRUISER2'ye aktarabilirsiniz.

Gece Sürüş Modu

- Konuşma kiti açıkken FM ve ses açma düğmesine aynı anda basın. Işık sönecektir. Tekrar basıldığında ışıklar yanacaktır. Konuşma kiti açıldığında ışıklar her zaman yanacaktır.

* Kullanılan telefona bağlıdır

IŞIKLARIN ANLAMI

LED Göstergesi	Konuşma kiti Durumu
Bağlantı Durumu Simgesi hızlı bir şekilde yanıp söner	Eşleştirme modunda
Bağlantı Durumu Simgesi sabit mavi yanar	Bağlandı
Bağlantı Durumu Simgesi her 2 saniyede bir yanıp söner	Beklemede/Boşta
Arama Durumu Simgesi her 1 saniyede bir yanıp söner	Gelen arama
Arama Durumu Simgesi sabit mavi yanar	Etkin arama
FM Durumu Simgesi sabit kırmızı yanar	FM modunda
FM Durumu Simgesi her 1 saniyede bir yanıp söner	Frekans taranıyor
Arama ve Bağlantı Durumu Simgeleri yanıp söner	Dil seçimi
Pil Durumu Simgesi yanık (kırmızı)	Pil seviyesi düşük

EK ÖZELLİKLER

Gelişmiş MultiUse™ - Jabra CRUISER2'yi iki mobil cihazla birlikte kullanma

Jabra CRUISER2, Advanced MultiUse™ desteklidir ve aynı anda etkin iki cep telefonuna (ya da diğer Bluetooth cihazlarına) bağlanabilir. Bu sayede, iki cep telefonu için sadece bir konuşma kiti kullanma özgürlüğüne sahip olacaksınız.

Bağlı telefonda bir görüşme yapıyorsanız ve diğer telefon çalarsa cevaplama/sonlandırma düğmesine basarak ilk aramayı beklemeye alabilir ya da iki kez dokunarak ikinci aramayı reddedebilirsiniz. İki etkin aramanız varsa cevaplama/sonlandırma düğmesine basarak aralarında geçiş yapabilirsiniz.

Son Aranan Numarayı Tekrar Arama işlemiyle, cep telefonundan bağımsız olarak, son aranan numaranın tekrar aranacağını unutmayın.

Rehberinizi Jabra CRUISER2'ye aktarın

Cep telefonunuzu CRUISER2'ye ilk bağladığınızda rehberiniz aktarılır.

Arayan numarayı gösterme ve isim bildirimi

Bir arama geldiğinde, CRUISER2 indirilen rehbere ulaşır ve arayanın adını söyler. İsim rehberinizde kayıtlı değilse ve telefonunuz PBAP destekliyse arayanın numarasını söyler.

MÜZİK ÇALMA

Konuşma kiti ve cep telefonunun bağlı olduğundan emin olun. Cep telefonunuzda çalan müzik otomatik olarak konuşma kitinize aktarılacaktır. Telefonunuz bu özelliği desteklemiyorsa konuşma kitine müzik aktarmak için Cevaplama/Sonlandırma düğmesine basın. Telefona arama geldiğinde müzik otomatik olarak duraklatılacaktır. Arama sona erdiğinde tekrar çalmaya başlayacaktır.

SESLİ UYARI DİLİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Sesli uyarılar Jabra CRUISER2'ı daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlar. Jabra CRUISER2'nizi satın aldığınız ülkeye bağlı olarak 4 ön yüklemeli dil seçeneği bulunmaktadır.

1	İngilizce
2	İspanyolca
3	Almanca
4	Fransızca
5	Rusça

Diğer diller

www.jabra.com adresindeki ayrı bir yazılım sürümü ile Amerikan İngilizcesi, İngiliz İngilizcesi, İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Brezilya Portekizcesi ve Basitleştirilmiş Çince indirilebilir.

Varsayılan dil İngilizce'dir. Dili değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

- Jabra CRUISER2 açıkken “paring mode” uyarısını duyana kadar Cevaplama/Sonlandırma düğmesine basılı tutarak eşleştirme moduna geçin.

- Mevcut dil söylenene kadar FM düğmesine basın.
- Yeni bir dil seçmek için Ses Açma ya da Ses Kısma düğmesine dokunun.
- İstediğiniz dili seçin ve yeni dil söylenene kadar FM düğmesine basın.

Not: Sesli uyarı fonksiyonu devre dışı bırakılabilir. Dili değiştirmek için Ses Açma ya da Ses Kısma düğmelerine dokunurken duyulan bip sesi, sesli uyarı fonksiyonunun devre dışı olduğunu belirtir. Bip sesi duyulduktan sonra FM düğmesine basıldığında sesli uyarı fonksiyonu kapanacaktır.

FM VERİCİNİN KULLANIMI

Konuşma kiti ve aracınızın radyosu aynı frekansa ayarlandığında, Konuşma kitindeki FM verici cep telefonunuzdan aracınızın müzik çalarına çağrı ve müzik iletmenizi sağlar.

- Cep telefonunuzu konuşma kitinize bağlayın.
- FM moduna geçmek için FM düğmesine basın. FM Durumu Simgesi sabit kırmızı yanacak ve FM frekansı söylenecektir.
- Radyonuzu manüel olarak aynı FM frekansına getirdiğinizde telefonunuzdan aracınızın müzik çalarına çağrı ya da müzik iletebilirsiniz.
- Bu fonksiyon 10 dakika boyunca kullanılmazsa FM verici otomatik olarak kapanacaktır.

FM FREKANSININ DEĞİŞTİRİLMESİ

FM modundayken konuşma kiti daima en son kullanılan FM frekansı üzerinden çağrı ve müzik iletecektir. FM vericinin düzgün çalışması için boş bir radyo frekansı bulunmalıdır. Boş radyo frekansı herhangi bir özel ya da ulusal radyo istasyonun yayın yapmadığı frekanstır. Araç kullanırken ortam değiştiği için frekanstaki parazit nedeniyle FM ses kalitesi düşebilir. Ses performansı düşükse yeni bir FM frekansı seçilebilir.

- FM moduna geçin.
- "Searching" sesini duyana kadar ses açma düğmesine basın.
- Yeni bir frekans bulunduğu söylendiğinde, radyonuzu manüel olarak aynı FM frekansına ayarlayın. Konuşma kiti yeni frekansı otomatik olarak kaydedecektir.

Ses açma/kısma düğmesine her dokunulduğunda konuşma kitinizin frekansı 0.2 MHz değişecektir; böylece sinyali hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

SESLİ UYARI FONKSİYONU DEVRE DIŞIYKEN FM VERİCİNİN KULLANIMI

Sesli uyarı fonksiyonu devre dışıyken önceden programlanmış frekans kanallarından herhangi birini aşağıdaki sırayla seçebilirsiniz:

Kanal Numarası	Önceden Programlanmış Frekans	LED göstergesi (FM Frekansı seçim modu)			
		Pil durumu	Arama durumu	Bluetooth durumu	FM durumu
1	88.1 MHz	Kapalı	Kapalı	Açık	Yanıp Sönüyor
2	88.3 MHz	Kapalı	Açık	Kapalı	
3	88.5 MHz	Açık	Kapalı	Kapalı	
4	88.7 MHz	Kapalı	Açık	Açık	
5	88.9 MHz	Açık	Kapalı	Açık	
6	89.1 MHz	Açık	Açık	Kapalı	
7	89.3 MHz	Açık	Açık	Açık	

İstediğiniz FM frekansı kanalını seçmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

- Cep telefonunuzu konuşma kitinize bağlayın.
- FM moduna geçmek için FM düğmesine basın. Varsayılan frekans kanalı 88.1 MHz'dir.
- Sonraki/önceki kanala geçmek için Ses Açma ya da Ses Kısma düğmesine basın.
- Radyonuzu manüel olarak aynı FM frekansına getirdiğinizde telefonunuzdan aracınızın müzik çalarına çağrı ya da müzik iletebilirsiniz.

Not 1: Frekans değiştirilirken FM Durumu Simgesi her 1 saniyede bir yanıp söner.

Not 2: Frekans değiştirilirken tekrarlayan bir bip sesi duyulur ve frekanslar Durum Göstergelerinin kombinasyonları ile tanınabilir. (Yukarıdaki tabloya bakınız.)

YAZILIM GÜNCELLEME

Konuşma kiti yazılımı yükseltilebilir. www.jabra.com adresini ziyaret edin ve sitede verilen talimatları uygulayın.

SORUN GİDERME & SIKÇA SORULAN SORULAR

Cızırtılı sesler duyuyorum

- Bluetooth bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Yani konuşma kiti ile bağlı olduğu cihaz arasındaki nesnelere karşı duyarlıdır. Aralarında büyük bir nesne (duvar vs.) olmamak koşuluyla konuşma kiti ile bağlı olduğu cihaz 10 metre (33 fit) mesafede çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Konuşma kitimden ses gelmiyor

- Konuşma kitinin sesini açın.
- Konuşma kitinin çalan cihazla eşleştirildiğinden emin olun.
- Cevaplama/Sonlandırma düğmesine dokunarak telefonunuzun Konuşma kitine bağlı olduğundan emin olun.

Eşleştirmeyle ilgili sorun yaşıyorum

- Cep telefonunuzdaki konuşma kiti eşleştirme bağlantısını silmiş olabilirsiniz. Eşleştirme talimatlarını uygulayın.

Konuşma kitimdeki eşleştirme listesini sıfırlamak istiyorum

Konuşma kiti maksimum 7 cep telefonu kaydeder. Kayıt listesini silmek için Cevaplama/Sonlandırma düğmesi, Ses açma düğmesi ve FM düğmesine aynı anda basılı tutun. Bip sesi listenin konuşma kiti hafızasından silindiğini gösterir. Konuşma kitini tekrar açtığınızda, yeni Jabra CRUISER2'ınızı ilk açtığınızda olduğu gibi eşleştirme moduna geçecektir.

Jabra CRUISER2 diğer Bluetooth cihazları ile çalışır mı?

- Jabra CRUISER2 Bluetooth özellikli cep telefonlarıyla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, Bluetooth sürüm 1.1 veya üst sürümü ile uyumlu ve kulaklık, handsfree (ahizesiz) ve/veya gelişmiş ses dağıtım profilini destekleyen diğer Bluetooth cihazlarıyla birlikte kullanılabilir.

Arama reddetme, arama bekletme, son numarayı tekrar arama ya da sesli arama gibi özellikleri kullanamıyorum

Bu özellikler, telefonunuzun bir handsfree profilini desteklemesine bağlıdır. Handsfree profili olsa bile, arama reddetme, arama bekletme ve sesli arama, bütün cihazların desteklemediği isteğe bağlı özelliklerdir. Ayrıntılı bilgi için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakınız.

Lütfen unutmayın, Jabra CRUISER2'ı 2 cep telefonuyla kullanırken, sesli arama gibi bazı özellikler sadece birincil cihazdan çalıştırılabilir.

Konuşma kiti ve radyoyu FM verici aracılığıyla ağlayamıyorum

- Radyonun açık olduğundan ve konuşma kitinin FM modunda (FM Durumu Simgesi açık) olduğundan emin olun.
- Radyonuz arama yaparken konuşma kitinizin tarafından ayarlanan FM frekansını bulamazsa, radyonuzda FM frekansını manüel olarak ayarlamalısınız. Radyonuzun frekansını manüel olarak değiştirmeyle ilgili bilgi için radyonuzun kullanım kılavuzuna bakınız.
- Radyonuz TA (Trafik Anonsu) modunda ise, TA modunu kapatın. Radyonuz arama fonksiyonu ile konuşma kitini bulmalıdır. Bulmazsa, manüel olarak ayarlayın.
- Radyonuzun arama fonksiyonu çok duyarlı değilse, konuşma kitiniz tarafından ayarlanan frekansı bulamayabilir. Bazı radyolarda hassasiyet ayarlanabilir; böylece radyo arama yaparken konuşma kiti frekansını bulabilir. Bulmazsa, manüel olarak ayarlayın.
- Kentsel alanlarda net bir frekans bulmak zor olabilir. Bu nedenle FM frekans bandının, net bir frekans bulma olasılığının daha yüksek olduğu, en alt ya da en üst frekansını (yani 88.1 veya 107.7 MHz) kullanmanızı öneririz.

DAHA FAZLA YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

1. **Web:** www.jabra.com
   (en son destek bilgileri ve online Kullanım Kılavuzları için)

2. **E-posta:**

Almanca	support.de@jabra.com
Fransızca	support.fr@jabra.com
Hollandaca	support.nl@jabra.com
İngilizce	support.uk@jabra.com
İskandinavca	support.no@jabra.com
İspanyolca	support.es@jabra.com
İtalyanca	support.it@jabra.com
Lehçe	support.pl@jabra.com
Rusça	support.ru@jabra.com
	Bilgi: info@jabra.com

3. **Telefon:**

Almanya	0800 1826756
Avusturya	00800 722 52272
Belçika	00800 722 52272
Birleşik Krallık	0800 0327026
Danimarka	70 25 22 72
Finlandiya	00800 722 52272
Fransa	0800 900325
Hollanda	0800 0223039
İspanya	900 984572
İsveç	020792522
İsviçre	00800 722 52272
İtalya	800 786532
Lüksemburg	00800 722 52272
Norveç	800 61272
Polonya	0801 800 550
Portekiz	00800 722 52272
Rusya	+7 495 660 71 51
Uluslararası	00800 722 52272

KONUŞMA KİTİNİZİN BAKIMI

- Jabra CRUISER2'ı her zaman kapalı ve korunur halde saklayın.
- Aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda saklamayın (45°C/113°F'tan fazla –doğrudan güneş ışığı dâhil- ya da - 10°C/14°F'tan az). Yoksa cihazın pil ömrü kısalır ve çalışması etkilenebilir. Yüksek sıcaklıklar performansı da düşürebilir.
- Jabra CRUISER2'ı yağmura ya da diğer sıvılara maruz bırakmayın.

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

1. **Bluetooth**, cep telefonu ve kulaklık gibi cihazları, kısa mesafelerde (yaklaşık 10 metre) kablosuz ya da telsiz olarak birbirine bağlayan bir kablosuz iletişim teknolojisidir. www.bluetooth.com adresinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.
2. **Bluetooth profilleri**, Bluetooth cihazlarının başka cihazlarla iletişim kurarken kullandıkları farklı yöntemlerdir. Bluetooth telefonları; kulaklık profilini, eller serbest (hands free) profilini ya da her iki profili birden desteklerler. Belirli bir profili desteklemek için telefon üreticisinin, telefonun yazılımına bazı zorunlu özellikleri dahil etmesi gerekmektedir.
3. **Eşleştirme**, iki Bluetooth cihazı arasında benzersiz, şifreli bir bağlantı sağlar ve kendi aralarında iletişim kurmalarına olanak tanır. Bluetooth cihazları, eşleştirilmediklerinde çalışmazlar.
4. **Parola ya da PIN**, Jabra CRUISER2'ınız ile eşleştirmek için cep telefonunuza girdiğiniz koddur. Bu kod, telefonunuz ile Jabra CRUISER2'un birbirini tanımasını ve otomatik olarak birbirleriyle çalışmasını sağlar.
5. **Bekleme modu**, Jabra CRUISER2'ın, görüşme yapılmadığında bulunduğu durumdur. Cep telefonunuzda bir çağrıyı 'sona erdirdiğinizde' konuşma kitiniz bekleme moduna girer.



Ürünü, yerel standartlar ve yönetmeliklere göre atın.

www.jabra.com/weee

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

GN Netcom

© 2010 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

© 2010 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
TYPE: HFS002

CE

Bluetooth®

81-03272 C

www.jabra.com