ThinkPad

11e 5th Gen / Yoga 11e 5th Gen

Setup Guide

设置指南

設定手冊

설치 설명서

Lenovo


For Barcode Position Only

Printed in China

PN: SP40W87615


Unpack

打开包装 | 打開包裝 | 패키지 내용물



Initial Setup

初始设置 | 首次安裝 | 초기 설정




E-manual

电子手册 | 電子手冊 | 전자 문서


Overview

概述 | 概觀 | 개요

Yoga 11e 5th Gen



11e 5th Gen



[English]

1. Microphones
2. Front camera
3. Multi-touch screen*
4. Speakers
5. Rear camera*
6. Pen tether hole
7. Security-lock slot
8. USB-C™ connector
9. USB 3.0 connector
10. Audio connector
11. Power button
12. Touch pad
13. microSD card slot
14. Always On USB 3.0 connector
15. HDMI™ connector
16. Ethernet connector
17. Power connector
18. Pen tether hole

* for selected models

Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. Refer to the *Safety and Warranty Guide* for accessing the *User Guide*.

[简体中文]

1. 麦克风
2. 前置摄像头
3. 多点触控式屏幕*
4. 扬声器
5. 后置摄像头*
6. 笔绳孔
7. 安全锁插槽
8. USB-C™ 接口
9. USB 3.0 接口
10. 音频接口
11. 电源按钮
12. 触控板
13. microSD 卡插槽
14. Always On USB 3.0 接口
15. HDMI™ 接口
16. 以太网接口
17. 电源接口
18. 笔绳孔

* 适用于特定型号

请阅读《用户指南》中的 USB 传输速率声明。请参阅《安全与保修指南》以访问《用户指南》。

[繁體中文]

1. 麥克風
2. 正面攝影機
3. 多點觸控螢幕*
4. 喇叭
5. 背面攝影機*
6. 數位筆穿線孔
7. 安全鎖插槽
8. USB-C™ 接頭
9. USB 3.0 接頭
10. 音訊接頭
11. 電源按鈕
12. 觸控板
13. microSD 卡插槽
14. Always On USB 3.0 接頭
15. HDMI™ 接頭
16. 乙太網路接頭
17. 電源接頭
18. 數位筆穿線孔

* 選配

請閱讀*使用手冊*中有關 USB 傳輸率的聲明。請參閱*安全及保固手冊*以瞭解如何存取*使用手冊*。

[한국어]

1. 마이크
2. 앞면 카메라
3. 멀티 터치 화면*
4. 스피커
5. 뒷면 카메라*
6. 펜 테더 구멍
7. 보안 잠금 슬롯
8. USB-C™ 커넥터
9. USB 3.0 커넥터
10. 오디오 커넥터
11. 전원 버튼
12. 터치 패드
13. MicroSD 카드 슬롯
14. Always On USB 3.0 커넥터
15. HDMI™ 커넥터
16. 이더넷 커넥터
17. 전원 커넥터
18. 펜 테더 구멍

* 일부 모델의 경우

*사용 설명서*에서 USB 전송 속도에 대한 설명을 읽으십시오. *사용 설명서*에 액세스하려면 *안전 수칙 및 보증 설명서*를 참조하십시오.

Customer Replacement Units (CRUs)

客户更换部件（CRU） | 客戶可自行更換組件 (CRU) | 고객 교체 가능 유닛(CRU)

- ac power adapter
- Base cover assembly
- Keyboard
- M.2 solid-state drive
- Power button card
- Power cord
- Speaker assembly*
- ThinkPad Pen Pro charger*
- Wireless LAN card

* for selected models

Refer to the *User Guide* for CRU definition.

- 交流电源适配器
- 底盖组合件
- 键盘
- M.2 固态驱动器
- 电源按钮卡
- 电源线
- 扬声器组合件*
- ThinkPad Pen Pro 充电器*
- 无线局域网卡

* 适用于特定型号

请参阅《用户指南》了解 CRU 定义。

- AC 電源整流器
- 底蓋組件
- 鍵盤
- M.2 固態硬碟
- 電源按鈕卡
- 電源線
- 喇叭組件*
- ThinkPad Pen Pro 充電器*
- 無線 LAN 卡

* 選配

如需 CRU 定義，請參閱*使用手冊*。

- AC 전원 어댑터
- 덮개
- 키보드
- M.2 솔리드 스테이트 드라이브
- 전원 버튼 카드
- 전원 코드
- 스피커 어셈블리*
- ThinkPad Pen Pro 충전기*
- 무선 LAN 카드

* 일부 모델의 경우

CRU 정의에 대해서는 *사용 설명서*의 내용을 참조하십시오.

Second Edition (January 2020)
© Copyright Lenovo 2018, 2020.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration “GSA” contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce I Reuse I Recycle