

## 在自定义尺寸介质或卡片纸上打印

明信片、3×5 英寸（索引）卡片和其它自定义尺寸介质可从纸盘 1 打印。打印介质最小可为 76×127 毫米（3×5 英寸），最大可为 216×356 毫米（8.5×14 英寸）。

### 注

如果所使用的介质的长度小于 178 毫米（7 英寸），则可能会发生卡纸现象。这可能是由已受环境条件影响的纸张造成的。要获得最佳打印性能，请确保正确存放和处理纸张（请参见打印环境和纸张存放环境）。换用其它厂商的介质也许会有所裨益。

自定义尺寸介质和卡片纸指南：

- 一定要将短边先插入纸盘 1。如果要横向打印，请在软件中进行相应的选择。将纸的长边先插入可能会发生卡纸现象。
- 使用后出纸槽可防止卷曲。
- 不要在宽度小于 76 毫米（3 英寸）或长度小于 127 毫米（5 英寸）的介质上打印。
- 在软件应用程序中，将介质的页边距至少设置为 6.4 毫米（0.25 英寸）。

