
Fender®

ACOUSTIC PREVERB



1. Reverb voetschakelaar/LED
2. Uitgangsaansluiting
3. Tilt
4. Typeschakelaar
5. Niveau
6. Demping
7. Tijd
8. Versterkingsregelaar/LED
9. Polariteitschakelaar
10. Notch-schakelaar/regelaar
11. Ingangsaansluiting
12. Mute-voetschakelaar/LED
13. LED-kill-schakelaar
14. Gelijkstroomvoedingsconnector

ACOUSTIC PREVERB

Reverb verbetert de klank en natuurlijke schoonheid van een akoestische gitaar, en Fender's Acoustic Preverb biedt dat en meer. Met drie reverb-instellingen die duidelijk zijn ingesproken voor akoestische gitaar, plus een hifi-voorversterker, is dit pedaal de ultieme sfeermachine. Een notch-filter en polariteitsschakelaar helpen feedback te elimineren, terwijl de "tilt"-knop de algehele EQ-balanscontrole biedt.

De Acoustic Preverb is ontworpen door ons interne team van experts en is een volledig origineel Fender-circuit.
Het chassis is gemaakt van lichtgewicht, duurzaam geanodiseerd aluminium en de knoppen met LED-achtergrondverlichting laten uw bedieningsinstellingen gemakkelijk in één oogopslag zien op donkere podia.

ONTWORPEN IN CALIFORNIË, VS

Reverb-voetschakelaar/LED

Activeert het galmeffect; LED brandt.

Uitgangsaansluiting

Uitgangsaansluiting met lage impedantie wordt aangesloten op een versterker of op het volgende effectpedaal in de signaalketen.

Kantelen

Past de toonbalans aan van zwaardere bas naar zwaardere hoge tonen. De respons is vlak als de bediening gecentreerd is, en er zijn meer hoge frequenties en minder lage frequenties als de bediening met de klok mee wordt gedraaid, en omgekeerd.

Type Schakelaar

Selecteert een actief galmalgoritme of geluid.

Niveau

Regelt het algehele uitgangsniveau.

Demping

Regelt hoe snel de hoge frequenties wegsterven in het reverbgeluid. Als u deze regelaar verhoogt, wordt de galmstaart donkerder naarmate deze vervaagt.

Tijd

Regelt de vervaltijd van de galm.

Versterkingsregeling/LED

Stelt de algehele pedaalgevoeligheid in en maakt het gebruik van een breed scala aan instrumenten mogelijk. De piek-LED flikkert wanneer het apparaat bijna vervormt.

Notch-Schakelaar/-Bediening

Schakelaar schakelt het notch-filter in of omzeilt; de bedieningsknop past de notch-frequentie aan. Notch-filter kan worden gebruikt om de luidste feedbacktoon te verminderen; probeer de besturing langzaam te bewegen terwijl het instrument terugkoppelt totdat de feedback stopt.

Ingangsaansluiting

Hoogohmige ingang geschikt voor elektrische gitaar, bas, akoestische gitaren met pickup-systemen, keyboards en andere instrumenten.

Voetschakelaar/LED Dempen

Dempt het geluid en is handig bij het wisselen van instrument of bij het nemen van een pauze. LED geeft de mute-status aan.

LED-Kill-Schakelaar

Deactiveert de verlichting van de bedieningsknop.

DC-Voedingsconnector

Standaard centrum-negatieve 9VDC-aansluiting voor gebruik met geschikte voedingen.

EEN PRODUCT VAN

FENDER MUZIEKINSTRUMENTEN CORPORATION

CORONA, CALIFORNIË, VS

Fender® is een geregistreerd handelsmerk van FMIC.

Copyright © 2022 FMIC. Alle rechten voorbehouden.

PN 7720602000 REV B

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- WAARSCHUWING: Om schade, brand of elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat of de wisselstroomvoeding niet blootstellen aan regen of vocht.
- Wijzig de AC-stekker van de aangesloten voedingsadapter niet
- Druip of spat geen vloeistoffen op het apparaat.
- Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Laat onderhoud uitsluitend over aan gekwalificeerd personeel.
- WAARSCHUWING: Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een door de veiligheidsinstantie gecertificeerde, gereguleerde stroombron (adapter), goedgekeurd voor gebruik en in overeenstemming met de toepasselijke lokale en nationale veiligheidseisen.
- Koppel de wisselstroomadapter los voordat u de buitenkant van het apparaat reinigt. Gebruik voor het reinigen uitsluitend een vochtige doek; wacht tot het apparaat volledig droog is voordat u de stroom weer aansluit.
- Versterkers en luidsprekersystemen en oortelefoons/hoofdtelefoons (indien aanwezig) kunnen zeer hoge geluidsdrukniveaus produceren die tijdelijke of permanente gehoorbeschadiging kunnen veroorzaken. Wees voorzichtig bij het instellen en aanpassen van de volumeniveaus tijdens gebruik.

EXTRA TALEN

Handleiding beschikbaar in andere talen op
www.fender.com/support

SPECIFICATIES

IMPEDANTIES	Ingang: 820Kÿ Uitgang: 1Kÿ
STROOMVOORZIENING	130 mA min @ 9VDC gereguleerde adapter 5,5 x 2,1 mm cilinderconnector (niet meegeleverd)
ENERGIEBEHOEFTEN	9VDC
DIMENSIES	4,84” x 3,74” x 1,77” (123 mm x 95 mm x 45 mm)
GEWICHT	1,32 pond. (0,6 kg)

Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

© FENDER MUZIEKINSTRUMENTEN 2022