使用說明書

概述

感謝您購買本公司商品。我們的車載系列藍牙耳機外觀設計時尚、功能強大、相容性好，是您駕駛的最佳選擇！

藍牙無線技術

通過藍牙無線技術，您無需接線就可以將耳機連接至與其相相容的通信設備。藍牙無線連接無需保持手機與耳機相互對頻，但兩者之間的最大距離不應該超過 10 公尺，藍牙無線連接可能因牆壁等障礙物或其他電子設備而受到干擾。

在某些地區，使用藍牙無線產品可能受到一些限制。

使用入門

感謝您購買 BTS-17 車載藍牙耳機。汽車高速行駛過程中，分神、打電話或雙手離開方向盤是最大的安全隱患。BTS-17 新一代車載藍牙耳機，專為安全駕駛而設計，讓你輕鬆自如自在隨心體驗科技帶來的快感。開車啟動後即可為 BTS-17 耳機充電，耳機扣於底座即能待機充電，從此無需刻意充電、即能永不斷電。BTS-17 首創卡扣式設計，從取出耳機開機、到自動連接、再到智慧接聽一氣呵成，只需 3 秒，全程無需任何按鍵操作，通話結束後放入底做即自動掛斷。藍牙耳機無需時刻掛在耳上，讓您行車舒適和安全。

產品功能：

藍牙充電二合一，行車安全必備

超便攜藍牙耳機，智慧接聽和掛斷，永不斷電

安全車載充電器，2.1A 電流輸出

獨特一體化設計，實用性強

LED 狀態指示燈，可顯示不同工作狀態

車充底座，按壓卡扣吸附復位

超強相容藍牙智慧設備

DSP 深層降噪，自由順暢溝通

啟用、休眠快速切換

智慧一對二功能

自動連接功能

重播功能

車載底座充電器優化的設計，額定輸出 2.1A 電流，不僅可以為藍牙耳機充電， 同時 USB 輸出也可為手機、平板電腦等設備充電。車載充電器為耳機充電時，車充 LED 指示燈顯示紅色，充滿電後 LED 顯示藍色。產品具有過流保護、短路保護功能，能保障車充的電流輸出安全穩定強勁，不傷設備。

輸入：DC 12-24V

輸出：DC 5V 2.1A

產品構成

1、耳機 LED
2、耳機麥克風
3、耳機多功能鍵
4、耳塞
5、車充上蓋

6、車充外殼

7、USB 輸出

8、金屬充電觸點

使用前請為耳機進行一次完全充電，充電方法參考本書充電篇；同時選擇與該耳機相相容的手機和其他藍牙設備進行配對（配對方法參照基本操作篇）。

溫馨提示：請勿使用信用卡或其他磁性記憶體介質靠近耳機，以免因消磁而失去存儲資訊。

基本操作

○**開機配對**：耳機在關機狀態下，長按多功能鍵約 1 秒， 有 "開機"語音提示並自動進入配對狀態，紅藍燈交替閃爍，配對時間為 180 秒，配對超時紅燈閃 3 次，有聲音提示，超時後進入無連接待機狀態，藍燈閃爍，約 120 秒後自動關機，並有"關機"語音提示

○**連接：**耳機進入配對狀態後，用手機搜索耳機，在手機介面找到 BTS-17 藍牙設備，點擊連接，耳機會有"已連接"的語音提示

○**自動連接：**當耳機在休眠狀態時，只需要將耳機從底座取出，耳機會自動開機連接

○**掛斷電話：**在通話過程中，短按一次多功能鍵(有提示音)

○**拒接來電：**來電時長按多功能鍵一秒釋放，有一聲提示音

○**接聽電話：**（非休眠或充電模式時）來電時，按一下一次多功能按鍵，(休眠模式時）來電時，將耳機從底座取出，耳機會自動開機連接，並自動接聽，也可手動按一下一次多功能按鍵接聽

○**最後號碼重撥：**連接待機狀態 按兩下多功能按鍵

○**通話轉移：**通話中長按多功能鍵 1 秒，有一聲長提示音

○**防丟警示：**走遠異常斷開連接時，每 5 秒左右紫燈慢閃 3 次，每隔 15 秒藍燈閃爍一次並有"嘟嘟"提示音

○**音樂播放/暫停：**按一下多功能鍵一次、重複操作則暫停

○**三方通話：**A 手機通話中有新來電，短按多功能鍵一次，掛斷當前通話（A 手機）並接通 B 手機電話；A 手機通話中 B 手機來電，按兩下多功能按鍵一次， 接通 B 手機來電並保留 A 手機通話，再次按兩下可切換 A/B 手機通話

短按多功能鍵一次，掛斷當前通話並恢復被保留通話

○**關機：**耳機在任意狀態下，長按多功能鍵約 5 秒，直至紅燈長亮 1 秒後熄滅，有有 "關機"語音提示

○**開啟/關閉聲控：**長按多功能鍵 1 秒，有一聲提示音，再次操作（長按多功能鍵一秒）取消聲控

○**一對二功能操作：**先將藍牙耳機和 A 手機進行配對連接，再關閉 A 手機藍牙功能。然後將藍牙耳機和 B 手機進行配對連接，再打開 A 手機的藍牙功能，藍牙耳機會自動回連 A 手機（手機要具備自動連接功能）或直接點擊藍牙耳機手動連接 A 手機，此時藍牙耳機可同時連接上 AB 兩部手機，實現一個藍牙耳機對二部手機的功能

○**自動掛斷：**通話狀態，將耳機直接放入底座，自動掛斷通話

○**智慧休眠模式：**當不需要使用時，可將耳機放入底座，紅色 LED 長亮約 1 秒後熄滅，耳機自動進入休眠模式

◯**自動接聽：**來電時，只需要將耳機取出底座，耳機自動開機連接並接聽來電

◯**自動開機連接：**當耳機在休眠狀態時，只需要將耳機從底座取出，耳機會自動開機連接。

充電器

◯**警告：**請使用本產品所附的車載充電器為藍牙耳機充電。

常見問題及其解決方法

問題描述	造成原因	問題解決方法
不開機	電池電量耗盡	用充電器充滿電即可
	長按開機鍵時間過短	長按按鍵重新開機
不充電	充電插頭沒插好	把充電插頭重新插入
不關機	誤操作導致耳機程式出錯	用充電器充電重啟即可

搜索不到或配對失敗	耳機沒有進入配對狀態	將耳機進入配對狀態
	手機藍牙應用程式出錯	關掉手機重新開機配對

溫馨提示

1.為了延長電池壽命，建議你每月至少為耳機充電一次。

2.請使用我们提供的充電器為耳機充電。

3.使用耳機時，請務必調至適度音量。

4.請勿在睡覺時佩戴耳機，以免損壞耳機或給你帶來傷害。

5.如果你在駕駛期間切勿直接使用手機通話，建議你使用藍牙耳機以保證駕駛安全。

6.切勿讓兒童玩耍本品。耳機細小部件可能會導致窒息或其他傷害。

產品規格:

藍牙版本: 4.0

藍牙晶片: CSR 8610

協定支援: HSP,HFP,A2DP

工作範圍: 10 公尺內

通話時間:　約 2 小時

音樂播放時間: 約 1.5 小時

電池容量: 30 mAh

充電電壓:　DC12-24V(底座)

產品尺寸: 91.1*41.4*41.4mm

產品重量: 34g

根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法 規定

●經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

●低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

●前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

●低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品保固

1. 本說明書封底須經銷商、本公司蓋章或於貼上專用保固貼紙標註購買日期，產品保證始生效。
2. 無敵產品自購買日起主機保證期為 12 個月(配件為三個月)
3. 在保證期內，因下列情況發生故障時，本公司將酌收費用。

   A 擅自拆裝、變更規格或非本公司維修而產生之故障。

   B 由於使用不當(如液體滲入、機板受潮、撞擊、墜落、蟲體蛀蝕..等)所致之損壞

   C 因天災、地變等不可抗拒之災害損壞者。
4. 本說明書或保固貼紙遺失、損毀，恕不另補發請妥為保存。

PS 請於說明書封底加註

購買日期:

經銷商或無敵公司蓋章：