

OnePlus 8T

手机使用手册

更好的了解 OnePlus 8T 的使用信息

*由于产品功能的不断更新, 此手册可能会与实际操作有所出入。

目录

开始使用.....5

 外观及参数.....5

 开机和快速设置6

 安装和设置 SIM 卡.....6

 电池及充电.....7

 实体按键7

 转移数据至 OnePlus 8T.....8

 状态栏图标.....9

基础操作.....10

 基础手势10

 虚拟按键和全屏手势10

 安装和卸载应用11

 打开、切换、关闭应用.....12

 主屏幕管理.....13

 氢视窗14

 通知面板与控制中心14

设置.....15

WLAN 和互联网15

 WLAN.....15

 SIM 卡和移动网络.....16

 双通道网络加速.....17

 流量使用情况17

 热点和网络共享.....18

 国际上网.....19

蓝牙和设备连接.....20

 蓝牙20

 NFC.....20

显示22

个性化22

声音和振动.....23

按键和手势.....25

 三段式开关25

 虚拟按键和全屏手势.....25

 快捷手势.....26

应用和通知	27
安全和锁屏	29
设备安全性	29
个人安全	31
固定应用	32
隐私.....	32
权限管理器.....	32
显示密码	32
锁定屏幕上的通知.....	32
位置信息	33
电池.....	33
存储.....	33
云服务.....	34
帐号.....	35
工具箱.....	36
系统.....	37

无障碍	37
语言和输入法	37
日期和时间	37
重置选项	38
OTG 数据交换	38
体验改进计划	38
多用户	38
RAM Boost 启动加速	39
系统更新	39
关机	39
关于手机.....	39
提示与帮助.....	39
系统应用	40
电话	40
通讯录	40
浏览器	41
文件管理.....	42
信息	42
天气.....	43

计算器	44	重启、更新、备份与恢复	56
禅定模式	44	重新启动或强制重启	56
一加搬家	44	更新氢系统	56
录音机	45	备份与恢复数据	57
便签	45	恢复出厂设置	57
相机	47		
图库	50	无障碍	58
时钟	50	放大功能	58
		按电源按钮结束通话	58
高级	52	颜色反转	58
游戏空间	52	色彩校正	58
勿扰模式	53	高对比度文字	58
屏幕截图和编辑	53		
屏幕录制	53	商标声明	58
投射屏幕	54		
定时开关机	54		
固定应用	54		
应用双开	54		
画中画	55		
免流量传文件	55		
隐藏应用图标	55		

开始使用

开始使用

外观及参数

参数

有关手机参数详见一加官网：

<https://www.oneplus.com/cn>

配件

有关随手机附送配件，请查阅包装内的快速入门指南。

- 附赠配件为本设备设计，可能与其他设备不兼容；
- 请通过一加官方渠道购买手机配件，并确保与本设备兼容。

设备外观示意图



开始使用

开机和快速设置

设置助手

第一次开机后或恢复出厂设置后，请按提示设置你的手机。

1. 选择语言；
2. 查阅 OnePlus 条款与条件；
3. 选择是否参与用户体验计划；
4. 选择是否参与系统稳定改进计划；
5. 选择是否开启信息展示服务
6. 对氢 OS 应用和服务进行授权；
7. 安装手机卡；
8. 连接 WLAN 网络；
9. 设置屏幕锁定；
10. 进行一加搬家；
11. 选择系统字体；
12. 设置并学习虚拟按键和全屏手势

您的设备已设置好，随时可以使用。

安装和设置 SIM 卡

OnePlus 8T 支持插入 2 张 Nano-SIM 卡。

SIM 卡安装步骤

1. 用 SIM 卡针插入 SIM 卡托（位于一加 8T 左侧底部）的小孔中，然后用力按下，推出卡托；
2. 将卡托轻轻地从卡托插槽中拉出；
3. 将 SIM 卡放入卡托中；
4. 将 SIM 卡托插回手机中。

*推荐使用原装 Nano-SIM 卡，非原装卡可能导致设备损坏。

设定 SIM 卡 PIN 码

若要防止他人使用您的 SIM 卡来接打电话或使用蜂窝移动数据，您可以使用 SIM 卡 PIN 码。设定 SIM 卡 PIN 码后，每次重新启动设备或移除 SIM 卡时，SIM 卡都会锁定。若要创建 SIM 卡 PIN 码，请前往**设置 - 安全和锁屏 - SIM 卡锁定**。

电池及充电

首次使用或长时间未使用后，请为手机充电。

安全提示：

1. 为确保安全，请使用一加官方的充电器进行充电，非官方的充电器或数据线可能会损坏手机设备。
2. 请在充电完成后拔下充电器，以节约用电。
3. 充电时请勿使用物体覆盖手机。

充电操作步骤

1. 将 USB 数据线连接至 USB 电源适配器；
2. 将 USB 数据线插入手机 USB 端口；
3. 将 USB 电源适配器插入电源插座；
4. 充电完成后，请将 USB 数据线从手机拔出，并将 USB 电源适配器从插座拔下。

减少手机耗电

通过以下的方法，可以为您节省电池电量消耗。

1. 不使用设备时关闭屏幕。
2. 电量较少时，启动省电模式。
3. 适当降低屏幕亮度。
4. 删除不需要使用的应用。

一加 Warp 闪充 65

当您使用一加原装充电器及数据线进行充电时，您将体验一加 Warp 闪充技术，安全快速（最大档位 10V/6.5A）地为手机充电。（建议在 15~35 度环境使用）

实体按键

电源键

OnePlus 8T 电源键位于手机右侧。[查看图示](#)。

- 按住电源键呼出语音助手。

开始使用

- 按住电源键和音量上键关闭/重启设备。
- 按下电源键开启/关闭屏幕。

音量键

OnePlus 8T 音量键位于手机左侧。[查看图示](#)。

- 播放音乐或视频时，点击音量键可调节媒体音量。
- 通话时点击音量键可调节通话音量。
- 来电时点击音量键使铃声静音。

三段式开关

三段式开关位于手机右侧上方。[查看图示](#)。

您可以拨动三段式开关来调整系统铃声状态，从上到下依次为静音模式，振动模式，响铃模式。

- 静音模式：除闹铃外，来电、提醒和通知将静音。
- 振动模式：除闹铃外，来电、提醒和通知将通过振动提醒。
- 响铃模式：来电、提醒和通知通过铃声和振动形式提醒。

注意：若手机开了勿扰模式，则将关闭铃声和振动。

组合热键

通过组合热键可以快速帮助您实现一些常用操作。

- 同时按住电源键和音量加键，可关闭/重启设备。
- 同时按住电源键和音量减键，可实现快速截屏。
- 关机状态下，同时按住音量减键和电源键：进入 Recovery 模式。
- 同时按住电源键及音量加键 10 秒强制关机。

转移数据至 OnePlus 8T

在您准备使用这台新手机之前，您可以使用“一加搬家”快速地把联系人、通话记录、短信、图片、音频、视频、便签、应用、文档等数据从你之前的手机迁移到这台新手机。

原设备为一加/其他安卓手机：

1. 请在新手机上打开一加搬家 APP，选择“我是新手机”，然后选择旧手机的类型。
2. 按照新手机屏幕上的提示，在旧手机下载和安装一加搬家。
3. 在新手机点击继续。
4. 在旧手机上打开一加搬家，选择“我是旧手机”后扫描新手机上的二维码，然后两台手机将实现连接。

开始使用

5. 连接成功后，在旧手机上选择需要迁移的数据，然后点击开始搬家，等待片刻即可完成传输。

原设备为 iOS 设备：

- 1. 在需要迁移数据的 iOS 设备上，将数据同步到 iCloud 里。
- 2. 请在新手机上打开一加搬家 APP，选择“我是新手机”，选择“iPhone”。
- 3. 登录 iCloud 帐号后，开始导入数据。
- 4. 如果中途连接 iCloud 服务器断开，可以尝试重新登录后继续导入。因兼容性问题，仅支持部分类型数据导入。

状态栏图标

状态图标将会在屏幕顶部的状态栏上出现。下表中列出的图标为最常见的图标。

图标	含义
	蜂窝网络信号强度
	Wi-Fi 信号强度
	未安装 SIM 卡
	漫游中

G	已连接 GPRS 网络
E	已连接 EDGE 网络
3G	已连接 UMTS 网络
H	已连接 HSDPA 网络
H+	已连接 HSPA+ 网络
4G/4G+	已连接 LTE 网络
5G	已连接 5G 网络
	已启动蓝牙功能
	正在使用位置服务
	已启动闹钟
	已启动静音模式
	已启动振动模式
	已启动飞行模式
	充电中
	电池电量
	已开启 NFC
	已开启游戏模式
	已开启勿扰模式
	已开启 WLAN 热点

基础操作

基础手势

学习使用几种简单的手势（如轻点、拖移、轻扫和缩放）来控制手机及其应用。



点击

上下滑动

左右滑动

缩放

长按

1. 点击可进入应用或者进行选中操作；
2. 手指上下滑动，适用于查看列表，查看网页的情况下，用于滑动内容区域；
3. 手指左右滑动，可以在天气，日历，程序列表，图片等地方使用，主要用于切换标签页和换页或滑动内容区域；
4. 双指缩放，适用于图片，网页，能放大缩小界面上的图像；
5. 长按屏幕以唤起弹出框（高级设置或者进入编辑状态等）。


虚拟按键和全屏手势

前往“设置 - 按键和手势 - 虚拟按键和全屏手势”，可选择“多任务、桌面、返回”或“全屏手势”的类型。

“多任务、桌面、返回”虚拟按键

手机底部将显示虚拟的“多任务、桌面、返回”按钮；

- 点击底栏中间的桌面按钮返回桌面；
- 点击底栏左侧的多任务按钮进入多任务管理；
- 点击右侧的返回按钮返回上一级。



全屏手势

通过从屏幕底部的不同位置进行上划来实现多任务、桌面、返回操作。

- 从屏幕左侧或右侧，向内划动，返回上一级；
- 从屏幕底部边缘向上划动回到桌面；

基础操作

- 从屏幕底部边缘向上划动，然后手指停留一会儿进入多任务；
- 在底部横条区域向左或向右滑动切换最近使用的应用；
- 横屏状态下，从屏幕的底部触发全屏手势，从屏幕的左侧或右侧返回上一级。

安装和卸载应用

使用“商店”安装应用

推荐使用设备预置的“商店”下载和安装应用。

- 打开“软件商店”，根据主题进行浏览，或通过搜索查找需要安装的应用；
- 点击列表查看应用详情；
- 点击“安装”下载并安装应用。

*为避免消耗过多流量，建议通过 WLAN 网络下载应用。

卸载应用

提供多种卸载应用的方法：

- 在主界面或应用抽屉，长按需要卸载的应用图标，选择卸载；
- 在“软件商店-我的-应用卸载”中，卸载应用程序；
- 在“设置-应用和通知”中点击应用，进入应用信息页面，选择卸载。

*部分系统预置应用可能无法卸载。

打开、切换、关闭应用

学习以下桌面操作，了解如何打开、切换、关闭应用，以及查看应用信息。

进入应用抽屉

在主屏幕向上滑动进入应用抽屉，查看安装在 OnePlus 8T 中的应用程序。

*开启应用抽屉的设置：长按桌面 - 选择“主屏幕设置” - 选择“桌面风格” - 选择“主屏幕和应用程序抽屉”。

打开应用程序

在桌面或应用抽屉点击应用图标打开应用程序。

切换应用程序

点击“多任务键”或使用多任务手势进入多任务管理，点击您需要切换的应用程序卡片完成切换。

关闭应用程序

点击“多任务键”或使用多任务手势进入多任务管理，向上划动应用卡片关闭应用程序。

查看应用信息

长按应用程序卡片，在弹出框中选择应用信息，即可查看该应用相关的信息及设置选项。

一键清理

点击多任务管理界面底部的“清除全部”可关闭所有后台应用。

*已加锁的应用不会被关闭。

为后台应用加锁

如欲锁定应用，长按应用程序卡片，在弹出框中选择“锁定”，锁定后，此应用将无法被关闭或被一键清理。

主屏幕管理

学习设置您的桌面壁纸、微件等，让您的手机更加个性。

应用图标及文件夹

- 在主屏幕上滑进入应用抽屉，按住并拖动应用图标，添加应用图标到主屏幕。
- 在主屏幕拖动应用图标到顶部的移除，删除主屏幕应用图标。
- 在主屏幕拖动应用图标到其他应用图标上，创建文件夹。

壁纸

长按主屏幕空白处，选择“壁纸”，设置您的主屏幕壁纸及锁屏壁纸。

微件

- 添加微件：长按主屏幕空白处，选择“微件”，或在主界面或应用抽屉，长按需要应用图标，选择微件，按住并拖动到主屏幕；
- 移除微件：按住已添加的微件，移动到“移除”。

主屏幕设置

长按主屏幕空白处，选择“主屏幕设置”。

将图标添加到主屏幕：开启后新应用下载自动添加到主屏幕。

桌面下滑：开启后从顶部向下滑动通知栏呼出通知面板。

启用氢视窗：开启后在主页向右滑动可进入氢视窗，更多信息查看[氢视窗](#)。

双击锁屏：双击屏幕空白区域熄灭屏幕和锁定设备。

桌面风格：可选择主屏幕，或主屏幕和应用程序抽屉。

抽屉：可选择进入抽屉显示所有应用，或进入抽屉搜索应用。

通知圆点：开启后，应用可显示圆点标示有新消息。

应用图标：设置预置应用及部分第三方应用的图标。

桌面布局：调整桌面网格数量、图标尺寸、隐藏应用名称。

隐藏空间：展示在主屏幕页面和抽屉页面时进入隐藏空间的操作。

氢视窗

氢视窗是一加手机桌面的负一屏，可以快捷写便签，查看最近联系人，最近应用，管理中心，卡包，票夹，计步、快递等，是您的贴身生活助手。

- **进入氢视窗：**在主屏幕界面，从屏幕左端向右滑动，进入氢视窗。
- **关闭氢视窗：**从屏幕右端向左滑动，或按返回键退出氢视窗。
- **添加微件：**点击氢视窗界面右上角按钮“其他-微件”添加微件。
- **删除微件：**长按插件，点击“停用”将微件从氢视窗中删除。

通知面板与控制中心

通知面板

接收到新的系统通知或应用通知时，状态栏将显示相应的图标，在主屏幕任意位置或应用界面的顶部向下滑动进入通知面板。

- **向右滑动**删除通知（部分通知需关闭应用才能删除）。
- **长按进入**应用的通知权限管理。

控制中心

- 点击快捷设置图标快速开启 / 关闭特定的功能。
- 长按快捷设置图标可进入对应功能的设置界面。
- 向下滑动可查看更多按钮。

设置

WLAN 和互联网

前往“设置 - WLAN 和互联网”，设置手机的 SIM 卡、移动网络、流量使用和热点等功能。

WLAN

使用 WLAN 功能将您的设备连接到互联网。

连接至 WLAN 网络

1. 进入“设置 - WLAN 和互联网”，点击 WLAN；
2. 从 WLAN 网络列表中选择网络；
3. 未加密 WLAN 网络在选择后会自动连接，加密网络则需要输入密码之后点击“连接”进行网络连接。

*您也可以选择“添加网络”，手动添加一个 WLAN 网络。

WLAN 偏好设置

- **自动开启 WLAN：**开启此选项后，当您的手机位于已保存的高品质网络（例如您的家庭网络）附近时，将自动重新开启 WLAN。
- **智能选择最佳 WLAN：**开启此选项后，设备会根据 WLAN 信号强度，自动连接最佳的网络。
- **打开网络通知：**打开此选项后，有可用的高品质公共网络时会通知您。
- **随时都可扫描：**开启选项后，允许位置信息服务及其他应用扫描网络，即使 WLAN 已经被关闭。
- **Passpoint：**无需密码即可无缝连接至 Passpoint™ 启用的 WLAN 接入点。

SIM 卡和移动网络

双卡管理

如果插入两张 SIM 卡，则可在单个设备上拥有两个手机号码或运营商。OnePlus 8T 支持双卡双待，但当一张卡在进行通话时，另外一张卡不能呼入电话。

- **启用或关闭 SIM 卡：**前往“设置 – WLAN 和互联网 – SIM 卡和移动网络”，选择需要管理的 SIM 卡，点击开关切换 SIM 卡状态为启用或关闭。

数据流量

- **启用或关闭移动数据：**前往“设置 – WLAN 和互联网 – SIM 卡和移动网络”，点击移动数据的开关，来打开/关闭移动数据。
- **首选网络类型：**前往“设置 – WLAN 和互联网 – SIM 卡和移动网络”，点击可更改网络运行方式。
- **开启或关闭智能 5G：**前往“设置 – WLAN 和互联网 – SIM 卡和移动网络”，点击智能 5G 的开关，来切换 5G/非 5G 网络。

默认 SIM 卡

前往“设置 – WLAN 和互联网 – SIM 卡和移动网络”，可设置手机的默认电话卡、默认短信卡及默认流量卡。

- **默认电话卡：**呼出电话时默认使用的电话卡，开启智能回拨后，若通过通话记录发起呼叫，将使用该条记录相同的 SIM 卡进行呼叫。
- **默认短信卡：**选择发送短信时使用的 SIM 卡。
- **默认流量卡：**选择手机使用移动数据上网时使用的 SIM 卡。
- **非默认流量卡通话时上网：**非默认流量卡进行通话时，尝试使用该卡的数据流量，以保持移动数据的连接。此功能在非默认流量卡的 VoLTE 高清通话功能已开启的情况下生效。
- **智能回拨：**开启后，当回拨电话时，会自动使用与该条通话记录相同的 SIM 卡拨打。

双通道网络加速

采用双通道技术，同时使用 WLAN 和移动数据，为你提供更流畅的上网体验。开启相关功能会消耗你的数据流量，实际消耗量以运营商为准。

- **智能网络连接：**开启后，网络状态不佳时，在 WLAN 和移动数据之间自动切换。
- **双通道下载加速：**开启后，同时使用 WLAN 和移动数据，动态分配网速资源，加速下载进程。

流量使用情况

对手机的移动网络和 WLAN 的流量使用进行统计。

移动网络

移动网络的流量使用情况查看，以及流量套餐的具体设置。

- **已用流量：**本月内手机已经使用的流量总计，可通过“流量校准”进行流量核实。
- **移动数据流量消耗排行：**本月移动数据的使用曲线和应用消耗流量排行情况。
- **流量套餐：**包括套餐设置、流量提醒和流量校准。

WLAN

- **WLAN 网络流量消耗排行：**本月 WLAN 网络流量使用曲线和应用消耗流量排行情况。

热点和网络共享

通过 WLAN 热点、USB 连接、蓝牙等方式共享您的设备网络，使其他设备连接到网络。

WLAN 热点

开启 WLAN 热点后，将共享您的手机移动数据，其他的设备可以通过 WLAN 功能进行连接。您可以设置如下选项来管理您的 WLAN 热点。

- **热点名称：**生成的 WLAN 网络信号名称。
- **安全性：**可选择无、设置 WPA2 PSK 或 WPA3 PSK 加密方式，建议选择后者，为您的热点创建密码。
- **热点密码：**点击可修改热点密码。
- **自动关闭热点：**开启后，5 分钟内没有设备连接，将自动关闭热点。
- **AP 频段：**可根据您需要连接的设备选择设置为 2.4GHz 频段或 5 GHz 频段。
- **使用 Wi-Fi 6 标准热点。**

USB 网络共享

通过 USB 与电脑共享设备的移动数据或 WLAN 网络，您可以通过如下步骤进行共享。

1. 将手机连接到电脑；
2. 通过控制中心选择连接方式为“USB 共享网络”。

*部分电脑可能需要安装安卓 RNDIS 驱动。

蓝牙网络共享

通过手机蓝牙为其他设备共享移动数据连接或 WLAN 网络连接，您可以通过如下步骤进行共享。

1. 在“热点和网络共享”设置菜单中开启“蓝牙网络共享”；
2. 在其他设备的蓝牙设置界面配对并连接 OnePlus 8T。

以太网网络共享

通过 USB 以太网共享手机的互联网连接。

国际上网

为您提供便捷快速的境外数据网络服务，服务范围覆盖世界上大多数国家和地区。

购买套餐

1. 打开“设置 - WLAN 和互联网 - 国际上网”；
2. 搜索要去的国家或地区；
3. 选择所需套餐并购买。

启用套餐

1. 打开“设置 - WLAN 和互联网 - 国际上网”；
2. 点击右上角“订单”图标；
3. 启用所购买套餐。

蓝牙和设备连接

前往“设置-蓝牙和设备连接”，设置蓝牙连接设备，以及 NFC 、 投射屏幕和触碰付款等。

蓝牙

通过手机蓝牙功能，您可以连接各式各样的蓝牙周边设备，如蓝牙耳机、蓝牙键盘等。

- **开启：**点击开启蓝牙。
- **设备名称：**在设置-蓝牙和设备连接-连接偏好设置-蓝牙-设备名称，可定义您的蓝牙名称。
- **与新设备配对：**在设置-蓝牙和设备连接-蓝牙，选择与新设备配对，在可用设备列表中选择需要连接的设备，输入配对码完成配对。

*当您的蓝牙设备已开启但无法被搜索到时，请查阅相关蓝牙设备说明书，按指引将设备切换至配对模式即可重新配对。

- **可被发现：**开启后，其他蓝牙设备可检测到此设备。
- **通过蓝牙收到的文件：**点击可查看之前通过蓝牙传输的历史记录和文件。

NFC

允许您通过 NFC 传输应用内容，或下载相应的应用程序，也可使用 NFC 来付款。

一加互传

开启以快速分享文件给周围设备，已支持 OPPO、vivo、Realme、小米等品牌，具体机型，需参考该品牌的适配情况。

投射屏幕

当手机与可投影设备（如带相关功能的投影仪、电视等）处于同一网络下（点对点直连或同 Wi-Fi 环境），您可以通过此功能将手机显示的内容显示在可投影设备上。更多信息查看：[投射屏幕](#)。

触碰付款

使用“触碰付款”功能进行购物之前，需设置“默认付款应用”，并在该应用中开启支付服务，通过以下设置选项来设置触碰付款功能。

- **默认付款应用：**选择通过触碰付款终端进行付款时使用的应

设置

用，如支付宝、微信等。

- **使用默认应用：**可设置为始终，或其他付款应用开启时除外。

打印

开启“默认打印服务”后，手机会搜索附近的打印机，用户可选择连接打印机并进行打印服务。

显示

前往“设置-显示”，自定义 OnePlus 8T 的屏幕显示设置。

- **自动调节亮度：**开启后手机将根据环境光线情况优化屏幕亮度设置，您也可以手动调节下方的进度条来设置您的偏好。
- **休眠：**设置手机在无操作情况下关闭屏幕的时间。
- **专业设置：**设置屏幕颜色模式、刷新率、摄像头顶部区域的显示和全屏应用显示方式
 - **屏幕颜色模式：**选择不同的颜色模式，设备将呈现不同的显示效果。
 - **屏幕刷新率：**选择不同的刷新率，高刷新率的动态画面更流畅，普通刷新率有助于节省电量。120Hz 下将根据场景动态切换刷新率。
 - **摄像头顶部区域：**选择摄像头区域显示方式，包括“显示摄像头区域”和“隐藏摄像头区域”。
 - **全屏应用显示方式：**可选择应用的显示方式，包括“默认”和“全屏模式”。选择“全屏模式”，手机会在全屏时，隐藏前摄区域为黑边。
- **护眼模式：**开启后将减少屏幕蓝光，用户可以设置自动开启，以及根据色温和明度调节自己的护眼模式
- **阅读模式：**优化阅读时的屏幕和文字的显示效果，可选择彩色

效果，黑白效果，以及屏蔽悬浮通知。

- **暗色模式：**开启后会以黑色作为系统主色调，用户可以设置自动开启以及在更多应用中开启暗色模式。
- **鲜明视效：**开启后手机在播放视频时，画面色彩更加生动、鲜艳。
- **息屏显示：**设置手机息屏时屏幕显示的内容，触发息屏显示的方式，及息屏显示常亮等。
- **字体大小：**设置手机字体显示的大小。
- **显示大小：**设置手机显示内容（图标、字体等）的显示大小，该设置可能导致部分第三方应用显示异常。
- **状态栏：**设置状态栏中电池、时间显示的样式，电量百分比及网速显示，或选择显示在状态栏中的系统图标。
- **自动旋转屏幕：**开启后，在支持的应用界面旋转手机时，手机屏幕将自动旋转。
- **屏保：**设置屏保样式及开启屏保的场景（充电时、插入基座时、充电或插入基座时、一律不）。

个性化

前往“设置-个性化”，可对锁屏壁纸、锁屏时钟样式、指纹动画效果、系统强调色、字体等进行自定义。

锁屏个性化

可对锁屏时的显示界面进行设置。

- **壁纸：**设置手机桌面壁纸及锁屏壁纸。
- **时钟样式：**可选择默认、时光、绘影、文字时钟、跃动、数字、以及极简等样式。
- **指纹动画效果：**可选择力量、光粒、涟漪、霓裳、以及无动画。

系统个性化

- **强调色：**设置系统界面文案和按键的强调颜色，如设置界面的小标题。
- **系统图标：**设置系统图标形状，可选择圆形、方形、泪珠形、及圆方形。
- **应用图标：**设置应用图标形状和样式，可选择 Hydrogen 、Oxygen 图标包。
- **字体：**设置手机的默认字体，可选 Noto Sans、OnePlus Sans™、华康圆体、仓耳今楷。

声音和振动

前往“设置-声音和振动”，更改设备上的声音设置。

音量

- **铃声和通知音量：**滑动进度条设置手机来电及通知的铃声音量。
- **闹钟音量：**滑动进度条设置闹钟响时的铃声音量。
- **媒体音量：**滑动进度条设置手机播放音乐、视频等媒体内容时的音量。

杜比全景声

可选择动态、电影、音乐，根据场景进行特定音效增强。

勿扰模式

开启勿扰模式后，系统将不会发出提示音，也不会振动，但可以设置例外情况。

- **自动开启规则：**设置来电、短信、活动和提醒、闹钟等情况在开启勿扰后是否生效。
- **例外情况：**设置联系人来电、短信、闹钟、应用等情况在开启

设置

勿扰后是否生效。

- **模式设置：**设置收到通知时是否发出提示音及是否显示通知，以及开启勿扰模式后的持续时间。

耳机模式

设置连接有线耳机及蓝牙耳机时的偏好，如自动播放音乐、来电自动接听等。

铃声和振动

- **手机铃声：**设置来电时手机的铃声，以及振动节奏和强度。
- **短信铃声和振动：**设置手机收到短信时的铃声和振动强度。
- **默认通知提示音：**设置收到其他通知时的铃声和振动强度。

系统

设置是否开启系统提示音（包括触摸提示音、拨号键盘提示音、屏幕锁定提示音、截屏提示音）和触摸振动。

按键和手势

前往“设置-按键和手势”，设置三段式开关和操作类型，以及快捷手势。

三段式开关

三段式按键位于 OnePlus 8T 右侧，可以快速地切换手机的响铃模式，从上往下分别是静音模式、振动模式、响铃模式，您可以进入“设置-按键和手势-三段式开关”进行自定义设置。

- **静音模式：**默认将会禁止来电和通知铃声（闹钟除外），点击进入后，可在该模式下将媒体音量设置为 0。
- **振动模式：**除闹钟可以正常响铃外，来电和通知时手机仅振动，该模式不能通过三段式开关设置选项进行自定义。
- **响铃模式：**来电和通知均会响铃，您可以设置来电时是否振动。


虚拟按键和全屏手势

OnePlus 8T 提供两种返回、桌面、多任务的操作类型。进入“设置-按键和手势-虚拟按键和全屏手势”选择类型并进行设置。

类型一：多任务、桌面、返回

此类型将显示默认的虚拟按键，开启后将在手机底部显示**返回**、**桌面**、**多任务**三个虚拟按键。点击“虚拟按键自定义设置”，设置按键偏好。

- **调换按键：**切换多任务键及返回键的位置；
- **设置双击及长按的操作：**您可以设置长按和双击 HOME 键、多任务键、返回按键的操作，支持无动作、菜单键、关闭屏幕、打开氢视窗、打开/关闭通知中心、开启/关闭分屏。



类型二：全屏手势

此类型将隐藏所有虚拟按键，通过手势实现：**返回上一级**、**回到桌面**、**进入多任务**、**切换最近使用的应用**。可自定义设置是否“隐藏底部横条”。

- **返回上一级：**从屏幕左侧或右侧的边缘，向内滑动；
- **回到桌面：**从屏幕底部边缘向上划动；

设置

- **进入多任务：**从屏幕底部边缘向上滑动，然后手指停留一会儿；
- **切换最近使用的应用：**选择隐藏底部横条时，从屏幕底部边缘上划后，再向左侧或右侧抛出，实现切换应用；选择显示底部横条时，在底部横条区域向左或向右滑动，实现切换应用；
- **横屏使用：**从屏幕的底部触发全屏手势，从屏幕的左侧或右侧返回上一级。

快捷手势

通过快捷手势，快速实现来电静音、截屏等功能，进入“设置-按键和手势-快捷手势”来设置快捷手势偏好。

体感设置

- **翻转静音：**开启后，手机来电时将手机翻转，手机静音。
- **三指截屏：**开启后，三指上下滑动进行截屏。
- **手势接听/切换：**开启后，来电时，抬起手机到耳边，自动接听来电或切换为听筒发声。

黑屏手势

双击亮屏：开启后，熄屏状态下双击屏幕即可唤醒设备。

音乐控制：用双指画 || 播放音乐，单指画 < 播放上一曲，画 > 播放下一曲。

画 O / 画 V / 画 S / 画 M / 画 W：可设置无动作、快捷操作（打开相机、自拍、拍摄视频、打开/关闭手电筒、打开氢视窗）、打开应用。

双击电源键

开启后，按电源键两次快速开启相机。

长按电源键

- 关机状态下，长按电源键开启设备；
- 开机状态下，长按电源键默认唤醒助手应用，可修改为关机菜单。

应用和通知

前往“设置-应用和通知”，管理设备的应用程序并更改其设置。可以查看应用程序的使用信息，更改其通知或权限设置，或卸载不必要的应用程序，或设置默认应用。

最近打开应用

显示最近打开的 3 个应用，点击进入可修改其通知、权限、存储和缓存等设置。

查看全部应用

显示全部应用，点击进入可修改其通知、权限、存储和缓存等设置。

● 搜索

前往“设置-应用和通知-查看全部应用”点击右上角搜索图标，可输入名字，搜索特定应用，进入其应用信息页面。

- **显示系统程序：**点击右上角菜单按钮，可选择显示或隐藏系统

程序。

- **重置应用偏好设置：**点击右上角菜单按钮，可选择重置所有应用偏好设置，但不会丢失任何应用数据。

对话

在通知栏中被标记为优先或做出过任何其他更改的对话会显示在这里。

通知

- **通知历史记录：**显示近期收到的通知和延后的通知。
- **对话泡：**开启后，部分对话能以浮动图标形式显示。
- **最近发送：**显示手机最近 3 个发送了通知的应用，并可选择开关其通知权限。
- **查看过去 7 天的所有应用：**查看过去 7 天发送通知的应用，可选择按最新 / 最频繁 / 已关闭的排序方式来查看。
- **锁定屏幕上的通知：**可选择锁屏界面上的通知是否显示重要通知和次要通知，以及是否显示敏感内容通知。

默认应用

设置

设置桌面、浏览器、短信等应用场景时的默认开启应用。

可管理和设置特定应用拥有特殊权限，如：电池优化、显示在其他应用的上层、通知使用权限等。

应用权限

设置手机里应用的联系人、电话、日历、通话记录、位置信息、录音、短信等权限。可分为“按应用管理”或“按权限管理”来进行查看和管理设置。

联网控制

设置应用使用移动数据及 WLAN 网络的权限。可选择进行“全部允许 / 全部禁止 / 全部仅 WLAN / 全部仅数据”的批量操作。

紧急警报

可选择是否开启“安珀警报 / 极端威胁 / 严重威胁/ 测试警报”的警报通知，并可设置振动和提醒提示音的警报偏好。

特殊应用权限

安全和锁屏

前往“设置 - 安全和锁屏”，对手机解锁方式和个人安全等进行设置。

设备安全性

屏幕锁定

设置屏幕锁定的不同方式。

- **无：**按电源键解锁进入主屏幕。
- **滑动：**向上滑动进行解锁。
- **图案：**在 9 宫格上设置四个点以上的滑动图案进行解锁。
- **PIN 码：**可设置 4-16 位的数字密码进行解锁。
- **密码：**可设置数字、字母、字符，需设置至少 4 个字符。

屏幕锁定设置

设置屏幕锁屏的通知偏好。

- **休眠后自动锁屏：**可选择手机休眠多长时间后自动锁屏。

- **按下电源键锁屏：**开启后，按下电源键一次，手机进入锁屏状态。
- **在锁屏下禁用“快捷设置”菜单：**开启后，锁屏状态时下拉无法启用“快捷设置”菜单。
- **锁定屏幕上的通知：**可选择锁屏状态时的通知显示、包括显示通知上的详细内容、解锁时显示通知内容、隐藏通知。
- **在锁定屏幕上添加文字：**输入内容并保存后，锁屏界面将显示输入的文字。
- **从锁定屏幕中添加用户：**新增过用户并开启此选项后，可在锁屏状态，创建新用户。
- **显示锁定选项：**开启后可在锁屏界面停用通知，Smart Lock 和指纹解锁功能。

指纹

通过指纹设置选项可以添加/删除指纹，设置指纹偏好。

- **添加指纹：**按屏幕提示录入指纹。
请在每次更换手机保护膜后重新录入指纹，以保证指纹的准确性。
单次录入过程中，请仅录入一个手指的指纹信息。
- **指纹动画效果：**设置指纹解锁时的动画效果。

人脸解锁

通过人脸解锁设置选项可以添加/删除人脸数据，设置人脸解锁偏好。

- **添加人脸数据：**请保持脸部在明亮的光线下，正面面对手机，按屏幕提示进行录入。
- **使用人脸解锁：**开启后，在锁屏界面可以使用录入的人脸进行解锁。
- **亮屏后自动解锁：**点亮屏幕后无需滑动，立刻使用人脸解锁。
- **屏幕补光：**开启后，在黑暗环境下，屏幕会进行补光帮助完成人脸识别。

个人安全

紧急救援

使用紧急救援功能设置您的急救信息、挂断后自动发送短信以及电源键呼叫紧急号码。

● 急救信息：

1. 进入“设置-安全和锁屏-紧急救援”，点击“编辑急救信息和紧急联系人”；
2. 点击医疗信息下方的姓名、地址等填写相应急救信息；
3. 点击紧急情况联系人下方的“添加联系人”，选择紧急联系人。

● 挂断后自动分享位置短信

进入“设置-安全和锁屏-高级-紧急救援”，设置“挂断后自动分享位置短信”，即可在挂断紧急呼叫后自动发送位置短信到所有紧急联系人。

● 快速求救

1. 进入“设置-安全和锁屏-紧急救援”，开启“连按电源键快速求救”，即可触发“连按 5 次电源键快速求救”。
2. 进入“设置-安全和锁屏-高级-紧急救援”，点击“优先快速求救方式”，可选择“呼叫当地紧急号码”或“向紧急联系人分享实时位

置”。

● 锁屏界面进入紧急救援界面

1. 在锁屏界面向上划动屏幕；
2. 点击界面上方“紧急呼救”并根据提示向下滑动 SOS 图标；
3. 界面上方显示附近救援信息，下方输入紧急呼叫号码；
4. 点按上方“紧急救援”并按提示再次点按；
5. 选择“紧急情况联系人”并进行电话或短信呼救；
6. 选择界面中间的“紧急呼叫、分享位置、灯光求救、声音求救”进行紧急求救；
7. 点按下方“急救信息”查看机主的急救信息。

一加安全检测

开启后，手机会在您安装应用程序时，对安全包进行安全扫描。当安全检测结果存在病毒、广告等风险或其他未知风险，以及商店内有更高的正式版本时，将推荐您到一加商店安装官方正式的安全版本。

设备管理应用

启用管理应用后，在手机丢失时可允许应用执行清除数据、更改

设置

锁屏方式等操作。

固定应用

通过固定应用，你可以固定显示当前应用，直到取消为止。固定某个应用后，该应用可打开其他应用，也能访问你的个人数据。

如需使用固定应用功能，请按以下步骤操作：

1. 开启固定应用功能；
2. 打开“概览”；
3. 点击屏幕顶部的应用图标，然后点按“固定。”

隐私

前往“设置-隐私”，对手机应用的权限和个人数据等进行管理，

权限管理器

对手机内装置应用的各个权限进行控制和管理，包括联系人、电话、相机、存储、录音、短信等权限管理。

- **按应用管理：**以应用分类，查看和管理单个应用所允许的权限，

可设置如未使用此应用，则移除相关权限。

- **按权限管理：**以权限分类，查看某一项特定权限里，已允许该权限和已拒绝该权限的应用。

显示密码

开启后，在输入密码时，将短暂地显示输入的字符，然后快速转变成加密字符“*”。

锁定屏幕上的通知

可选择锁屏时通知的显示方式。

- **显示所有通知内容：**在锁屏时弹出通知，并显示通知详细内容。
- **解锁时显示通知内容：**解锁后才显示通知内容。
- **完全不显示通知：**锁屏时不显示通知。

位置信息

前往“设置 - 位置信息”，对应用的访问位置信息权限进行查看和管理。

- **使用位置信息：**开启后，允许应用使用位置信息。
- **近期位置信息请求：**显示最近 3 个请求位置信息的应用程序。
- **应用的位置信息使用权：**设置设备中有权访问位置信息的应用，包括始终允许、仅在使用该应用时允许、每次都询问和已拒绝的。
- **WLAN 和蓝牙扫描：**选择是否允许应用和服务随时扫描 WLAN 网络（即使 WLAN 已关闭）以及随时扫描附近的设备（即使蓝牙已关闭）。这可用于改进基于位置的功能和服务。
- **Google 位置信息精确度：**选择是否开启“提高位置信息的精确度”。Google 的位置信息服务会使用 WLAN、移动网络和传感器来协助推测您所在的位置，从而提高位置信息的精确度。
- **紧急位置信息服务：**选择是否开启“发送 ELS 位置信息”。如果您所在的国家/地区支持 ELS，那么当您拨打紧急电话号码或向其发送短信时，您的设备会使用 ELS 自动将其位置信息发送给急救人员。

电池

进入“设置 - 电池”可查看电池详情、设置电池偏好选项。

- **电池用量：**点击查看详细情况，查看电池电量曲线及应用耗电情况。
- **省电模式：**开启后设备将关闭部分功能并限制应用耗电以延长续航时间。可选择“手动开启”或进入“自动开启规则”，选择电量低于设置值时自动开启，以及选择“电量充满后关闭”，在手机电量 90% 及以上时自动关闭省电模式。
- **电池优化：**通过控制应用的后台行为优化手机续航，点击电池优化，选择需要优化的应用，选择“优化”即可开启电池优化。
- **充电优化：**开启后，将根据你的使用习惯优化充电方式。
- **上次充满电：**显示上一次手机充满电的时间。
- **上次充满电后的屏幕使用时间：**显示上一次手机充满电之后，手机屏幕亮起的使用时间长度。

存储

进入“设置 - 存储”查看手机的存储使用情况，释放存储空间和查看各类文件占用的存储空间大小。

设置

- **释放空间：**手机将自动扫描垃圾文件、软件缓存、软件卸载残余、多余安装包，点击一键清理系统将自动进行清理，如需进行深度清理，请点击“深度扫描”。
- **存储空间管理器：**开启后，存储空间管理器会从您的设备中移除已备份且超过设定时间的照片和视频。

云服务

一加云服务提供联系人、通话记录、短信、便签、日历、照片的云同步服务，您可以使用**云服务**备份、恢复、管理您的重要数据。进入“设置 - 云服务”，按屏幕提示登录您的 OnePlus 账号，玩转云服务。

- **查看云端数据：**请使用电脑打开 cloud.oneplus.com，登陆您的 OnePlus 账户，查看和管理云端数据。

管理云存储空间

进入可查看个人云空间使用量，根据个人云空间使用情况可以选择“升级云空间”，购买所需的云空间套餐。

升级云空间

您可以将免费空间 5GB 替换为升级空间 50GB、120GB 或 1024GB。可选择按月自动续费、使用 3 个月、使用 6 个月或使用 12 个月。付费方案到期后，会回退至 5GB。

云盘

云盘支持新建文件夹、上传图片、上传视频、上传音频、上传文档和上传其他文件，多种类型文件支持上传到云盘，图片可以在线查看，视频支持下载后查看，方便了同一账号在不同设备登陆后的数据同步和备份。

云备份

- **自动备份：**接通电源且连接无线网络后自动备份，一天一次。
- **允许数据网络下自动备份：**打开开关以在数据网络下自动备份数据。
- **自动备份项设置：**选择您需要自动备份的数据。包括短信、通话记录、桌面。
- **手动备份：**手动选择您需要备份的数据。包括短信、通话记录、桌面。

云同步数据

进入“设置 - 云服务 - 数据同步”，选择手机里要同步的部分，支持同步照片、联系人、便签、日历。选择同步后，数据将上传至云端，可以登陆云端查看和恢复数据。

照片同步

点击进入“设置 - 云服务 - 云同步数据”，选择是否需要同步照片，是否允许移动数据下同步、是否同步 500MB 以上的视频等。

- **照片自动同步：**选择开启后，照片和视频可自动上传到云端。关闭后，已经同步的图片依然会保留到云端。
- **允许移动数据下同步：**开启以允许在移动数据下同步照片和视频。
- **不同步 500MB 以上的视频：**开启则 500MB 以上的视频不予同步。
- **优化存储空间：**开启后照片原图将存储在云端上，手机中将保留可清晰查看的较小尺寸版本以节省存储空间。关闭后将自动下载照片原图至手机。

查找手机

进入“设置 - 云服务 - 查找手机”，启用该功能后，手机丢失时可进行设备定位，必要时可以远程擦除数据。在网页端执行手机找回相关操作时，需要进行二次验证。使用邮箱验证时，验证码会发送到一加帐号绑定的邮箱。

管理云端数据

进入以查看和管理您保存的云端数据。可查看相册、便签、短信、联系人、云盘的内容。

帐号

- 进入“设置 - 帐号”，对手机里登陆的帐号进行帐号同步、移除帐号等操作。
- **机主的帐号：**在帐号列表中选择你要进行同步或移除的帐号。其中一加帐号支持更改昵称、头像、手机号、绑定邮箱，或退出帐号。
- **添加帐号：**支持添加微博、支付宝等应用的帐号。

设置

- **自动同步应用数据：**开启后将自动同步帐号数据。关闭此选项可以节省电量，但需要手动同步每个帐号才能获得最新信息，并且在有更新时不会收到通知。

（部分输入法可能无法启用悬浮模式）。

工具箱

进入“设置 - 工具箱”，可对手机和应用进行特定设置和管理。

- **快捷启动：**息屏或锁屏时，使用指纹解锁后继续长按指纹识别区域，可以直接打开支付界面或启动应用。
- **应用双开：**为应用创建一个新的副本，以登录不同的账户。更多信息查看：[应用双开。](#)
- **应用锁：**开启应用锁的应用，可选择是否显示通知内容。
- **定时开关机：**设置定时开机和定时关机的时间。
- **口袋模式：**点击开启后，可防止手机在口袋中引起屏幕和指纹的误操作。
- **一加搬家：**通过一加搬家快速的迁移手机数据，更多信息查看[转移数据至 OnePlus 8T。](#)
- **一加实验室：**是 OnePlus 推出的实验性功能，感兴趣的用戶可开启使用。可以选择开启 DC 调光。
- **横屏快速回复：**当在横屏状态下收到微信、QQ 等新消息通知时，可快速进行回复，还可设置快速回复时使用悬浮键盘

系统

进入“设置-系统”，设置手机的无障碍，语言和输入法，日期和时间等，还可进行多用户管理和系统更新。

无障碍

详细信息请查看[无障碍](#)。

语言和输入法

设置您的系统语言及输入法。

- **语言：**设置系统语言，支持繁体中文、简体中文、英文。
- **输入法：**选择默认使用的输入法，及设置输入法的偏好。
- **实体键盘：**连接实体键盘后选择是否显示虚拟键盘，以及设置键盘快捷键。
- **拼写检查工具：**开启此功能后会在您输入时自动检查是否正确。
- **自动填充服务：**开启此项功能后可以在您浏览网页或输入账户密码等场景时为您自动填充已保存的数据，此项功能需安装相关应用。

日期和时间

设置系统日期及时间。

- **使用网络提供时间：**开启后将使用网络提供的时间作为系统时间。开启此项后将不能手动设置日期和时间。
- **日期：**手动设置系统日期，选择几年几月几日。
- **时间：**手动设置系统时间，选择几时几分。
- **使用网络提供时区：**开启后将使用网络提供的时区作为系统时区。
- **时区：**手动设置时区，选择区域和对应时区。
- **使用 24 小时制：**开启后系统时间将使用 24 小时制，关闭则使用 12 小时制。

重置选项

通过重置选项将您的手机设置、系统或整机恢复出厂设置。

- **重置 WLAN 、移动数据网络和蓝牙设置：**此选项将会重置所有网络设置，包括 WLAN 、移动数据网络、蓝牙。
- **重置应用偏好设置：**此项会重置以下偏好设置：
 - 已停用的应用。
 - 已停用的应用通知。
 - 用于执行操作的默认应用。
 - 应用的后台流量限制。
 - 所有权限限制。但您不会丢失任何应用数据。
- **清除所有数据（恢复出厂设置）：**详情请查阅[恢复出厂设置](#)

OTG 数据交换

开启后可通过 OTG 进行数据交换，超过 10 分钟未使用此功能，系统会自动关闭。

体验改进计划

设置系统体验改进计划，允许一加用匿名方式分析手机使用情况或取回系统日志，用于改进产品与提升用户体验。

- **一加推送消息：**开启后将允许一加推送新闻、用户问卷、互动资讯与产品销售资讯。
- **用户体验计划：**开启后允许一加用匿名方式分析手机使用情况，用以改进产品设计与提升用户体验。
- **系统稳定改进方案：**开启后允许一加用匿名方式在系统发生错误时取回系统日志，用于分析问题并改善系统稳定性。
- **开屏信息展示服务：**开启后将对某些第三方应用的开屏信息进行替换，提升你的使用体验。

多用户

- **您（机主）：**显示当前登录用户，点击可更改用户名（用户名默认为机主）。
- **访客：**点击切换到临时访客，将限制通话及部分功能的使用。点击访客后的设置按钮，可为访客开启通话功能。
- **添加用户：**创建新用户，与其他人共用此设备，每位用户都有自己的专属空间。

RAM Boost 启动加速

通过学习你的手机使用习惯，RAM Boost 可预测你需要启动的应用和要加载的数据，充分利用内存的容量优势来提升日常使用中的性能表现。

- **开启 RAM Boost：**开启后将根据你的使用习惯提升内存的利用效率。

系统更新

提供 OTA 更新方式及本地升级方式，详细信息查看：[更新氢系统](#)。

关机

点击可关闭该设备。

关于手机

进入“设置 - 关于手机”，在此页面可以快速查看手机基础信息、系统版本等。

- **设备名称：**点击可修改设备名称。
- **监管信息：**点击查看设备的监管信息。
- **Android 版本：**显示安卓版本号。
- **版本号：**显示一加 H₂OS 版本号，连续点击 7 次开启开发者模式。
- **型号：**显示设备型号。
- **法律信息：**点击查看一加隐私政策、许可等信息。
- **状态信息：**点击查看手机电话号码、信号数据等。
- **保修与预装：**点击查看手机电子保修卡、预装应用清单等。
- **功勋墙：**点击查看 H₂OS 贡献者名单。

提示与帮助

进入“设置 - 提示与帮助”，了解手机的使用技巧，获取常见问题的解决方法。

系统应用

电话

通过电话应用您可以管理您的联系人、通话记录，进行拨号和接听电话等。

拨打电话

- **方法 1：** 点击拨号盘，输入联系人号码，点击拨出；
- **方法 2：** 通过常用联系人、收藏联系人、通话记录，通讯录查找联系人，点击联系人号码进行拨出。

接听和拒接来电

待机状态来电： 上滑挂断，下滑接听。

*电话设置中可以修改接听方向为上滑接听，下滑挂断；

使用时来电： 绿色接听键接听，红色挂机键拒接；

通话界面

进入通话后，界面功能如下：

- **免提：** 使用扬声器进行通话。
- **拨号键盘：** 打开拨号键盘。
- **静音：** 使麦克风静音。
- **录音：** 开启通话录音。
- **添加通话：** 添加多方通话。
- **保持：** 暂停当前通话，此时可拨打新的电话，待新的电话挂断后，可重新恢复当前通话。

通讯录

通讯录提供添加，编辑，删除，查找，导出/导出，管理，群组，备份联系人，黑名单功能。

新建联系人

1. 进入电话应用，点击  图标。

2. 输入联系人信息。
3. 点击 ✓ 保存联系人。

查找联系人

提供多种查询联系人的方式：

- 方法一：在拨号盘输入联系人号码/姓名（9 宫格拼音）等信息进行快速查找。
- 方法二：点击  输入姓名进行查找。
- 方法三：切换到通讯录界面，点击或滑动右侧字母列表字母进行快速定位。

联系人管理

进入电话应用，点击右上角的菜单按钮，选择“联系人管理”。

- **联系人显示：**设置联系人的显示部分和排序规则，以及是否隐藏无号码联系人。
- **联系人分类：**可查看和设置收藏联系人、群组联系人、账号联系人、SIM 卡联系人。
- **联系人整理**

导入/导出：您可以将其他设备导出的 VCF 文件导入到此设备，或将此设备的联系人导出为 VCF 文件。

*VCF 可兼容主流的移动电话设备。

联系人合并：系统自动识别同一账户中的相似联系人，只需点击合并，然后选择保留的联系人，即可完成合并。

拦截记录

系统识别的骚扰电话的具体记录和清除。

- **来电拦截：**包括拦截指定标记的号码、拦截指定前缀开头的号码、拦截空号码、拦截海外陌生号码。
- **通用：**包括拦截后通知和黑名单管理。

黑名单管理：

您将不会收到来自黑名单号码的电话和短信。

- **屏蔽联系人：**点击右上角“+”输入电话号码,点击屏蔽将号码加入到黑名单。
- **取消屏蔽：**在黑名单列表点击  选择取消屏蔽。

浏览器

使用浏览器进行上网搜索、数据下载、添加书签、书签/历史等功能。

上网搜索

- **手动输入：**进入浏览器，主页状态下点击地址栏输入所需的网址或关键字进行搜索。
- **语音搜索：**进入浏览器，主页状态下点击地址栏麦克风图标，说出您想搜索的词条。
- **条码或二维码：**进入浏览器，主页状态下点击地址栏 ，取景对准二维码或条码进行搜索、也可选取相册内的二维码或条码进行搜索。

下载

- 1.在地址栏输入需下载的文件地址，点击“下载”。
- 2.系统弹出下载确认提示框，选择后开始下载。
- 3.点击“导航栏的菜单 - 下载管理”查看。

书签/历史

- 1.主页状态下，点击“导航栏的菜单 - 书签/历史”。
- 2.选择浏览已收藏的书签或历史记录。

文件管理

通过文件管理应用可以快速访问和管理存储在设备中的各种文件。打开系统应用文件夹，启动“文件管理”应用。

- **分类：**按文件分类查阅文件，提供文档、下载、最近文件、图片、视频等类型。
- **存储：**按传统文件夹列表方式，查看手机中存储的内容。
- **清理：**可选择查看并快速清理手机中冗余和不常用的数据和应用。
- **更多操作：**
 - **查找文件：**点击  输入关键词进行查找。
 - **免流量传文件：**点击  进入文件闪传，更多信息查看[免流量传文件](#)。

信息

通过信息应用发送、接收、查看信息。

发送信息

1. 打开信息应用。
2. 点击右下角的新建信息图标，选择收件人。
3. 输入信息内容。
4. 点击右下角的发送图标，发出信息。

查看和回复信息

1. 打开信息应用。
2. 在列表中选择需要查看的信息。
3. 如欲回复信息，在底部信息输入框输入信息，然后点击右下角的发送按钮进行发送。

信息设置

点击信息应用界面右上角的菜单按钮，选择“设置”。信息设置提供短信卡片化，短信分类，送达报告，漫游时自动下载，短消息中心号码设置等。

骚扰短信拦截设置

包括短信智能拦截、更新拦截数据库、拦截后通知、黑名单管理、短信关键词拦截、白名单关键词等设置选项。

天气

提供查看和预警提示功能。

- **查看天气：**进入系统应用文件夹，打开“天气”应用。
提供天气，温度，最近 6 天天气变化，24 小时天气变化，空气质量，风向风力，体感温度，湿度，能见度，紫外线，气压信息等信息。
- **添加城市：**点击  然后点击右下角添加按钮，输入城市名进行搜索或从热门城市中选择需要添加的城市。
- **切换城市：**左右滑动界面即可切换城市。
- **设置**
点击右上角的菜单按钮，选择“设置”。
 - **天气预警：**开启后，出现特殊天气时通知提醒。
 - **温度单位：**选择显示的温度单位，可选“摄氏度/华氏度”。
 - **风力单位：**选择界面风力单位。
 - **降水量：**选择界面显示的降水量单位，可选“毫米/英寸”。

- **能见度：**选择界面能见度单位，可选千米/英里。
- **气压：**选择界面气压单位，可选百帕/毫米汞柱/英寸汞柱。

计算器

计算器提供常用计算功能。进入系统应用文件夹，打开“计算器”应用。

- **简单计算器：**计算器默认提供简单计算模式，可进行简单的加减乘除计算。
- **科学计算器：**点击屏幕左下角展开按钮，显示科学计算器。
- **查看历史记录：**从屏幕中间灰条下滑，进入历史记录页面，点击右上角清除按钮进行清除。

禅定模式

使用禅定模式，让你暂别手机，享受生活。一旦开启，将无法手动退出，且所有手机通知将被屏蔽，除相机外的应用将被锁定。但仍可接听电话，拍照和使用紧急呼叫。

- **开启禅定模式**
 1. 下拉“通知栏 - 快捷设置 - 禅定模式”；
 2. 打开“禅定模式 - 选择相应时长 - 点击下方开始 - 弹出提

示 - 点击确认 - 显示 3 秒倒计时”，倒计时结束后，开启禅定模式（倒计时期间可点击“取消”退出）。

- **设置禅定模式**

打开“禅定模式—点击右上方设置”。可设置默认禅定时间时长（1、20、30、40、60、90、120 分钟）、定时通知、使用提醒等，根据自己的使用情况进行设置。主界面左划可切换背景主题。

- **多人禅定模式**

支持建立房间，分享到社交媒体，邀请朋友进入房间，一起完成后打卡分享（不限于一加手机参加）。

一加搬家

使用“一加搬家”可以快速地把联系人、通话记录、短信、图片、音频、视频、便签、应用、下载、文档等数据从你之前的手机迁移到这台新手机，同时一加搬家还提供本地备份与恢复功能。

使用一加搬家迁移你的数据

使用一加搬家快速地将旧手机的数据迁移到您的一加手机。有关操作步骤请查阅[转移数据至 OnePlus 8T](#)。

使用一加搬家进行本地数据备份与恢复

使用“备份与恢复”功能对在本机创建一个备份，用于后续恢复，也可以将备份拷贝到电脑，转移到其他一加手机进行恢复。

● 备份数据

1. 打开手机内置的一加搬家 App;
2. 选择“备份与恢复 - 新建备份”;
3. 选择需要备份的数据类型;
4. 点击开始备份。

● 恢复数据

1. 打开手机内置的一加搬家 App;
2. 选择“备份与恢复 - 恢复备份”;
3. 选择需要恢复的数据类型;
4. 点击“开始恢复”，稍等片刻，手机数据恢复如初。

录音机

录音提供录音和查看录音功能。

进入系统应用文件夹，打开“录音机”应用。

● 录音：

- **开始录音：**点击  开始录音。

- **暂停录音：**点击  暂停录音。
- **插入标记：**点击  插入标记。

设置录音格式：主界面右上角设置可以进行录音格式的设置（aac / wav）。

● 录音播放和管理：

向左滑动界面进入录音列表。

- **播放录音：**点击需要播放的录音进行播放。
- **删除录音：**长按需要删除的录音，点击**删除**按钮。

便签

便签提供文字、图片的快速记录和编辑功能。

- **新增便签：**点击右下角  的新增便签，便签内容支持添加文字，相册图片，拍照，列表，待办选定选项。支持删除便签，设置提醒，图钉置顶，确认功能。

- **搜索便签：**点击右上角的  图标 输入关键字进行搜索。
- **删除便签：**长按需要删除的便签，选择“删除”按钮。
- **便签分享：**打开需要分享的便签，点击右上角的分享图标，选择分享方式（以文本方式分享、以图片方式分享、添加至负一屏），然后按页面提示完成分享。

系统应用

- **置顶便签：**长按便签，点击右下角的“置顶”，置顶的便签将显示在便签列表的顶部。
- **为便签添加提醒：**打开便签，点击右上角的菜单进入“提醒”，设置需要提醒的日期和时间。


相机

OnePlus 8T 相机提供拍照, 录像功能, 包括人像模式、专业模式、慢动作视频、全景模式等。

主界面

相机主界面功能如下:

1. **定时器**: 设置定时器。
2. **闪光灯**: 点击开启 / 关闭 / 自动开启闪光灯。
3. **超级微距**: 点击开启/关闭超级微距。
4. **画幅比例**: 点击可以修改画幅比例为 4:3/1:1/全屏。
5. **更多**: 可打开更多 top bar 设置项。
6. **变焦**: 点击或拖动图标进行变焦。
7. **滤镜**: 点击可切换至标准/柔和/突出/黑白/秋意滤镜。
8. **切换摄像头**: 点击切换前 / 后置摄像头。
9. **拍照按钮**: 单击拍照, 长按连拍或录制视频 (可设置) 。
10. **相册**: 点击查看相册, 长按进行快速分享。



模式选择

左右滑动可以切换相机模式，也可以上滑进入相机模式选择界面。


- **视频：**视频拍摄功能。
- **照片：**提供简单易用的拍照功能。
- **人像：**提供人像拍照功能，专业的人像光效让人像拍照变得简单。
- **夜景：**适用与夜景拍摄，简单操作即可拍摄出超级夜景。
- **专业模式：**提供更多的专业设置选项的拍照模式。
- **延时：**缩时录影模式，拍摄后进行快速播放。
- **全景：**通过移动手机拍摄更大视角的照片。
- **慢动作：**使用高帧率进行录像，拍摄后使用慢动作回放。

视频拍摄

进入相机应用，点击视频切换到视频模式。

视频拍摄界面功能介绍如下：

1. **闪光灯：**点击开启 / 关闭闪光灯。
2. **超级防抖：**不使用稳定器也可以拍出平稳顺滑的视频。
3. **视频夜景：**点击可以开启/关闭视频夜景拍摄。
4. **视频人像虚化：**点击可开启/关闭视频人像虚化。
5. **更多：**点击可打开更多 top bar 设置项。
6. **变焦：**点击或拖动图标进行变焦。
7. **滤镜：**点击可选择视频滤镜。
8. **切换摄像头：**点击切换前 / 后置摄像头。
9. **录像：**点击开始 / 结束录像。
10. **相册：**点击查看相册，长按进行快速分享。



图库

图库提供已拍照片 / 视频，其他相册，隐藏相册，最近删除查看和图片编辑功能。

- **照片：**照片以时间轴显示已拍照片 / 视频列表，点击可以查看照片。
- **相册：**相册显示我的设备，我的相册，最近删除，隐藏相册，点击相册可以查看具体列表和照片。
- **探索：**包含智能分类和故事功能。智能分类功能将通过不同的方式（例如人物，地点和事物）对照片进行分类。故事功能将根据照片自动生成属于你的故事。

时钟

时钟提供闹钟，世界时钟，倒计时，秒表功能。

闹钟

- **添加闹钟：**点击下方“+”按钮添加闹钟，并进行相关设置。
 - **闹钟时间：**拖动表盘中的圆点设置小时，再次拖动设置分钟，点击“上午”、“下午”切换上午 / 下午

点击界面中的键盘可切换使用数字键盘输入时间。

- **重复：**可选择周一到周日，点击右侧的向下箭头可进入日历进行自定义选择。
- **法定工作日：**开启后该闹钟将自动跳过国家法定节假日。
- **闹钟铃声：**选择闹钟铃声，支持本地铃声、系统铃声、无。
- **振动：**开启后，闹钟响时会同时振动。
- **标签：**闹钟响时将显示在屏幕上。
- **切换状态：**点击闹钟后面的开关进行开启和关闭。
- **删除闹钟：**在列表中长按需要删除的闹钟，点击屏幕下方的“删除闹钟”。

世界时钟

- **添加地区：**点击底部地球按钮，在列表中勾选需要添加的城市。
- **对照时间：**拖动表盘中的圆点，查看已添加的城市的对照时间。

计时器

- **添加倒计时：**输入时分秒，点击开始按钮开始倒计时。
在倒计时界面可以点击右下角的按钮，新增新的倒计时。

系统应用

- **删除倒计时：** 点击  删除倒计时。
- **暂停：** 点击  暂停倒计时。

秒表

- 开始：** 点击  开始计时。
- 暂停：** 点击  暂停秒表。
- 标记：** 点击  进行标记。

高级

游戏空间

氢系统内置了“游戏空间”，旨在解决游戏过程中被打扰的问题，可在抽屉应用 - 游戏空间进入。当游戏类应用开启时，系统会自动识别，并进入游戏模式。

添加游戏应用

当游戏应用下载到手机后，系统会自动识别添加到游戏空间里，也可由用户手动添加。当用户使用添加进游戏空间的应用时，就会自动进入游戏模式。

1. 通过抽屉或桌面进入游戏空间
2. 点击右上方添加按钮，勾选你想要添加到游戏空间的游戏应用
3. 选择后点击返回，即可在游戏空间列表里看到系统自动识别的和你手动添加的游戏应用；
4. 游戏应用添加进游戏空间后，开启此应用时，游戏模式将自动

开启，关闭应用后游戏模式同样被自动关闭。

游戏数据

在这里查看你的游戏数据。包括游戏时长、最常玩的游戏、游戏耗电。

精彩时刻

在添加进游戏空间的游戏里保存的截图、录屏可在此查看。

游戏空间设置

1. **隐藏游戏空间：**开启后游戏空间整体会被移至“系统设置 - 工具箱”中，桌面和抽屉应用中不会再显示游戏空间图标。
2. **游戏图标收纳：**开启后游戏图标统一收纳在游戏空间中，在桌面和应用抽屉中不再显示。
3. **来电免提接听：**开启此选项后，当游戏过程中有电话呼入，接听后，通话将被自动切换到后台并开启免提模式。
4. **通知提示方式：**点开此选项后，有三种提示方式：悬浮通知，文字提示，完全屏蔽。

5. **三方应用来电悬浮提醒**：开启此选项后，将社交应用的语音或视频通话显示为悬浮提醒。
6. **关闭自动亮度**：开启此选项后，进入游戏模式时，自动亮度功能将被暂时关闭，以避免游戏过程中屏幕出现忽亮忽暗的情况。
7. **游戏画面增强**：开启此选项后，当游戏模式开启时，游戏画面更加生动、鲜艳，增强阴暗部分的细节表现。
8. **振动反馈增强**：开启此选项后，为支持的游戏增强触觉反馈获得更生动的游戏体验。暂不支持蓝牙耳机。
9. **智能网络管理**：当网络出现延时，可自动切换到更优网络，包括移动数据网络。
10. **Fnatic 电竞模式**：可通过“游戏空间 - 屏幕上划 - Fnatic 电竞模式”来开启。开启后，具有深度免打扰（屏蔽所有通知和来电）、性能增强（最大化保证前台游戏性能）、网络增强（屏蔽副卡，优先保证主卡信号强度）的特性，来最大程度地增强游戏体验。

勿扰模式

不希望消息打扰时，可以开启勿扰模式，手机在接收到任何通知时，将不会响铃和振动，闹钟及设置的例外情况除外。

通过下拉通知栏，点击“勿扰模式”进行功能开启。

相关设置选项请查看[勿扰](#)。

屏幕截图和编辑

可对当前屏幕画面进行截取，并对屏幕截图进行裁剪、涂鸦、马赛克处理、文字编辑、方框加入、箭头加入等处理。

1. **屏幕截图**：亮屏状态下同时按下电源键和音量减键；
2. **长截图**：亮屏状态下同时按下电源键和音量减键，屏幕右下方会出现截图通知，选择“长截图 - 触摸屏幕停止滚动并生成图片”；
3. **截图编辑**：亮屏状态下同时按下电源键和音量减键，屏幕右下方会出现截图通知，点击“通知”图片，可对截图进行“裁剪 / 涂鸦 / 马赛克 / 文字编辑 / 方框加入 / 箭头加入”等处理，编辑完成后，选择“保存”，即可保存到图库。

屏幕录制

使用屏幕录制功能可以完整地录制手机屏幕的画面，并提供多种分辨率和声音选择。

● 录制操作

1. 下拉“状态栏 - 快捷设置 - 屏幕录制”；

2. 屏幕出现“悬浮框 - 点击其上的红色圆形按钮 - 开始屏幕录制”;
3. 点击悬浮框的“暂停”按钮, 即可随时暂停和继续录制;
4. 点击悬浮框的“停止”按钮, 即可停止录制, 出现提示“视频文件已保存到图库”;
5. 点击悬浮框的“X”按钮, 退出屏幕录制。

● 录屏设置

1. 下拉“状态栏 - 快捷设置 - 屏幕录制”;
2. 屏幕出现“悬浮框 - 点击中间的设置按钮 - 进入设置界面”;
3. 可对屏幕录制的分辨率、比特率、帧数、音频来源、录制方向等进行设置。

投射屏幕

使用该功能之前, 请确保您的电视、投影仪、显示屏等显示设备兼容 Miracast 功能, 并确保设备的该功能已开启。

● 使用指引:

1. 前往“设置 - 蓝牙和设备连接 - 投射屏幕”;
2. 点击右上角的菜单按钮, 勾选“开启无线显示”;
3. 选择需要投射的设备, 稍等片刻手机屏幕将投射到显示设备。

定时开关机

为了方便用户使用, 手机内置了定时开关机功能, 您可以在“设置 - 工具箱 - 定时开关机”中设置该功能。

固定应用

通过固定应用, 你可以固定显示当前应用, 直到取消为止。固定某个应用后, 该应用可打开其他应用, 也能访问你的个人数据。

如需使用固定应用功能, 请按以下步骤操作:

4. 开启固定应用功能;
5. 打开“概览”;
6. 点击屏幕顶部的应用图标, 然后点按“固定。”

应用双开

为应用创建一个新的副本, 以登录不同的账户。

前往“设置 - 工具箱 - 应用双开”, 列表中将为您呈现支持双开的应用, 点击应用可开启双开。

画中画

您可以前往“设置 - 应用和通知 - 特殊应用权限 - 画中画”，进行设置。当打开允许指定应用进入画中画模式后，此应用会在您打开或离开应用（如继续观看视频）时创建画中画窗口，该窗口会显示在您当前使用的其他应用的上层。

*此功能需应用本身支持。

免流量传文件

该功能支持在没有网络的情况下进行手机之间的文件传输，您可以通过该功能把文件传到另一部一加手机或其他智能手机。传输时，您只需在文件管理器中点击  按钮，选择发送文件并选择好需要发送的文件后，等待另一部手机连接即可。

1. 如果接收方也是一加手机，请在免流量传文件中选择“我要接收”，然后按照提示操作即可。
2. 如果接收方是非一加手机，您可以在另一部手机中找到一加手机中提示的 Wi-Fi 并连接，然后在浏览器中直接访问 one.plus 或者直接扫描一加手机中出现的二维码进行连接。待传输完成后，发送过来的文件将在浏览器中显示出来，此时您只需保存或下载即可。

隐藏应用图标

在应用抽屉界面从屏幕左边边缘向右滑动或在主屏幕双指向上下张开则可进入隐藏空间。

您可以通过点击右上方的“+”号把桌面上显示的应用隐藏到隐藏空间中。同时，如果您想把隐藏的应用重新恢复到桌面显示，只需长按需要恢复的应用图标，然后点击“移出”即可。

重启、更新、备份与恢复

重新启动或强制重启

常见的软件异常现象可以尝试通过重启手机进行解决，您可以通过如下两种方法重启您的手机：

1. 开机状态下，同时电源键和音量加键出现重启按钮后，点击可重启设备；
2. 开机状态下，长按电源键和音量加键 10s 后，手机将关机，然后再按电源键可再次开机，完成强制重启操作。

更新氢系统

一加手机提供 OTA 升级方式及本地升级方式，操作方法如下：

OTA 升级

1. 进入“设置 - 系统 - 系统更新”，点击“检查更新”。
2. 按照屏幕提示下载并升级。

*如果没有检测到更新，则说当前是最新版本系统。

本地升级

1. 进入 [H₂OS 网页](#) 下载所需要升级包并放到手机根目录。
2. 打开“设置 - 系统 - 系统更新”，点击右上角的“设置”按钮，选择“本地升级”。
3. 点击列表中的安装包进行升级。
4. 重启手机完成升级。

备份与恢复数据

创建一个备份，以便需要时进行恢复。

使用一加搬家进行本地备份与恢复

有关操作请查看[一加搬家](#)。

使用云同步进行备份和恢复

创建备份

1. 进入“设置 - 云服务，登录一加账户”并开启“同步”选项。
2. 等待系统自动完成同步。

*为避免消耗过多流量建议在 WLAN 网络下进行同步。

恢复备份

在您恢复出厂设置或更换新设备时，只需在设备上重新登录您的

一加账户并开启云同步功能，即可将同步到云端的数据恢复到本地。

恢复出厂设置

● 重要提示：

1. 恢复出厂设置会清空手机中的应用、联系人、短信等数据，请您在操作恢复出厂设置前备份好重要数据；
2. 如选择“清除内部存储数据”，请确保在操作前将手机内的照片、文稿等重要文件以及创建的本地备份拷贝到电脑。

● 操作指引：

1. 进入手机“设置 - 系统 - 重置选项 - 清除所有数据（恢复出厂设置）”；
2. 点击“清除所有数据”按钮；
3. 输入密码；
4. 稍等片刻手机将恢复出厂设置。

无障碍

放大功能

要放大屏幕，请按以下步骤操作：

- 使用快捷方式启用放大功能
- 点按屏幕
- 用两根手指拖动以在屏幕上移动
- 双指张合以调整缩放级别
- 使用快捷方式停止放大功能

要暂时放大屏幕，请按以下步骤操作：

- 使用快捷方式启用放大功能
- 轻触并按住屏幕上的任意位置
- 用一根手指拖动以在屏幕上移动
- 抬起手指以停止放大功能

按电源按钮结束通话

前往“设置 - 系统 - 无障碍”，可选择启用“按电源按钮结束通话”，

启用该功能后，通话时按电源键即可挂断电话。

颜色反转

前往“设置 - 系统 - 无障碍 - 颜色反转”，可将设备显示颜色调整为反色。

色彩校正

开启色彩校正，帮助色弱人群更好的使用设备，支持以下模式：

- **绿色弱视：**（红绿不分）
- **红色弱视：**（红绿不分）
- **蓝色弱视：**（蓝黄不分）

高对比度文字

前往“设置 - 系统 - 无障碍 - 高对比度文字”，可启用后显示高对比度文字。

商标声明

商标声明

OnePlus 和  是深圳市万普拉斯科技有限公司的商标或者注册商标。

Android™是谷歌公司的商标。

LTE 是 ETSI 的商标。

Bluetooth® 字标及其徽标均为 Bluetooth SIG, Inc.的注册商标，深圳市万普拉斯科技有限公司对此标记的任何使用都受到许可证限制。



N-Mark 是 NFC Forum, Inc.在美国和其他国家拥有的商标或者注册商标。



本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比、杜比全景声和双 D 符号是杜比实验室的注册商标。

在本手册以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

版权所有©深圳市万普拉斯科技有限公司 2019。保留一切权利。