



S3

HUD智能北斗安全预警仪

使用说明书

前言

尊敬的用户：

您好！

首先非常感谢您使用我们公司的系列产品，能够为您服务是我们的荣幸！

为确保您正确使用本公司产品，请仔细阅读本手册。手册采用图文并茂的方式，配合文字的插图详细直观地阐述产品的操作，由于产品生产日期、批次不同，说明可能会与实际使用的产品有差异，请以实物为准。

最后再次感谢您的惠顾与支持，同时也希望您在使用过程中反馈一些宝贵意见。因为这些意见，能够使我们不断地去完善产品。因为我们都呼吁安全第一，生命无价！也希望每一位驾驶员都遵守好交通规则，快快乐乐地出门，平平安安地回家！

祝各位：万事如意，事事顺心！

本产品具有以下优点:

- 1、无需设置，安装使用便捷，即插即用。
- 2、迅速快速搜星，定位精准。
- 3、真人语音智能预警，提前200~800米预警。
- 4、卫星时间按照北京标准时间显示，智能报时。
- 5、实时车速显示，避免开车低头。
- 6、语音智能预警:固定测速、区间测速、超速提醒、限速提醒、固定照相、红灯照相。
- 7、超大内存，全国预警数据，一键数据更新。
- 8、手机微信小程序互联控制，实时卫星，实时定位，行程轨迹，手机升级。

一、安装方法

- 1、将电源线的梯形插头插到电子狗的接口上，如图1
- 2、将USB接头或点烟器接头插到车里的电源接口。（通电会说欢迎使用驾驶安全预警器）如图2
- 3、走线，可将电源线从脚垫底下穿过隐藏安装，如图3
- 4、安装完毕，将本机放置在方向盘仪表台位置。如图3

(如果安装在其它位置有可能会影响卫星信号达不到理想效果)



图1



图2




图3

二、主机通电说明


- 1、通电开机启动语音播报：欢迎使用驾驶安全预警器。
- 2、通电启动后，主机自动搜星定位，(定位时间大概2~10分钟左右)。
- 3、主机连接卫星定位成功时，语音播报：卫星信号连接成功，祝旅途平安。
- 4、当卫星连接不成功时，界面会显示：--
- 5、当卫星定位成功时，界面会显示：0
- 6、卫星连接定位成功显示0后即可正常使用，各种播报及车速显示。
- 7、当卫星一直连接不成功时，可尝试把产品放车窗外，等待5分-10分左右，连接成功，即可使用。

三、微信小程序蓝牙连接方法

- 1、打开蓝牙，打开微信扫一扫，扫码连接。或者微信搜索输入：蓝云



- 2、产品通电开机（一定要开机才能连接蓝牙）
- 3、点击选择设备。




- 4、连接成功后，开通会员查看“卫星状态，实时位置”。“行车轨迹，数据升级”即手机升级。

特别注意：一定要先连接蓝牙设备，再充值购买会员




- 5、点击设置，可根据自身的需求，对音量、速度补偿、播报模式、超速设定、亮度，进行设置调整。




四、电脑升级方法

- 1、使用USB数据线，将电子狗与电脑连接。（注意需要用数据线，电源线无法读数据）




- 1、双击安全打开U盘。（电子狗用数据线插电脑就会显示U盘）



- 2、双击打开“Update”即可自动升级。（如果有杀毒软件提示，要允许程序运行）

名称	修改日期	类型	大小
FineData.bin	2022/1/6 1:11	BIN 文件	7,214 KB
Update	2022/1/5 14:44	应用程序	52 KB
SETUP.BIN	2021/12/16 10:30	BIN 文件	1 KB
TRACK.BIN		BIN 文件	1 KB
AD	2022/1/6 2:07	文件夹	



注意:本产品保留设计和规格更改权恕不另行通知.

五、服务

1、免责声明

- 行车记录仪说明书所提供信息仅供参考，用户在使用过程中 请以实物为准。本产品为行车辅助工具，对用户行车过程中的违章罚款或交通意外不担保，我公司不承担任何责任。行车记录仪视频循环录制功能，请用户及时保存重要视频。
- 本产品不排除在使用过程中出现意外中断记录情况的可能，若因此而没有记录视频或图像资料，我公司不承担任何责任。购买此产品，视同已遵守此声明。
- 有条件完整维修服务正常使用状态下产生的损坏，购买后享有一年质保服务，但不包外壳更新服务，如需外壳更新服务需收费；
- 非自然损害之人为自行破坏机身或机身上有易碎禁止拆卸贴纸损坏者，公司有权拒绝维修服务，自然损坏及故障应送回原厂维修，否则原厂享有不维修服务权利，但若更换零件者，仍应酌收零件材料费用。
- 保修期限内维修在保修期限内维修，有自然损坏需维修时看直接送交经销商或邮寄公司维修。
- 而在本公司与归还时，会依你的保固条件寄至府上，但您未附上保修书或保修期已过，均酌收维修费用，所以务必经销商为您填写保修书并盖上经销商章及购买日期，才不会造成日后保固上的困扰。（运费费均由客户支付）
- 保修期限外维修缺少保修凭证者，视同已经超过保修期限。如果您仍然此项服务而维修费用在人民币150元以上的，我们的工程师会通知您，你可以选择修理或不修理退还您的设备。
- 邮件送修需知，应注明故障原因，并附保修书的复印件，并写清楚您联络方式，
- 邮寄送修费用邮寄送修费用支付方式，由所有人送或送修人支付。
- 邮寄送修前检查项目，使用结实纸盒包装，交由可靠的运货公司，加值保险直接寄达公司。
- 必须填明您的姓名，住址，固定电话或移动电话，详细说明故障事由或发生的问题。复印一份购买的收据寄保修凭证，务必复印一份否则怒难办理维修，
- 原厂在发生以下情形有权拒绝免费保修：
 - ◆由于客户使用不当导致机器故障或损坏。
 - ◆用户擅自改装或维修而发生之故障。
 - ◆因不可抗拒的因素或自然灾害所导致的损坏。
 - ◆机器的保修期限已到期。
 - ◆保修书上没有购买日期寄经销商盖章。
 - ◆维修时未附上原厂保修书。
 - ◆从网站拍卖所得。
 - ◆其他费用支付保修期限内

2、保修条款

- 商品自出售后之日7天内包换（产品完好无损，无划痕），一年保修。
- 保修服务只限正常使用下有效，不包括人为损坏。
- 不正常的操作，造成机器的损坏，返修时收取更换材料成本费。
- 自行拆机，损坏标签违反国家返修条例的，不属于保修范围。

产品中有毒有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364-2014 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

除非另外特别的标注，此标志为针对所涉及产品的环保使用期限标志。

某些可更换的零部件可能会有一个不同的环保使用期限(例: 电池单元模块)。

此环保使用期限只适用于产品在产品手册中所规定的条件下工作。

铁将军公众号

铁将军视频号

铁将军抖音号

官方网站：www.steel-mate.com

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和平大道铁将军工业园

