



**弗兰卡吸油烟机
用户使用手册
(使用产品前请仔细阅读本使用手册)**

型号: FDL 9064 XS

**弗兰卡（中国）厨房系统有限公司
www.franke.com.cn**

感谢您选择弗兰卡厨房系统产品！

请您在使用前认真阅读这本说明书，它将帮助您更好地使用弗兰卡的高品质厨房产品。

身为全球厨房系统的领导者，弗兰卡集团1911年成立于瑞士，依托瑞士精湛的制造业底蕴，弗兰卡始终以创新、优质、享受为宗旨，并致力于为消费者带来卓越的烹饪享受。现在，弗兰卡在五大洲共拥有81家子公司、45家工厂、12000多名员工，业务涵盖家用厨房系统、商用厨房系统、卫浴系统、咖啡机系统、饮料系统及其它工业不锈钢领域。已成为著名的全球不锈钢厨房设备研发和生产商及“卓越厨房文化”的领导者，并奠定了全球不锈钢厨房设备的领导者地位。

弗兰卡与1995年来到中国，致力于让中国家庭能够零距离享受到“世界的厨房”所带来的极致厨房生活体验。我们为每一位中国消费者提供的产品，都是与世界同步的艺术与品质的结晶。

感谢您的信赖，弗兰卡愿与您共同缔造美好的厨房生活。

善意提示

尊敬的用户：

感谢您购买和使用弗兰卡产品。

弗兰卡在产品的设计和研发中，全面地考虑了使用的安全性、可靠性和便利性。但我们仍提醒您，在使用前认真、完整地阅读产品说明书，以正确掌握产品使用的各个环节。凡由于执行了本说明书中任何未经允许的操作而造成的事故，弗兰卡将进行免责处理。

在说明书的阅读中，无论您存在各种疑问、意见或建议，请及时与我们联系，弗兰卡一直站在您身边。

感谢您的支持。

弗兰卡（中国）厨房系统有限公司

目录

注意事项-元件.....	2
安装方法	3
使用方法	4
维护和保养	5

注意事项

注意事项


- ⚠ 本吸油烟机被设计成为外排式（外排油烟）或循环净气式（过滤油烟）的吸油烟机。本手册内的各个规格尺寸是相对于这两种不同安装方式的吸油烟机而言的。因此，您必须要按照正确的图纸来测量安装尺寸。
- 炉面至吸油烟机机体下端的金属滤网的最小安全距离为650mm。
 - 必须根据安装使用手册的所有要求来安装本吸油烟机。
 - 如果使用本吸油烟机的房间内装有一燃料燃具，如中央供暖锅炉，则吸油烟机的烟道必须是密封的或是强制给排式的。
 - 如果使用另外种类的烟道，或安装有其他器具，请保证房间内空气供应充足。
 - 如果同时使用吸油烟机以及其他非电气类器具，室内负压切勿超出4Pa（4x10-5bar）。
 - 禁止将吸油烟机连接到其它用途的通风系统上。
 - 禁止将吸油烟机连接到任何现有的其它用途的通风系统上。
 - 请勿让炉火直接烘烤吸油烟机。
 - 请勿在吸油烟机下焚烧物件或进行如呛锅式的烹调，以免引起失火。
 - 请勿让儿童，或身体虚弱或感觉认知能力下降的人，或缺乏相关经验和知识的人使用该吸油烟机，除非有对他们的安全负责的人在场监看或给予相关的指导。
 - 照顾好儿童，以免他们玩耍该吸油烟机。

连接电源线至供电电源上

安装吸油烟机之前，检查室内的供电电压是否与粘贴在吸油烟机内部的铭牌上的电源电压一致。如果家里没有适合该吸油烟机使用的插座，仍然必须使用一个能承受吸油烟机铭牌上标明的电负载的插座来连接电源电缆；当将吸油烟机直接连接至供电电源上时，须在吸油烟机和供电电源之间连接一个全极断路开关。此断路开关必须具有最小触缝3mm，且其类型必须符合吸油烟机与电源之间的负载要求。确保断路开关符合所有现行的规定条例。

元件

- 2个 挂板C
- 1个 直径150-120mm排烟管套管G（变径法兰）
- 1个 烟道连接器H
- 2个 活性炭过滤器L（可选项）



产品上或包装上的  图标说明该产品不能当家居废物处置，而是应该把它送到合适的电子电气设备回收站。通过保证该产品的正确处理，您将有助于防止可能因该产品的不当处置而产生的对环境和人类健康造成不利影响的潜在后果的发生。获取更多回收该产品的详细信息，请联系您所在地的市政府、家居废物处理服务站或您购买该产品的商店。

使用方法

使用方法

吸油烟机的各个功能是由安装在吸油烟机前面的一系列滑动式开关或按钮式开关来控制的。照明灯的开/关和电机的运行速度皆由此来控制。本吸油烟机不能彻底吸除水蒸汽。

• 滑动式开关

- 一个开关控制照明灯的开/关。
- 一个开关控制电机速度：关/开-1档-2档-3档。
- 电机开启时，红色氖灯亮起。



插图11

• 按钮式开关

- 一个开关控制照明灯的开/关。
- 一个开关控制电机低速运转设定。
- 一个开关控制电机中速运转设定。
- 一个开关控制电机高速运转设定。
- 电机开启时，红色氖灯亮起。

• 电机运转速度的设定

- 1/低速 适用于炖煮食物或者仅使用一个锅烹调的情况。
- 2/中速 适用于使用多达4个锅来进行烹调的情况。
- 3/高速 适用于煎炸或烹调重味道食物的情况。

维护和保养

注意：在进行任何维护保养工作、清洁工作或更换照明灯之前，必须断开吸油烟机的供电电源。

• 照明灯

包括有2个40W灯泡。请按照以下步骤更换灯泡（插图10）：
将灯盖一边的1根插针取下，从去掉插针的地方将玻璃灯盖推向另一边，直到灯盖的内边缘被松开，然后将灯盖轻轻向下拉开。换上灯泡，再以相反顺序重复以上操作，将灯盖合上并固定好。




插图10

• 金属滤油盒

- 每隔2个月，应清洗金属滤网。若频繁使用吸油烟机，请适当增加清洗频率。滤网可用洗碗机进行清洗，亦可手洗。请使用温和洗涤剂或液体香皂清洗滤网。确认滤网已完全干燥之后，才可将其再次安装回烟机。
- 活性炭过滤器无法清洗或再生利用。每隔2个月，应更换过滤器。若频繁使用吸油烟机，请适当增加更换频率。

• 清洁

当清洁吸油烟机时，请使用湿润布块以及温和的家用清洁液。切勿使用带腐蚀性和研磨性的清洁用品。

重要提示：当在吸油烟机下使用燃气炉具时，切勿让炉火直接烘烤吸油烟机。依照使用手册的指引来清洁吸油烟机和滤油网，以及更换活性炭过滤器非常重要，否则，将有可能发生火灾。

注意：对于因没有依照本使用手册进行相关安装、维护和保养，以及按照使用手册指示的频率来清洁滤油网以及更换活性炭过滤器而引起的任何损坏和受伤，生产商不承担任何责任。（定时清洁饱和滤油网以及更换饱和活性炭过滤器，能有效防止因饱满附着于滤网或过滤器上的油脂着火而引起的失火。）



弗兰卡（中国）厨房系统有限公司

广东省鹤山市沙坪镇茑朗工业区318号

电话 0750-841 9288

传真 0750-841 2775

全国统一服务热线 4006-785-688

服务邮箱: FPK-service@franke.com

* 注：所有产品设计及规格如有更改，恕不另行通知