

HERO

请访问

gopro.com/support

下载《用户手册》

在使用 GoPro 相机欢享精彩人生时, 请始终注意周围环境, 以免伤到自己和他人, 同时避免您的相机受到损坏。



在使用 GoPro 相机前, 请阅读相机随附的《重要产品和安全信息指南》, 了解其中有关安全保护措施的全部内容。

/ 您好!

恭喜您购得 HERO 相机。本《快速入门指南》将向您介绍 GoPro 相机的基础知识, 以便您捕捉生活中的精彩瞬间。

如需了解更多信息, 请访问 gopro.com/support 下载《用户手册》。

加入 GOPRO MOVEMENT (GOPRO 运动乐章)



weibo.com/GoProWeibo



i.youku.com/GoProOfficial




v.tudou.com/GoProOfficial

/入门

第 1 步

打开顶门和后盖。


(无法从保护盒中取出相机。)



第 2 步

插入 MicroSD 卡。


(须为 Class 10 或 UHS-1, 单独出售。)



第 3 步

用随附的 USB 数据线为电池充电。

(无法从相机中取出电池。)



第 4 步

合上后盖, 扣上顶门。




/基础知识

Shutter/Select 按钮

相机状态屏幕

Power/Mode 按钮

相机状态指示灯



打开和关闭相机

开机:

按 **Power/Mode** 按钮。

关机:

按住 **Power/Mode** 按钮两秒钟。

/ 选择相机模式

打开相机并反复按 **Power/Mode** 按钮, 即可浏览各相机模式。



视频

录制视频。



照片

拍摄单张照片。



连拍

2 秒钟内可连拍 10 张照片 (5 fps)。



定时拍摄

在半秒的时间间隔内拍摄一系列照片。




设置

调整相机的设置。

/ 录制视频与拍摄照片

反复按 **Power/Mode** 按钮以导航至您想要的相机模式, 然后按 **Shutter/Select** 按钮开始/停止录制视频或拍摄照片。



QUIKCAPTURE

在相机关闭并启用 QuikCapture 时, 打开相机并按 **Shutter/Select** 按钮, 即可立即开始拍摄视频或定时拍照。按一次进行视频拍摄, 按住两秒钟则开始定时拍照。再按一次停止拍摄/拍照, 并关闭相机。

您可在“设置”模式中更改 QuikCapture 设置。如需了解详细信息, 请访问 gopro.com/support 参阅《用户手册》。

/ 调整相机的设置

1. 按 **Power/Mode** 按钮以导航至“设置”模式。
2. 按 **Shutter/Select** 按钮以进入“设置”菜单。
3. 按 **Power/Mode** 按钮以浏览各选项。
4. 按 **Shutter/Select** 按钮, 选择您所需的选项。

如需了解设置的更多信息, 请访问 gopro.com/support 下载《用户手册》。




/ 安装相机

借助随附的曲面和平面黏著座和硬件, 您可轻松地将 GoPro 相机安装到头盔、传动装置和更多位置上。


安装和移除黏著座

仅可在室温条件下将黏著座安装到干净光滑的表面, 请至少在使用前 24 小时安装。要移除黏著座, 请用电吹风加热后将其撕下。

平面安装




曲面安装



如需了解相机安装的更多信息, 请访问 gopro.com/support。


/ 保护盒后盖

HERO 相机配有两种后盖，用于不同的用途和使用环境。



标准后盖


提供深达 131 英尺 (40 米) 的防水保护。水下拍摄或在潮湿、湿润或不洁净的条件下使用。



框架后盖


不防水 - 仅在干燥、洁净的环境下使用。可在低速运动时采集高质量的音频。

/ 调换后盖




第 1 步

打开保护盒，使后盖呈垂挂状态。




第 2 步

下拉后盖直至其从铰链销上弹出。



第 3 步

将新的后盖安接到铰链销上。




第 4 步

上推后盖直至其锁定到位。

/ 播放和分享内容

使用计算机播放和分享视频与照片。



用随附的 USB 数据线将相机连接至计算机，导入要播放和分享的内容。

如需获取 GoPro 相机内容方面的帮助，请访问 gopro.com/getstarted 下载最新的 GoPro 软件。

/ 帮助信息与可用资源

下载《用户手册》

如需了解 HERO 相机的更多信息，请访问 gopro.com/support 下载《用户手册》。

相机软件更新

如需获享 GoPro 相机的最新功能和最佳性能，请务必使用最新的相机软件。您可透过 GoPro 软件更新您的相机软件。更多信息请访问 gopro.com/getstarted。

教学视频

访问 gopro.com/getstarted 观看使用教程、专业小贴士与技巧视频，帮助您充分利用所购 GoPro 产品。

用户支持

需要帮助？想要了解更多信息？访问 gopro.com/support，查看常见问题答案及联系用户支持。

监管信息

如需查阅国家/地区认证的完整列表，请查看相机随附的《重要产品和安全信息指南》。

