AMPLIFi FX100

新手指南 ▶

©2016 Line 6, Inc.

请注意：Line 6和AMPLIFi是Line 6, Inc.的商标，在美国和其他国家注册。保留所有权利。苹果、Mac、iPod touch、iPhone和iPad是苹果公司在美国和其他国家注册的商标。App Store是苹果公司的一个服务商标。苹果公司不对该设备的操作或其是否符合安全和监管标准负责。 iOS是思科公司在美国和其他国家的商标。蓝牙字样和标识是蓝牙SIG公司的注册商标，Line 6对这些标识的任何使用都是经过许可的。Android和Google Play是Google, Inc.的商标。Windows是微软公司的商标，在美国和其他国家注册。

序列号: _____

重新定义效果器踏板

您的 **AMPLIFi® FX100**不仅仅是一台落地效果处理器。这是全新的吉他体验。

您可以用任意支持 Bluetooth®的设备直接在箱头上无缝播放流媒体音乐，是即兴演奏、排练曲目和聆听您音乐库音乐的完美工具。

而 AMPLIFi FX100世界的中心是一款突破性的 iOS 和Android™ 应用程序，它让您以无线方式控制您的吉他设备，自动提供符合您的音乐库，并让您与吉他手的在线社区建立起连接。请参阅 38页上的"AMPLIFi Remote应用程序".

AMPLIFi FX100 特点

- 高性能落地效果处理器。
- Bluetooth流音频设备（兼容 iOS, Android 和 Mac 或 PC）。

AMPLIFi Remote应用


- 无线控制和深度编辑吉他套件的每一个功能
- 自动音色匹配可立即提供符合您的音乐库中所选项目的音色
- 用 AMPLIFi社区创建、分享、下载和评分无穷多的音色。
- 兼容 Apple iPad, iPhone和 iPod touch 设备（运行 iOSv9.0 或更高版本）以及 Android 设备（运行 OS v4.2 或更高版本）。

包装内含：

AMPLIFi FX100设备, 电源转接头和新手指南。

AMPLIFi FX100规格	
箱头模块	超过70
箱体模块	超过20
效果器模块	超过100
单声道/立体声	立体声
USB音频接口	是
耳机输出	6.3mm立体声
重量 (kg)	3.40
尺寸 (mm)	641 x 330 x 153

顶部面板控件



1. **Bluetooth配对按钮** - 使用 Bluetooth，您的 AMPLIFi FX100 箱头将与您的 iOS 或Android 设备进行无线通信。在运行 **AMPLIFi Remote**应用程序之前，按如下步骤在移动设备上设置 Bluetooth：

   - 按 AMPLIFi FX100上的 Bluetooth 按钮进入配对模式，按钮将闪烁。
   - 在您的 iOS设备上进入 Bluetooth 配对模式或打开 Android 设备上的 Bluetooth 设置菜单。
   - 您的 AMPLIFi FX100的唯一名称将显示在您的 iOS 设备上。Android用户可根据需要选择“扫描设备”，以刷新可用 Bluetooth 设备列表。
   - 选择您箱头的唯一名称来建立连接。这样就完成了配对配置，您就准备好进行无线操作了！
   - 选择您的 AMPLIFi FX100的唯一名称，这样就完成了配对设置，马上可以进行无线操作了！

   设备也可以使用 Mac或 PC 计算机的 Bluetooth 连接（如果有配备）来将计算机的音频无线传输到您的 AMPLIFi FX100 上播放。首先在 AMPLIFi FX100进入配对模式，按下 Bluetooth 按钮使其闪烁，然后将计算机配置如下：

   - **Mac** - 转至 **应用程序 > 系统偏好设置 > 蓝牙** 窗口，开启Bluetooth，计算机将扫描设备。系统找到并列出您的 AMPLIFi FX100设备的唯一名称后，在窗口中点击“配对”按钮，建立连接。
   - **PC** - 点击 **启动** 按钮，进入到 **设置 > 设备 > 蓝牙** 窗口，开启Bluetooth，计算机将扫描设备。系统找到并列出您的 AMPLIFi FX100设备的唯一名称后，在窗口中点击“准备配对”项目建立连接。

2. **音色控制** - 在您的 iOS或 Android 设备上使用**AMPLIFi Remote** 时，所有的音色调整都可以在应用的编辑器中进行。您也可以采用这些板载 Tone音频控件来手动调整您的吉他音色：

   DRIVE: 调节当前箱头模块的失真水平。

   BASS, MID, TREBLE: 调节当前箱头模块的低、中、高频。


   FX: 调节保存在 **AMPLIFi Remote**预设中的选中的效果参数。

   REVERB: 调整当前预设的混响水平。

3. **主音量旋钮** - 这个大旋钮控制你的AMPLIFi FX100的整体输出电平。它的**另一个功能**是调整吉他相对于总音频混音的电平比例。当您跟着音轨即兴演奏时，如果发现吉他声音太软或者太响，可以使用该功能调节。

   要达到良好的平衡，只需按住音量旋钮来激活其第二功能，然后将您的吉他电平调节到适当的位置即可。

   5秒后，旋钮会返回主音量控制。



主音量LED环形指示灯

主音量LED环形指示灯 - 主音量旋钮周围的LED环形灯会根据目前的参数调节以各种方式亮起。

- **主音量**： LED指示灯变为红色，指示主音量。
- **吉他电平**： 按下主音量旋钮调整吉他音量。白色 LED 指示吉他的当前电平。
- **音色控件**： 调节单个音色控件时，已保存的电平会以单个红色指示灯显示；其他指示灯将以白色显示当前您调到的水平。

4. **存储器选择脚踏开关** - AMPLIFi FX100内部存储器中的每个存储区中存有 4 种声音：预设 **A, B, C**和**D**。这些可以随时覆盖，被多达 4 种预设所取代。

   要调取预设： 按下四个存储器选择脚踏开关中的一个（**A~D**）来加载与脚踏开关对应的预设。脚踏开关周围的红色 LED 指示您当前的选择。

   要保存您喜好的预设： 按住指示当前选择的脚踏开关进入保存模式。脚踏开关A~D将开始闪烁；再按一下脚踏开关会将预设保存到该位置。请注意，您可以在保存模式下将预设保存到任何音色组。（请参见下一节中的音色组更换说明。）

   注: 保存在 AMPLIFi FX100中的存储内容在 iOS 或 Android 设备与 **AMPLIFi Remote** 应用程序通过 Bluetooth 连接的过程中会暂时禁用。

5. **BANK显示** - AMPLIFi FX100包含25 个存储音色组。BANK指示灯显示当前加载的存储音色组，为一个数字（**1~25**）。

   更改存储音色组： 更改存储音色组要先选择一个存储库，然后加载或保存该存储音色组中的存储器。您可以按下脚踏开关 A~D来选择存储音色组：


   - **数字递增浏览音色组**： 同时按下存储器选择脚踏开关 **A**和 **B**。
   - **数字递减浏览音色组**： 同时按下存储器选择脚踏开关 **C**和 **D**。

   选择了所需的存储音色组后，您可以按下所需的存储器选择脚踏开关来在存储库中加载或保存音色。

   状态指示灯 - 如果您更改了作为预设一部分的任何放大器或效果设置，则BANK显示屏的右下角将显示一个红点。预设保存后或加载新预设后，红点将消失。

6. **TAP按钮** - 按 TAP按钮几次来设置延迟和其他有 Tap Tempo 功能的效果。

   调音表模式 - 按住**TAP**几秒钟，进入调音表模式。当您在吉他上弹奏一个音符时，调音表会自动识别音高。当您在吉他上弹奏音符时，踏板将检测最近的音高，并在**BANK**显示中显示其值。当音高偏低时，主音量 LED 指示灯环左侧的红色 LED 指示灯将亮起，而当音高偏高时，右侧的红色 LED 指示灯将亮起。指示灯处在中间时，表示音高准确。触摸任何脚踏开关或旋钮退出调音表模式。




调音表指示灯

7. **表情踏板** - 表情踏板左侧的 LED 指示表情踏板是否连接并处于活动状态。踏板可通过踏板的集成脚踏开关在 VOLUME和 WAH 控制之间切换。

   要切换表情踏板： 将表情踏板完全向前踏下来切换踏板顶部下方的脚趾开关。按脚趾开关将在 VOLUME和 WAH 之间切换。

后面板连接



8. **吉他输入** - 在这里插入您的 6.3mm吉他线缆。

9. **耳机插孔** - 这里插入您的6.3mm立体声耳机线。耳机的音量由主音量旋钮控制。

10. **MAIN OUT插口** - MAIN OUT插口提供全范围音频，发送处理过的吉他和任何可能进入该单元的任何Bluetooth 音频的混音。将6.3mm线缆插入 MAIN OUT 插孔，可连接到任何数量的目的位置，如混音控制台、PA 扬声器或家用立体声（使用适当的 6.3mm 适配器）。

11. **AMP OUT** - AMP OUT插座提供了用放大器建模和效果处理的吉他的6.3mm 单声道输出。Bluetooth音频不发送到 AMP OUT。

    一起使用 MAIN OUT和 AMP OUT - 当连接 AMP OUT插孔时，MAIN OUT 插孔上只会出现 Bluetooth 音频。

12. **USB** - 使用 AMPLIFi FX100作为立体声 USB 音频接口连接到 Mac 或 PC 的USB 口，用音频和多媒体应用录制或播放音频。* 我们也推荐用 USB连接来用 Line 6 **更新程序**执行 AMPLIFi FX100 固件更新（请参阅38页上的"AMPLIFi FX100固件更新"）.

    ***注:** 连接到 Windows®计算机之前，你需要先下载并安装最新的 AMPLIFi USB 设备驱动程序（可从http://line6.com/software 下载）。（Mac计算机不需要安装驱动程序。）

13. **9VDC** - 只能使用 Line 6 9VDC适配器为设备供电。

14. **POWER** - 使用此摇杆开关打开电源。

AMPLIFi Remote应用程序

Line 6 **AMPLIFi Remote**移动应用程序完全免费，可用于 iOS 和Android 设备。获取最新版本：

- **iOS应用程序** - 请访问 Apple App Store。
- **Android应用程序** - 请访问 Google Play™商店。

注: 有关使用 **AMPLIFi Remote**应用程序的详细信息，请下载 AMPLIFi Remote 新手指南（可从 http://line6.com/support/manuals/ 下载）。

提示: 当您在线时，别忘了注册您的 AMPLIFi FX100箱头！

AMPLIFiFX100固件更新

为了获得最佳性能，应始终运行AMPLIFi FX100的最新固件。当有固件更新可用时，您的 **AMPLIFi Remote**应用会提示您，这样您始终都能用上最新版！

固件更新可通过 iOS或 Android 设备进行，不过可能需要一个小时才能完成，因为Bluetooth 的连接速度有限。我们强烈推荐使用 Mac和 Windows 计算机的 Line 6 **更新程序**（可从http://line6.com/software 下载）。 该程序可免费下载，包含成功固件更新的所有说明，而且优点是只需几分钟即可完成更新。