HUAWEI MediaPad 10 FHD

用户指南



华为技术有限公司

HUAWEI

欢迎 ----------1

快速上手 ----------2

认识您的 HUAWEI MediaPad 2
安装 3
充电 4
电池使用注意事项 4
开机和关机 5
手指体验 5
解锁屏幕 7
了解主屏幕 8
图标说明 9
通知面板 10
桌面操作技巧 11
重力感应 12
底座 12

信息输入 ----------14

开启和关闭键盘 14
切换输入法 14
编辑文本 14
Android 输入法 15
华为输入法 16

彰显个性 ----------17

移动桌面图标 17
添加桌面小工具 18
删除桌面图标 18

增加桌面 19
删除桌面 19
个性化壁纸 20
调整音量 21
设置铃声 21
调节屏幕亮度 22
设置屏幕待机时长 22

**无限互联 - - -

建立无线局域网 Direct 连接 33
通过无线局域网 Direct 共享文件 34
通过蓝牙共享文件 34
通过蓝牙接收文件 35
DLNA 35
连接计算机 36
从电脑上拷贝文件 37
帐户与同步 37
添加帐户 38
删除帐户 38
设置帐户同步 39

**情感纽带 - - -

发送邮件 46
查看邮件 47
删除邮件 47
修改 Email 帐户设置 47
删除 Email 帐户 48

**短信达意 - - -

开启 GPS 59

温馨闹钟 ----------60

添加闹钟 60
删除闹钟 60
开启与关闭闹钟 60
修改单个闹钟设置 60

贴心日历 ----------61

查看日历 61
日程表 61
同步日历 61

无穷智汇 ----------63

获取应用程序 63
智汇云 63
安装应用程序 64
查看应用程序 65
卸载应用程序 65

精彩应用 ----------66

华为云 66
网盘 66
全备份 67

文件管理 ----------68

新建文件夹 68
搜索文件 68
复制或剪切文件 69

删除文件夹 69
重命名文件夹 69

灵动设置 - - -

有些网页上有视频，但无法播放，怎么办？ 78
为什么我的 HUAWEI MediaPad 不能设置日期和时间？ 78
关机后闹钟是否一样可以响铃？ 78
如何调整录音文件保存的位置？ 78
搜索不到卫星信号怎么办？ 79
位置不准怎么办？ 79
屏幕锁中的 PIN 和密码这两种方式有什么区别？ 79
如何购买配件？ 80

获取更多信息 - 81

个人信息和数据安全 - 82

法律声明 - 83

1 欢迎

欢迎来到 HUAWEI MediaPad 10 FHD （以下简称“HUAWEI MediaPad”）的精彩世界！

使用 HUAWEI MediaPad，您可以：

- 无限畅游高速网络
- 随时定格幸福瞬间
- 尽情欣赏精彩电影
- 轻松聆听美妙音乐
- ……

发挥您无穷的想象力和创造力， HUAWEI MediaPad 还能为您带来更多惊喜。快来一起体验吧！

由于我们的产品在不断优化，本手册中的所有描述及截图仅供参考。请以实物为准。

2 快速上手

认识您的 HUAWEI MediaPad



1	麦克风	2	卡槽

3	光线强度感应器	4	前摄像头
5	电源键	6	音量调节键
7	蓝牙 /Wi-Fi 天线	8	后摄像头
9	闪光灯	10	GPS 天线
11	耳机、麦克风复合式插孔	12	扬声器
13	电源和多功能接口	14	键盘底座卡口

安装



1. 打开卡槽保护盖。
2. 确保 SIM 卡的金属触点朝上，按照图示方向将 SIM 卡插入并按压，使其完全插入 SIM 卡卡槽。

HUAWEI MediaPad 仅支持标准 SIM 卡。标准 SIM 卡的尺寸为：25 mm x 15 mm x 0.76 mm （D

x W x H）。请勿插入其他尺寸的 SIM 卡，以免损坏您的 HUAWEI MediaPad。

3. 确保 microSD 卡的金属触点朝上，按照图示方向将 microSD 卡插入并按压，使其完全插入 microSD 卡卡槽。
4. 关闭卡槽保护盖。

请勿整体拆下卡槽保护盖。

开机状态下移除 microSD 卡时，请先在主屏幕上点击 > **存储 > 卸载 SD 卡**。成功卸载 microSD 卡后，打开卡槽保护盖，在卡槽内按压一下 microSD 卡，使其脱离卡槽。

充电

1. 将充电器与随机配送的 USB 连接线连接。
2. 将充电器电源插头插入电源插座。
3. 将 USB 连接线与 HUAWEI MediaPad 连接，开始充电。

如果您的 HUAWEI MediaPad 在开机状态下充电，当状态提示栏电池状态图标变为 时，表示充电已经完成。

电池使用注意事项

- 如果电池长期未使用或电池电量耗尽，在充电时 HUAWEI MediaPad 可能无法正常开机。这是正常现象。请给电池充一段时间电，再开机使用。
- 电池可以反复充电。但由于电池属于易损耗品，长时间使用后， HUAWEI MediaPad 待机时间会缩短。请避免频繁反复充电，以延长电池使用寿命。
- 电池充电时间随温度条件和电池使用状况而变化。

开机和关机

开机

长按电源键直到您感觉到 HUAWEI MediaPad 有轻微振动，表示 HUAWEI MediaPad 已开机。



第一次使用 HUAWEI MediaPad 或长期未使用 HUAWEI MediaPad 后， HUAWEI MediaPad 可能会无法开机，这可能是由于电池电量过低所致。请先给 HUAWEI MediaPad 充电一段时间后再尝试开机。

关机

长按电源键至屏幕弹出对话框，根据对话框的提示进行关机操作。

手指体验

活动您的手指，让 HUAWEI MediaPad 的灵动界面带您体验指点江山、挥洒自如的境界。



点击：触碰项目或应用程序一次，可以选择项目或启动应用程序。




双击：连续点击屏幕两次，可以放大当前显示的画面。




长按：按住当前操作界面或区域，直到屏幕显示相应操作的选项菜单后松开手指。



滑动：向上下左右滑动手指，可以切换画面。



拖动：按住桌面图标，然后将其拖放到屏幕其它位置。



张合：用两只手指 （例如大拇指和食指）点击屏幕，然后滑动手指调节手指间的距离，可以对屏幕内容进行放大或缩小。例如，您可以在查看照片或浏览网页时，通过此操作实现缩放画面。

解锁屏幕

HUAWEI MediaPad 支持多种锁屏方式。不同的锁屏方式对应的解锁操作各不相同。以下内容以 HUAWEI MediaPad 预置的锁屏方式为例进行描述。

1. 按电源键唤醒屏幕。
2. 根据屏幕提示，向右拖动 ，触碰到 ，完成解锁。




> 锁屏界面下，将数字时钟向左或向右滑动即可切换至**音乐 +** 控制器。

> 锁屏界面下，向上、下、左三个方向拖动 ，触碰到相应图标后，即可快速进入对应应用程序。

了解主屏幕

HUAWEI MediaPad 在屏幕布局上做了精心设计。通过下面的介绍，您可以快速了解屏幕布局，方便您查看信息或者进行各种控制操作。



1	点击 查看最近使用过的应用程序和正在运行的应用程序。
2	点击 返回到主屏幕。
3	点击 返回上一页面。

4	显示时间、无线局域网连接状态和信号强度、电池状态以及其它信息。点击数字时钟可以打开通知面板。
5	点击 ﹀ 隐藏操作栏。由屏幕底部向上轻轻滑动即可恢复操作栏。
6	显示窗口小部件和应用程序图标。
7	点击 + 增加窗口小部件。

图标说明

状态栏会显示不同的图标，便于让您轻松地了解 HUAWEI MediaPad 的状态。

	已启用飞行模式		已启用蓝牙
	GPS 正在定位		正在充电
	电池电量已充满		电池电量过低
	新邮件		正在准备 microSD 卡
	事件提醒		闹铃提醒
	正在上载		正在下载
	内存已满		登录 / 同步发生问题
	正在同步数据		同步失败

	已连接至计算机		已开启 USB 绑定
	检测到可用的无线局域网		已连接至无线局域网
	可以通过无线局域网上网	—	——

> 当状态栏出现 图标时，请您尽快充电，避免电量耗尽导致 HUAWEI MediaPad 关机。
> 当状态栏出现 图标时，请您清理文件或删除部分程序。存储空间不足会导致无法安装应用程序，或者无法存储应用程序运行时需要存储的数据。

通知面板

功能强大的 HUAWEI MediaPad 可以同时执行多个任务。例如，您可以一边浏览网页，一边下载文件。通过查看通知面板，您可以快速了解这些任务的进度或者执行的结果。

点击屏幕右下角的状态指示栏，即可打开通知面板查看任务进度或新通知。


您还可以在通知面板进行如下操作：

> 点击 等图标，快速打开或关闭相关功能。
> 点击 进入设置界面。
> 左右滑动关闭相应通知。
> 点击 清除所有通知。

当使用完通知面板后，轻轻点击主屏幕关闭通知面板。

桌面操作技巧

- 打开应用程序：在主屏幕，点击应用程序图标。
- 切换主屏幕：在主屏幕，左右滑动屏幕可以切换主屏幕，显示更多的快捷图标。



- 个性化主屏幕：在主屏幕空白处长按，在弹出的选项菜单中可以对主屏幕的壁纸、窗口小工具等进行设置。



重力感应

重力感应是指手机、平板电脑等终端设备通过内置重力感应系统，根据重力方向自动调整屏幕显示方向。

HUAWEI MediaPad 支持重力感应功能。当您在进行浏览网页、查看图片、编辑文本等操作时，旋转 HUAWEI MediaPad，屏幕会自动进行横竖屏切换，方便您更好地查看和操作屏幕。您还可以自行安装与重力感应功能相关的应用程序，比如赛车游戏，体验重力感应带来的乐趣。

关闭重力感应，请点击状态栏以打开通知面板，点击 快捷开关。

底座

HUAWEI MediaPad 配备了专用键盘底座供您选购。

HUAWEI MediaPad 连接键盘底座后，瞬间变成功能强大的笔记本电脑。

您不仅可以通过键盘底座快捷地操作 HUAWEI MediaPad，还可以通过底座的多功能接口与其他设备互联，体验更多乐趣！



关于键盘底座的安装及使用，请参考随键盘底座附赠的说明书。

HUAWEI MediaPad 连接键盘底座后，屏幕键盘将不再弹出，请你使用键盘底座进行输入。

3 信息输入

开启和关闭键盘

HUAWEI MediaPad 预置了多种输入法，您可以通过屏幕键盘实现快速输入。

> 当您需要输入文本时，点击文本输入框，屏幕键盘会自动开启。

> 输入结束后，按 ﹀ 即可关闭屏幕键盘。

如果您还是喜欢传统键盘跳跃带来的乐趣，您还可以购买 HUAWEI MediaPad 专用的键盘底座，通过键盘底座输入信息。

切换输入法

您可以通过切换输入法选择您最喜欢的输入方式。

1. 在文本编辑界面，点击文本输入框，开启屏幕键盘。
2. 点击状态栏中的⌨。
3. 在弹出的菜单中，选择要使用的输入法。

您还可以在主屏幕，点击 > **语言和输入法**，设置默认输入法。

编辑文本

您可以使用键盘轻松剪切、复制和粘贴文字。

1. 长按您要编辑的文本区域，直到出现蓝色箭头光标。
2. 按住并拖动光标，调节选中需要编辑的文字。

3. 点击屏幕上的**全选**、**复制**、**剪切**进行相应操作。您也可以点击键盘上的删除键删除所选文字。


Android 输入法



1	切换到下一个文本框。
2	切换为数字字符键盘。
3	切换大、小写。
4	打开**输入选项**菜单。您可以选择输入语言或对 Android 键盘进行设置，如开启或关闭自动大写、按键操作音等。
5	输入空格。
6	换行。
7	> 删除光标左边的字符。 > 长按该键，删除光标左边的所有字符。

在不同的输入框中，输入法面板的按键可能会有微小的差异，上图仅供参考。

华为输入法



1	切换大、小写。
2	切换为数字字符键盘。
3	选择输入语言。
4	输入空格。
5	切换到下一步或换行。
6	> 删除光标左边的字符。 > 长按该键，删除光标左边的所有字符。

如果当前输入法处于选字状态，将无法切换键盘界面。

4 彰显个性


想将自己的照片设为桌面壁纸吗？想将音乐播放器放到桌面最显眼的位置吗？想用最流行的音乐作为铃声吗？快来打造您专属的 HUAWEI MediaPad 吧！

移动桌面图标

通过移动桌面图标，您可以整理桌面上的图标，使图标的分类、排列更加符合您的使用习惯。

1. 点击并按住您要移动的图标，直至其振动。保持按住，不要松开手指。
2. 将图标拖动到屏幕上的目标位置，然后松开手指。


将图标拖动到屏幕边缘后暂停，屏幕会切换到其他桌面。此时可以将图标放入到其他桌面。



添加桌面小工具

您可以在桌面上添加日历、音乐播放器、天气时钟等小工具。通过这些小工具，您可以实时获取信息或快速地完成某些操作。

1. 点击主屏幕右上角的的 ＋ 。
2. 点击一个窗口小工具，保持按住并将其拖动至指定的桌面窗口后松开。



删除桌面图标

您可以删除桌面上不需要的图标，避免过多的图标干扰您查找需要的图标。


删除图标会卸载图标对应的应用程序。请您慎重操作。

1. 长按您要删除的图标，直至其振动。保持按住，不要松开手指。
2. 将图标拖动到屏幕上的垃圾桶图标上，然后松开手指。

增加桌面

增加桌面以后，您可以将更多的图标或者桌面小部件放置到更多的桌面空间中。

1. 长按桌面空白处。
2. 在弹出的菜单中，选择**屏幕管理**。
3. 点击 ⊕ 增加桌面。



您最多可增加至 6 个桌面。


删除桌面

您可以删除不需要的桌面，避免过多的桌面影响您的操作效率。

您只能够删除不含应用程序图标和窗口小工具的空白桌面。

1. 长按桌面空白处。
2. 在弹出的菜单中，选择**屏幕管理**。

3. 点击您要删除的桌面左上角的 ✕ 。



个性化壁纸

您可以将照片、图片设置为桌面壁纸，打造属于您的个性桌面。

1. 长按桌面空白处。
2. 在弹出的菜单中，选择**设置壁纸**。
3. 按照界面提示操作，选择您想要的壁纸。



调整音量

您可以分别调整控制铃声、媒体、闹钟和通知的音量。

1. 在主屏幕上点击 **> 声音 > 音量**。
2. 在相应类型的音量栏中，左右拖动滑块调整音量。

您也可以使用音量键，对当前应用程序的音量进行快速调节。

设置铃声

您可以将喜爱的音乐或录音，设为铃声。

1. 在主屏幕上点击 **> 声音 > 默认通知**。
2. 在弹出的对话框中，选择**本地音乐**。
3. 点击您喜欢的音乐或录音，然后点击**确定**。

调节屏幕亮度

HUAWEI MediaPad 内置了光线感应器，可以根据周围的光线强度，自动调整屏幕亮度，以达到最佳的视觉效果。您也可以根据需要，手动调整屏幕亮度。

通过降低屏幕亮度可以有效地减小 HUAWEI MediaPad 的耗电量。

1. 在主屏幕上点击 > **显示** > **亮度**。
2. 选择屏幕亮度调整方式。
   - 自动调整：勾选**自动调整亮度**。
   - 手动调整：取消勾选**自动调整亮度**，拖动滑块调整亮度。

设置屏幕待机时长

在设定的时长内，如果您没有执行任何操作，屏幕将自动锁定。您可以根据自己的操作习惯、使用场景来调整这个待机时长，让 HUAWEI MediaPad 及时自动关闭屏幕、降低能耗。

1. 在主屏幕上点击 > **显示** > **休眠**。
2. 选择休眠时间。

5 无限互联

摆脱有线束缚，步入无线时代。体验无线上网带来的畅快感受，快来一起看看怎么操作吧。

无线局域网

无线局域网是采用无线技术构成的局域网络。在无线局域网信号覆盖的区域内，用户可以在移动过程中和无线局域网保持高速连接。无线局域网在家庭、酒店、图书馆等场所中有非常广泛的应用。

HUAWEI MediaPad 具有无线局域网连接功能。您可以用 HUAWEI MediaPad 连接到无线局域网，进而享受到高速的互联网服务。

连接无线局域网

您可以将 HUAWEI MediaPad 连接到无线局域网，使用无线局域网上网。

请确保 HUAWEI MediaPad 周围有可连接的无线局域网信号。您可以开启家里的无线路由器获取无线局域网信号。在图书馆、商场等公共场所，可能会有公共的无线信号。

当您开启无线局域网后， HUAWEI MediaPad 耗电量会增加。不使用无线局域网时，请关闭无线局域网以节省电量。

1. 在主屏幕上点击 > **无线局域网**。
2. 点击或滑动**无线局域网**后的按钮至**打开**，您的设备将会自动扫描可用的无线网络。
3. 选择您想要连接的网络：
   > 如果您选择了一个开放的网络，您可以直接连接至该网络。

> 如果您选择了一个加密的网络，您需要输入访问密码后才能连接。

与无线局域网建立连接后，您可以在无线局域网网络菜单中点击其名称，查看网络速度、安全、地址及相关设置的详细信息。

如果您的 HUAWEI MediaPad 无线局域网功能是开启状态，回到无线局域网覆盖范围时， HUAWEI MediaPad 将会自动重新连接您先前连接过的网络。

通过 WPS 连接无线局域网

WPS （WiFi Protected Setup）即一键式加密无线网络功能。通过 WPS 按钮一键搞定无线网络加密，无需手动输入密码。既保证了无线网络的安全，又简化了无线加密过程，让您更加快速地使用无线网络。

如需通过 WPS 连接无线局域网，提供无线局域网信号的无线路由器必须支持 WPS 功能。

WPS 的协商过程需要在两分钟内完成。即当您启动无线路由器的 WPS 协商过程后， HUAWEI MediaPad 需要在 2 分钟内接入该无线局域网。

1. 根据无线路由器的使用说明，启用无线局域网。并在无线路由器上启动 WPS 协商过程 （一般是按一下 WPS 按钮）。
2. 在 HUAWEI MediaPad 的主屏幕上点击 > **无线局域网**，进入无线局域网设置界面。
3. 点击需要接入的无线局域网。
4. 勾选**显示高级选项**，在 **WPS** 中选择对应的 WPS 连接方式，并根据屏幕提示进行 WPS 连接认证操作。
5. 点击**连接**。

开启数据业务

您可以开启数据业务，通过移动通信服务提供商提供的数据通道来上网。

使用数据业务会产生一定费用，详情请咨询您的移动通信服务提供商。

1. 在主屏幕上点击  **> 更多 ... > 移动网络**。
2. 勾选**已启用数据流量**后的复选框开启数据业务。

关闭数据业务

当有无线局域网时，您可以关闭数据业务，通过连接无线局域网来上网。这样可以节省因数据业务产生的流量费用。

1. 在主屏幕上点击  **> 更多 ... > 移动网络**。
2. 取消勾选**已启用数据流量**后的复选框关闭数据业务。

新建 APN


APN 的英文全称是 Access Point Name，即接入点。它是您使用 HUAWEI MediaPad 上网时配置的一个参数，决定了 HUAWEI MediaPad 的上网方式。 HUAWEI MediaPad 会自动配置 APN 参数，所以您一般不需要创建或者配置 APN 即可轻松访问网络。当您有特殊的网络参数需要配置时，您才需要自行创建 APN。

1. 在主屏幕上点击  **> 更多 ... > 移动网络 > 接入点名称 (APN)**。
2. 点击 ⋮ **> 新建 APN**，根据界面提示输入 APN 参数。

便携式无线局域网热点

HUAWEI MediaPad 具有便携式无线局域网热点功能，可以把移动网络信号转化为无线网络信号，其它无线终端连接该信号后可以通过 HUAWEI MediaPad 上网。

如果 HUAWEI MediaPad 能通过移动网络的数据业务上网，您就可以让 HUAWEI MediaPad 充当无线路由器，组成一个小局域网，供多台无线终端同时上网。如果您的 SIM 卡套餐是“不限流量”或者您的套餐流量有富余，可以通过这种方式让其它无线终端连接您的 HUAWEI MediaPad 上网，实现网络共享。



通过无线局域网热点共享数据业务

通过 HUAWEI MediaPad 的无线局域网热点功能，其它无线终端就能通过无线局域网连接到 HUAWEI MediaPad，进而访问互联网。

无线局域网热点功能只是提供了 HUAWEI MediaPad 和其它无线终端之间的无线连接。无线终端要访问互联网，HUAWEI MediaPad 需启用数据业务。

无线终端通过 HUAWEI MediaPad 上网时，使用的是 SIM 卡套餐流量，具体收费情况请咨询您的服务提供商。


1. 在主屏幕上点击  **> 更多 ... > 网络共享与便携式热点**。
2. 勾选**便携式 无线局域网 热点**后面的复选框，开启无线局域网热点。
3. 点击**便携式 无线局域网 热点设置 > 配置 无线局域网热点**，然后根据界面显示配置您的无线局域网网络 SSID、密码等信息。

配置完成后，您需要在无线终端上开启无线局域网，并搜索 HUAWEI MediaPad 提供的无线局域网 SSID 名称，建立无线终端和 HUAWEI MediaPad 的无线连接。

USB 共享

HUAWEI MediaPad 具有 USB 共享功能，可以将自身上网的网络信号通过 USB 接口共享给个人计算机。

使用 USB 线缆连接 HUAWEI MediaPad 和个人计算机，通过 USB 共享功能，可以让计算机和 HUAWEI MediaPad 同时上网。



计算机通过 HUAWEI MediaPad 上网时，使用的是 HUAWEI MediaPad 访问网络的权限。如果 HUAWEI MediaPad 上网的通道是需要计算上网费用的，这些费用将记录在 HUAWEI MediaPad 的帐户上。具体收费情况请咨询您的服务提供商。

通过 USB 共享网络

通过 HUAWEI MediaPad 的 USB 共享功能，计算机就能通过 USB 线缆连接到 HUAWEI MediaPad，进而访问互联网。

请确保您的 HUAWEI MediaPad 已经连接至互联网。

1. 使用随 HUAWEI MediaPad 提供的 USB 连接线连接 HUAWEI MediaPad 的多功能接口和计算机的 USB 接口。

2. 在主屏幕上点击，选择**无线和网络**中的**更多 ...**，在右侧菜单中选择**网络共享与便携式热点**。

3. 勾选 **USB 共享网络**后的复选框，使其处于选中状态，根据屏幕提示观察 USB 共享是否成功。待共享成功后，您的计算机即可访问互联网了。


开启 USB 共享后，您不能同时将 microSD 卡设置为大容量存储器。

6 网络冲浪

掌握实时讯息，处理大小事宜。打开浏览器，通通都能轻松搞定。

浏览网页

在主屏幕上点击，打开浏览器。



1	新建网页。
2	关闭当前页面。
3	刷新当前页面。
4	输入网址。
5	将当前页面添加为书签。
6	打开搜索框。

7	打开书签列表。
8	查看更多操作菜单。

下载文件

您可以从网页中下载文件、图片，甚至是应用程序。您下载的文件会保存在 HUAWEI MediaPad 或 microSD 卡上。

例如：您可以点击并按住图片，然后在开启的菜单中，点击**保存图片**。您也可以点击并按住连接至文件或其他网页的链接，然后在开启的菜单中，点击**保存链接**，以下载链接的文件。

若要保护您的 HUAWEI MediaPad 与个人资料，请仅从受信任的来源下载应用程序。设置仅从受信任来源下载程序，请点击 > **安全**，清除**未知来源**后的复选框。

管理书签

您可以将常用的网址信息设置为书签，方便后续快速打开。

1. 在主屏幕上点击，打开浏览器。
2. 点击 ，进入书签管理页面。
3. 长按某个书签，您可以对该书签进行分享、打开、删除等操作。

自定义主页

您可以将常用的网站设置为主页。这样每次打开浏览器，就会显示该主页，方便浏览。

1. 在主屏幕上点击  ，打开浏览器。
2. 选择 ⋮ > **设置** > **常规**。
3. 点击**设置主页**，根据页面提示，设置您想要设为主页的网址。

清除浏览记录

为了更好地保护个人信息，防止信息泄露，建议您定期地清除浏览记录。

1. 在主屏幕上点击  ，打开浏览器。
2. 点击 ⋮ > **设置** > **隐私和安全**。
3. 滑动手指，选择**清除历史记录**。

7 自在分享

不受时间影响，不受环境限制。 HUAWEI MediaPad 提供多种文件共享方式，让您轻松与家人、朋友分享身边新鲜事。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 是一种允许无线设备间直接互联的技术标准。通过 Wi-Fi Direct 技术，可以使两台 Wi-Fi Direct 设备以点对点形式互联，实现文件传输。

Wi-Fi Direct 传输速度快，连接过程简单安全，操作简便。

建立无线局域网 Direct 连接

如需通过无线局域网 Direct 共享文件，您需要先将 HUAWEI MediaPad 与需要连接的设备建立无线局域网 Direct 连接。

1. 在主屏幕上点击 > **更多 ...**。
2. 勾选**无线局域网 Direct** 后的复选框开启无线局域网 Direct。
3. 点击**无线局域网 Direct** 打开无线局域网 Direct 连接界面。
4. 点击**搜索**查找附近的无线局域网 Direct 设备。
5. 在**无线局域网 DIRECT 设备**列表中，点击需要连接的设备名称与之建立连接。

您可以在无线局域网连接界面，点击 > **重命名**重命名您的 HUAWEI MediaPad。

通过 Wi-Fi Direct 共享文件

您可以将照片、视频、音乐等文件通过 Wi-Fi Direct 快速共享给您的好友。

1. 在主屏幕上点击  。
2. 长按需要共享的文件。
3. 在弹出的菜单中点击**共享** > **WLAN**。
4. 在弹出的菜单中选择需要共享的设备开始共享。
   > 如果您在弹出的菜单中没有找到需要共享的设备，您可以点击**扫描设备**进入 Wi-Fi Direct 设置界面，然后选择需要共享的设备名称与之建立连接。
   > 如果您尚未与任何设备建立 Wi-Fi Direct 连接，**HUAWEI MediaPad** 会自动进入到 Wi-Fi Direct 设置界面。请点击需要共享的设备名称与之建立连接。

通过蓝牙共享文件

您可以通过蓝牙将图片、影片或其他文件发送给您的家人和朋友。通过蓝牙共享，可以直接将蓝牙设备上的文件共享给其他蓝牙设备，无需占用互联网资源，方便快捷。

1. 在主屏幕上点击  。
2. 进入您想要共享的文件所在的文件夹，长按需要共享的文件夹。
3. 在弹出的菜单中点击**共享** > **蓝牙**后，根据界面提示进行共享。

通过蓝牙接收文件

无需繁琐的 USB 连接线，无需苦苦寻觅无线局域网。只要通过蓝牙近距离传输，您就能够轻松接收家人和朋友发送的图片、影片或其它文件。

1. 在即将发送文件的设备中，通过蓝牙发起传送文件的请求。 HUAWEI MediaPad 的状态栏中会出现蓝牙传输请求的通知。
2. 点击该通知，在弹出的对话框中选择**接受**，即可开始接收蓝牙文件。


当收到蓝牙配对或传输请求时，请及时响应，否则可能导致连接失败。

DLNA

DLNA 全称是 Digital Living Network Alliance，即数字生活联盟，旨在解决包括个人 PC，消费电器，移动设备在内的无线和有线网络的互联互通，创造一个能够共享和发展全新数字媒体及内容服务的无缝环境。

通过 DLNA 技术，您可以轻松的实现同一局域网中各种设备之间的数字媒体共享。例如：

- 将多媒体文件共享给您的朋友。
- 访问其他设备上的多媒体文件。
- 将您浏览的媒体文件推送到其他设备上进行播放并且可以控制播放情况。



点击 打开 DLNA。

您可以在 DLNA 界面，点击 > **帮助**获取 DLNA 的使用帮助。

连接计算机

您可以将 HUAWEI MediaPad 与计算机相连，然后共享二者的资源。

1. 使用随 HUAWEI MediaPad 提供的 USB 连接线连接 HUAWEI MediaPad 的多功能接口和计算机的 USB 接口。

2. 根据计算机自动弹出的提示菜单，选择对应的连接类型连接 HUAWEI MediaPad，来查看或者传输文件。

如果您是首次连接计算机，计算机会自动弹出驱动安装向导，请根据向导提示进行操作。如果计算机上没有弹出驱动安装向导对话框，请在计算机中双击新出现的光盘驱动器，启动驱动安装程序。

从电脑上拷贝文件

请先将电脑与 HUAWEI MediaPad 相连并按照界面提示安装驱动程序。

1. 连接 HUAWEI MediaPad 和电脑，并在 HUAWEI MediaPad 界面上勾选**媒体设备 (MTP)**。
2. 在电脑上点击新出现的盘符以打开 HUAWEI MediaPad 的存储器。
3. 将计算机上的文件拷贝到 HUAWEI MediaPad 存储空间的所需路径下。

不同的电脑操作系统不同，以上描述适用于 Windows 系统。其他系统请根据电脑界面提示进行操作。

帐户与同步

通过帐户与同步，您可以将存储在 HUAWEI MediaPad 和服务器之间的数据互相同步。可同步的数据一般有联系人、邮件、日程等。

HUAWEI MediaPad 支持的帐户类型有电子邮件和社区帐户。

数据同步是双向的。

数据同步跟数据备份不同。数据同步是使两个帐户之间的数据实现同步更新，而数据备份则主要是为避免因错误操作带来的数据丢失，两个帐户之间的数据不会同步更新。

添加帐户

HUAWEI MediaPad 可添加多个帐户，如各种电子邮件帐户。添加帐户以后，您就可以使用同步功能来实现该帐户和服务器之间数据的同步。

1. 在主屏幕上点击 > **帐户与同步**进入帐户与同步界面。
2. 点击**添加帐户**。
3. 根据界面提示选择一个帐户类型，输入电子邮件地址和密码，点击**下一步**。
4. 根据屏幕提示配置帐户基本信息，默认选项建议保持不变。

配置完成后，该帐户会出现在管理帐户列表中。

您可以继续设置该帐户的名称、邮件的个性化签名和收件箱的检查频率，也可选择是否同步日历和联系人。

删除帐户

当您不需要用到某个帐户时，您可以删除该帐户。

删除帐户时，服务器上的帐户信息不会被删除。

1. 点击 > **帐户与同步**进入帐户与同步界面。
2. 选择您要删除的帐户。
3. 点击屏幕右上方的 > **删除帐户**，在弹出的对话框中选择**删除帐户**。

设置帐户同步

您可以设置需要同步的帐户和内容，对联系人、日历等有选择地进行同步。

不同的帐户服务提供商所提供的同步信息也不同。一般可同步的信息有电子邮件、邮件联系人和邮箱中定义的日程等。

1. 在主屏幕上点击  > **帐户与同步**进入帐户与同步设置界面。
2. 选择需要同步的帐户。
3. 在屏幕右上方菜单栏，选择**立即同步**进行帐户与服务器同步。

8 情感纽带

放弃厚重的名片夹吧！只需一个 HUAWEI MediaPad，您就能记录所有亲朋好友的信息。并且它强大的导入导出功能，能够使您方便地在不同设备中批量恢复联系人信息。

新建联系人

1. 在主屏幕上点击  ，打开联系人列表。
2. 点击 。
3. 输入新建联系人的姓名、电话号码、电子邮件等相关信息。

> 您可以通过点击**添加其他字段**，来设置更多关于该联系人的相关信息。比如：**备注**、**昵称**、**网站**。

4. 点击 ，保存新建联系人。

同步联系人

您是否有许多联系人信息需要记录到 HUAWEI MediaPad 中？不用担心需要逐个记录， HUAWEI MediaPad 支持联系人同步。您可以将 Exchange 服务器上的联系人信息快速同步到 HUAWEI MediaPad 中。

1. 在主屏幕上点击  > **帐户与同步**。
2. 点击待同步的帐户。
3. 在**数据与同步**中，选择**同步联系人**。

如果您还未在 HUAWEI MediaPad 上配置过待同步的帐户，请在**帐户与同步**界面点击**添加帐户**，根据界面提示先配置该

帐户。配置成功后， HUAWEI MediaPad 会自动完成与关联帐户的第一次同步。

编辑联系人

1. 在主屏幕上点击  ，打开联系人列表。
2. 找到您要编辑的联系人，并点击选中。
3. 点击 ，编辑联系人的相关信息。

> 单击 ，可以删除联系人的相关信息。
> 单击**添加其他字段**，可以添加联系人的相关信息。

4. 点击 ，保存编辑。

合并联系人

HUAWEI MediaPad 支持将多个联系人信息合并。如果您的联系人列表中存在重复联系人，只需简单几步，就可以将这些联系人整合成一个联系人了。

1. 在主屏幕上点击  ，打开联系人列表。
2. 找到您要合并的联系人，并点击选中。
3. 在联系人详细信息中，点击**管理已合并联系人**。
4. 在新弹出界面中点击**添加联系人**，选择您要合并的联系人即可。

合并联系人之后，您可以通过点击联系人右侧的 来删除已合并的联系人。

查找联系人

HUAWEI MediaPad 具有智能搜索功能。通过输入联系人信息中的任意字符，如电话号码、姓名等，就可以快速找到需要的联系人信息。

1. 在主屏幕上点击  ，打开联系人列表。
2. 点击 ，在搜索框中输入您要查找的联系人信息的任意字符。
3. 在搜索结果列表中，查看您需要的联系人信息。

删除联系人

1. 在主屏幕上点击  ，打开联系人列表。
2. 找到您要删除的联系人，并点击选中。
3. 点击右上角 > **删除**，选择**确定**。

您可以在联系人列表界面，点击 > **删除联系人**，勾选多个联系人以批量删除联系人。

新建群组

您可以通过将联系人指定至群组从而轻松传送短信或电子邮件给整个群组。

1. 在主屏幕上点击  ，打开联系人列表。
2. 点击**群组**标签。
3. 在群组界面右上方，点击 。
4. 输入群组名称。
5. 点击**添加成员**。
6. 选中要增加到群组的联系人，选择右上角的**添加成员**。

7. 完成添加后，点击 ✓ 完成新建。

编辑群组

1. 在主屏幕上点击  > **群组**，打开群组列表。
2. 选择您要编辑的群组，点击 ✎ 。
3. 您可以根据需要执行以下编辑操作：
   - 更改群组名称。点击群组名称编辑区域，输入新的群组名称。
   - 新增群组中的联系人。点击**添加成员**，在弹出的界面选择想要新增的联系人，然后点击**添加成员** > ✓ 。
   - 删除群组中的联系人。点击联系人姓名右侧的 ✕ 将该联系人移出群组。
4. 点击 ✓ 完成编辑。

备份联系人至 microSD 卡

为防止因系统升级、误操作或其他原因导致联系人信息丢失，您可以将联系人信息备份到 microSD 卡。

1. 在主屏幕上点击  ，打开联系人列表。
2. 点击右上角的 ⋮ > **管理联系人**。
3. 在弹出的菜单中选择**导出到存储设备**，并点击**确定**。

从 microSD 卡导入联系人

您的 HUAWEI MediaPad 只支持 “.vcf” 格式的联系人文件。 “.vcf” 格式是一种常用的联系人信息存储格式，可以用来保存姓名、电话号码、地址等信息。

1. 将需要导入的联系人备份为“.vcf”格式，存储到 microSD 卡中。
2. 将 microSD 卡插入 HUAWEI MediaPad，在主屏幕上点击  > ⋮ > **管理联系人**。
3. 在弹出的菜单中选择**从存储设备导入**，根据界面提示选择要导入的“.vcf”格式文件，点击**确定**，完成联系人的导入。

由于不同的系统备份出来的“.vcf“格式文件可能会存在兼容性问题，在导入联系人后，可能会出现部分联系人信息丢失的情况。

从 SIM 卡导入联系人

SIM 卡能够存储多个联系人信息。将原有的 SIM 卡插入您的 HUAWEI MediaPad 后，您可以轻松地将 SIM 卡中的联系人信息导入到 HUAWEI MediaPad 中。

1. 在主屏幕上点击  ，打开联系人列表。
2. 点击 ⋮ > **管理联系人** > **从 SIM 卡中复制联系人**。
3. 选择您要导入的联系人或点击**选择所有**导入所有联系人。
4. 点击**复制** > **平板电脑**。

> 您也可以选择将联系人导入您想要的帐号中。
> 由于不同设备对字符处理的方式存在差异，从 SIM 卡导入联系人后，可能会出现联系人的部分信息显示不全或者乱码的情况。

分享联系人

1. 在主屏幕上点击  ，打开联系人列表。
2. 找到您要分享的联系人并选中。
3. 点击 ⋮ > **分享**。
4. 在弹出的对话框中，选择您要分享联系人的方式。

您可以在联系人界面，点击 ⋮ > **分享联系人**，勾选多个联系人以批量分享联系人。

9 邮件传情

柔情密语，邮件传情。让 HUAWEI MediaPad 轻轻为你送出一份祝福、一份感谢、一份真情。

配置 Email 邮箱

HUAWEI MediaPad 提供 Email 邮箱功能。您可以在 HUAWEI MediaPad 上添加自己常用的邮箱地址，随时随地收发邮件。

在配置过程中可能需要您设置一些相关的参数，如有疑问，请咨询您的邮箱服务商。

1. 在主屏幕上点击  。
2. 在**添加帐户**界面，选择您要配置的邮箱类型。
3. 在**帐户设置**中，输入电子邮件地址和密码，点击**下一步**。
4. 根据屏幕提示，进行更多配置。

添加完一个 Email 帐户后，点击 ⋮ > **设置** > **添加帐户**可继续添加其它帐户。

发送邮件

添加完 Email 帐号后，您就可以随意地发送邮件了。

1. 在主屏幕上点击  进入邮件列表。如果您添加了多个 Email 帐号，请选择您需要使用的邮箱。
2. 点击右上方的 ✉+，根据页面提示，依次输入收件人、主题和邮件内容。
3. 完成邮件编辑后，点击 ➤ 发送邮件。

查看邮件

当您的 HUAWEI MediaPad 保持无线局域网功能开启状态，如有新邮件，状态栏中会出现通知图标。

1. 在主屏幕上点击  进入邮箱。如果您添加了多个 Email 帐号，请选择您需要使用的邮箱。
2. 在收件箱列表中，点击您想要查看的邮件。

> 点击 回复邮件。

> 点击 回复邮件给所有人。

> 点击 转发邮件。

由于网络原因，收件箱可能会有一定的延时。点击右上方的 可刷新邮件列表。

删除邮件

1. 在主屏幕上点击  进入邮箱。如果您添加了多个 Email 帐号，请选择您需要使用的邮箱。
2. 在收件箱列表中，选中您想要删除的邮件。
3. 点击右上方的 ，即可删除邮件。

如需删除多封邮件，请在收件箱列表勾选多封邮件，然后点击屏幕右上方的 。

屏幕出现**已删除消息**的提示，表示该邮件已成功删除。

修改 Email 帐户设置

添加完成 Email 帐户后，您可以对其进行个性化设置。

1. 在主屏幕上点击  。
2. 点击右上方的 ⋮ > **设置**。
3. 在左侧的 Email 帐户列表中，选择您需要修改的 Email 帐号。
4. 根据屏幕提示，对 Email 帐户进行常规设置和通知设置。

请勿随意修改**服务器设置**的默认值，否则可能会导致邮件收发失败。

删除 Email 帐户

删除 Email 帐户后， HUAWEI MediaPad 将会停止收发该邮箱的邮件，但不会影响原账户中的邮件信息。

1. 在主屏幕上点击  。
2. 点击右上方的 ⋮ > **设置**。
3. 在左侧的 Email 帐户列表中，选择您需要删除的 Email 帐号。
4. 在右侧操作界面中，选择**删除帐户**。

10 短信达意

发送短信

当您输入电话号码或者联系人名字的时候， HUAWEI MediaPad 会自动列出匹配的联系人。您可以从列表中选择您想要的联系人，或者继续输入。

1. 在主屏幕上点击  。
2. 点击**新信息**。
3. 输入短信接收人和短信内容，然后点击 ➤ 发送短信。

发送彩信

HUAWEI MediaPad 支持发送照片、摄像、幻灯片等多种丰富多彩的彩信。您可以录制一段视频，唱一首“祝你生日快乐”，或者把多张图片制作成幻灯片，发送给您的好友。

1. 在主屏幕上点击  。
2. 输入彩信接收人。
3. 点击 📎，您可以加入照片、视频等多媒体文件或制作幻灯片。

   点击 ⋮ > **添加主题**，输入彩信主题。

4. 点击 ➤ 发送彩信。

   您可以直接选择媒体文件 (音乐，视频或者图片) 作为附件发送。进入**图库**，找到您想要发送的文件，然后点击 < > **信息**。

查看短信

1. 在主屏幕上点击  。
2. 点击需要浏览的会话查看短信内容。

> 在查看短信时，您可以直接在短信下方的文本框中输入信息回复该短信。

> 长按该短信，在弹出的对话框中点击**转发**或**删除**以转发或删除该条短信。

搜索短信

短信太多，找不到关键信息？不用烦恼，只需使用短信搜索功能就可以快速找到您需要的信息了！

1. 在信息列表界面，点击 。
2. 在搜索框中输入关键字。
3. 点击搜索结果列表中的信息可以查看该短信的全部内容。

删除短信

1. 在信息列表中找到想要删除的会话或者进入会话中找到某条需要删除的短信。
2. 长按该会话或短信，并在弹出的菜单中点击**删除**即可。

您也可以直接在短信界面点击 > **删除所有会话**直接删除所有的短信。

个性化设置短信

在信息列表中，点击 > **设置**，您可以设置短信、彩信、信息通知铃声等相关信息。

11 音画欣赏

您可以通过 HUAWEI MediaPad 欣赏远方的好友发来的精彩照片。您也可以通过 HUAWEI MediaPad 随时观看时下最火爆的高清视频。您还可以通过 HUAWEI MediaPad 聆听动人的音乐，体验 HUAWEI MediaPad 高品质的音效。

查看照片或视频文件

通过图库可以很方便的查看照片和视频文件。图库会自动搜索 HUAWEI MediaPad 和 microSD 卡上存储的图片和视频，并将这些图片和视频分类存放在不同的文件夹中，方便您快速查找。

1. 在主屏幕上点击  进入图片和视频浏览界面。
2. 点击照片或视频以全屏模式查看。在屏幕上左右滑动，您可以查看上一个或下一个文件。

您可以使用两点缩放功能放大或缩小图片。您还可以通过重力感应功能，旋转您的 HUAWEI MediaPad，图片会根据屏幕方向自动调整显示方向。

在查看图片或视频时，您还可以执行以下操作：

	播放当前文件夹中的图片。
	打开照相机。
	共享照片或视频。

查看更多菜单。

分享照片或视频

您可以随时将照片或视频通过蓝牙、 Email 等多种方式分享给您的亲朋好友。快拿起您的 HUAWEI MediaPad，和他们一起分享精彩的瞬间吧！

1. 在主屏幕上点击  进入图片和视频浏览界面。
2. 长按想要分享的照片、视频或文件夹直至屏幕上方出现 图标。
3. 点击 ，然后选择蓝牙、 DLNA 等方式，根据界面提示分享您的照片或视频。

编辑照片

HUAWEI MediaPad 拥有强大的照片编辑功能。无需安装第三方照片处理软件，您可以直接对照片进行去红眼、反冲、补光、裁剪等多种处理，让您的照片更靓丽。

1. 在  中打开想要编辑的照片。
2. 点击 > **编辑**，您可以进行如下操作：
   > 点击 进行亮度调节。
   > 点击 FX 进行冲印、色调分离等效果的处理。
   > 点击 进行反色、着色等效果的处理。
   > 点击 进行旋转、修剪等效果的处理。
3. 点击**保存**将处理后的照片另存到**已修改**文件夹中。

播放音乐

想来段美妙的音乐吗？您只需要轻轻点几下就可以通过 HUAWEI MediaPad 听音乐了。

点击  打开音乐播放器。

音乐库会自动根据专辑、艺术家、文件夹、播放列表等类别对歌曲进行分类，方便您快速播放想要听的歌曲。



1	调节播放进度。
2	打开播放列表。
3	查看更多菜单。

播放视频

排队等车太无聊？快快拿出您的 HUAWEI MediaPad，欣赏一段精彩的视频吧！

如需播放视频，您需要预先下载或拷贝一些视频到您的 HUAWEI MediaPad 上。您也可以连接无线局域网，直接观看在线视频。

1. 在主屏幕上点击  进入图片和视频浏览界面。
2. 点击想要观看的视频，然后点击 ▶ 播放该视频。

> 您可以上下滑动屏幕以调整播放音量或屏幕亮度。
> 为防止误触屏幕影响观影效果，您可以点击屏幕右上角的 🔒 锁定屏幕。
> 如需调整播放进度，请先点击 🔓 解锁屏幕。屏幕锁解除后，屏幕下方会弹出播放控制栏，拖动滑块可调整播放进度。

播放视频时，点击屏幕右上角的 ⋮ ，您可以进行更多操作，例如设置视频缩放比例、设置屏幕手势控制方式、为视频加载字幕等。


12 时光记忆

时光荏苒，岁月如梭。生活中总有一些精彩的记忆是您想永久保存的。不如让 HUAWEI MediaPad 帮您完成时光记忆吧。

留住瞬间精彩

想留住精彩的瞬间吗？快快开启 HUAWEI MediaPad 的照相机吧！

点击  打开照相机。



1	上下拖动滑块在相机和摄像机之间切换。
2	> 点击快门键直接拍摄照片。 > 长按快门键进行对焦，对焦完成后松开手指拍摄照片。
3	点击可以查看拍摄的照片。

4	点击界面中的某一点，可以对此点进行对焦。
5	滑动打开设置菜单，您可以进行如下设置： > ▣：选择一种拍照模式。 > ✳：选择一种滤镜。 > ▣：选择一种特效。 > ▤：设置拍照场景、白平衡、 ISO 等拍照参数。
6	点击设置闪光灯模式。
7	点击切换前后摄像头。

留下美好回忆

想记录下亲朋好友的欢声笑语吗？想见证孩子的每一步成长吗？别忘了拿起 HUAWEI MediaPad 拍摄下这一幕幕。

在照相机界面，向下拖动右上角的滑块至摄像机位置，HUAWEI MediaPad 进入摄像机取景。



1	上下拖动滑块在相机和摄像机之间切换。
2	点击快门键开始拍摄视频。
3	点击可以查看拍摄的视频。
4	点击打开设置菜单，您可以进行如下设置： > 1280/720：选择一种视频质量。 > Auto：设置白平衡。 > ：选择一种特效。 > ：设置视频是否回显、开启或关闭位置信息功能。
5	点击设置闪光灯模式。
6	点击切换前后摄像头。

拍摄全景照片

通过全景拍摄功能，您可以将眼前所看到的所有场景全部拍摄下来，并在一个照片画面中全部展示出来。

1. 在照相机界面，拉开左侧的设置菜单。
2. 点击 > **全景拍**进入全景拍摄模式。
3. 点击 开始拍摄。请缓慢地移动 HUAWEI MediaPad 捕捉景色。

当屏幕上的取景框变成红色时，说明该景色未被 HUAWEI MediaPad 记录。这可能是因为 HUAWEI

MediaPad 移动过快，也可能是因为取景范围超出了全景视角范围。

4. 点击 停止拍摄。 HUAWEI MediaPad 会自动为您合成全景照片。

录音

使用录音功能，可以帮您留下想要记录的声音片段。

1. 在主屏幕上点击  。
2. 点击 开始录音。
3. 点击 结束录音。
4. 点击 开始播放录音。
5. 点击 停止播放录音。

录音时请选择噪音较小的环境，并请将麦克风对准声音来源以提高录音质量。

如果您的 HUAWEI MediaPad 安装了 microSD 卡，录音文件将自动存储在 microSD 卡下的 **Recordings** 文件夹内，否则将存储到 HUAWEI MediaPad 内存下的 **Recordings** 文件夹内。

13 精准导航

HUAWEI MediaPad 具有精确的导航功能，您再也不用担心找不到目的地了。

GPS

GPS （Global Positioning System），是基于卫星的全球导航系统。利用定位卫星， GPS 可以在全球范围内实时提供定位、导航服务。

在 GPS 中，太空中的卫星负责不断发射导航信息，地面上的 GPS 终端接收导航信息。 GPS 终端对卫星导航信息进行计算，即可得到接收点的位置信息。

GPS 是基于卫星的系统，定位精度受天气影响。另外，GPS 终端在建筑物等遮蔽物中无法接收到卫星的时候，也无法实现定位。

开启 GPS

如需在定位、导航等应用程序中使用 GPS 的精确位置数据，实现高精度的定位应用，您需要先开启 GPS。

开启 GPS 功能将增加耗电量。在不使用定位、导航等应用程序时，请关闭 GPS 功能以节省电量。

1. 在主屏幕上点击 > **位置服务**。
2. 勾选 **GPS 卫星**。

14 温馨闹钟

添加闹钟

闹钟，时间提醒的好帮手。试着为自己添加一个闹钟吧！

1. 在主屏幕上点击  。
2. 点击**设置闹钟 > 添加闹钟**。
3. 根据界面提示完成闹钟的设置后，点击**确定**。

删除闹钟

1. 在闹钟列表界面，长按需要删除的闹钟。
2. 在弹出的界面，点击**删除闹钟 > 确定**即可。

开启与关闭闹钟

在闹钟界面，勾选需要使用的闹钟即可使该闹钟生效。

取消勾选后，闹钟被关闭。

修改单个闹钟设置

1. 在闹钟列表界面，点击想要设置的闹钟进入闹钟设置界面。
2. 点击需要修改的菜单进行相应的设置。
3. 点击**确定**，完成闹钟设置。

15 贴心日历

您经常担心遗忘了纪念日、生日吗？您总是忘记重要的会议、约会吗？请让 HUAWEI MediaPad 的贴心日历帮您记录这一切吧。

查看日历

您可以使用日历应用来建立和管理事件，例如会议与约会。

1. 在主屏幕上点击  。
2. 点击屏幕左上角的时间，在日、周、月、日程视图中进行切换，也可以在当前视图通过上下左右滑动来切换日历视图。

日程表

日历中的日程表会自动搜集您记录在日历中的所有活动，方便您快速地了解自己的日程安排。您还可以为重要的活动设置闹钟提醒。

您可以在日历界面点击**日程**来查看您的日程表。

同步日历

您可以使用日历同步功能将 HUAWEI MediaPad 上的日历与网页端上同一帐户的日历项进行同步。

使用日历同步功能需要如下前提条件：

- 需要同步的帐户支持日历同步功能且帐户中已经添加了日程活动。
- HUAWEI MediaPad 中已添加需要同步的帐户。

目前只有 Google 帐户和 Exchange 帐户支持日历同步。

1. 在主屏幕上点击  。

2. 点击 ⋮ > **设置** > **添加帐户**。

3. 选择要添加的帐户类型，根据界面提示完成同步功能。

如需将 HUAWEI MediaPad 上的日程活动同步到网页端时，请在创建日程活动时将其保存在帐户上。

16 无穷智汇

用无尽应用，体现无穷智慧。汇集一身智慧应用，先来看看掌控应用的基本操作吧。

获取应用程序

您可以在 HUAWEI MediaPad 中安装很多有趣的应用程序，大大拓展 HUAWEI MediaPad 的功能，让您的生活变得更加丰富多彩。安装应用程序前，您首先需要获取这些应用程序。

互联网上有丰富的应用程序。您可以使用 HUAWEI MediaPad 轻松地从不同途径获取这些应用程序。

- 您可以直接从网上商店，如智汇云，购买或下载免费应用程序安装到 HUAWEI MediaPad 上。
- 您也可以将 HUAWEI MediaPad 连接到计算机，通过计算机将所需的应用程序下载并安装在 HUAWEI MediaPad 上。

智汇云

智汇云是华为提供的电子市场，通过它您可以下载应用、游戏等内容，还可以更新和浏览已下载的内容。



你可以在文件管理器的 “hispace” 文件夹中查找到通过智汇云下载的内容。

安装应用程序

您通过下载等方式获取了应用程序之后，还需要将应用程序安装到 HUAWEI MediaPad 中，然后才能使用这些应用程序。

某些第三方应用程序可能会与系统不兼容，导致系统无法运行，建议您从电子市场上下载和安装应用程序。

1. 在主屏幕上点击 。
2. 勾选需要安装的应用程序。
3. 点击 > **安装**。

4. 点击**完成**。

在安装过程中，界面可能会弹出**禁止安装**的提示，请仔细阅读提示。如您仍需要安装，请点击**设置** > **安全**，勾选**未知来源**后的选项框，允许系统安装非电子市场的应用程序。然后点击 ⮌ 返回可安装的应用程序界面并重新安装。

查看应用程序

1. 在主屏幕上点击  > **应用程序**。
2. 点击**全部**页签，可查看设备中所有的应用程序。
3. 点击要查看的应用程序，查看详细信息。

卸载应用程序

您可以卸载不再使用的应用程序，以释放 HUAWEI MediaPad 或 microSD 卡的存储空间。

1. 在主屏幕上点击  > **应用程序**。
2. 点击**全部**以查看所有应用程序。
3. 在应用程序列表，点击要删除的应用程序。
4. 点击**卸载** > **确定**，开始卸载该应用程序。

17 精彩应用

汇集无穷智慧，体验无限精彩。快来使用咱们为您精心准备的精彩应用，助力您的便捷生活吧。

华为云

华为云不仅可以保存照片、备份数据、同步通讯录、提供免费下载服务，还可以管理和保护用户的私隐信息，从而让您更安全地使用华为云服务。

华为云的服务主要包括：

- 智汇云：提供免费、高质量的应用下载服务。
- 全备份：提供系统备份、应用程序备份及云备份服务。可以备份系统、联系人、日历、应用程序等信息。当 HUAWEI MediaPad 恢复出厂设置时，便可一键恢复 HUAWEI MediaPad 上的数据。
- Cloud+ 网盘：提供云存储空间。您可以将 HUAWEI MediaPad 上的数据上传到网盘上进行备份。您还可以将网盘上的数据分享给好友。
- HUAWEI MediaPad 找回：远程锁定遗忘或丢失的 HUAWEI MediaPad，快速备份 HUAWEI MediaPad 中重要数据，删除用户私隐信息。

要使用华为云的服务，您需要拥有华为云帐号。在启动云服务应用以后，根据界面提示进行操作，即可创建属于您的华为云帐号。



华为云并非在所有地区都可用。华为云所提供的服务因地区或网络等因素而异。

网盘

Cloud+ 网盘是华为公司提供的在线存储空间。您可以通过**Cloud+ 网盘**备份、分享文件。

您需要登陆华为云账号才能使用 **Cloud+ 网盘**。

全备份

全备份可方便快捷地备份所需数据，如联系人、应用程序、日程、邮件等。帮助您在刷机、系统崩溃、中毒时，一键恢复系统数据。

全备份提供了全方位的贴心服务。您可以选择快速备份、定时备份。您也可以单独备份应用程序及应用程序数据。您还可以选择云备份，海量的云存储空间让您不再担心空间的不足，可放心使用。

18 文件管理

文件管理器可管理存储在 HUAWEI MediaPad 和 microSD 卡中的文件和应用程序。您可以通过文件管理器查看、创建、编辑、删除或移动文件，也可以将文件存档、压缩或解压缩。

新建文件夹

通过新建文件夹，您可以将存储在 HUAWEI MediaPad 和 microSD 卡上的文件和应用程序进行分类，然后存放到不同的文件夹里。

1. 在主屏幕上点击  。
2. 选择**内部存储**或 **SD 卡**。
3. 点击 ⋮，选择**新建文件夹**。
4. 在弹出的输入框内编辑新建文件夹的名称。该名称不能跟已有文件夹的名称重复。
5. 点击**保存**完成文件夹的创建。

搜索文件

当您的 HUAWEI MediaPad 或 microSD 卡上存储了很多文件，导致您不能快速找到所需文件时，您可以使用搜索文件功能来快速查找出需要的文件。

您可选择在 HUAWEI MediaPad 内存或 microSD 卡上搜索。

1. 在主屏幕上点击  。
2. 选择要搜索的位置，如**内部存储**或 **SD 卡**。
3. 点击屏幕右上方的 🔍 。

4. 输入要搜索的文件名，可输入全名或部分名称。
5. 点击键盘上的换行键开始搜索。

搜索完成后，搜索结果以列表形式显示，状态栏也同步显示搜索到的条目数量。

复制或剪切文件

1. 在主屏幕上点击  。
2. 找到需要复制或剪切的文件并长按，在弹出的选项菜单中选择**复制**或**剪切**。
3. 进入目标文件夹，然后点击**粘贴**。

删除文件夹

删除文件夹时，会同时删除该文件夹中的内容。如果该文件夹下有重要文件，请您做好备份。

1. 在主屏幕上点击  。
2. 找到需要删除的文件并长按，在弹出的选项菜单中选择**删除**。
3. 在弹出的对话框中点击**确认**即可。

重命名文件夹

重命名文件夹时，您需要关闭该文件夹以及该文件夹下的文件、应用程序。

需重命名的文件夹，其新名称不能与同一目录下其他文件夹的名称重复。

您不能对系统文件夹、应用程序的安装文件夹重命名，否则会导致系统或应用程序无法运行。

1. 在主屏幕上点击  。

2. 找到需要重命名的文件并长按，在弹出的选项菜单中选择**重命名**。
3. 在弹出的输入框中编辑新名称，点击**确认**保存。

19 灵动设置

设置屏幕锁

当您的设备暂时不用时，屏幕锁可帮助您锁定屏幕和按钮，防止意外操作。 HUAWEI MediaPad 提供了多种屏幕锁。

1. 在主屏幕上点击 > **安全** > **屏幕锁定**。
2. 选择一种锁屏方式并根据界面提示完成相应的屏幕锁设定。

完成屏幕锁设置后， HUAWEI MediaPad 在闲置一段时间后会自动锁定屏幕。您也可以按电源键手动锁定屏幕。

一键省电

节能减排，保护地球家园。 HUAWEI MediaPad 为您提供了一键式省电设置方法。您只需要简单选择，即可进一步减少 HUAWEI MediaPad 耗电量。

1. 在主屏幕上点击 > **省电模式**。
2. 点击**超长待机**或**普通模式**使 HUAWEI MediaPad 进入省电模式。

设置日期和时间

如果将 HUAWEI MediaPad 设定为自动更新时间，则 HUAWEI MediaPad 将从网络获得正确的时间信息，并根据您所在的时区自动更新时间。此时您无法自行设置时区、日期和时间。

1. 在主屏幕上点击  > **日期和时间**。
2. 清除**自动确定日期和时间**后的复选框。
3. 根据界面提示，手动设置日期、时间、时区等信息。

清除应用程序缓存

如果您需要安装更多的应用程序，或者是运行较大型的应用程序，可能会看到系统提醒您内存不足。此时您需要清理应用程序的缓存文件，以腾出更多的可用内存空间。

HUAWEI MediaPad 本身的内存空间有限，虽然您可以选择将应用程序安装在 microSD 卡里，但是某些应用程序只能安装在 HUAWEI MediaPad 里，否则程序可能无法正常工作。

1. 在主屏幕上点击  > **应用程序**。
2. 点击**全部**查看所有应用程序。
3. 点击**清除缓存**清理应用程序的缓存文件。

查看内存状态

如果需要移动大量文件到 HUAWEI MediaPad 或 microSD 卡，您可以先查看 HUAWEI MediaPad 或 microSD 卡的剩余存储空间，以免在操作到中途的时候发现存储空间不足。

查看内存状态时，您可以分别查看 HUAWEI MediaPad 或 microSD 卡的总内存和剩余内存。

1. 在主屏幕上点击  进入设置界面。
2. 点击**存储**可查看相关信息。

格式化 microSD 卡

通过格式化 microSD 卡可以快速清除 microSD 卡上的所有文件。

在格式化 microSD 卡前，请提前做好数据备份，避免丢失重要数据。

1. 在主屏幕上点击  进入设置界面。
2. 点击**存储 > 格式化 USB 存储设备**。

一键式快速升级系统

HUAWEI MediaPad 支持远程快速升级功能。您只需轻松点击按钮即可将软件系统升级到最新版本。

系统升级会清除 HUAWEI MediaPad 上的所有数据。建议您先备份您的数据后再升级。

由于不同的系统可能存在兼容性问题，建议您从正规渠道获取升级版本。升级失败可能会造成 HUAWEI MediaPad 无法正常启动。

1. 在主屏幕上点击  > **关于平板电脑**查看系统信息。
2. 点击**系统更新 （华为）**或者**系统更新 （本地）**更新系统。

> 点击**系统更新 （华为）**从华为服务器升级系统。
> 点击**系统更新 （本地）**从本地 SD 卡中升级系统。

20 问答中心

如何省电？

- 不使用 HUAWEI MediaPad 时，请关闭屏幕。
- 缩短屏幕待机时间。
- 降低屏幕亮度。
- 使用耳机。
- 不需要使用蓝牙时，请关闭蓝牙功能。
- 不需要使用无线局域网时，请关闭无线局域网连接。
- 不需要使用 GPS 服务时，请关闭 GPS 功能。

如何节省流量？

HUAWEI MediaPad 系统中的应用程序（包括用户自己在网上下载的应用程序），很多都是需要联网才能使用。系统需要经常通过网络与服务器进行数据通信，产生大量的数据流量。

请咨询您的服务提供商，选择适合您的最优惠流量套餐。

为节省流量，您可以根据自己的需要，对 HUAWEI MediaPad 进行以下设置：

- 关闭 HUAWEI MediaPad 的同步功能。需要同步数据时再点击相关的项目手动同步。
- 将浏览器设置为不载入图片，以屏蔽网页中的图片。

在使用 HUAWEI MediaPad 时，建议您参考以下操作：

- 不上网的时候，关闭 HUAWEI MediaPad 和移动网络之间的数据连接和无线局域网。

> 上网时，不使用需要实时传输网络数据的应用程序和网站。例如在线的视频、音频、电子书等。

> 漫游时，请咨询漫游地服务提供商的流量收费情况，选择适合您的最优惠流量套餐。

桌面空间不够，无法添加桌面图标怎么办？

请尝试删除一些桌面图标和桌面小部件，预留出更多的桌面空间。

桌面上的图标和窗口小部件都需要一定的放置空间。特别是有些窗口小部件，需要占用比较多的桌面空间。有些窗口小部件占用的桌面表面看起来不大，但实际上可能需要占用几乎整个桌面空间。

如何格式化内部存储空间？

1. 在主屏幕上点击  进入设置界面。
2. 点击**存储 > 格式化 内部 存储设备**，确认格式化内部存储空间。



该操作会删除内部存储中的所有数据。正在使用的程序可能会遇到问题，重启设备后会恢复正常。

忘记屏幕锁怎么办？

您可将屏幕锁设置为图片或密码。如果不慎忘记了密码，请咨询您的设备服务商或者参考以下建议：

当您多次输入解锁图案失败后，屏幕的右下角会出现**忘记了图案？**，点击**忘记了图案？**，根据界面提示输入您的 Google 帐户，利用 Google 帐户解锁。

不同版本对 Google 的支持不一样，如果以上方法不行的话，您可以重置设备。请咨询您的设备服务商有关重置设备的方法。

重置设备会导致设备数据的丢失。使用前，请确保已备份重要数据。

忘记了 SIM 卡密码怎么办？

SIM 卡密码在您购买 SIM 卡时随卡获得，主要作用是核实机主的身份，证明该卡属于密码所有者本人。如果您不慎丢失了 SIM 卡密码，请直接咨询您的运营商。

系统运行缓慢怎么办？

当系统运行缓慢时，请尝试如下操作：

- 检查系统正在运行的服务列表，停止不需要使用的应用程序服务。
- 检查系统安装的应用程序，删除不需要使用的应用程序。

执行上述操作后，如果系统还是运行缓慢，请尝试彻底关闭系统以后再重新启动系统。

HUAWEI MediaPad 有时会发出一阵铃声，是怎么回事？

HUAWEI MediaPad 发出铃声提示，可能是下列情况：

- 收到新邮件。
- 收到蓝牙配对请求。
- 电池电量不足。
- 下载完成或失败。

您可以查看通知栏，获取详细信息。

如何发送内容丰富的幻灯片？

您可以通过将丰富多彩的幻灯片以短信的方式发送给您的朋友。

1. 在编辑短信界面时，点击 > **幻灯片**。
2. 点击**添加幻灯片**添加幻灯片页数，然后点击任意一张幻灯片进入幻灯片编辑界面。
3. 在幻灯片编辑界面，您可以进行多种丰富的设计。例如：

   > 点击**添加图片**选择需要的图片。

   > 点击 > **添加音乐**选择幻灯片的背景音乐。

   > 点击 > **布局**设置幻灯片中文字的位置。

   > 在文本输入框中输入幻灯片的解释说明文字。
4. 点击 设计下一张幻灯片。
5. 然后点击**完成**返回短信编辑界面，并点击**发送**将幻灯片发送给好友。

如何将文件上传至 Cloud+ 网盘？

1. 在主屏幕上点击 > **我的网盘**。
2. 长按需要上传至 Cloud+ 网盘的文件，并在弹出的菜单中点击**上传**。
3. 根据界面提示选择上传的网络路径。
4. 点击屏幕右上角的 。

如何下载 Cloud+ 网盘中的文件？

1. 在主屏幕上点击 > **我的网盘**。

2. 找到需要下载的文件并长按，在弹出的菜单中点击**下载**。

如果播放视频，电池最长能支持放多长时间？

HUAWEI MediaPad 支持最少 6 个小时的视频播放。

HUAWEI MediaPad 可以播放 RMVB 格式的视频文件吗？

HUAWEI MediaPad 支持 RMVB 格式的视频文件，您可以直接使用 HUAWEI MediaPad 内置的视频播放器播放 RMVB 格式的视频文件。

有些网页上有视频，但无法播放，怎么办？

这可能是由于您当前的浏览器不支持 Flash 播放，也可能您安装的 Flash 播放器不支持该视频。您可以尝试使用其他浏览器查看该网页上的视频，或是安装其他 Flash 播放器。

为什么我的 HUAWEI MediaPad 不能设置日期和时间？

这可能是由于您已经选择了使用网络上的时间。请进入系统时间设置界面，取消**自动确定日期和时间**后的复选框后再尝试手动设置日期和时间。

关机后闹钟是否一样可以响铃？

HUAWEI MediaPad 不支持关机后响铃。

如何调整录音文件保存的位置？

目前无法在录音前调整录音文件的保存位置。已存储的录音文件可以通过复制、粘贴的方式调整存储位置。

搜索不到卫星信号怎么办？

影响 GPS 卫星信号接收的主要因素有：

- 太阳黑子活动。
- 电气电磁干扰。
- 信号受到障碍物阻挡。例如：在建筑物、隧道中。

请尝试调整 GPS 终端的位置。例如：

- 如果您是在家中，请尝试到室外能看到天空的地方搜索卫星信号。
- 如果您是在汽车里，请尝试将 GPS 终端放置在远离汽车挡风玻璃的位置。

位置不准怎么办？

影响 GPS 定位精度的主要因素和相应解决措施如下：

- GPS 终端没有搜索到足够的卫星。要确定 GPS 终端的所在位置， GPS 终端至少要能接收到分别来自 4 个卫星的信号。请尝试调整 GPS 终端的位置，使终端至少能接收到分别来自 4 个卫星的信号。
- 在定位应用程序中没有进行正确的设置。请参考应用程序的指导进行设置。
- 定位应用程序安装不正确或者其自身存在缺陷。请尝试重新下载、安装定位应用程序。或者更换其他的定位应用程序。

屏幕锁中的 PIN 和密码这两种方式有什么区别？

设置屏幕锁定中选项 **PIN** 和**密码**的区别如下：

- 选择 **PIN**：输入 4 ～ 16 位数字组成的密码。
- 选择**密码**：输入可由 4 ～ 16 位数字、字母、符号组成的密码。

如何购买配件？

您可以访问华为商城 http://www.vmall.com 购买相关配件。

21 获取更多信息

消费者服务热线：800 830 8300，400 830 8300，400 690 2116

邮箱：mobile@huawei.com

更多信息请访问 www.huaweidevice.com

22 个人信息和数据安全

在使用设备的一些功能和第三方应用时，可能会因为操作不正确或其他原因导致您的个人信息或数据泄露或丢失，建议按以下方式加强保护您的个人信息。

- 请将设备放置于安全区域，防止未经授权人员使用您的设备。
- 设置设备屏幕锁定，并牢记您设定的密码或解锁图案。
- 设备上的存储卡或设备内存中均可能存有您的个人信息，请注意及时备份个人信息。在更换设备时，请及时转移或删除个人信息及数据。
- 建议不要阅读来自陌生人的信息或邮件，以免设备遭受病毒感染。
- 在使用设备上网时，请勿浏览存在安全隐患的网站，以免个人信息被盗。
- 在使用无线、蓝牙等业务时，请设定密码，防止未授权访问。不需要使用这些业务时，建议及时关闭。
- 安装设备安全软件，并定期进行安全检查。
- 获取第三方应用时，应保证获取方式的安全性。获取的第三方应用程序应进行病毒扫描。
- 请及时安装或升级华为或第三方应用程序供应商发布的安全性软件或补丁。
- 如果您使用了需要定位信息的应用程序，这些应用程序可以传输定位信息，第三方可能会共享这些定位信息。
- 设备可能会将检测、诊断等信息反馈给第三方应用程序供应商，这些信息将用于帮助第三方应用供应商改善产品和服务。
- 如果您使用设备时有关于个人信息和数据安全方面的问题，请发送邮件至华为：mobile@huawei.com。

23 法律声明

版权所有 © 华为技术有限公司 2012。保留一切权利。

非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册中描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其他侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

商标声明


HUAWEI、HUAWEI、华为、  是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

Bluetooth® 字标及其徽标均为 *Bluetooth SIG, Inc.* 的注册商标，华为技术有限公司对此标记的任何使用都受到许可证限制。其它商标和商号归其各自的所有者所有。

HDMI、 HDMI 标记与 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 在美国以及其他国家拥有的商标或者注册商标。

根据杜比实验室的许可授权而生产。“ 杜比 ”、 “Dolby” 和双 D 标识是杜比实验室的注册商标。

内容所有者使用微软 PlayReady™ 内容访问技术保护其知识产权，其中包括受版权保护的内容。本设备使用 PlayReady 技术访问受 PlayReady 保护和 / 或受 WMDRM 保护的内容。如果本设备未能正确地对内容使用加以限制，内容所有者可能要求微软撤销本设备对于受 PlayReady 保护的内容的访问能力。该能力的撤销不应影响未受保护的内容或受其他内容访问技术保护的内容。内容所有者可能要求您升级 PlayReady 以访问其内容。如果您拒绝升级，您将无法访问必须升级才能访问的内容。

在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。

华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

第三方软件声明

随本产品提供的第三方软件和应用程序归第三方所有，华为技术有限公司不拥有这些第三方软件和应用程序的知识产权，因此华为技术有限公司不对这些第三方软件和应用程序提供任何保证。**华为技术有限公司既不会就这些软件和应用程序向您提供支持，也不对这些软件和应用程序的功能是否正常承担任何责任。**

第三方软件和应用程序的服务可能中断或终止，华为技术有限公司不保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。第三方系通过华为技术有限公司可控制范围外的网络及传输工具传送内容或服务。**在相关法律允许的范围内，华为技术有限公司明确表示不对任何通过本产品提供的任何内容或服务的中断或终止承担任何责任。**

对于您个人安装在本产品上的任何软件或上传、下载的任何文字、图片、视频或软件等第三方作品，华为技术有限公司不对其合法性、质量以及其他任何方面承担任何责任。**对于您因个人安装软件或上传、下载前述第三方作品产生的任何后果，包括安装的软件与本产品不兼容等情况，由您自行承担一切相关风险。**

本产品采用的是开放的 Android 操作系统，华为技术有限公司对该系统进行了必要修改，故可能本产品不支持标准版 Android 系统全部功能，或可能在使用本产品时出现与第三方软件不兼容的问题，华为技术有限公司不对此承担任何责任。

无担保声明

本手册中的内容均“按照现状”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

责任限制

在适用法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容及本手册描述的产品而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

在相关法律允许的范围内，在任何情况下，华为技术有限公司对您因为使用本手册描述的产品而遭受的损失的最大责任（除在涉及人身伤害的情况中根据适用的法律规定的损害赔偿外）以您购买本产品所支付的价款为限。

进出口管制

若需将此产品手册描述的产品（包含但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

903216_02