1byone Products Inc.
1230 E Belmont Street, Ontario, CA 91761
Customer Service: +1 909-391-3888
www.1byone.com

1 by one

SHIATSU MASSAGE PILLOW



Instruction Manual/Bedienungsanleitung
Manuel d'instructions/Manual de instrucciones/Manuale di istruzioni

Safety Precautions

A. Usage Environment

- Always read the safety instructions carefully and keep this user manual for future reference.
- Follow the basic safety precautions for all electronic equipment when using this massager.
- This massager is not a toy and should not be left with children unattended.
- This massager is for private use only and not intended for medical or commercial purposes.
- If you have any concerns regarding your health, consult your your doctor before using the massager.
- This massager is not waterproof. Do not expose this device to rain or moisture.
- Do not leave the massager unattended when plugged in. Unplug the massager immediately from power after use.
- Make sure that the massager is not located too close to heat sources or direct sunlight.

B. Unsuitable Users

The following users must consult their doctor before use:


- Those with contagious skin conditions.
- Those with injuries to a body surface.
- Those who are under medical treatment or feeling unfit.
- Those who are suffering from hypertension, heart diseases, brain diseases or thrombosis.
- Those who suffering from malignant tumours.
- Women who are pregnant or menstruating.
- Those who are suffering from osteoporosis.
- Those who are having a pacemaker or implanted medical device.
- Those who are suffering from acute diseases.
- Young children under the age of 16.
- People who are in bed or sleeping.
- After taking medication or consuming alcohol (during reduced levels of awareness).
- Those suffering from any of the following: common cold accompanied by fever, varicose veins, thrombosis, phlebitis, jaundice, diabetes, nervous system diseases (e.g. sciatica), tuberculosis, tumors, hemorrhoids, bruises, or acute inflammation.

C. Safety Precautions

- Do not operate the massager without carefully reading this instruction manual.
- Do not allow children or pets to play with the massager as it may cause injuries.
- Please allow a break of 15-20 minutes between each use of the massager.
- Please stop using the massager under these circumstances: you are not feeling well; water spills over the massager; parts are damaged; smoke arises during operation; there are nearby thunderstorms; you are driving at a high speed.

- Please wait at least 1 hour to use massager after eating a big meal or drinking alcohol.
- Do not use the massager when drowsy or sleeping.
- Place the massage nodes on your neck. Do not place directly on your hands, elbows, knees, or chest.
- Do not connect the massager with any other power supply or other electric equipment at the same time.
- Keep the massager away from water or liquid.
- The massager's surface ill get hot. This should be paid special attention to by those insensitive to heat.

Structural Illustration



Setting Up Your Massager


Strapping to a Chair

- The pillow massager can be installed on almost any chair. Slip the straps over the seat or chair and adjust the fastening straps to secure the massager to prevent slippage.

Using your Pillow Massager

1. Plug in the main power plug or car adapter plug.
2. Press the ON/OFF button. The pillow massager will start a 20 minute kneading massage.
3. Press the ON/OFF button again to activate the heat therapy while the kneading massage continues.
4. The massage nodes operate clockwise and counterclockwise in one minute intervals.
5. Press the ON/OFF button again to deactivate the heat therapy.
6. Press and hold the ON/OFF button for 3 seconds to turn off the massager.

Positions



Neck massage | Back massage | Waist massage | Leg massage

Specification

INPUT : 100V-240V~ 50/60HZ Max 0.8A
OUTPUT : 12V ⎓ 2A

What's in the box

- Shiatsu Massage Pillow
- AC Power Adaptor
- Car Adaptor
- User Manual

Cleaning and Maintenance

Cleaning your massager
Disconnect the massager. Clean it with a soft cloth. Never allow water or any other liquid to enter the massager or its accessories. Never use abrasive cleaners, brushes, etc.

Storing your massager

Do not wrap the power cord around the massager when storing. Store the pillow massager in a safe and dry place and out of children's reach. Avoid contact with sharp edges or pointed objects, as this might damage the fabric.

Safety Precautions



Electrical Shock Warning

In order to avoid potential damage or injuries stemming from electrical shock:

- Do not operate this product when the cord or plug is damaged.
- Do not use the product if it is not working properly, has been dropped, or is damage.
- Qualified personnel must only carry out repairs to the product. Incorrect repairs can lead to considerable danger to the user. In the event of repairs, please contact our customer service or our authorized dealer.
- Don't disassemble this product. It doesn't contain parts that can be repaired by the user.
- Do not connect attachments, such as power adapters, other than the ones supplied with the product.
- Do not drop or insert objects into any opening of the product.
- Do not crush and avoid hitting the product against sharp edges.

Disposal

Disposal of the appliance



Under no circumstances should you dispose of the appliance in normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EU.

Dispose of the appliance via an approved disposal company or your municipal waste facility. Please observe currently applicable regulations. Please contact your waste disposal center if you need any further information.



The appliance's packaging is made from environmentally friendly material and can be disposed of at your local recycling plant.

Sicherheitsvorkehrungen

A. Nutzungsumstände

- Bitte Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und behalten Sie sie für späteres Nachlesen.
- Folgen Sie den allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte.
- Dieses Massagegerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie es nicht in die Hände von Kindern.
- Dieses Massagekissen ist nur für den privaten Gebrauch gedacht.
- Wenn Sie sich um Ihre Gesundheit sorgen, kontaktieren Sie bitte einen Arzt bevor Sie das Massagekissen benutzen.
- Dieses Massagekissen ist nicht Wasserfest. Bitte lassen Sie so wenig Feuchtigkeit wie möglich an das Gerät.
- Lassen Sie das Massagekissen nicht unbeobachtet, während es eingeschaltet ist. Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie fertig sind.
  Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht zu nah an einer Wärmequelle liegt oder
- längerer Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgeliefert ist.

B. Eingeschränkte Nutzer


Folgende Nutzer sollten ihren Doktor vor Nutzung um Rat bitten:

- Menschen mit ansteckenden Hautkrankheiten
- Menschen mit tiefen Wunden oder Verletzungen.
- Menschen unter Beeinflussung von verschriebenen Medikamenten
- Menschen die unter Herzkrankheiten, Hirnkrankheiten oder Thrombose leiden.
- Menschen die unter Krebs / andersartigen Tumoren leiden.
- Schwangere Frauen.
- Menschen mit Osteoporose.
- Menschen mit Herzschrittmacher oder ähnlichen Geräten.
- Kinder unter 16 Jahre.
- Während Sie im Bett sind oder schlafen.
- Nachdem Sie Medikamente oder Alkohol eingenommen haben (reduzierte
- Aufmerksamkeit)

C. Sicherheitvorkehrungen

- Bitte Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und behalten Sie sie für späteres
- Nachlesen.
- Wenn Sie es direkt noch einmal Nutzen wollen, warten Sie bitte 15 Minuten.
- Stoppen Sie die Nutzung sobald das Gerät raucht, komisch riecht, oder mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Warten Sie nach dem Essen gute 45 Minuten vor Benutzung.
- Platzieren Sie die Massagebälle am Nacken um Verletzungen zu vermeiden.
- Nutzen Sie nur den mitgelieferten Adapter / Stromanschluss.
- Platzieren Sie die Massagebälle nie direkt auf ihrer Hand, Ellenbogen, Knie oder Brust.
- Dieses Massagegerät gibt viel Wärme ab. Menschen die empfindlich gegenüber Wärme sind sollten besonders vorsichtig sein.

Teilebeschreibung



Das Massagekissen einstellen


An einem Stuhl festmachen

- Das Massagekissen kann fast an jedem Stuhl festgemacht werden. Lassen sie den Riemen über die Rückenlehne des Stuhls hängen und befestigen Sie ihn durch verstellen, damit er nicht verrutscht.

Das Massagekissen benutzen.

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose
2. Drücken Sie den AN/AUS Knopf. Das Massagekissen wird eine 20-minütige Massagesession starten.
3. Drücken Sie den AN/AUS Knopf wiederholt um die Wärmeknoten zu aktivieren und die Wärmetherapie-Massage zu starten.
4. Die Massagebälle laufen erst mit dem Uhrzeigersinn und danach 1 Minute gegen den Uhrzeigersinn.
5. Drücken Sie den AN/AUS Knopf noch einmal um die Wärmetherapie abzuschalten.
6. Um das Gerät abzuschalten, drücken Sie bitte den AN/AUS Knopf für 3 Sekunden.

Mögliche Positionen:



Nackenmassage | Rückenmassage | Hüftenmassage | Beinmassage

Spezifikationen

Eingang : 100V-240V~ 50/60HZ Max 0.8A
Ausgang : 12V ⎓ 2A

Lieferumfang

- Shiatsu Massagekissen
- Stromadapter
- Benutzerhandbuch
- Bedienungsanleitung

Reinigung und Instandhaltung

Das Massagekissen reinigen
Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch. Nutzen sie niemals Wasser oder Reinigungsmittel.

Lagerung
Bitte wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Massagekissen. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und dunklen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.

Sicherheitshinweise



Warnung vor elektrischen Schocks

Um vor möglichen Verletzungen und elektrischen Schocks vorzubeugen:

- Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Adapter offensichtlich defekt sind.
- Bedienen Sie das Gerät nicht wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- Nur qualifiziertes Servicepersonal darf dieses Gerät reparieren. Bitte versuchen Sie es nicht selbst. Bitte kontaktieren Sie uns, sollte es ein Problem geben.
- Nehmen Sie das Gerät niemals auseinander.
- Nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen in Berührung bringen.
- Nicht zerdrücken.

Entsorgung

Gerät Entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Consignes de sécurité

A. Environnement

- Toujours consulter le manuel d'utilisation attentivement avant d'utiliser le produit.
- Suivre les consignes de sécurité basiques pour produits électroniques lorsque vous utilisez ce coussin de massage.
- Ce coussin de massage n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ce coussin de massage est uniquement destiné à un usage domestique et non pas pour des usages médicaux ou commerciaux.
- Si vous avez un problème de santé, consulter votre docteur avant d'utiliser le coussin masseur.
- Ce produit n'est pas étanche. Ne pas l'exposer à de l'humidité ou de la moisissure.
- Ne pas laisser le produit branché sans supervision de la part d'un adulte.
- Débrancher le coussin masseur immédiatement de la prise de courant après utilisation.
- S'assurer que le coussin masseur n'est pas à proximité des sources de chaleur ou des rayons du soleil.

B. Profils d'utilisateurs impropres à l'utilisation de produit

Les profils décrits ci-dessous doivent consulter un médecin avant l'utilisation de ce produit.


- Personnes avec des problèmes de peau.
- Personnes blessées, en convalescence avec un handicap physique important.
- Personnes sous traitement médical.
- Personnes souffant d'hypertension, de maladies cardiques ou cérébrales.
- Personnes souffrant de tumeurs malignes.
- Femmes enceinte ou en période de menstruation.
- Personnes souffant d'ostéoporose.
- Personne disposant d'un pacemaker ou d'un implant médical.
- Personnes souffrant de maladies graves.
- Jeunes personnes âgées de moins de 16 ans.
- Dans le lit ou pendant le sommeil
- Après avoir consommé des médicaments ou de l'alcool.
- Si vous souffrez d'une des maladies suivantes : grippe , fièvre, thrombose, varices, phlébite, jaunice, diabète, maladies liées au système nerveux, tuberculose, hémoroide, et inflammations.

C. Mesures de sécurité

- Ne pas utiliser ce produit sans avoir consulté le manuel d'utilisationau préalable.
- Ne pas laisser à la portée d'enfants ou d'animaux. Cela pourrait causer des blessures.
- Utiliser le produit avec des pauses d'au minimum 15 minutes entre chaque utilisation.
- Arrêter d'utiliser ce produit si vous ne vous sentez pas bien ou lorsque le produit a subi des dommages, dégage des odeurs, de la fumée, ou bien dans des conditions de haute vitesse (en voiture par exemple).
- Attendre une heure après avoir mangé pour utiliser ce produit.

- Ne pas utiliser ce produit en dormant.
- Utiliser ce produit sur votre cou pour éviter toute blessure.
- Ne pas connecter ce masseur avec d'autres sources d'électricité ou d'autre appareil électroniques en même temps.
- Garder à distance d'eau ou de liquide.
- Ne pas placer les balles de massage directement dans vos mains sur vos é paules ou vos genoux.
- Ce produit deviend chaud à la surface. Faire attention à cette chaleur pour éviter des irritations de la peau.

Images



Configuration du coussin masseur


Installer vous conveblement sur une chaise.

- Le coussin masseur peut être installé sur n'importe quelle chaise.
  Installer les brettelles sur le siège ou la chaise et serrer pour éviter que le produit ne glisse ou tombe.

Utilisation du coussin masseur

1. Brancher le coussin masseur dans une prise secteur ou sur un adaptateur.
2. Presser sur le bouton ON/OFF. Le coussin masseur commencera un massage pétrissage de 20 minutes.
3. Presser sur le bouton ON/OFF une nouvelle fois pour activer la thérapie de la chaluer pendant que le massage pétrissage continue.
4. les boules de massage fonctionnentnt dans les sens des aiguilles d'une montre et au sens inverse des aiguilles d'une montre avec des intervalles d'une minute.
5. Presser sur le bouton ON/OFF encore une fois pour désactiver la "thérapie chaleur".
6. Pour éteindre le produit appuyer sur "ON/OFF" pendant 3 secondes.

Positions de massage



Massage du coup | Massage du dos | Massage de la taille | Massage des cuisses

Caractéristiques

Courant à l'entrée : Max 0.8 A
Courant à la sortie : 12V ⎓ 2A

Contenu de l'emballage

- Coussin de massage Shiatsu
- Adapteur pour voiture
- Manuel d'instruction

Nettoyage et maintenance

Nettoyer votre coussin de massage Shiatsu

Déconnecter le produit.
Essuyer le avec un chiffon doux. Ne jamais laisser d'eau ou tout autre liquide pénétrer dans le coussin msseur Shiatsu ou dans ses accessoires.
Ne pas utiliser de produits détergents abrasifs, des brosses, ...

Stockage du coussin masseur Shiatsu
Ne pas envelopper envelloper le produit avec son câble avant de le stocker. Ranger le coussin masseur dans un endroit sûr hors de la portée des enfants.
Eviter tout contact avec des objets pointus, car cela pourrait endommager le tissu.

Consignes de sécurité



Risque de chocs électriques

Afin d'éviter tout blessure potentielle du à des chos électriques, nous vous conseillons de :

- ne pas utiliser ce produit lorsque le câ ble ou la prise d'alimentation sont endommagés.
- Ne pas utiliser ce produit si il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé.
- Seuls des professionnels agrées ont la capacité de réparer ce produit. Des réparations non professionnelles représentent un grand danger pour l'utilisateir. Pour réparer ce produit, veuillez contacter votre service client 1byone.
- Ne pas désassembler ce produit. Il ne contient pas de pièces qui peuvent être réparées par l'utilisateur.
- Ne pas connecter à des accessoires électriques (chargeur électrique par exemple) autres que ceux fournis avec ce produit.
- Ne pas insérer d'objet dans ce produit.
- Ne pas écraser ce produit. Eviter tout contact avec des objets pointus.

Mise au rebut

Mise au rebut de l'appareil



L'appareil ne doit en aucun cas être mis aux ordures ménagères normales. Ce produit est assujetti à la directive européenne 2012/19/EU.

Eliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, veuillez contacter votre centre de recyclage.



L'emballage est réalisé à l'aide de matériaux écologiques qu'il est possible de confier aux centres de recyclage proches de chez vous.

Precauciones de seguridad

A. Entorno de uso

- Lea siempre las instrucciones de seguridad y guarde este manual para futuras referencias.
- Siga las precauciones básicas de seguridad con todos los equipamientos electrónicos cuando use esta almohada de masaje.
- No es un juguete. No deje que los niños jueguen con la almohada de masaje.
- Esta almohada es sólo para uso privado y no está destinada a uso médico o comercial.
- Si tiene alguna preocupación respecto a su salud, consulte con su médico antes de usar la almohada de masaje.
- Esta almohada de masaje no es a prueba de agua. No exponga este dispositivo a agua o humedad.
- No deje la almohada de masaje desatendida cuando la enchufe. Desenchúfela inmediatamente después de usarla.
- Asegúrese de que la almohada de masaje no está muy cerca de fuentes de calor o de la luz del sol.

B. Usuarios no apropiados

Los siguientes usuarios deben consultar a su médico antes de usar:


- Personas con enfermedades contagiosas en la piel.
- Aquellos que estén heridos o que sufran de algún problema de piel
- Los que están bajo tratamiento médico o no estén en condiciones de usarlo
- Aquellos que sufren de hipertensión, enfermedades del corazón, enfermedades del cerebro o trombosis.
- Aquellos que sufran de tumores malignos
- Mujeres embarazadas o menstruando.
- Aquellos que sufran de osteoporosis.
- Aquellos que tengan un marcapasos o dispositivos médicos implantados.
- Aquellos que sufran enfermedades agudas.
- Menores de 16 años
- En la cama o durmiendo
- Después de tomar medicamentos o alcohol (durante momentos de niveles de conciencia reducidos)
- Si ud sufre de cualquiera de las siguientes: resfriado común acompañado de fiebre, varices, trombosis, flebitis, ictericia, diabetes, enfermedades del sistema nervioso (por ejemplo ciática), tuberculosis, tumores, hemorroides, hematomas o inflamaciones agudas.

C. Precauciones de seguridad

- No utilice la almohada de masaje sin leer el manual de instrucciones.
- No deje que los niños o mascotas jueguen cerca de la almohada de masaje. Pueden causar daños sobre la almohada de masaje.
- Si quiere volver a utilizarla, por favor espere unos 15 – 20 minutos.
- Por favor, deje de usarla cuando no se sienta bien, se demarre agua sobre la almohada de masaje, huela o salga humo durante su uso y con una iluminación y velocidad demasiado alta.

- Aquellos que hayan comido o bebido en no menos de una hora, no deberían usarla.
- No lo utilice si tiene sueño o está durmiendo.
- Coloque las bolas de masaje en el cuello para evitar lesiones.
- No conecte la almohada de masaje con otro aparato de energía o equipamiento eléctrico a la vez.
- Mantenga la almohada de masaje alejada de agua o líquidos.
- No coloque las bolas de masaje directamente en su mano, codo, rodilla y pecho.
- La superficie de la almohada de masaje se calienta. Aquellos que sean sensibles al calor deberán prestar especial atención.

Ilustración de la estructura



Configuración de su almohada de masaje


Ajustándolo a una silla

- La almohada de masaje se puede ajustar a casi cualquier silla. Pase las correas por el asiento o silla y ajuste las correas de sujeción para asegurar la almohada de masaje previniendo que se deslice.

Usar la almohada de masaje

1. Enchúfela en la toma de corriente principal o en el adaptador para el coche.
2. Presione el botón de encendido y apagado. El masajeador comenzará con 20 minutos de masaje de inversión.
3. Presione el botón encendido y apagado de nuevo para activar la terapia de calor mientras el masaje de inversión continua.
4. La bola de masaje opera en sentido horario y anti horario en intervalos de un minuto.
5. Pulse el botón ON/OFF de nuevo para desactivar el masaje de calor.
6. Para apagar el dispositivo mantenga pulsado el botón ON/OFF durante 3 segundos.

Posición de masaje



Masaje de cuello | Masaje de espalda | Masaje de cintura | Masaje de pierna

Especificaciones

ENTRADA: 100V-240V~ 50/60HZ Max 0.8A
SALIDA: 12V ⎓ 2A

Contenido de la caja

- Almohada de masaje Shiatsu
- Adaptador de corriente
- Adaptador para coche
- Manual de instrucciones

Limpieza y mantenimiento

Limpiar su almohada de masaje

Desconecte la almohada. Límpiela con un paño suave. Nunca deje que entre agua o cualquier otro líquido en la almohada o en sus accesorios. Nunca use productos de limpieza abrasivos, cepillos, etc.

Almacenamiento de la almohada de masaje
No enrolle el cable alrededor de la almohada antes de guardarla. Guarde la almohada en un lugar seco y seguro fuera del alcance de los niños. Evite contacto con bordes con filos y con objetos punzantes, podrían dañar la tela.

Precauciones de seguridad



Aviso de descarga eléctrica

Con el fin de evitar posibles daños o lesiones debido a una descarga eléctrica:

- No use este producto cuando el cable o el enchufe estén dañados.
- No use este producto si no funciona correctamente, se ha caído o dañado.
- Sólo personal autorizado debe realizar reparaciones en el producto. Reparaciones inadecuadas pueden dar lugar a un peligro considerable para el usuario. En caso de reparaciones, por favor, contacte con nuestro servicio de atención al cliente o con un distribuidor autorizado.
- No desmonte el producto. No tiene partes que puedan ser reparadas por el usuario.
- No le conecte accesorios como adaptadores de corriente que no sean los suministrados con el producto.
- No deje caer la almohada ni inserte objetos en ella.
- No la aplaste y evite dobleces.

Eliminación

Eliminación del producto



Bajo ninguna circunstancia se debe desechar este dispositivo en la basura normal. Este producto está sujeto a las disposiciones de las directivas europeas 2012/19/EU.

Elimine el dispositivo a través de una empresa o en un punto limpio. Por favor, observe las normas actuales en desecho de productos. Contacte con el centro municipal de desechos si tiene cualquier duda.



El embalaje está fabricado con material respetuoso con el medio ambiente y puede ser desechado en su centro de reciclaje local.

Precauzioni per la Sicurezza

A. Ambiente di Utilizzo

- Leggere sempre con attenzione le istruzioni per la sicurezza e conservare questo manuale per ulteriori consultazioni.
- Rispettare le norme di sicurezza comuni a tutti i dispositivi elettronici quando si usa questo massaggiatore.
- Questo massaggiatore non è un giocattolo. Non lasciare che i bambini giochino con esso.
- Questo massaggiatore è destinato solo ad uso domestico e non è destinato ad applicazioni mediche o commerciali.
- Se hai dubbi riguardo la tua salute, consulta un medico prima di usare il massaggiatore.
- Questo massaggiatore non è impermeabile. Non esporre a pioggia o umidità.
- Non lasciare il massaggiatore incustodito quando è collegato alla corrente. Scollegare il massaggiatore dalla corrente appena si finisce di usarlo.
- Accertarsi che il massaggiatore non sia vicino a fonti di calore e a luce solare diretta.

B. Usi impropri

I seguenti soggetti devono consultare un medico prima dell'utilizzo:


- Persone con infezioni contagiose alla pelle.
- Chi ha delle ferite o altre lesioni su una qualsiasi parte del corpo.
- Chi è sotto trattamento medico o non è idoneo.
- Chi soffre di ipertensione, cuore, cervello e trombosi.
- Chi ha un tumore maligno.
- Donne incinte o con mestruazioni.
- Soggetti che soffrono di osteoporosi.
- Chi ha pacemaker o altri impianti medici.
- Chi soffre di malattie gravi.
- Ragazzi sotto i 16 anni.
- Nel letto o mentre si dorme.
- Dopo aver preso medicinali o bevuto alcolici (quando si ha sensibilità ridotta).
- Se si soffre di uno dei seguenti sintomi: comune raffreddore con febbre, vene varicose, trombosi, flebite, ittero, diabete, problemi al sistema nervoso (es. sciatica), tubercolosi, tumori, emorroidi, lividi o infiammazioni acute.

C. Precauzioni per la Sicurezza

- Non utilizzare il massaggiatore senza aver prima letto con attenzione questo manuale.
- Non lasciare che bambini o animali giochino vicino al massaggiatore. Potrebbe causare infortuni a causa del massaggiatore in funzione.
- Se si vuole usare di nuovo il massaggiatore, aspettare 15-20 minuti.
- Interrompere l'utilizzo se ci si sente male, si avvertono gocce d'acqua, sul massaggiatore, parti danneggiate, odore o fumo quando accesso, con tuoni fulmini o se si guida ad alta velocità.

- Non utilizzare se si è mangiato o bevuto da meno di 1 ora.
- Non usare quando si è stanchi o si dorme.
- Posizionare le sfere del massaggiatore sotto il collo per evitare infortuni.
- Non collegare il massaggiatore insieme ad altri alimentatori o dispositivi elettrici allo stesso tempo.
- Tenere il massaggiatore lontano da acqua e liquidi.
- Non collocare le sfere del massaggiatore direttamente sotto mani, gomiti, ginocchia e vita.
- La superficie del massaggiatore si scalderà. Soggetti insensibili al calore devono prestare particolare attenzione.

Illustrazione delle Parti



Installare il Proprio Massaggiatore


Attaccare a una sedia

- Il cuscino massaggiatore può essere attaccato a quasi ogni sedia. Mettere la cinghia elastica intorno allo schienale e regolarla per evitare che il cuscino si muova.

Usare il proprio Massaggiatore

1. Collegare la presa all' alimentatore dell'auto.
2. Premere il tasto ON/OFF. Il cuscino Massaggiatore inizierà un massaggio impastante kneading di 20 minuti.
3. Premere di nuovo il tasto ON/OFF per attivare la terapia di calore mentre il massaggio kneading continua.
4. Il massaggiatore si muove in senso orario e antiorario alternando il senso dopo 1 minuto.
5. Premere di nuovo il tasto ON/OFF per disattivare il sistema di riscaldamento.
6. Per spegnere il ricevitore, tenere premuto il tasto ON/OFF per 3 secondi.

Posizione di Massaggio



Massaggio al Collo | Massaggio alla Schiena | Massaggio alla Vita | Massaggio alle Gambe

Specifiche tecniche

INPUT : 100V-240V~ 50/60HZ Max 0.8A
OUTPUT : 12V ⎓ 2A

Nella confezione

- Cuscino Massaggiante Shiatsu
- Trasmormatore di Corrente AC
- Alimentatore per Auto
- Manuale

Pulire il Massaggiatore

Pulire il Massaggiatore
Scollegare il Massaggiatore. Pulire con un panno morbido. Non far entrare acqua o altri liquidi dentro al massaggiatore o nei suoi accessori. Non usare mai panni abrasivi, spugne ecc.

Conservare il proprio Massaggiatore
Non avvolgere mai il cavo intorno al massaggiatore prima di conservarlo. Riporre il cuscino massaggiante in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con spigoli o oggetti appuntiti o si potrebbe danneggiare il prodotto.

Norme di Sicurezza



Avvertenze per Scosse Elettriche

Per evitare danni e infortuni dovuti a scosse elettriche:

- Non usare il prodotto se il cavo o la presa sono danneggiati.
- Non usare il prodotto se lavora in modo improprio, si bagna o è danneggiato.
- Solo personale qualificato deve maneggiare il prodotto per le riparazioni. Manomissioni improprie possono comportare pericolosi danni. Se servono riparazioni, la preghiamo di contattare il nostro servizio di assistenza o personale autorizzato.
- Non aprire il prodotto. Non contiene componenti che possono essere riparati da sé.
- Non collegare altri accessori, come l'alimentatore, diverso da quello fornito con il prodotto.
- Non collegarlo ad adattatori diversi da quello fornito.
- Non danneggiare ed evitare tagli.

Smaltimento

Smaltimento dell'elettrodomestico



Non gettare mai l'elettrodomestico tra i normali rifiuti domestici.
Lo smaltimento di questo prodotto è regolato dalla direttiva europea 2012/19/EU.

Per lo smaltimento dell'elettrodomestico, contattare un'agenzia di smaltimento specializzata o il comune. Si invita a rispettare le norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti. Contattare il centro smaltimento rifiuti della propria area per informazioni e assistenza.



La confezione è fatta di materiale riciclabile e può essere smaltita nell'apposita raccolta differenziata.

Customer Service/Kundenservice/Service Clients
Atención al cliente/Assistenza Clienti/カスタマーサービス

US
To ensure speedy handling of your issue, please call or email us for assistance.
Phone: +1 909-391-3888
(Mon-Fri 9:00am - 6:00pm PST)
Email: ushelp@1byone.com

CA
To ensure speedy handling of your issue, please email us for assistance.
Email: cahelp@1byone.com

UK
To ensure speedy handling of your issue, please call or email us for assistance.
Phone: +44 158 241 2681
(Mon-Fri 9:00am - 6:00pm UTC)
Email: ukwebhelp@1byone.com

DE
Für eine zügige Bearbeitung ihres Problems, melden Sie sich bei uns wie folgt.
Email: euhelp@1byone.com

FR
Pour vous assurez une assistance rapide en cas de problème, veuillez envoyer un e-mail.
Email: euhelp@1byone.com

ES
Para garantizar una rápida atención de su problema, favor envíenos un email para ayudarle.
Email: euhelp@1byone.com

IT
Per supporto immediato in caso di bisogno, la invitiamo a contattarci via email.
Email: euhelp@1byone.com

JP
お客様の問題が直ちに解決されるため、ぜひメールにて弊社までご連絡ください。
Eメール：jphelp@1byone.com