CD 接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了CD/USB接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，CD/USB接收机可能会无法使用。请务必在固件升级之前详细阅读下列步骤和注意事项。
- 关于CD/USB接收机的基本操作方法，请参照该机型的使用说明书。

适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

适用机型	适用固件版本 ➜ 升级的版本	升级程序文件名称（容量）
KD-R490, KD-R492, KD-R492M, KD-R494, KD-R497, KD-R499	Ver V110 或更早 ➜ V111	J18S400.rom (1.90 MB)
KD-R491, KD-R491M, KD-R496, KD-R498, KD-R690S, KD-R691	Ver V109 或更早 ➜ V110	J18S401.rom (1.90 MB)
KD-X155	Ver V105 或更早 ➜ V106	J18S402.rom (1.90 MB)
KD-R790BT, KD-R792BT, KD-R794BT, KD-R899BT, KD-RD79BT, KD-SR84BT, KD-X255BT, KD-X351BT, KD-X352BT	Ver V114 或更早 ➜ V115	J18S403.rom (6.90 MB)
KD-R890BT, KD-R891BT, KD-R895BTS, KD-R990BTS, KD-R991BT, KD-R992BT, KD-R995BTS, KD-R99MBS, KD-RD99BTS, KD-X350BTS, KD-X355, KD-X35MBS, KW-R930BT, KW-R930BTS, KW-R935BTS, KW-SX83BTS, KW-X730, KW-X830BT, KW-X830BTS	Ver V113 或更早 ➜ V114	J18S404.rom (6.90 MB)
KD-X451DBT, KW-DB93BT	Ver V104 或更早 ➜ V105	J18S405.rom (6.90 MB)
KD-X151, KD-X152, KD-X152M, KD-X153, KD-X252	Ver V106 或更早 ➜ V107	J18S406.rom (1.90 MB)

- 关于固件版本的检查方法，请参照"查阅固件版本"。

操作步骤

步骤1 下载固件文件，复制到USB存储器。
步骤2 升级固件。（大约需要3分钟。）
重置CD/USB接收机。
步骤3 检查固件是否完成了升级。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。
1. 按照升级的机型和固件版本，下载对应的升级程序。
2. 将升级程序复制到USB存储器的最高层级。

- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中，然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本

1. 按住[▭·✲]按钮。
进入功能设定模式。
2. 转动[VOL]旋钮，显示 "SYSTEM"，然后按下[VOL]旋钮。
3. 转动[VOL]旋钮，显示 "F/W UPDATE"，然后按下[VOL]旋钮。
显示 "UPDATE SYSTEM"。
4. 按下[VOL]旋钮。
显示当前的固件版本。

固件升级步骤

1. 将升级程序媒体与CD/USB接收机连接。
2. 按住[▭·✲]按钮。
进入功能设定模式。
3. 转动[VOL]旋钮，显示 "SYSTEM"，然后按下[VOL]旋钮。
4. 转动[VOL]旋钮，显示 "F/W UPDATE"，然后按下[VOL]旋钮。
显示 "UPDATE SYSTEM"。
5. 按下[VOL]旋钮。
显示 "F/W UP"。
6. 再次按下[VOL]旋钮。
显示 "FILE CHECK"。
7. 转动[VOL]旋钮，显示"YES"（是），然后按下[VOL]旋钮。
升级开始，并且显示"UPDATING"（升级）。升级应在 **大约3分钟** 后结束，并且在结束后显示"COMPLETED"（完成）。
8. 本接收机自动重新启动。
固件升级生效。
9. 参照 "查阅固件版本"，确认固件版本是否升级。

- **如果显示"NO FILE"（没有文件）**
  – 检查升级程序是否位于最高层级。
  – 检查升级程序文件名称是否对应升级的机型。
- **如果"WAIT"（等候）显示超过5分钟，则固件升级可能失败。在这种情况下，请检查以下项目**
  – 拔出USB存储并重新插入。
  – 检查您的USB存储是否有安全功能。 如果有，则请使用不带有安全功能的USB存储。
  – 您的USB存储可能出现问题。 请使用另一USB存储进行升级。
  – 固件未能成功下载并复制至USB存储。 请再次对其进行下载并复制。

注意事项

- 在升级之前，请务必在安全地点停车。不要关闭发动机，防止蓄电池的电量耗尽。
- **升级时，不要关闭发动机或CD/USB接收机的电源。** 否则升级将无法正确完成，CD/USB接收机可能无法使用。