

Continue

Roarin rainforest jumperoo manual

Roarin' rainforest jumperoo instructions. Fisher-price roarin' rainforest jumperoo instructions.

1CBV63fisher-price.comIMPORTANT! Keep these instructions for future reference.• Please read these instructions before assembly and use of this product.• Adult assembly is required. Tool needed for battery installation: Phillips screwdriver (not included).• Requires three AA (LR6) alkaline batteries (not included) for electronic toy operation.• Use only for a child who weighs less than 25 lb (11,3 kg) and is less than 32 inches (81 cm) in height.• Product features and decorations may vary from photos.¡IMPORTANTE! Leer y guardar estas instrucciones para futura referencia.• Leer estas instrucciones antes de ensamblar y usar este producto.• Requiere montaje por un adulto. Herramienta necesaria para instalar las pilas: desatornillador de cruz (no incluido).• El juguete electrónico funciona con 3 pilas alcalinas AA (LR6) x 1,5V (no incluidas).• Usar solo con niños que pesan menos de 11,3 kg y que miden menos de 81 cm.• Las características y decoración pueden variar de las mostradas.CBRTep these insre refend thio befsemb and use of thctult mbl is required. Tool n Leer guardar esinstrucciones para futura refeia• Let itrci d usar este por un adulto. © 1996-2014, Amazon.com, Inc.
or its affiliates ▼ Scroll to page 2 of 16 Anuncio ¡Gracias por su participación! * Su valoración es muy importante para mejorar el trabajode la inteligencia artificial, que forma el contenido de este proyecto. Create an account and become a My Mattel Rewards member. Earn points with every purchase and redeem them for discounts. Terms and Conditions Create Account