
English Simple Manual（簡易英語版）



Turning Power On and Off

● **Turning Power On**

Hold down PWR for at least a few seconds.

● **Turning Power Off**

Hold down PWR for at least one second.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press ●. ▶Press 3. ▶Press 5. ▶Press 2.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press ●. ▶Press 0.

Making and Answering a Call

● **Making a Call**

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. ▶Press ☎.

To end a call: Press PWR.

● **Answering a Call**

When the phone starts ringing, press [ ].

To adjust the earpiece volume during a call: Use [ ].

Storing and Recalling Address Book Entries

● **Storing an Entry**

From the stand-by screen: Hold down [ ] for at least one second.

▶Use [ ] to select the item you want to edit. ▶Press [ ] (Select).

▶Enter the data. ▶Press [ ] (Reg).

● **Recalling an Entry**

From the stand-by screen: Press [ ] to display the Address Book screen.

▶Use [ ] to select the tab for the record you want to recall.

▶Use [ ] to select the name of the record.

▶Press [ ] (Detail) to view the record in detail.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

● **Recording a Movie Clip**

From the stand-by screen: Hold down [ ] for at least one second.

▶Press [ ] ( ).

▶Press [ ] (Record) to start recording.

▶Press [ ] (Stop) to stop recording.

▶Press [ ] (Save) to store the movie.

Press [ ] ( ) (Pause) during recording to pause recording.

Press [ ] ( ) in the Movie mode to change to the Photo mode.

● **Taking a Snapshot**

From the stand-by screen: Hold down [ ] for at least one second.


▶Press [ ] (Shoot) to take a snapshot.

▶Press [ ] (Save) to store the photo.

Press [ ] ( ) in the Photo mode to change to the Movie mode.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA



Other Handy Features

● **Setting the Manner Mode**

From the stand-by screen: Hold down [マナー] for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

● **Setting the Answer Memo (Voice Recording)**

From the stand-by screen: Hold down [クリア/メモ] for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Answer Memo.

For inquiries, please contact


au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

中文简易说明书（簡易中国語版）

CA005 au by KDDI



开启或切断电源

● **开启电源**

按住 PWR 几秒钟。

● **切断电源**

按住 PWR 一秒钟以上。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 ●。▶按下 3。▶按下 5。▶按下 2。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 ●。▶按下 0。

拨打和接听电话

● **拨打电话**

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下 ☎。

结束通话: 按下 PWR。

● **接听电话**

在电话铃声响起时,按下 。

调整听筒音量: 使用 。

保存和查看电话簿内的名单

● **保存名单**

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

▶使用 选择您想要编辑的项目。▶按下〔選択〕(选择)。

▶输入数据。▶按下〔登録〕(注册)。

● **查看名单**

从待机画面: 按下 显示按平假名行搜索屏幕。

▶使用 选择您查找的记录的平假名和英语行。

▶使用 选择记录的名字。

▶按下〔詳細〕(详细)查看记录的详细内容。

使用照相机(动画和快照)

● **拍摄动画**

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

▶按下 ( )。

▶按下〔録画〕(拍摄)开始拍摄。

▶按下〔停止〕(结束)停止拍摄。

▶按下〔保存〕(保存)储存动画。

在拍摄过程中,按下 ( )(暂停)暂停拍摄。

在动画模式,按下 ( )可以切换到照片模式。

● **拍摄快照**

从待机画面: 按住 一秒钟以上。


▶按下〔撮影〕(拍摄)拍摄快照。

▶按下〔保存〕(保存)储存照片。

在照片模式,按下 ( )可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



其他手机功能

● **设置静音模式**

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● **设置语音备忘录(语音记录)**

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话: 0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

MEMO

MEMO

MEMO

EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1. EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。時間とアクションは省略可能です(時間のみの省略はできません)。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから	[出発 発 到着 着]

[ ]:省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

出発駅・到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ～月[の]～日[の] 今月[の]～日 来月[の]～日 再来月[の]～日	午前 午後 朝[の] 昼[の] 夕方[の] 夜[の] ～時※1 [～分 ちょうど 半] [に 頃 頃に から までに]	[出発 発 到着 着]
		正午 [に 頃 頃に から までに]	
		～分後 ～時間後 ～時間30分後 ～時間半後 [に の]	

[ ]:省略可能

※1 時刻(～時)を指定しないで「～分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

(3) 始発電車／最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ～月[の]～日 今月[の]～日 来月[の]～日 再来月[の]～日 [の]	始発 終電 最終

[ ]:省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索
「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかたパターン

(1) 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。
※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名／施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))
※所在地域／最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。
【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合
①飯田橋のコンビニ　②飯田橋にあるコンビニ　③飯田橋 コンビニ

(4) 駅／空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

※路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

文字入力の詳細情報

■記号（全角／半角）一覧

入力できる記号（全角）一覧（表示順）

空白（スペース）	、	。	,	.	・	:	;	?	!	゛	゜	´	`	¨	^	￣	＿	ヽ	ヾ	ゝ
ゞ	〃	仝	々	〆	〇	―	―	-	／	＼	～	∥	｜	…	‥	‘	’	“	”	（
）	〔	〕	［	］	｛	｝	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】	＋	－	±	×
÷	＝	≠	＜	＞	≦	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	￥	$	¢	£	%	#
&	*	@	§	☆	★	○	●	◎	◇	◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒	→	←
↑	↓	〓	∈	∋	⊆	⊇	⊂	⊃	∪	∩	∧	∨	￢	⇒	⇔	∀	∃	∠	⊥	⌒
∂	∇	≡	≒	≪	≫	√	∽	∝	∵	∫	∬	Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶	◯
ゎ	ゕ	ゖ	ヮ	ヵ	ヶ	ヴ	ヵ	ヶ	A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I	K	Λ	M
N	Ξ	O	Π	P	Σ	T	Υ	Φ	X	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι
κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	А	Б	В	Г	Д	Е
Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ
Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н
о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	─	│	┌
┐	┘	└	├	┬	┤	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳	┫	┻	╋	┠	┯
┨	┷	┿	┝	┰	┥	┸	╂	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ	Ⅹ	ミリ	キロ	センチ	メートル
グラム	トン	アール	ヘクタール	リットル	ワット	カロリー	ドル	セント	パーセント	ミリバール	ページ	mm	cm	km	mg	kg	cc	㎡	平成	〝
〟	No.	K.K.	TEL	㊤	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	明治	大正	昭和	§	∟	∠			


入力できる記号（半角）一覧（表示順）

空白（スペース）	!	”	#	$	%	&	’	(	)	*	+	,	-	.	/	:	;	<	=	>
?	@	[	¥	]	^	_	`	{	|	}	~	。	「	」	、	・	ー	゛	°	

※入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)






- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- 他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。
  パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html
  ※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

■ デコレーション絵文字一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字一覧










気持ち・からだ


からだ気持ち
頭痛
腹痛
腰痛
歯痛
生理痛
貧血
冷え性
便秘
生き物・星座


食べ物・飲み物


自然・季節
ファッション・遊び
乗物・建物
道具



記号・文字


記号・文字


記号・文字







●お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダにデコレーション絵文字が2,503種類用意されています。
「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと、デコレーション絵文字はすべて削除されます。
●EZwebでダウンロードするなどしたデコレーション絵文字も一覧に表示されます。

■顔文字一覧

カテゴリ	内　容
笑い	(^O^)
	(^w^)
	(^_^)v
	o(^−^)o
	(*^o^*)
	(￣∀￣)
	(≧∇≦)
	(o^∀^o)
	o(`∇´)o
	(⌒～⌒)
泣き	(T_T)
	(ToT)
	(>_<)
	(,_;)
	(⊃_∈)
	(ρ__;)
	(ノ△T)
	p(´⌒`q)
	(┳◇┳)
	(ρ°　∩°　)

カテゴリ	内　容
怒り	(`ε´)
	(`へ´)
	(−_−#)
	(−″−;)
	(`o´)
	(;`皿´)
	(￣・・￣)
	(≧へ≦)
	|(￣3￣)|
	(￢3￢)
挨拶	(^o^)／
	(^∀^)ノ
	(^◇^)┛
	(‘o‘)ノ
	(・o・)ノ
	(−^O^−)
	(~っ~)/
	＼(^ー^)／
	!(b^ー°　)
	(=°−°)(=。_。)

カテゴリ	内　容
焦り	(^_^;)
	(−.−;)
	(^。^;)
	(−o−;)
	f^_^;
	(＞Σ＜)
	(°　□°　;)
	(°∀°;ノ)ノ
	＼(☆o☆)／
	＼(+×+)／
驚き	(*_*)
	(?_?)
	(@_@)
	(◎o◎)
	(・_・)エッ..?
	(・◇・)？
	(￣O￣;)
	(・_・;)
	(°∇°)
	(」°□°)」

カテゴリ	内　容
その他	V(^−^)V
	(;∇;)/~~
	(−.−)zzZ
	m(_ _)m
	(`∇´ゞ
	(^３^)−☆Chu!!
	(≧ε≦)
	”(ノ><)ノ
	ε＝ε＝┏(・_・)┛
	♪～θ(^0^)

※入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。
●登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字編集(M513)」

■定型文一覧

ｶﾃｺﾞﾘ	No.	内容	ｶﾃｺﾞﾘ	No.	内容	ｶﾃｺﾞﾘ	No.	内容	ｶﾃｺﾞﾘ	No.	内容
インターネット	1	TEL(自局電話番号)	挨拶	3	お疲れ様です	伝言	7	すぐ行きます	ビジネス	1	いつもお世話になっております。
	2	お客様のCA005のEメールアドレス(マイアドレス)		4	お久しぶりです		8	待ってます		2	至急電話ください。
				5	こんにちは		9	迎えに来て ！		3	電車遅延のため、遅れます。
	3	@ezweb.ne.jp		6	こんばんは		0	がんばって ！！		4	申し訳ありません。
	4	http://www.		7	おやすみなさい	返事	1	Thank you!		5	よろしくお願いいたします。
	5	.ne.jp		8	Happy birthday!		2	ありがとう		6	後ほどご連絡いたします。
	6	.co.jp		9	A HAPPY NEW YEAR!		3	ごめんなさい		7	変更します。
	7	.com		0	Merry Christmas!		4	OK!		8	中止します。
	8	.or.jp	伝言	1	連絡ください		5	NG!		9	延期します。
	9	http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player		2	携帯に電話して		6	了解 ！		0	至急
				3	メールして		7	ゴメン ！	自由定型文	1～0	
	0	.dion.ne.jp		4	あとで電話するね		8	大丈夫 ！			
挨拶	1	ありがとうございました		5	またメールするね		9	もう少し待っててね ！			
	2	おはようございます		6	遅れます		0	今電話できない			

●カテゴリ「インターネット」のNo.1には、お手持ちのCA005の電話番号が表示されます。
●カテゴリ「インターネット」のNo.2には、EZwebのEメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。
●カテゴリ「自由定型文」には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。
●カテゴリ「インターネット」のNo.1、No.2、No.3以外の定型文は編集できます。▶「定型文編集(M512)」

区点コード表

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		[ﾊｰﾄ]	、	。	，	．	・	：	；	？
011	！	゛	゜	´	¨	＾	￣	_	ヽ	
012	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	―	／
013	＼	～	∥	｜	…	‥	‘	’	“	”
014	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝	〈	〉
015	《	》	「	」	『	』	【	】	＋	－
016	±	×	÷	＝	≠	＜	＞	≦	≧	∞
017	∴	♂	♀	°	′	″	℃	￥	＄	¢
018	£	%	#	&	*	@	§	☆	★	○
019	●	◎	◇							
020	◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒	
021	→	←	↑	↓	〓					
022						∈	∋	⊆	⊇	
023	⊂	⊃	∪	∩						
024			∧	∨	￢	⇒	⇔	∀	∃	
025										
026	∠	⊥	⌒	∂	∇	≡	≒	≪	≫	√
027	∽	∝	∵	∫	∬					
028			Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶
029					◯					
030										
031						0	1	2	3	
032	4	5	6	7	8	9				
033				A	B	C	D	E	F	G
034	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
035	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
036						a	b	c	d	e
037	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
038	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
039	z									
040		ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ	え	ぉ
041	お	か	が	き	ぎ	く	ぐ	け	げ	こ
042	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ
043	ぞ	た	だ	ち	ぢ	っ	つ	て	で	と
044	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ	ひ
045	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ	ぼ
046	ぽ	ま	み	む	め	も	ゃ	や	ゅ	ゆ
047	ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ	ゎ	わ	ゐ
048	ゑ	を	ん	ゔ	ゕ	ゖ	゙	゚	゛	゜

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
050		ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ	エ	ォ
051	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ
052	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ
053	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	テ	デ	ト
054	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ	ヒ
055	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ	ボ
056	ポ	マ	ミ	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ	ユ
057	ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ	ヰ
058	ヱ	ヲ	ン	ヴ	ヵ	ヶ				
060		A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I
061	K	Λ	M	N	Ξ	O	Π	P	Σ	T
062	Y	Φ	X	Ω						
063				α	β	γ	δ	ε	ζ	η
064	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ
065	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω			
070		А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З
071	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
072	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
073	Ь	Э	Ю	Я						
074										а
075	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й
076	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
077	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
078	ю	я								
080					┌	┐	┘	└	├	┬
081	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳
082	┫	┻	╋	┠	┯	┷	┿	┝	┰	┥
083	┸	╂								
130		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
131	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
132	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ
133	Ⅹ		ミリ	キロ	㌢	㍍	㌘	㌧	㌃	㎡
134	㎜	㎝	㎞	㎎	㎏	cc	㎡	㎰	㎱	㎲
135	㎳	㎴	㎵	㎶	㎷	㎸	㎹	㎀	㎁	㎂
136	㎃	㎄	㎅	㎆	㎇	㎈	㎉	㏄	㏍	㏊

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	㊤	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	騙	纭	鼯
138	≒	＝	∫	∮	Σ	√	⊥	∠	∟	∥
139	∵	∩	∪							
	あ									
160		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢
161	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵
162	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾
163	鮎	或	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇
164	鞍	杏								
	い									
164			以	伊	位	依	偉	囲	夷	委
165	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異
166	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医
167	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	員	因
168	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻
169	引	飲	淫	胤	蔭					
170		院	陰	隠	韻	吋				
	う									
170						右	宇	烏	羽	
171	迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦	嘘
172	唄	鬱	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂
173	云	運	雲							
	え									
173			荏	餌	叡	営	嬰	影	映	
174	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴	英
175	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越
176	閲	榎	厭	円	園	堰	奄	宴	延	怨
177	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
178	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩			
	お									
178								於	汚	甥
179	凹	央	奥	往	応					
180		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬
181	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶
182	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音		
	か									
182									下	化
183	仮	何	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁
184	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂
185	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓
186	蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨
187	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕
188	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	恢	懐	戒	拐	改					
190		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥
191	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖
192	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬
193	馨	蛙	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓
194	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫	覚	角
195	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額
196	顎	掛	笠	樫	鰹	潟	割	喝	恰	括
197	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	釜	鎌	
198	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	蒲	鎌
199	噛	鴨	栢	茅	萱					
200		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊
201	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	干
202	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺
203	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	肝	監	看
204	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観
205	諌	貫	還	鑑	間	関	陥	韓	館	舘
206	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫
207	贋	雁	頑	顔	願					
	き									
207					企	伎	危	喜	器	
208	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机
209	旗	既	期	棋	棄					
210		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀
211	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎
212	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺
213	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠
214	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却
215	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸
216	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球
217	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
218	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁
219	禦		魚	亨	享	京				
220		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡
221	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭
222	挟	教	橋	況	狭	矯	胸	脅	苦	興
223	鏡	郷	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁
224	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均
225	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	俱	緊
226	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	
	く									
226										九
227	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈

1~3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅
229	串	櫛	釧	屑	掘					
230		掘	窟	沓	靴	曾	窪	熊	隈	粂
231	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫		訓	群
232	郡									
	け									
232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭
233	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲
234	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継
235	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚
236	鶏	芸	迎	鯨	剣	戟	撃	激	隙	件
237	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	犬
238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌
239	建		憲	懸	拳	捲				
240		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県
241	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験
242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現
243	絃	舷	言	諺	限					
	こ									
243					乎	個	古	呼	固	
244	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐
245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇
246	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	吾	娯	後
247	御	悟	梧	檎	碁	語	誤	護	乞	公
248	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	向	功
249	効	勾	厚	口	坑	垢	好	孔	孝	宏
250		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工
251	巧	抱	幸	攻	広	甲	康	更	恒	杭
252	拘	控	攻	昂	晃	杭	校	梗	構	江
253	江	紅	洪	浩	港	溝	甲	考	肯	航
254	紅	皇	絋	絞	綱	耕	講	購	拘	硬
255	航	荒	衡	貢	項	香	高	鴻	剛	劫
256	砿	鋼	閤	降	項	香	高	轟	麹	克
257	号	合	壕	拷	濠	豪	黒	獄	漉	腰
258	告	国	穀	酷	鵠	込				
259	忽	惚	骨	狛	今	困	混	痕	紺	艮
260		此	頃	墾	坤	懇	婚	恨	根	魂
261	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂	
	さ									
261										些
262	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂
263	詐		鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再
264	哉		塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳

1~3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	災	采	犀	砕	皆	祭	斎	細	菜	裁
266	載	際	剤	在	咲	崎	埼	冴	鷲	阪
267	堺	榊	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯
268	咋		笹	匙	冊	刷				
269	鮭									
270		察	挿	掃	撮	擦	札	殺	薩	雑
271	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒	珊	参	傘	山
272	惨	撒	散	酸	燦	斬	暫	産	残	
273	讃		賛		餐					
	し									
273									仕	仔
274	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	姿
275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯
276	施		旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私
277	紙	脂	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試
278	誌	諮	資	賜	雌	飼	歯		事	似
279	字		寺	慈	持	治	爾	璽		
280			次	滋	慈	辞	弛	汐	疹	磁
281	耳	自	宍	蒔	雫	七	叱	実	式	識
282	鹿	竺	軸	宍	雫	七	叱	実	篠	嫉
283	湿	漆	疾	質	実	写	車	射	遮	捨
284	屡	蛇	縞	者	謝	邪	借	勺	尺	寂
285	釈	爵	酌	灼	芍	哲	娠	振	蛇	銀
286	尺	杓	灼	爵	酌	釈	寂	弱	朱	若
287	惹	主	取	酒	守	首	狩	珠	種	
288	腫	趣	酒	呪	周	愁	呪	寿	授	樹
289	綬	需	囚	収	舟					
290		宗	就	州	奏	秋	愁	拾	洲	秀
291		終	習	蹴	舅	酬	蒐	執	襲	住
292	輯	週	酋	衆	汁	充	醜	獣	渋	縦
293	従	戎	柔	汁	充	十	縮	淑	叔	宿
294	醇	粛	淑	縦	春	瞬	竣	舜	駿	俊
295	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	旬	准
296	旬	醇	楯	殉	洵	準	潤	盾	循	巡
297	醇	順	準	洵	盾	瞬	曜	渚	庶	遵
298	署	書	署	除	傷	償				
299	恕		鋤	除	傷	償				
300		勝	匠	宵	升	召	小	奨	唱	嘗
301	妾	彰	松	承	昇	抄	招	掌	晶	焼
302			照	症	省	将	笑	称	証	詔
303					菖	蒋	蔣	衝	裳	訟
304										
305	紹	肖								

1~3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
306	詳	象	賞	醤	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上
307	丈	丞	乗	条	剰	冗	杖	畳	嬢	常
308	情	擾	錠	嘱	浄	状	畳	穣	蒸	譲
309	醸				飾					
310		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食
311	蝕	辱	慎	振	伸	信	侵	唇	娠	寝
312	心	侵	慎	振	新	森	榛	浸	深	申
313	疹	津	真	神	秦	紳	臣	薪	親	診
314	身	辛	進	尽	腎	針	震	人	仁	刃
315	尋		甚					迅	陣	靭
	す									
315										筒
316	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥	推	水
317	炊	睡	粋	翠	衰	数	遂	酔	錐	随
318	瑞	髄	崇	嵩	雀	枢	趨	雛	据	杉
319	椙	菅	頭		数	裾				
320		澄	摺	寸						
	せ									
320					世	瀬	畝	是	凄	制
321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲
322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製
323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税
324	脆	隻	席	惜	戚	跡	昔	析	石	積
325	籍	績	脊	責	赤	籍	切	接	設	摂
326	接	蝉	仙	先	千	占	泉	浅	洗	染
327	蝉	撰	栓	栴	穿	前	洗	染	潜	煎
328	扇		旋	浅	善	漸				
329	煽	旋	穿	箭	線					
330		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賤	践
331	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然
332	全	禅	繕	膳	糎					
	そ									
332					噌	塑	岨	措	曾	
333	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素
334	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢
335	倉	喪	掃	奏	操	早	曹	巣	槍	捜
336	捜	挿	揷	掻	操	早	曹	巣	槍	捜
337	漕	痩	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡
338	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗
339	霜	騒	像	増	憎					
340		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息
341	捉	束	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村
342	卒									

1~3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	た									
343	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打
344	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐
345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎
346	腿	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓
347	台	大	托	択	沢	濯	琢	託	鐸	濁
348	宅	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸		
349	諾		凧	蛸	只					
350		叩	但	達	鰐	樽	誰	丹	単	嘆
351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	端
352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断
354	暖	檀	段	男	談					
	ち									
354					値	知	地	弛	恥	
355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
359	丁	兆	凋	喋	寵					
360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
361	暢	朝	潮	超	町	跳	聴	重	振	腸
362	調	諜	沈	珍	賃	鎮	陳	鳥	勅	捗
363	直	朕								
	つ									
363							津	墜	椎	
364	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
365	漬	柘	辻	鶴	綴	鍔	椿	潰	坪	壷
366	嬬	紬	爪	吊	釣	鶴				
	て									
366				亭	低	停	偵			
367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	抵	弟
368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締
369	艇		訂	諦	蹄					
370		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	摺	敵	滴
371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
372	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
373	転	顛	点	伝	殿	澱	田	電		
	と									
373									兎	吐
374	堵	塗	途	都	渡	登	土	妬	兎	奴
375	賭	途	都	鍍	砥	努	度	度	土	塘
376	怒		倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	套

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
377	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟
378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等
379	答	筒	糖	統	到					
380		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透
381	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導
382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠
383	鴇	匿	得	徳	悳	特	督	禿	篤	毒
384	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫
385	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁
386	頓	呑	曇		鈍					
					な					
386				奈	那	内	乍	凪	薙	
387	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
388	軟	難	汝							
					に					
388				二	尼	弐	迩	匂	賑	肉
389	虹	廿	日	乳	入					
390		如	尿	韮	任	妊	忍	認		
					ぬ〜の					
390									濡	禰
391	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃
392	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能
393	脳	膿	農	覗	蚤					
					は					
393					巴	把	播	覇	杷	
394	波	派	琶	破	婆					
395	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配
396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠
397	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠
399	爆	縛	莫	駁	麦					
400		函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌
401	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰
402	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判
403	半	反	叛	帆	搬	斑	板	版	犯	班
404	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩
405	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	
					ひ					
405										匪
406	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐
407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
408	誹		費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微
409	枇		毘	琵	眉	美				

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
410		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱
411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐
412	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表
413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜
414	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻
415	敏	瓶								
					ふ					
415			不	付	埠	夫	婦	富	冨	布
416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐
417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	踏
419	伏	副	復	幅	服					
420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏
421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮
422	粉	糞	紛	雰	文	聞				
					へ					
422							丙	併	兵	塀
423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁
424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変
425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁
426	鞭									
					ほ					
426		保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔
427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖
429	抱	捧	放	方	朋					
430		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬
431	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏
432	亡	望	棒	冒	紡	帽	忘	房	暴	貿
433	鉾	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿
434	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨	撲	朴
435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔
436	本	翻	凡	盆						
					ま					
436				摩	磨	魔	麻	埋	妹	
437	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
438	鱒	桝	亦	万	慢	満				
439	繭	麿	万	慢						
440		漫	蔓							
					み					
440				味	未	魅	巳	箕	岬	密
441	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	
					む					

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
441										務
442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	
					め					
442										冥
443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅
444	免	棉	綿	緬	面	麺				
					も					
444						摸	模	茂		妄
445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙
446	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶
447	紋	門	匁							
					や					
447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥
448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮
449	鑓									
					ゆ					
449		愉	愈	油	癒					
450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽
451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由
452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	
					よ					
452										予
453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸
454	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用
455	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽
456	養	慾	抑	欲	浴	翌	翼	淀		
					ら					
456										羅
457	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
458	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧		
					り					
458									利	吏
459	履	李	梨	理	璃					
460		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立
461	律	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒
462	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚
463	両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜
464	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫
465	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟
					る〜れ					
466	瑠	塁	涙	累	類	苓	鈴	伶	例	冷	励
467	嶺	怜	玲	礼	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐
468	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
469	連	煉	簾	練	聯					
470		蓮	連	錬						
					ろ					
470					呂	魯	櫓	炉	賂	路
471	露	労	婁	廊	楼	榔	浪	漏		
472	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄
473	肋	録	論							
					わ					
473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑
474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
475	碗	腕								

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
480		弋	丐	丕	个	丱	丶	丼	ノ	乂
481	乖	乗	亂	亅	豫	事	弐	于	亞	
482	亟	亠	亢	京	亳	亶	从	仍	仄	仆
483	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛
484	佝	佗	佇	佯	侈	侏	侘	佻	佩	佰
485	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛
486	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥
487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	倶	倆	倘
488	倬	倣	俔	倡	倍	倦	倨	倩	倣	倫
489	倹	偬	偸	傅	僂	僥				
490			僉	僊	傳	僂	僖	僑	僭	僥
491	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚
492	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兜
493	兢	競	兪	兩	冂	冏	冓	冪		
494	冏	冑	冤	冦	冢	冫	冰	凅	凋	凉
495	冫	凡	凩	凪	凭	凰	凵	凾	刋	刎
496	刀	刪	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剋	剌
497	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剰	剿	劍	劔
498	劒	剱	劔	劑	辨					
499	劒	剱	劔	劑	辨					
500		瓣	勁	勉	勍	勗	勛	勘	勖	勞
501	勘	勤	勠	勳	勵	勸	勹	匆	匈	
502	匍	匐	匏	匕	匪	匱	匳	匸	匿	
503	匸	匳	匿	匹	区	十	卍	卮	卵	厂
504	厄	厖	厠	厦	厭	厳	去	叉	叢	口
505	厰	厳	叉	叢	口	叮	叭	叶	叺	吁
506	叭	叺	吝	吽	呎	咏	呵	咎	呟	呱
507	吩	呪	呶	呻	咒	咀	呟	咢	咼	咽
508	咒	呰	咬	哢	哄	哈	咨			
509	哇		咫	哂	悩	唇	唏	唔	哽	唄
510			咫	哂	悩	唇	唏	唔	哽	唄

1~3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	啣	啌
512	售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	唵	喙	喀
513	咯	喊	喇	啻	啾	喘	喃	喉	喑	喚
514	喻	喇	喨	嗚	嗅	嗄	嗾	嗽	嘔	嘖
515	嘔	嘶	嘖	嘘	嘶	嘯	嘻	嘈	嘆	嘗
516	嘱	嘶	嘲	嘶	嘯	噫	噤	噦	噪	噶
517	噂	噂	噲	噸	噥	噓	噺	噛	噯	噐
518	噛	噶	噺	噺	噂	噸	噥	噥	噥	口
519	囹	圀	囿	圄	圉	圏				
520		圏	圩	國	圏	圓	圃	圧	圏	圩
521	圻	址	坡	坎	圻	坂	垉	垂	埃	埒
522	埒	垳	垉	垓	垠	垳	垉	垠	埒	埒
523	埔	埜	埒	埜	埴	埒	埕	埋	埴	場
524	堡	堵	堺	堡	壊	壜	壁	塹	壁	壑
525	墟	墟	墫	墫	墺	壊	壜	壜	壜	壑
526	墫	墟	壜	壜	壜	壜	壜	壮	壜	壜
527	壜	壜	壽	夂	夾	夢	奎	奚	奘	奘
528	天	奢	奔	奇	奕	奘	奕	奘	奘	奘
529	奢	奠	奥	奘	奨	奮				
530		奸	妁	妝	姚	姨	娼	娼	娼	娉
531	姜	妍	妍	娍	娥	娟	娑	婪	婿	婢
532	婀	婥	婉	婀	婢	婿	婿	媚	媚	媚
533	婦	嫂	媚	媚	嫂	嫌	嫌	嫩	嫩	嫩
534	嬌	嬌	嬋	嬶	嬶	嬶	嬶	嬶	孀	孀
535	嬶	子	孝	孵	孛	它	孳	宦	孰	孰
536	學	寔	孺	寤	寔	寞	寤	寔	寞	寔
537	寔	寮	寤	寤	寤	寮	尠	尤	尭	尸
538	寶	尉	尨	將	專	尉	尓			
539	尹	屁	屈	屋	屏	屋	屬	屮	屹	屹
540		屐	展	屏	嵜	屋	屬	屮	屹	屹
541	岑	岔	峙	嵜	岨	峨	嵜	屹	岨	峨
542	峯	岡	嵜	峯	峨	峨	峨	峨	峨	峨
543	嵌	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜
544	嵌	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜
545	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜
546	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜
547	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜
548	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜
549	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜
550		嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜
551	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜
552	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜
553	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜	嵜

1~3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554	徃	徂	徨	徊	徑	徨	徇	従	徙	徘
555	徠	徨	忿	怡	恠	恂	恍	忸	忱	忝
556	悳	忿	怡	恠	悍	恚	恂	恁	忽	怛
557	怕	悋	怫	怛	悍	恍	悋	恬	恬	悔
558	協	恬	悍	惧	恠	悋	悟	恬	悁	恙
559	悄	悁	悍	悄	悋	悋	悋	悋	悋	悋
560		悄	悋	悛	悖	悋	悋	悋	悋	悋
561	惠	悋	悋	惹	慇	悋	悋	悋	悋	悋
562	惣	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋
563	慇	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋
564	慴	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋
565	慴	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋
566	慰	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋
567	應	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋
568	憑	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋	悋
569	戉	戊	戔	戌	戝	戝	戝	戝	戝	戝
570		戝	戝	戝	戝	戝	戝	戝	戝	戝
571	扞	扣	扛	扱	扠	扨	扞	扞	扞	扞
572	扒	抖	抜	抗	扞	扞	扞	扞	扞	扞
573	抉	抔	抗	抔	抔	抔	抔	抔	抔	抔
574	挌	拮	拮	拱	拭	拮	拮	拮	拮	拮
575	挿	捜	捜	捉	捕	捕	捕	捕	捕	捕
576	掫	掫	掫	掫	掫	掫	掫	掫	掫	掫
577	揉	揉	揉	揉	揉	揉	揉	揉	揉	揉
578	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝
579	攙	攙	攙	攙	攙	攙	攙	攙	攙	攙
580		攙	攙	攙	攙	攙	攙	攙	攙	攙
581	擧	攙	攙	攙	攙	攙	攙	攙	攙	攙
582	攙	攙	攙	攙	攙	攙	攙	攙	攙	攙
583	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵
584	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵
585	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵
586	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵
587	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵
588	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵
589	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵
590		攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵
591	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵
592	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵
593	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵
594	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵
595	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵
596	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵

1~3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
597	梟	梏	梭	梱	條	梛	梃	橋	梹	桲
598	梵	桍	桾	桴	桍	桾	桴	棊	棭	棘
599	椢	楞	楫	棧	棕	棕	棍			
600		楫	楫	棧	棕	棕	棍	棧	棟	棚
601	棹	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
602	棹	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
603	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
604	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
605	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
606	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
607	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
608	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
609	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
610		棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
611	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
612	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
613	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
614	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
615	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
616	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
617	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
618	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
619	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
620		棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
621	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
622	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
623	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
624	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
625	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
626	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
627	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
628	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
629	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
630		棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
631	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
632	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
633	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
634	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
635	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
636	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
637	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
638	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚
639	棋	棋	棋	棕	棚	棚	棍	棚	棚	棚

1~3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
640		爇	爻	爝	爍	爿	牆	牓	牝	牝
641	爲	犂	犁	狄	犇	犇	犇	犇	犇	犇
642	狆	狆	狄	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎
643	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
644	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
645	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
646	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
647	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
648	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
649	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
650		狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
651	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
652	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
653	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
654	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
655	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
656	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
657	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
658	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
659	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
660		狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
661	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
662	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
663	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
664	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
665	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
666	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
667	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
668	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
669	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
670		狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
671	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
672	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
673	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
674	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
675	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
676	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
677	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
678	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
679	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
680		狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
681	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆
682	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆	狆

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	厩	篆	筲	師	簔	簸	箆	簗	籠	簀
684	簇	膨	簞	篷	簍	篶	篋	篌	篝	簪
685	簟	簡	籌	簽	籌	籃	籔	旗	籀	籐
686	籘	籟	鐵	籠	粁	糀	籵	粤	粵	
687	粭	粂	糎	粡	粥	粱	粱	模	糲	糎
688	粽	糀	糎	糅	稼	糘	糜	模	糲	糎
689	糲	糧	糧	糎	糺	紆				
690		紂	紜	紘	紕	紮	紹	紮	紲	紿
691	紂	紆	紜	絳	絎	絲	絨	絮	絽	綯
692	經	綉	綫	條	綏	絽	綛	綮	綣	綵
693	綴	綛	綫	綫	總	綱	綯	綸	綣	綵
694	緘	緝	緤	緤	緞	緻	緲	緝	緘	緤
695	緯	緩	緩	縦	縛	緕	緙	繆	緕	縻
696	縷	縲	縲	縲	縲	縲	縲	縲	縲	縲
697	繙	繞	繹	繪	繩	繼	繻	繽	繽	繽
698	辮	纏	纔	纈	纘	纘	纏	纈	纓	纔
699	纖	纛	纏	缶	缺					
700		罅	罌	罍	罐	罐	网	罕	罔	罕
701	罟	罠	罷	罩	罨	罸	罰	罰	罷	罸
702	羈	羌	羞	羶	羲	羹	羶	羚	羶	羲
703	羹	羶	羸	羶	翅	翠	翊	翕	翔	翔
704	翳	翩	翩	翳	翹	翹	翕	翕	翔	翔
705	耜	耜	翻	翻	翻	翻	翻	翻	翻	翻
706	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聴	聶	聨	聴
707	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	肓	肭
708	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱
709	脛	脩	脩	脣	脹					
710			隋	腴	脾	腑	腑	胼	腱	腮
711	腥	腴	腟	腸	腟	腫	腑	膀	膰	膰
712	膤	膣	膰	膩	膰	膵	膾	膸	膾	臀
713	臂	膺	膺	臉	臍	膰	臙	臘	臈	臟
714	臈	臧	臺	臻	與	舁	舅	與	舊	舊
715	舎	舐	舗	舗	舩	舫	舸	舳	艙	艘
716	艝	艝	艟	艟	艤	艤	艤	艫	艪	艱
717	艶	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芬	芥	苡
718	苣	苟	苴	苺	苺	苺	苺	范	苻	苹
719	苞	茆	茜	茣	茉	苣				
720		茵	茴	荅	茖	茲	茱	荀	茯	荐
721	茨	茣	茗	荔	荏	延	荳	含	莢	莖
722	莫	莎	莇	莊	莟	莵	莧	愚	莠	莫
723	莵	菁	萓	萓	萇	萩	萍	菰	萋	菁
724	菷	萇	菠	菲	萓	菰	萠	葬	莫	菠
725	萩	葭	葆	科	萼	萼	葛	葷	葫	葡

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
726	蒂	葩	葆	萬	葯	葩	葛	藹	蓋	蒹
727	葛	葫	蓙	蓍	藹	蓼	蓼	蓼	蓆	蓙
728	蓑	蔡	蓿	蓼	蔗	蓼	蔬	蔟	蒂	蔔
729	蓼	蒜	舜	蓼	蓆					
730		蓼	蕭	蔷	薛	蔗	猶	蓋	薙	蔔
731	蓼	蕭	蔷	薛	藪	薇	薛	藝	藥	蕾
732	藉	薺	藏	臺	藐	藕	藝	藪	藥	藪
733	藴	藴	藾	藾	蘭	蘆	龍	薛	穫	蘿
734	虎	虫	虧	虔	虹	號	虧	虱	蚓	蚣
735	蚋	蚰	蚌	蚓	蚯	蚰	蚯	蚰	蛎	蠣
736	蛔	蛞	蛩	蛩	蛙	蛭	蛟	蛛	蛯	蛾
737	蜀	蜑	蛾	蛾	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蝪
738	蜷	蜻	蜥	蜘	蜑	蜑	蝙	蝪	蝋	蝎
739	蝴	蝗	蝨	蝓	蝿	蝿	螢	螟	螂	螯
740		蝓	蝗	蝪	蝿	螢	螟	螂	螯	蟐
741	螽	蟀	蟐	雖	螯	蟄	螟	螳	蟇	蟆
742	蟷	蟲	蟷	蟷	蠏	蠏	蟲	蟷	蠏	蠏
743	蠑	蠏	蠏	蠢	蠏	蠏	蠏	蠶	蠏	蠑
744	衄	衂	衍	衙	衛	衛	衢	衫	袁	袞
745	袒	袒	衽	袁	袂	袂	袢	袗	袒	袮
746	袍	袍	袁	袁	袒	袢	袢	袷	裔	裟
747	裝	裝	裹	裹	褂	褐	裝	裨	裨	補
748	裨	裨	裹	褒	褊	褊	褐	褐	褄	襃
749	襖	襖	禪	禪	禪	禍	襪			
750		襖	禰	襤	襠	襖	襪	襴	襷	覃
751	覈	覈	覧	覩	覩	覩	覩	覩	覩	覩
752	覚	覚	覧	覩	覩	觀	觚	觜	觸	觸
753	訃	訖	訐	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁
754	詁	詁	詆	詈	詆	詬	詬	詢	詛	詛
755	詢	誠	誠	誅	誥	誦	誦	誑	誣	諍
756	諚	諫	諫	諳	諧	諤	諤	諱	諢	諷
757	諞	諛	諤	諤	謇	謚	謚	謨	謨	謹
758	謳	鞠	譬	譎	譎	譏	譏	譖	譖	譖
759	證	譖	譖	譚	譚	譫				
760		譟	譫	譬	譚	譚	譴	譬	譴	譴
761	讓	讖	讙	讙	豁	豁	豁	豁	豈	豌
762	豐	豕	豪	貔	貘	貔	豸	豺	貂	貊
763	貍	貌	貔	貔	貘	貝	賤	賎	賈	賓
764	賦	賈	賛	贄	贅	贅	贅	贅	贅	贅
765	贈	贄	贅	贅	贅	贅	贏	贍	贈	贈
766	賦	贔	贔	贔	贔	贔	贔	贔	赴	赴
767	趾	趺	趼	跏	跚	趾	趺	跌	跛	跋
768	跟	跣	跣	踊	踊	踉	踵	踉	踝	踞

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
769	蹂	踵	踰	踴	蹊					
770		踵	踰	踴	蹊	躁	躓	蹴	躔	躋
771	蹌	蹕	躙	躊	躋	躁	躓	躍	躔	躋
772	躊	躓	躙	躔	躙	躙	躙	躬	躰	體
773	躾	躾	軀	軀	軀	軈	軛	軼	軫	軫
774	軾	較	軺	較	軼	軼	軼	軼	較	較
775	較	輦	較	較	較	較	較	較	較	較
776	較	較	較	較	較	較	較	較	較	較
777	辭	辯	辷	辿	迚	迥	迢	迪	迯	邉
778	逅	迹	逎	逑	逖	逕	逡	逍	逞	逖
779	逾	遖	遡	遠	遖	遑	遒			
780		遏	遐	遑	遒	遒	遖	遨	遒	遖
781	遞	遨	遼	遖	隨	遅	遡	遖	遇	遖
782	邊	邉	邏	郤	郵	郤	郵	郤	郵	郤
783	郛	鄂	鄒	鄙	鄂	鄭	酊	酘	酘	酣
784	酥	酩	酳	醒	醋	醉	酬	醐	醫	醯
785	醪	醵	醴	醸	醸	釉	釋	釐	釉	釈
786	釈	釜	釦	釵	釵	釶	釣	釿	鈔	釵
787	鈕	鈑	鈬	鈕	鉅	鉉	鈎	鉅	銕	鈿
788	鉋	鉐	銜	銕	鉾	銛	鋲	銕	銷	
789	鉦	鋕	鋺	錙	錙					
790		鎗	錢	錚	鏥	鏐	鏥	鏥	鏐	鏗
791	鏤	鏥	鏐	鏃	鏐	鏑	鏤	鏐	鏖	鏗
792	鏨	鏥	鏐	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鏥	鐔
793	鐡	鐃	鐔	鐐	鐙	鐃	鐡	鐡	鐔	鐚
794	鑒	鐃	鐃	鐃	鐃	鐃	鐃	鐃	鐃	鐃
795	鐔	鐃	鐃	鐃	鐃	鐃	鐃	鐃	鐃	鐃
796	閔	閔	閙	閙	閙	閙	閙	閙	閙	閙
797	閙	閙	閙	閙	閙	閙	閙	閙	閙	閙
798	閙	閙	閙	閙	阡	陥	阮	阯	陂	陥
799	陏		陋	陥	陞					
800		陋	陏	陥	陞	陏	陥	陞	陏	隗
801	険	隊	隠	隲	隰	隠	隴	隷	隷	隹
802	雋	雉	雍	雍	雑	雚	雚	雚	雚	雚
803	霏	霓	霎	霑	霑	霏	霏	霏	霏	霞
804	霹	霹	靆	靆	靆	靆	靆	靆	靆	靆
805	靤	靤	靤	靤	靤	靤	靤	靤	靤	靤
806	靹	鞆	鞋	鞋	鞋	鞋	鞋	鞋	鞋	鞋
807	鞴	鞴	鞴	鞴	鞴	鞴	鞴	鞴	鞴	鞴
808	韶	韶	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻
809	顔	顔	顔	顔	顔	顔	顔	顔	顔	顔
810		顔	顔	顔	顔	顔	顔	顔	顔	顔
811	飆	飩	飫	餃	餃	餃	餃	餃	餃	餃

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
812	餞	餤	餅	餬	餐	餽	餾	餾	饉	饅
813	饋	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭
814	馮	馼	駁	駆	駝	駘	駑	駒	駟	駛
815	駟	駬	駸	駑	駻	駽	駸	駿	騁	騙
816	騙	騨	騨	騨	騨	騨	騨	騨	驂	驗
817	驢	驤	驤	驤	驤	驫	驤	骭	骭	骭
818	髏	髑	髓	體	髑	髑	彫	髭	髯	髣
819	髴	髪	髯	髭	髴	髷				
820		髴	髷	鬆	鬘	鬢	鬢	鬩	鬨	鬥
821	閧	閊	閼	閹	鬯	鬲	鬲	魄	魅	魏
822	魎	魍	魑	魔	魴	魚	魯	魴	魴	鮃
823	鮹	鮨	鮴	鮒	鮃	鯑	鯏	鯒	鯖	鯖
824	鯛	鯢	鯢	鯤	鯤	鯤	鯵	鯵	鯱	鯱
825	鰄	鰌	鰍	鰓	鰓	鰓	鰓	鰓	鰓	鰓
826	鰛	鰊	鰈	鰯	鰡	鰡	鰺	鰺	鰺	鰺
827	鰺	鰺	鰺	鰺	鰺	鯢	鯢	鯨	鯛	鰑
828	鰉	鰌	鰕	鰒	鰒	鰒	鰒	鰒	鰒	鰒
829	鴪	鴪	鴨	鴨	鴨					
830		鵝	鵞	鵙	鵙	鵙	鵙	鵙	鵙	鵙
831	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜	鵜
832	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺
833	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺
834	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺
835	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺
836	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺
837	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺
838	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺	鵺
839	鵺									
840										


《お客様各位》

このたびは、EXILIMケータイ CA005をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

電池パックカバーを取り外すときのご注意

電池パックカバーを取り外すときは、右図の▨部に指を強く押しつけながら電池パックカバーを引き上げないでください。
極端に反らせた状態にすると、電池パックカバーが破損し、けがなどの原因となります。






電池パックの交換のしかたについて


■取り外しかた

1 ①、②の順に指を差し込んで電池パックカバーを引き上げる。
③の2箇所を両側から持ち、電池パックカバーを引き上げて取り外す。
2 ロックスイッチをFREE側にスライドさせる。
3 電池パック上部のツメを上に引き、取り出す。



■取り付けかた

1 ロックスイッチをFREE側にスライドさせる。
2 電池パックのツメが上に出るようにして、CA005本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し込みロックスイッチをLOCK側にスライドさせる。
3 電池パックカバーを本体に合わせるように置き、電池パックカバーの図中の○マーク位置11箇所を押す。
4 電池パックカバーの両サイドを指でなぞり、カバー全体に浮きがないことを確認する。



防水性能について

- 外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップをしっかりと閉じ、電池パックカバーは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- お風呂場／キッチンなどの水場や雨の中で水濡れになった場合、送話口、受話口に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行って乾燥させてください。乾燥が不十分の場合、音が聞こえにくくなります。十分に放置して乾燥させてからご使用ください。
  詳細については『取扱説明書』の「防水性能について」／「快適にお使いいただくために」／「水に濡れたときの水抜きについて」をご参照ください。

発売元:KDDI(株)　沖縄セルラー電話(株)　　製造元:カシオ計算機株式会社
再生紙を使用しています。　　2010年4月　AN6580YAA-1

長時間ご使用時には本体が温かくなりますのでご注意ください

EZweb接続やテレビ(ワンセグ)視聴、通話、ムービー撮影などを繰り返し長時間使用した場合や充電用機器を接続中には、本体の一部が温かくなることがありますが故障ではありません。

● 長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因になる場合がありますのでご注意ください。

ディスプレイ取扱上のご注意

CA005のディスプレイパネルには強化ガラスを使用しています。破損してしまった場合、破損部でけがをする場合があります。万一、破損の際には破損部に手を触れずにauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

電池パックのご利用時間について

各機能を組み合わせてご利用になると、ご利用可能な連続通話時間(または連続待受時間)は短くなります。

＜例＞カメラ機能のご利用による連続通話時間(または連続待受時間)の変化(目安)

電池パック容量の使用の割合(イメージ図)	カメラ機能ご利用時間※	連続通話時間(連続待受時間の場合)
連続通話(または連続待受)	0分	約290分(約320時間)
	約65分	約145分(約160時間)
カメラ機能	約117分	約29分(約32時間)

※数値は次の条件でのメーカーによる計測値です。実際の撮影条件や環境によってご利用時間は変動するものであり、保証するものではありません。

- 新品の電池パックを使用し、常温にて電波の強さ(受信電界)強(▽▽▽)／ディスプレイ照明の明るさ設定「自動調節モード」／撮影ライト「OFF」／撮影サイズ「13M」の条件で連続撮影した場合の時間です。


● 充電用機器はau指定のものをご使用ください。指定外の充電用機器を使用した場合、ご利用可能な時間は短くなります。

● ディスプレイの点灯時間が長く設定されていたり、明るさを通常より明るく設定している場合、ご利用可能な時間は短くなります。


外部接続端子／microSDメモリカードスロットキャップの開けかたについて

外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップは下図のとおり、切り欠きより正しく開けてください。

■外部接続端子キャップ




■microSDメモリカードスロットキャップ



※上記以外の開けかたをすると、キャップを破損し、防水性能の低下につながります。

microSDメモリカードをセットする／取り外すときのご注意

microSDメモリカードをCA005にセットしたり、取り外すときは、右図のとおりmicroSDメモリカードの中央部を押してください。




ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、
一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。
取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。
みなさまのご協力をお願いいたします。



ご不要になったケータイや取扱説明書は
お近くのauショップへ

http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html

お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について（通話料無料）

一般電話からは
フリーコード 0077-7-111

au電話からは
局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について（通話料無料）

一般電話からは
フリーコード 0077-7-113

au電話からは
局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。（無料）

フリーコード 0120-977-033（沖縄を除く地域）
フリーコード 0120-977-699（沖縄）

EZwebからは

アクセス方法 EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート▶お問い合わせ
※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

なるほど! au

みんなでつくる、auQ&Aサイト

アクセス方法 EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート▶みんなでQ&A「なるほど! au」

バーコード（QRコード）を読み取ってなるほど! auにアクセス ►
※別途パケット通信料がかかります。

LISMO Portのダウンロードについて

パソコンでLISMOをご利用いただくために必要なソフトウェア「LISMO Port」と「USBドライバ」は、auホームページよりダウンロードいただけます。

パソコンから：http://www.au.kddi.com/music/dl3

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を行っています。
本冊子は、その一環として製作されております。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHS・BQリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

MN6580YAB-2
2010年5月第2版

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：カシオ計算機株式会社