
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
GUIDE D'ASSEMBLAGE

10 FT X 12 FT MELODY II GAZEBO
10 PI X 12 PI MELODY II PAVILLON DE JARDIN

MODEL / MODÈLE: **22-YH-20S089HD**
SKU / N° DE RÉF: **22-71590089**



MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-888-775-2225, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

WWW.APEXGARDEN.US / WWW.APEXGARDEN.CA

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

V.202201

Important Safety Instructions



WARNING! To reduce the risk of serious injury or damage to equipment, read all following safety instructions before assembling and using the gazebo.
Failure to follow these warnings may result in serious injury or death.

• Keep all children and pets away from assembly area. Children and pets should be supervised while gazebo is being assembled.
• The assembled gazebo should be located at least 6 feet (2 m) from any obstruction such as fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
Consult with local municipal office for specific requirements
• This product is for domestic outdoor use (providing shade) only.
• Install the gazebo on level ground. Stakes are provided to secure the gazebo to the ground. Do not assemble the gazebo on sandy, muddy or loose soil, as stakes do not have enough holding power in these types of soil.
• Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary during assembly.
• This unit is heavy. DO NOT assemble this item alone. Make sure you have the help of at least 3 people for safe assembling or moving the gazebo.
• Check all nuts and bolts periodically for tightness and when required, tighten them again.
• While this gazebo is manufactured to withstand winds through only the supplied ground stakes, in areas subject to frequent severe weather, securing the gazebo to a deck, concrete patio or footings should be considered.
•Remove accumulated water on the roof immediately, or disassemble the gazebo in order to avoid damages.
• ALWAYS DISASSEMBLE the gazebo before experiencing winter season and heavy wind conditions, as it is semi-permanent construction and not designed to withstand harsh weather, including high wind, or heavy rain and snow.
• Please check your state and local regulations prior to installing the gazebo. Some jurisdictions may require permits for installation and use. Some special procedures may be valid in your area.

CAUTION

• DO NOT use or enter the gazebo under harsh weather (e.g. thunderstorms, high winds, hail, heavy snow etc.). In these conditions, it might tip over and could cause serious injury to bystanders. Any damage or injury caused by these conditions is not covered by the warranty.
• DO NOT install the gazebo adjacent to trees or a sloped roof. Snow and ice may slide onto the gazebo and cause it to collapse.
• DO NOT use or enter the gazebo if there exist any of the following or of similar conditions:
1. visible movement of support members, roofing panels or sagging roofline.
2. creaks or audible noise from the gazebo.
3. cracks, fractures or malformation of support member or roof panels.
4. damaged or missing fasteners.
• DO NOT hang any weights on the roof frame.
• DO NOT use ladder leaning against the gazebo or climbing onto the roof.
• Keep away from heat or flame source.
• If the gazebo will not be used for a long period of time (e.g. during winter time), disassemble and store it in a clean, dry location.

Directives de sécurité importantes




AVERTISSEMENT! Afin de réduire le risque de blessures graves ou de dommage à l'équipement, lire toutes les instructions ci-dessous avant d'assembler et d'utiliser l'abri-soleil. Négliger de suivre ces avertissements peut provoquer des blessures graves ou la mort.










• Gardez les enfants et les animaux de compagnie loin de l'aire d'assemblage. Les enfants et les animaux dovient être surveillés pendant l'assemblage de l'abri-soleil.
• L'abri-soleil doit être assemblé à une distance d'au moins 2 m (6 pi) de tout obstacle comme une clôture, un garage, des branches en suspension, une corde à linge ou des fils électriques.
Consultez les bureaux municipaux de votre région pour les exigences spécifiques à votre localité.
• Ce produit a été fabriqué pour un usage domestique extérieur (fournir de l'ombre) seulement.
• Installez l'abri-soleil au niveau du sol. Des piquets sont fournis pour sécuriser l'abri-soleil au sol. N'assemblez pas l'abri-soleil sur un sol sablonneux, boueux ou lâche, puisque les piquets n'ont pas assez de force d'ancrage dans ces types de sols.
• Certaines pièces peuvent avoir des rebords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire pendant l'assemblage.
• Cette unité est lourde. NE PAS assembler cet article seul. Veillez à ce qu'il y ait au moins 3 autres personnes pour vous aider lors de l'assemblage ou le déplacement de l'abri-soleil.
• Vérifiez chaque écrou et boulon périodiquement et resserrez-les si nécessaire.
• Bien que cet abri-soleil soit conçu pour résister aux vents uniquement grâce aux pieux fournis, dans les endroits fréquemment sujets à du temps violent, sécurisez l'abri-soleil à une terrasse en bois ou en béton ou examinez la possibilité d'ancrer la structure à une fondation.
• Retirez l'eau accumulée sur le toit immédiatement, ou démontez l'abri-soleil dans le but d'éviter les dommages.
• TOUJOURS DÉMONTER l'abri-soleil avant une saison d'hiver et l'arrivée de forts vents, puisque c'est une construction semi-permanente et qu'elle n'est pas conçue pour résister aux conditions météorologiques extrêmes, notamment le vent violent, la pluie forte et la neige en grande quantité.
• Informez-vous sur la réglementation provinciale et locale avant d'installer votre abri-soleil. Certaines autorités peuvent exiger un permis pour l'installation et l'utilisation de l'abri-soleil.
Certaines procédures particulières peuvent être requises dans votre secteur.

PRÉCAUTIONS

• NE PAS utiliser ou rester à l'intérieur de l'abri-soleil lors de conditions extrêmes (par ex. des orages, des vents violents, du grésil, de la neige abondante, etc.). Dans ces conditions, il pourrait basculer et causer des blessures sérieuses aux occupants. Tout dommage ou toute blessure découlant de ces conditions n'est pas couvert par la garantie.
• NE PAS installer l'abri-soleil à côté d'un arbre ou d'un toit incliné. La neige et la glace peuvent glisser sur l'abri-soleil et causer son effondrement.
• NE PAS utiliser ou entrer dans l'abri-soleil si les conditions suivantes ou semblables sont présentes :
1. Un mouvement visible de la structure, des panneaux du toit, ou un affaissement du toit.
2. Des craquements ou des sons audibles provenant de l'abri-soleil.
3. Des fissures, des fractures ou une anomalie du cadre ou des panneaux du toit.
4. Des fixations manquantes ou endommagées.
• NE PAS accrocher de poids lourd au toit ou au cadre.
• NE PAS poser d'échelle contre l'abri-soleil ou l'utiliser pour grimper sur le toit.
• Gardez loin des sources de chaleur ou de flamme.
• Si l'abri-soleil n'est pas utilisé pour une longue période de temps (par ex. pendant l'hiver), démontez-le et remisez-le dans un endroit propre et sec.


17B
21
17A
20
19
13a
16B
16
12
14
15a
6b
5a
9
10
11
8b
7a
3
1a
4
2
22
18
18A

PART LIST: LISTE DES PIÈCES :

Part Pièces	Description Description	Qty Qté	Drawing Illustration
1a	Left Up Corner Panel Panneau de coin supérieur gauche	4	
2	Left Down Corner Panel Panneau de coin inférieur gauche	4	
3	Right Up Corner Panel Panneau de coin supérieur droit	4	
4	Right Down Corner Panel Panneau de coin inférieur droit	4	
5a	Left Beam(Long) 1478mmL Faisceau De Gauche(Long)	2	
6b	Right Beam(Long) 1482mmL Faisceau de Droite(Long)	2	
7a	Left Beam(Short) 1174mmL Faisceau De Gauche(Court)	2	
8b	Right Beam(Short) 1178mmL Faisceau de Droite(Court)	2	
9	Long Slide Rail Right Ø12.7x965mm Long Rail De Glissière Droit	4	
10	Long Slide Rail Left Ø12.7x855mm Long Rail De Glissière Gauche	4	
11	Short Slide Rail Ø12.7x1405mm Rail De Glissière Court	4	
12	Top Up Tube 1425mmL Tube Vertical Au Niveau Supérieur	4	
13a	Top Down Tube 1422mmL Tube Du Bas Au Niveau Supérieur	4	
14	Middle Up Tube(Long) 1134mmL Tube Central Supérieur(Long)	2	
15a	Middle Down Tube(Long) 1126mmL Tube Central Inférieur(Long)	2	
16	Middle Up Tube(Short) 1088mmL Tube Central Supérieur(Court)	2	
16B	Middle Down Tube(Short) 861mmL Tube Central Inférieur(Court)	2	
17A	Air Vent Event	1	
17B	Fabric Cover Pare-Soleil	1	
18	Netting Moustiquaire	1	
18A	Hook Crochet	72	
19	Roof Connector Raccordement Du Pare-Soleil	1	
20	Roof Tube Tube Supérieur	1	
21	Finial Embout Décoratif	1	
22	Stake Kit Ensemble De Piquets	16	
23	Bolt M6 x 20mm Vis M6 x 20mm	16	 M6 x 20mm
24	Bolt M6 x 35mm Vis M6 x 35mm	20	 M6 x 35mm
25	Bolt M6 x 70mm Vis M6 x 70mm	16	 M6 x 70mm
26	Allen Key Clé Allen	1	

Step 1

· Insert the Left Up Corner Panel(1a) to Left Down Corner Panel(2).

· Insert the Right Up Corner Panel(3) to Right Down Corner Panel(4). Be careful not to pinch fingers!


· Assemble the Left Corner Panel(1a&2) to Right Corner Panel(3&4) by using Bolt(24).


Étape 1

· Insérer le panneau de coin supérieur gauche (1a) dans le panneau de coin inférieur gauche (2).

· Insérer le panneau d'angle supérieur droit (3) dans le panneau d'angle inférieur droit (4). Attention à ne pas vous pincer les doigts!

· Assembler le panneau de coin gauche (1a et 2) au panneau de coin droit (3 et 4) à l'aide du boulon (24).






Step 2

· Insert Left Beam(Long)(5a) to Right Beam(Long)(6b), then assemble them by using Bolt(24).
· Insert Left Beam(Short)(7a) to Right Beam(Short)(8b), then assemble them by using Bolt(24).
· Assemble the Beam(5a&6b or 7a&8b) to Corner Panel(1a&2 and 3&4) by using Bolt(23).

Étape 2

· Insérer le faisceau de gauche(Long)(5a) dans le faisceau droit(Long)(6b), assemblez-les en utilisant les vis (24).
· Insérer le faisceau de gauche(Court)(7a) dans le faisceau droit(Court)(8b), assemblez-les en utilisant les vis (24).
· Assembler la poutre (5a et 6b ou 7a et 8b) au panneau d'angle (1a et 2 et 3 et 4) en utilisant le boulon (23).



Step 3


· Insert Long Slide Rail Right(9) to Long Slide Rail Left(10), then assemble them to Beam(5a&6b) and Corner Panel(1a or 3) by using Bolt(25).


· Assemble the Short Slide Rail(11) to Beam(7a&8b) and Corner Panel(1a or 3) by using Bolt(25).

Étape 3.

· Insérez la longue glissière droit (9) dans la longue glissière gauche (10) puis assemblez-les à la poutre (5a et 6b) et le panneau d'angle (1a ou 3) à l'aide du boulon (25).

· Assemblez la glissière courte (11) à la poutre (7a et 8b) et au panneau d'angle (1a ou 3) à l'aide du boulon (25).






Step 4

· Insert Top Down Tube(13a) to Top Up Tube(12).
· Insert Middle Up Tube Long(14) to Middle Down Tube Long(15a).
· Insert Middle Up Tube Short(16) to Middle Down Tube Short(16B).
· Insert Top Tube(12&13a) and Middle Tube(14&15a & 16&16B) to Roof Connector(19).
· Insert Top Down Tube(13a) to Left Up Corner Panel(1a).
· Insert Middle Down Tube(16B) to Beam(5a&6b or 7a&8b).
· Screw Roof Tube(20) to Roof Connector(19).

Étape 4

· Insérer le Tube Du Bas Au Niveau Supérieur(13a) dans le Tube Vertical Au Niveau Supérieur(12).
· Insérer le Tube Central Supérieur(Long)(14) au Tube Central Inférieur(Long)(15a).
· Insérer le Tube Central Supérieur(Court)(16) au Tube Central Inférieur(Court)(16B).
· Insérer les tubes au niveau supérieur (12+13a) dans les tubes centraux (14+15a et 16+16B) au raccordement du pare-soleil (19).
· Insérer le tube supérieur descendant (13a) dans le panneau de coin supérieur gauche (1a).
· Insérer le tube central (16B) dans les poutres (5a et 6b eu 7a et 8b).
· Visser le Tube supérieur (20) au Raccordement Du Pare-Soleil (19).





Step 5


· Loosely place the Fabric Cover(17B) on the frame without securing the four corners of the Fabric Cover(17B).
· Loosely place the Air Vent(17A) on the frame without securing the four corners of the Air Vent(17A).
· Screw the Finial(21) to the Roof Tube(20) through the Air Vent(17A), then install the Air Vent(17A) on the frame .
· Once the Air Vent(17A) has been properly installed, tighten the Fabric Cover(17B) by pulling the Fabric Cover(17B) over the four corner poles.

Étape 5

· Placer le couvercle en tissu (17B) sur le cadre sans le fixer aux quatre coins de la structure.
· Placer l'évent (17A) sur le cadre sans le fixer aux quatre coins de la structure.
· Visser l'embout décoratif (21) sur le tube de toit (20) à travers l'évent (17A) d'aération. Ensuite, installer l'évent (17A) sur le cadre.
· Une fois que l'évent (17A) a été correctement installé, Serrer le couvercle en tissu (17B) en le tirant par-dessus les quatre poteaux d'angle.







Step 6

· Attach Netting(18) to the Beam by using Hooks(18A).

· Use the Stake Kit(22) to secure the gazebo on the ground.

ATTENTION:

Close the zippers on the Mosquito Net(18) before hanging it. If it needs to be removed, make sure the zippers are closed first.


Étape 6


· Attacher la moustiquaire (18) au poteau en utilisant les crochets (18A).

· Utiliser l'ensemble de piquets pour fixer le gazebo au sol (22).

ATTENTION:


Fermer les fermetures éclair avant de suspendre les moustiquaires. Si les moustiquaires doivent être enlevées, s'assurer que les fermetures éclair sont fermées.





Remark: You can hang a curtain set(not included) on the outside slide rail.
You can buy a curtain set on our website:
www.apexgarden.us / www.apexgarden.ca

Remarque: Vous pouvez accrocher un ensemble de rideaux (non inclus) sur la glissière extérieure .
Vous pouvez acheter un ensemble de rideaux sur notre site Web:
www.apexgarden.us / www.apexgarden.ca



WARRANTY

This warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your outdoor furniture or accessory item(s), provided it is maintained with care and used only for personal, residential purposes.

Frames and welds are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of one year.

Fabric is warranted for a period of one year against defects in material or workmanship.

This warranty is not transferable and does not cover products damaged by misuse, neglect, accident, alterations or use and maintenance other than that specified in this instruction.

The manufacturer will not be held liable for any direct, indirect, incidental or consequential damages.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

GARANTIE

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial de l’article et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication des meubles ou des accessoires de jardin lorsqu'ils ont été correctement entretenus et qu'ils ont été utilisés à des fins personnelles et résidentielles seulement.

Les armatures et les soudures sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un an.

La toile est garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un an.

Cette garantie n'est pas transférable et ne couvre pas les articles endommagés en raison d'un usage inapproprié, d'une négligence, d'un accident, d’une modification ou d'un usage ou d'un entretien autres que ceux indiqués dans les présentes instructions.

Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages directs, indirects, accessoires ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas une limitation de la durée des garanties implicites ou une exclusion ou une limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits qui varient d’un état ou d'une province à l’autre.

Need more replacements?

1. Visit us at **www.apexgarden.us**
2. Choose your country
3. Search the model number of your gazebo or SKU numbers of items listed below using the search bar at the top left of our website.
4. Click on what you need and check out!


Besoin de remplacements?

1. Visiter notre site internet **www.apexgarden.us**
2. Choisir votre pays
3. Chercher le modèle de l'abri-soleil ou le SKU dans la liste des articles énumérés ci-dessous en utilisant la barre de recherche qui se trouve en haut à gauche de notre site internet.
4. Cliquer sur l'article et valider la commande.

Replacement Canopy Top (SKU# 12005089-17)



10 ft. x 12 ft. Mosquito Net (SKU# 29893-N-apexus)



10 ft. x 12 ft. Universal Privacy Curtain set (SKU#29893-CT) (optional)

