雙飛燕®

无线迷你光学鼠标

无线接收无拘无束　高速800CPI光学技术

使用说明书

型号:RFMOP-1557



东莞市众誉电子有限公司
广东省东莞市虎门镇北栅商业工业区南环三路
www.win2.com.cn

双飞燕感谢您的爱用！这款迷你型的无线电光学鼠标是
脊及的笔记本计算机设计的，方便的**USB**迷你接收器即插
型迷你造型，不占旅行空间。鼠标底部设计有一个省电
自控制电源，在不使用鼠标时将电源关闭，做到真正为
稳定的无线电传输界面，特设两个不同的硬件频道及**25**
识码，能有效免除无线干扰。采用独步业界的原厂安捷
品质稳定。每秒钟读取桌面上**2300**个影像，经高速比
使光标定位更精准可靠 。再配合双飞燕鼠标专利特效增
乐林，功能更是如虎添翼，随叫随出的【幸运--跳】、
跳】随时听命于您。

★★★请在安装使用鼠标前先仔细阅读本说明书★★★

无线电迷你接收器：

接至计算机的USB接口：



将无线电迷你接收器直接插到笔记本计算机
接口上即可。

（注意一些旧的笔记本计算机没有USB 接口）

接USB延长线:

:将**2**米长的**USB**延长线插到计算机的**USB**接口上，再将无线电
i入到**USB**延长线的**USB**接口上即可。

无线电光电迷你鼠标接收器于合适的位置

无线电迷你接收器与鼠标本体，标准距离相距**1.5**米以内，如
况发生，则距离会缩短，并注意以下事项。

:器与其它电器用品相距保持在**20CM**以上，鼠标使用时如保持
:一米以内可以有最佳的效能。

.标移动于金属材质之桌面时，鼠标本体下最好有鼠标垫或将
:或置于其它位置以得到最佳之接收效果。

:近距离内有其它计算机使用同类鼠标，请切换至不同频道。

无线电频道


.迷你鼠标有两个不同的频道，请按以下步骤设定：



:收器的频道开关切换到**“1”** 或 **“2”.**

:线电鼠标的频道开关也切换到**“1”**
”.

:意：接收器与鼠标的频道要一致，否
:无法工作。）



电池

1.迷你鼠标使用两节AAA1.5V 电池

1.图一所示推开鼠标顶部的电池盖。


2.图二所示插入两节**AAA1.5V** 电池，**(**请注意电池的正负极要按照正负极方向插入**)**。

3.图三所示盖好鼠标上盖即电池盖。

4.图四将鼠标底部的电源控制开关拨至“**ON**”位置。




图二



图三



图四



电池的使用状况：

在使用过程中，您若想了解电池所剩电力，请在右下角之小鼠标图标上按右键，选择“**RF**无线鼠标的状态”选项后出现如右图，绿色百分比显示出您手中鼠标所剩电力，电力不足时，接收距离会缩近。右图窗口显示出鼠标的**ID**识别码以及辨识码辨识状态。



燕快活林驱动程序安装：

（在您充分利用鼠标的各种功能之前必须安装驱动程序）

(飞燕快活林程序至Windows 95/98/Me/2000/XP/NT4.0:

意Windows 95/NT4.0不支持USB装置)

indows 95/98/Me/2000/XP/NT4.0版本下，双飞燕快活林程序

Windows 95/98/Me/2000/XP/NT4.0，并将快活林程序磁盘插
算机的A:或B:磁盘机内。

Windows 95/98/Me/2000/XP/NT4.0工作列中的『开始』，再
』。

运行』对话框中键入A:\SETUP(依您安装磁盘片使用之磁盘机
『确定』，开始安装的动作。依安装程序所指示之讯息，回
装。

装完成快活林程序后，将会在窗口【任务栏】右下角出现
标，轻点图标两次，快活林控制仪板将会快速出现。

无线电鼠标之辨识码(ID Code)：



线鼠标每一只皆设计有其特定的辨识
您安装完驱动程序，并重新激活计算
屏幕出现如右图所示，选择

辨识码：则您计算机会自动辨识您手中

电鼠标的辨识码，并记忆在您计算机中，此时，您的计算机
其它不同辨识码之无线电鼠标，以避免干扰。

：如您附近并无相类似的无线电鼠标，则不会产生任何干扰
开，即表示不需要辨识码功能，但若有此需要，必须同时按
“**Alt+Shift+F11**”或“**Alt+Shift+F12**”键。则可以回叫出
窗口，并设定。

合以上所述，此无线电光学鼠标，是多方面考虑无线电干扰
用两个硬件频道以及**255**种不同辨识码， 双重保护并解决干
您工作位置**1.5**米内如果有同型鼠标则要使用不同硬件频道，
同事则可以使用与您同频道，但一定须设定辨识码，以完全
扰您的计算机。如此交叉使用，则同一办公室内可以同时多
发生互相干扰，此乃双飞燕鼠标之独特用心设计。其它有的
件频道，且无辨识码，或有辨识码功能，或甚至于**2**频道但
些设计是不足以解决互相干扰之问题，所以您购买的无线电
必须全方位考虑您的使用环境的。

鼠标:

只鼠标的设计独具匠心，超迷你的造型特别适合与笔记本电
。标准的两个按键，一个滚轮加上可以自定义功能的轮下键
成你所需的各种功能指令。没有鼠标线的束缚，你可随心所
地自由操纵鼠标。鼠标滚轮驱动功能是预先设定的，几乎所
件皆可被滚轮所卷动，而若有一些软件不可卷动，则是该软
功能设计与一般正常软件不同，而非此鼠标有问题，请使用

森林功能要项：

能	功能说明	操作说明
卷动	使用滚轮作上下更精确的卷动	滚轮往前滚，向上卷动 滚轮往后滚，向下卷动
卷动	在Office 97/2000或其它兼容应用软体中，可用此功能浏览较大之文件。 启动自动卷动功能，不需连续的移动鼠标或滚动滚轮，即可自动卷动并浏览文件。	将光标置于应用软体中，压下功能键，自动卷动图标即会显现（须先按键为自动卷动功能），也可通过运--跳】、【网易--跳】选择。 朝着要卷动文件的方向移动光标（直、水平、对角线），光标移得愈卷动速度愈快 欲停止自动卷动功能，仅须再重新按键即可。
文件	放大、缩小文件预览	于Office97/2000中，按下《Ctrl键，滚动滚轮，即可放大或缩小文览。
-跳	只要按一键，即可拥有14个常用命令功能。	在【鼠标 属性】窗口内选择《按项，设定第3按键为【幸运跳】功即可使用此方便功能。
-跳	只要按一键，即可拥有14个在网易网络上常用之方便命令功能	在【鼠标 属性】窗口内选择《按项，设定第3按键为【网易跳】功即可使用此方便功能。