



智能 USB/蓝牙会议音箱

用户手册

www.fanvil.com


产品介绍

智能USB/蓝牙会议音箱是一款全向麦克风和蓝牙音箱。


它用作在线会议的高质量麦克风和扬声器，与 Zoom\Teams 等应用程序兼容。
用户可以随时随地享受清晰的远程会议体验。

产品介绍


配件清单



免提电话




说明书




数据线

按钮和灯光说明



产品介绍

按钮和灯光说明



使用说明

1. 设备连接

* 方法 1: USB 连接

- 通过随机附送的 **USB** 数据线将设备连接到计算机，当您听到提示音时，表示连接成功。
- 在系统设置或在线会议软件中选择“**Fanvil CS30**”作为输入/输出音频设备。

* 方法 2: 蓝牙连接

- 按住蓝牙键 **2** 秒，直到蓝牙指示灯闪烁。然后打开手机或**PC**蓝牙设置页面，搜索蓝牙设备“**方位CS30**”进行配对；点击连接。
- 如果您有支持**NFC**的安卓手机，打开手机的**NFC**，点击设备的**NFC**区域连接蓝牙。

提示：当前版本不支持**OTG**数据线直连手机

2. 充电说明

* 充电

- 使用 **USB** 数据线连接电脑时，设备将进入充电模式。
- 如果您使用电源适配器供电，则应购买经过 **FCC/CE** 认证且符合标准要求的电源适配器。

提示：第一次使用设备前，建议至少充电1小时以保证电量充足。

使用说明

产品名称	智能会议音箱
产品型号	CS30
产品尺寸	112.5mm x 112.5mm x 35.4mm
蓝牙	蓝牙V5.1
拾音半径	4 米/13 英尺
麦克风	4个全向麦克风
喇叭	5W
电池容量	2000mAh
充电规格	5V—2A Type-C 端口

常问问题

问题	建议
设备通过蓝牙连接手机时音量不同步	1. 确认手机是否支持蓝牙声音同步，部分安卓手机不支持音量同步。 2. 部分手机需要在系统设置中开启音量设置权限。
设备通过蓝牙与手机连接时，手机不发出来电铃声	1. 检查手机音量是否打开，或音量是否过低。 2. 检查设备是否可以正常说话。 3. 在会议软件中选择音频输入/输出。
设备通过蓝牙连接到 Windows PC 时没有声音	1. 建议播放音乐时，在PC上选择名称为“stereo”的音箱。 2. 建议在通话或会议期间为音频输出扬声器选择名称为“免提”的扬声器。
设备通过蓝牙连接到 FaceTime/Zoom/Teams/Google Hangouts 等时没有声音	1. 检查通话软件的输入/输出是否正确设置为“Fanvil CS30”。 2. 检查电脑声卡驱动是否正常，建议重启电脑重试。
设备通过USB连接电脑无响应	1. 检查设备是否连接手机，请先断开连接，再使用数据线连接设备。 2. 检查USB数据线是否损坏。 3. 重新启动设备，然后重试。

Fanvil Technology Co., Ltd

网址: www.fanvil.com

邮箱: sales@fanvil.com support@fanvil.com

电话: +86-755-2640-2199 传真: +86-755-2640-2618

地址: 深圳市宝安区新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层