

用戶指南

可攜式無線擴音器 MD-12

The NOKIA logo is displayed in a bold, blue, sans-serif typeface.

用戶指南

可攜式無線擴音器 MD-12

目錄

安全規則	3
開始使用	4
關於本配件	4
按鍵和組件	4
為您的擴音器充電	4
將您的擴音器開機	5
基本使用方式	6
配對與連線	6
關於藍牙連線方式	6
使用藍牙將擴音器配對與連線	6
使用 NFC 將擴音器配對與連線	7
清除配對設定	7
手動連接擴音器	7
指示燈	8
撥打和接聽通話	8
聆聽音樂	9
重設您的擴音器	9
產品和安全資訊	10
版權和其他聲明	11

安全規則

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。



在限制的區域請關機

在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、醫院或接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。在限制區域中請遵守所有規定指示。



干擾

所有的無線裝置都可能會受到干擾，並影響其效能。



電池、充電器與其他配件

請只搭配 Microsoft Mobile 所認可的電池、充電器及其他配件來使用本裝置。請勿連接不相容的產品。



將您的裝置保持乾燥

您的裝置無法防水。請保持乾燥。



保護您的聽力

為避免對聽力可能造成的損害，請勿長時間以高音量聆聽。將裝置拿到耳朵旁邊且使用擴音器時，應特別注意音量。

開始使用

了解如何開始使用您的擴音器。

關於本配件


透過 可攜式無線擴音器 MD-12，您可以從您的手機或其他相容裝置聆聽音樂或處理語音通話。只要一個擴音器，就能在室內享受清晰、高品質的音效，而當您將擴音器擺放在桌面等會共振的平面時，更能感受它強大的音效。

如需關於操作和安全性的詳細資訊，請參閱手機或其他裝置的用戶指南。

使用本產品之前，請仔細閱讀本用戶指南。另外，也請閱讀與本產品連結之裝置的用戶指南。

按鍵和組件

認識您的擴音器的按鍵和組件。



- 1 多功能鍵
- 2 藍牙指示燈
- 3 電池指示燈
- 4 NFC 感應區
- 5 音訊插孔 (3.5 mm)
- 6 充電器插孔

本產品的表面不含鎳。

本用戶指南提及的部分配件，例如充電器、耳機或資料傳輸線可能分開販售。

為您的擴音器充電

您可以使用連接至電腦或相容充電器的 USB 傳輸線為擴音器充電。




開始使用擴音器前，請先為電池充電。

1. 使用相容的 USB 傳輸線連接到您的電腦，或連接到插在電源插座上的相容充電器。
2. 將傳輸線的 micro-USB 插頭連接到擴音器的充電器插孔。當電池完全充飽時，紅色電池指示燈會變成綠色。
3. 將傳輸線從擴音器上拔掉，然後再從電腦拔掉，或拔掉電源插座上的充電器。

將您的擴音器開機

將擴音器開機以便檢查電池的電量。



按住多功能鍵 3 秒鐘。如果電池是滿的，電池指示燈會閃一次綠燈。如果電池指示燈是橘色的，您可能很快就需要為電池充電。如果指示燈快速閃爍紅燈，請為電池充電。當電量嚴重過低時，擴音器會反覆發出嗶聲。

擴音器會自動連線至上次連線過的裝置。如果您從來不曾將擴音器與裝置配對，或您已清除配對，擴音器會進入配對模式。

如果擴音器在 30 分鐘內未連線，它會自行關機。

將擴音器關機

按住多功能鍵 4 秒鐘。擴音器會關閉所有連線並關機。

基本使用方式

了解擴音器的基本使用方式。

配對與連線

在您可以開始使用擴音器之前，必須將它連線至相容的裝置。

您的擴音器可以透過下列方式連線：

- 藍牙
- NFC
- 標準音訊纜線 (3.5 mm)

您的擴音器最多可與 8 部裝置配對，但是一次只能與一部裝置連線。

如果連線的裝置離開藍牙範圍，擴音器就會嘗試重新連線，持續 15 分鐘。如果裝置回到通訊範圍內，擴音器會自動重新連線。擴音器會維持在可以連線的狀態 15 分鐘，然後才會關機。

關於藍牙連線方式

您可以使用藍牙與其他相容裝置 (例如手機) 進行無線連線。

兩部裝置不需要在視線範圍內，但是彼此間的距離請勿超過 10 公尺 (33 英呎)。連線可能會受到障礙物 (例如牆壁或其他電子裝置) 的影響。



本裝置符合藍牙規格 3.0，支援下列模式：免持聽筒 (1.6)、耳機 (1.2)、進階聲音分發 (1.3) 及影音遠端控制 (1.5)。若要使用其他藍牙裝置，請向該裝置製造商查詢，以了解該藍牙裝置與本裝置的相容性。

使用藍牙將擴音器配對與連線

使用擴音器之前，請將它與相容裝置連線。

1. 在擴音器開機的狀態下，按住多功能鍵 5 秒鐘。藍牙指示燈會快速閃爍。
2. 啟動裝置的藍牙，搜尋藍牙裝置，然後從清單中選取擴音器。
3. 必要時請輸入密碼 **0000**。

當擴音器連線後，藍牙指示燈會緩緩地閃爍。

下一次將擴音器開機時，它會自動連線至上次連線的裝置。若要切換至另一個先前配對過的裝置，請先從已連線的裝置上關閉目前的連線。

如果連線中斷，藍牙指示燈會反覆地閃爍兩下。

使用 NFC 將擴音器配對與連線

如果您的裝置支援近距離無線通訊 (NFC)，您就可以輕鬆地與擴音器配對。

在配對之前，請先將手機螢幕解鎖，並確認相容裝置的 NFC 功能已開啟。

將擴音器與裝置兩者的 NFC 感應區互相觸碰。裝置會自動連線至擴音器。如果擴音器已經開機，請先開機再連線。



★ 祕訣：若要將先前已配對過的裝置重新連線，請將裝置與擴音器兩者的 NFC 感應區互相觸碰。重新連線之前，擴音器會關閉目前使用中的連線。

若要關閉連線，請將 NFC 感應區互相觸碰。

如需 NFC 的詳細資訊，請參閱裝置的用戶指南。

清除配對設定

如果您想要清除所有配對和設定，請將擴音器還原為原廠設定。

確認擴音器已經開機。

按住多功能鍵 8 秒鐘以上。

電池指示燈會呈現綠色和紅色交替閃爍，然後擴音器會重新進入配對模式。

清除配對設定後，您必須先配對擴音器才能再次使用。

如果想要在清除配對後與同一部裝置配對，請在重新配對之前，將另一部裝置上的配對也一併清除。

手動連接擴音器

如果您的裝置不支援藍牙，您可以使用標準音訊纜線 (3.5 mm) 來連接擴音器。

確認擴音器已經開機。

使用標準音訊纜線 (3.5 mm) 連接擴音器和裝置上的音訊插孔。

當您使用纜線連接擴音器時，藍牙會自動關閉，且藍牙指示燈會恆亮。

當您拔掉纜線後，藍牙便會開啟，且擴音器會自動連線至上次連線的藍牙裝置。

指示燈

想知道擴音器各種不同燈號所代表的意義嗎？

電池指示燈：


長閃一次	正在開機或關機
恆亮	正在充電
熄滅	電池已完全充電

藍牙指示燈：

快速閃爍	正在配對
緩慢閃爍	已連線
反覆閃爍兩下	連線中斷
恆亮	藍牙已關閉

撥打和接聽通話

隨時需要接聽電話嗎？您可以使用您的擴音器來處理語音通話。



確認擴音器已經開機，並已連線至相容裝置。

1. 若要撥打電話，請使用手機。
2. 若要接聽或結束通話，請按多功能鍵一次。
3. 若要拒絕來電，請按多功能鍵兩次。

★ 祕訣： 如果使用擴音器時語音通話品質不佳，請關閉手機的 Wi-Fi。

聆聽音樂

透過您的擴音器，讓手機或電腦播放的悠揚音樂在您的室內繚繞。

將手機或其他相容裝置與擴音器連線，然後從您的裝置播放您最喜愛的音樂。

★ 祕訣：如果您想要感受更強大的音效，可以將擴音器擺放在桌面等會共振的平面上。

⚠ 警告：長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。請以適當音量聆聽音樂。

重設您的擴音器

如果您遇到問題，重設擴音器或許會有所幫助。

1. 將一條標準音訊纜線 (3.5 mm) 連接到擴音器的音訊插孔。
2. 按住多功能鍵，並同時使用相容的充電纜線將擴音器連接到電腦，或連接到插在電源插座上的相容充電器。

擴音器重設時會保留您的配對和其他設定。

產品和安全資訊

維護裝置

請小心處理您的裝置、電池和配件。下列的建議有助於保持裝置正常運作。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了，請讓裝置完全乾燥。
- 請勿在佈滿灰塵或髒亂的區域中使用或存放本裝置。
- 請勿將裝置存放在高溫環境。高溫可能會造成裝置或電池的毀損。
- 請勿將本裝置存放在低溫環境。當本裝置恢復到常溫時，內部會有濕氣凝結，並且可能會毀損裝置。
- 請勿打開裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞本裝置，且可能會違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置或電池。粗暴的使用方式可能會破壞裝置。
- 只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。

本裝置的某些部分具有磁性。裝置可能會吸引金屬物質。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本裝置附近，因為所儲存的資料可能會遺失。

回收



務必將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。裝置的所有材料都可以回收做為原料和能源。請至 www.nokia.com/recycle，查看產品環境資訊以及如何回收您的 Microsoft Mobile 產品。



廢電池請回收

依行政院環保署相關規定，請務必將使用過的電池送至指定回收處理點回收。

電池與充電器資訊

您的裝置具有內建不可自行拆卸的充電電池。請勿嘗試取出電池，因為您可能會損壞本裝置。

Microsoft Mobile 可能會為本裝置提供其他電池或充電器型號。

！ 重要：操作時間僅為預估時間。實際時間會受到網路狀態、裝置設定、使用的功能、電池狀態和溫度等因素的影響。

電池與充電器安全資訊

若要拔掉充電器或配件，請握住插頭拔出，不要拉扯電源線。

如果不使用充電器，請拔掉充電器。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

務必將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間以獲得最好的效能。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可能暫時無法操作。

請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。請遵守當地法律規定。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、彎折、刺穿，或以其他方式損毀。如果電池液滲漏，請勿讓此液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請立即以大量清水沖洗接觸區域，或立即就醫。請勿改裝、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。若電池損壞，可能會發生爆炸。

請勿將電池和充電器移作他用。不當使用或使用未經認可的電池或不相容的充電器，可能會造成失火、爆炸或其他危險，且可能會使保固失效。如果您推測電池或充電器已受損時，請將它拿到服務中心進行檢查後再繼續使用。請勿使用受損的電池或充電器。請勿在發生閃電風暴時為裝置充電。充電器只能在室內使用。

植入式醫療裝置

為了避免對植入式醫療裝置造成干擾，醫療裝置製造商建議在無線裝置與醫療裝置之間需保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。使用此類裝置的使用者必須：

- 請務必在無線裝置與醫療裝置之間保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。
- 若發現任何干擾，請將無線裝置關機。
- 請遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何疑慮，請諮詢您的醫療服務提供者。

根據國家通訊傳播委員會 (NCC)「低功率電波輻射性電機管理辦法」第 12 條和第 14 條規定：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經國家通訊傳播委員會 (NCC) 許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

版權和其他聲明

合格聲明書

CE0979

本公司 Microsoft Mobile Oy 聲明本 MD-12 產品符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity 中找到。

產品的取得依地區而有所不同。詳情請諮詢您的經銷商。本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。Microsoft Mobile 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

如需最新的產品資訊，請瀏覽 www.nokia.com.tw。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是什麼情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，Microsoft Mobile 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

未取得 Microsoft Mobile 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送或散佈全部或部分的內容。Microsoft Mobile 奉行持續發展的政政策。Microsoft Mobile 保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。

舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，Microsoft Mobile 均不做任何陳述、不提供保固亦不負責。使用應用程式即表示您明瞭此應用程式係依現況提供。

FCC / 加拿大工業部聲明

本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分及加拿大工業部免執照 RSS 標準。操作必須符合下列兩種條件：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能會造成不想要之操作的干擾。如需詳細資訊，請移至 transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html。任何未經 Microsoft Mobile 明確認可的變更或修改，將可能導致使用者操作此設備的權利失效。

注意：本設備根據 FCC 規則的第 15 部分，經測試符合 Class B 數位裝置的限制。這些限制旨在提供合理保護，避免在居住環境中產生有害的干擾。本設備產生、使用並可以放射無線電射頻能量，如果沒有根據指示安裝和使用，可能對無線電通訊造成有害的干擾。不過，不保證在特定安裝之下不會發生干擾。如果本設備的確定收音機或電視的接收造成有害的干擾 (您可以透過關閉和開啟設備確定)，建議使用者利用下列一種或多種方法消除干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增加設備和接收器之間的距離。
- 將設備連接到與接受器不同的電路插座。
- 諮詢經銷商或有經驗的收音機/電視技師尋求協助。

注意：FCC 放射線暴露聲明：本設備符合 FCC 提出之未受控制環境的放射線暴露限制。本發射器不得與任何其他天線或發射器置於同處或共同操作。

TM & © 2014 Microsoft Mobile。版權所有。Nokia 是 Nokia Corporation 的商標。協力廠商產品/名稱可能為其各自擁有者的商標。

Bluetooth 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，Microsoft Mobile 乃經過授權使用此類標記。