
SENA



50S

MOTORCYCLE BLUETOOTH® COMMUNICATION SYSTEM WITH MESH INTERCOM™

SOUND BY harman/kardon®

快速入门指南

CHINESE / 2.2.0

骑行连接

50S 采用了可信赖的设计，并在硬件和软件方面都进行了重大升级。凭借 Mesh Intercom™ 技术，开启全新骑行体验正当时。



Bluetooth® 5.0



多路对讲



Mesh Intercom™ 有效距离可达 2 公里（1.2 英里）*



对讲有效距离可达 2 公里（1.2 英里）*



Audio Multitasking™



- **多语言语音命令**
- **支持 Siri 和 Google 助理**



快速充电

* 开阔地形

入门

图标图例



轻按按钮/转盘规定的次数



按住按钮/转盘规定的时长



顺时针（向右）或逆时针（向左）**旋转**转盘。



顺时针（向右）或逆时针（向左）**按压并旋转**转盘。



“您好”

声音提示

在微博和微信上关注我们，随时了解最新资讯和实用提示。

SENA Technologies, Inc.
https://senachina.com/support/

入门


如何使用本指南

我们使用图例和注释帮助您理解插图。新技术可能令人费解，但我们创建了一种使用插图执行操作的简单方法。




功能 = 用于**轻按或按住**的按钮

按钮




快速入门指南


产品详情



Mesh Intercom 按钮
Mesh Intercom 天线
状态指示灯
蓝牙天线
电话按钮
转盘
环境模式按钮
直流电源充电
和固件升级端口
SENA


快速入门指南

安装










Mesh Intercom 天线

将 Mesh Intercom 天线稍向外拉以将其展开。



快速入门指南

可下载的 Sena 软件

在**华为应用市场**、**腾讯应用宝**或 **App Store** 下载 **SENA MOTORCYCLES 应用程序**。

SENA MOTORCYCLES

- 设备配置设置

在 **https://senachina.com/** 下载下列项目。

固件

Sena Device Manager

- 固件升级
- 设备配置设置

快速入门指南、用户指南

快速入门指南

基本操作

开机



关机



调高音量



调低音量




检查电池电量

以上说明适用于打开耳机电源时的情况。

视觉方法





快速入门指南


电话配对

1. = P 按住 5s

   闪烁

   “电话配对”

2. 在检测到的蓝牙设备列表中选择 **50S**。



- 如需关于手机配对的更多信息，请参阅用户指南。

快速入门指南

手机

接听电话



结束通话



或者




拒接电话



Siri 和 Google 助理

启用手机上安装的 Siri 或 Google 助理



或者



快速入门指南

音乐控制

播放/暂停



“[哔，哔]”

后一首



前一首



Mesh Intercom™


启用 **Mesh Intercom** 后，**50S** 将自动连接附近的 **50S** 用户，并允许他们通过按下 **Mesh Intercom 按钮**相互交谈。

Mesh Intercom 打开



“Mesh 内部通话开”

Mesh Intercom 关闭



“Mesh 内部通话关”

快速入门指南

Open Mesh™


启用 **Mesh Intercom** 后，耳机初始会在 **Open Mesh（默认：频道 1）**。用户可以与相同 **Open Mesh** 频道中的人对讲。

频道设置（默认：频道 1）

如果由于有其他群组也在使用 **（默认频道 1）**，导致 **Open Mesh** 的通信受到干扰，请更换频道。您可以从频道 1 到 9 中进行选择。

快速入门指南

进入频道设置





在频道间导航


(1→2→•••→8→9→退出→1→•••)





保存频道





注意：若要退出**频道设置**，请顺时针或逆时针旋转**转盘**，直至听到**“退出”**语音提示，然后轻按**转盘**。


快速入门指南

Group Mesh™


Group Mesh 是封闭式的群组对讲，用户无需与每个耳机配对，便可加入、离开或重新加入某个群组对讲。每个私人组最多可连接 24 个用户。

创建 Group Mesh

需要有**两到三个 Open Mesh 用户**才能创建 **Group Mesh**。




1. 进入 **卖喜 分组**以创建 **Group Mesh**。



快速入门指南


2. 耳机会完成 **卖喜 分组**并自动从 **Open Mesh** 切换到 **Group Mesh**。

“Group Mesh”




加入现有 Group Mesh

现有 Group Mesh 中的任意成员都可以允许 **Open Mesh** 中的新成员加入该**现有 Group Mesh**。



快速入门指南


1. **一名现有成员**和**一名新成员**进入 **卖喜 分组**，以便加入**现有 Group Mesh**。



“卖喜 分组”

2. 耳机会完成 **Mesh 分组**。新成员的耳机会自动从 **Open Mesh** 切换到 **Group Mesh**，新成员会听见语音提示。


“Group Mesh”



快速入门指南

重置 Mesh


如果在 **Open Mesh** 或 **Group Mesh** 中的耳机重置 **Mesh**，耳机会自动返回到 **Open Mesh（默认：频道 1）**。



启用/禁用麦克风（默认：启用）

用户在 **Mesh Intercom** 中对讲时，可以启用/禁用麦克风。

启用/禁用麦克风




蓝牙对讲

该耳机最多可与其他三人配对进行**蓝牙对讲**通话。

对讲配对

有两种方法可以配对耳机。



快速入门指南

使用 Smart Intercom Pairing (SIP)

SIP 允许您快速与好友配对进行对讲通信，只需扫描 **SENA MOTORCYCLES 应用程序**上的二维码即可，无需记住按钮操作。

1. 将手机与耳机配对。
2. 打开 **SENA MOTORCYCLES 应用程序**并轻按 （**Smart Intercom Pairing 菜单**）。
3. 扫描好友 **(B)** 手机上显示的**二维码**。
   - 只需在 **SENA MOTORCYCLES 应用程序**上轻按 > **二维码** ()，好友 **(B)** 即可在手机上显示二维码。



4. 轻按**保存**，并查看好友 **(B)** 是否与**您 (A)** 正确配对。
5. 轻按**扫描** () 并重复步骤 3–4，以便与**对讲好友 (C)** 和 **(D)** 配对。

注意：Smart Intercom Pairing (SIP) 与使用**蓝牙 3.0** 或**更低版本**的 Sena 产品不兼容。

快速入门指南

使用按钮



“内部对讲配对”

50S 将自动与 Sena 耳机配对。



= 闪烁的蓝色 LED 指示灯表明**对讲已配对**。

注意：重复上述步骤与对讲好友 C 和 D 配对。

快速入门指南

两路对讲

后到先得







开始/结束
与对讲好友 1 对讲



开始/结束
与对讲好友 2 对讲




开始/结束
与对讲好友 3 对讲




快速入门指南

环境模式



调频收音机

调频收音机打开




调频收音机关闭




搜索电台






搜寻电台





导航预设电台



快速入门指南

配置菜单

访问耳机配置菜单



“配置菜单”

切换菜单选项



“[菜单提示]”

执行菜单选项







“[菜单提示]”

故障排除

恢复出厂设置



故障重置



注意：故障重置不会将耳机恢复为出厂默认设置。

快速参考

类型	操作	按钮命令
基本操作	开机/关机	
		
	调高音量/调低音量	
	环境模式	
手机	接听来电	
	结束来电	
	拒绝来电	
	快速拨号	
Siri 和 Google 助理	启用 Siri 或 Google 助理	

快速参考

类型	操作	按钮命令
音乐	播放/暂停音乐	
	后一首	
	前一首	
调频收音机	调频收音机打开/关闭	
	选择预设	
	向前/向后搜寻	
	搜索/停止 搜索调频波段	

快速参考

类型	操作	按钮命令
Mesh Intercom™	Mesh Intercom 打开/关闭	M 轻按 1x
	频道设置	M 轻按 2x
	Mesh 分组	M 按住 5s
	重置 Mesh	M 按住 8s
	启用/禁用麦克风	M 按住 1s
对讲	对讲配对	按住 5s
	开始/结束对讲	轻按 1x