使用方法:

1.將三支K-TYPE測溫棒裝於控制器一、二、三之9(+).10(-)腳位

2.插入USB及控制器電源

3.安裝 UT-850趨動程式(BF-850_98ME_2kXP Driver Installer)

4.開啓 監控系統

5.按啓動

6.按通訊設定 -Converter 選擇 2線式RS485 Converter

通訊埠 選擇 COM3 設定完成後再按確定

7.按重新掃描 即可顯示三組控制器之數值

8.若無顯示 重複步驟6 通訊埠改選其他





