用户手册

视听百科
地球仪



© 2019 vtech
91-003669-011 中

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，**伟易达**®深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。我们通过不断的研究和测试，致力于为全球儿童提供科技与教育相结合的玩具产品。**伟易达**®玩具旗下拥有婴幼儿电子教育玩具、变形恐龙、神奇轨道车、Little Love、KidiSchool早教英语学习等一系列0–8岁儿童玩具产品。通过将科技创意融入既有的游戏模式，**伟易达**®玩具协助儿童发展不同技能，让孩子从动手玩耍和视、听、说多方面立体启智，寓教于乐，让宝宝玩出智慧来。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是**伟易达**®始终的追求。

因为专注，所以更好！


更多产品详情，敬请浏览**伟易达**®网站：
www.vtechchina.com.cn


请关注**伟易达**®官方微信：
“伟易达玩具”
微信号：“vtechtoys”

产品介绍：

非常感谢您购买**伟易达®“视听百科地球仪”**！该产品是**伟易达®**专门为**3**岁以上的幼儿开发设计的。

伟易达®“视听百科地球仪”配智能点读笔，伴随着600多条BBC环球视频以及众多的图片，学习“大洲、国家、首都、动物、地理知识、地标建筑、语言、货币、旗帜和人口与面积”等10大类趣味知识。该地球仪还包含有三种游戏模式，通过互动问答，来加深对这些知识的掌握。它还搭配APP，通过APP玩AR地球游戏，拓展学习更多的百科知识。





包装清单：


- 一台“视听百科地球仪”主机
- 一条micro–USB连接线
- 一本用户手册

警告：所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。

警告！不适合3岁以下儿童使用，可能产生小零件，有窒息危险。

注意：用户手册含有重要信息，请保留备用。

解开包装锁扣：（适用时）




①逆时针90°旋转包装锁扣。

②拔出包装锁扣。

电池安装：

1. 电池的更换必须由成人进行安装。
2. 确认主机处于关机状态。
3. 用螺丝起子将位于地球仪底部的电池盒盖拧开，如里面有用过的电池，请取出。
4. 如右图所示装入4节新的1.5V 5号(AA／LR6／AM–3)电池。(为达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池。)
5. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。



电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型电池；
2. 非充电电池不能充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从产品中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性（+、–）放入；
7. 用尽的电池应从产品中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不使用时，请取出电池；
10. 不能将电池投入火中。

使用电源适配器 供电：

- 确认主机处于关机状态。
- 找到主机上点读笔附近的micro–USB接口，将micro–USB连接线插入接口。
- 将USB连接线的另一端插入电源适配器，然后将电源适配器插入电源插座。

注意： 使用电源适配器供电时，主机内的电池将自动停止供电；切断电源，恢复电池供电。

电源适配器 使用注意事项：

1. 本产品不配带电源适配器；
2. 本产品不得供3岁以下儿童使用；
3. 只能使用推荐的输出为5V ⎓ 1A的电源适配器；
4. 本产品不能连接到多于一个的电源上；
5. 电源适配器不是玩具；
6. 本产品清洁前应与电源适配器断开；

产品特征：

1．开/关机

长按开/关机键几秒钟开机，你将听到欢迎语。

2．点触笔

用点触笔点触地球仪表面或者功能面板上的图标来触发功能。

3．音量调节

共有10档音量设置，按“+”键调高音量，按“−”键调低音量。

4．供电

本地球仪需要4节5号（AA）电池或者用micro USB连接线连接输出为5V ⎓ 1A的电源适配器供电。

5．自动休眠

为了节约电池寿命，本地球仪如果在大约5分钟内没有接收到任何输入操作，将自动关机。重新进入需要按地球仪上的开/关机键。

注意：包装盒里的地球仪处于试玩模式。拆除包装盒后，在开机状态下，用点触笔点触地球仪表面或者功能面板上的图标来退出试玩模式。

游戏说明：

1．学习模式

本地球仪内置11个学习主题：

- 大洲与大洋
- 国家
- 动物
- 自然地理
- 地标
- 首都
- 语言
- 国旗
- 货币
- 人口与面积
- 趣味百科

用点触笔点触功能面板上左/右的箭头符号来选择你想要的学习主题，点触地球仪来学习与你选择的学习主题相关的内容。



2．语言模式

用点触笔点触中文模式或英文模式来选择语言。



3．游戏模式

本地球仪内置3个游戏模式：环球旅行、知识竞赛、找一找。用点触笔点触屏幕下方的游戏图标来进入选择相应的游戏。



维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 地球仪应存放在干燥的区域，避免受潮，不可把地球仪浸在水中。
6. 定期检查电源适配器、USB连接线、外壳和其他部件是否损坏，发现损坏时应停止使用，直至修复完好。

使用点触笔应注意事项：

- 点触笔损坏的情况下不要使用。
- 不要直视点触笔内部发出的光线。
- 在不使用时，应将点触笔放回点触笔插座。

显示屏清洁：

- 用拧干的湿布擦拭显示屏，使污垢变松。
- 用柔软的干布将显示屏擦干。可根据需要重复这两个步骤。

常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1．关闭主机；
2．取出电池，中断电源；
3．将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4．重新开机。
5．如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。**伟易达®**特约维修点详见保修卡。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：400–188–8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明：

vtech®，**伟易达®**均属伟易达集团注册商标。未经授权，不得使用。

Vtech AR地球仪APP
使用说明书

1．安装APP

请用移动手机扫码下载Vtech AR地球仪APP。



2．激活APP

方法① 打开APP →在软件激活界面 →扫描地球仪底座的激活二维码。

方法② 打开APP →在软件激活界面 →请手动输入激活二维码上的序列号来激活。

注意： 激活码为唯一正版凭证，请妥善保管，一个正版激活码可以支持激活5台设备。

3．APP操作指南

打开APP →主界面有5大学习模块 →选择不同模块学习地理知识，玩互动游戏，以及进入AR识别界面，从地球仪球体的亚洲板块开始扫描，手机扫描需距离地球仪20cm左右，即可探索主题丰富的AR内容。

4．设备配置

苹果系统最低配置
iOS 11.0+
1G储存空间
iPhone6、iPad Air 2

安卓系统最低配置
Android 5.0+
OpenGLES2.0
1G RAM, 800M储存空间

北斗AR智能，让孩子爱上探索！

手机APP要搭配**vtech®** “视听百科地球仪”使用，即可在手机上展现5大学习模块，25个趣味主题，3D立体讲解，声临其境探索世界地理，激发孩子想象力！





25个主题游戏

- 360°全景视频
- 世界拼图
- 中国拼图
- 国旗问答
- 地理问答
- 世界之最
- 中国问答
- 恐龙大陆
- 动物世界
- 世界建筑
- 世界美食
- 世界国家
- 太阳系
- 地球结构
- 天气现象
- 环球名校
- 世界名人
- 著名景点
- 航天航空
- 海洋生物
- 野生动物
- 中国七大分区
- 中国行政区划
- 中国地形
- 中国地理位置

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组装	○	○	○	○	○	○
线路板组装	×	○	○	○	○	○
LCD组装	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×: 表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管，贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容，陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）的含铅量超出 GB/T 26572标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁免材料，均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求。



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

* 关于生产日期，请参照产品上的具体标识。其格式为：MMYYWWD（MM：生产商；YY：年份的后两位；WW：公历年中的周数；D：星期几，星期一标识为1，以此类推）。

电池中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×: 表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU要求。



用尽的电池从玩具中取出；电池端子不得短路。

请按当地规定处理电池，电池不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

沿此虚线剪下寄回

保 修 条 款

感谢您选择 vtech®品牌电子教育玩具(下文或称为“产品”),本保修卡是表明您有权享受三包保修的重要凭证,请妥善保管。

一.保修范围:

本条款所述内容依据《部分商品修理更换退货责任规定》(“三包法”)制定,仅适用伟易达电子实业(深圳)有限公司(“本公司”)授权在中国大陆经销的vtech®品牌电子教育玩具。

二.保修期:

自开具发票之日起一年内,在正常使用情况下,由于产品本身因制造工艺或原器件造成的性能故障(按三包法条文解释),及基于您凭发票正本或经销商盖章、填写并交回以下表格, 您可到下文本公司指定售后服务中心接受三包保修(随机配送的电池不在保修范围内)。

三.不保修范围:

因使用、维护、保管不当造成损坏的,或因不可抗力造成损坏的,或自行拆动造成损坏的,或使用过程中发生的脱色、磨损和消耗告示, 或其他不在三包法规定内的故障,消费者将不会获得三包保修,但仍可实行收费修理。

四.更换或退货:

除非另有规定,三包保修产品的更换或退货由产品授权经销商负责处理,请您在更换或退货时将产品的随附物品及包装应一并退还。

五.判定:

除非第三方有资质实验室出具结果,产品故障原因以伟易达电子实业(深圳)有限公司售后部出具报告为准。

六.责任限制:

6.1 除本条款所述保修外, 本公司在所有情况下不负责消费者的损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益或利润损失等)。

6.2 本公司承担维修产品返回所产生的快递费(只限于在保修期之内的产品),您寄出所产生的快递费,误工费等其它任何其它费用本公司均不予承担。

七.一般条款:

7.1 如本条款被法律机关裁定为部分或全部无效,不影响其他部分的效力,本条款其他内容在未被裁定为无效的范围内仍然具有完全的效力。

7.2 本保修条款最终解释权归伟易达电子实业(深圳)有限公司所有。

沿此虚线剪下寄回

保修卡

消费者填写

姓　　名		联系电话		产品型号	
购买日期		通讯地址			
送修日期	故障描述			签　字	

以下由维修单位填写

维修日期	检测结果	处理方式	维修人员签字
备注：产品是否符合三包：□是　□否			

请妥善保留购机小票，发票，保修卡等有效购买凭证，享受三包服务时请出示此凭证及相关发票。以保障您的合法权益。

此保修卡由销售单位盖章后才能生效。人为损坏属于非保修范围，具体保修范围请参见”保修条款”中的规定。

vtech®品牌电子教育玩具指定中国大陆售后服务中心：

地址：广东省深圳市南山区科技南十二路与高新南四道交叉口伟易达研发大楼七楼

电话：400–188–8628

热线服务时间：

周一到周五　AM9：00–12：00　　PM13：30–18：00

网址：www.vtechchina.com.cn

了解更多售后服务，请关注伟易达微信公众号：

微信公众号：伟易达玩具

伟易达电子实业(深圳)有限公司　　版权所有