




本说明书介绍如何使用梅赛德斯-奔驰车载电话系统提供的蓝牙®外部配对功能连接移动电话。

为确保用户移动电话和梅赛德斯-奔驰车载免提系统之间的连接能够成功进行，移动电话上的蓝牙®必须处于打开状态。同时也需确保阅读移动电话相关操作和配对说明。请按照如下步骤通过蓝牙®将 iPhone SE 连接到梅赛德斯-奔驰车载免提系统。

步骤 1

点按中央控制面板上的“TEL”按钮或者选择“电话”选项，进入梅赛德斯-奔驰车载免提系统的电话界面。




步骤 2

选择位于屏幕下方的“连接装置”。



步骤 3

选择“从电话连接”。





步骤 4

在梅赛德斯-奔驰车载免提系统上显示“外部蓝牙连接准备就绪”，这时系统可以进行蓝牙连接。



步骤 5(在 iPhone SE 操作)

从移动电话主界面：

1. 按下“Home” 按键，查找“设置”
2. 选择“设置”
3. 选择蓝牙®
4. 选择蓝牙®打开选项
5. 在“其他设备”列表中选择“MB Bluetooth”。


步骤 6

选择“是”确认对 iPhone SE 的授权。移动电话的名字会显示在车载系统上，例如“我的手机”。



步骤 7


配对过程中会自动生成一个 6 位数的密码，显示在车载系统和移动电话的屏幕上，核实车载系统和移动电话上显示的密码是否一致。



步骤 8 (在 iPhone SE 操作)

移动电话会出现一个弹出窗口“蓝牙配对请求：‘MB Bluetooth’ 想与您的 iPhone 配对。请确定代码 ### ### 显示在 ‘MB Bluetooth’ 上”

如果车载系统和 iPhone SE 上的配对代码一致，请选择“配对”。





步骤 9

在移动电话和车载系统上核实密码以后，移动电话开始被授权。



步骤 10(在 iPhone SE 操作)

如果授权成功，在移动电话上蓝牙®界面会显示“MB Bluetooth”并且状态为“已连接”。

步骤 11

移动电话和梅赛德斯-奔驰车载免提系统通过蓝牙®成功连接后，移动电话的名字显示在屏幕下方，例如“我的手机”。

