

## 选择打印介质

用户可以在本打印机上使用多种类型的纸张和打印介质。本节将对选择与使用打印介质提出一些规范和要求。

在批量购买任何纸张或专门的表格之前，请确保纸张供应商已收到并理解《HP LaserJet Printer Family Print Media Guide》中的打印介质要求。

有关订购《HP LaserJet 打印机系列打印介质指南》的详细信息，请参阅[耗材和附件](#)。要下载《HP LaserJet 打印机系列打印介质指南》，请访问 <http://www.hp.com/support/lj5500> 并选择手册。

即使纸张符合本章中的所有准则，打印效果仍有可能不尽理想。异常的打印环境或其它 Hewlett-Packard 无法控制的可变因素（例如，极高或极低的温度和湿度），可能会导致这种结果。

**Hewlett-Packard 建议用户在批量购买任何纸张之前，先进行有关的测试。**

### 小心

如果使用的纸张不符合此处列举的规格或打印介质指南中的要求，则可能导致问题而需要维修。但这种维修不在 Hewlett-Packard 所承诺的保修或服务协议的范围之内。

## 避免使用的介质

HP Color LaserJet 5550 系列打印机能够处理多种类型的纸张。如果使用不符合打印机规格的纸张，会降低打印质量，并增加卡纸的几率。

- 请勿使用粗糙的纸张。
- 除了有三个孔的标准打孔纸外，请勿使用其它剪裁或者有孔的纸张。
- 请勿混用不同形式的纸张。
- 请勿使用打印或影印过的纸张。
- 在打印单色实色块时，请勿使用有水印的纸张。

## 可能损坏打印机的介质

因纸张而损坏打印机的情形并不常见。请避免使用以下纸张，防止可能导致的损坏：

- 请勿使用有钉书钉的纸张。
- 请勿使用喷墨打印机或其它低温打印机专用的投影胶片，而仅使用 HP Color LaserJet 打印机专用的投影胶片。
- 请勿使用喷墨打印机专用的像纸。
- 请勿使用无法承受 HP Color LaserJet 5550 图像热熔器温度的印花或涂层纸。请选择可以在 0.1 秒钟内承受 190°C 温度的纸张。HP 提供了一系列可供 HP Color LaserJet 5550 系列打印机使用的纸张。
- 请勿使用由低温染料或热熔印刷法印制的信头纸。预打印表格或信头纸上的墨水必须能在 0.1 秒内承受 190°C 的温度。
- 请勿使用在暴露于 190°C 温度中 0.1 秒内便产生有害辐射，或者熔化、沾污或褪色的任何介质。

要订购 HP Color LaserJet 打印耗材，请访问 <http://www.hp.com/go/ljsupplies>（美国），或访问 <http://www.hp.com/ghp/buyonline.html>（全球）。