

## Model : Chilly Vent Lux.



Make sure to turn off your computer and unplug the cable from the power source before installing to CPU cooler.

### To Install the CPU Cooler:

1. Take out this CPU cooler from package.
2. Apply an adequate layer of thermal grease on the surface of CPU.
3. Place the CPU Cooler on CPU, making sure it fits the retention module.
4. Snap the hook of the metal clip into the hole of retention module.
5. Carefully turn over the lever of clip, until it's firmly secured the cooler in place.
6. Connect the fan power lead to the proper connector on the motherboard.
7. Installation completed.

## Modèle : Chilly Vent Lux.



Assurez-vous d'éteindre votre ordinateur et de débrancher le câble d'alimentation de sa prise électrique avant d'installer le refroidisseur de CPU.

### Pour installer le dissipateur CPU :

1. Retirez le dissipateur de son emballage.
2. Appliquez une fine couche de pâte thermique sur la surface du CPU.
3. Placez le refroidisseur sur le CPU en vous assurant qu'il s'insère correctement dans le module de rétention.
4. Accrochez le clip en métal dans le trou du module de serrage.
5. Tournez délicatement le levier du système de serrage jusqu'à ce que le dissipateur soit bien sécurisé.
6. Connectez le connecteur d'alimentation du ventilateur sur le connecteur approprié de la carte mère.
7. L'installation est terminée.

## 型号 : Chilly Vent Lux.



在置入CPU散热器前, 請確保關閉您的電腦並已拔去電源插頭。

### CPU散热器安装指南：

1. 将打開包裝，取出CPU散熱器。
2. 取出適量散熱膏均勻塗抹於CPU的表面。
3. 將散熱器放置到CPU上，並確保安裝到支撐底座的正確位置。
4. 將金屬夾扣嵌入支撐底座的孔中。
5. 小心轉動金屬夾的拉杆，直到將散熱器固定到正確位置。
6. 將散熱器電源連接到主板上正確的接針處。
7. 安裝完成。

## 型号 : Chilly Vent Lux.



在安装CPU散热器前, 请确保关闭您的计算机并已拔去电源插头。

### CPU散热器安装指南：

1. 请打开包装，取出CPU散热器。
2. 取出适量散热膏均匀涂抹于CPU的表面。
3. 将散热器放置到CPU上，并确保安装到支撑底座的正确位置。
4. 将金属夹扣嵌入支撑底座的孔中。
5. 小心转动金属夹的拉杆，直到将散热器固定到正确位置。
6. 将散热器电源连接到主板上正确的接针处。
7. 安装完成。

## Modelo : Chilly Vent Lux.



Asegúrese de apagar su PC y desconectar los cables de alimentación antes de instalar el sistema de refrigeración de CPUs.

### Para instalar el sistema de refrigeración de CPUs:

1. Extraiga el sistema de refrigeración de CPUs de su embalaje.
2. Aplique una capa adecuada de pasta de conducción térmica en la superficie de la CPU.
3. Coloque el sistema de refrigeración sobre la CPU, asegurándose de que se ajusta correctamente al módulo de retención.
4. Ajuste el gancho del clip metálico en el agujero del módulo de retención.
5. Con cuidado gire la palanca del clip hasta que ésta asegure firmemente el sistema de refrigeración en su lugar.
6. Conecte la fuente de alimentación del ventilador al conector apropiado en la placa madre.
7. La instalación ha sido completada.

## モデル : Chilly Vent Lux.



CPUクーラーの取り付けを行う前にコンピュータの電源を切り、電源からケーブルを抜いてください。

### CPUクーラーを取り付ける：

1. パッケージからCPUクーラーを取り出します。
2. CPUの表面にサーマルグリースを適量塗ります。
3. CPUの上からリテンションモジュールに一致するようにCPUクーラーを取り付けます。
4. リテンションモジュールの穴にメタルクリップのネックをはめます。
5. クリックのレバーを逆に倒し、クーラーを固定します。
6. ファン電源リード線をマザーボードのコネクタに接続します。
7. 取り付け完了です。

## 모델 : Chilly Vent Lux.



CPU 쿨러를 설치하기 전에 컴퓨터의 전원을 고고 모든 전원 케이블을 제거해 주십시오.

### CPU 쿨러 설치:

1. CPU 쿨러를 박스에서 끄내십시오.
2. CPU 표면에 적당량의 세밀 그라스를 발라 주십시오.
3. CPU에 CPU 쿨러를 정착하시고, 쿨러가 라인션 모듈에 맞는지 확인해 주십시오.
4. 멀티 클립의 호크를 라인션 모듈에 걸어주십시오.
5. 냉각과 제자리에 잠착될 때까지 클립의 레버를 조심스럽게 돌려 주십시오.
6. 멀티 드레인을 마더보드의 끌바른 커넥터에 연결해 주십시오.
7. 설치 완료

## Modell : Chilly Vent Lux.



Bevor Sie den Prozessorkühlkörper installieren, vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer ausgeschaltet ist, und dass das Stromkabel von der Stromquelle getrennt ist.

### So installieren Sie den Prozessorkühlkörper:

1. Nehmen Sie den Kühlkörper aus der Verpackung.
2. Geben Sie eine ausreichende Menge Thermalpaste auf die Prozessoroberfläche.
3. Platzieren Sie den Kühlkörper auf dem Prozessor und vergewissern Sie sich, dass er genau auf das Befestigungsmodul passt.
4. Haken Sie den Metallhaken in das Loch am Befestigungsmodul.
5. Drehen Sie vorsichtig den Hebel des Metallhakens, bis der Kühlkörper richtig festgestellt ist.
6. Verbinden Sie die Stromleitung des Lüfters mit dem passenden Anschluss am Motherboard.
7. Die Installation ist hiermit beendet.



The symbol of the crossed out wheelie bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste.

Please check local regulations for disposal of electronic products.

Le symbole représentant une benne à roues barrée, indique que le produit (équipement électrique et électronique) ne doit pas être placé dans un conteneur à ordures ménagères.

Veuillez consulter les réglementations locales en matière de rejets de produits électriques.

交叉的帶輪垃圾桶圖示表示該電子產品不能直接放入垃圾桶中，請參照當地電子產品處理辦法。

交叉的帶輪垃圾桶圖示表示該電子產品不能直接放入垃圾桶中，請參照當地電子設備處理方法。

El símbolo de un contenedor de basura con ruedas y dos líneas cruzadas indica que el producto (eléctrico o electrónico) no debe ser desechado en lugares de reciclaje de desechos municipales.

Por favor compruebe las regulaciones locales en materia de desecho de productos electrónicos.

ゴミ箱にX印のついたマークは、本製品が電気電子製品または電気装置であり、

地域のゴミと一緒に捨てられないことを示します。

廃棄の際は、地方自治体の変更製品の処理に関する規則に従ってください。

X 표시가 있는 바퀴 달린 쓰레기통 표시 기호에 노획은 재료는 (전기 또는 전자제품)


도시 폐기물에 폐기되어야 한다는 것입니다.

전자제품 폐기물 관리 규칙을 확인해 주십시오.

Das durchgestrichene Symbol der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt (elektrisches und elektronisches Zubehör) nicht im normalen Haushalt entsorgt werden sollte.

Bitte erkundigen Sie sich nach lokalen Regelungen zur Entsorgung von Elektroschrott.

### 1.2.



### 3.



- Make sure the condition of clip is released as the photo shown.
- Vérifiez que le système de serrage est bien déverrouillé.
- 如圖所示，請確保金屬夾扣打開。
- 如图所示，请确保金属夹扣打开。
- Asegúrese de que el clip está suelto tal y como se muestra en la imagen.
- 左の写真のように、クリップは開いた状態にします。
- 그림과 같이 클립을 느슨하게 해 주십시오.
- Lösen Sie den Rückhalteriegel genau so, wie auf dem Bild gezeigt.



- Released
- Déverrouillé
- 打開
- 打开
- Suelto
- 開いた状態
- 打開
- Gelöst




- Lock
- Verrouillé
- 锁合
- 锁合
- Bloqueado
- 閉めた状態
- 锁合
- Festgestellt

### 4.



### 5.



- Turning over the lever
- Verrouillage du système de serrage
- 转动拉杆
- 转动拉杆
- Dé la vuelta a la palanca
- レバーを倒す
- 레버 돌리기
- Drehen des Hebels




- CPU fan connector
- Connecteur CPU fan
- CPU風扇接頭
- CPU风扇接头
- Conector del ventilador de la CPU
- CPU ファンネクタ
- CPU 風 扇端子
- Prozessorkühlkörperanschluss

### 6.



- CPU fan connector
- Connecteur CPU fan
- CPU風扇接頭
- CPU风扇接头
- Conector del ventilador de la CPU
- CPU ファンネクタ
- CPU 風 扇端子
- Prozessorkühlkörperanschluss

### 7.



Chilly Vent Lux-UNV-0605A