


如何设定时间

1. 当秒针转动到12时位置时，将表冠拉出使秒针停止转动。
2. 拨动表冠设定指针。按表冠转动指针。将分针拨过要设定的时间四或五分钟，然后再拨回到正确的时间处。
3. 将表冠按回原位。

秒表的使用



秒表用于测量经过时间。测时限度是29分59秒。

如何使用秒表测时

经过时间

开始 (A) → 停止 (A) → 重新开始 (A) → 清除 (B)

如何调整秒表秒针的位置

1. 按 (B) 钮复位秒表，并检查秒表分针及秒针所指位置。
2. 拉出表冠。
3. 按 (A) 钮向前转动秒表秒针直到其指向12时位置。
4. 将表冠按回原位。

- 对于有经过时间刻盘的手表
转动经过时间刻盘，将 ∇ 记号对准分针。
一定时间经过后，经过时间刻盘上分针指向的刻度便为经过时间。



- 有些型号的防水手表配备有螺旋固定表冠。
- 对于这些型号的手表，必须在拉出表冠之前按照插图中所示方向松开螺旋。不要过度用力强行拉此种表冠。
- 此外还请注意，表冠被松开时，这些手表不防水。在设定完毕之后，必须将表冠拧回原位。

