





# S20 Quick Start Guide


Schnelles Anfangs Handbuch / Rápido Manual / Rapide Guide / Rapido Manuale  
Rápidamente Começam Guia / Beginnen Snelgids / 快速操作指南 / 빠른 설치 안내




1




2



3



4




5



6




7



8



9



10

## ENGLISH

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Projector                    | 5. Component Video Cable |
| 2. Remote Control               | 6. Case                  |
| 3. Power Cord<br>(US, UK, Euro) | 7. Product Safety Guide  |
| 4. RGB Cable                    | 8. Quick Start Guide     |
|                                 | 9. User's Guide          |
|                                 | 10. Base                 |

## FRANÇAIS

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. Projecteur                          | 5. Câble de video composant    |
| 2. Télécommande                        | 6. Mallette                    |
| 3. Cordon De Secteur<br>(US, UK, Euro) | 7. Manuel De Sûreté De Produit |
| 4. Câble De RGB                        | 8. Rapide Guide                |
|  | 9. Guide de l'opérateur        |
|  | 10. Base                       |

## NEDERLANDS

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Multimedia Projector    | 5. Component-videokabel      |
| 2. Afstandsbediening       | 6. Tas                       |
| 3. Netsnoer (US, UK, Euro) | 7. Veiligheidgids op Product |
| 4. RGB-kabel               | 8. Beginnen Snelgids         |
|                            | 9. Gebruiksaanwijzing        |
|                            | 10. Vuing                    |

## DEUTSCH

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. Projektor                            | 5. Kabel Video Komponenten     |
| 2. Fernbedienung                        | 6. Koffer                      |
| 3. Netzanschluß kabel<br>(US, UK, Euro) | 7. Produkt Sicherheit Handbuch |
| 4. RGB-Kabel                            | 8. Schnelles Anfangs Handbuch  |
|   | 9. Bedienungshandbuch          |
|   | 10. Basis                      |

## ITALIANO

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Proiettore                              | 5. Cavo Di Video Composto    |
| 2. Telecomando                             | 6. Valigetta morbida         |
| 3. Cavo Di Alimentazione<br>(US, UK, Euro) | 7. Prodotto Cassaforte Guida |
| 4. Cavo Di RGB                             | 8. Rapido Manuale            |
|  | 9. Guida dell'operatore      |
|  | 10. Base                     |

## 中文

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. 投影机                    | 5. 端视频电缆  |
| 2. 遥控器                    | 6. 运送箱    |
| 3. 电源电缆<br>(US, UK, Euro) | 7. 产品安全指南 |
| 4. RGB 电缆                 | 8. 快速操作指南 |
|                           | 9. 用户指南   |
|                           | 10. 系基础   |

## ESPAÑOL

- |                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Proyector                         | 5. Cable de vídeo componente     |
| 2. Mando a distancia                 | 6. Maletín blando                |
| 3. Cable eléctrico<br>(US, UK, Euro) | 7. Manual Seguridad Del Producto |
| 4. Cable de RGB                      | 8. Rápido Manual                 |
|                                      | 9. Guía del Usuario              |
|                                      | 10. Base                         |

## PORTUGUÊS


- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Projector                             | 5. Cabo De Video Componente  |
| 2. Controlo Remoto                       | 6. Mala Macia                |
| 3. Cabo De Alimentação<br>(US, UK, Euro) | 7. Guia Da Segurança Product |
| 4. Cabo De RGB                           | 8. Rápidamente Começam Guia  |
|  | 9. Manual Do Utilizador      |
|  | 10. Base                     |

## 한국어

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. 프로젝트                 | 5. 비디오 케이블     |
| 2. 리모트 컨트롤              | 6. 소프트 캐리백     |
| 3. 파워코드<br>(미국, 영국, 유럽) | 7. 제품 사용시 주의사항 |
| 4. RGB 케이블              | 8. 빠른 설치 안내    |
|                         | 9. 취급 설명서      |
|                         | 10. 대          |

# 3M S20 Remote Control

Ferbedienung / Mando a distancia / Télécommande / Telecomando / Controlo Remoto  
 Afstandsbediening / 遥控器 / 리모트 컨트롤




ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ITALIANO	ESPAÑOL	PORTUGUÊS	NEDERLANDS	中文	한국어
1. RGB	1. Bouton RGB	1. Taste RGB	1. Tasto RGB	1. Botón RGB	1. Botão RGB	1. RGB-knop	1. RGB 键	1. RGB 버튼
2. VIDEO	2. Bouton VIDEO	2. Taste VIDEO	2. Tasto VIDEO	2. Botón VIDEO	2. Botão VIDEO	2. VIDEO-knop	2. VIDEO 键	2. VIDEO 버튼
3. ASPECT	3. Bouton ASPECT	3. Taste ASPECT	3. Tasto ASPECT	3. Botón ASPECT	3. Botão ASPECT	3. ASPECT-knop	3. ASPECT 键	3. ASPECT 버튼
4. MAGNIFY	4. Boutons MAGNIFY	4. Tasten MAGNIFY	4. Tasti MAGNIFY	4. Botones MAGNIFY	4. Botões MAGNIFY	4. MAGNIFY-knoppen	4. MAGNIFY 键	4. MAGNIFY 버튼
5. FREEZE	5. Bouton FREEZE	5. Taste FREEZE	5. Tasto FREEZE	5. Botón FREEZE	5. Botão FREEZE	5. FREEZE-knop	5. FREEZE 键	5. FREEZE 버튼
6. KEYBOARD	6. Boutons KEYBOARD	6. KEYBOARD-Tasten	6. Tasti KEYBOARD	6. Botones KEYBOARD	6. Botões KEYBOARD	6. KEYBOARD-knoppen	6. KEYBOARD 键	6. KEYBOARD 버튼
7. POSITION	7. Bouton POSITION	7. Taste POSITION	7. Tasto POSITION	7. Botón POSITION	7. Botão POSITION	7. POSITION-knop	7. POSITION 键	7. POSITION 버튼
8. Cursor Buttons	8. Boutons des curseurs	8. Cursor-Tasten	8. Tasti cursore	8. Botones de desplazamiento	8. Botões Cursor	8. Cursor-knoppen	8. CURSOR 键	8. CURSOR 버튼
9. ESC	9. Bouton ESC	9. Taste ESC	9. Tasto ESC	9. Botón ESC	9. Botão ESC	9. ESC-knop	9. ESC 键	9. ESC 버튼
10. SEARCH	10. Bouton SEARCH	10. Taste SEARCH	10. Tasto SEARCH	10. Botón SEARCH	10. Botão SEARCH	10. SEARCH-knop	10. SEARCH 键	10. SEARCH 버튼
11. STANDBY/ON	11. Bouton STANDBY/ON	11. Taste STANDBY/ON	11. Tasto STANDBY/ON	11. Botón STANDBY/ON	11. Botão STANDBY/ON	11. STANDBY/ON-knop	11. STANDBY/ON 键	11. STANDBY/ON 버튼
12. AUTO	12. Bouton AUTO	12. Taste AUTO	12. Tasto AUTO	12. Botón AUTO	12. Botão AUTO	12. AUTO-knop	12. AUTO 键	12. AUTO 버튼
13. BLANK	13. Bouton BLANK	13. Taste BLANK	13. Tasto BLANK	13. Botón BLANK	13. Botão BLANK	13. BLANK-knop	13. BLANK 键	13. BLANK 버튼
14. VOLUME	14. Bouton VOLUME	14. Taste VOLUME	14. Tasto VOLUME	14. Botón VOLUME	14. Botão VOLUME	14. VOLUME-knop	14. VOLUME 键	14. VOLUME 버튼
15. MUTE	15. Bouton MUTE	15. Taste MUTE	15. Tasto MUTE	15. Botón MUTE	15. Botão MUTE	15. MUTE-knop	15. MUTE 键	15. MUTE 버튼
16. KEYSTONE	16. Bouton KEYSTONE	16. Taste KEYSTONE	16. Tasto KEYSTONE	16. Botón KEYSTONE	16. Botão KEYSTONE	16. KEYSTONE-knop	16. KEYSTONE 键	16. KEYSTONE 버튼
17. MENU	17. Bouton MENU	17. Taste MENU	17. Tasto MENU	17. Botón MENU	17. Botão MENU	17. MENU-knop	17. MENU 键	17. MENU 버튼
18. RESET	18. Bouton RESET	18. Taste RESET	18. Tasto RESET	18. Botón RESET	18. Botão RESET	18. RESET-knop	18. RESET 键	18. RESET 버튼
19. ENTER	19. Bouton ENTER	19. Taste ENTER	19. Tasto ENTER	19. Botón ENTER	19. Botão ENTER	19. ENTER-knop	19. ENTER 键	19. ENTER 버튼



# S20 Setup

Einstellung / Disposición / Installation / Messa a punto  
Instalação / Systeminstallation / 安装连接 / 설치








# S20 Maintenance




Wartung / Mantenimiento / Entretien / Manutenzione

Manutenção / Underhåll / 维护 / 유지와 보수

Lamp Change / Lampen Wechsel / Cambio De la Lámpara / Changement De Lampe /  
Cambiamento Della Lampada / Mudança Da Lâmpada / Byta Lampa / 灯泡更换 / 램프 교환



Filter Cleaning / Filter Reinigung / Limpieza Del Filtro / Nettoyage De Filtre / Pulizia Del Filtro  
Limpeza Do Filtro / Rengöra luftfiltret / 清洗过滤网 / 필터 청소



Clean air filter every 100 hours / Den Luftfilter alle 100 Stunden säubern / Limpie el filtro de aire cada 100 horas  
Toutes les 100 heures nettoient le filtre / Ogni 100 ore puliscono il filtro / Limpe o filtro cada 100 horas  
Rengör luftfiltret cirka var 100 eller / 每100小时清洗一次过滤网 / 매 100시간 사용후 에어 필터를 청소하십시오

Operator Guides and other information  
available on the web site:



**800-328-1371**



**<http://www.3m.com/meetings>  
e-mail: [meetings@mmm.com](mailto:meetings@mmm.com)**

---

**3M**

**3M Austin Center**  
Building A145-5N-01  
6801 River Place Blvd.  
Austin, TX 78726-9000

**3M Canada**  
P.O. Box 5757  
London, Ontario  
N6A 4T1

**3M Mexico, S.A. de C.V.**  
Apartado Postal 14-139  
Mexico, D.F. 07000  
Mexico

**3M Europe**  
Boulevard de l'Oise  
95006 Cerge Pontoise Cedex  
France

Litho in USA  
Copyright © 2004 3M  
All Rights Reserved  
78-6970-9374-4 Rev. A  
QR60491