

主板使用指南
(SIS651/A/N/V V1.0)

目錄

主板晶片組驅動程式的安裝	1
主板集成顯卡驅動程式的安裝	1
主板集成音效卡驅動程式的安裝	3
主板集成網卡驅動程式的安裝	3
USB2.0 控制器驅動程式的安裝	4

如果您重新安裝了 Windows 作業系統。您可以從隨機提供的驅動光碟中安裝主板驅動程式。以 Windows XP 作業系統為例，安裝步驟說明如下(下列內容中“X:”代表您機器光碟機的盤符):

 注意: 在安裝各部分驅動程式之前，請首先安裝主板晶片組驅動程式。同時，建議用戶按本指南所列順序安裝各部分驅動程式。

主板晶片組驅動程式的安裝

1. 正確安裝作業系統;
2. 將隨機提供的“聯想電腦驅動程式”光碟放入光碟驅動器中;
3. 進入目錄: “X: \LX_SIS651\SiS_IDE_2.01.02”;
4. 運行SETUP.EXE程式，對於安裝過程中的選擇提示，按系統提示的默認項操作，單擊“NEXT (下一步)”或“OK (是)”無須改動，至安裝結束;
5. 重新啓動電腦，主板晶片組驅動程式安裝結束。

其他作業系統下主板晶片組驅動程式的安裝路徑如下:

Windows 2000 作業系統晶片組驅動安裝路徑:

“X: \LX_SIS651\SiS_IDE_2.01.02”

 注意: Windows 98 作業系統不需要安裝晶片組驅動，但在安裝集成顯卡驅動之前請進入“X: \LX_SIS651\VGA\SiS_AGP_Vxd”目錄，運行SETUP.EXE程式，並按照系統默認提示完成安裝。

主板集成顯卡驅動程式的安裝

本主板集成有顯卡，主板集成顯卡的驅動程式安裝步驟說明如下:

1. 正确安装主板晶片组驱动程序;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光碟放入光碟驱动器中;
3. 在安装集成显卡驱动之前, 请进入“X: \LX_SIS651\VGA\SiS AGP_Vxd”目录, 运行SETUP.EXE程式, 并按照系统默认提示完成安装。
4. 然后进入目录“X:\LX_SIS651\VGA\Win2K_XP”, 运行SETUP.EXE程式, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项操作, 单击“NEXT (下一步)”或“OK (是)”无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动电脑, 主板集成显卡驱动程序安装结束。

其他作业系统下主板集成显卡驱动程序的安装路径(方法)如下:

Windows 98 作业系统集成显卡驱动安装路径:

“X:\LX_SIS651\VGA\SiS AGP_Vxd\Setup.exe”

“X:\LX_SIS651\VGA\Win9x_ME\Setup.exe”;

Windows 2000 作业系统集成显卡驱动安装路径:

“X:\LX_SIS651\VGA\SiS AGP_Vxd\Setup.exe”

“X:\LX_SIS651\VGA\Win2K_XP\Setup.exe”;

注意:

1. Windows98 系统下, 如果显示属性设置的刷新速度一栏中只有“默认的适配器”和“优化”两个选项, 您可以在“显示器模式”下“VGA”一栏中对显示的螢幕区域、颜色和刷新速度进行设置。具体设置的参数可能会受到显示器性能的影响, 您可以根据实际情况自行设定。
2. Windows XP 系统下, 安装显卡驱动过程中, 程式会自动检测硬件并进行相应的配置, 在此过程中萤幕上可能会出现短暂的黑屏或闪烁现象, 但这并不影响驱动的正常安装, 您只需等待安装完成即可。
3. 如果外插显卡, 为提高显示性能, 在安装显卡驱动前也请安装“X: \LX_SIS651\VGA\SiS AGP_Vxd\Setup.exe”

主板集成音效卡驅動程式的安裝

本主板集成有音效卡，主板集成音效卡驅動程式安裝步驟說明如下：

1. 正確安裝主板晶片組驅動程式；
2. 將隨機提供的“聯想電腦驅動程式”光碟放入光碟驅動器中；
3. 進入目錄：“X:\LX_SOUND\ALC201A”；
4. 運行SETUP.EXE程式，對於安裝過程中的選擇提示，按系統提示的默認項操作，單擊“NEXT（下一步）”或“OK（是）”無須改動，至安裝結束；
5. 重新啓動電腦，主板集成音效卡驅動程式安裝結束。

其他作業系統下主板集成音效卡驅動程式的安裝路徑如下：

Windows 98 作業系統集成音效卡驅動安裝路徑：

“X:\LX_Sound\ALC201a\SETUP.EXE”；

提示：在Windows98作業系統下安裝音效卡時，如果出現提示要求重新放入Windows98安裝光碟，請重新放入作業系統安裝光碟，並指定安裝路徑“X:\Win98”，點擊確定后，依照系統提示操作即可。

Windows 2000 作業系統集成音效卡驅動安裝路徑：

“X:\LX_Sound\ALC201a\SETUP.EXE”；

 注意：如果安裝過程中出現Windows徽標測試的警告資訊，請選擇“仍然繼續”，這並不影響音效卡的安裝和使用。

主板集成網卡驅動程式的安裝

本主板集成有網卡，主板集成網卡驅動程式安裝步驟說明如下：

1. 正確安裝主板晶片組驅動程式；
2. 將隨機提供的“聯想電腦驅動程式”光碟放入光碟驅動器中；

3. 進入目錄: “X:\LX_NET\REALTEK”;
4. 運行 Setup.exe 程式; 對於安裝過程中的選擇提示, 按系統提示的默認項操作, 單擊 “NEXT(下一步)” 或 “OK(是)” 無須改動, 至安裝結束;
5. 重新啓動電腦, 主板集成網卡驅動程式安裝結束。

其他作業系統下主板集成網卡驅動程式的安裝路徑如下:

Windows 98 作業系統集成網卡驅動安裝路徑:

“X:\LX_NET\REALTEK \Setup.exe”;

Windows 2000 作業系統集成網卡驅動安裝路徑:

“X:\LX_NET\REALTEK \Setup.exe”;

注意:

1. 由于網卡的安裝還需要進行通信協定的安裝和相關網路配置的設定, 有關這些方面的問題請參考網路管理員的意見。
2. Windows98作業系統集成網卡驅動安裝過程中, 會出現找到新硬體和請插入磁片的提示, 此時請您按系統默認提示單擊 “NEXT (下一步)” 或 “OK (是)”, 然後通過 “瀏覽” 按鈕指定驅動安裝路徑為 “X:\LX_NET\REALTEK \WIN98”, 點擊確定, 按系統默認提示完成驅動的安裝。
3. 安裝網卡後會導致系統的啓動速度變慢, 這是正常現象。

USB2.0 控制器驅動程式的安裝

本主板提供 USB2.0 介面, USB 控制器驅動程式安裝步驟說明如下:

1. 正確安裝主板晶片組驅動程式;
2. 將隨機提供的 “聯想電腦驅動程式” 光碟放入光碟驅動器中;
3. 進入目錄: “X:\LX_SIS651\Usb2.0\WINXP\QFE\TW”;
4. 運行 “Q312370_WXP_SP1_x86_CHT.exe” 程式;

5. 对于安装过程中的选择提示，按系统提示的默认项操作，单击“NEXT (下一步)”或“OK (是)”无须改动，至安装结束；

其他作业系统下 USB2.0 驱动程序的安装路径如下：

Windows 2000 作业系统 USB2.0 驱动安装路径：

“X:\LX_SIS651\Usb2.0\WIN2K”；

▲ 注意：

1. 随机不提供 Windows 98、Windows NT 等较早期作业系统的 USB2.0 驱动程序，在 Windows 98、Windows NT 等较早期作业系统下，所有 USB 介面只能工作在 USB1.1 模式下。
2. 如果您使用外置 USB 硬碟，建议您连接随盘配置的辅助电源。

