

显示卡使用指南 V1.0

(nVidia Ver2832)

目录

一、驱动程序安装	1
1、安装 DirectX	1
2、安装显示卡驱动程序	1
二、显示设置	3
三、其它注意事项	4
声明	4

一、驱动程序安装

1、安装 DirectX

如果您使用的是 Windows98 或 Windows2000 操作系统, 请您在安装显示卡驱动程序前安装 DirectX 8.0 或更高版本的 DirectX 程序, 以便更好地发挥显示卡的性能。“联想电脑驱动程序” 光盘中提供了 DirectX8.0, 如果您用的是英文操作系统, 请在 DX8eng 目录下选择与您当前操作系统相应的目录安装 DirectX 8.0; 如果您用的是中文操作系统, 请在 DX8chs 目录下选择与您当前操作系统相应的目录安装 DirectX 8.0。以中文 Windows98SE 操作系统为例, 具体安装过程如下:

- 1) 将“联想电脑驱动程序” 光盘放入光驱内, 用鼠标单击屏幕左下角任务栏上的“开始”, 点“运行”;
- 2) 点“浏览”, 打开光盘中 DX8CHS\Win98_ME 目录, 选中 DX80chs.exe, 点“打开”;
- 3) 最后“打开”框中显示: “?:\ DX8CHS\Win98_ME\DX80chs.exe”(代表您机器光驱的盘符);
- 4) 单击“确定”, 根据屏幕提示, 按“是”、“是”。重新启动计算机完成安装过程。

2、安装显示卡驱动程序

如果您使用 Windows98 操作系统, 请打开光盘中的 Lx_vga\nVidia2832\Win98 目录, 运行 Setup.exe; 如果您使用 Windows2000 或 WindowsXP 操作系统, 请打开光盘中的 Lx_vga\nVidia2832\WinXP_2000 目录, 运行 Setup.exe; 如果您使用 WindowsNT 操作系统, 请打开光盘中的 Lx_vga\nVidia2832\WinNT 目录, 运行 Setup.exe。


以 WindowsXP 为例, 运行 Setup.exe 后, 出现“NVIDIA Windows 2000/XP 显示驱动程序”窗口。



单击“下一步”，驱动程序开始安装。



文件拷贝完成后会出现“NVIDIA Windows 2000/XP 显示驱动程序”窗口，选择“是，立即重新启动计算机。”，然后单击“完成”，重新启动计算机。



重新启动计算机后, 如果出现“欢迎使用 NVIDIA nView 安装向导”窗口, 单击“取消”, 驱动程序就安装完成了。


如果您使用的是 Windows98SE、Windows2000 或 WindowsNT 操作系统, 显示卡驱动程序安装与此类似。

 **注意:** 在 Windows NT 4.0 下安装本显示卡, 需在安装驱动前, 安装 NT 4.0 Service Pack 3 或更高版本

二、显示设置

以 WindowsXP 为例:

在桌面空白处单击鼠标右键, 在弹出菜单中选择“属性”, 进入“设置”界面, 在「屏幕分辨率」中可以调节分辨率; 在「颜色质量」中可以调节色彩。点“高级”, 在“监视器”项中调整刷新频率。



三、其它注意事项

1. 本显示卡BIOS是为联想电脑专门设计和定制的。请不要使用从联想电脑公司之外的渠道获得的显示卡 BIOS 对本显示卡 BIOS 进行刷新升级，否则可能会造成显示卡不能正常工作，造成您不必要的困扰。
2. 请您在调整显示模式前，先阅读您显示器的使用说明，确认您显示器所能支持的刷新速度和分辨率，再进行调整，以免由于使用过高的刷新速度或分辨率造成对显示器的损害。如果您不能确认您显示器可使用的显示模式，可以向联想(北京)有限公司的技术服务部门查询。

声明

请您注意，如果您发现本手册的内容与以前所配的手册有所变化或与您的实际操作有所不同，那是为了更好的叙述或我们对系统的软、硬件方面的改进所造成的，请恕不事先通知。