

# 联想手机

---

用户手册

型号：G868

操作前请仔细阅读该手册

联想移动致力于科技创新，为不断满足客户的需求，提供更好的产品。对产品设计、技术规格的更新，恕不另行通知，产品以实物为准。本产品的最终解释权归联想移动通信科技有限公司所有。

---

欢迎同联想一起进入无线通信世界。很高兴向您介绍联想新款数字移动电话—联想 G868。愿您同联想一道掌握无限未来。

本手册著作为联想移动通信科技有限公司。著作人依中华人民共和国著作权法享有并保留一切著作权之专属权利，非经著作人的事前同意，不得就本手册的部分或全部从事增删、改编、节录、翻印或仿制。

本手册的内容，仅在说明著作人生产制造的移动电话使用方法。有关本手册的内容，著作人不负任何明示或暗示的保证或担保责任。

本手册虽经详细检查及校对，仍可能发生文字错误与技术描述疏漏的情形，恳请消费者及业界人士不吝赐教指正，以利于本手册的修正工作，力求手册内容的正确性。

本公司保留对此手册中描述的产品进行修改而不事先通知的权利，对印刷错误、以及软件更新随时做出必要的改动并编入新版手册中。

版权所有 翻印必究  
联想移动通信科技有限公司

## 目录

安全事项 .....	7
第 1 章 手机概述 .....	9
1.1 手机外观 .....	9
1.2 按键说明 .....	9
1.3 状态图标 .....	11
第 2 章 使用前说明 .....	14
2.1 安装电池 .....	14
2.2 取出电池 .....	14
2.3 电池充电 .....	14
2.4 安装 SIM 卡 .....	14
2.5 取出 SIM 卡 .....	15
2.6 开关机 .....	15
2.7 安全密码 .....	15
第 3 章 基本操作 .....	17
3.1 拨打电话 .....	17
1 快速拨号 .....	17
3.2 拨出紧急电话 .....	17
3.3 拨打国际电话 .....	18
3.4 接听电话 .....	18
3.5 通话选项 .....	18
3.6 输入文字 .....	19
1 输入法总概 .....	19
2 拼音输入法 .....	19
3 笔划输入法 .....	21
4 符号输入 .....	22
5 输入智能英文 .....	22
6 输入普通英文 .....	22

7 输入数字 .....	22
第 4 章 菜单导览 .....	23
第 5 章 菜单功能 .....	28
5.1 联想空间 .....	28
5.2 通讯簿 .....	28
1 添加联系人 .....	28
2 查找联系人 .....	29
3 删除联系人 .....	29
4 组设置 .....	29
5 全部复制电话簿 .....	30
6 删除大头贴 .....	30
7 复制电话簿 .....	30
8 查看存储状态 .....	30
9 本机号码 .....	30
5.3 短信 .....	30
1 文字信息 .....	31
2 编写和发送信息 .....	31
3 收件箱 .....	32
4 发件箱 .....	32
5 草稿箱 .....	33
6 常用短语 .....	33
7 短信设置 .....	33
8 语音信箱 .....	34
9 小区广播 .....	34
5.4 彩信 .....	35
1 写文本信息 .....	36
2 写彩信 .....	37
3 收件箱 .....	38

---

4 发件箱.....	39
5 草稿箱.....	39
6 已发信箱.....	39
7 预设信息.....	40
8 彩信设置.....	40
5.5 通话记录.....	40
1 已拨电话.....	41
2 已接电话.....	41
3 未接电话.....	41
4 通话时间.....	41
5.6 铃音设置.....	42
1 铃声类型.....	42
2 下载铃声.....	42
3 短信提示音.....	43
4 音量调节.....	43
5 提示类型.....	43
6 服务提示音.....	43
5.7 图片管理器.....	44
1 照相机.....	44
2 设置图片.....	45
3 色彩配置.....	45
4 显示屏对比度.....	45
5 背景灯时间.....	46
6 问候语.....	46
5.8 个人助理.....	46
1 移动 QQ.....	46
2 日程表.....	48
3 日历.....	48

4 周年纪念日 .....	49
5 计算器 .....	49
6 世界时间 .....	49
7 闹钟设置 .....	49
8 单位换算 .....	50
9 自动开关机 .....	50
5.9 话机设置 .....	50
1 安全设置 .....	51
2 语言 .....	53
3 网络服务 .....	53
4 接听模式 .....	55
5 自动重拨 .....	55
6 耳机自动接听 .....	56
7 通信防火墙 .....	56
8 时间/日期 .....	56
5.10 游戏 .....	57
1 搬运工 .....	57
2 打地鼠 .....	57
3 华容道 .....	57
4 点灯 .....	57
5 俄罗斯方块 .....	58
6 游戏音效 .....	58
5.11 SIM 卡智能服务 .....	58
5.12 浏览器 .....	58
常见问题 .....	64
电池相关信息 .....	65
维护和保养 .....	66
技术数据 .....	67

## 安全事项



所有无线设备在靠近其它电子装备时都会对其造成干扰。在飞机上，请始终关闭手机。



在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。



在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。



手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。



开车时请不要手持手机。



切勿拆除手机或电池。



请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件造成窒息危险。



请勿用湿手接触充电器。



为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。

注意：



废旧电池应按相关法规进行适当处理。



仅使用原厂附件以防损坏手机。



并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。

### 重要信息

本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能，防止手机损坏和不正当使用。

# 第1章 手机概述

## 1.1 手机外观



## 1.2 按键说明

键盘键	命令和功能
开/关机键	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 长按该键，可开/关话机</li> <li>• 按一下该键可结束或取消一个呼叫</li> <li>• 按一下该键可返回到待机状态</li> </ul>

发送键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按该键可发送/应答一个呼叫</li><li>• 在待机状态下,按该键可调出呼出号码记录列表。如果列表为空,则显示“没有记录”。</li><li>• 在写信息状态下,按该键可确定输入的汉字或字符</li></ul>
左软键	执行在显示屏下端左面显示的命令 <ul style="list-style-type: none"><li>• 按该键可在待机状态下进入主菜单</li><li>• 在通话过程中,按该键可进入通话功能菜单</li><li>• 在子菜单下,可进入指定选项</li></ul>
右软键	执行在显示屏下端右面显示的命令 <ul style="list-style-type: none"><li>• 在待机状态下,按该键可进入短信菜单</li><li>• 在菜单中,按该键可取消一个选择并返回到上一个菜单或屏幕</li></ul>
上导航键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 在待机状态下,按该键可直接进入通话记录菜单</li><li>• 浏览菜单和选项</li><li>• 在铃声设置菜单调节音量时,按该键可增加音量</li></ul>
下导航键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 在待机状态下,按该键可直接进入闹铃设置</li><li>• 浏览菜单和选项</li><li>• 在铃声设置菜单调节音量时,按该键可降低音量</li><li>• 在拼音、笔划输入过程中,按该键与数字键配合可选中候选汉字</li></ul>
左导航键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 在待机状态下,按该键可直接进入日历</li><li>• 在铃声设置菜单调节音量时,按该键可切换听筒音量、响铃音量和键盘音量</li><li>• 在输入过程中,该键与右导航键配合使用可选择汉字或字符</li></ul>

右导航键	<ul style="list-style-type: none"> <li>在待机状态下，按该键可直接进入电话本列表</li> <li>在铃声设置菜单调节音量时，按该键可切换听筒音量、响铃音量和键盘音量</li> <li>在输入过程中，该键与左导航键配合使用可选择汉字或字符</li> </ul>
#键	<ul style="list-style-type: none"> <li>在文字输入状态，按该键可切换输入法</li> <li>在日历状态下，按该键可调整月份</li> <li>在待机状态下，长按该键可进入礼节模式</li> </ul>
OK 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>按该键可在待机状态下进入浏览器</li> <li>执行确认功能</li> </ul>
数字键	<ul style="list-style-type: none"> <li>输入数字、字母</li> <li>在主菜单以及其它菜单窗口中可作为选择并进入的快捷键使用</li> </ul>
*键	<ul style="list-style-type: none"> <li>在日历状态下，按该键可调整月份</li> <li>在写信息状态下，按该键可确定输入的汉字或字符</li> </ul>
清除键	<ul style="list-style-type: none"> <li>(C 键)可清除输入的汉字或字符</li> </ul>

### 1.3 状态图标

图标	功能	说明
	信号强度	所在网络信号强度。显示的格数越多，信号越强。

	电池电量	电池电量指示。格数越多，电量越充足。
	闹钟	表示当前是否设定了闹钟。
	礼节模式	用于表示当前已进入礼节模式。
	彩信	表示接收到了彩信
	短信息	接收到了一条文字信息，如 SIM 卡中短消息已满，则信封闪烁。当信封闪烁时，请清除 SIM 卡中的短信，以便及时收到后续的信息。
	呼叫转移	表示当前是否设定了全部来电转移。
	GPRS	表示 GPRS 已连接
	一键上网	待机状态下按[OK 键]可直接进入浏览器
	通话连接	表示手机处在通话状态。
	振动标志	表示已设定振动提示方式。
	振动响铃标志	用来表示提示方式已设定为振动响铃的提示方式。
	静音标志	用来表示提示方式已设定为静音。
	QQ 图标	当收到 QQ 信息时，会显示 QQ 图标。

外显示屏和主显示屏的状态显示不一样。外显示屏幕中可显示日期，时间，信号强度，电池电量等信息；当收到信息或来电呼入时，外显示屏显示图标和来电姓名或号码。

**% 提示：**合盖时，长按音量键上键可在外屏切换时间模式，有三种模式可供选择；而长按音量键下键可在外屏选择内置两款小游戏，然后按音量键上键可开始小游戏

## 第2章 使用前说明

### 2.1 安装电池

电池位于话机的背部。安装时使电池底部凸起与话机底部凹槽处对齐向下推动套牢，然后将电池顶端卡入电池舱。

### 2.2 取出电池

向上推动电池顶部卡簧，电池顶部弹起，水平向上拖动电池，然后从电池舱取出电池。

### 2.3 电池充电

请使用原厂充电器及电池，以保证手机的使用寿命。

- 1) 将充电器插头端插入符合充电器规格的插座，而充电器插头插入手机连接端。充电时，屏幕上电池电量指示图标闪动。关机状态下充电，屏幕会显示“正在充电”。
- 2) 充电完成后，电池电量图标停止闪动。关机状态下电池充电完毕后，显示屏上会显示“充电完成”。断开充电器与电源和手机之间的连接。

**注意：**不要强制拨出充电接口，这样可能会损坏手机或充电器，充电后，按充电接口两侧的按键后将手机与充电器断开。

### 2.4 安装 SIM 卡

SIM 卡是一块电脑芯片，其中包含协议的细节、安全信息和个人电话本等。当你注册为 GSM/DCS 网络供应商的用户，它将会为你提供 SIM 卡。SIM 卡及其触点很容易划痕或由于弯曲而损坏，应小心使用、插入或取出 SIM 卡。

- 1) 关闭手机并卸下电池后才可安装 SIM 卡。
- 2) SIM 卡位于话机背面的 SIM 卡凹槽内。将 SIM 卡完全插入凹槽内，插入时确保金属触点向下（即面对着手机的触点），并且使 SIM 卡的切角对准 SIM 卡凹槽的切角。
- 3) 向左推动金属压片，把 SIM 卡压在凹槽内。

## 2.5 取出 SIM 卡

将话机底部的金属压片向右推动，SIM 卡弹起，然后从凹槽中取出 SIM 卡。

## 2.6 开关机

按 [开/关机键] 持续2-3秒钟，可打开手机。如果设置了PIN码，话机会提示输入此密码。

**% 提示:** PIN 是个人识别码，被用作保护你的 SIM 卡。PIN 码是由 4-8 个数字组成，通常由你的 SIM 卡拥有。如果 PIN 码输入正确，话机开始进行网络注册过程。

关机时按住 [开/关机键]按钮，直至出现关机的画面。

## 2.7 安全密码

**PIN 码:** 防止用户的 SIM 卡被非法使用。如果启用了开机 PIN1 码功能，则每次开机时都要输入此密码。如果连续三次输入 PIN 码都有错误，SIM 卡将自动上锁。您必须输入 PUK 才能解锁。PIN 码可从网络运营商处取得。

**PIN2 码:** 服务供应商一般不提供该号码，如果连续三次输入错 PIN2

码，则应输入 PUK2 码解锁。

**PUK 码：**在修改被锁定的 PIN 码时，需要 PUK 码（个人解锁码）。

PUK 码随 SIM 卡一起提供。如果未提供，应到服务供应商处获取此密码。如果连续十次输入错误的 PUK 码，则 SIM 卡将被永久锁住。PUK 码用户不能改动。如果丢失，应与服务供应商联系。

**PUK2 码：**在更改被锁定的 PIN2 码时，需要 PUK2 码。如果连续十次输入错的 PUK2 码，则将永久无法使用需要 PIN2 码的菜单选项。

## 第3章 基本操作

### 3.1 拨打电话

当手机进入服务区后，显示屏上会出现一个条形图。

有以下几种不同的方式供您拨打电话：

- 使用数字键盘
- 拨打通话记录中的电话号码
- 重拨最后一个号码
- 拨打电话本中存储的电话号码
- P 拨号快捷功能

您可以至电给自动应答、语音台（如寻呼台、网上银行服务、1860 等）时，无需在“语音提示”后再输入数字，只需先按以下操作：输入语音服务号码——长按住 [\*键]，变成“P”——在“P”后面直接输入相应数字键，再按 [发送键]，即可直接进入您要查看的项目。

为了加快对手机电话簿号码的查询，在呼叫或来电时，手机只校验末 8 位电话号码。

#### 1 快速拨号

在待机状态下，如果已知联系人在 SIM 卡上的存储位置序号（如 2），则可直接输入 2#，显示 SIM 卡中联系人姓名。按 [发送键]或[左软键] 可拨叫该号码。

### 3.2 拨出紧急电话

输入当地的紧急电话号码后，按 [发送键] 即可拨叫。

备注：大部分网络允许不插入 SIM 卡拨叫紧急电话。

### 3.3 拨打国际电话

在号码前插入国际长途电话前缀“+”（按 [0 键] 几秒钟，“+”将自动出现在号码栏中，然后输入国家区号和电话号码，按 [发送键]，即可拨出国际长途电话。

### 3.4 接听电话

当有电话进入时，按下 [发送键] 可接听电话，按 [开/关机键] 可挂断电话。在话机设置的接听模式中：

选择翻盖接听功能——手机盖合住时，翻盖应答。

选择任意键接听——来电时翻盖可按任意键接听。（除按 [开/关机键]、[右软键] 拒绝外）

### 3.5 通话选项

在通话过程中，您可以有许多其他操作。在通话过程中，按下 [左软键] 进入通话中菜单。菜单的内容根据通话状态、您的 SIM 卡类型与设置以及开通的服务而改变。

#### 1) 电话簿

本操作显示出电话簿及相关菜单。

#### 2) 短信息（需要网络支持）

本操作显示短信息服务信息。

在通话过程中，可发送、读取短信息及滚动选择其他相应功能。

#### 3) 保持

在通话过程中，按 [左软键] **菜单** 可进入通话中菜单。选择 **保持** 可保持本次呼叫。同时，您可通过数字键盘拨打另一号码或分机，建立

新的通话连接。如需与之前通话连接，按 [左软键]菜单选择“恢复”即可。

#### 4) 打开静音

在通话过程中，如暂时不需要对方听到您的声音，可打开静音。要恢复通话，选择关闭静音。

#### 5) 调整通话音量

在通话过程中，您可以通过 [上导航键]和 [下导航键] 调节通话音量的大小。

## 3.6 输入文字

您可以使用拼音和笔划输入法来输入汉字，也可以切换到相应的输入方法来输入英文字母和数字。

### 1 输入法总概

删除光标前的字符：[清除键]或者[右软键]

回到待机模式：[开/关机键]

[左软键]：选择输入方式。

[#键]：长按住该键，输入另起一行。

[清除键]：删除光标前字符，或在无字符时回到上一级菜单。长按清除键，可以清除所有输入项。

[导航键]：移动光标。

[0键]：输入空格。(退出词语联想方式)

[\*键]：输入标点符号。

### 2 拼音输入法

本手机提供的拼音输入法具有按键次数少的优点，并具有词语联想

功能，从而有助于提高输入效率。

#### 使用拼音输入法

输入拼音字母：汉字的拼音由一个或多个拼音字母组成。使用拼音输入法，您只需按一下标有该拼音字母的数字键即可输入该拼音字母。当您按数字键时，屏幕上的拼音会不断变化。

若有多种拼音字母组合与您所按的数字键相匹配，他们都将显示在屏幕上，按[左导航键]、[右导航键]或[0 键]来选择所需汉字的拼音字母。按[清除键]可从右至左逐一删除光标左侧的拼音字母。

**输入汉字：用[发送键]、[OK 键]或[下导航键]选中待选拼音后，直接按相对应的数字键选择汉字，同时可通过[左导航键]、[右导航键]或[0 键]从更多汉字中查找。**

输入联想的汉字：手机会联想出与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。用[发送键]、[OK 键]或[下导航键]突出显示所需的汉字，直接按相对应的数字键选择。您不需要输入联想的汉字，可按[清除键]返回。

#### 拼音输入法示例

输入“生日”。

- a) 进入“写短信”。
- b) 输入“生”字的拼音。请依次按[7 键]、[4 键]、[3 键]、[6 键]、[4 键]。
- c) 从候选字列表中按[1 键]，选择“生”，此时出现联想字列表。
- d) 用[发送键]突出显示所需的联想汉字，按[2 键]从联想字列表中选择“日”。

### 3 笔划输入法

#### 使用笔划输入法

输入笔划：根据要输入的汉字的标准笔划顺序按相应的数字键输入笔划。手机将显示对应于所输笔划的候选字。通过数字键[1键]~[9键]完成输入，按[发送键]、[OK键]或[下导航键]突出显示所需的汉字。如果您不确定特定笔划所属的类别，可以按[8键]以代替该笔划，在输入区内会用问号（“？”）表示该笔划，然后继续输入后面的其他笔划。按[清除键]可清除当前笔划。

输入汉字：直接按相对应的数字键选择汉字，通过[左导航键]、[右导航键]或[0键]从更多汉字中查找。可以按[清除键]回到笔划输入状态。

输入联想的汉字：手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。用[发送键]、[OK键]或[下导航键]突出显示所需的汉字，直接按相对应的数字键选择联想汉字。如不需要输入联想的汉字，可按[清除键]返回，或直接输入新字的笔划。

#### 笔划输入法示例

输入“你好”

- a) 进入“写短信”。切换到“笔划”输入法。
- b) 输入“你”的笔划，请依次按[3键]、[2键]、[3键]、[5键]、[2键]、[3键]、[4键]。
- c) 按[发送键]突出显示所需汉字，按[1键]从字列表中选择“你”，此时联想字列表出现。
- d) 按[发送键]、[OK键]或[下导航键]突出显示所需的联想汉字，按[1键]从联想字列表中选择“好”。输入完毕。

#### 4 符号输入

- a) 如果您正在使用拼音输入法（退出词语联想方式）或普通英文输入法，可按 **[\*键]** 输入标点符号，按**[1键]** 输入特殊符号。
- b) 如果您正在使用笔划输入法（退出词语联想方式）或智能英文输入法，则可以按 **[\*键]**输入标点符号。

#### 5 输入智能英文

智能英文输入是输入单词的一种方法。

使用数字键（2键~9键）可以输入单词。每个字母只需按一次按键即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。

按 **[左导航键]**、**[右导航键]** 或 **[0键]** 选择所需单词。

按**[发送键]**或 **[OK键]**确定所需单词。

#### 6 输入普通英文

按一下数字键（2键~9键）可以输入按键上的第一个字母，按两下可以输入按键上的第二个字母，依此类推。如果要输入的字母与前一个字母位于相同的按键上，请等待光标再次出现。

#### 7 输入数字

将输入法切换为“数字”，使用数字键（0键~9键）直接输入对应按键上的数字。

## 第4章 菜单导览

- 1 联想空间
  - 1.1 短信服务
  - 1.2 彩信服务
  - 1.3 音信互动
  
- 2 通讯簿
  - 2.1 电话簿
  - 2.2 存储状态
  - 2.3 本机号码
  
- 3 短信
  - 3.1 写短信
  - 3.2 收件箱
  - 3.3 发件箱
  - 3.4 草稿箱
  - 3.5 常用短语
    - 3.5.1 增加
    - 3.5.2 编辑
  - 3.6 短信设置
    - 3.6.1 短信中心号码
    - 3.6.2 短信有效期
    - 3.6.3 短信类型
    - 3.6.4 发送状态报告
    - 3.6.5 选择存储器
    - 3.6.6 存储状态
  - 3.7 语音信箱

3.7.1 语音信箱号码

3.7.2 接听留言

3.8 小区广播

3.8.1 接收

3.8.2 信道清单

4 彩信服务

4.1 写文本信息

4.2 写彩信

4.3 收件箱

4.4 发件箱

4.5 草稿箱

4.6 已发信箱

4.7 预设信息

4.8 彩信设置

5 通话记录

5.1 已拨电话

5.2 已接电话

5.3 未接电话

5.4 通话时间

6 铃音设置

6.1 铃声类型

6.2 下载铃声

6.3 短信提示音

6.4 音量调节

6.4.1 响铃音量

- 6.4.2 键盘音量
- 6.4.3 听筒音量
- 6.5 提示类型
  - 6.5.1 铃音
  - 6.5.2 振动
  - 6.5.3 振动后响铃
  - 6.5.4 指示灯
- 6.6 服务提示音
  - 6.6.1 接通
  - 6.6.2 分钟提示音
  
- 7 图片管理器
  - 7.1 照相机
  - 7.2 设置图片
  - 7.3 色彩配置
  - 7.4 显示屏对比度
  - 7.5 背景灯时间
  - 7.6 问候语
  
- 8 个人助理
  - 8.1 移动 QQ
  - 8.2 日程表
  - 8.3 日历
  - 8.4 周年纪念日
  - 8.5 计算器
  - 8.6 世界时间
  - 8.7 闹铃设置
  - 8.8 单位换算

8.9 自动开关机

9 话机设置

9.1 安全设置

9.1.1 话机锁

9.1.2 PIN 码

9.1.3 隐私保护

9.1.4 恢复出厂设置

9.1.5 清除用户数据

9.1.6 更改手机密码

9.2 语言

9.3 网络服务

9.3.1 呼叫转移

9.3.2 呼叫限制

9.3.3 呼叫等待

9.3.4 主叫号码限制

9.3.5 网络设置

9.4 接听模式

9.4.1 翻盖接听

9.4.2 任意键接听

9.4.3 发送键接听

9.5 自动重拨

9.6 耳机自动接听

9.7 通信防火墙

9.8 时间/日期

10 游戏

10.1 搬运工

- 10.2 打地鼠
- 10.3 华容道
- 10.4 点灯
- 10.5 俄罗斯方块
- 10.6 游戏音效

## 11 浏览器

- 11.1 主页
- 11.2 输入地址
- 11.3 书签
- 11.4 最近页面
- 11.5 设置
- 11.6 再继续

## 第5章 菜单功能

### 5.1 联想空间

此功能由网络运营商提供，您可以通过拨打指定的电话号码或发送相关指令代码到指定号码得到你所需的信息或服务。如需获得更多信息请与网络运营商联系。该服务为收费服务。

**% 提示：** 在待机状态下，按 [左软键] 进入主菜单，然后再按 [0 键] 可直接进入“联想空间”子菜单。

### 5.2 通讯簿

通讯簿用来记录与您进行通信的联系人的各种信息，在输入了联系人的信息后，就能够方便地利用这些信息拨打电话、发短信息等。您可将电话号码及其相关的姓名储存到手机的存储器或 SIM 卡中。手机的存储器可存储 300 个电话条目。SIM 卡电话本存储电话条目因 SIM 卡类型不同而不同。

**% 提示：** 在待机状态下，按 [左软键] 进入主菜单，然后再按 [1 键] 可直接进入“通讯簿”子菜单。

#### 1 添加联系人

a) 在待机状态下，进入通讯簿，选择“电话簿”，按 [OK 键] 确定进入电话簿联系人列表。再通过 [左软键]，在菜单中选择“新增”，出现存储器选择：SIM 卡或话机。如选择“SIM 卡”，则将联系人方式存储在 SIM 卡中；如选择“话机”，则此时存储的姓名和号码都位于手机存储器中。

b) 如选择“SIM 卡”存储器，输入姓名、电话号码、选择在 SIM

卡中的存储位置及分组。

c) 如选择“话机”存储器，其步骤同上。在输入号码时，可进行号码分类。您可输入 3 个常用的联系电话。

**% 提示：**在待机状态下，输入要存储的电话号码，按[OK 键]。然后选择存储位置为 SIM 卡或话机，输入姓名存储。

## 2 查找联系人

查找电话簿中的联系人，有“按姓名查询”和“按号码查询”两种查找方式。

### 按姓名查询

- 进入电话簿联系人列表，按 [左软键]，从菜单中选择“按姓名查询”，输入姓名查询。
- 如找到此姓名，按 [OK 键] 可查看该姓名的详情。
- 如未找到此姓名，则显示“没找到”信息。

### 按号码查询

步骤同“按姓名查询”。

## 3 删除联系人

选择需删除的条目，按[左软键]，从菜单中选择“删除”，按 [OK 键] 确认。如选择“是”，则删除此记录姓名和号码；如在菜单中选择“全部删除”，可删除 SIM 卡或手机的所有号码。

## 4 组设置

对于不同的组可以设置不同的铃声，在来电时可以直接知道来电所属的组。

### 5 全部复制电话簿

您可以将姓名和电话号码全部从 SIM 卡存储器复制到话机存储器中。

% 提示：在待机状态下，按 [右导航键]可直接进入电话簿联系人列表。

### 6 删除大头贴

滚动选择到附有来电大头贴的联系人，按 [OK 键]可删除大头贴。

### 7 复制电话簿

您可以将姓名和电话号码逐条地从话机存储器复制到 SIM 卡存储器内或从 SIM 卡存储器复制到话机存储器中。

选择存储在话机中的联系人，按 [左软键]，从菜单中选择“复制到 SIM 卡”。

选择存储在 SIM 卡中的联系人，按 [左软键]选择“复制到话机”。

### 8 查看存储状态

进入通讯簿，选择“存储状态”，您可以查看 SIM 卡和话机的存储状态。

### 9 本机号码

如果 SIM 卡支持，您可以在“本机号码”功能表内储存指定给 SIM 卡的电话号码。

## 5.3 短信

您可以阅读、编写、发送及存储文字信息。您首先需要设置短信中心号码，然后才能发送文字信息。

**% 提示：** 在待机状态下，按 [左软键] 进入主菜单，然后再按 [2 键]可直接进入“短信”子菜单。

## 1 文字信息

当收到个人短信息时，手机会：

- a) 显示屏上会显示短信息图标；
- b) 如果 SIM 卡存储空间已满，图标将会一直闪烁直到用户删除一些信息；
- c) 按 [左软键]，可查阅已收到的并存储在 SIM 卡或手机中的短消息；
- d) 如按 [退出键]，显示屏将会返回到接收短消息之前的状态；
- e) 话机容量满以后，新信息会存储到 SIM 卡中。

## 2 编写和发送信息

在待机状态下，按 [左软键]，然后依次选择“短信”、“写短信”。编辑完信息后，按 [OK 键] 确定。滚动至“仅发送/存储并发送/存入草稿箱”。

- 仅发送：发送信息。
- 存储并发送：把信息存到发件箱中并发送。
- 存入草稿箱：把信息存到草稿箱。

输入电话号码：按 [左软键] 进入“电话簿”，在电话簿里提取收件人号码或直接输入号码，从电话簿提取号码时可增加其它联系人，按 [OK 键] 发送。

**% 提示：** 当您通过短信息网络服务发送信息时，手机可能会显示“发送成功”字样。这表示手机已经将信息发送至 SIM 卡内设置的信息中心号码。但不表示已将信息发送至指定目的地。

### 3 收件箱

文本前的图标显示该信息是否已读：

选择短信菜单中“收件箱”，滚动至文本信息，按 [OK 键] 可查看信息。

#### **在信息列表中关于“菜单”([左软键]菜单包括以下选项)：**

1. 在信息列表中按 [左软键]。
2. 滚动至“回复/转发/删除/全部删除”，然后按 [OK 键] 确定。
  - 回复：给发件人回复信息。
  - 转发：把信息直接或再编辑发送给其他人。
  - 删除：删除选中信息。
  - 全部删除：删除收件箱里的全部信息。

#### **在信息文本内容中关于“菜单”([左软键]菜单包括以下选项)：**

1. 在信息文本内容中按 [左软键]。
2. 滚动至“回复/转发/删除/提取号码”，然后按 [OK 键] 确定。
  - 回复：给发件人回复信息。
  - 转发：把信息直接或再编辑发送给其他人。
  - 删除：删除选中信息。
  - 提取号码：您可以提取发件人及信息文本内容中的号码，并存储在 SIM 卡或手机中。同时，按 [发送键] 可拨叫该号码。

### 4 发件箱

发送信息时，如选择“存储并发送”，手机会将已发出的文字信息存储在发件箱中。

在信息列表中按 [左软键] 菜单包括以下选项：

- 编辑：把信息直接或再编辑发送给其他人。

— 删除：删除选中信息。

— 全部删除：删除发件箱里的全部信息。

在信息文本内容中按按【左软键】菜单包括以下选项：

— 编辑：把信息直接或再编辑发送给其他人。

— 删除：删除选中信息。

— 提取号码：您可以提取发件人及信息文本内容中的号码，并存储在 SIM 卡或手机中。同时，按【发送键】可拨叫该号码。

## 5 草稿箱

草稿箱中用于存储留待以后发送的文字信息。

## 6 常用短语

在常用短语列表下按【左软键】进入菜单。

— 增加：您可以设定常用短语，设定之后可“仅发送/存储并发送/存入常用短语”。

— 编辑：您可以对存储的常用短语进行重新编辑。编辑后可“仅发送/存储并发送/存入常用短语”。预设的 10 条常用短语不能修改和删除。

— 删除：删除选中常用短语。

## 7 短信设置

### 短信中心号码

在发送短消息之前，必须先使用该选项键入短消息服务中心的号码。该号码是由移动电话服务供应商提供的。可以根据需要使用、修改或删除这个号码。

### **短信有效期**

此选项可以用来指定没有发送出去的信息在被删除前保留在信息中心的时间。

### **短信类型**

此选项用于指定发送信息的格式，功能的实现取决于网络支持。

### **发送状态报告**

此选项可请求网络为您发送信息发送情况报告。

### **选择存储器**

此选项可选择将收到的短信息存储到 SIM 卡或话机中。话机容量满以后，新信息会存储到 SIM 卡中。存储在 SIM 卡上与存储在话机上的信息图标不同。

### **存储状态**

此选项可查看存储信息，包括 SIM 卡和话机收件箱的使用状况。SIM 卡存储信息的状态因 SIM 卡类型的不同而不同。

## **8 语音信箱**

当您收到语音邮件时，网络服务供应商会发出通知到您的手机上，您可以根据提示收听语音邮件。

使用“语音信箱号码”储存网络服务供应商提供的语音信箱的电话号码。

## **9 小区广播**

这是广播给一组手机用户的公共消息，当手机处于待机状态时才可

以接收到这些短信息。

这些短信息在已编号的频道上广播，一般来说，每个广播频道可传送一种类型的信息。请与您的网络服务供应商联系，他们将提供可用的频道及信息的列表。

### 接收

此选项用于设置小区广播功能。选择“开”，可接收小区广播短信息。接着您必须使用信道清单来选定合适的频道。选择“关”，则无法接收小区广播短信息。

### 信道清单

显示可用的信道列表，选择信道索引。

选择小区广播菜单中的信道清单，按[OK 键]进入。

#### 关于菜单（“左软键”菜单包括以下选项）：

- a) 在列表里按[左软键]。
- b) 滚动至编辑/新建/删除，然后按[OK 键]确定。
  - 编辑：编辑您的信道号码。
  - 新建：输入新的信道号码。
  - 删除：删除选中的信道号码。

## 5.4 彩信

彩信可以包含文字、图片和声音片段。如果彩信的大小超出限制，手机将不能接收该信息。如果彩信中包含一张图片，且图片大小在屏幕范围内，手机将显示此图片，否则此图无法显示。

**% 提示：**仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。只有具备彩信功能的手机才能接收和显示彩信。

彩信是中国移动通信推出的多媒体短信业务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递功能全面的内容和信息，这些信息包括文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。彩信业务可实现手机端到端、互联网到手机终端的多媒体信息传送。

您可以阅读、编写、发送及存储彩信，也可以通过 GPRS 从网络上下载彩信。

**% 提示：**在待机状态下，按【左软键】进入主菜单，然后再按【3 键】可直接进入“彩信服务”子菜单。

当收到彩信时，手机会：

- 1) 主显示屏和副显示屏都会显示彩信图标；
- 2) 如果同时有未读的彩信和短信，则两个图标交替显示；

### 1 写文本信息

- a) 在待机状态下，按【左软键】进入主菜单，选择“彩信”、“写文本信息”。可以编辑：收件人、主题、选项、编辑内容。
- b) 选择收件人，按【OK 键】，再输入收件人的号码，也可以从电话簿中选择号码。
- c) 选择主题，按【OK 键】，然后输入主题的内容。
- d) 选择选项，按【OK 键】，选项包括信息有效期、要求回执、投递报告和发送优先级。

— 信息有效期：此选项可以用来指定没有发送出去的信息在被删除

前保留在信息中心的时间。（与短信息中的信息有效期范围一致）

— 要求回执：此选项可请求对方在查看收到的彩信后发送回执，滚动至“开/关”，然后按 [OK 键] 确定。

— 投递报告：此选项可请求网络为您发送信息发送情况报告，滚动至“开/关”，然后按 [OK 键] 确定。

— 发送优先级：此选项可设置彩信的优先级别，滚动至“高、中、低”然后按 [OK 键] 确定。此功能需要网络支持。

e) 选择编辑内容，按 [OK 键]，输入信息，按 [OK 键] 确定。

f) 滚动至“发送、保存、选项”，然后按 [OK 键] 确定。

— 发送：您可以把信息直接发送给其他人。

— 保存：把信息保存到草稿箱。

— 选项：可以设置选项中的内容。

## 2 写彩信

a) 按[左软键]，选择“彩信”、“写彩信”。可以编辑：收件人、主题、选项、编辑内容。

b) 选择收件人，按[OK 键]，输入收件人的号码，也可以从电话簿中选择号码。

c) 选择主题，按[OK 键]，输入主题的内容。

d) 选择选项，按[OK 键]，选项包括信息有效期、要求回执、投递报告和发送优先级。（与写文本信息中的选项功能相同）

e) 选择编辑内容，按[OK 键]，选择“图片或文本/文本及图片/图片及文本”三种类型，然后按[OK 键] 确定。

f) 选择图片或文本

滚动至增加媒体对象，按[OK 键] 进入。

— 文字输入：编辑文本信息，按[OK 键] 确定。

— 插入媒体对象：从图片列表中选择插入图片。

滚动至增加声音，按[OK 键]。

— 可以从声音列表中选择插入声音。

### g) 选择文本及图片

滚动至增加文本，按[OK键]，编辑文本信息。

滚动至增加图片，按[OK键]，从图片列表中选择插入图片。

滚动至增加声音，按[OK键]，从声音列表中选择插入声音。

### h) 选择图片及文本

滚动至增加图片，按[OK键]，从图片列表中选择插入图片。

滚动至增加文本，按[OK键]，编辑文本信息。

滚动至增加声音，按[OK键]，从声音列表中选择插入声音。

### **在信息内容中关于菜单，“左软键”菜单包括以下选项)**

a) 编辑信息时按 [左软键]。

b) 滚动至“插入新页面/发送/保存/存入预设信箱/预览彩信/页面定时”。

— 插入新页面：增加新的页面。

— 发送：将信息直接发送给收件人。

— 保存：把信息保存到草稿箱。

— 存入预设信箱：把信息保存到预设信箱。

— 预览彩信：可以查看彩信内容。

— 页面定时：设置每一个页面在屏幕上的停留时间。

## 3 收件箱

在信息列表中关于菜单（“左软键”菜单包括以下选项）：

a) 在信息列表中按 [左软键]。

b) 滚动至“查看/回复/转发/删除”。

— 查看：查看收件箱中的信息。

— 回复：给发件人回复彩信。

— 转发：把信息直接或再编辑发送给其他人。

- 删除：删除选中信息

#### 4 发件箱

手机会将尚未发送成功的信息存储在发件箱中。

**关于菜单（“左软键”菜单包括以下选项）：**

- a) 在信息列表中按 [左软键]。
- b) 滚动至“查看/编辑/删除/发送”
  - 查看：您可以查看信息的内容。
  - 编辑：您可以把信息直接或再编辑发送。
  - 删除：删除选中信息。
  - 发送：可发送信息。

#### 5 草稿箱

**关于菜单（“左软键”菜单包括以下选项）：**

- a) 在信息列表中按 [左软键]。
- b) 滚动至“查看/编辑/删除/发送”，然后按[OK 键] 确定。
  - 查看：查看草稿箱中的信息。
  - 编辑：把信息直接或再编辑发送。
  - 删除：删除选中信息。
  - 发送：发送信息。

#### 6 已发信箱

将“自动存储”设置为“开”，手机会将已发出的信息存储在已发信箱中。

**关于菜单（“左软键”菜单包括以下选项）：**

- a) 在信息列表中按 [左软键]。
- b) 滚动至“查看/编辑/删除/发送”，然后按[OK 键] 确定。

- 查看：您可以查看已发信箱中的信息。
- 编辑：您可以把信息直接或再编辑发送给其他人。
- 删除：删除选中信息。
- 发送：您可以把信息直接发送给其他人。

## 7 预设信息

在预设信息列表下按 [左软键] 进入菜单，据菜单提示操作。

## 8 彩信设置

### 发送设置

此选项可以对发送时的一些选项进行设置，包括：信息有效期、要求回执、投递报告、发送优先级、自动存储。

### 接收设置

此选项可以设置接收的方式。

### 彩信中心

在发送彩信之前，必须先使用该选项输入彩信中心地址。该地址是由移动电话服务供应商提供的。如果用户输入过一个彩信中心地址，该地址将会显示在屏幕上。

### 网关 IP

在发送彩信之前，必须先使用该选项键入网关，该网关是由移动电话服务供应商提供的。

## 5.5 通话记录

本手机可以记录未接电话、已接电话和已拨电话的电话号码，还可

记录所有通话的大致时间。仅当网络支持相关功能，且手机处于开机状态并位于网络服务区域内，手机才能记录未接电话和已接电话。

**% 提示：** 在待机状态下，按[左软键]进入主菜单，然后再按[4 键] 可直接进入“通话记录”子菜单。

### 1 已拨电话

该功能允许您查看最近拨打的 30 个电话号码的列表（网络服务），包括已接通的或试拨的电话号码。使用“已拨电话”功能，可以查看每个来电的日期与时间，并可以删除、全部删除或将该号码存储在电话簿中。

### 2 已接电话

该功能允许您查看最近接听的 30 个电话号码的列表（网络服务）。使用“已接电话”功能，可以查看每个来电的日期与时间，并可以删除、全部删除或将该号码存储在电话簿中。

### 3 未接电话

该功能允许您查看最近未接的 30 个电话号码的列表（网络服务）。使用“未接电话”功能，可以查看每个来电的日期与时间，并可以删除、全部删除或将该号码存储在电话簿中。

**关于菜单（“左软键”菜单包括以下选项）：**

- a) 在电话号码列表显示下按[左软键]。
- b) 选择保存/删除/全部删除

### 4 通话时间

此功能查看总共通话时间和上次通话时间。可使用计时器将上次通

话和总共通话时间清零。

**% 提示：** 服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

总共通话时间：手机计时器设置后总共的通话时间。

上次通话时间：最后一次通话时间。

置零：将记录重新设置为零。

## 5.6 铃音设置

该选项用于设定手机接到来电、短消息时的提示方式、提示音量等功能。

### 1 铃声类型

该选项用于设定手机接到来电时的响铃音乐。

按[左软键]进入主菜单。选择“铃音设置”、“铃声类型”。

通过[上下导航键]滚动选择铃声，按[OK键]确定。

**% 提示：** 按[左导航键]、[右导航键]可翻页选择铃声。

### 2 下载铃声

PC 机上的铃声可转存到作为 U 盘外置摄像头中，再通过数据线下载到手机。本手机支持下载的铃声格式为 MMF 和 MIDI 音乐，每首大小不超过 20K，最多可从外置摄像头中下载 3 首曲目。

a) 通过数据线连接手机和外置摄像头，打开外置摄像头电源。选择“铃音设置”菜单下的“下载铃声”，按[OK键]确定。

b) 手机屏幕显示外置摄像头中可下载铃声的信息，按[左/右导航键]查看，按[OK键]播放/停止手机屏幕上显示的铃声，按[左软键]可存储所选择的铃声。

% 提示：运行选购的光盘软件，您可以根据喜好自制铃声，将自制铃声下载至外置摄像头中，再通过数据线可上传至手机作为铃音。（具体操作参考相关的说明）

### 3 短信提示音

若铃音设置菜单中提示类型设定为铃音时，该选项用于设定手机接到短信息时的提示音。

### 4 音量调节

该选项可调节铃声的音量，包括响铃音量、键盘音量和听筒音量。按[上导航键]和[下导航键]调节音量大小，按[OK键]确定。

% 提示：按[左导航键]、[右导航键]选择要调整的选项。

### 5 提示类型

当接到来电时，手机响铃、振动或指示灯闪烁：

% 提示：在待机状态下，可长按[#键]进入礼节模式，振动启动，键盘消音。

### 6 服务提示音

此选项可进行接通提示、通话过程中的时间（1分钟）提示：

- 接通提示音：当电话接通时发出提示。
- 一分钟提示音：每 1 分钟提前 10 秒就会有一次提示，提醒您快到 1 分钟了。

## 5.7 图片管理器

该选项用于设定与手机显示相关的选项。

**% 提示：** 在待机状态下，按[左软键] 进入主菜单，然后按 [6 键] ，可进入“图片管理器”子菜单。

### 1 照相机

使用“照相机”应用程序，相片可储存在“设置图片”应用程序中。您也可以将拍摄的人物头像制作成来电大头贴。照相机生成的相片均为 JPEG 格式。JPEG 是一种标准的图象压缩格式，您可以使用一些最常用的图象查看器、图象编辑器和互联网浏览器来查看 JPEG 格式的文件。要使用此功能，您需要另行选购辅助套件。详细操作可参考摄像头的用户手册。

**○ 备注：** 请遵守本地所有关于拍摄相片的法律法规。请不要违法使用此功能。必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起使用危险时，请不要开机。

- a) 将数据线一端插入手机底部充电孔，另一端与外置照相机连接。打开外置照相机的电源。在待机状态下，按[左软键]键依次进入“图片管理器”、“照相机”。按 OK 键进入，“照相机”应用程序将会打开，手机显示拍摄的照片的数量。
- b) 在话机的成像界面按[左软键]，可选择“删除”、“保存”或

“保存大头贴”选项。

—删除：将照片删除。

—保存：将照片命名后保存在“设置图片”中。

—保存大头贴：将拍摄的照片设定为来电头贴，当设定的电话号码来电时，则显示来电者的大头帖图片。

### **保存相片**

您可将照片保存在“设置图片”中，可对保存的相片重新命名。在对图片命名时，本手机只支持英文命名。

修改名称后“确定”，返回取景窗口拍摄新片。

### **• 设为大头贴**

在话机的成像界面按[左软键]，选择“保存大头贴”选项，连接进入“通讯簿”，显示电话簿联系人列表。

您可以滚动选择大头贴对象，然后按[左软键]确认选择。这样当设定的对象来电时，手机将显示拍摄的大头帖。

## **2 设置图片**

此选项用于存储下载的图片、拍摄的照片和手机出厂时提供的图片和动画。通过此选项可改变待机模式下的背景图的设置，同时可将下载的图片通过彩信发送出去。

## **3 色彩配置**

根据色彩配置可改变窗口的颜色、改变题目框和选中框的颜色：

## **4 显示屏对比度**

此选项包括对主显示屏和子显示屏对比度的调节。

## 5 背景灯时间

此选项可调节打开手机翻盖时显示屏背景灯点亮的持续时间：

- 延时 5 秒：翻盖打开后背景灯亮 5 秒
- 延时 10 秒：翻盖打开后背景灯亮 10 秒
- 延时 20 秒：翻盖打开后背景灯亮 20 秒
- 翻盖打开：翻盖打开后背景灯亮 2 分钟
- 关闭：翻盖打开后背景灯不亮

## 6 问候语

您可设置个性化开机欢迎词，在每次开机时显示。

- a) 选择“问候语”，按[OK 键] 确定。
- b) 输入问候语内容，按[OK 键] 确定。

## 5.8 个人助理

### 1 移动 QQ

#### QQ 聊天

点击“QQ 聊天”进入好友列表界面，如果当前没有好友，提示用户是否新增一个好友。在好友列表单,选择“确定”可进入好友编辑界面，用户可以修改好友的号码和昵称，在菜单列表下：

- 聊天：进入聊天室，与选定的好友进行聊天从好友列表按发送键和从菜单可进入聊天室。
- 新增：进入好友编辑界面，编辑新的好友信息。
- 删除：删除选定的好友。
- 全部删除：删除全部好友。

#### QQ 查询

- a) 在线好友

QQ 服务器返回当前在线的好友列表。

b) 信息查询

QQ 服务器返回要查询的 QQ 用户的详细资料。

c) 离线消息

QQ 服务器返回最近的离线消息。

### QQ 档案

a) 聊天记录

显示所有发送和接收的消息。

b) 系统消息

显示所有已读和未读的系统消息。

### 系统配置

a) 服务号码

用户可以选定指定的服务号码，也可以编辑自定义的服务号码。服务号码缺省为中国移动的号码。

b) 申请服务

用户在选定服务号码后，可以进入此项开通或关闭移动 QQ 服务。

c) QQ 绑定

当申请服务成功后，用户可以将手机和自己的 QQ 绑定起来。

d) 接收配置

用户开通服务后可以设置接收方式，全开或全关。

e) 发送配置

用户绑定 QQ 后可以设置发送方式。以手机号发送，在对方 QQ 上只显示用户的手机号码；以 QQ 号发送，在对方 QQ 上只显示用户的 QQ 号码。缺省为以手机号发送。

## 2 日程表

日程表可以方便地管理工作生活中的各种任务。在创建日程表中可以设定日程标题、具体时间、提醒方式以及提醒铃声。进入此项，可记录备忘录、要打的电话、要参加的会议和要记住的生日。

如所选择的日期中已设定日程安排，则您可看到日程内容。如所选择的日期中没有设定日程安排，您可直接进入编辑模式，可输入项由不同色框标明。

在日历状态下，按 [ \*键 ] 或 [ #键 ] 可滚动至上一月或下一月。

### 编辑标题（日程表内容）

可编辑日程表内容

### 编辑时间

设定日程的具体时间

### 提醒（选择提示）

可设定日程表的提示方式：可选择准时/提前 1 小时/提前 1 天/关。

### 铃声（选择铃声）

在铃声选择状态下选择具体铃声曲目。

### 关于菜单（左软键菜单包括以下内容）：

增加：可在选择的日期中增加日程安排（进入输入显示）

删除：删除选择的日程安排。

全部删除：删除所有的日程安排。

## 3 日历

可查看农历日期。按 [ #键 ] 或 [ \*键 ] 可滚动至下一月或上一月。

% 提示：在待机模式下，按 [左导航键] 可直接进入“日历”。

#### 4 周年纪念日

可将生日、约会或周年纪念日等事项存储在手机里，提醒时间为早上 9: 00。

#### 5 计算器

手机可进行简单的四则运算：如加减乘除。

功能	描述
清除键	删除数字
# 键	小数点
* 键	进行负数运算，再按一次，负数变正数
导航键	运算方式：加减乘除
OK 键	运算结果
左软键	AC 清零

#### 6 世界时间

此选项可查询世界重要城市的时间。

1) 选择“世界时间”，通过 [导航键]选择城市位置，同时可显示所要查询城市的时间。

#### 7 闹钟设置

选择“闹钟设置”。

要设置“闹铃”，需先设置为“开”：

— 开/关：通过 [左/右导航键]设置闹钟开、关。

— 如选择“关”，则以下步骤无法进行。

#### 设置时间

- 通过 [左/右导航键] 设置上午、下午。
- 输入小时和分钟。
- 按 [清除键] 删除数字。
- 通过 [左导航键]或 [右导航键] 移动光标。

#### 模式（选择提醒）

可选择“仅闹一次/每天一次/工作日/周一到六”。

#### 铃声

在铃声选择状态下按 [左软键] 进入修改状态，选择具体铃声。

### 8 单位换算

此选项可对各种常用的单位进行换算。

通过[左导航键] 或 [右导航键] 设置换算单位的类型，选择要换算的单位和转换的目标单位，输入相应的数量就可以得出被转换单位后的数值

### 9 自动开关机

此选项可设定自动开机、关机的时间。

## 5.9 话机设置

通过此选项可开启或关闭手机的某些功能。

**% 提示：** 在待机状态下，按键（左软键）进入主菜单，然后再按 [8 键] 可直接进入“话机设置”子菜单。

## 1 安全设置

进入安全设置模式

### 话机锁

进入“安全设置”模式，按 [OK 键] 确定。

选择“话机锁”，按 [OK 键] 确定。

— 现在加锁：使用该选项可以为手机立即加锁。一旦加锁，手机将不能使用，直到键入正确的安全码。

— 自动加锁：使用该选项可以在每次开机时将手机自动加锁。话机初始密码是 0000，您可重新设定。要关闭自动加锁，用户需在此菜单下关闭。

### PIN 码

#### u PIN 码校验

开启 PIN 码：本功能要求在每次开机时都输入 PIN 码。

选择“PIN 码校验”，按 [OK 键] 确定。

选择“开”或“关”，输入 PIN 码，按 [OK 键] 确定。

#### u 更改 PIN 码

可将 PIN 码设置为一组 4 到 8 位的数字密码：

选择“更改 PIN 码”，然后根据提示操作。

— 如果连续三次输入 PIN 码都有错误，SIM 卡将自动上锁，并显示 SIM 卡已锁信息。

— 修改被锁定的 PIN 码时，需要 PUK 码（个人解锁码）。PUK 码通常随 SIM 卡一起提供。如果未提供，应到服务供应商处获取此密码。

如果连续十次输入错误的 PUK 码，则 SIM 卡将被永久锁住。

### u 更改 PIN2 码

可将 PIN2 码设置为一组 4 到 8 位的数字密码：

1. 进入“PIN 码”选项，按 [OK 键] 确定。
2. 选择“更改 PIN2 码”，按 [OK 键] 确定。
3. 输入 PIN2 码，按 [OK 键] 确定。
4. 输入新的 PIN2 码，按 [OK 键] 确定。
5. 再次输入新的 PIN2 码，按 [OK 键] 确定。

### 隐私保护

此选项可通过密码保护方式防止未经授权而使用或查看通话记录、通讯簿或短信。启动该选项（需要输入手机密码）后，进入通话记录、通讯簿或短信时需输入手机密码。

### 恢复出厂设置

此选项可使手机功能恢复到出厂设置：

选择“恢复出厂设置”，按 [OK 键] 确定。

输入手机密码，按 [OK 键] 确定。

输入正确的密码，话机设置会回到出厂时状态。

### 清除用户数据

此选项可清除手机内存储的所有数据（如电话簿、通话记录等）并且使手机功能恢复到出厂设置。

选择“清除用户数据”，按 [OK 键] 确定。

输入手机密码，按 [OK 键] 确定。

### 更改手机密码

此选项可修改手机密码

## 2 语言

该选项用于改变手机显示提示信息时所使用的语言。可供选择的语言为“中文”和“英文”。

## 3 网络服务

### 呼叫转移

呼叫转移是一项网络功能。如果用户的手机无法接通或不愿意接听来电时，可将其转移到其他的号码上。该选项可用于：

- 无条件转移所有语音呼入。
- 电话遇忙、无法接通或无应答时，转移来电。
- 取消所有转移。

— 全部来电转移：将所有语音呼入无条件的转移到一个指定的电话号码。

— 遇忙转移：在电话占线时将来电转移到一个指定的电话号码。

— 无应答转移：在电话不应答时转移到一个指定的电话号码。

— 不可接通转移：在电话关机或超出服务区时转移到一个指定的电话号码。

— 取消所有转移：取消所有设置的呼叫转移选项。

根据网络激活以上功能。

### 呼叫限制

“呼叫限制”是一种网络功能，它可以使手机按照不同的情况有选择地禁止呼入和呼出。此选项有两种设置：打开或关闭。执行每次

操作之前需输入限制码。根据网络激活以下功能

- 禁止打出电话：选择该选项后，手机将无法拨出电话。
- 禁打国际长途：选择该选项后，手机将禁止拨打国际电话。
- 禁打国外长途：只可拨叫当地电话和用户国电话。
- 禁止所有来电：选择该选项后，手机将无法接听电话。
- 漫游禁止来电：当漫游时，该选项用于禁止任何电话打入。
- 全部取消：选择该选项后，手机将允许拨打和接听任何电话。
- 更改限制密码：重新设定限制密码。

选择“语音/数据/传真”，按[OK键]确定。

### 呼叫等待

“呼叫等待”是一种网络功能，它有两种选择“开”或“关”。如果选择关，则当用户在通话的过程中接到了第三方打入的电话时，手机将不会提示此刻正有一个电话等候接听，而打电话的第三方将会听到忙音，或者手机会将其转移到其他的手机上（这需预先设定手机遇忙转移项）。如果选择了开，则当上述情况出现时，手机会以一种提示音通知用户正有一个电话等待接听。

### 主叫号码限制

如网络支持，用户可设定主叫号码选项。

- 默认：取网络默认值显示或隐藏。
- 隐藏号码：在对方手机上不显示主叫号码。
- 显示号码：在对方手机上显示主叫号码。

### 网络设置

#### U 选择模式

选择可用网络，请注意如果改变了网络服务，手机操作会出现问题。

- 自动选择是手机自行选择一个网络并且注册在这个网络。

— 人工选择是先搜索出所有能搜索到的网络并且每个网络都有是否能被注册的标志图标，然后用户自己选择其中一个网络进行注册，如果注册不成功手机会自动转为自动选择方式注册一个网络。

#### U 可用网络

显示所在区域中有哪些网络正在工作。话机可自动搜索所在区域中有哪些网络正在工作，并将可用网络显示在网络列表中。

#### U 优先网络

优先网络是一个网络列表，您可以对列表中的网络进行操作。

- 从现有网络中：从现有的网络中增加优先网络。
- 从已知网络中：从已知的网络中增加优先网络。

#### U 已知网络

用户可在已知网络列表中进行选择：

### 4 接听模式

此选项可进行接听模式的选择。

- 翻盖接听：打开话机翻盖即可接听来电。
- 任意键接听：当有来电呼入且翻盖合上时，按任意键（[开/关机键]和[右软键]除外）即可接听电话。
- 发送键接听：当有来电呼入时，按[发送键]可接听来电。

### 5 自动重拨

此功能开启时，当网络繁忙时您不需要再次按[发送键]，手机会自动拨出电话。

## 6 耳机自动接听

该选项只有在耳机插入的情况下才能使用。在插入耳机并且该选项设置为开时，如果有来电则用户无需任何操作话机就会自动应答本次来电。

## 7 通信防火墙

通信防火墙可成功地阻截您不想接听的来电或不想收到的短信息。黑名单处可存储不想联络的联系人号码和 1 个电话号码。白名单处可存储经常联络的联系人号码和 1 个电话号码。

### u 设置黑白名单

进入“通信防火墙”选项，按 [OK 键] 确定。

选中“黑名单”或“白名单”，首次添加时提示是否增加新条目。然后输入电话号码或从电话簿中选择号码。

### u 设置号码段

当“黑名单”或“白名单”中已经存有联系人条目时，按[左软键]从弹出菜单中选择“增加号码段”，输入电话号码段按[OK 键]确定。

### u 短信过滤和呼入过滤

黑名单有效——拒绝接听（收）黑名单中的联系人呼入的电话或短信息。

白名单有效——只有白名单中的联系人才能呼入或发短信息。

## 8 时间/日期

此选项中用户可设定时间和日期：

## 5.10 游戏

本手机内置 5 个经典游戏，可为您的日常生活带来乐趣。

**% 提示：** 在待机状态下，按【左软键】进入主菜单，然后再按【9 键】可直接进入“游戏”子菜单。

### 1 搬运工

- 选关：输入所选的关号，按【OK 键】确定。（共提供 80 关游戏）
- 继续上一次：从上一次结束的地方重新开始。
- 帮助：对游戏的规则、按键使用进行详细说明。

### 2 打地鼠

- 开始：开始游戏。
- 帮助：对游戏的规则、按键使用进行详细说明。
- 英雄榜：得分最高的 5 人，将进入英雄榜。

### 3 华容道

- 横刀立马、将守角楼、屯兵东路、兵临曹营为四种步阵。
- 帮助：对游戏的规则、按键使用进行详细说明。
- 英雄榜：四种步阵分别得分最高的 5 人，将进入英雄榜。

### 4 点灯

- 2\*2、3\*3、4\*4、5\*5 为四种步阵。
- 帮助：对游戏的规则、按键使用进行详细说明。
- 英雄榜：三种步阵分别得分最高的 5 人，将进入英雄榜。

## 5 俄罗斯方块

- 按 [左导航键] 或 [4 键] 向左移动方块。
- 按 [右导航键] 或 [6 键] 向右移动方块。
- 按 [下导航键] 或 [8 键] 向下移动方块。
- 按 [OK 键] 或 [5 键] 选择方块下落形状。

## 6 游戏音效

该选项可进行游戏声音效果的设定，分为“开”或“关”两种选项。

### 5.11 SIM 卡智能服务

此功能由网络运营商提供，根据 SIM 卡提供的服务，将有新的选项出现在此目录下。如果 SIM 卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不显示在手机上。如需获得更多信息请与网络运营商联系。

**P 注意：** 是否能够使用取决于网络商是否提供此服务，以及您是否订购了此服务。如果您插入具有增值服务（STK）功能的 SIM 卡，则屏幕菜单中将显示该图标。点按此图标，可进入 STK 功能。如您插入的 SIM 卡不支持 STK，则无显示。如 SIM 卡支持 STK 服务，按 [OK 键] 进入 SIM 卡功能屏幕。可使用的功能名称出现在屏幕中。点按服务名称，进入各项服务的具体功能屏幕。按“退出”，回到主屏幕。

### 5.12 浏览器

本手机是具有 GPRS（通用无线分组通信业务）功能，既可以用一般的数据呼叫方式连接因特网，也可以在基于 GSM 网络的 GPRS 功能支持下进行浏览因特网，使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系，

为您访问网络提供了更多的便利。

**% 提示：** 用 GPRS 方式访问因特网，取决于网络商是否提供此功能，以及您是否开通了此功能。

要使用 WAP 访问因特网，您需要：

- 1、 向网络商申请并订购数据业务服务或 GPRS 服务；
- 2、 向因特网服务提供商申请访问因特网服务；
- 3、 在您的话机上正确的进行了浏览器设置；
- 4、 使用 WAP 浏览器访问因特网，进行相关操作；
- 5、 包括例如书签、地址和浏览器设置等因特网功能（需网络支持）。

在待机状态下，按 [OK 键] 可直接进入“浏览器”菜单。浏览器包括离线状态和在线状态。

### **离线状态下浏览器菜单：**

#### **主页**

主页是用户能够简单、直接进入互联网的信息位置的表示方法。主页内容包括：主页的 URL 和正确的名称。

用户可进入浏览器主页：

1. 按 [OK 键] 进入浏览器菜单。
2. 滚动至“主页”，然后按 [OK 键] 确定，即可登陆主页。

#### **输入地址**

用户可直接进入浏览器地址。

进入“输入地址”选项，输入要登录的网站地址，然后按 [OK 键] 确定。

### 书签

书签用来保存感兴趣的网址，并可随意设置为便于记忆的名称。您可浏览书签内保存的网址，直接按 [OK 键] 进入。

- 增加书签：您可以编辑常用的书签地址，加载到书签列表中。话机提供的数个常用地址和分别用于下载铃声和图片的地址。
- 管理书签：可用于重新编辑或删除存放于书签列表中的书签。

### u 图片下载

您可以通过手机从网上下载图片，也可以将收到的彩信中的图片另存到“图片管理器”菜单中的“设置图片”。下载到手机中的图片可以设为待机图片，也可以供您写在彩信时选择插入。您可下载或保存 3 张图片，每张大小不能超过 30K。

### u 铃声下载

您可以通过本手机下载铃声到“铃音设置”中的“铃声类型”显示列表中。也可以将收到的铃声从彩信中的音频文件保存出来。您可下载 3 首铃声，每首大小不能超过 20K。

### 最近页面

列出最近访问过的页面，滚动光标至想进入的页面，按 [OK 键] 进入。

### 设置

可进行包括编辑主页、配置文件、缓冲区和 Cookies 的设置及 GPRS 流量统计。

### u 编辑主页

编辑主页包括编辑主页的名称和地址。

## u 配置文件

用户可选择配置文件，可在浏览器设置里编辑配置文件。

### 关于“编辑”下的菜单（按左软键有以下操作）：

显示图片—包括“永不、总是”二种选项。

网关信息—包括代理地址、代理端口。

连接方式—在 GSM-GPRS、GSM-CSD 中选择数据联系方式。

数据设置—如果连接方式是“GSM-GPRS”，则包括接入点名称/用户名/密码的设置；如果连接方式是“GSM-CSD”，则包括拨叫号码/用户名/密码的设置。

配置文件更名—更改当前配置文件的名称。

## u 缓冲区

高效的缓冲区将会提高缓冲性能。高效缓冲区对于当下载内容不断变化的检测是非常有用的，因此确保每一时间从页面上下载内容的正确性是非常必要的。

1. 在待机状态下，按 [OK 键] 进入“浏览器”。
2. 滚动选择至“设置”，并按 [OK 键] 进入。
3. 选择“缓冲区”，进入“缓冲模式”。
4. 选择“开/关”，并按 [OK 键] 确定。

选择“缓冲区”，进入“清除缓冲区”，按 [OK 键] 确定，选择“是”则清除缓冲区中的内容。

## u Cookies

在浏览器应用程序中，是否可以选择 Cookies 是需要经过授权的。这一选项可设定是否启动或关闭 Cookies。

1. 在待机状态下，按 [OK 键] 进入“浏览器”。
2. 滚动选择至“设置”，并按 [OK 键] 进入。
3. 选择“Cookies”，按 [OK 键] 进入。
4. 选择“启用 Cookies”或“清除 Cookies”，并按 [OK 键] 确定。

#### u GPRS 流量统计

显示上行和下行的数据流量。

#### 再继续

可重新打开最近一次访问的网页。

#### 在线状态下浏览器菜单

- u “主页”——主页是用户能够简单、直接进入互联网的信息位置的表示方法。主页内容包括：主页的 URL 和正确的名称。
- u “返回”——选择“返回”选项，可重新进入登录历史中的上一网址页面。如果上一网址页面为空，则选择“返回”菜单无效。
- u “前进”——选择“前进”选项，可重新进入登录历史中的下一个网址页面。如果下一网址页面为空，则选择“前进”菜单无效。该选项通常可用于当您首次选择返回菜单后，需要重新回到下一页面时使用。
- u “最近页面”——列出最近访问过的页面，您可以选择并进入其中任何一个页面。
- u “刷新”——选择“刷新”选项，可重新更新当前页面。
- u “书签”——“书签”用来保存用户感兴趣的网址，并可随意设置为便于记忆的个性化的名称。用户可通过菜单直接、快捷地进入该页面。您可以编辑或者删除书签项。
- u “输入地址”——通过该选项，用户可在浏览的过程中，直接进入其他网页地址。

- 
- u “保存为”——用户可将浏览到的网页保存下来，便于日后再次浏览。
  - u “设为主页”——用户可将浏览过程中打开的网页，设为主页。
  - u “退出”——直接退出浏览器。
  - u “设置”——可进行包括编辑主页、配置文件、缓冲区和 Cookies 的设置。

## 常见问题

**问题 1:** 手机不能开机。

**回答:** 请检查您的电池，是否已为电池充电，电池的电极是否清洁、干燥。

**问题 2:** 手机不能拨叫或打出电话。

**回答:** 首先确定手机的信号强度，避免电子辐射干扰以及高层建筑等障碍，也可能您的手机开启了“呼叫限制”的功能，如果您知道此功能的密码，可进入网络服务菜单改变设置。同时应检查 SIM 卡的插入是否正常。

**问题 3:** SIM 卡密码被加锁。

**回答:** 请联系您的网络提供商获取 PUK 码解锁。

**问题 4:** 电池比正常情况下耗电快。

**回答:** 如果您所处的覆盖区不稳定，手机则会消耗较多的电量。如果您使用的是新电池，需经过两到三次的充放电周期才能达到其正常性能。如果您使用的是旧电池，那么使用几年后电池的性能会逐渐降低，请您更换电池。如果您在过高或过低的温度下使用手机，电池的性能会大大降低。

**问题 5:** 不能取消呼叫转移或呼叫禁止。

**回答:** 您可以到良好的网络覆盖区域后再试。

## 电池相关信息

- ± 本手机由充电电池供电。
- ± 注意新电池只有在两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。
- ± 电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池工作时间（通话时间和待机时间）明显缩短时，就该更换新电池了。
- ± 只使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。充电器不用时，请切断电源。不要把电池连接在充电器上超过一个星期，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。
- ± 温度过高或过低会影响电池的充电能力。
- ± 不要将电池挪作它用。
- ± 切勿使用任何受损的充电器或电池。
- ± 不要使电池发生短路。当您把备用电池放在口袋或包中时，里面可能会有些金属物体（如硬币、别针或笔等），如果他们偶然地直接将电池的“+”极和“-”极（即电池上的小金属条）连接，就会发生短路。短路会损坏电池或连接物。
- ± 如果把电池放在过热或过冷的地方，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C 之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电量充足。
- ± 不要将电池掷入火中。
- ± 请按规定处理电池（如回收）。不可将电池作为生活垃圾处理。

## 维护和保养

您的电话是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- ± 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- ± 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- ± 不要在有灰尘的地方使用或存放手机，这样会损坏它的可拆卸部件。
- ± 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- ± 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气，这会毁坏电路板。
- ± 不要试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。
- ± 不要扔放、敲打或振动手机。否则会损坏内部电路板。
- ± 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- ± 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- ± 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果他们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。

## 技术数据

### 常规

---

产品名称: G868 联想手机

系统: GSM 900/DCS 1800

### 环境温度

---

最高: +55 °C

最低: -10 °C

### 基本参数

---

重量: 约 83g

尺寸: 82.5\*44\*20.8mm

通话时间: 2 - 3 小时\*

待机时间: 50 - 120 小时\*

电池容量: 580 mAh

**\*视当地网络信号环境状况而定**

为了识别您所购买手机的真伪, 请在 [www.tenaa.com.cn](http://www.tenaa.com.cn) 上查询您所购买手机的进网/认证信息!

本指南中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务, 能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

您仅可使用本公司认可的手机配件, 使用非本公司认可的配件将会损害你的手机, 由此造成的一切后果本公司不承担任何责任。