

USB 2.0 接口卡使用说明

在插有本卡的计算机后面有三个位于本卡挡片上的 USB 插口, 它可以连接外部的 USB1.1 和 USB2.0 设备。由于主板上的 USB 接口仅仅支持 USB1.1 设备, 因此如果您使用 USB2.0 的设备连接本机时, 请将其插在本卡的 USB 插口上, 以便能达到 USB2.0 的高速传输。

在您购买了安装此卡的计算机时, 我们已经为您预装了相应的驱动程序。如果您重新安装操作系统 Windows XP, 那么您也需要重新安装本卡的驱动程序, 步骤如下:

1. 将联想驱动光盘插入光驱中, 假设其盘符为 X;
2. 点击屏幕左下角的“开始”按键, 在“我的电脑”上点击鼠标右键, 选择“属性”选项, 在“系统属性”中点击“硬件”按键, 在弹出的“设备管理器”窗口里的“其它设备”项中的“通用串行总线(USB)控制器”上点击右键, 选择“更新驱动程序”选项;
3. 点击“从列表或指定位置安装(高级)(S)”, 然后点击“下一步”, 在第二个窗口中选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序(D)”, 然后点击“下一步”, 在“常见硬件类型”中选择“通用串行总线”, 点击下一步, 弹出的窗口中选择“从磁盘安装(H)...”, 点击“浏览(D)...”, 选择文件 X:\Lx_USB20\EHCI Package\usb2x.inf, 点击“确定”。
4. 驱动程序安装完成后, 再运行可执行文件 X:\Lx_USB20\patch.exe。
5. 以上操作结束后, 请重新启动计算机, 这样, 您就可以使用您的 USB 2.0 接口卡了。

 注意: 本卡仅仅支持 Windows XP 操作系统。

