

Modbus TCP/IP (6 Digits)

人机预设值

控制器 IP 地址: 192.168.0.1

控制器通讯口: 502

控制器站号: 1

控制区/状态区: W4-1 / W4-11

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网路线 (HMI 自动侦测)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Output Registers	W4-n	W4-00001 – W4-65535	Word	
Input Registers	W3-n	W3-00001 – W3-65535	Word	只读

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bits No.(b)		
Discrete Outputs	B0-b	B0-00001 – B0-65535	
Discrete Inputs	B1-b	B0-00001 – B0-65535	只读