

NH6000A 电子辞典



使用说明书

创新诺亚舟电子（深圳）有限公司

前 言

承蒙惠购本公司产品，本公司将竭诚为您提供优质完善的产品和服务。

本辞典是一款集辞典、记事、计算、时间、学习、娱乐、网络下载和百科资料浏览等诸多功能于一体的高科技产品。它不仅涵盖了普通电子辞典的全部功能，更将特有的语音技术和海量的存储优势融入整体之中。相信它会使您的学习更高效、工作更轻松、生活更自由。

为保证您能充分了解和使用的功能，请您务必仔细阅读说明书，阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

本公司致力于不断提升产品性能，因此保留对本书中所阐述的功能和人机界面进行改进而不预先通知的权利。

科技创造好生活！

目 录


一. 机身简介	5
二. 开机画面	6
三. 基本使用说明	6
1. 使用注意事项	6
2. 按键功能说明	7
3. 屏幕标识说明	9
4. 输入法简介	10
5. 电源使用方法	11
6. 系统复位	12
四. 目录功能	12
五. 辞典功能	13
1. 英汉词典功能	13
2. 汉英词典功能	17
3. 汉语字典功能	18
4. 成语词典功能	19
5. 专业词典功能	20
6. 英英词典功能	22
六. 学习功能	22
1. 学习园地	22
2. 辞典附录	28
3. 语法大全	28
4. 分类会话	28
5. 分类词库	28
6. 进阶必备	29

7. 构词法	29
8. 英语沙龙	29
七. 娱乐功能	29
1. 娱乐套餐	29
2. 休闲空间	29
3. IQ总动员	29
4. 谜语天地	30
5. 心理测试	30
6. 影视频道	30
7. 音乐时空	30
8. 体育大观	31
八. 游戏功能	31
九. 记事功能	31
1. 名片功能	31
2. 备忘功能	34
3. 个人理财功能	36
4. 课程表	36
5. 机主信息	36
十. 计算功能	36
1. 计算器	36
2. 科学计算	38
3. 统计计算	40
4. 进制换算	41
5. 单位换算	41
6. 汇率换算	42
7. 增值税	44

8. 贷款按揭	44
9. 所得税	45
十一. 时间功能	46
1. 时间日期	46
2. 时间校正	46
3. 时间方式	47
4. 闹铃设置	47
5. 行程提醒	47
6. 月历	47
7. 世界时区	48
8. 秒表	48
9. 倒数计日	48
十二. 资料功能	48
1. 生活手册	48
2. 理科公式	48
3. 文科常识	48
4. 文学鉴赏	49
5. 法律法规	49
6. 环球旅游	49
7. 人生预测	49
8. 健康保健	49
9. 青青校园	50
十三. 系统	51
1. 开机设置	51
2. 发音模式	51
3. 系统设置	52

4. 资源管理	54
5. 产品信息	55
十四. 下载功能	55
1. PC机系统的基本要求	55
2. 软件安装	55
3. 下载概述	56
十五. 产品规格	58
十六. 售后服务	59
附录a: 五笔字型键盘字根总图	60
附录b: 简易故障排除方法	61

一、机身简介



- ① 显示屏
- ② 复位键
- ③ 传输插孔
- ④ 开关
- ⑤ 音量调节器
- ⑥ 锁扣
- ⑦ 喇叭
- ⑧ 按键

二、开机画面

打开辞典翻盖，按键盘的开关按钮即出现开机画面并伴有音乐声：

此为其中一画面，
画面和音乐可选择



三、基本使用说明

1、使用注意事项

- 不要擅自对本机进行拆卸。
- 避免猛烈的撞击和突然的温度变化。
- 避免在温度过高或过低的环境中使用，在以上非正常的环境中显示器的灵敏度会变差或者完全失效，这只是暂时现象，一旦回到正常温度下，显示将逐渐恢复正常。
- 不可使用稀释剂、汽油或其它易挥发的清洁溶剂来擦拭本机，请使用浸过水或中性清洁剂的软布来擦（软布须拧干水份）。
- 避免本机靠近强磁场，如靠近正在工作的无线电话、接收机、电视机都可能会对本机产生静电干扰。
- 在使用过程中发现屏幕很暗、闪烁、键音或音乐不正常时，表示电池电量已经不足，请关机并更换新电池。
- 本机为精密电子产品，请不要使用劣质电池，以防损坏本机，钮扣电池除非用完，不要轻易取出，但至少每年要更换一次（不管电池是否用完），切记不可同时取出

干电池和钮扣电池，否则机内原有设置会恢复为默认值。

● 不要使用钢笔、铅笔或其它尖锐的物品按本机键盘。

● 用户所有重要资料请用其它方式另作备份,对因操作不当,擅自维修等情况下导致机内资料丢失或损坏,本公司恕不负责。

● 请妥善保管本机,否则因您的私人资料泄漏给他人所造成的损失,本公司恕不负责。

● 在系统空间整理过程中,切勿按“RESET”键以免系统出现错乱。

● 空间整理及下载功能耗电较大,强烈建议在使用该功能时,换用新电池并备份资料,以防丢失。

2、按键功能说明

英汉 英汉词典/汉英词典功能转换键。

汉语 汉语字典/成语词典功能转换键。

英英 英英词典/专业词典功能转换键。

名片 名片/计算功能转换键。

下载 下载/学习功能转换键。

目录 总目录功能键,在任何子目录下按此键,均可返回主目录。

时间 时间日期功能键。

自定义 自定义功能键,在任何子目录下按SHIFT和自定义键,可将此键定义为相应的快捷功能,系统默认为学习设置功能。

-  修改 对记事、生词库组名等资料进行修改的功能键；英汉词典回顾查阅。
-  删除 字符、已下载资料和记事、生词库删除键，在英汉词典中可进入单词详解功能。
-  查找 查找功能键；在英汉词典里进入生词库功能。
-  添加 对记事、生词库等资料进行添加功能键。
-  返回 返回键，跳出当前功能或取消当前操作，回到上级目录。
-  帮助 帮助热键，按此键可查询当前功能的操作方法。
-  输入 选择目录或子目录按此键确认；输入内容结束时确认，计算时作等号用。
-  输入法 在特定功能中可切换中文拼音、五笔、笔划、英文大小写、数字、符号等输入法。
-  空格 用于输入时插入空格。
-  上箭头键，移动光标选择目录或查看内容等功能。
-  左箭头键，词典反查时选定字词，在学习设置里切换不同学习内容，在部分应用中有删除输入的字符等功能。
-  右箭头键，词典反查时选定字词，在学习设置里切换不同学习内容等功能。
-  下箭头键，移动光标选择目录或查阅资料等未显示完的内容。
-  向上翻页键，用于浏览目录、资料时整屏或整条翻动显示。在娱乐里，可在题目和答案间切换。

-  向下翻页键，用于浏览目录、资料时整屏或整条翻动显示。在娱乐里，可在题目和答案间切换。
- SHIFT** 上档键，与有上档功能和符号的键配合使用，且一次有效。按此键时，屏幕顶侧的SHIFT亮显。
- 发音** 单词发音键，英汉、汉英、英英、学习功能中按此键播放屏幕单词发音（带有音标的词）。
- 选读** 选读键，在任何功能界面下按此键均可进入选读功能，并可循环播放其中分类词库（颜色、水果、蔬菜、花卉）或生词库中单词的读音，在返回时按“y”键可进行听力测试，测试后得知测试成绩。
- 复读** 复读键，连续播放选中的带有音标的单词的发音。
- 停止** 停止键，复读和选读过程中按此键停止发音。

3、屏幕标识说明

SHIFT 选用了SHIFT键



表示已设定闹铃或当日有未过时的行程提醒



资料锁定标识，浏览某些资料或进入某些功能时要输入密码方才有效。



当前屏幕显示向上还有内容



当前屏幕显示向左还有内容



当前屏幕显示向右还有内容



当前屏幕显示向下还有内容



当前词具有箭头所示属性



选中当前词的该属性详解


4、输入法简介

在一些需要用到输入法的地方，会在屏幕左下角出现输入法提示，这时可以切换到所需的输入法。

全拼输入法

采用完整拼音输入，不需要声调，用26个字母键输入拼音，其中“ü”用“v”代替。

在左下角有“[拼]”符号时，表示正处于全拼输入法。如图：



直接输入正确拼音字母后，按 **输入** 确认，屏幕显示10个同音汉字，按 **<**、**>** 可查找其它汉字；

键入代表目标汉字的数字键，此汉字就出现在屏幕光标处；

按 **输入** 结束输入并查看内容。

笔划输入法

采用汉字的笔划数来输入汉字字符。

在左下角有“[笔]”符号时，表示正处于笔划输入法；


确定欲输入汉字的笔划数，输入数字（一划至三划的字需要按 **输入** 确认），则出现10个同样笔划数的汉字，按 **<**、**>** 可查找其它汉字；以后步骤同拼音输入法。

五笔输入法

这是以拆分汉字字形结构为特点的一种编码方法，可查阅本书后附的五笔字型键盘字根总图。

在左下角有“[五]”符号时，表示正处于五笔输入法；输入汉字的五笔编码，输入全码直接上字，输入简码按 **输入** 确认。

若输入的内容不符合实际情况则出现如下画面：



其它输入法

在记事等功能里还有数字输入法、英文大写、英文小写和特殊字符输入法。

5、电源使用方法

本机需装有2节AAA（7号）碱性电池作为主电池，另有1枚 CR1220钮扣电池作为备用电源。当电池电力不足时，屏幕显示模糊不清（亮度调到最亮），请用户即时更换电池。

请特别注意：

（1）在更换AAA电池或钮扣电池时，不可将这两组电池同时取出，否则机内原有设置会恢复为默认值。

（2）更换电池时最好将机器关掉，更换过程中不可按键操作。

(3) 如更换电池操作不当，可能系统会重新启动，这时会询问重启方式，请按1键即可。

(4) 正常的按键与开关操作要在两组电池都正常安装下进行。

6、系统复位

在本机键盘有一个系统复位键“RESET”，当系统由于意外情况出现故障时，用户只要用平头细物触及该键即会有如下显示：

系统重启方式选择

- 1.系统初始化
- 2.直接进入总目录
- 3.清除所有资料

1.系统初始化：系统设置回到初始状态（亮度调节、密码设置除外）。

2.直接进入总目录：不改变任何设置，回到总目录画面。

3.清除所有资料：清除记事、生词库以及下载的游戏、资料等，且系统设置全部恢复为默认值。

四、目录功能

本机设有辞典、记事、计算、学习、下载、时间、娱乐、游戏、资料、系统十大类别功能。按 、 键浏览类别，按 、 键浏览类别下的子目录，按  输入及数字快捷键进入。

五、辞典功能

1、英汉词典功能

本词典有丰富的英文词汇，并配有注音，词性，详细的中英文注释。注音单词可真人发音。


为了方便您使用，本词典设置了普通查询、顺序查询、模糊查询、回顾及生词库等五种查询方式。如：

1.1、普通查询


- 按 **英汉** 功能键进入英文输入画面：



- 输入英文good，屏幕同时显示八个拼写邻近的词。



- 按 **输入** 进行确认，屏幕显示该单词的英文、音标和中文解释。按 **发音** 发出有音标的单词读音。有属性功能的单词在解释后会按顺序列出同义、反义、变化、辨析、同根、短语和例句等属性内容。按[详解]可在七种属性间快速切换，而且可以进行同类属性词的反查。屏幕右侧相关属性的三角指示灯会亮显。




eg:按[详解]可翻到例句画面(见下图):



● 单词浏览中按 、 可浏览前后相邻单词，按 、 翻看当前屏幕未显示完的内容。

● 进入单词解释状态后，按 、 可选择当前屏幕中的汉字，选中某一汉字按  即出现如下屏幕，选择相应词典就可查到与该字有关的内容了。



1.2、顺序查询

● 输入一个或几个字母，屏幕会跟随显示以这些字母打头的前八个单词。

● 按 、 及 、 即可上下浏览跟随显示的单词。


- 选中某单词按 **输入** 即进入该单词的解释。




1.3、模糊查询

- 对记不清拼写的单词字母可使用符号?或*代替，其中?代表某一字符，*代表任意个字符。

d?ct*ry



输入



1.4、回顾

- 本功能提供所查询单词的历史记录，能够记录最近所查的100个词。


在英汉输入界面，按[回顾]即可出现历史记录，选定欲重查的词，按 **输入** 即进入该单词的解释。

对历史记录中的单词可以反复查询。


1.5、生词库

提供用户自建生词库功能。学习者在浏览单词时可以根据兴趣与需要自建10组生词库，每组可含132个生词。学习者可以在学习园地对生词进行反复学习直至掌握。建立新的生词库操作方法如下：

在英语单词解释浏览界面或在学习园地初记过程中，若第一次使用，按[生词]键出现如下画面：



按Y键，出现如下画面：



输入自己喜欢的组名，按 **输入** 确认组名，再按 **输入** 进入新建组，最后按 **添加** 即把该单词加入到该生词组。若已经建立了许多组别，则先按[生词]按钮，出现组别目录，选择目标目录按 **输入** 确认，按 **添加** 即可。用户可进行生词的添加、删除和组别的添加、删除、修改等操作。

2、汉英词典功能

●进入汉英词典，输入所要查找的汉语内容按  屏幕上会按顺序列出以所输内容打头的汉语词组，选中要查的词，按  屏幕显示该词和对应的英文单词。

输入“天”字

按  输入

..... 汉英词典

请输入中文:

天 ■

[拼]

天

天啊

天才

天才的

天才人物

按  选择天才按  输入

天才

genius

giant

gift

talent


再按  即可查看该英文单词的详细解释。

genius

['dʒi:niəs]


名天资, 天赋, 天才, 天才人物

- 按 **发音** 发出该单词读音(有音标的单词才能发音)
- 按 **返回** 回到中文输入状态即可进行新的查询。
- 进入单词解释界面后, 按 、 可选择当前屏幕中的汉字, 选中某一汉字按 **输入** 即出现如下屏幕, 选择相应词典就可查到与该字有关的内容了。




3、汉语字典功能

- 进入汉语字典, 输入要查找的汉字按 **输入**, 屏幕显示该字的拼音和解释。




按 **输入**



- 用 、 翻看解释的全部内容, 用 、

 在相邻汉字间切换。

● 进入汉字解释界面后，按 、 可选择当前屏幕中的汉字，选中某一汉字按  即出现如下屏幕，选择相应词典就可查到与该字有关的内容了。



汉字的解释规则如下：

- (1) 对于多音字，您只要查到其中一个发音就可用 、 方便地翻看该字的所有读音与相应释义。
- (2) 解释排列顺序为：对该字的解释；对含该字的词的解释。
- (3) 部分单字需用词来解释如：旒。

4、成语词典功能

● 进入成语词典，输入所要查寻的成语。按 ，屏幕显示该成语的解释。



按 

百步穿杨
百步远的杨树叶子都能射中。形容箭法或枪法高明。

● 如果只输入头几个字则按  后显示以这些字打头的第一条成语。

● 用 、 翻看解释的全部内容，用 、 在相邻成语间切换。

● 进入成语解释界面后，按 、 可选择当前屏幕中的汉字，选中某一汉字按  即出现如下屏幕，选择相应词典就可查到与该字有关的内容了。

***** 词典反查 *****
1. 汉语字典
2. 汉英词典
请选择您要反查的词典

● 按  回到中文输入状态即可进行新的查询。

5、专业词典功能

5. 1、计算机专业词典

进入专业词典，输入所要查找的专业单词，按  屏幕上会按顺序列出以所输内容打头的英文单词，选中要查的单词，按  屏幕显示该单词的英文和中文解释。


如：输入copy



按  键选择：copyright



按  输入即可查看该单词的详细解释。



● 在单词解释状态下，按 、 可在其相邻单词之间切换。

● 按  键回到英文输入状态，即可进行新的查询。


注：如输入的单词在专业词典中没有，此时会自动转查“英汉词典”并显示出该单词到专业词典界面，这时只有浏览该单词的功能，其它功能的操作无效。若“英汉词典”无此单词，则显示专业词典中最接近的单词。

5. 2、其它的专业词典可以从本公司网站上下载，其功能操作与计算机专业词典相同。


6、英英词典功能

英英词典的查询与英汉词典基本相同，

如：输入humour



按  输入




用 、 浏览单词的全部解释，此时按发音键可发出有音标单词的读音，用 、 翻阅相邻单词。用 、 可选择解释中的单词，按  即可显示相应的单词的中文解释。

六、学习功能

1、学习园地


此模块为学习者营造了一个人机交互记单词的环境，

提供从初中到GRE的分级学习、独特的分类学习和生词库的学习等功能，能满足不同水平学习者的需求，是学习英语的上佳助手。选定此项，按  确认，出现如下画面，按 、 查看各项：



1.1、学习设置

选定“学习设置”项，按  确认后出现如下画面：



若初次使用此功能，光标停留在“初一”上，按 、 选定内容（也可按 、 快速选定）；确定内容后，按  移到组别，仿照上面方法选定组别；然后进行速度设置，按  切换手动、自动，自动可设置单词出来的时间为1-30秒；学习设置好后，按  确认，进入初记的画面。

1.2、初记

(1) 在初记中，当在系统发音模式中设置为手动发音时，需按一下发音键，该单词发音；当设置为同步发音

时，系统自动发音。

(2) 当设置为自动时，每隔一段时间自动跳到下一单词；设置为手动时，按 、、 键均可跳到下一单词。

(3) 初记时  键无作用，如需要退出，可按  或其它功能热键。

(4) 以大学四级第004组为例。第一个词为

最后一个词为


<p>aircraft [ˈækrɑ:ft] 名 飞机，飞行器</p>
<p>ambulance [ˈæmbjuləns] 名 救护车，野战医院</p>

当出现最后一个词后，若是自动，则自动出现如下画面；若是手动，则按  出现如下画面。此画面一过，则出现“英译汉”题型。

<p>初记完毕 下面进行复习</p>


1.3、复习

有两种情况：(1) “初记” 单词显示完后自动跳到复习画面，并直接出现英译汉题型；(2) 不做“初记”这一步骤，直接选定此项，按 **输入** 确认，显示如下画面：按 、 选择题型。



复习中，做完一遍后，若没有全部做对，则需要重做做错的题目，直到全部做对为止，如果是复习生词库中的词或听力练习则不需要重做做错的题目。

(1) 若选择“英译汉”，按 **输入** 确认，屏幕出现此题型，画面显示一个单词和四个汉语解释作为备选答案（按 、、、 翻阅四个答案）。做题方法：直接键入代表正确解释的数字键，若正确，屏幕出现“正确”二字，随即出现下一题；若错误，屏幕出现“错误”二字，并马上另起一屏显示该单词的正确解释，此时需按 **输入** 继续进行。不想做题时，只需按 **输入** 便可浏览试题。按 **返回** 跳出。



(2) 做完“英译汉”且全部正确后自动前进到“汉译英”，“汉译英”与“英译汉”原理相同。按 **返回**

跳出。

名 飞机, 飞行器

- 1.borrow
- 2.Australia
- 3.aircraft
- 4.Canada

(3) “填空题”需要输入空缺的字母，输入完后按 **输入** 确认，若正确，屏幕显示正确二字（若错误，屏幕显示错误二字，跟着显示此单词的正确拼写），按 **输入** 继续进行；如需修改用 **<<**、**>>** 移动光标到目标字母，输入新的字母即可。按 **返回** 跳出。

a _ c _ ft

名 飞机, 飞行器

(4)填空题复习完后系统跳到听力练习一项，听到发音后，按字母键输入所听到的单词，按 **输入** 键确认，若正确，屏幕显示“正确”二字。（若错误，屏幕显示错误二字。跟着显示此单词的正确拼写）接着进行下一个单词的听力练习。如需修改，用 **<<**、**>>** 移动，当移到目标字母，输入新的字母即可。按 **返回** 跳出。

请输入所听单词



1.4、测试

题型和操作原理与复习大致相同。区别是测试题目做错后，系统会继续进行下一题的测试。每种题型必须全部做完，才有成绩，生词库不保存成绩。

1.5、成绩

可查看最近十组学习成绩。用 、 选定内容或类别，用 、 选定组别便可查看四种题型（依次为英译汉、汉译英、填空题、听力题）的分数。若某种题型全答对了，则显示满分，按  跳出。

最近十组学习成绩	
大学四级	
第04组	
英译汉90分	填空90分
汉译英满分	听力80分

1.6、说明：

(1) 当学习者不进行学习设置（学习设置默认最近一次所设置的内容），也可直接进行初记、复习、测试或查看最近十组学习成绩。

(2) 四种题型中当前一题型做完后，后面题型自动出现。

(3) 学习设置→初记→复习→测试→成绩这五个步骤中当前一步骤操作完毕后，后面的步骤可依次自动出现。

(4) 同一个单词的四个备选答案可能每次出来都不一样，但必有一个是正确的。

2、辞典附录

不规则动词：列举了将近400个常用动词的特殊变化形式，让您对它们了如指掌。

英文姓名：从字源上解释了欧美国家常见姓名（按字母顺序排列）蕴含的意义；通过本节您可以了解西方文化，同时取一个适合自己的英文名。

世界各国：各国的领土面积、人口、首都、中英文名、国际直拨号码、时差、主要城市的中英文名。

英文信函格式：给出一封完整的齐头式商业书信的格式，使您可以即查即用。其中包括查阅注释、信和信封三个部分。

罗马数字：列举了罗马数字与阿拉伯数字的对应数表以备查阅。

3、语法大全

包括词法、句法等21大项，涵盖英语语法基本内容和大量语法难点要点，既是小巧的语法指南，又是方便的速查手册。

4、分类会话

本节精选了大量日常生活、工作和旅游中常用的英语会话句子供您学习和借鉴。其中包括：日常会话、商务英语、应聘必备、海外旅游四个部分。

5、分类词库

这是一个包括27大项和110小项的分类词库，条目清楚、涉猎广泛，是英语爱好者和专业人士进行系统学习的

绝好工具。

6、进阶必备

本节包含英语句型（按照结构、用途和特殊句型分类，各种句型给出多个例句，供您学习和借鉴）和同反义词（列举了几百组供您查阅）。点点滴滴增长知识。

7、构词法

本节介绍了英语构词的常用前缀、后缀和词根，让您对英语的构词规律有一定了解，有助于拓展您的词汇量。

8、英语沙龙

内容丰富多彩，包含精品欣赏、诗词精选、趣味英语、幽默小品、谚语格言和Riddles。让您在闲情逸致中提高英语水平。

七、娱乐功能

1. 娱乐套餐

包括谜语乐园、才情测试、人缘星球、缘分天空和能力测试，让您在工作和学习之余享受轻松一刻！

2、休闲空间

收集有校园拾趣、生活幽默、魔鬼辞典，金玉良言，定能博君一笑。

3、IQ总动员

按级别分(脑筋休闲室、天才培训班、高手俱乐部和智商总动员)。

本节分四个部分，共上百条脑筋急转弯题目供您欣

赏，既培养您的想象力，又可发挥您的逻辑思维能力，其乐无穷；按 、 键在题目和答案间切换。

4、谜语天地

在此，提供有三种猜谜的技巧（会意法、象形法、增减法），让您猜谜时得心应手。在谜语乐园里，我们设置了字谜、成语谜、地名谜和其他谜语共200条左右供您赏析。通过 、 键可在题目和答案间切换。

5、心理测试

提供一系列的心理组合题供你自测：健康标准、心灵鸡汤、百万富翁、选择朋友、第一印象、交友技巧、恋爱结局、真心相爱。根据你的答案，进行分析预测。按 、 进行查阅，按 、 键在题目、答案和最后结果间切换。

6、影视频道

分为影视导演、影视歌红星和影片推荐三部分。

影视导演：介绍国内外著名导演以及所执导的影片。

影视歌红星：精选国内外影视歌红星的个人档案，乃追星一族的至爱。

影片推荐：收集值得一看的分类影片，如动作片、爱情片、恐怖片等。

7、音乐时空

包括十大古曲、乐海寻珠、西方经典音乐和现代流行音乐。本节较为详细地介绍了古今中外的名曲、西方音乐家、国内外歌手和乐队。

8、体育大观

包括奥运会、足球、篮球、羽毛球、乒乓球等各项体坛信息。

八、游戏功能

包括贪吃蛇、方块天地、拼图、五子棋、推箱子、汉诺塔、逻辑推数、二十四点、接龙、华容道、黑白棋、梭哈等。

游戏方法请按 **帮助** 热键查看。

九、记事功能

1、名片功能

1.1、名片输入

如果已加入密码，则需先输入密码才能进入。第一次使用此功能，屏幕显示“无记录”，按 **添加** 或任意字母键（若已有记录，则按 **添加**）进入名片输入画面，光标停留在第一项上，按 **输入** 确认每一项，光标自动跳到下一项，当光标跳到关系项时，可根据需要按 、、、 移动光标选择不同的关系。输入完毕后，按 **返回**，屏幕显示“存储吗？（Y/N）”，按“N”放弃存储，按“Y”出现“存储中…”字样，即存储刚输入的内容，并跳出到按姓名排列的名片目录画面，此时翻阅目录，可以看到刚输入的内容。在输入过程中，可以进行修改。编辑时屏幕左下角有输入法提示，可切换相应的输入方法。

wang 输入

选2

输入

输入 123456

姓名: ■ 关系: 朋友 办电: 传真: · [拼]
姓名: 王 ■ 关系: 朋友 办电: 传真: · [拼]
姓名: 王 关系: 朋友 <input checked="" type="radio"/> 同学 <input type="radio"/> 办电: 同事 <input type="radio"/> 业务 <input type="radio"/> 传真: 亲属 <input type="radio"/> 其它 <input type="radio"/> [拼]
姓名: 王 关系: 朋友 办电: 123456 ■ 传真: · [数]

1.2、名片查询

a. 顺序查询

按 、、、 浏览所有名片目录（姓名项），选取所需名片，按 即可浏览名片内容。

b. 按 键查找（名片超过五张才有此功能）。

●按百家姓查找

按 **查找**，选择按百家姓查找项，按 **输入** 进入，按 **><**、**>** 浏览所有的姓，按数字键选择欲查询的姓，即出现包含该姓的所有名片。

●按关系类查找

按 **查找**，选择按关系类查找项，按 **输入** 进入，按 **▲**、**▼**、**><**、**>** 选择关系类，按 **输入** 即出现包含该关系的所有名片。

●按关键字查找

按 **查找**，选择按关键字查找项，按 **输入** 进入，输入欲查找字符，按 **输入** 确认，系统在记录列表中选中包含该字符的首张名片，按 **输入** 即可浏览。

●近访名片查找

按 **查找**，选择近访名片查找项，按 **输入**，即出现最近浏览过内容的名片（最多5张）。

1.3、名片修改


如要对某张名片进行修改，则首先进入到此名片的浏览状态，按 **修改** 即出现光标，移动光标到目标字符，按 **添加** 则在光标（光标必须为“_”，若光标呈“█”状，则覆盖输入）字符之前插入字符，按 **删除** 则删除带光标（无论是带“█”还是“_”）字符。修改完毕，按 **返回** 后，选择“Y”系统重新存储，按“N”放弃修改。

注意：按 **添加** 可以切换“█”和“_”两种光标。

1.4、名片删除

在名片目录画面里，选定欲删除的名片，按 **删除** 即

直接出现提示画面：




若选Y，则直接删除此记录，并自动跳回到目录。选N，则返回到目录。

2、备忘功能

本记事簿可记录日期和内容，记录过去或将来发生的事情，首次使用时，屏幕会显示“无记录”，如果已加入密码，则需先输入密码才能进入。

2.1、添加备忘

选定“备忘”，按  确认，如果系统还没有记录，显示“无记录”此时按  或任意字母键（如果已有记录，则必须按  键）后出现类似如下画面（日期为当前设置值）：



此时，用 、 移动光标，用 、 调整年、月、日的值。当光标移到摘要项目时，屏幕左下角出现输入法提示，此时，按  可以切换输入法。输入

完毕，按 **输入** 直接进行存储并显示“存储中…”字样，按 **返回** 出现提示画面“存储吗？(Y/N)”，选Y进行存储并跳出到目录画面，选N放弃存储并返回到目录。

2.2、浏览备忘

当已存储多个备忘内容时，系统把它以目录（以每个记事摘要的靠前内容构成）的形式显示出来，可按 、 选定要查看的目录，按 **输入** 确认，按  或  可以浏览内容。按 **返回** 跳出。

2.3、修改备忘

如对某个备忘要进行修改，则首先进入到此备忘的浏览状态，按 **修改** 即出现光标，移动光标到目标字符，按 **添加**，则在光标（光标必须为“_”，若光标呈“█”状，可以覆盖输入）字符之前插入字符，按 **删除** 则删除带光标（无论是带“█”还是“_”）字符。修改完毕，系统重新存储。注意：按 **添加** 可以切换“█”和“_”两种光标。

2.4、删除备忘

进入备忘目录，选定欲删除的备忘，按 **删除**，屏幕出现提示画面：

确定删除吗？
确定 Y，返回 N

若选Y，则直接删除此记录，并自动跳回到目录。选N，则返回到目录。

2.5、备忘查找：

在目录浏览状态下按 **查找** 进入，输入欲查找内容，按 **输入** 确认，系统在记录列表中选中包含该字符的首条记录，按 **输入** 后即可浏览。

3、个人理财功能

输入、修改、删除和查询方法参见备忘。

4、课程表

本课程表是专为学生而设置的功能，用来记录每个星期的课程。按 **添加** 或 **修改** 进行输入，按 **!** 可自动跳到下一项，输入完后按 **输入** 确认。按 **返回** 进行存储。按 **▲**、**!** 键切换上午，下午的课程。按 **▲**、**▼** 键可浏览一个星期的课程。

在浏览状态下按 **添加** 或 **修改** 进行修改，操作细节可参见备忘。

5、机主信息

5.1、机主信息包括：姓名，性别，生日，生肖，星座，血型，E-MAIL，TEL，地址，邮编，其它。

5.2、机主信息仅1条记录，无目录显示。在无信息时为添加状态，有信息时仅显示有内容的选项，可删除，可修改，不可添加和查找，不受密码保护。

5.3、输入方法请参照名片。

十、计算功能

1、计算器

按键说明：多数与计算器有关的运算符号和字符与字母键共用。在计算功能下，可直接键入数字、字符进行运算操作；对于有上档函数和字符的键，要先按 **SHIFT**，再按相对应的字母键。计算器有如下功能：

四则运算：+，-，×，÷

存储器运算：M+，M-，MC，MR

特殊符号说明：

M+：表示将显示值加入存储器中（如屏幕无“M”标志即存储器中无数据，直接将显示值存入存储器）。


M-：表示从存储器中的数值减去显示值后并重新存储。

MR：表示把存储器中的数值读出到屏幕，作为当前数值参与运算。

MC：表示清除存储器中的数值（屏幕“M”标志消除）。

H AC：表示清除当前运算重新开始。

+/-：切换数值的正负号（负数先输入数值再输入负号）。



此界面进行上述简单运算，复杂计算在科学计算中进行。举例见科学计算中的普通计算和存储器运算。

2、科学计算

本计算器包含简单计算和函数计算两大功能。科学计算能进行以下运算：

四则运算：+，-，×，÷

倒数：1/x

平方和多次方： x^2 ， x^y

指数运算： e^x ， 10^x ， $\text{EXP}(x \times 10^x)$

开平方根和多次方根： \sqrt{x} ， $\sqrt[y]{x}$

对数运算： $\lg(\log)$ ， \ln

阶乘： $n!$

三角函数计算： $\sin x$ ， $\arcsin x$ ， $\cos x$ ， $\arccos x$ ， $\tan x$ ， $\arctan x$

双曲函数计算： $\text{sh}x$ ， $\text{arsh}x$ ， $\text{ch}x$ ， $\text{arch}x$ ， $\text{th}x$ ， $\text{arth}x$

角度：屏幕左上角显示DEG时为角度运算，显示RAD为弧度运算，按 **SHIFT** +[角度]可切换角度与弧度。

存储器运算： $M+$ ， $M-$ ， MC ， MR

百分比运算： $\%$

K运算

科学计算举例

项目	例子	按键操作	显示结果
四则运算	$65+78-24$	$65+78-24=$	119.
	$783 \times (49-61)$	$49-61 = \times 783 =$	-9396.
	$(65 \times 2 - 79) \div 6.3$	$65 \times 2 = - 79 = \div 6.3 =$	8.09523809524
	123456×654321	$123456 \times 654321 =$	8.0779853376e10

项目	例子	按键操作	显示结果
存储器运算	70×9	MC70×9=M+	MEMORY 630.
	$-50 \times 6 = 300$	50×6=M-	MEMORY 300.
	$+20 \times 3 = 60$	20×3=M+	MEMORY 60.
		MR	MEMORY 390.
	20×3	MC20×3=M+	MEMORY 60.
	$-20 \times 3 \div 6$	$\div 6 = M-$	MEMORY 10.
百分比运算		MR	MEMORY 50.
	$1/2 \%$	$1 \div 2$ shift %	50.
	$200 \times 10\%$	200×10 shift %	20.
	300减少20%	$300 - 20$ shift %	240.
函数运算	400增加30%	$400 + 30$ shift %	520.
	$\log 18 + 20$	18 shift log + 20 =	21.2552725051
	$\sin 45$	45 sin	0.70710678119
	$\arccos 0.5$	0.5 shift \cos^{-1}	60.
	$\ln 25$	25 shift ln	3.21887582487.
	$10!$	10 shift n!	3628800.
	$2\pi \times 15$	$2 \times$ shift $\pi = \times 15 =$	94.2477796077.
	9^2	9 shift \times^2	81.
	9^3	$9 \times^r 3 =$	729.
	$2 \times 10^3 + 99$	2 shift EXP 3 + 99 =	2099.
	sh 32	32 shift hyp sin	3.94814800913e13
arch 77	77 shift hyp shift \cos^{-1}	5.03691043412	

注意:


(1) 当计算中出现数值超出范围、除以零、函数参数不正确等错误时, 屏幕会出现“错误, 范围超过”等字样, 按 **H AC** 清屏可重新开始计算。

(2) 此计算器只能显示8位数字，计算结果超过8位数，会自动四舍五入共取8位数。并以科学记数法表示。


(3) 当作加减乘除运算时，若其中有一个数值固定不变时，可用K运算，连续按两次 $+ - \times \div$ 会在屏幕右上方出现K+，K-，K \times ，K \div ，此时，可以进行K运算。

3、统计计算

选定此项按 **输入** 确认，出现如下画面：



每输完一个数据都必须按 **输入** 确认，当输完数据后，按 **SHIFT** 和 **输入** 查看结果，用 **▲**、**▼** 翻阅其它数值。现以输入1，2，3为例。输完3按确认，再按 **SHIFT** 和 **输入** 出现如下画面：



按 **▲**、**▼** 可看到如下结果：数值总和6，平方和14，算术平均值2，总体标准差平方0.66666667，样本标准差1，总体标准差0.81649658，数值范围2，平均值偏差0.66666667。

4、进制换算

选定此项按 **输入** 确认后出现十进制或十六进制的输入画面，按 **输入** 可在二者之间切换。

在其中一个输入画面输入数值后，按 **输入** 则显示此数值在另一个进制中相对应的数值。

在十六进制中直接输入A-F，如字母与数字在同一键的情况下先按 **SHIFT**，再输入相应字母即可。

按 **返回** 跳出。

以在十进制中输入11为例，按 **输入** 则在十六进制中显出值B。

按 **输入**

*** 换算*** 10进制 (Dec) : 11.
*** 换算*** 16进制 (Hex) : B.

5、单位换算

本功能包含长度、面积、容量、质量、温度等五种常用单位的换算，所有单位换算方法相同。以长度单位为例：

- (1) 按 **输入** 进入长度单位换算画面；
- (2) 按 **▲**、**▼** 翻阅临近等式；
- (3) 选中米与市尺换算，见图；
- (4) 按 **H AC** 清屏；
- (5) 输入数字3，按 **输入** 得出结果为9，即3米

=9市尺。

按 **H AC**
清屏

输入3

按 **输入**

*** 换算 ***
米==>市尺
1:3

*** 换算 ***
米==>市尺
1:3 0.

*** 换算 ***
米==>市尺
1:3 3.

*** 换算 ***
米==>市尺
1:3 9.


6、汇率换算

选择此项，按 **输入** 确认，出现如下画面：


1.汇率设置
2.外汇兑换

(1) 汇率设置


选定此项，按 **输入** 确认，出现如下画面：



选定“人民币换外币”（指一元人民币可以换多少外币），按 **输入** 确认，出现如下画面：



按 **H AC** 清屏，输入0.5按 **输入** 确认则显示如下：



按 **返回** 跳出。

(2) 外汇兑换

选择“人民币换外币”按 **输入** 确认，出现如下画面：

<p style="text-align: center;">*** 换算 ***</p> <p style="text-align: center;">输入人民币金额</p> <p style="text-align: right;">0.</p>

输入50，按 **输入** 确认，出现如下结果画面：

<p style="text-align: center;">*** 换算 ***</p> <p style="text-align: center;">兑外币金额</p> <p style="text-align: right;">25.00</p>
--

按 **H AC** 清屏，重新开始。按 **返回** 跳出。“外币换人民币”与此同原理。本功能也可以默认其它外币之间的换算。

7、增值税

现举例说明：(1)在“税率设置”里先按 **H AC** 清屏然后输入20，即表示税率为20%，按 **输入** 确认即自动跳出；(2)分别在“已知税后价”，“已知税前价”里输入800，按 **输入** 确认，出现如下两个结果画面：

<p>税和税前价：</p> <p style="text-align: right;">133.33 666.67</p>

<p>税和税后价：</p> <p style="text-align: right;">160.00 960.00</p>

8、贷款按揭

本功能根据银行贷款本金，贷款期限（月），贷款年利率计算每月等额偿还额，总还银行贷款和所还利息总和。现举例说明：（1）在“银行贷款本金”里输入100000，在“贷款期限（月）”里输入60（表示60个月），在“贷款年利率”里输入5，每次输完数据都按 **输入** 确认；（2）输完三项后按 **输入** 确认即出现如下结果，按 **输入** 可切换查看。按 **返回** 跳出。

***** 贷款按揭 *****
每月等额偿还：

1887.12

***** 贷款按揭 *****
总还银行款额：

113227.40

***** 贷款按揭 *****
所还利息总和：

13227.40

9、所得税

如果使用系统默认设置，可直接进行所得税计算。若情况有变，则必须先进行所得税设定，才能进行所得税计算。

(1)、所得税计算

***** 所得税 *****
请输入收入金额：

20000.

输入每月的税前收入（假设2万元人民币），按  可切换查看“应缴纳所得税：3465”，“税后收入金额：16535”。

(2)、所得税设定

每月扣减额

输入所在地区的税收底线，如深圳，只对月工资高于1600元的收入者征税，此时，按  清屏，在此栏输入“1600”按  确认即可。

恢复初始值

根据需要选择“每月扣减额和税率等级设置”是否回到系统默认的初始设置值。

税率等级设置

系统默认值为国家统一规定的征税税率等级，用户也可以根据情况自己设置。

十一、时间功能

1、时间日期


本功能可显示系统设置的日期、时间、星期以及所对应的阴历日期，12小时制的上下午用AM、PM表示。按  键显示每日一句或历史上的今天内容（可从诺亚舟网站上下载每日一句或历史上的今天），按  返回。

2、时间校正：按 、 选择调整项目，按 、 键调整时间、日期数值，按  跳出设置。

3、时间方式：可进行12或24小时制设置，用 、



选择时间方式，按 **输入** 确认即可，按 **返回** 跳出画面。

4、**闹铃设置**：可以设置一天中的5个闹铃时间，闹铃被设置后，屏幕会出现  标志，在预定时间会自动打鸣。按 **帮助** 热键查看操作方法。



5、**行程提醒**：本功能可设置多组行程提醒，每组可输入提醒的内容、时间和类型，在关机状态下，当时间到达您所设定的提醒时间时，除发出闹铃响声外，同时屏幕会显示出提醒内容，以便查看，在开机状态下，当时间到达时，只有铃声响，不显示提醒内容。

设置画面如下：



按 **帮助** 热键看设置方法。

提醒查找可参见备忘查找(5条以上才有此功能，查找对象包括类型和时间中的字符)。

6、**月历**：本功能可以方便地查看1931-2030年的阴阳历对照日，按 **帮助** 热键查看操作方法。

7、**世界时区**：本功能可显示24个时区所处的主要城市及与北京时差。使您能方便查看时间。按 **帮助** 热键查看操作方法。

8、**秒表**：本功能可用于需精确计算时间的场合。按 **帮助** 热键查看使用方法。

9、**倒数计日**：本功能可进行倒计时，按 **帮助** 热键查看使用方法。

十二、资料功能

1、生活手册

本手册包含邮编区号、统一电话、交通指南、世界各国、真假鉴别、祝词精选、中外节日、百家姓、二十四节气、尺码对照。仔细阅读，定会为您的家居旅行提供意想不到的便利。

2、理科公式

数学：包括面积、体积、几何、三角、数列、排列组合、代数和等计算公式。

物理：包括物理常用的力学、物理常数、热学、电磁学、光学、原子物理、狭义相对论等常用公式和常数。

化学：包括常见离子检验、酸碱指示剂、金属焰色反应、元素周期表、金属活性等几个部分。

3、文科常识

历史常识：包括中国历史年表（从夏朝到中华人民共和国成立期间，各个朝代的年表尽收于此节）和皇帝年号

(罗列了从商后期至清朝各时代的帝王和皇帝在位时间和登基时间)。

地理：包括中国省市、世界各国(各国的领土面积、人口、首都、中英文名、国际直拨号码、时差、主要城市的中英文名)、美国五十州、地理之最、十大系列。

语文：内容包括古代文化常识、中国文化之最、易错字词大全。

4、文学鉴赏

精选了大量古今中外的名篇佳作，包括传世名篇、唐风宋韵、华采篇章、名人名言和名篇索引。篇篇精品、字字珠玑，送您一份雅致人生。

5、法律法规

本节摘选了跟我们工作生活最密切相关的三部法律法规——劳动法、未成年人保护法、消费法供您参考。

6、环球旅游

各省风光、神州览胜为您较详细地介绍了国内观光景点。环球风光则精选了世界上主要国家和地区的旅游胜地和景点，为国内人士出境旅游提供了参考。

7、人生预测

本节包含生肖与人生(介绍了十二生肖与人生的相关内容)，星座与人生(介绍了十二星座与人生的相关内容)，血型与人生(本节从性格、行为、言谈、衣着四个方面介绍A型、B型、AB型、O型血型的人的特征)。相信对您的生活有启示作用。

8、健康保健

保健食品：本节为使用者介绍了几十种营养丰富的保健食品。

常见病食疗法：生病不吃药，不打针也能好？本节内容着重介绍感冒、牙痛等十八种常见疾病的食疗法。

急救中心：本小节介绍了淹溺、电击、食物中毒、鼻出血、骨折、脑外伤等多种紧急情况的急救方法，相信您会有所收获。

减肥新概念：减肥是当今一个时髦的话题，减肥要得法，不可盲目，请查阅本节内容。

电脑与保健：电脑成为我们生活中不可缺少的工具，普及率越来越高，但使用电脑不当也可能对身体造成危害，请您详细阅读本节内容。

眼睛保健：本节从眼睛与饮食、近视与营养、眼睛与运动等三个方面阐述保护视力的相关知识。

人体生物钟：人体生物钟以24小时为周期周而复始地运转着，但有高低潮的波动，人们可根据这些规律，保护生物钟不受干扰，从而有利健康，请阅读本节内容。

9、青青校园

校园词典：收集了学生生活中的一些精彩的幽默语句供您欣赏。

成功之门：为您列出了取得成功的几大定律，以及国内和美国名校。

TOEFL考试：为您介绍此项考试的基本常识。

GRE考试：为您介绍此项考试的基本常识。

IELTS指南：为您介绍此项考试和其与留学移民的关系等内容。

MBA之路：为您介绍MBA的报考条件、择校参考、选修课程及申请材料等。

留学海外：为您介绍出国留学移民的基本常识及国民去得较多的几个国家的申报程序和注意事项，初次申请出国者须仔细阅读。

十三、系统

1、开机设置

1.1、开机画面

对开机时你想第一眼看到的画面进行设置，用 、 选择画面，按  确认。“自定义”项显示已下载的开机画面，按  浏览，按  出现提示：“是否以此作开机画面Y/N”，按“Y”确认。在浏览下载开机画面的目录下，按  键可直接删除。

1.2、开机音乐

对开机时你想听到的音乐进行设置，用 、 选择音乐，按  确认。“自定义”项显示已下载的开机音乐目录，按  浏览，用 、 选择，按  确认，按  键直接删除。

2、发音模式

有同步发音和手动发音两种，按 、 选择，按

输入 确认。

同步发音：在英汉、汉英、英英、学习等功能中，只要有音标的单词一出现，机器会自动发出该单词读音。

手动发音：在英汉、汉英、英英等功能中，须按 **发音**、**复读** 键才能发音。


3、系统设置

3.1、亮度调节：根据情况按 **<**、**>** 减少或增加亮度。按 **输入** 确认设置，同时跳出设置画面。


3.2、密码设置

密码位数为1-8位。能够对资料和游戏进行密码保护，设置密码后，一旦进入这些功能，系统会首先要求输入密码。若密码输入错误，则显示“密码输入错误”，并重新显示“请输入密码”字样。现举例说明


(1) 密码设置：选择“游戏密码设置”，按 **输入** 进入设置画面：




输入从1-8位字符，按 **输入** 后显示如下：




重新输入且按 **输入** 后显示如下画面并自动跳出：




可以在输入过程中用  删除已经输入的字符，若新密码确认时输入与第一次不相符的密码则显示：



(2) 取消密码：按 **输入** 确认显示：



输入旧密码后显示（若输入错的旧密码，则显示“密码输入错误！”并自动跳出）：



此时，不输入新的密码，直接按 **输入** 即把旧密码消除：

密码已经清除

资料密码设置与此方法相同。

3.3、按键声音设置：对按键时有无声音进行设置。用 、 选择有声或无声，按 **输入** 确认即可。按 **返回** 跳出画面。

3.4、音效开关：使音效功能处于工作状态或休眠状态。用 、 选择开或关，按 **输入** 确认即可。按 **返回** 跳出画面。

3.5、自动关机设置：为节约用电和保护机器，本机有自动关机功能。您可以选择自动关机的时间长短。用 、 选择时间，按 **输入** 确认即可。按 **返回** 跳出画面。

4、资源管理

4.1、个人文档删除：对不再需要的备忘、理财进行删除。在选择删除中按 **删除** 或全部删除中按 **输入** 后，屏幕出现提示，根据需要选定。删除后，自动回到上一级。

4.2、下载内容删除：本功能能够对下载的不再需要的资料、游戏、开机音乐进行删除。资料与游戏的选择删除中按 **删除** 或全部删除中按 **输入** ，屏幕出现提示，根

据需要选定即可。删除开机音乐时，在自定义项中把光标移到要删除的音乐目录上，按 **删除** 键即可。

4.3、系统空间整理：对存储空间进行优化处理，按确认后屏幕显示“系统空间整理正在进行中...请耐心等待...”，一段时间后“整理完毕”字样出现，按 **输入** 跳出。注意在整理过程中，切忌按“RESET”键，以免损坏系统。当删除或修改了某些资料后，请使用此功能，以使你的系统空间处于最优状态。若空间碎片太多系统长时间未响应（数小时）或其它情况下确实需要停止整理，请按RESET。但这样将清除所有资料。所以使用此功能前一定要另行备份个人资料。

5、产品信息

本功能是留给厂家和厂商供特殊用途使用。包含三个选项：产品标识、代理商信息、商场信息。请用户不要使用此项功能。

十四、下载功能

1、PC机系统的基本要求

Pentium(R) Processor 166M Hz

32M内存，20M以上剩余硬盘空间

Win98 、Win2000操作系统

2、软件安装

将安装光盘放入光驱后选择相应的驱动器，进入后选择Setup.exe并运行，然后按照提示操作即可。

3、下载概述

3.1、网络资源

进入此项功能，可找到已下载的资料、游戏。

3.2、下载数据：

可下载名片、备忘、理财、资料（可以在文本框中输入或选定其它文档，单个文档不超过50K）、游戏、日历（每日一句、历史上的今天）、开机画面、开机音乐、专业词典到电子辞典。

3.3、上传数据：

可以从电子辞典上传名片、备忘、理财到计算机，既可单条传，也可全部传。

3.4、系统升级

本机可无限升级，操作方法参见传输软件中的传输帮助，点击  即可查看。

3.5、双机互传

(1) 同机型的辞典可进行资源共享，可进行名片、备忘、理财的互传。（注意分清楚是发送还是接收）

(2) 操作步骤

A. 将两部电子辞典用专用传输连线连接起来。

B. 两部辞典均打开电源开关，进入“下载”目录中的“双机互传”目录，按  进入。

C. 在要发送数据的词典中，将光标移到“互传发送”目录并按 **输入** 进入，根据需要发送的内容选择名片、备忘或理财并按 **输入** 确认，再通过按 、 键将光标移动到所要发送的记录上。（双机互传功能下，每次只能传输一条记录）。

D. 在要接收数据的词典中，将光标移动到“互传接收”目录。

E. 两部词典同时按 **输入** 键即可开始传输。

F. 如传输成功则分别提示“发送完毕”和“数据下载完毕”，如传输失败则提示“通信失败”。

3.6、传输操作概述

(1) 将连接线一端插入电子词典传输孔，另一端插入电脑的串行口；

(2) 在PC机上运行“新诺亚舟传输系统—NH6000A”进入传输界面，并进行相关操作。（参见传输软件中的传输帮助）。

(3) 在电子词典中进入“下载”目录，根据传输方向选择“下载数据”或“上传数据”。如要下载数据，在传输软件中选择欲传输的内容，点击“开始传输”，电子词典端则选择“下载数据”按 **输入** 即可；如要上传数据（即将数据由电子词典上传至PC），则需要按 **输入** 进入并选择所要上传的数据项目：名片、备忘或理财，按 **输入** 确认，再根据所要上传记录的数量选择“选择备份”或“全部备份”，若只要上传单条记录，则选择“选择备份”，

按 **输入** 确认后，选择所需上传的记录，按 **输入** 键开始传输。PC端选择“接收”后点击“开始传输”即可。

注：传输操作详述可查看“NH6000A数据传输软件”中的传输帮助，点击  即可查看。

网络升级功能

NH6000A具有网络升级功能，有关网络升级的信息请参阅本公司网站www.noah21cn.com的更新说明或与我公司客户服务中心联系。

十五、产品规格

型 号：NH6000A

LCD点阵：160×80

显 示 区：5行×10个汉字

键 盘：57键

电 源：主电池--2节AAA电池

辅电池--1块CR1220钮扣电池

工作温度：0℃-40℃

重 量：约95g

外型尺寸：111 mm x 71 mm x 16 mm

十六、售后服务

让您放心使用本产品，我们将对产品的质量问题的情况实行保修服务。为了更好的为您服务，我们需要将客户信息跟踪存档，用户买回本辞典后，请把三包卡寄回本公司，或登录本公司网站在线注册，以备存档。有任何问题，可与当地代理商联系或直接向我公司咨询。

公司电话：0755-83432800

服务热线：0755-27652324

网址：<http://www.noah21cn.com>

E-mail：marketing@noah21cn.com

邮编：518048

地址：深圳市福田区深南西路

天安科技服务中心B1001号

附录B 简易故障排除方法

故 障	原 因	排除方法
一、显示不清晰、闪烁、键音或音乐不正常	①电池电量不足 ②使用环境温度不正常	请充电； 在正常环境温度下使用
二、死机（操作失灵）	①操作不当 ②在恶劣环境（强电磁场、低温干燥场所等）下使用	系统出错 按复位键 （在正常环境温度下使用）
三、复位后显示“系统错误！请复位，检查并确认线路正常后重新升级！”	电池电量不足	请充电

版本号：V4.0

