




Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-606



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt HS-128W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0889

© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest - as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Kontrola eksportowa
To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Wprowadzenie

Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-606 umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń w ruchu.

Przed użyciem zestawu słuchawkowego uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się też z instrukcją obsługi telefonu. Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą

kompatybilne urządzenia bez użycia kabli. Telefon i zestaw słuchawkowy nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może być większa niż 10 metrów. Ściany lub znajdujące się w pobliżu urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy spełnia wymagania specyfikacji Bluetooth 2.0 + EDR i umożliwia korzystanie z dwóch profili: Headset 1.1 i Hands-Free 1.5. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Pierwsze kroki

Zestaw słuchawkowy składa się z części pokazanych na stronie tytułowej: wskaźnik świetlny (1), zaczep na ucho (2), klawisz głośności (3), klawisz wyłącznika (4), klawisz odbierania/kończenia połączeń (5), słuchawka (6), złącze ładowarki (7) i mikrofon (8).

Przed użyciem zestawu słuchawkowego musisz naładować jego baterię i powiązać go z kompatybilnym telefonem.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Ładowanie baterii

Zanim przystąpisz do ładowania baterii, uważnie przeczytaj treść punktu "Wzmianka o bateriach i ładowarkach".



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę

Nokia do użytku z tym właśnie modelem zestawu słuchawkowego. Użycie ładowarek innego typu może unieważnić jakiegokolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i być niebezpieczne.

Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do jej złącza w zestawie słuchawkowym. Podczas ładowania palić się będzie światło wskaźnika i nie można wtedy korzystać z zestawu słuchawkowego. Ładowanie baterii do pełna może zająć do 2 godzin.
3. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, światło wskaźnika

zgaśnie. Wtedy odłącz ładowarkę od zestawu słuchawkowego i od gniazdka sieci elektrycznej.

Jeśli przed ładowaniem zestaw słuchawkowy był połączony z telefonem, to połączy się z nim ponownie.

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 8 godzin rozmów lub na 280 godzin utrzymywania zestawu w trybie gotowości.

Gdy bateria będzie już bliska wyczerpania, światło wskaźnika zacznie szybko pulsować i co minutę słychać będzie krótki dźwięk.

Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj go przez około 2 sekundy. Zapali się światło wskaźnika i zestaw zacznie emitować krótkie dźwięki. Będzie to sygnał, że zestaw słuchawkowy próbuje nawiązać połączenie z powiązanym telefonem.

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj go przez około 2 sekundy. Zestaw wyemituje krótki dźwięk i zgaśnie światło wskaźnika.

Powiązanie zestawu słuchawkowego z telefonem

1. Sprawdź, czy telefon jest włączony, a zestaw słuchawkowy wyłączony.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund klawisz wyłącznika, aż światło wskaźnika zacznie szybko pulsować.
3. Uaktywnij funkcję Bluetooth w telefonie i ustaw go na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.
4. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy.
5. Aby powiązać i połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem, wprowadź hasło **0000**. W niektórych telefonach połączenie z zestawem można

nawiązać dopiero po powiązaniu obu urządzeń.

Gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z telefonem i gotowy do użytku, wtedy światło wskaźnika zapala się i gaśnie co każde 5 sekund.

Obsługa zestawu słuchawkowego

Zakładanie zestawu słuchawkowego na ucho

Wsunąć zaczep za ucho i skierować zestaw słuchawkowy w stronę ust (9 i 10). Słuchawkę wepchnij delikatnie do ucha. Jeśli zestaw chcesz nosić na lewym uchu, odłącz zaczep (11), obróć go i przymocuj z drugiej strony (12).

Połączenia telefoniczne

Do nawiązywania połączeń używaj telefonu tak samo, jak to robisz bez podłączonego zestawu słuchawkowego.

Aby połączyć się z ostatnio wybranym numerem (jeśli telefon obsługuje tę funkcję przy użyciu zestawu słuchawkowego), dwukrotnie

naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń, gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Aby uaktywnić głosowe wybieranie numerów (jeśli telefon obsługuje tę funkcję przy użyciu zestawu słuchawkowego), naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, gdy żadne połączenie nie jest aktywne. Następnie wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi telefonu.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń. Aby odrzucić połączenie, naciśnij ten klawisz dwukrotnie.

Aby zmienić siłę głosu w słuchawce, przesuń klawisz głośności w górę lub w dół.

Aby podczas rozmowy wyłączyć lub włączyć mikrofon, naciśnij środek klawisza głośności.

Aby przełączyć rozmowę z zestawu słuchawkowego na kompatybilny telefon lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy klawisz odbierania/kończenia połączeń (lub klawisz wyłącznika).

Usuwanie ustawień lub resetowanie zestawu słuchawkowego

Aby usunąć powiązania zestawu słuchawkowego, wyłącz ten zestaw,

po czym naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund jednocześnie klawisz wyłącznika i klawisz odbierania/kończenia połączeń.

Jeśli zestaw słuchawkowy przestanie działać, mimo że jest naładowany, to żeby go zresetować, podłącz zestaw do ładowarki zasilanej z sieci elektrycznej.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie udaje Ci się połączyć zestawu słuchawkowego z kompatybilnym telefonem, sprawdź, czy bateria zestawu jest naładowana, czy zestaw jest włączony i powiązany z telefonem.

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj

wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem. Do ładowania baterii w tym urządzeniu przeznaczone

są następujące ładowarki: AC-3, AC-4, AC-5 i DC-4. Dokładny numer modelu ładowarki może zależeć od typu wtyczki. Różne odmiany wtyczek oznaczone są następującymi symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C lub UB. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niezatwierdzonej do użytku ładowarki może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik świetlny ładowania.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego.

Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować.

Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki.



Ważne: czasy rozmów i czasy gotowości, na jakie pozwala bateria, można określić tylko w przybliżeniu. Czasy te zależą od wielu

czynników, takich jak warunki działania sieci, rodzaj używanych funkcji, czas użytkowania i stan baterii, temperatura otoczenia itp. Czas, przez jaki urządzenie używane jest do rozmów, ma wpływ na

czas gotowości. Również czas utrzymywania gotowości (urządzenie włączone, ale nieużywane) ma wpływ na długość czasu rozmów.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie wróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może

spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.

- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wskazówki te dotyczą zarówno samego urządzenia, jak i jego baterii oraz każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Pozbywanie się urządzenia

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym

i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt

ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.