



English

1 Important

- Read this user manual carefully before you use the product.
- Keep this user manual for future reference.



For the safety and health of your child

- Before each use, always check the product carefully. Stop using the product immediately when any damage or weakness is detected.
- Before use, clean the product.
- Adult supervision is required when the product is used by a baby himself/herself.

2 Cleaning and sterilization

- Clean the product before/after each use.
- Clean the product in warm, soapy water; rinse it thoroughly, and dry it.
- The product is suitable for dishwashers. Wash it in the top rack of dishwashers.
- Do not store the product in drying / sterilizing cabinets with heating elements.



Caution

- Never use abrasive, anti-bacterial cleaning agents, or chemical solvents.
- Use cleaning agents of appropriate concentration. Cleaning agents of excessive concentration may eventually cause the product to crack. In this case, stop using the product immediately.

3 Preparing food



Caution

- Never put the product in a conventional oven.
- When you use the product in a microwave oven with grill feature, NEVER operate with the grill function.
- Never add too much oil or sugar, when you heat foods by using the product as container.
- Never use the product for foods flavored with much oil, or lemon/orange peels.
- Color stains, or lingering odors may be left on the product by foods strong in color or odor, e.g. carrot juice, onions.

Using a microwave oven

- Always follow the instructions of microwave ovens.
- When you put the product into a microwave oven, ensure that it contains food, or water.
- Food may be heated unevenly in the microwave oven.

4 Feeding



Warning

- Always check the food temperature before feeding.
- For food heated in a microwave oven, temperature may vary in different parts. To ensure even heat distribution, keep stirring the food during the heating process.
- Keep your baby from running or walking during feeding.
- Always keep your baby attended during feeding.

5 Storage

- For hygiene maintenance, a dry and safe place is recommended for the storage of the product.
- Keep the product from the source of heat, or direct sunlight.
- Keep the product out of the reach of your baby.



Note

- Discoloration has no impact on the performance of the product.

简体中文

1 重要信息

- 在使用产品之前，仔细阅读本产品用户手册。
- 请保留本产品手册，以备日后参考。



儿童安全和健康须知

- 使用之前，始终仔细检查产品。如果发现有任何损坏或质量变更，立即停止使用产品。
- 使用之前，先清洁产品。
- 由宝宝自己使用产品时，需要成人监护。

2 清洁和消毒

- 每次使用之前/之后，务必清洁产品。
- 在温暖的肥皂水中清洁产品，将其彻底冲洗干净并使其干燥。
- 本产品适合用洗碗机清洗。将其放在洗碗机的上搁架中清洗。
- 请勿将本产品放入带有发热元件的烘干或消毒柜中。



注意

- 请勿使用腐蚀性抑菌清洁剂或化学溶液。
- 使用适当浓度的清洁剂。清洁剂浓度过高可能最终会造成产品破裂。在这种情况下，立即停止使用产品。

3 制作食物



注意

- 不要将产品放到传统的烤箱中。
- 在使用带烧烤功能的微波炉时，不要使用烧烤功能。
- 将产品用作容器加热食物时，不要放太多的油或糖。
- 不要将产品用于制作以重油或柠檬/橙皮调味的食物。
- 制作胡萝卜汁、洋葱等色深味重的食物时，颜色斑点或残留气味可能留在产品中。

使用微波炉

- 始终按照微波炉的说明执行操作。
- 将产品放入微波炉时，确保其含有食物或水。
- 食物在微波炉中加热可能不均匀。

4 喂食



警告

- 喂食前，必须检查食物温度。

- 对于在微波炉中加热的产品，各部分的温度可能不尽相同。要确保热量均匀分布，请在加热过程中搅动食物。
- 在喂食的过程中使宝宝不要跑动或走动。
- 在喂食的过程中让宝宝始终得到照料。

5 存储

- 为了保持卫生，建议在干爽安全的位置存放产品。
- 使产品远离热源或阳光直射。
- 将产品放在宝宝够不到的地方。



注

- 变色对产品的性能没有影响。

繁體中文

1 重要事項

- 在你使用產品之前，請仔細閱讀本使用者手冊。
- 請妥善保存此使用者手冊以供日後參考。



為了寶寶的安全和健康警告

- 每次使用前，務必仔細檢查產品。若發現有破損或可能斷裂的情形，請立即停止使用產品。
- 使用前先清洗產品。
- 產品由寶寶自己使用時，需要有人成人在旁陪同。

2 清洗及消毒

- 每次使用前/後清洗產品。
- 使用溫肥皂水清洗產品；徹底清洗後晾乾。

- 產品適用於洗碗機。清洗時請放置於洗碗機上層的架子。
- 請勿將本產品放入帶有發熱元件的烘乾或消毒櫃中。



注意

- 切勿使用具磨蝕性的清潔劑、抗菌清潔劑，或化學溶劑。
- 使用濃度適當的清潔劑。長期使用濃度過高的清潔劑可能會使產品龜裂。若發生此情況，請立即停止使用產品。

3 準備食物



注意

- 切勿將本產品用於傳統烤箱中。
- 當您在具有烘烤功能的微波爐中使用本產品時，切勿使用烘烤功能。
- 當您以本產品作為容器加熱食物時，切勿加入太多油或糖。
- 切勿將本產品用於多油或加入許多檸檬/橙皮調味的食物。
- 顏色鮮豔或氣味強烈的食物，將可能導致本產品受到染色或留有殘餘的氣味，例如胡蘿蔔汁、洋葱等。

使用微波爐

- 務必遵循微波爐的使用說明。
- 請務必在產品裝有食物或水的狀況下，再放入微波爐。
- 食物在微波爐中可能加熱不均匀。

4 餵哺



警告

- 餵哺前務必檢查食物溫度。

- 食物若於微波爐中加熱，各部位的溫度可能會有不同。要確保熱度傳導均勻，請在加熱過程中不斷攪拌食物。
- 餵哺期間請勿讓寶寶跑跳或走動。
- 餵哺期間請隨時照顧安置好您的寶寶。

5 收納

- 為保持衛生，建議將產品收納在乾燥、安全的地方。
- 產品請遠離熱源或直接日照。
- 產品請遠離寶寶可拿取的範圍。



備註

- 產品若有變色，並不影響其使用。

PHILIPS
AVENT

產品：飛利浦新安怡彩色全餐盒
型號：30F702
主要材料：聚丙烯、TPE
使用溫度：100°C
包裝：全餐盒 / 01
產地：中國

製造商：飛利浦電子香港有限公司
香港灣仔沙咀道科學園科技樓五五五
電話：(852) 2518-1808
傳真：(852) 2518-1809
全國服務熱線：4008 800 008

PHILIPS
AVENT

產品：飛利浦新安怡小等彩色圓網
型號：30F704
主要材料：聚丙烯、TPE
使用溫度：100°C
包裝：全餐盒 / 01
產地：中國

製造商：飛利浦電子香港有限公司
香港灣仔沙咀道科學園科技樓五五五
電話：(852) 2518-1808
傳真：(852) 2518-1809
全國服務熱線：4008 800 008

PHILIPS
AVENT

產品：飛利浦新安怡小等彩色圓網
型號：30F704
主要材料：聚丙烯、TPE
使用溫度：100°C
包裝：全餐盒 / 01
產地：中國

製造商：飛利浦電子香港有限公司
香港灣仔沙咀道科學園科技樓五五五
電話：(852) 2518-1808
傳真：(852) 2518-1809
全國服務熱線：4008 800 008

PHILIPS
AVENT

產品：飛利浦新安怡快易碗（宜食餐具系列）
型號：30F718
主要材料：聚丙烯、橡膠
使用溫度：100°C
包裝：全餐盒 / 01
產地：中國

製造商：飛利浦電子香港有限公司
香港灣仔沙咀道科學園科技樓五五五
電話：(852) 2518-1808
傳真：(852) 2518-1809
全國服務熱線：4008 800 008

PHILIPS
AVENT

產品：飛利浦新安怡快易碗（宜食餐具系列）
型號：30F718
主要材料：聚丙烯、橡膠
使用溫度：100°C
包裝：全餐盒 / 01
產地：中國

製造商：飛利浦電子香港有限公司
香港灣仔沙咀道科學園科技樓五五五
電話：(852) 2518-1808
傳真：(852) 2518-1809
全國服務熱線：4008 800 008