

S3 底层驱动安装指南


通常情况下，使用 USB 连接线将 S3 首次连接到电脑时，电脑都能够识别并自动安装 S3 所需要的驱动文件，使 S3 作为 USB 大容量存储设备正常使用。除非极少情况下因电脑兼容性等原因导致不能正确识别，或者读写数据出错、速度极慢甚至死机，都无需安装 S3 底层驱动。

为了使广大用户更加清晰地了解底层驱动文件安装的详细过程，用图示说明如下：


一、WinXP:

1、使用随机配送的 USB 线连接线，分别插入电脑 USB 接口和 S3 Mini USB 接口，S3 POWER 灯点亮并开始闪烁（无需按 S3 PLAY 键开机）。


2、进入“FactoryDriver\WinXP”文件夹下，选择并运行“SMIInfUpdate.exe”，单击“Mass Storage Driver”按钮：



3、稍候，电脑提示“Mass Storage Driver Install OK”：



4、电脑自动提示找到新硬件，并启动找到新硬件向导，提示连接到 Windows Update 搜索软件，选择“否”，单击“下一步”：



5、选择“自动安装驱动软件（推荐）”，单击下一步：



6、如果电脑提示未通过 Windows 徽标测试, 选择“仍然继续”:



7、安装向导开始安装软件:



8、电脑提示软件安装完成，单击“完成”：




9、电脑提示新硬件已安装并可以使用了，首次还会出现“发现新硬件 S3V00”的提示（以后连接电脑时将不再有此条提示）：




二、Vista:

1、使用随机配送的 USB 线连接线，分别插入电脑 USB 接口和 S3 Mini USB 接口，S3 POWER 灯点亮并开始闪烁（无需按 S3 PLAY 键开机）。


2、进入“FactoryDriver\WinXP”文件夹，鼠标右键单击“SMIInfUpdate.exe”，选择“属性”：




3、将其兼容性设置为“用 Windows XP 兼容模式运行这个程序”，单击确认。



4、运行已更改为兼容模式运行的“SMIInfUpdate.exe”，单击“Mass Storage Driver”按钮：



5、稍候，电脑提示“Mass Storage Driver Install OK”：



6、电脑开始自动安装设备驱动程序软件：



7、稍候，电脑提示 USB 大容量存储设备成功安装了设备驱动程序，首次还会出现“发现新硬件 S3V00”的提示（以后连接电脑时将不再有此条提示）：

