



Samsung

New PC Studio

目录

01 关于 Samsung New PC Studio

1.1.	系统要求.....	4
1.2.	安装指南.....	4

02 配置

2.1.	主屏	5
2.2.	基本活动区域和程序.....	6

03 入门手册

3.1.	入门手册.....	8
------	-----------	---

04 基本说明

4.1.	操作文件.....	9
4.2.	我的电脑.....	11
4.3.	连接的设备.....	11
4.4.	搜索设备.....	11
4.5.	更改设备模式	12
4.6.	Launcher – 工具箱	13
4.7.	Launcher – Stage Navigator	13
4.8.	Launcher – 用户活动区域	14
4.9.	Launcher – 更新	15
4.10.	Launcher – 通知	15
4.11.	Launcher – 设置	15
4.12.	Launcher – 到 Web.....	16

目录

05 程序说明

5.1.	待办事项	18
5.2.	电话簿	20
5.3.	备忘录	24
5.4.	日程表	26
5.5.	D-day	30
5.6.	音乐播放器	31
5.7.	音乐播放器 > 音乐播放列表	33
5.8.	视频播放器	36
5.9.	视频播放器 > 视频播放列表	38
5.10.	图像查看器	38
5.11.	光盘翻录	40
5.12.	光盘烧制	42
5.13.	Internet 连接器	44
5.14.	SIM 卡电话簿	46
5.15.	视频转换器	47
5.16.	信息管理器	48
5.17.	SMS 发件人	51
5.18.	MMS 发件人	52
5.19.	更改设备模式	53
5.20.	To Web	55
5.21.	时间表	56
5.22.	语音备忘	58

01

用户指南

关于 Samsung New PC Studio

1.1. 系统要求

- 操作系统：Windows 2000 系列、XP 系列、Vista 系列
- CPU：Pentium 600 MHz 或更高
- RAM：512 MB 或更高
- 磁盘：至少 200 MB 的可用磁盘空间
- USB 端口或蓝牙设备
- Microsoft DirectX 9.0 或更高版本

※ 要连接到蓝牙，请安装以下软件部件之一：

- Microsoft Stack：Windows XP Service Pack 2 或更高版本
- Widcomm Stack：1.4.2.10 SP5 版或更高版本
- Bluesoleil Stack：1.6.0 版或更高版本
- Toshiba Stack：3.0 版或更高版本

※ 为了使用附加功能，请检查是否安装了以下软件：

- Microsoft Outlook 2002 或更高版本
- Internet Explorer 5.0 或更高版本

注意：要安装上述程序，需要管理员帐户。

1.2. 安装指南


- 1) 如果您将 New PC Studio CD 插入光驱，则 New PC Studio 安装程序将自动出现。
- 2) 选择某一语言，然后单击“安装”。
- 3) 根据安装程序信息选择后续步骤，或者将您的手机连接到 PC。
- 4) 执行在安装完成后在背景屏幕上创建的 New PC Studio 图标。

02

用户指南 配置

2.1. 主屏

Samsung New PC Studio 的主屏如下。



- ① 活动区域标题
- ② 我的电脑
- ③ 程序
- ④ 帮助
- ⑤ 搜索设备
- ⑥ 连接的设备
- ⑦ 到 Web
- ⑧ Launcher- 工具箱
- ⑨ Launcher- Stage Navigator
- ⑩ Launcher- 更新/通知/设置

2.2. 基本活动区域和程序

介绍 Samsung New PC Studio 提供的基本活动区域以及相应活动区域的有关程序。

通讯器活动区域

提供包括电话簿在内的与通信相关的功能。

▶ 程序

■ **电话簿：**通过电话簿，您可以添加、编辑和删除联系人和组，以及在 Samsung New PC Studio 和手机之间同步在它们中保存的联系人。

■ **Internet 连接器：**通过 Internet 连接器，您可以借助手机之类的调制解调器连接到 Internet 或公司通信网络。

管理目录活动区域

提供包括日程表之类的与个人日程表相关的功能。

▶ 程序

■ **日程表：**通过日程表，您可以添加、编辑和删除日程表，以及在 Samsung New PC Studio 和手机之间导出和导入在它们中保存的日程表。

■ **备忘录：**通过备忘录，您可以添加、编辑和删除备忘录，以及在 Samsung New PC Studio 和手机之间同步在它们中保存的备忘录。

■ **待办事项：**通过待办事项，您可以添加、编辑和删除待办事项，以及在 New PC Studio 和手机之间同步在它们中保存的待办事项。

■ **D-Day：**通过 D-Day，您可以添加、编辑和删除 D-Day。

多媒体活动区域

提供与播放和编辑多媒体文件相关的功能。

► 程序

■**图像查看器**：允许您查看通过手机和数码相机等拍摄的照片以及不同的 PC 图像格式。

■**音乐播放器**：不仅支持播放不同类型的音乐文件，还可以播放三星手机和 MP3 支持的音乐文件以及录制的声音文件。

■**视频播放器**：允许您播放通过手机和数码相机等拍摄的视频以及不同的 PC 视频格式。

■**光盘翻录**：允许您从音乐 CD 中提取声音来源并轻松、准确地通过其应用音乐信息。

■**光盘烧制**：允许您将文件烧制到音乐光盘或数据光盘上。

3.1. 入门手册

允许您速览与 Samsung New PC Studio 的用法有关的最基本细节。

- ▶ 连接设备 **4.4. 搜索设备**
- ▶ 传输文件 **4.1. 操作文件**
- ▶ 查看 Stage Navigator 的说明。**4.7. Launcher – Stage Navigator**
- ▶ 通过使用 Toolbox 建立用户活动区域。**4.8. Launcher – 用户活动区域**

4.1. 操作文件

概述

使用 Samsung New PC Studio，您可以通过拖放功能自由地将文件发送到“我的电脑”或“连接的设备”。

传输文件

您可以在 Samsung New PC Studio 顶部所示的“我的电脑”和“连接的设备”之间传输文件。单击**我的电脑**图标和**连接的设备**图标，可以通过不同方式查看文件列表和发送文件。

■ 发送（复制）文件

“我的电脑”和“连接的设备”之间的文件传输基本上是通过复制执行的。

- 1) 通过单击**我的电脑**图标或**连接的设备**图标打开一个窗口。
- 2) 从文件列表中选择一个文件。
- 3) 要发送所选文件，请执行以下操作之一：
 - ▶ 使用鼠标，选择一个文件并将其拖放到您要将其传输到的位置。（要复制“我的电脑”或“连接的设备”内的文件，请在按住 **Ctrl** 键的同时拖放它。）
 - ▶ 选择某一文件并单击鼠标右键。
单击菜单上的**复制**。
转到您要将其传输到的位置，然后单击鼠标右键。
单击菜单上的**粘贴**。
 - ▶ 通过按下快捷键 **Ctrl+c**，复制所选文件。
并且通过按下快捷键 **Ctrl+v**，将该文件粘贴到要将其传输到的位置。

■ 删除文件

- 1) 通过单击**我的电脑**图标或**连接的设备**图标打开一个窗口。
 - 2) 从文件列表中选择一个文件。
 - 3) 选择某一文件并单击鼠标右键。单击菜单上的**删除**。
- ※ 或者，选择该文件并按下键盘上的 **Delete** 键。

■ 重命名文件

- 1) 通过单击**我的电脑**图标或**连接的设备**图标打开一个窗口。
- 2) 从文件列表中选择某一文件并单击鼠标右键。
- 3) 单击菜单上的**重命名**。
- 4) 在空的输入空间中输入所需文件名，然后单击文件列表中的空区域。

■ 转换文件

在您将多媒体文件从“我的电脑”发送到“连接的设备”时，New PC Studio 允许您将不支持的文件类型转换为“连接的设备”的文件格式并发送它。

- 1) 如果在传输某一文件时该文件属于不支持的类型，则会出现一个弹出窗口，询问您是否要执行文件转换。
- 2) 单击该弹出窗口上的**转换**按钮。在转换文件后，将自动发送该文件。

利用文件

您可以利用 Samsung New PC Studio 以不同方式操纵文件。

■ 导出到程序

- 1) 通过单击**我的电脑**图标或**连接的设备**图标打开一个窗口。
- 2) 如果将 Samsung New PC Studio 支持的文件拖到该程序，则该文件将打开。
(此功能具有与“浏览文件”相同的效果。)

4.2. 我的电脑

概述

您可以通过“我的电脑”管理 PC 文件夹和文件。

单击“我的电脑”图标可以打开一个窗口，窗口中显示现有 PC 文件夹和文件列表。有关文件操作的详细信息，请参阅 [4.1. 操作文件]。

4.3. 连接的设备

概述

您可以通过“连接的设备”管理 PC 文件夹和文件。

单击“连接的设备”图标可以打开一个窗口，窗口中显示现有 PC 文件夹和文件列表。有关文件操作的详细信息，请参阅 [4.1. 操作文件]。

4.4. 搜索设备

概述

您可以检索新设备并与其连接，以便可以在 Samsung New PC Studio 中使用它。

如果连接 USB 电缆，则 Samsung New PC Studio 不执行新设备的检索过程便自动连接到它。

通过 USB 搜索设备

- 1) 单击 Samsung New PC Studio 右上角的**搜索设备**图标。
- 2) “搜索设备”弹出窗口将出现，显示检索到的设备的列表。
- 3) 选择您要连接的设备，然后单击**连接**按钮。
- 4) 在“正在连接设备...”消息出现并且成功连接后，将出现连接到该活动区域的设备图标。

通过蓝牙搜索设备

- 1) 从您要连接到的设备上开启蓝牙功能，然后检查可见状态是否开启。
- 2) 连接您的计算机和蓝牙。
- 3) 从**搜索设备**菜单中单击**搜索**。
- 4) 选择您要连接的设备，然后单击**连接**按钮。

- 5) 如果是首次与该设备连接:
 - ▶ 根据有关信息在输入框中输入随机数字, 并且在设备中也输入相同数字。
 - ▶ 在完成后单击**确定**按钮。
- 6) 连接完成。

※ 与设备连接有关的信息

设备类型	信息
USB	使用数据线将您的手机和计算机相连。
蓝牙	开启您要连接的设备的蓝牙模式。

4.5. 更改设备模式

概述

Samsung New PC Studio 允许用户更改连接到 PC 的设备的模式。

※此菜单将不显示在不支持模式更改的手机上。

■ 手动更改

- 1) 右键单击**连接的设备**图标。
 - 2) 将鼠标移到菜单中的**更改模式**之上。
 - 3) 在子菜单中单击要更改的模式。
 - 4) “模式更改”通知窗口将弹出并确认模式已更改。
 - 5) 在更改模式后, “设备”图标将更改。要查看帮助, 请将鼠标移到图标之上。
- ※ 如果模式无法更改, 则“通知”信息窗口将弹出。

■ 自动更改

- 1) 执行要求模式更改的功能。
 - 2) “需要模式更改”通知窗口将弹出并且请求确认更改。
 - 3) 单击**是**按钮。
 - 4) 将执行模式更改功能。
 - 5) “模式更改”通知窗口将弹出并确认模式已更改。
- ※ 在更改模式后, “设备”图标会相应更改。要查看帮助, 请将鼠标移到图标之上。
- ※ 在执行同步、文件传输和 Internet 连接之类的操作期间, 自动更改功能将不起作用。
- ※ 要求模式更改的功能: Media Player (MTP) 文件传输、Internet 访问和外部存储器 (T-flash) 使用。

■ 自动更改信息设置

- 1) 单击活动区域底部的**设置**图标。
 - 2) 单击**选项**选项卡。
 - 3) 单击**不显示自动模式更改信息**组合框。
 - 4) 更改设置并单击**确定**按钮。
- ※ 选择该组合框：在正在自动更改模式时，“模式更改”通知窗口将不出现。
- ※ 取消选择该组合框：在正在自动更改模式时，“模式更改”通知窗口将出现。

4.6. Launcher – 工具箱

概述

通过工具箱，您可以打开和关闭活动区域中的不同程序。您可以通过工具箱对活动区域进行适当配置。

有关活动区域的详细信息，请参阅 [4.7. Launcher – Stage Navigator]。

■ 在活动区域中打开程序

- 1) 通过在 **Launcher** 中单击**工具箱**图标，打开“工具箱”窗口。
- 2) 要在活动区域中打开某一程序，请执行以下操作之一：
 - ▶ 将工具箱的程序图标拖放到该活动区域。
 - ▶ 单击程序图标。

■ 在活动区域中关闭程序

要在活动区域中关闭程序：

- ▶ 单击**关闭程序**按钮。

4.7. Launcher – Stage Navigator

概述

活动区域具有若干程序，并且允许您更改名称和外观。在活动区域中，最后的设置（例如程序配置位置和正运行的程序等）将在使用后自动保存。在 **Samsung New PC Studio** 安装时提供的基本活动区域将支持您高效率地使用 **Samsung New PC Studio**，因为它具有与活动区域标题相关的程序。如果您单击每个活动区域图标，则它将移到相应活动区域。

Stage Navigator 是一种由多个活动区域构成的组合，是屏幕底部由多个活动区域组成的一个区域。

更改活动区域属性

您可以更改活动区域标题、透明度、变化外观之类的属性。要更改活动区域属性，请执行以下操作之一：

► 使用活动区域的底部区域

- 1) 选择活动区域的底部区域，然后单击鼠标右键。
- 2) 单击菜单上的**活动区域设置**。
- 3) 在弹出窗口中修改所需属性后，单击**确定**按钮以完成修改。

► 使用 **Launcher** 中的图标

- 1) 单击 **Launcher** 中的**设置**图标。
- 2) 单击弹出窗口中的**活动区域**选项卡。
- 3) 选择要配置的活动区域并修改所需属性，然后单击**确定**按钮以完成操作。

删除活动区域

- 1) 在活动区域的底部中单击鼠标右键。
- 2) 在菜单出现后，单击**删除活动区域**。
- 3) 然后，从删除确认弹出窗口中单击**确定**按钮，以完成操作。

初始化整个活动区域

您可以根据活动区域的类型初始化或删除活动区域。您只能初始化基本活动区域，并且只能删除通过用户活动区域或更新添加的活动区域。

- 1) 选择相应活动区域的底部区域，然后单击鼠标右键。
- 2) 单击菜单上的**初始化整个活动区域**。
- 3) 单击弹出窗口中的**确定**按钮，整个活动区域将被初始化。

4.8. Launcher – 用户活动区域

概述

用户活动区域是用户可根据需要将程序置于其中的活动区域。在执行时，将创建一个空的活动区域。用户可通过在此活动区域中打开工具箱程序，根据其需要建立活动区域。有关工具箱的详细信息，请参阅 **[4.6. Launcher – 工具箱]**。

建立用户活动区域

- 1) 在 **Launcher** 中单击**添加用户活动区域**图标。
- 2) 在活动区域弹出窗口中输入要建立的活动区域的名称，然后单击**确定**按钮。新的活动区域图标将在 **Stage Navigator** 中创建。
- 3) 单击**新活动区域**图标，并且执行工具箱以根据您的需要建立活动区域。

4.9. Launcher – 更新

概述

Samsung New PC Studio 更新通过最新的 Samsung New PC Studio 和程序版本更新，提供更多的改进功能。此外，您可以安装新增的活动区域，只要添加的程序更新在工具箱中自动执行。

更新 Samsung New PC Studio

- 1) 单击 Launcher 中的**更新**图标。
- 2) 单击 Samsung New PC Studio 更新的详细信息旁的**更新**按钮。
- 3) 在完成更新后，单击**确定**按钮以完成更新。

4.10. Launcher – 通知

概述

“通知”会通知更新、事件和程序添加等信息。每次它具有要通知的信息时，就会在右下角通过弹出窗口显示该信息，并且在几秒钟后自动消失。

查看通知存档

通知存档显示无法在一屏中提供的信息。如果您单击“通知”，则根据信息类型执行以下操作。在出现事件或广告时，将显示一个新的 Internet Explorer 窗口，并且它将被移到相应的网站；在更新和程序添加时，它将相应移到 Samsung New PC Studio 的执行阶段。

- 1) 单击 Launcher 中的**通知**图标。您可以在“通知存档”弹出窗口中看到详细信息。
- 2) 要执行通知，请双击相应项目。
- 3) 要完成，请单击**关闭**按钮。

4.11. Launcher – 设置

概述

在本章中，您可以设置 Samsung New PC Studio 中活动区域的常规部分和属性。

常规设置

- 1) 单击 Launcher 中的**设置**图标。
- 2) 在参考以下说明后从**常规**选项卡中选择所需设置，然后单击**确定**按钮。

常规	说明
在 Windows 启动后自动运行 PC Studio	Samsung New PC Studio 将在 Windows 启动时同时执行。
在连接设备后 PC Studio 将自动打开	在连接注册的设备时 Samsung New PC Studio 将执行。
选择国家/地区	Samsung New PC Studio 设置在程序中支持的国家/地区。
选择语言	Samsung New PC Studio 程序语言将更改为设定的语言。
音响效果	Samsung New PC Studio 音响效果打开或关闭。

活动区域设置

- 1) 单击 Launcher 中的**设置**图标。
- 2) 单击**活动区域**选项卡。
- 3) 在单击**活动区域**组合框后，从**活动区域**选项卡选择要设置的活动区域。
- 4) 请参考以下信息更改该设置，然后单击**确定**按钮。

活动区域	说明
活动区域标题	更改活动区域标题。
背景色	如果您单击所需颜色，它将指定为背景色。
背景图像	导入所需图像并将其指定为背景图像。如果您单击“+”按钮，则可以导入所需图像。
背景透明度	调整背景色或图像透明度。
将设定的背景应用于所有活动区域	当前值应用于所有活动区域。

4.12. Launcher – 到 Web

概述

到 Web 能让您轻易地将多媒体文件（包括视频、图像和声音）上载到网站上。

※ 当您在相关网站上注册后，到 Web 图标就会出现，您可以通过单击此图标来使用此功能。 仅当您连接到 Web，此功能才可用。

■ 将多媒体文件上传到网站

若要使用此功能，应先添加一个帐户。请参考 **[添加网站帐户]** 了解有关添加帐户的更多信息。

- 1) 打开我的电脑或连接的设备，然后选择所需的多媒体文件。
- 2) 将所选的多媒体文件拖放至**到 Web** 图标上。
- 3) 在网站列表菜单上单击需要的网站，该菜单将会从**到 Web** 图标出现。
- 4) “正在发送”图标出现在**到 Web** 图标上，当传输完成后，“正在发送”图标会消失。

■ 添加网站帐户

- 1) 单击**到 Web** 图标。（在执行初始化或没有注册网站的情况下，通过将文件拖放到图标上或单击图标都可使菜单出现。）
- 2) 单击复选框以在**帐户管理**窗口中注册。
- 3) 该窗口弹出后，单击此处的**确定帐户**按钮。
- 4) 在网站上输入您的 ID 和密码，然后单击**接受**按钮。
- 5) 当确认完成后，该帐户即被注册。注册该帐户后，单击帐户管理窗口中的确认按钮。如果帐户确认失败，请检查 ID 或密码是否正确，或者访问相关的网站。

■ 添加网站帐户

- 1) 单击**到 Web** 图标。
- 2) 单击**到 Web** 菜单中的**帐户管理**。
- 3) 单击网站旁边的**修改**按钮以在**帐户管理**窗口中进行修改。
- 4) 单击弹出窗口中的连接到其他帐户。
- 5) 在网站窗口中修改 ID 和密码，然后单击**确定**按钮。
- 6) 当帐户确认完成后，该帐户即被注册。修改帐户之后，单击帐户管理窗口中的**确定**按钮。如果帐户确认失败，请检查 ID 或密码是否正确，或者访问相关的网站。

■ 清除网站帐户

- 1) 单击**到 Web** 图标。
 - 2) 单击**到 Web** 菜单中的**帐户管理**。
 - 3) 在**帐户管理**窗口中，单击要清除的网站旁边的复选框以取消选中。
 - 4) 单击确定按钮以清除帐户。
- * 当取消选中该框时，会将该网站从**到 Web** 中的网站列表中排除。帐户信息不会显示，但在下次选中时可以重复使用。

5.1. 待办事项

概述

通过待办事项，您可以添加、编辑和删除待办事项，以及在 Samsung New PC Studio 和手机之间同步在它们中保存的待办事项。

添加待办事项

1) 要添加待办事项，请执行以下操作之一：

- ▶ 单击待办事项底部的**添加**图标。
- ▶ 双击空的“待办事项”列表。
- ▶ 在单击鼠标右键后，单击**添加**菜单项。

2) 在出现**添加待办事项**窗口后，输入详细信息并单击**确定**按钮。它们然后将添加到“待办事项”列表中。

编辑待办事项

1) 在“待办事项”列表中双击要编辑的项目。

※ 或者在光标位于相应项目之上时单击鼠标右键，然后单击**编辑**菜单项。

2) 在出现**编辑待办事项**窗口后，编辑详细信息并单击**确定**按钮。待办事项的编辑完成。

删除待办事项

1) 在“待办事项”列表中选择要删除的项目，然后单击待办事项底部的**删除**图标。

※ 或者在光标位于相应项目之上时单击鼠标右键，然后单击**删除**菜单项。

2) 在出现要求确认删除的弹出窗口后，单击**是**。待办事项将从列表中删除。

3) 如果您要删除若干项目，可以在按住 **Ctrl** 键的同时选择它们；或者将光标置于空的列表上，将要删除的项目拖到该列表中，然后选择它们。然后，单击列表底部的**删除**图标。

完成待办事项

1) 如果您完成了待办事项，则选中该“待办事项”项目之前的复选框。

2) 如果您选中该复选框，则表示待办事项已完成。

导入

- 1) 从“待办事项”顶部的菜单中单击**导入**菜单项。
- 2) 在**导入**窗口出现后，单击**下一步**按钮。
- 3) 单击**查找文件**按钮，选择要导入的文件，然后单击**打开**按钮。
- 4) 注册要导入的文件。单击**下一步**按钮。
- 5) 注册的待办事项文件开始导入 **Samsung New PC Studio**；并且在导入完成时，**完成**按钮将激活。
- 6) 如果您单击**完成**按钮，则该窗口将关闭，并且导入的 **New PC Studio** 待办事项文件将添加到“待办事项”列表中。

导出

- 1) 从“待办事项”顶部的菜单中单击**导出**菜单项。
- 2) 在**导出**窗口出现后，单击**下一步**按钮。
- 3) 单击**查找位置**按钮，选择相应位置，然后单击**保存**按钮。
- 4) 将注册相应位置。单击**下一步**按钮。
- 5) 该待办事项文件将开始导出到“我的电脑”，并且在导出完成时，**完成**按钮将激活。
- 6) 如果您单击**完成**按钮，该窗口将关闭，并且在指定位置将创建待办事项文件。

同步

通过在 **Samsung New PC Studio** 的待办事项和您的手机的待办事项之间比较数据，可以同步、编辑和删除新添加的数据。

■ 同步

- 1) 单击“待办事项”底部的**同步**图标。
- 2) **同步**窗口将出现，与所连接的手机的同步将开始。
- 3) 在同步完成后，**同步**窗口将在几秒钟后自动关闭。

■ 解决同步冲突

在程序和手机中的相同数据发生不同变化时，可能发生同步冲突。通过选择要应用的数据，可以通过同步冲突弹出窗口恢复同步。

1. 在出现同步冲突弹出窗口时，检查每个设备中更改的数据，然后通过单击要同步的项目来进行选择。
2. 按下**同步**按钮可以将数据与所选项目同步。

※ 如果更改相同数据，以便在一种产品中将其设置为要删除，在另一种产品中将其设置为要更新，则同步会按删除处理数据。

■ 停止同步

如果您在同步期间单击**停止**按钮，则同步将停止。

■ Outlook 同步

- 1) 从“待办事项”顶部的菜单中单击**同步设置**菜单项。
- 2) 选中“**在 Outlook 和待办事项之间同步**”项之前的复选框。
- 3) 在根据同步设置执行同步时，也同步 Outlook。

■ 如果连接若干手机

1. 从“待办事项”顶部的菜单中单击**同步设置**菜单项。
2. 在从所连接的那些手机中选择要同步的手机列表后，单击**确定**。

5.2. 电话簿

概述

通过电话簿，您可以添加、编辑和删除联系人和组，以及在 Samsung New PC Studio 和手机之间同步在它们中保存的联系人。

添加联系人

- 1) 单击电话簿底部的**添加**图标。
※ 或者双击一个空的联系人列表；或者单击鼠标右键，然后单击**添加**菜单项。
- 2) 在出现“添加联系人”窗口后，输入详细信息并单击**确定**按钮。联系人将添加到该列表。

照片注册

- 1) 在“添加联系人”窗口中，在照片注册上单击鼠标右键。
- 2) 选择要搜索的照片的位置。（该位置指示“我的电脑”和连接的手机。）
- 3) 如果您搜索并选择该照片，则单击**打开**按钮，将注册该照片。
※ 或者将要注册的图像拖放到**添加联系人**窗口中，以便注册该照片。

编辑联系人

- 1) 在联系人列表中双击要编辑的项目。
※ 或者在光标位于相应项目之上时单击鼠标右键，然后单击**编辑**菜单项。
- 2) 在出现**编辑联系人**窗口后，输入详细信息并单击**确定**按钮。联系人编辑操作完成。

删除联系人

- 1) 在联系人列表中选择要删除的项目，然后单击电话簿底部的**删除**图标。
※ 或者在光标位于相应项目之上时单击鼠标右键，然后单击**删除**菜单项。

- 2) 在出现要求确认删除的弹出窗口后，单击**是**。联系人将从列表中删除。
- 3) 如果您要删除若干项目，可以在按住 **Ctrl** 键的同时选择它们；或者将光标置于空的列表上，将要删除的项目拖到该列表中，然后选择它们。然后，单击列表底部的**删除**图标。

添加组

- 1) 单击电话簿底部的**添加组**图标。
 - ※ 或者在光标位于联系人列表中相应组项目之上时单击鼠标右键，然后单击**添加组**菜单项。
- 2) 在联系人列表的底部将创建您可以将组输入的框。
- 3) 输入要添加到组输入框的组名称。
- 4) 如果您单击该联系人列表或者某一空列表，则“添加组”将完成。

重命名组

- 1) 右键单击要重命名的组后，单击**重命名组**菜单项。
- 2) 输入要重命名的组名称。
- 3) 如果您单击该联系人列表或者某一空列表，则“重命名组”将完成。

删除组

- 1) 选择要删除的组，然后在电话簿底部单击**删除**图标。
 - ※ 或者对要删除的组单击鼠标右键，然后单击**删除组**菜单项。
- 2) 在出现要求确认删除的弹出窗口后，单击**是**。该组的所有联系人人都将更改为未定义组，并且该组将被删除。

导入

■ 导入 vCard 文件

- 1) 从电话簿顶部的菜单中单击**导入**菜单项。
- 2) 在“导入”窗口出现后，选择“**将标准 vCard 文件导入电话簿文件夹**”项，然后单击**下一步**按钮。
- 3) 单击**查找文件**按钮，选择要导入的 vCard 文件，然后单击**打开**按钮。
- 4) 注册要导入的文件。单击**下一步**按钮。
- 5) 注册的 vCard 文件将开始导入到电话簿中，并且在导入完成时，**完成**按钮将激活。
- 6) 如果您单击**完成**按钮，则该窗口将关闭，并且导入的 vCard 文件将添加到联系人列表中。

■ 导入电话簿联系人文件

- 1) 在电话簿顶部的菜单上单击**导入**菜单项。
- 2) 在“导入”窗口出现后，选择“**将联系人文件导入电话簿文件夹**”项，然后单击**下一步**按钮。
- 3) 单击**查找文件**按钮，选择要导入的联系人文件，然后单击**打开**按钮。
- 4) 注册要导入的文件。单击**下一步**按钮。
- 5) 注册的联系人文件将开始导入到电话簿中，并且在导入完成时，**完成**按钮将激活。
- 6) 如果您单击**完成**按钮，则该窗口将关闭，并且导入的联系人文件将添加到联系人文件列表中。

导出

■ 导出到 vCard 文件

- 1) 从电话簿顶部的菜单中单击**导出**菜单项。
- 2) 在“资源管理器”窗口出现后，选中“**将电话簿联系人导出到标准 vCard 文件**”项的单选按钮，然后单击**下一步**按钮。
- 3) 通过单击**查找文件夹**按钮选择要导出的文件夹，然后单击**保存**按钮。
- 4) 注册要导出的文件夹。单击**下一步**按钮。
- 5) 该 vCard 文件将开始导出到“我的电脑”，并且在导出完成时，**完成**按钮将激活。
- 6) 如果您单击**完成**按钮，该窗口将关闭，并且在指定文件夹中将创建该 vCard 文件。

■ 导出到电话簿联系人文件

- 1) 从电话簿顶部的菜单中单击**导出**菜单项。
- 2) 在“导出”窗口出现后，选中“**将 New PC Studio 联系人导出到文件**”项的单选按钮，然后单击**下一步**按钮。
- 3) 单击**查找位置**按钮，选择相应位置，然后单击**保存**按钮。
- 4) 将注册相应位置。单击**下一步**按钮。
- 5) 该联系人文件将开始导出到“我的电脑”，并且在导出完成时，**完成**按钮将激活。
- 6) 如果您单击**完成**按钮，该窗口将关闭，并且在指定位置中将创建该联系人文件。

同步

通过在 New PC Studio 的联系人和手机的联系人之间比较数据，同步、编辑和/或删除新增数据。

■ 同步

- 1) 单击电话簿底部的**同步**图标。
- 2) 同步窗口将出现，与所连接手机的同步将开始。
- 3) 在同步完成后，同步窗口将在几秒钟后自动关闭。

■ 解决同步冲突

在程序和手机中的相同数据发生不同变化时，可能发生同步冲突。通过选择要应用的数据，可以通过同步冲突弹出窗口恢复同步。

1. 在出现同步冲突弹出窗口时，检查每个设备中更改的数据，然后通过单击要同步的项目来进行选择。
2. 按下**同步**按钮可以将数据与所选项目同步。

※ 如果更改相同数据，以便在一种产品中将其设置为要删除，在另一种产品中将其设置为要更新，则同步会按删除处理数据。

■ 停止同步

如果您在同步期间单击**停止**按钮，则同步将停止。

■ Outlook 同步

- 1) 从电话簿顶部的菜单中单击**同步设置**菜单项。
- 2) 选中“**在 Outlook 和电话簿之间同步**”项。
- 3) 在根据同步设置执行同步时，也同步 Outlook。

■ 如果连接若干手机

1. 从电话簿顶部的菜单中单击**同步设置**菜单项。
2. 在从所连接的那些手机中选择要同步的手机列表后，单击**确定**。

5.3. 备忘录

概述

通过备忘录，您可以添加、编辑和删除备忘录，以及在 Samsung New PC Studio 和手机之间同步在它们中保存的备忘录。

添加备忘录

- 1) 要添加备忘录，请执行以下操作之一：
 - ▶ 在备忘录的底部单击**添加**图标。
 - ▶ 双击空的备忘录列表。
 - ▶ 在单击鼠标右键后，单击**添加**菜单项。
- 2) 在出现**添加备忘录**窗口后，输入详细信息并单击**确定**按钮。备忘录将添加到备忘录列表中。

编辑备忘录

- 1) 在备忘录列表中双击要编辑的项目。
 - ※ 或者在光标位于相应项目之上时单击鼠标右键，然后单击**编辑**菜单项。
- 2) 在出现**编辑备忘录**窗口后，编辑详细信息并单击**确定**按钮。备忘录编辑操作完成。

删除备忘录

- 1) 在备忘录列表中选择要删除的项目，然后单击列表底部的**删除**图标。
 - ※ 或者在光标位于相应项目之上时单击鼠标右键，然后单击**删除**菜单项。
- 2) 在出现要求确认删除的弹出窗口后，单击**是**。备忘录将从列表中删除。
- 3) 在删除若干项目时，在按住 **Ctrl** 键的情况下选择若干项目，然后单击列表底部的**删除**图标。

导入

- 1) 在备忘录顶部的菜单上单击**导入**菜单项。
- 2) 在**导入**窗口出现后，单击**下一步**按钮。
- 3) 单击**查找文件**按钮，选择要导入的文件，然后单击**打开**按钮。
- 4) 单击**下一步**按钮。
- 5) 注册的 Samsung New PC Studio 备忘录文件开始导入 New PC Studio 备忘录；并且在导入完成时，**完成**按钮将激活。
- 6) 如果您单击**完成**按钮，则该窗口将关闭，并且导入的备忘录文件将添加到备忘录列表中。

导出

- 1) 在备忘录顶部的菜单上单击**导出**菜单项。
- 2) 在“导出”窗口出现后，单击**下一步**按钮。
- 3) 单击**查找位置**按钮，选择相应位置，然后单击**保存**按钮。
- 4) 将注册相应位置。单击**下一步**按钮。
- 5) 该 Samsung New PC Studio 备忘录文件将开始导出到“我的电脑”，并且在导出完成时，**完成**按钮将激活。
- 6) 如果您单击**完成**按钮，该窗口将关闭，并且在指定位置中将创建导入的备忘录文件。

同步

通过在 Samsung New PC Studio 的备忘录和手机的备忘录之间比较数据，可以同步、编辑和/或删除新增数据。

■ 同步

- 1) 单击备忘录底部的**同步**图标。
- 2) 同步窗口将出现，与所连接手机的同步将开始。
- 3) 在同步完成后，**同步**窗口将在两秒钟后自动关闭。

■ 解决同步冲突

在程序和手机中的相同数据发生不同变化时，可能发生同步冲突。通过选择要应用的数据，可以通过同步冲突弹出窗口恢复同步。

1. 在出现同步冲突弹出窗口时，检查每个设备中更改的数据，然后通过单击要同步的项目来进行选择。
2. 按下**同步**按钮可以将数据与所选项目同步。

※ 如果更改相同数据，以便在一种产品中将其设置为要删除，在另一种产品中将其设置为要更新，则同步会按删除处理数据。

■ 停止同步

如果您在同步期间单击**停止**按钮，则同步将停止。

■ Outlook 同步

- 1) 从备忘录顶部的菜单中单击**同步设置**菜单项。
- 2) 选中“**在 Outlook 和备忘录之间同步**”项。
- 3) 在根据同步设置执行同步时，也同步 Outlook。

■ 如果连接若干手机

1. 从备忘录顶部的菜单中单击**同步设置**菜单项。
2. 在从所连接的那些手机中选择要同步的手机列表。

5.4. 日程表

概述

通过日程表，您可以添加、编辑和删除日程表，以及在 Samsung New PC Studio 和手机之间导出和导入在它们中保存的日程表。

添加日程表

■ 月视图

- 1) 要添加日程表，请执行以下操作之一：
 - ▶ 在选择日程表将添加到的日期后，在日程表的底部单击**添加**图标。
 - ▶ 双击日程表将添加到的日期。
 - ▶ 在单击鼠标右键后，单击**添加**菜单项。
- 2) 在出现**添加日程表**窗口后，输入详细信息并单击**确定**按钮以添加日程表。

■ 周视图

- 1) 要添加日程表，请执行以下操作之一：
 - ▶ 在选择日程表将添加到的时间或日期后，在日程表的底部单击**添加**图标。
 - ▶ 双击日程表将添加到的时间或日期。
 - ▶ 在单击鼠标右键后，单击**添加**菜单项。
- 2) 在出现**添加日程表**窗口后，输入详细信息并单击**确定**按钮以添加日程表。

■ 整体视图

- 1) 要添加日程表，请执行以下操作之一：
 - ▶ 单击日程表底部的**添加**图标。
 - ▶ 双击空的日程表列表。
 - ▶ 在单击鼠标右键后，单击**添加**菜单项。
- 2) 在出现**添加日程表**窗口后，输入详细信息并单击**确定**按钮。日程表编辑操作完成。

编辑日程表

- 1) 在日程表列表中双击要编辑的项目。
 - ※ 或者在光标位于相应项目之上时单击鼠标右键，然后单击**编辑日程表**菜单项。
- 2) 在出现**编辑日程表**窗口后，输入详细信息并单击**确定**按钮。日程表编辑操作完成。

删除日程表

- 1) 在日程表列表中选择要删除的项目，然后单击列表底部的**删除**图标。
※ 或者在光标位于相应项目之上时单击鼠标右键，然后单击**删除**菜单项。
- 2) 在出现要求确认删除的弹出窗口后，单击**是**。日程表将从列表中删除。
- 3) 在删除若干项目时，在按住 **Ctrl** 键的同时选择它们，然后单击列表底部的**删除**图标。

更改日程表

■ 月视图

如果您从日程表列表中选择要更改的项目并将它拖到相应日期，则日程表将更改。

■ 周视图

如果您从日程表列表中选择要更改的项目并将它拖到相应日期和时间，则日程表将更改。

超出的日程表列表

如果您从日程表列表中单击显示超出的日程表的  图标，则超出的日程表列表将出现。

■ 编辑超出的日程表

- 1) 从超出的日程表列表中双击要编辑的项目。
- 2) 在出现**编辑日程表**窗口后，编辑详细信息并单击**确定**按钮以完成日程表的编辑。

■ 删除超出的日程表

在超出的日程表列表中选择要删除的项目，然后单击列表底部的**删除**图标。日程表将被删除。

■ 更改超出的日程表

- 1) 如果您从月视图的超出的日程表列表中将要更改的项目拖动到相应日期，则日程表将更改。
- 2) 如果您从周视图的超出的日程表列表中将要更改的项目拖动到相应日期和时间，则日程表将更改。

导入

■ 导入 vCalendar 文件

- 1) 在日程表顶部的菜单上单击**导入**菜单项。
- 2) 在**导入**窗口出现后，选择**将标准 vCalendar 文件**导入“日程表”文件夹项，然后单击**下一步**按钮。
- 3) 单击**查找文件**按钮，选择要导入的文件，然后单击**打开**按钮。
- 4) 注册要导入的文件。单击**下一步**按钮。
- 5) 该注册的 vCalendar 文件将开始导入到日历中，并且在导入完成时，**完成**按钮将激活。
- 6) 如果您单击**完成**按钮，则该窗口将关闭，并且导入的 vCalendar 文件将添加到日程表列表中。

■ 导入日程表文件

- 1) 在日程表顶部的菜单上单击**导入**菜单项。
- 2) 在**导入**窗口出现后，选择**将日程表文件**导入“日程表”文件夹项，然后单击**下一步**按钮。
- 3) 单击**查找文件**按钮，选择要导入的文件，然后单击**打开**按钮。
- 4) 注册要导入的文件。单击**下一步**按钮。
- 5) 该注册的日程表文件将开始导入，并且在导入完成时，**完成**按钮将激活。
- 6) 如果您单击**完成**按钮，则该窗口将关闭，并且导入的日程表文件将添加到日程表列表中。

导出

■ 导出到 vCalendar 文件

- 1) 在日程表顶部的菜单上单击**导出**菜单项。
- 2) 在**导出**窗口出现后，选择**将日程表导出到标准 vCalendar 文件**项，然后单击**下一步**按钮。
- 3) 通过单击**查找文件夹**按钮选择要导出的文件夹，然后单击**保存**按钮。
- 4) 注册要导出的文件夹。单击**下一步**按钮。
- 5) 该日程表文件将开始导出到“我的电脑”，并且在导出完成时，**完成**按钮将激活。
- 6) 如果您单击**完成**按钮，该窗口将关闭，并且在指定文件夹中将创建该 vCalendar 文件。

■ 导出到日程表文件

- 1) 在日程表顶部的菜单上单击**导出**菜单项。
- 2) 在**导出**窗口出现后，选择**将日程表信息导出到日程表文件格式**项的单选按钮，然后单击**下一步**按钮。
- 3) 单击**查找位置**按钮，选择相应位置，然后单击**保存**按钮。
- 4) 将注册相应位置。单击**下一步**按钮。
- 5) 该日程表文件将开始导出到“我的电脑”，并且在导出完成时，**完成**按钮将激活。如果您单击**完成**按钮，该窗口将关闭。
- 6) 如果您单击**完成**按钮，该窗口将关闭，并且在指定文件夹中将创建该日程表文件。

同步

通过在 Samsung New PC Studio 的日程表和手机的日程表之间比较数据，可以同步、编辑和/或删除新增数据。

■ 同步

- 1) 单击日程表底部的**同步**图标。
- 2) 同步窗口将出现，与所连接手机的同步将开始。
- 3) 在同步完成后，**同步**窗口将在两秒钟后自动关闭。

■ 解决同步冲突

在程序和手机中的相同数据发生不同变化时，可能发生同步冲突。通过选择要应用的数据，可以通过同步冲突弹出窗口恢复同步。

1. 在出现同步冲突弹出窗口时，检查每个设备中更改的数据，然后通过单击要同步的项目来进行选择。
2. 按下**同步**按钮可以将数据与所选项目同步。

※ 如果更改相同数据，以便在一种产品中将其设置为要删除，在另一种产品中将其设置为要更新，则同步会按删除处理数据。

■ 停止同步

如果您在同步期间单击**停止**按钮，则同步将停止。

■ Outlook 同步

- 1) 从日程表顶部的菜单中单击**同步设置**菜单项。
- 2) 选中“**在 Outlook 和日程表之间同步**”项。
- 3) 在根据同步设置执行同步时，也同步 Outlook。

■ 如果连接若干手机

1. 从日程表顶部的菜单中单击**同步设置**菜单项。
2. 在从所连接的那些手机中选择要同步的手机列表后，单击**确定**。

5.5. D-day

概述

通过 D-Day，您可以添加、编辑和删除 D-Day。

添加 D-Day

1) 要添加 D-Day，请执行以下操作之一：

- ▶ 单击 D-day 底部的**添加**图标。
- ▶ 双击空的 D-Day 列表。
- ▶ 在单击鼠标右键后，单击**添加**菜单项。

2) 在出现**添加 D-Day** 窗口后，输入详细信息并单击**确定**按钮。它们将添加到 D-Day 列表中。

编辑 D-Day

1) 在 D-Day 列表中双击要编辑的项目。

※ 或者在光标位于相应项目之上时单击鼠标右键，然后单击**编辑**菜单项。

2) 在出现**编辑 D-Day** 窗口后，输入详细信息并单击**确定**按钮。D-Day 编辑完成。

删除 D-Day

1) 在 D-Day 列表中选择要删除的项目，然后单击列表底部的**删除**图标。

※ 或者在光标位于相应项目之上时单击鼠标右键，然后单击**删除**菜单项。

2) 在出现要求确认删除的弹出窗口后，单击**是**。D-Day 将从列表中删除。

3) 如果您要删除若干项目，可以在按住 **Ctrl** 键的同时选择它们；或者将光标置于空的列表上，将要删除的项目拖到该列表中，然后选择它们。然后，单击列表底部的**删除**图标。

5.6. 音乐播放器

概述

音乐播放器不仅支持播放不同类型的音乐文件，还可以播放三星手机和 MP3 支持的音乐文件以及录制的声音文件。

※ 支持的格式: MP3、OGG、WMA、ASF（仅限声音）、3GP（仅限声音）、WAV、AMR、AAC、M4A、MMF、MID(MIDI)、QCP、PMD、MP4（仅限声音）

配置程序

1) 菜单按钮 <快捷方式: F10>

- ▶ 显示“打开”、“播放器设置”和版本信息。

2) 音乐信息窗口

- ▶ 显示要播放的音乐文件的标题、艺术家、唱片集插图和排行。
- ▶ 如果您单击“音乐信息”窗口，则该窗口将放大，并且显示详细信息（唱片集信息、文件信息）。
- ▶ 您可以在**播放器设置**中选择**显示用户信息（在文件中保存的信息）**或**自动显示信息（Gracenote® 通过 Web 收集的信息）**。
- ▶ 可以通过将图像文件拖到播放器上，立即设置要播放其音乐的唱片集插图。

3) 重复设置

- ▶ 选择重复播放格式。
- ▶ 不重复、重复整个曲目、重复所选曲目

4) 无序播放设置

- ▶ 随机播放音乐列表并设置无序播放类型。
- ▶ 无序播放、有序播放

5) 播放状态

- ▶ 在“播放”按钮上显示当前播放状态（当前播放时间/总播放时间）。
- ▶ 您可以通过在按住鼠标左键的同时沿圆形拖动鼠标，搜索音乐。

6) 上一个按钮 <快捷方式: [left]、[z]>

- ▶ 播放播放列表中的上一个项目。

7) 播放/暂停按钮 <快捷方式: [space]、[x]>

- ▶ 播放或暂停音乐。

8) 停止按钮 <快捷方式: [c]>

- ▶ 停止播放。

9) 下一个按钮 <快捷方式: [right]、[v]>

- ▶ 播放播放列表中的下一个项目。

10) 音量控制条 <快捷方式: [down]、[s]、[wheel down]/[up]、[d]、[wheel up]>

- ▶ 通过在按住鼠标左键的同时沿圆形拖动鼠标，控制音量。

11) 打开/关闭播放列表按钮 <快捷方式: [Alt]+[L]>

- ▶ 打开或关闭“音乐播放列表”窗口。

打开文件

从 PC 或连接的设备选择要播放的音乐文件。

- 1) 单击**菜单**或者在程序顶部的标题区域中单击鼠标右键。
- 2) 单击**打开文件**。
- 3) 从文件列表中选择文件，然后单击**确定**按钮。
※ 或者，将文件拖放到播放器上。
- 4) 通过**打开文件**打开的文件项将添加到播放列表的**我的唱片集**文件夹中。

修改文件信息

允许您直接修改和管理文件的音乐信息。

- 1) 通过单击鼠标右键，在播放器的“音乐信息”窗口中打开菜单。
※ 播放列表也提供相同功能。
- 2) 单击菜单中的**修改文件信息**。
※ 您可以在**菜单 > 排行设置**中使用鼠标右键配置排行设置，而不必打开“修改文件信息”窗口。
- 3) 要自动导入音乐信息，请从文件信息编辑弹出窗口中单击**导入音乐信息**按钮。
※ 如果您没有连接到 Internet，则无法使用**导入音乐信息**。
- 4) 用户可以直接输入、修改和保存所有这些项目。

播放器设置

设置与在播放器中播放的文件有关的信息。

- 1) 显示用户信息：显示在文件中保存的音乐信息。
- 2) 自动显示信息
 - ▶ 通过在 Gracenote® 的 MusicID™ 中查找相应文件，显示与该文件相对应的信息。
 - ▶ 如果不存在相应信息，则显示在该文件中保存的信息。
 - ▶ 在播放过程中，只显示信息，信息不保存在文件中。

5.7. 音乐播放器 > 音乐播放列表

概述

通过音乐播放列表，您可以控制通过音乐播放器播放的播放列表。

<快捷方式: [Alt]+[L]>

※ 您可以令播放列表从属于音乐播放器（默认状态），也可以令其独立存在。（您可以拖动播放列表的标题区域并将其移到其他位置。）

选择唱片集

- 1) 单击位于唱片集名称（默认设置：我的唱片集）和播放列表之间的“查看唱片集”列表按钮。
- 2) 唱片集列表将放大。
※ 如果您在放大的状态下单击它，则它会再次缩小。
- 3) 单击唱片集文件夹。
- 4) 所选唱片集文件夹的播放列表将显示在列表窗口中，并且唱片集名称将显示在标题区域中。
- 5) 如果通过单击播放列表的“缩小”按钮关闭唱片集列表，将显示当前选定的唱片集名称，并隐藏字段的其余部分。

添加新唱片集

创建由用户新构成的唱片集文件夹（播放列表）。

- 1) 通过单击鼠标右键，打开唱片集列表中的菜单。
- 2) 单击**添加新唱片集**。
- 3) 将创建新的唱片集文件夹。要更改名称，请参考 **[重命名唱片集]**。

删除所选唱片集

删除用户添加的唱片集文件夹。

※ 提供的基本文件夹（我的唱片集）和磁盘驱动器将不可移除。

- 1) 选择唱片集文件夹并通过单击鼠标右键打开菜单。
- 2) 单击**删除所选唱片集**。
- 3) 所选唱片集将从唱片集列表中删除。

重命名唱片集

重命名用户添加的唱片集文件夹。

※ 提供的基本文件夹（我的唱片集）和磁盘驱动器的名称不可更改。

- 1) 选择唱片集文件夹并通过单击鼠标右键打开菜单。
- 2) 单击**重命名**。
- 3) 所选唱片集的名称输入框将激活。
- 4) 输入名称并按 **Enter** 键。

自动搜集项目

自动搜索 PC 上的音乐文件并将它们添加到列表。

- 1) 单击播放列表左下角的**自动收集项目**按钮。
- 2) 单击您搜索音乐文件的驱动器位置。
- 3) 将显示自动搜索状态。

※ 如果您在自动搜索期间单击**停止**按钮，则只将截止到该时间点之前搜索到的音乐文件添加到播放列表。

添加项目

- 1) 单击**添加项目**按钮。
- 2) 从文件列表中选择要添加的文件，然后单击**确定**按钮。
※ 或者，将文件拖放到播放列表上。
- 3) 所选文件将添加到播放列表。

删除项目 <快捷方式：delete>

- 1) 从播放列表中单击并选择要删除的项目。
※ 您甚至可以在项目播放时删除它。
- 2) 单击**删除项目**按钮。
- 3) 将删除从列表中选择的項目。

复制项目

将播放列表项目复制到其他唱片集文件夹或连接的设备（手机、MP3 等）。

在单击要复制的项目后按住鼠标左键，然后将该项目拖放到相应的唱片集文件夹或设备（手机或 MP3 等）。

排列列表设置

设置用于排列播放列表上的播放项目的方法。

1) 选择菜单 > 排列列表。

2) 选择以下排列标准之一。（文件名称、标题、艺术家播放时间、文件大小、发行日期、排行）

※ 基本排列标准是按照项目添加顺序。

3) 项目将根据该排列标准自动排列。

4) 在排列后，您可以通过拖放项目，随意更改这些项目的顺序。

显示列表设置

设置在播放列表上显示播放项目的详细信息。

■ **文件名称. 类型：** 指示列表顺序号、文件名称和文件类型。

例如) 1. 01_Opening(192k).mp3

▶ 选择菜单 > 显示列表 > 文件名称. 类型。

■ **标题-艺术家：** 指示列表顺序和歌曲标题以及艺术家。

例如) 1. Opening-ELLEGARDEN

▶ 选择菜单 > 显示列表 > 标题-艺术家。

5.8. 视频播放器

概述

通过视频播放器，您可以播放使用手机和数码相机等拍摄的视频以及多种 PC 视频格式。

※ 支持的格式：3GP、AVI、MP4、MPG(MPEG)、DIVX、ASF、WMV

配置程序

1) 菜单按钮 <快捷方式：F10>

- ▶ 提供多种功能，例如文件打开、字幕、播放器设置和版本信息确认。

2) 显示文件名称。文件类型-文件大小

- ▶ 显示要播放的视频的标题、文件类型和文件大小。

3) 播放屏幕

- ▶ 显示正播放的视频。

4) 播放状态

- ▶ 显示当前播放状态（当前播放时间/总播放时间）。
- ▶ 您可以通过在按住鼠标左键的同时左右拖动，搜索视频。（播放时间将显示在屏幕上。）

5) 上一个按钮 <快捷方式：[left]、[z]>

- ▶ 播放播放列表中的上一个项目。

6) 播放/暂停按钮 <快捷方式：[space]、[x]>

- ▶ 播放或暂停视频。

7) 停止按钮 <快捷方式：[c]>

- ▶ 停止播放。

8) 下一个按钮 <快捷方式：[right]、[v]>

- ▶ 播放播放列表中的下一个项目。

9) 静音按钮 <快捷方式：[a]>

- ▶ 静音或重新激活声音。

10) 音量控制条 <快捷方式：[down]、[s]、[wheel down]/[up]、[d]、[wheel up]>

- ▶ 通过在按住鼠标左键的同时左右拖动，控制音量。

11) 打开/关闭视频播放列表按钮 <快捷方式：[Alt]+[L]>

- ▶ 打开或关闭“视频播放列表”窗口。

打开文件 <快捷方式：[Ctrl]+[O]>

从 PC 或连接的设备选择要播放的视频文件。

1) 单击菜单或者在程序顶部的标题区域中单击鼠标右键。

2) 单击打开文件。

3) 从文件列表中选择文件，然后单击确定按钮。

- ※ 或者，将文件拖放到播放器上。

字幕设置

设置视频的字幕。

- 1) 单击**菜单**或者在程序顶部的标题区域中单击鼠标右键。
- 2) 如果您单击**字幕**，则字幕菜单将打开。
 - ▶ **显示字幕** <快捷方式: [Ctrl]+[i]>: 如果您搜索字幕文件并选择一个文件，则所选文件将应用于当前视频。
 - ※ 将自动打开其名称与视频文件名称相同的字幕文件。
 - ▶ **字幕同步 +0.5** <快捷方式: [Ctrl]+[↑]>: 将字幕设置为提前 0.5 秒显示。
 - ▶ **字幕同步 -0.5** <快捷方式: [Ctrl]+[↓]>: 将字幕设置为落后 0.5 秒显示。
 - ▶ **减少字幕** <快捷方式: [Ctrl]+[;]>: 将字幕显示大小缩减一级。
 - ▶ **增加字幕** <快捷方式: [Ctrl]+[']>: 将字幕显示大小放大一级。
 - ▶ **隐藏字幕** <快捷方式: [Ctrl]+[h]>: 不显示字幕。
 - ※ 在字幕隐藏时，它将更改为“查看字幕”。

全屏 <快捷方式: [Ctrl]+[F]>

- 1) 在播放屏幕区域中单击鼠标右键。
- 2) 在“菜单”出现后，单击**全屏**。
 - ※ 在全屏情况下，只有在鼠标指针位于屏幕顶部或底部时，控制条才出现。
 - ※ 要返回到以前的屏幕大小，请按下 **ESC** 键或单击右上角的**常规模式**按钮。

播放器设置 <快捷方式: F9>

从菜单单击**播放器设置**

- **适合窗口和屏幕大小/固定屏幕大小**: 提供首选查看方法
- **连续播放**: 要连续显示播放列表项目，请单击**连续播放**。
 - ※ 即使未选择“连续播放”，由相同文件名称构成的文件也连续播放。
例如) ABC_01.avi, ABC_02.avi ...

5.9. 视频播放器 > 视频播放列表

概述

通过视频播放列表，您可以控制视频播放器播放的播放列表。

<快捷方式: [Alt]+[L]>

添加项目

- 1) 从播放列表底部单击**添加项目**按钮。
- 2) 从文件列表中选择要添加的文件，然后单击**确定**按钮。
※ 或者，将文件拖放到 [播放列表] 上。
- 3) 所选文件将添加到播放列表。

删除项目

- 1) 选择要删除的项目。
※ 您甚至可以在项目播放时删除它。
- 2) 单击**删除项目**按钮。
- 3) 将删除从列表中选择的项目。

5.10. 图像查看器

概述

通过图像查看器，您可以查看使用手机和数码相机等拍摄的照片以及多种 PC 格式。

※ 支持的格式: BMP、JPG(JPEG)、GIF、PNG、WBMP、TIF

配置程序

- 1) **菜单按钮** <快捷方式: F10>
 - ▶ 提供多种功能，例如文件打开、查看器设置和版本信息等。
- 2) **显示文件名称。文件类型（当前顺序/总数）**
 - ▶ 显示要查看的图像的标题和文件类型，并且显示相应位置文件夹中图像的数目以及当前图像的顺序。
- 3) **图像窗口**
 - ▶ 显示所选图像。
- 4) **文件信息显示窗口**
 - ▶ 允许您检查当前图像大小、文件容量和最后修改日期（时间）。
 - ▶ 在调整大小时，使用百分比显示大小信息。

- 5) 上一个按钮 <快捷方式: [left]、[z]、[Page Up]>
 - ▶ 打开当前图像之上的图像。
- 6) 下一个按钮 <快捷方式: [right]、[x]、[Page Down]>
 - ▶ 打开当前图像之下的图像。
- 7) 向左旋转/向右旋转按钮 <快捷方式: [c]/[v]>
 - ▶ 旋转图像 90 度。
- 8) 调整到窗口大小按钮
 - ▶ 将图像大小调整为窗口大小（在默认设置情况下）。
 - ▶ 在首选图像大小情况下，图像大小调整为 100%。请参阅 **[查看器设置 <快捷方式: F9>]**
- 9) 缩小按钮 <快捷方式: [down]、[scroll down]、[s]>
 - ▶ 逐步骤减小图像大小。
 - ▶ 15 步: 5/10/15/20/30/50/70/100/150/200/300/500/700/1000/1500%
- 10) 放大按钮 <快捷方式: [up]、[scroll up]、[d]>
 - ▶ 逐步骤增加图像大小。
 - ▶ 15 步: 5/10/15/20/30/50/70/100/150/200/300/500/700/1000/1500%

打开文件 <快捷方式: [Ctrl]+[O]>

从 PC 或连接的设备选择要打开的图像文件。

- 1) 单击**菜单**或者在程序顶部的标题区域中单击鼠标右键。
- 2) 单击**打开文件**。
- 3) 从文件列表中选择文件，然后单击**确定**按钮。
 - ※ 或者，将文件拖放到查看器上。

全屏 <快捷方式: [Ctrl]+[F]>

- 1) 在图像区域中单击鼠标右键。
- 2) 在“菜单”出现后，单击**全屏**。
 - ※ 在全屏情况下，只有在鼠标指针位于屏幕顶部或底部时，控制条才出现。
 - ※ 要返回到以前的屏幕大小，请按下 **ESC** 键或单击右上角的**常规模式**按钮。

查看器设置 <快捷方式: F9>

您可以从以下两个设置选择首选查看方法：**调整到窗口大小/调整到图像大小**。

- 1) **调整到窗口大小设置**：将图像大小调整到窗口大小。在调整图像大小时，窗口大小不受影响。
- 2) **调整到图像大小设置**：将窗口大小调整到图像大小。在调整窗口大小时，图像大小不受影响。

5.11. 光盘翻录

概述

通过光盘翻录，您可以从音乐 CD 中提取声音来源并通过 Gracenote® 的 MusicID™ 轻松、准确地应用音乐信息。

选择 CD

- 1) 将音乐 CD 插入 CD 驱动器。
 - ▶ 如果只有一个驱动器，则会自动识别该 CD，并且将显示该列表。
- 2) 如果有两个或更多的驱动器，则单击驱动器选择框。
- 3) 在扩展的选择框中选中该 CD 标题。
- 4) 单击包含要提取的 CD 的驱动器。
- 5) 将显示相应的驱动器列表。

选择保存格式

选择要提取的声音来源的文件类型和音质。

- 1) 展开选择框并选择要保存的文件格式。
- 2) 选择该文件格式支持的音质。
 - ▶ 在高音质情况下，提供清晰的音质，但容量较小。
 - ▶ 在低音质情况下，音质并不很好，但可以保存更多的音乐。

修改唱片集信息

允许您查看并修改要提取的声音来源的属性值（ID3 标记：通过声音来源信息，可以轻松的控制唱片集名称和流派之类的声音来源）。

- 1) 单击**菜单 > 修改唱片集信息**。
- 2) 查看通过 Gracenote® 自动应用的声音来源信息。
- 3) 如果需要修改该信息，则直接输入详细信息，或者通过按下**导入唱片集信息**按钮，重新导入信息。
- 4) 完成修改后，通过单击**确定**按钮保存并完成修改。

光盘翻录设置 <快捷方式：F9>

指定与提取有关的详细设置。

- 1) 选择**菜单 > 翻录设置**。
- 2) 设置以下各项目
 - ▶ **保存位置设置**：直接输入要将提取的文件保存到的位置；或者通过按下输入框右侧的**查找路径**按钮，选择某一文件夹。默认设置位置是 C:\Documents and Settings\User Name\Documents\My Music。

- ▶ 文件名称规则
 - ① 选择用于构成提取的文件名称的属性。(Artist/Album/Track No./Music Title/Genre/Bit Transmission Rate)
 - ② 选择用于划分属性的符号。((None)/ (Space)/-(Dash)/.(Point)/_(Underline))
 - ③ 您可以在“预览”窗口中查看设置规则。
- ▶ 翻录完成后弹出光盘：要在翻录完成后自动弹出 CD，则通过单击选择它

翻录

提取 CD 上的所有项目或者逐项目提取。

■ 翻录所有项目

- 1) 将音乐 CD 插入 CD 驱动器。
- 2) 单击包含要提取的 CD 的驱动器。
- 3) 单击**翻录所有项目**按钮。
- 4) 将显示声音来源提取过程窗口。
 - ※ 如果您在提取过程中单击**停止**按钮，则只保存截止到该时间点提取的声音来源，并且提取过程将停止。
- 5) 如果提取过程完成或停止，您可以通过单击**查看日志**按钮，查看提取过程的状态。

■ 翻录所选项目

- 1) 将音乐 CD 插入 CD 驱动器。
- 2) 单击包含要提取的 CD 的驱动器。
- 3) 选择并单击要提取的项目。
- 4) 单击**翻录所选项目**按钮。
- 5) 声音来源提取过程窗口与用于**翻录所有项目**的窗口相同。
 - ※ 提取的项目在列表中用灰色表示，并且从**翻录所有项目**时的提取列表中排除。

5.12. 光盘烧制

概述

光盘烧制功能会将用户的文件烧制到音乐光盘或数据光盘上。

选择烧制格式

选择音频光盘烧制或数据光盘烧制。

- 1) 单击“数据”烧制格式选择框。
 - ▶ 默认设置是**数据**。
 - ▶ 列表排列方法将根据烧制格式进行更改。
 - ▶ 在列表中显示的文件信息也将根据排列方法进行更改。

烧制格式	烧制格式	排列方法
数据 (默认设置)	名称 (默认设置)	文件名称.扩展名/容量
	文件大小	文件名称.扩展名/容量
	格式	文件名称.扩展名/容量
	日期	文件名称.扩展名/容量
音频	文件名称 (默认设置)	文件名称.扩展名/容量
	标题	标题-文件名称/容量
	艺术家	艺术家-文件名称/容量
	唱片集	唱片集-文件名称/容量
	发行日期	发行日期-文件名称/容量
	排行	排行-文件名称/容量
	名称 (默认设置)	文件名称.扩展名/容量

选择驱动器

- 1) 如果没有刻录机，则会显示“未连接刻录机”。
- 2) 如果连接某一刻录机或者刻录机是新连接的，则该刻录机将自动显示。
- 3) 如果存在两个或更多的刻录机驱动器，则单击该驱动器选择框。
- 4) 单击用于烧制的驱动器。
- 5) 将显示相应的驱动器列表。

磁盘名称设置

- 1) 如果在所选的驱动器中不存在空磁盘，则会显示“无磁盘”。
- 2) 如果插入空磁盘，则会显示“无名称”。
- 3) 单击输入框并输入名称。

添加项目

添加要在磁盘中保存的文件。

- 1) 单击**添加项目**按钮。
- 2) 从文件列表中选择要添加的文件，然后单击**确定**按钮。
※ 或者，将文件拖放到**光盘烧制**上。
- 3) 所选文件将添加到烧制列表中。

删除项目

从烧制列表中删除所选项目。

- 1) 选择要删除的项目。
- 2) 单击**删除项目**按钮。
- 3) 将删除从列表中选择的项目。

光盘烧制设置 <快捷方式：F9>

指定与烧制有关的详细设置。

- 1) 单击**菜单 > 烧制设置**。
- 2) 设置以下各项目。
 - ▶ **烧制速度**：选择烧制速度。
※ 如果采用慢速，则烧制将相对稳定。
 - ▶ **烧制完成后弹出光盘**：要在烧制完成后自动弹出 CD，则通过单击选择它。
 - ▶ **保存列表**：即使在程序重新启动时，也维护以前构成的列表。

烧制

开始将相应列表烧制到（写入）光盘上。

※ 只有当插入空光盘并且在烧制列表中存在至少一个项目时，该按钮才激活。

- 1) 在烧制就绪后，**烧制**按钮将激活以供使用。
- 2) 单击**烧制**按钮。
- 3) 烧制将开始，并且您可以查看烧制的进度状态。
※ 如果烧制完成或停止，则您可以通过单击**查看日志**按钮查看进度状态。

5.13. Internet 连接器

概述

通过 Internet 连接器，您可以通过手机调制解调器等连接到 Internet 或公司通信网络。

选择调制解调器设备

- 1) 单击显示连接位置和设备名称的选择框。例如) (Port1) SPH-3500
- 2) 在扩展的选择框的列表中，单击要用作调制解调器设备的项目。
 - ※ 如果只连接一个设备，则选择框将不展开。
 - ※ 如果未连接任何设备，则会显示一个消息，指示“找不到调制解调器设备”。
 - ▶ 如果连接某一设备，则将自动识别它，并且显示连接的位置和设备。（请参阅 **[4.4. 搜索设备]**）
 - ▶ 如果程序不识别连接的设备，则检查以下内容
 1. 设备是否打开？
 2. 电缆是否牢固连接？

建立连接属性

- 1) 在首次连接某一设备时，连接设置窗口将自动打开。
 - ▶ 在以前已连接设备的情况下，将自动应用以前的设置。
- 2) 输入连接属性的名称。
 - ▶ 如果未输入相应名称，则自动设置“设备名称_标记名称”。
- 3) **调制解调器驱动程序设置**使用设备信息自动设置。
 - ▶ 如果没有调制解调器驱动程序，则必须安装相应设备生成器提供的驱动程序。
- 4) **国家/地区设置**通过操作系统的标准时区信息自动设置。
 - ▶ 如果正确设置国家/地区设置，则选择相应的国家/地区。
- 5) 为设备选择相应的**网络供应商**。
- 6) 使用设备信息自动设置附属网络设置。
 - ▶ 如果出现**连接属性错误**，请与相应的服务公司联系。

添加连接属性

允许您为每个设备创建和使用若干连接属性。

- 1) 单击右下角的**添加连接**按钮。
- 2) 连接属性窗口将打开。（请参阅 **[建立连接属性]**）
- 3) 如果您按下**确定**按钮，则设置的连接属性将保存并自动选择。
- 4) 要更改连接属性，请单击**菜单 > 选择连接**，并且从用户设置的连接属性列表中进行选择。

删除连接属性

如果您单击右下角的“删除连接”按钮，则将删除当前选择的连接属性。

选择连接

- 1) 单击**菜单 > 选择连接**。
- 2) 从显示的连接属性列表中选择连接属性。
- 3) 您可以在连接信息显示区域中查看所选连接属性的详细信息。

Internet 连接

- 1) 选择调制解调器设备。
- 2) 单击程序左下角的**连接**按钮。
- 3) 将显示指明连接尝试进度的进度栏。
- 4) 如果成功进行连接，则以图形形式显示连接状态，并且**连接**按钮将更改为**断开连接**按钮。

※ 在设备连接到 Internet 的情况下，Samsung New PC Studio 提供的功能将受到限制。

※ 如果所选设备正在执行文件传输等其他功能，则不可能进行 Internet 连接。取消该进程，或者在该进程完成后连接到 Internet。（出于安全考虑，请在该进程完成后连接到 Internet。）

配置/修改连接属性

如果存在 Internet 连接问题，则用户可以手动设置连接值。

- 1) 单击**菜单 > 连接设置**。
- 2) 在连接设置窗口出现后，修改在错误消息中显示的信息。
- 3) 单击**确定**按钮以保存修改的信息。

5.14. SIM 卡电话簿

概述

在 SIM 卡电话簿中，可以实时添加、编辑或删除保存在 SIM 卡中的联系人。如果没有连接使用 SIM 卡的手机，则不能使用 SIM 卡电话簿的功能。

选择手机。

1) 单击指示连接位置 and 要选择手机的设备名称的框。

例如：(Port1) SPH-3500

2) 在展开的选择列表中，单击用于管理 SIM 卡电话簿的项目。

- 当连接了使用 SIM 卡的手机后，会自动识别它，并显示在手机选择列表中。（请参考 [4.4. 搜索设备]。）

- 如果连接了使用 SIM 卡的手机而未识别程序，请检查以下各项。

1. 设备是否打开？
2. 电缆是否连接？

添加联系人

1) 单击 SIM 卡电话簿底部的**添加**图标。

※ 或在联系人列表中的空白区域双击或者右键单击，然后单击**添加**菜单项。

2) 在**添加联系人**窗口打开后，输入所需的信息并单击确定按钮。即将联系人添加到列表中。

编辑联系人

1) 在联系人列表中双击要编辑的项目。

※ 或者在相应的项目上单击鼠标右键，然后单击**编辑**菜单项。

2) 当**编辑联系人**窗口打开后，对信息进行编辑，然后单击**确定**按钮完成编辑。

※ 请注意，编辑了实际的 SIM 卡信息。

删除联系人

1) 从联系人列表中选择要删除的项目，然后单击 SIM 卡电话簿底部的**删除**图标。

※ 或者在相应的项目上单击鼠标右键，然后单击**删除**菜单项。

2) 当确认删除的弹出窗口出现后，单击是。即从列表中删除该联系人。

※ 请注意，编辑了实际的 SIM 卡信息。

当您想要删除多个项目，请在选择它们时按住 **Ctrl** 键或拖动光标越过它们来加以选择，然后单击列表底部的删除按钮。

刷新

- 1) 单击 SIM 卡电话簿底部的**刷新**图标。
- 2) 从 SIM 卡检索所选的信息。

5.15. 视频转换器

概述

通过视频转换器，您可以根据需要轻松地转换文件格式。

转换视频

- 1) 从“我的电脑”或所连接的设备浏览器选择某一视频文件，然后将该项目拖放到“文件列表”区域。
※ 或者，单击底部的**添加项目**或单击**菜单 > 打开文件**。
从“打开”窗口中选择某一视频文件，然后单击**打开**。
- 2) 单击底部的**删除项目**以删除添加的文件。
- 3) 单击“预设”选择框，然后从“预设”列表中选择所需的预设。
- 4) 单击**选择要保存到的位置**并指定要将文件保存到的位置。
- 5) 单击底部的**转换**按钮，以便开始转换该列表中的所有文件。
- 6) 在“转换进度”窗口中选择**完成时关闭 PC**，以便在完成转换后关闭系统。
※ 在系统关闭时，非 Samsung PC Studio 的其他程序中所有未保存信息都可能丢失。请确保在继续前首先保存所有其他程序的正在进行中的工作，然后关闭。
- 7) 在转换完成后单击**关闭**按钮，系统将返回到主屏幕。
※ 成功转换的项目将呈绿色显示。失败的项目将呈红色显示。

字幕设置

从文件列表中单击文件名旁的选择框，以便切换字幕并选择所需的字幕设置。

- ▶ **O**: 在转换时包括字幕。（如果在相应文件夹中存在与该视频文件同名的字幕文件，则自动设置。）
- ▶ **X**: 在转换时不包括字幕。（如果在相应文件夹中不存在与该视频文件同名的字幕文件，则自动设置。）
- ▶ **查找**: 手动指定在不存在字幕或要求不同的字幕时要使用的字幕文件。

管理预设

编辑默认预设或在转换设备时自动创建的预设。您还可以自定义您自己的预设。

■ 打开“管理预设”窗口

- 1) 单击顶部的菜单并选择**管理预设**。
- 2) 从在“管理预设”窗口中显示的当前预设中选择和管理预设。

■ 编辑预设

- 1) 从“管理预设”窗口中选择某一项目，然后单击**编辑**按钮。
- 2) 在“编辑预设”窗口出现后，根据需要更改屏幕大小、图像设置、声音设置和字幕大小，然后单击**确定**以确认更改。
 - ※ 可以在顶部的“预览”区域中预览应用的屏幕大小和字幕大小的比率。
- 3) 对于默认预设，单击**生成默认值**按钮可以恢复原始预设

■ 删除预设

- 1) 从“管理预设”窗口中选择某一项目，然后单击**删除**按钮。
- 2) 从“删除”弹出窗口中单击**是**按钮，以便确认删除操作。
 - ※ 无法删除默认预设。

■ 添加预设

- 1) 单击**添加**按钮。
- 2) 输入预设名称并根据需要设置屏幕大小、视频设置、声音设置和字幕大小，然后单击**确定**按钮。
- 3) 可以从主屏幕的“预设选择”框确认新添加的设置。
 - ※ 最多只能添加 20 个用户预设。

5.16. 信息管理器

概述

信息管理器可用于从您的手机导入 SMS 和 MMS 并在 PC 上管理它们。

导入信息

- 1) 单击底部的**导入信息**按钮。
 - ※ 如果同时连接多台设备，则选择要导入其中信息的手机。选择**所有连接的手机**以导入所有信息。
 - ※ **导入**功能仅可用于支持信息导入的手机。
- 2) 在已从您的手机导入 SMS 后，单击**确定**。

查看 SMS 信息

- 1) 从信息管理器单击 **SMS** 选项卡。
 - 2) “接收的信息”、“已发送信息”、“待发信息”、“草稿”和“我的信箱”全都显示在顶部。单击某一信息框可以查看其内容。
 - 3) 双击或右键单击某一信息列表项，然后选择**打开**。
 - 4) 可以从出现的“查看信息”弹出窗口确认信息类型、内容和信息。
 - ▶ **对于接收的信息**，将出现下面的按钮。（仅可用于支持待发信息的手机。）
 - 回复**：与“发送信息”同步，手机号码将自动输入。
 - 转发**：与“发送信息”同步，内容将自动输入。
 - 确定**：关闭“查看信息”窗口。
 - ▶ **对于待发信息**，将出现下面的按钮。（仅可用于支持待发信息的手机。）
 - 重新发送**：与“发送信息”同步，手机号码将自动输入。
 - 确定**：关闭“查看信息”窗口。
- ※ “回复”、“转发”和“重新发送”功能也适用于“查看 MMS”。

查看 MMS 信息

- 1) 从信息管理器单击 **MMS** 选项卡。
- 2) “接收的信息”、“已发送信息”、“待发信息”、“草稿”和“我的信箱”全都显示在顶部。单击某一信息框可以查看其内容。
- 3) 双击或右键单击某一信息列表项，然后选择**打开**。
- 4) 可以从出现的“查看信息”弹出窗口确认信息类型、标题、附件、内容和信息。下面的按钮将出现。
 - 播放**：播放 MMS 信息。
 - 附件**：显示“附件列表”窗口。

预览

将您的鼠标光标移到信息列表之上可以显示内容、姓名和电话号码。

删除信息

- 1) 选择要从信息列表中删除的信息。
- 2) 单击底部的**删除所选项目**按钮。
 - ※ 或者按下您的键盘上的 **Delete** 键。
 - ※ 或者在右键单击后选择**删除列表**。
- 3) 从“删除”弹出窗口中单击**是**按钮，以便确认删除操作。

导入信息文件

- 1) 单击**菜单 > 导入**。
- 2) 从“导入”弹出窗口中单击**查找文件**按钮，然后选择要导入的信息文件。
- 3) 单击**下一步**以开始导入信息。
- 4) 在导入完成后单击**完成**按钮。

导出信息文件

- 1) 单击**菜单 > 导出**。
- 2) 从“导出”弹出窗口中选择用于执行导出的信息框，然后单击**下一步**。
- 3) 单击**查找文件夹**按钮并选择要导出的文件夹。
- 4) 单击**下一步**以开始导出信息。
- 5) 在导出完成后单击**完成**按钮。

管理我的信箱

■ 添加信箱

- 1) 单击顶部的**我的信箱**。
- 2) 单击右侧的“我的信箱”项目区域或文件夹列表区域，然后单击**添加信箱**。
- 3) 新添加的信箱将出现在左侧的文件夹列表中。在新的信箱下的输入框中输入信箱的名称，以便完成此过程。

■ 删除信箱

- 1) 单击顶部的**我的信箱**。
- 2) 从我的信箱左侧的文件夹列表区域中选择要删除的文件夹，然后右键单击并单击**删除信箱**。
- 3) 从“删除信箱”弹出窗口中单击**是**，以便确认删除操作。

5.17. SMS 发件人

概述

将在您的 PC 上撰写的 SMS 信息发送到所连接的手机上。

※ 如果您的手机未连接到 PC，则此功能将不可用。

发送 SMS

1) 连接支持 SMS 的手机。支持 SMS 的手机的名称将在连接后出现在“连接的设备”列表的顶部。

※ 如果同时连接多台设备，则选择您要使用的手机。

※ 如果您的手机未连接到 PC，则“发送 SMS”将不可用。

2) 在“SMS 内容输入”窗口中输入您的信息。

※ 通过将项目拖放到输入窗口，电话簿、日程表、备忘录、待办事项和 D-day 项目可以插入到您的信息中。

3) 在收件人输入框中输入电话号码。

※ 或者将电话簿项目拖放到输入框中。

4) 单击**发送信息**按钮。将出现进度信息。

5) 在信息传输完成后，单击**确定**按钮。

添加收件人

在收件人框中输入收件人将自动创建新的输入框。

这样，您可以轻松地根据您的需要在新创建的输入框中添加任意数目的新收件人。

删除收件人

单击要删除的收件人输入框旁的**关闭**按钮。该收件人将被删除。

保存到草稿

1) 在您撰写信息时单击底部的**另存为草稿**按钮。

2) 草稿中的未完成信息将保存在**信息管理器草稿**中。若要查看草稿信息，请转到**信息管理器草稿**。

5.18. MMS 发件人

概述

将在您的 PC 上撰写的 MMS 信息发送到所连接的手机上。

※ 如果您的手机未连接到 PC 或者不支持信息传输，则此功能将不可用。

发送 MMS

1) 连接支持 MMS 的手机。支持 MMS 的手机的名称将在连接后出现在“连接的设备”列表的顶部。

※ 如果同时连接多台设备，则选择您要使用的手机。

※ 如果您的手机未连接到 PC，则“发送 MMS”将不可用。

2) 在“MMS 内容输入”窗口中输入您的信息。

※ 可用选项可能因所连接的手机的不同而有所不同。

► **文本效果**：单击底部的**文本效果**按钮。从“文本效果”弹出窗口中设置字体颜色、字体大小、样式和背景色，然后单击**确定**按钮。

► **预览**：单击底部的**预览**按钮。这将显示要发送的信息在当前窗口中的外观。

► **添加图像**

① 单击下面的**添加图像**按钮。

② 从“打开”窗口中选择要添加的文件，然后单击**打开**按钮。所选的文件将被添加。

► **添加视频**

① 单击下面的**添加视频**按钮。

② 从“打开”窗口中选择要添加的文件，然后单击**打开**按钮。所选的文件将被添加。

► **添加声音**

① 单击下面的**添加声音**按钮。

② 从“打开”窗口中选择要添加的文件，然后单击**打开**按钮。所选的文件将被添加。

► **添加/删除页**：单击底部的“添加页”按钮。使用水平滑动条选择要删除的页面，然后单击**删除页**按钮。

► **添加/删附件**

① 单击顶部的**附件**按钮。

② 通过从右侧的“附件”弹出窗口单击**添加**按钮，添加附件。若要删除附件，请选择该附件，然后单击**删除**按钮。

※ 通过将项目拖放到输入窗口，电话簿、日程表、备忘录、待办事项和 **D-day** 项目可以插入到您的信息中。

3) 在收件人输入框中输入电话号码。

※ 或者将电话簿项目拖放到输入框中。

4) 单击**发送信息**按钮。将出现进度信息。

5) 在信息传输完成后，单击**确定**按钮。

添加收件人

在收件人框中输入收件人将自动创建新的输入框。

因此，您可以轻松地根据您的需要在新创建的输入框中添加任意数目的新收件人。

※ 收件人按“常规”、“抄送”和“密件抄送”分类。

删除收件人

单击要删除的收件人输入框旁的**关闭**按钮。该收件人将被删除。

保存到草稿

1) 在您撰写 MMS 时单击底部的**另存为草稿**按钮。

2) 草稿中的未完成信息将保存在**信息管理器草稿**中。若要查看草稿信息，请转到**信息管理器草稿**。

5.19. 更改设备模式

概述

Samsung New PC Studio 提供电子邮件同步功能，它将同步连接到 PC 的手机的电子邮件信箱和 Outlook。

Samsung New PC Studio 支持同步一个手机内的多个信箱以及支持同时同步多个手机。但是，处于 MTP 或 UMS 模式的手机无法使用电子邮件同步应用程序中的同步功能。

您可以通过集成可用于同步功能的手机的数据库和 Outlook 数据库，一起为所有手机或分别为每个手机使用同步功能。

如何同步

※ 将“Outlook”用于电子邮件同步应用程序的目标信箱。

- 1) 在 NPS 中连接手机。
- 2) 从活动区域上的工具箱显示电子邮件同步应用程序。
- 3) 如果连接到 NPS 的所有手机都处于 MTP 或 UMS 模式，则会显示以下信息：“没有可用于电子邮件同步的连接的手机。请查看所连接的手机的模式。”
- 4) 在连接处于同步 (Obex) 功能支持的模式中的手机时，将不显示该信息，并且将列出此手机的信箱。
- 5) ，并且可通过点击左侧的框选择要同步的手机的信箱。
- 6) 如果您选择列表上的任何手机，则也会选择其相应信箱。您可以取消选择不想同步的信箱。
- 7) 单击要同步的手机的“编辑”图标将显示“同步”窗口。您可以选择要同步手机信箱和 Outlook 信箱的文件夹。
- 8) “同步文件夹”按钮和“编辑同步文件夹”按钮的弹出窗口相同。在同步文件夹存在于手机中后，在 Outlook 文件夹列表区域中选择相同级别的文件夹。
- 9) ，请在“同步文件夹”窗口中选择要同步的文件夹，然后单击**确定**。

删除/编辑要同步的文件夹

- 1) 连接 NPS 中的手机。
- 2) 选择要删除的信箱，然后单击确定以便从列表中删除该信箱。
- 3) 要从电子邮件同步功能支持的手机中重新选择某一同步文件夹，请单击信箱列表旁的编辑同步文件夹图标。
- 4) 选择要编辑的信箱，然后单击确定以便在列表上显示该信箱。

执行/停止/完成同步

- 1) 单击“电子邮件同步”应用程序左下角的**同步**图标，以便同步应用程序中所选的列表项。
- 2) 单击**同步**图标将显示“同步”窗口以及 Outlook 和手机列表。您还可以在表中看到正在进行同步的“添加”、“编辑”和“删除”状态。
※ 同步将在检查“自动安全性”后执行，并且同步顺序将基于点击的手机顺序以及设备的列表顺序。
- 3) 在同步完成后，“同步完成”信息将出现。单击关闭按钮可**关闭**“同步”窗口。
- 4) 在“同步”窗口中单击**停止**按钮将只反映在单击前已同步的内容并且停止同步过程。

同步中的异常

- 1) 有时候，在同步过程中“电子邮件同步”应用程序将不识别何时从 Outlook 删除 Outlook 文件夹。在此情况下，在单击同步按钮时，将弹出以下错误信息：“个人文件夹‘已删除信箱名称’不再有效。邮件文件夹已删除。”
- 2) 在发生未知错误并且从 Outlook 导入文件夹信息失败时，将弹出以下错误信息：“从 Outlook 导入文件夹信息由于未知错误而失败。”

电子邮件同步设置

- 1) 单击“电子邮件同步”应用程序顶部的**菜单**按钮可以显示“上下文”下拉菜单。
- 2) 单击**电子邮件设置**可以显示“设置”窗口。
- 3) ，对电子邮件大小没有限制，但建议将 500 kB 设置为默认值，因为它应基于手机邮件大小。
- 4) 默认情况下，可用于同步的最后日期应设置为 30。
- 5) 通常，对电子邮件附件大小没有限制，但建议将 500 kB 设置为默认值，因为它应基于手机邮件大小。
- 6) 单击**重置**按钮可以将设置返回到默认值，单击**确定**可以关闭“设置”窗口。

退出应用程序

- 1) 单击**退出**按钮可以退出“电子邮件同步”应用程序。

5.20. To Web

概述

Samsung New PC Studio 提供 To Web 功能，允许用户轻松地将图像、视频和其他多媒体文件发送到网站。

您可以在连接到 Internet 的 PC 中使用 To Web 应用程序，以便注册支持发布的网站和将可用于 NPS 的媒体文件发布到 Web。

首次执行时的许可协议

※ 在 To Web 中，许可协议是必需的，因为在使用该应用程序时，包括地址和电话号码在内的个人信息可能会暴露给 Web 服务操作人员。

- 1) 在首次执行 To Web 时，单击 To Web 图标将显示许可协议。
- 2) 在首次执行 To Web 时，拖放单个或多个文件也将显示许可协议。
- 3) 在首次执行 To Web 时，如果某一用户不同意许可协议，则在拖放某一媒体文件时该注册站点的上下文菜单将被禁用，并且在下次执行时“许可协议”窗口将再次出现。如果某一用户同意该许可协议，则该窗口将不再出现。

验证帐户

※ 在 To Web 中，许可协议是必需的，因为在使用该应用程序时，包括地址和电话号码在内的个人信息可能会暴露给 Web 服务操作人员。

※ 可以通过 NPS 或在网站上验证您的帐户。

■ NPS 中的身份验证

- 1) 单击 To Web 图标以显示“设置”窗口。
 - 2) 在网站列表中单击所需网站。
 - 3) 显示该站点的“验证帐户”窗口，并且输入用于登录的 ID 和密码。
 - 4) 然后，“正在登录...”信息将弹出。在“To Web 设置”窗口中验证了您的帐户后，在站点名称前将显示一个复选框。
 - 5) 要编辑进行了验证的帐户，则单击**编辑帐户**按钮并且输入用于登录的 ID 和密码。
 - 6) 然后，“正在登录...”信息将弹出。在检查了您的帐户后，“To Web 设置”窗口中站点名称前的复选框将保持被选中。
 - 7) 在对您的帐户进行了身份验证后，“删除帐户”和“编辑帐户”按钮将在站点名称旁出现。
 - 8) 要禁用已进行身份验证的帐户，请取消选中该复选框。
- 要编辑该帐户，请单击**编辑帐户**按钮并在 NPS 中执行身份验证过程。

■ 网站身份验证

- 1) 单击 To Web 图标以显示“设置”窗口。
- 2) 在网站列表中单击所需网站。
- 3) 显示站点的“验证帐户”窗口，然后单击**确定**以便移到该站点。
- 4) 在站点上直接登录。
- 5) 然后，“正在登录...”信息将弹出。在检查了您的帐户后，“To Web 设置”窗口中站点名称前的复选框将保持被选中。

- 6) 要编辑该帐户，请单击**编辑帐户**按钮并在站点上执行身份验证过程。
- 7) 要禁用已进行身份验证的帐户，请取消选中该复选框。

在 Web 上发布文件

- 1) 将站点支持的文件拖放到 To Web 图标上将在上下文菜单中显示该站点。单击上下文菜单以便上传该文件。
- 2) 可供上传的文件大小小于 10 MB。您可以在该大小限制内上传若干文件。
- 3) 在拖放失败时，将弹出一个信息。如果在发布到站点时在“设置”窗口中选择了“自动浏览”，则拖放失败时将显示该站点的帮助。
- 4) 可供在 NPS 中上传的视频大小小于 100 MB。建议您在大多数站点中逐一上传文件。

Flicker	http://www.flickr.com/help/
Daum	http://cs.daum.net/faq/list/142,6452.html

NPS 为每个 Web 发布站点支持的文件扩展名类型如下：

站点	照片	视频
Flicker	BMP, JPG, GIF, PNG, TIF	NPS 不支持
Daum	不支持	3gp, 3g2, avi, mp4, mpg, divx, asf, wmv, skm, k3g

5.21. 时间表

概述

时间表允许用户实时添加、编辑和删除手机中的时间表内容。
如果连接的手机不支持时间表功能，则无法使用该功能。

选择手机

- 1) 单击在其上具有连接位置和设备名称的“选择手机”框。
例如) (Port1) SPH-W5700
- 2) 在扩展的选择列表的时间表中单击要管理的项目。
 - ▶ 在连接支持时间表的手机时，该手机将被自动检测到并显示在手机的选择列表中。
有关设备搜索的详细信息，请参考 [\[4.4. 搜索设备\]](#)。
 - ▶ 在连接支持时间表的手机时如果程序不识别该手机，请检查以下内容：
 1. 设备是否启用？
 2. 缆线是否正确连接？

添加主题

- 1) 单击时间表底部的“添加主题”图标。
- 2) 在“添加主题”窗口出现后，输入所需信息并单击“确定”按钮。然后，该主题将添加到时间表。

编辑主题

- 1) 在时间表中双击要编辑的项。
※ 或者，将光标移到该项上并右键单击，然后单击“编辑”菜单。
- 2) 在“编辑主题”窗口出现后，编辑信息并单击“确定”按钮以完成该任务。
※ 请注意，实际手机时间表数据可能会被编辑。

删除主题

- 1) 选择要删除的主题，然后单击时间表底部的“删除”图标。
※ 或者，将光标移到该项上并右键单击，然后单击“删除”菜单。
- 2) 或者，将光标移到该项上并右键单击，然后单击“删除”菜单。
※ 请注意，实际手机时间表数据可能会被删除。
- 3) 若要选择多项，请在按住 **Ctrl** 键的同时选择它们，然后单击列表底部的“删除”图标。/span>

移动主题

选择要在时间表中移动的主题，然后将其拖放到某一空区域中。

时间设置

- 1) 单击时间表底部的“时间设置”图标。
- 2) 在“时间设置”窗口出现后，输入所需信息并单击“确定”按钮以完成该任务。
※ 请注意，实际手机时间表数据可能会被编辑。

导入

在时间表被导出并另存为某一数据文件时，即使未连接手机，也可以导入和查看时间表。

- 1) 在时间表顶部的菜单上单击“导入”。
- 2) 在“导入”窗口出现后，单击“浏览”按钮以选择要导入的文件，然后单击“打开”按钮。
- 3) 要导入的文件已注册。单击“下一步”按钮。
- 4) 已注册的时间表文件开始导入。在该任务完成后，“完成”按钮将激活。
- 5) 单击“完成”按钮以关闭该窗口。然后，用导入的时间表文件替换该时间表。

导出

- 1) 在时间表顶部的菜单上单击“导出”。
- 2) 在“导出”窗口出现后，单击“浏览”按钮以选择导出路径，然后单击“保存”按钮。
- 3) 导出路径已注册。单击“下一步”按钮。
- 4) 时间表文件开始导出到计算机。在该任务完成后，“完成”按钮将激活。
- 5) 单击“完成”按钮以关闭该窗口。然后，时间表文件将在指定路径下创建。

5.22. 语音备忘

概述

语音备忘允许用户将文件从手机导入 PC，以及在 NPS 中管理和播放它们。

导入语音备忘文件

- 1) 单击“手机到 PC”按钮。
 - ※ 在连接了若干设备时，选择要导入语音备忘文件的手机。要导入所有语音备忘文件，请选择“全部导入”。
 - ※ 只能从支持语音备忘的手机中导入语音备忘文件。
- 2) 在“我的电脑”的资源管理器中选择用于保存文件的文件夹，然后单击“打开”按钮。
- 3) 在从手机导入语音备忘后单击“确定”按钮。
 - ※ 如果保存位置不同，则几个相同的文件可以存在于列表中。

打开文件

- 1) 在语音备忘顶部的菜单上单击“打开文件”。
- 2) 在“我的电脑”的资源管理器出现后，选择要导入的文件，然后单击“打开”按钮。
 - ※ 可以从下拉列表中选择所需的文件类型。
- 3) 选择某一文件类型会向列表注册该文件。.

删除文件

- 1) 选择要删除的语音备忘文件，然后单击语音备忘底部的“删除”图标。
- 2) 在“删除”窗口出现后，单击“是”以便从列表中删除该文件。
 - ※ 源文件不会被删除。

播放

- 1) 双击您要从列表播放的语音备忘文件。
 - ※ 或者，将光标移到文件上并右键单击，然后单击“播放”菜单。
 - ※ 如果某一语音备忘文件的源文件已删除，或者其文件名/路径已更改，则不能播放该语音备忘文件。

打开源文件夹

- 1) 将光标移到文件上并右键单击，然后单击“打开源文件夹”菜单。
- 2) 包含源文件夹的文件夹将出现在“我的电脑”的资源管理器中。
 - ※ 如果某一源文件已删除，或者其文件名/路径已更改，则找不到该源文件。

重命名

- 1) 将光标移到文件上并右键单击，然后单击“重命名”菜单。
- 2) 在“输入”窗口中更改文件名时，编辑该名称，将光标移到其他区域并根据需要单击。
- 3) 该文件已重命名。

排序列表

- 1) 在排序条上单击日期、名称和时间等排序项之一，以便基于该项对列表进行排序。
※ 再一次单击会自动将顺序从降序切换到升序，反之亦然。