

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-103 – Instrukcja obsługi



9209962

Wydanie 1. PL

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt HS-121W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197 

© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może być różna w zależności od regionu. Szczegółów można się dowiedzieć od sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Kontrola eksportowa

To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9209962 / Wydanie 1. PL

Spis treści

1. Wprowadzenie	5
Bezprzewodowa technologia Bluetooth.....	6
2. Pierwsze kroki	8
Klawisze i inne części	8
Ładowarki	9
Ładowanie baterii.....	10
Włączanie i wyłączanie	11
Powiązanie zestawu słuchawkowego z telefonem.....	12
3. Obsługa zestawu słuchawkowego	14
Noszenie zestawu słuchawkowego.....	14
Połączenia telefoniczne.....	15
Słuchanie muzyki	16
Usuwanie ustawień lub resetowanie zestawu słuchawkowego	16
Rozwiązywanie problemów.....	17
4. Informacje o bateriach	18
Eksploatacja i konserwacja	20

1. Wprowadzenie

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-103 może służyć nie tylko do nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych, ale również do słuchania muzyki z kompatybilnego urządzenia.


Przed użyciem zestawu słuchawkowego uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Przeczytaj też instrukcję obsługi urządzenia, które chcesz połączyć z tym zestawem.

Najnowszą wersję niniejszej instrukcji i dodatkowe informacje związane z posiadanym produktem firmy Nokia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/support lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia bez użycia kabli. Zestaw słuchawkowy i drugie urządzenie nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale maksymalna odległość między nimi nie może być większa niż 10 metrów. Im mniejsza odległość między urządzeniami, tym lepsza jest jakość połączenia. Optymalny zasięg działania oznaczono na rysunku kolorem ciemnoszarym. Przeszkody lub urządzenia elektroniczne znajdujące się w obszarze oznaczonym kolorem jasnoszarym mogą zakłócać połączenia Bluetooth.



Zestaw słuchawkowy jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 2.1 + EDR i umożliwia korzystanie z następujących profili: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5 oraz

W p r o w a d z e n i e


Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

2. Pierwsze kroki

■ Klawisze i inne części

Zestaw słuchawkowy składa się z następujących elementów:

1. Słuchawki
2. Strzemiączko
3. Mikrofon
4. Klawisz wielofunkcyjny
5. Złącze ładowarki
6. Wskaźnik świetlny
7. Klawisz głośności



Przed użyciem zestawu słuchawkowego musisz naładować jego baterię i powiązać go z kompatybilnym urządzeniem.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Ładowarki

Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3, AC-4, AC-5 i DC-4.



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie akcesorium. Stosowanie ładowarek innego typu może unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i być niebezpieczne.

Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

■ Ładowanie baterii

Zanim przystąpisz do ładowania baterii, uważnie przeczytaj treść punktu „Informacje o bateriach”, str. 18.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do gniazda w zestawie słuchawkowym. Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono. Naładowanie rozładowanej baterii może zająć do 1 godziny i 40 minut.
3. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, światło wskaźnika zmieni kolor na zielony. Wtedy odłącz ładowarkę od zestawu słuchawkowego i od gniazdka sieci elektrycznej.



W pełni naładowana bateria wystarcza na około 7 godzin rozmów, 150 godzin utrzymywania zestawu w trybie gotowości lub na 7 godzin słuchania muzyki.

Aby sprawdzić ładunek baterii, naciśnij krótko klawisz wielofunkcyjny, gdy żadne połączenie nie jest aktywne. Zielone światło wskaźnika oznacza, że poziom naładowania baterii jest wystarczający. Żółte światło wskaźnika informuje, że wkrótce trzeba będzie baterię doładować. Jeśli światło jest czerwone, baterię trzeba bezzwłocznie doładować.

O tym, że bateria jest już na wyczerpaniu, informować będzie emitowany co 5 minut krótki dźwięk.

■ Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 2 sekundy. Zapali się zielone światło wskaźnika i zestaw zacznie emitować sygnały akustyczne. Będzie to oznaczało, że zestaw słuchawkowy próbuje nawiązać połączenie z ostatnio używanym telefonem lub z urządzeniem muzycznym, jeśli takie było w użyciu.

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 4 sekundy.

Pierwsze kroki

Usłyszysz krótkie dźwięki, a wskaźnik na chwilę zaświeci się na czerwono.

Powiązanie zestawu słuchawkowego z telefonem

Jeśli Twój telefon obsługuje profil Bluetooth A2DP i ma funkcję odtwarzania muzyki, to połączonego z zestawem słuchawkowym telefonu możesz używać do połączeń telefonicznych i do słuchania muzyki.

1. Sprawdź, czy telefon lub urządzenie muzyczne jest włączone, a zestaw słuchawkowy wyłączony.
2. Naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 4 sekundy, aż zacznie pulsować zielone światło wskaźnika.
3. Uaktywnij funkcję Bluetooth w telefonie lub w urządzeniu muzycznym i ustaw ją na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.
4. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy.

5. Aby powiązać i połączyć zestaw słuchawkowy ze swoim urządzeniem, wprowadź hasło **0000**. Jeśli urządzenie nie ma klawiatury, to może domyślnie użyć tego hasła.

Niektóre urządzenia można połączyć ze sobą dopiero po ich powiązaniu.

Gdy zestaw będzie już połączony z urządzeniem i gotowy do użytku, zielone światło wskaźnika zacznie wolno pulsować.


3. Obsługa zestawu słuchawkowego

■ Noszenie zestawu słuchawkowego

Do zestawu słuchawkowego mogą być dołączone oliwki różnych rozmiarów. Aby zmienić oliwkę, zdejmij z zestawu aktualnie założoną, a na jej miejsce wciśnij nową oliwkę.

Aby nosić zestaw słuchawkowy, załóż jego pasek na szyję, a oliwki słuchawek delikatnie wciśnij do uszu.

Do połączenia ze sobą obu części paska użyj strzemiączka.



■ Połączenia telefoniczne

Do nawiązywania połączeń używaj telefonu tak samo jak bez podłączonego zestawu słuchawkowego.

Aby połączyć się z ostatnio wybieranym numerem (jeśli telefon obsługuje tę funkcję przy użyciu zestawu słuchawkowego), dwukrotnie naciśnij klawisz wielofunkcyjny, gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Aby uaktywnić głosowe wybieranie numerów (jeśli telefon obsługuje tę funkcję przy użyciu zestawu słuchawkowego), naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez około 2 sekundy, gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Następnie wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi telefonu.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny. Aby odrzucić połączenie, naciśnij ten klawisz dwukrotnie.

Aby w trakcie połączenia lub słuchania muzyki zmienić siłę głosu, naciśnij jeden z klawiszy głośności.

Obsługa zestawu słuchawkowego

Aby przełączyć rozmowę z zestawu słuchawkowego na kompatybilny telefon lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy klawisz wielofunkcyjny.

■ Słuchanie muzyki

Aby posłuchać muzyki, powiąż i połącz zestaw słuchawkowy z urządzeniem, które obsługuje profil Bluetooth A2DP (patrz „Powiązanie zestawu słuchawkowego z telefonem”, str. 12). Do sterowania odtwarzaniem muzyki używaj przycisków na połączonym z zestawem urządzeniu.

Jeśli podczas słuchania muzyki odbierzesz lub nawiążesz połączenie, muzyka ucichnie do chwili zakończenia połączenia.

■ Usuwanie ustawień lub resetowanie zestawu słuchawkowego

Aby usunąć ustawienia zestawu słuchawkowego, wyłącz ten zestaw, po czym naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez co najmniej 8 sekund.

Obsługa zestawu słuchawkowego

Jeśli zestaw słuchawkowy przestanie działać, mimo że jego bateria jest naładowana, to aby go zresetować, podłącz zestaw do ładowarki, przytrzymując naciśnięty klawisz wielofunkcyjny.

■ Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie udaje Ci się połączyć zestawu słuchawkowego z kompatybilnym urządzeniem, sprawdź, czy bateria zestawu jest naładowana, czy zestaw jest włączony i powiązany z urządzeniem.

4. Informacje o bateriach

Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niezatwierdzonej do użytku ładowarki może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim zaświeci się wskaźnik ładowania.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do

Informacje o bateriach

pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skrcają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować.

Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki.



Uwaga: czas działania zestawu, na jaki pozwala ładunek jego baterii, jest określony tylko w przybliżeniu, ponieważ ten czas zależy od warunków w sieci, rodzaju używanych funkcji, czasu użytkowania i stanu baterii, temperatury otoczenia i innych czynników.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.

Eksplatacja i konserwacja

- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wskazówki te dotyczą zarówno samego urządzenia, jak i jego baterii oraz każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Pozbywanie się urządzenia

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.