

Model No. HP0101-001



使用说明书

真诚地感谢您购买广平正产品！
在使用本产品之前,请务必仔细阅读本使用说明书。



深圳市广平正科技有限责任公司

公司地址：

深圳市南山区沿山路6号佳利泰大厦6D

电话：86-755-26678449 传真：86-755-26678549

邮编：518067

www.grandbeing.biz



使用操作说明

【安全信息】

- 在设置本显示器之前，请仔细阅读产品包装中附带的所有文档。
- 为防止火灾或电击危险，切勿使本显示器遭受雨淋或受潮。
- 请勿打开显示器机壳。显示器内部有危险高压，可能导致严重人身伤害。
- 电源发生故障时，不要尝试自行修复。请与专业技术服务人士或经销商联系。
- 在使用本产品之前，确保所有线缆均连接正确并且电源线没有损坏。如有任何损坏，请立即与经销商联系。
- 机壳侧面的槽和开口用于通风目的。不要堵塞这些开口。除非通风良好，否则不要将本产品放置在散热器或热源上部或附近。
- 使用符合您当地电力标准的合适电源插头。
- 不要使电源板或延长线过载。过载可能导致火灾或电击。
- 避免灰尘、潮湿和极端温度。不要将显示器放置在可能受潮的任何区域中。将显示器放置在平稳的表面上。
- 遇有雷雨天气或长时间不使用时，应拔掉设备的电源线。这样做可以防止因电压突变而损坏显示器。
- 切勿将任何异物塞入或使任何液体溅入显示器机壳上的开口内。
- 如果在使用本显示器的过程中遇到任何技术问题，请与专业技术服务人士或经销商联系。

【保养和清洁】

- 在提起或重新放置显示器之前，最好先拔掉线缆和电源线。采用正确的提起方式放置显示器。提起或搬运显示器时，抓住显示器的边缘。不要通过底座或线缆提起显示屏。
- 清洁。关闭显示器电源并拔掉电源线。使用不含麻且非研磨性的布清洁显示器表面。将布在中性清洁剂中蘸湿后擦去顽固污渍。
- 不要使用包含酒精或丙酮的清洁剂。使用液晶专用清洁剂。切勿直接将清洁剂喷洒在屏幕上，否则清洁剂可能渗入显示器内并导致电击。

【以下现象对于显示器来说是正常现象】

- 您可能会发现屏幕上的亮度略微不均匀，这与您使用的桌面有关。
- 同一图像显示数小时后，切换图像时可能残留前一个屏幕显示的图像。屏幕会慢慢恢复，或者您可以关闭电源开关数小时。
- 当屏幕变黑或闪烁时或者无法继续工作时，请与经销商或服务中心联系进行修理。不要自行修理屏幕！


【物品清单】

检查您的HP0101-001系列液晶显示器包装中是否包括下列物品：


- ✓ 液晶显示器
- ✓ 说明书
- ✓ 电源适配器

如果上述任何物品损坏或缺失，请立即与经销商联系


【连接线缆&按键简介】




①.HDMI-输入端口



②.12V直流电源输入端口



③.音频输出端口



④.输入信号信息显示按键

⑤.音量减小按键

⑥.音量增大按键

 【规格摘要】

面板尺寸	7.0"W
输入最高分辨率	1920x1080p/60Hz
亮度类型（最大）	220cd/m²
可视角度（CR=10）	≥ 110° (V), ≥ 140° (H)
显示颜色	262.1K
附属喇叭	0.8W
净重（预估）	5.8
毛重（预估）	8.2
额定电压	DC: +12V
最大功率	8W