

Panasonic®

Manual de instalación

Auricular Inalámbrico Digital Adicional

Modelo N° **KX-TGA106**



DECT
6.0

Gracias por adquirir un producto Panasonic.

Esta unidad es un auricular adicional compatible con la siguiente serie de teléfono inalámbrico digital Panasonic: KX-TG1061. Debe registrar este auricular en su unidad base antes de poder usarlo. Este manual de instalación sólo describe los pasos necesarios para registrar y comenzar a usar el auricular. Lea las instrucciones de operación de la unidad base para obtener más detalles.

Cargue las baterías aproximadamente durante 7 horas antes de usarse por primera vez.

Lea este manual de instalación antes de usar la unidad y guárdelo para consultarlo en el futuro.

Visite nuestro sitio web para obtener ayuda:

<http://www.panasonic.com/help> para clientes de EE. UU. o Puerto Rico (sólo en inglés).

Información de los accesorios

Accesorios que se suministran

Accesorio/Número de pedido	Cantidad
Cargador/PNWETGA106M	1
Adaptador de corriente/PQLV219Z	1
Baterías recargables/HHR-4DPA (Pieza N° HHR-55AAABU o N4DHYYY00004)	2
Cubierta del auricular*1/PNYNTGA641TR	1
Sujetador para cinturón/PNKE1029Z1	1


*1 La cubierta del auricular viene unida a él.

Nota:

- Lea las instrucciones de operación de la unidad base para obtener información sobre accesorios adicionales o de repuesto.

Instalación

Conexión



Nota:

- Use sólo el adaptador de corriente Panasonic PQLV219 que se suministra.
- El adaptador de corriente debe permanecer conectado todo el tiempo. (Es normal que el adaptador se caliente durante su uso.)


Instalación y carga de las baterías

Importante:

- Utilice las baterías recargables que se suministran. Para reemplazarlas, recomendamos el uso de las baterías recargables Panasonic que se especifican en la página 2.
- Limpie los extremos de las baterías (+, -) con un paño seco.
- Evite tocar los extremos de las baterías (+, -) o los contactos de la unidad.
- Confirme que las polaridades estén correctas (+, -).
- UTILICE SÓLO baterías de Ni-MH tamaño AAA (R03).
- NO utilice baterías Alcalinas, de Manganeseo o de Ni-Cd.

Cargue aproximadamente durante 7 horas.

- Cuando las baterías estén completamente cargadas, el indicador de carga se apagará.



Nota:

- Si las baterías están completamente cargadas pero el tiempo de funcionamiento parece ser más corto, limpie los extremos de las baterías (+, -) y los contactos de carga con un paño seco y cárguelas de nuevo.

Cómo registrar un auricular a la unidad base

1 Auricular:

Levante el auricular y oprima **[OFF]**.

2 Unidad base:

Oprima y mantenga oprimido **[LOCATOR]** durante aproximadamente 5 segundos hasta que suene el tono de registro.

- Si todos los auriculares registrados comienzan a timbrar, oprima el mismo botón para detenerlos. Después repita desde el paso 1.
- El siguiente paso debe completarse en un máximo de 90 segundos.

3 Auricular:

Coloque el auricular en el cargador.

- Continúe la operación aunque la pantalla del auricular muestre “Registrando”.

4 Con el auricular aún en el cargador, espere a que se emita un pitido largo y ∇ deje de parpadear.

Nota:

- Si suena un tono de error, o si ∇ continúa parpadeando, registre el auricular de acuerdo con las instrucciones de operación de la unidad base.

Idioma de la pantalla


1 **[MENU]** → **[#][1][1][0]**

2 **[▼]/[▲]**: Seleccione la configuración deseada.

3 Oprima la tecla de función del medio para guardar. → **[OFF]**

Sujetador para cinturón

■ Para colocarlo





■ Para retirarlo



Montaje en la pared

- 1 Coloque los tornillos (no se suministran) en la pared.
- 2 Monte el cargador (1), y después deslícelo hacia abajo (2) y hacia la derecha (3) hasta que quede seguro.



Notas