



MORPHEUS_7000HDI

数字放映机操作手册

1. 通电（切记要打开数字放映机镜头盖）
2. 长按数字放映机遥控器电源开关（POWER）按键 5 秒，等待放映机背面信号指示灯（STATUS LEDs）亮起，其中 VALID SIGNAL 闪烁（注：如按数字放映机背面的 SOFT POWER 键开机遥控器无效）
3. 开启数字服务器，加载影片，按下遥控器上的 OPEN 键打开遮光器
4. 数字影片有遮幅，变形宽银幕二种方法，需要按 ZOOM+、ZOOM- 一进行画面大小调整直到满足要求（即：画面高度打满银幕上下）
5. 放映完毕，按下遥控器上的 CLOSE 键关闭遮光器。再长按遥控器上的 POWER 键，其放映机后背面 POWER STATUS 指示灯从绿色转换为橘红色，再长按 POWER 键后过一阵时间（冷却风扇停止），POWER STATUS 指示灯转为红色，STATUS LEDs 中的 READY 灯亮起时可断电



MODE 键其中有三种模式：

1. 正常放映模式（开机及遮光器开关后的默认）
2. 调试图模式
3. 关闭（无图像模式）

ORIENT(放映机安装方法切换)

正投-地装

正投-吊装

背投-地装

背投-吊装

ZOOM+、ZOOM—：调整画面大小

FOCUS Far、FOCUS Near:调整画面清晰度

上下左右键：调整画面位置