

空调节电延寿智能控制器

使用说明书

[控制设定]

本产品独家采用软件界面通过电脑方便快捷的随意设定一周控制时间段,每天 8 组开关时间段,四种模式,一周共有 56 段,软件修改好后通过电脑 USB 拷入遥控器,然后遥控器对准本插座一按,便把数据发送给插座。这样就可以很方便自动遥控控制家里的电器开关。

[功能说明]

- 一、 有时外出,不想外人知道家里没人,可以设好开关时间电视不时开关,灯也可以开开关模拟家里有人起到防盗作用。
- 二、 可以控制本身没有时间控制的电器如电饭煲、抽气扇。
- 三、 饮水机应用本产品后节电大于 50%、水质由于长时间沸腾变质率降低 50%、水质对身体健康影响率降低 50%、饮水机故障率降低 80%。
- 四、 冰箱应用本产品后节电大于 50%、冰箱故障率降低 80%。
- 五、 空调应用本产品后节电大于 80%、空调故障率降低 80%。

[产品配置]

开关时间设定软件光盘 1 个、遥控器 1 个、智能管控节电插座 1 个、USB 连接线 1 条。

[产品规格]

- 额定电压: AC220V/50Hz
- 额定功率: 2200W
- 最小设定时间间隔: 1 分钟
- 开关寿命: 不小于 10 万次
- 使用环境温度: 0℃~55℃

[产品图片]



[联系询价]

北京首创无线测控

地址: 北京市海淀区中关村北大街 151 号

电话: 13718171881 010-60100263 63659913 传真: 010-63659913

网址: <http://www.315433.com> 邮箱: Email:rfcn@163.com QQ: 386579602

使用说明书

产品功能

该产品能够任意控制电视机、电脑等电器的开关机时间，通过控制电源实现有计划的使用电器，防止青少年过度使用电子产品而对健康和学习造成影响。

产品配置与规格:

本产品包括控制软件光盘 1 个、遥控器 1 个、控制器 1 个、USB 连接线 1 条、特殊螺丝刀 1 个。

本产品规格如下:

- 额定电压: AC220V/50Hz
- 额定功率: 2200W
- 自身功耗: <2W
- 最小设定时间间隔: 1 分钟
- 开关寿命: 不小于 10 万次
- 使用环境温度: 0℃~55℃
- 走时精度: <30 秒/天

pg1


产品的使用方法

本产品使用前需要对遥控器先进行设定。从包装盒内取出整套产品，将产品中的控制软件光盘插入电脑光驱内，然后用 USB 线将遥控器和电脑连接起来。完成后双击光盘里面的“Power Switch”运行模式设置程序，显示如下登录页面，在密码框内输入密码（初始密码 12345678），点击登录就可以运行设置程序。点击“密码修改”可对原来的密码进行修改，下次登录需要输入新设定的密码。

遥控器模式设定

软件界面打开后，先点击选取左边的模式（操作界面如下图），然后设置中间对应的开始时间和结束时间段（最多可以设定 8 段），最右边是对应时间段在一个星期内的开关时间，打√表示开，否则为关。每个时间段都可以设定星期一到星期天的时间是否打开。

例如：要在模式一里面设置从星期一到星期三下午 12:00~15:00 这段时间开电源。





pg2

方法如下：先用鼠标点击选取最左边的“模式一”，然后在中间时间段 1 的“开始时间”内填入“12:00”，“结束时间”内填入“15:00”，最后点击右边星期栏，在“星期一”到“星期三”前的所有方框内打“√”，这样就设置完成了。

可以用同样的方法来设置模式一到模式四的定时数据。

模式数据下载方法

数据设置完成后，点“全局控制”，再点击“下载”就可以将数据保存到遥控器里面。模式一二三四分别对应遥控器的数字键 1234，以后就可以通过遥控器的按键来对定时器进行操作。如果需要查看遥控器里面设定的数据可以点击“查看设备数据”来查看。下载操作界面如右



pg3

遥控器的控制方法

注：遥控器使用前必须将定时器插到 AC220V 的插座上，否则遥控器是不能控制定时器的。

a. 遥控器模式功能键的使用。

遥控器面板上有 4 个模式选择按键，分别对应软件设置程序里面的模式 1~4 的数据（遥控器在操作模式数据前需要按遥控器的“时间同步”来校准当前时间），将遥控器对准定时器接收部分，按下遥控器对应的模式数字按键，可以把遥控器里面的时间数据传送给定时器去执行，并且定时控制器屏幕会自动显示当前的模式状态。

如图 **模式 2** 表示模式 2 在运行



当控制器收到遥控信号就会发出 BI 的声响，在距离通电还有 30 秒的时间内也会发出 BBI 的声响，设置完成后，LCD 间隔 5 秒交替显示当前的时间和距离程序设定的开机（或者关机）的时间，如下图：

pg4

表示距离定时器设定的开机时间



表示当前的时间和星期



b. 遥控器“开机”功能键的使用。

任何时候，按下遥控器的“开机”键，定时器的插座始终会处于通电的状态，定时器的显示屏显示如右图：

c. 遥控器“关机”功能键的使用。

当定时器处于通电状态时，按下遥控器关机键，定时器插座电源关闭。




当定时器处于关电的状态时，按关机键无效。



定时器关断电源前 3 分钟会发出 BI-BI-BI 的声音，提醒用户关闭电脑。

安装使用事项

(1) 电源插头插上本产品



(2) 盖上透明盖



(3) 检查安全后锁上螺丝

(4) 遥控器控制产品

pg6