


AT-Upgrade Manager 1.3 网络设备管理软件



产品特性：

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 直观的图形界面 ● 支持多设备软件版本升级 ● 支持多设备补丁分发 ● 支持多设备临时版本升级 ● 支持多设备配置文件更新 ● 支持多设备 GUI 资源文件更新 ● 支持多设备系统帮助文件更新 ● 启用多设备的功能 ● 审计跟踪 | <ul style="list-style-type: none"> ● 操作恢复 ● 操作设定 ● 序列号和型号信息检索 ● 序列号导出 ● 重新启动多个设备 ● 支持安奈特公司智能设备 ● 可支持 Windows、Solaris 8 和 HP-UX II 操作系统 |
|--|---|

AT-Upgrade Manager 是安奈特公司基于 JAVA 的设备管理软件，是设备软件分发、升级与维护管理的有力工具。专门设计用于 Allied Telesyn 各种设备软件和补丁的批量快速高效分发升级。通过图形用户界面(GUI)，对多设备自动执行各类软件的批量加载、激活。支持批量修改设备配置、启用设备功能，同时重新启动多个设备等。最新特性还包括审计跟踪、操作恢复和操作设定，自动检索设备的序列号和型号信息。极大简化了设备维护管理工作，提高网管效率。



易用性

使用 AT - Upgrade Manager，用户可以通过直观的图形化界面，方便快捷地管理和维护您全部的网络设备 - 无论有多少。可以同时多台设备安装设备软件、补丁、临时版本、GUI资源文件和系统的帮助文件，激活功能，修改设备配置等。您可以使用这个安奈特的设备管理软件极为方便地完成所有这些工作。

高效性

显著地减少了对大量设备进行软件升级所需要花费的时间。AT-Upgrade Manager能自动进行升级的过程，不再需要在每一台设备上重复地进行手动地输入所有相关的每一行命令的过程。软件会与设备建立一个Telnet会话，并根据用户所选择操作执行需要的命令。免除了管理人员的重复性工作，并大大提高了管理效率。

集中性

使用 AT-Upgrade Manager 一个工具软件，就既可以轻松处理一个或几个设备，也可以集中处理几十、成百甚至上千台设备，这也是其优越性所在。利用此升级工具对您所有的设备进行软件版本管理，将会前所未有的简单。使用 AT-Upgrade Manager，您甚至不需要离开您的座位，只需轻点鼠标，就可以轻松升级管理您的所有设备的软件并使之正常工作。

支持设备

路由器

AT-AR300 AT-AR395

AT-AR300L AT-AR410

AT-AR320 AT-AR440S

AT-AR330 AT-AR450S

AT-AR350 AT-AR720

AT-AR370(S) AT-AR725

AT-AR370(U) AT-AR740

AT-AR390 AT-AR745

L2 交换机

AT-8012M AT-8026T

AT-8012M-QS AT-8026FC

AT-8016F/MT AT-8088/MT

AT-8016F/SC AT-8088/SC

AT-8016F/ST AT-8326GB

AT-8024 AT-8350GB

AT-8024GB AT-8400

AT-8024M

L2+交换机

AT-8516F/SC AT-8724XL

AT-8524M AT-8748XL

AT-8550GB AT-9424T/GB

AT-8550SP AT-9424T/SP

L3 交换机

AT-8824 Rapier 24i

AT-8848 Rapier 48

Rapier 16F/MT Rapier 48i

Rapier 16F/SC Rapier G6
Rapier 16Fi/MT Rapier G6FLX/SC
Rapier 16Fi/SC Rapier G6FSX/MT
Rapier 24 Rapier G6FSX/SC

L 3+ 交换机

AT-8948

L 3/4+ 交换机

AT-9812T AT-9816GB

L 4+ 交换机

AT-SB4004 AT-SB4008

系统需求**硬件：**

Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP
32MB RAM (建议 64MB 以上)
80MB 磁盘空间 (安装要求)
50MB 磁盘空间(运行要求)
166MHz Pentium-或兼容 CPU 处理器

Solaris 8

128MB RAM (建议 256MB 以上)
140MB 磁盘空间 (安装要求)
60MB 磁盘空间(运行要求)
SPARC station 20 or UltraSparc series

HP-UX 11

128MB RAM (建议 256MB 以上)
150MB 磁盘空间 (安装要求)
110MB 磁盘空间(运行要求)
HP 9000 Workstation or HP Visualise Workstation

显示器：

1024 x 768 , 16 位色

订购信息**AT-Upgrade Manager**

AT-Upgrade Manager 1.3 英文版，安奈特设备管理升级软件。