


AH421 快速安装说明

特色

- 180°的旋转式接头不会影响到邻近 USB 端口或插槽的使用。
- 薄片刀行设计，易嵌入计算机。
- 可作为 Windows® ReadyBoost™ 外部使用装置，当开启软件或文件时，辅助其效能。

开始使用

- 打开 USB 接头上的塑料盖。
- 将 AH421 插入计算机的 USB 端口。
- 180°旋转可避免死角产生。



- 当不使用计算机时，不需将 AH421 拔除。


Windows® ReadyBoost™ 信息

ReadyBoost™ 可支持闪存盘用以增加系统的效能。

当支持 ReadyBoost™ 的闪存盘装在计算机上，Windows® Vista™ 的自动播放功能会出现对话框询问使用者是否要使用 ReadyBoost™ 的功能来增加效能。

在其下的属性选单中，使用者可选择在插入的闪存盘上适当的缓冲存储器大小。

缓冲存储器大小可从 230 M 至 4 GB，微软建议最少使用 1:1 的 ReadyBoost™ 缓冲存储器与主要内存(RAM)的比率。最佳的效能展现是当其比率在 3:1 时。当闪存盘被移除时，将不会有任何文件会遗失，但是计算机将会失去提升效能的装置。



闪存效能

闪存装置必须符合支持 ReadyBoost™ 的最低效能需求。包含随机读取速度 2.5 MB/s, 4K 的读取, 与随机写入速度 1.75 MB/s, 512-K 的写入速度。

更高的效能需求的产品必须符合 “enhanced for ReadyBoost” 的标示, 也就是说, 5 MB/s 随机 4K 读取与 3 MB/s 随机 512-K 写入。微软建议可使用 “enhanced for ReadyBoost” 的产品以得到 ReadyBoost™ 最高的使用效能。

